

























LEGENDA						
MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE			
1-2	EXTRA CORSA	ALAL1	PULSANTE ALLARME			
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE	AL ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO			
4-5	INTER FOSSA	AL ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI			
5-6	ALT CABINA	AL PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO			
6-7	PARACADUTE	AL PRS	PULSANTE RESET ALLRME			
7-8	PRELIMINARI	AL AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME			
8-9	PORTE CABINA(SIA IN BATTENTE CHE IN AUTOMATICO)	AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME			
9-10	BLOCCHI	AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC			
MA-GND	DEVIATORE MANUTENZIONE	CTF-CTF	CONSENSO COMBINATORE TELEFONICO			
0- ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE	IG-IG	4° POLO INTERRUTTORE GENERALE			
0-1	CHIAMATE (SU SCHEDA PERIFERICA)CABINA-SALITA-DISCESA	CEV-EVL	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE			
GND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA	CEV-EVD	ELETTROVALVOLA DISCESA			
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA	CEV-EVS	ELETTROVALVOLA SALITA			
GND-ID	INDUTTORE CONTEGGIO DISCESA	CEV-ELD	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE DISCESA			
GND-IS	INDUTTORE CONTEGGIO SALITA	CEV-ELS	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE SALITA			
GND-IP1, GND-IP2 INDUTTORI CABINA AL PIANO E ZONA SICUREZZA (SU BOX CABINA E SU QUADRO)		PTC-PTC	TERMISTORI MOTORE			
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE	LF LF	ALIMENTAZIONE OPERATORE PORTE ELETTR. (220VAC O 24VAC)			
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)	R-S-T	LINEA TRIFASE			
GND-CM1	COSTOLA-FOTOCELLULA LATO 1	U-V-W	MOTORE POMPA			
GND-CM2	COSTOLA-FOTOCELLULA LATO 2	X-Y-Z	MOTORE POMPA (CON STELLA-TRIANGOLO)			
GND-CCP	CONT.CABINA COMPLETA	L1-L2	LINEA LUCE CABINA 230 VAC			
GND-PRR	PULSANTE PARTENZA RAPIDA IN CABINA	L1-L3	LUCE CABINA A TEMPO			
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 1	+24	24 V GRUPPO BATTERIE			
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 1	+48	48 V GRUPPO BATTERIE			
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 2	-	NEGATIVO GRUPPO BATTERIE			
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 2	LE-LE	SPIA IN EMERGENZA 24V			
CL-0, CL-1	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 18 QUADRO)		Eca Di Belardi			
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA		C C Via Dei Crispolti 91-93, Roma			
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA		Tel. 0643535861			
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO					
CL-GON	SEGANALZIONE GONG IN CABINA		Schema: MC-POL48MIAE			
PE	RITORNO PRESENTE		Versione: 1			
PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE		Autore: Belardi			
M1-M1-M1	MOTORE PORTE LATO 1 – TRIFASE		Data: 01/16			
M2-M2-M2	MOTORE PORTE LATO 2 – TRIFASE		Foglio: 14 di 16			

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
COM-AP1	COMANDO APERTURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP1	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-AP2	COMANDO APERTURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP2	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
GND-IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI		
BRO-BR1	BOBINA RALL.OPERATORE TRIFASE LATO 1		
BRO-BR2	BOBINA RALL.OPERATORE TRIFASE LATO 2		
BR1-RA1	CONT.RALL.APERTURA LATO 1		
BR1-RC1	CONT.RALL.CHIUSURA LATO 1		
BR2-RA2	CONT.RALL.APERTURA LATO 2		
BR2-RC2	CONT.RALL.CHIUSURA LATO 2		
AL1-AL2	PULSANTE ALLARME (SENZA LEGGE 13)		
AL2-AL3	SUONERIA ALLARME(SENZA LEGGE 13)		
ICP-ICP	INDUTTORE CABINA SPIA AL PIANO (SENZA LEGGE 13)		
CL-FSX	SEGNALAZIONE PROSSIMA PARTENZA SALITA		
CL-FDX	SEGNALAZIONE PROSSIMA PARTENZA DISCESA		



Schema: MC-POL48MIAE

Versione: 1 Autore: Belardi

Data: 01/16 Foglio: 15 di 16

ELENCO COMPONENTI								
NOME	DESCRIZIONE	NOME	DESCRIZIONE					
ALB	CARICA BATTERIA BC 12V	Υ	TELERUTTORE STELLA					
CFS	RELE' DI FASE	Р	TELERUTTORE PROTEZIONE					
AMC1	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V	DIS	TELERUTTORE DISCESA					
AMC2	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V	SAL	TELERUTTORE SALITA					
AB1	CARICABATTERIE BATTERIE EMERGENZA 24V	PV	RELE' BASSA VELOCITA'					
AB2	CARICABATTERIE BATTERIE EMERGENZA 24V	RP	RELE' PATTINO					
вс	BATTERIA ALLARME 12V 7AH	AP1-AP2	RELE' APERTURA					
F1	FUSIBILE 4ATR1	CP1-CP2	RELE' CHIUSURA					
F2	FUSIBILE 4A TR2	RSS	RELE' SICUREZZA					
F3	FUSIBILE 4A CIRCUITO MANOVRA	RD1	RADDRIZZATORE MANOVRA					
F4	FUSIBILE 4A CIRCUITO LUMINOSE	RD2	RADDRIZZATORE LUMINOSE					
F5-F6	FUSIBILE MOTORE PORTE TRIFASE	RD3	RADDRIZZATORE VALVOLE >48V					
F7	FUSIBILE 4A OPERATORE PORTE ELETTRONICO	RD4	RADDRIZZATORE PATTINO					
F8	FUSUBILE PATTINO RETRATTILE							
F9	FUSIBILE 4A PROTEZIONE CIRCUITO VALVOLE							
F10	FUSIBILE 4A PROTEZIONE +24VDC GRUPPO BATTERIE							
F11	FUSIBILE 4A PROTEZIONE +48VDC GRUPPO BATTERIE							
VA	VALVOLA MAGNETOTERMICA PROTEZIONE CIRCUITO MANOVRA							
TR1	TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO							
TR2	TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO							
			Foo Di Dolordi					
			Eca Di Belardi					
MCP2015X	SCHEDA MADRE MICROPROCESSORE		Via Dei Crispolti 91-93, Roma Tel. 0643535861					
PER16	SCHEDA ESPANSIONE CHIAMATE-LUMINOSE							
L1307	SCHEDA LEGGE 13		Schema: MC-POL48MIAE					
MIAE	SCHEDA EMERGENZA		Versione: 1					
	-		Autore: Belardi					
			Data: 01/16					
			Foglio: 16 di 16					