Bom dia;

Tudo bem, a catraca vai enviar para seu software o mesmo numero do cartão RFID que esta gravado nele.

Em anexo tenho imagem do cartão de proximidade, quando aproximar o cartão na catraca vai ler o numero:12651543 e você vai responder se liberar ou não o acesso deste usuario.

Quando usuario aproximar o cartão seu software vai receber:

01+REON+00+0]12651543]22/08/2011 08:57:01]1]0]1 este ultimo campo é devido ser leitora de proximidade da catraca

Seu software vai responder que o comando que liberou o acesso: 01+REON+00+1]5]Acesso liberado]

E caso seja acesso negado:

01+REON+00+30]5]Acesso Negado]

Se utilizar a biometria na catraca vai enviar a matricula no campo do cartão, por exemplo se cadastrou a digital com o numero 12651543 vai enviar o comando igual ao anterior

Quando usuario aproximar o cartão seu software vai receber:

01+REON+00+0]12651543]22/08/2011 08:57:01]1]0]5 este ultimo campo é devido ser utilizado a leitora biometrica

Seu software vai responder que o comando que liberou o acesso: 01+REON+00+1]5]Acesso liberado]

E caso seja acesso negado:

01+REON+00+30]5]Acesso Negado]

entrada

01+REON+00+5]7] Liberado]

saida

01+REON+00+6]7] Liberado]

Libera Ambos os lados

01+REON+00+1]7] Liberado]

Acesso negado

01+REON+00+30]7] Liberado]

Atenciosamente

Engº Cassiano Cruz Integração de Sistemas www.henry.com.br skype: henrysuporte02 +55 41 3661-0100 ramal 211