

Demo (https://bud.eco-sensors.ch) | Tutoriels (https://eco-sensors.ch/tutoriels/)

PNOUS SOUTENIR
Shop (https://eco-sensors.ch/shop/) & Sponsoring (https://eco-sensors.ch/product-category/dons/)

f Facebook (https://www.facebook.com/ ecosensors) - Contact (https://eco-sensors.ch/ contact/)

**(**/) **Q** ♣ (/)

### Luma.oled et Python sur un Raspberry

HOME (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/)

/ SYSTÈMES EMBARQUÉS (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/
CATEGORY/SYSTEMES-EMBARQUES/)

/ LUMA.OLED ET PYTHON SUR UN RASPBERRY

BY ECOSENSORS (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/AUTHOR/ ECOSENSORS/)

18 FÉVRIER 2018 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/LUMA-OLED-ET-PYTHON-SUR-UN-RASPBERRY/)

♥ 0 ● 2,521 **●** 0 **f ⊌** 

SYSTÈMES EMBARQUÉS (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/CATEGORY/ SYSTEMES-EMBARQUES/)

# ★ Luma.OLED: Display drivers for SSD1306, SSD1322, SSD1325, SSD1331, SSD1351, SH1106

Cet article vous résume rapidement comment installer luma.oled (https://luma-oled.readthedocs.io/en/latest/intro.html) sur un Raspberry pour utiliser un écran OLED (I2C) avec Python

Il vous faudra aussi avoir préparé votre Raspberry en suivant cette procédure d'installation: 2 faire ses sauvegardes sans connexion (https://eco-sensors.ch/2-faire-ses-sauvegardes-sans-connexion/#installation)

# Préparation du bus I2C

Contrairement aux autres installations, nous allons, cette fois-ci, utiliser l'écran OLED avec Python grâce à luma.oled (https://github.com/pierrot10/luma.oled). Pour plus de détail, veillez vous référez à ceci : https://luma-oled.readthedocs.io/en/latest/hardware.html (https://luma-oled.readthedocs.io/en/latest/hardware.html) et https://luma-oled.readthedocs.io/en/latest/install.html (https://luma-oled.readthedocs.io/en/latest/install.html)

La librairie luma.oled a été testée pour Python 2.7, 3.4, 3.5 et 3.6.

Vous devez aussi configurer votre raspberry pour utiliser le bus

I2C dont les démarches sont détaillées ici: https://eco-sensors.ch/un-raspberry-pour-lire-vos-cartes-rfid-nfc/#raspi-config-i2c. (https://eco-sensors.ch/un-raspberry-pour-lire-vos-cartes-rfid-nfc/#raspi-config-i2c)

Une fois fait, assurez-vous qu'I2C est bien activé. Pour cela, ouvrez votre terminal et taper les commandes suivantes:

ou la commande

qui devrait vous afficher au moins

i2c\_dev 6642 0

Installez i2c-tools, si ce n'est pas encore fait

Ajoutez votre non d'utilisateur dans le groupe i2c

et reconnectez-vous à votre raspberry

Vous pouvez maintenant contrôler que votre périphérique communique correctement, avec la commande

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:
10:
20:
30: 3c
40:
50:
60:
70:

# Installation de luma.oled

```
1 sudo apt-get install python3-dev python3-pip
2 sudo -H pip3 install --upgrade luma.oled
```

## Exemples

Vous trouverez des exemples d'utilisation ici : https://github.com/rm-hull/luma.examples (https://github.com/rm-hull/luma.examples)

# Bravo!!!

Vous venez de configurer votre Raspberry pour qu'il affiche du texte grâce à Python et la librairie luma.oled.

### Soutenez-nous

Si vous avez aimé cet article, publiez-le ou faîtes un don (https://eco-sensors.ch/shop/) pour financer ces projets et le matériel

► LUMA (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/LUMA/) OLED (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/OLED/) PYTHON (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/PYTHON/) RASPBERRY (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/RASPBERRY/)



#### **PREV POST**

#### **NEXT POST**

(https://eco-sensors.ch/commentorienter-une-camera-depuis-laplage/)

(https://eco-sensors.ch/camerathermique/)

### Leave Comment:

Logged in as EcoSensors (https://eco-sensors.ch/wp-admin/profile.php). Log out? (https://eco-sensors.ch/wp-login.php? action=logout&redirect\_to=https%3A%2F%2Feco-sensors.ch%2Fluma-oled-et-python-sur-unraspberry%2F&\_wpnonce=76dd262bbf)



### **SUBMIT NOW**

WP Armour ( Only visible to site administrators. Not visible to other users. )

This form has a honeypot trap enabled. If you want to act as spam bot for testing purposes, please click the button below.

Act as Spam Bot

© Copyright 2020 EcoSensors. - Tous droits réservés.