Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/clients/
ee3f943e731fc0a12d3400116692186f/html/wp-content/plugins/unyson/framework/
includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: foreach() argument must be of type array | object, null given in /home/clients/ee3f943e731fc0a12d3400116692186f/html/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/clients/ ee3f943e731fc0a12d3400116692186f/html/wp-content/plugins/unyson/framework/ helpers/general.php on line 1275

Warning: foreach() argument must be of type array | object, null given in /home/clients/ee3f943e731fc0a12d3400116692186f/html/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/general.php on line 1275



- Demo (https://bud.eco-sensors.ch) | Tutoriels (https://eco-sensors.ch/tutoriels/)
- Shop (https://eco-sensors.ch/shop/) & Sponsoring (https://eco-sensors.ch/product-category/dons/)
- Facebook (https://www.facebook.com/ ecosensors) - Contact (https://eco-sensors.ch/ contact/)

Mesure de la qualité de l'air (PM2.5/PM10) – Python3

HOME (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/)

- / DIY (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/CATEGORY/DIY/)
- / MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR (PM2.5/PM10) PYTHON3

BY ECOSENSORS (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/AUTHOR/ ECOSENSORS/)

/

11 JUIN 2020 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/MESURE-DE-LA-QUALITE-DE-LAIR-PM2-5-PM10-PYTHON3/)



DIY (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/CATEGORY/DIY/)









Dans cet article, je vais vous montrer comment préparer un Raspberry et Python3 pour mesurer les poussières fines PM2.5 et PM10 et comment transmettre les mesures à un serveur distant grâce à LoRaWAN

J'attire votre attention que cet article n'est pas un tutoriel, mais mes notes. Il vous apportera les outils et des astuces pour le faire, mais il vous sera demandé un minimum de compétences. Cet article est donc mené à être modifier et améliorer.

N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour améliorer cet article

Dans cet article, nous verrons comment

- Installer et configurer votre Raspberry Zero
- préparer votre script python
- installer l'écran OLED LCD
- installer du capteur SDS011

- Installation du capteur MH-Z19B (/) Installer un serveur lighttpd et tinylora
- préparer LoRaWAN et créer votre application TTN
- envoyez les données
- sauvez les mesures dans un fichier JSON
- Installer et configurer un GPS (PG-735 (https:// cdn.sparkfun.com/datasheets/GPS/GP-735T-150203.pdf))
- Installer un carte pour gérer la charge de la batterie avec un panneau solaire
- Economiser la consomation du Raspberry en déactivant le bluetooth, le HDMI et les LEDs de la carte

Matériel


- Raspberry Zero W (https://www.raspberrypi.org/products/ raspberry-pi-zero-w/) (CHF 24.-)
- RFM 95 Lorawan/TTN hat with OLED LCD (https:// www.tindie.com/products/electronictrik/lorawanttn-kit-forthe-raspberry-pi/) (\$40.-)
- Nova SDS011 (https://www.conrad.ch/fr/p/module-capteur-joy-it-feunstaubsensor-uart-sen-sds011-1-pc-s-1884873.html?
 gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT3VCLIRbORVSSGzu8LEshopping-fr&utm_medium=search&utm_campaign=shopping-online-fr&utm_content=shopping
 - ad_cpc&WT.srch=1&ef_id=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT3' (CHF 38.–)
- MH-Z19D (https://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/ Infrared%20Gas%20Sensor/NDIR%20CO2%20SENSOR/MH-Z19%20CO2%20Ver1.0.pdf)
- Un adaptateur USB -> MicroUSB
- GPS GP-735 (https://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/ gps-receiver-gp-735-56-channel/66012)
- Solar Power management (https://www.waveshare.com/ solar-power-manager.htm)
- Panneau solaire 6V/5W (https://www.waveshare.com/solar-



Préparation du Raspberry

Commencer par télécharger la dernière version de Rasbian Buster Desktop que vous pouvez télécharger ici (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/)

Téléchargez et installez la dernière version d'Etcher (https://www.balena.io/etcher/) et créez l'image sur la carte SD



Etcher (2019-09-2...-lite.img est représentatif, vous devriez voir quelque chose comme 2020-02-1...lite.zip)

Une fois fait, retirez et réinsérez la carte SD dans votre Mac, et créez un fichier 'ssh' dans le dossier boot, pour activer ssh lors du premier démarrage du Raspberry (L'exemple est donné depuis un Mac)

1 touch /Volumes/boot/ssh

French



Ceci vous permettra d'accéder à votre Raspberry en ligne de commande, avant d'avoir configurer votre Raspberry.

Ceci est particulièrement utile si vous êtes à l'ai

de commande et si vous ne pouvez/voulez pas connecter un écran à votre kaspberry.

- 1 ssh pi@raspberrypi.local
- 2 #Le mot de passe de 'pi' par défaut est 'raspl

Éjectez votre carte SD et insérez la dans le Raspberry. Puis connectez votre Raspberry au routeur à l'aide du câble Ethernet. Connectez votre souris, clavier et écran à votre Raspberry.

Si vous avez créé le dossier

1 /Volumes/boot/ssh

vous pouvez vous passer de votre écran.

Mise à jour

Mettez à jour votre Raspberry et installez des packages utiles

- 1 sudo apt update && sudo apt upgrade
- 2 sudo apt install vim ntpdate git



Changez le mot de passe

1 sudo passwd pi

Créez un nouvel utilisateur avec les privilèges sudo.

Puis quittez et authentifiez-vous avec le nouvel utilisateur


- 1 sudo adduser pierrot
- 2 sudo adduser pierrot sudo
- 3 exit
- 4 ssh pierrot@sds011.local

Supprimez l'utilisateur pi (optionnel)

1 sudo userdel -rf pi

Changez les paramètres de votre Raspberry

1 sudo raspi-config



Choisissez **2 Network Option**, puis N1 Host name => Donnez/modifiez un nom à votre Raspberry (j'ai donné comme nom **sds011**)

Choisissez **4 Localisation Option**, puis

11 Change Local => adapter selon votre pays

12 Change Timezone => Idem

French

Choisissez **5 Interfacing Options**, et activez

P2 SSH

P3 VNC

P4 SPI

P5 I2C

Configurez le WiFi de votre domicile

Même si je décris comment configurer votre WiFi ici, il est préférable de la faire à la fin et de continuer l'installation avec le câble Ethernet. A vous de voir.

1 sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.

et ajoutez les lignes suivantes (attention aux tablatures)

```
1 network={
2    ssid="The_SSID_of_your_wifi"
3    psk="Your_wifi_password"
4 }
```

Python3

Installez ces packages

- 1 sudo apt install python3-smbus
- 2 sudo pip3 install psutil

Créez un fichier python que nous allons remplir au fur et à mesure

- 1 sudo mkdir -p /opt/sds011/
- 2 sudo nano /opt/sds011/aqi-v1.py # Ne pas le no

et ajoutez les ligne suivantes au début du fichier

- 1 #!/usr/bin/env python3
- 2 import time, json
- 3 from datetime import datetime
- 4 import psutil

Display LCD

Sourec:

- https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/ python-setup (https://learn.adafruit.com/monochrome-oledbreakouts/python-setup)
- https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_SSD1306/blob/master/adafruit_ssd1306.py (https://github.com/

adafruit/Adafruit_CircuitPython_SSD1306/blob/master/

Installation des librairies SSD1306 et Pillow

- 1 sudo apt install python3-pip
- 2 sudo pip3 install adafruit-circuitpython-ssd1:
- 3 sudo apt install python3-pil

Editez le fichier aqi.py

1 sudo nano /opt/sds011/aqi-v1.py

ajoutez les lignes suivantes

- 1 # Import library for SSD1306
- 2 import adafruit_ssd1306, board, busio
- 3 # Create the I2C interface.
- 4 i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
- 5 # 128x64 OLED Display
- 6 display = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(128, 6
- 7 # Clear the display
- 8 display.fill(0)
- 9 display.show()
- 10 # Get the LCD size
- 11 width = display.width
- 12 height = display.height

Il vous faudra vous assurez d'avoir la font *font5x8.bin* au même niveau que votre fichier aqi.py, si non utilisez la commande wget pour le télécharger

- 1 cd /opt/sds011/
- 2 ls
- 3 # ou
- 4 sudo wget https://github.com/pierrot10/Raspi-

Exemple de code

```
1 # Effacce l'écram
2 display.fill(0)
3 # Affiche
4 display.show()
5 # Met du texte dans le buffer éa position x=0
6 display.text('ECO-SENSORS.CH', 0, 0, 1)
7 # Met encore du texte dans le buffer à la pos:
8 display.text('Smart Air Quality', 0, 8, 1)
9 # Affiche le texte contenu dans le buffer
10 display.show()
11 # On/Off l'écran
12 display.poweron()
13 display.poweroff()
```

SDS011

Source: https://towardsdatascience.com/sensing-the-air-quality-5ed5320f7a56 (https://towardsdatascience.com/sensing-the-air-quality-5ed5320f7a56)

Les mesures seront sauvegardées dans un fichier JSON. Nous allons aussi installé un petit serveur web, pour que vous puissiez lire les données depuis un navigateur

Installation de lighttpd

1 sudo apt install lighttpd python-enum

Nous allons changer le propriétaire du dossier web

- 1 sudo chown -R pierrot:pierrot /var/www/html/
- 2 # ou sudo chown -R pi:pi /var/www/html/



Préparation du SDS011

Nous allons maintenant importer la classe qui vous permettra de faire tourner votre capteur SDS011 et mesurer partigules

fines **Q ♣**(/)

- 1 cd /opt/sds011/
- 2 sudo wget https://github.com/pierrot10/Raspi-

Vous devrez encore installer cette librairie

1 sudo pip3 install python-aqi

Connectez votre capteur SDS011 au port USB.

Nous devons maintenant savoir à quel port USB, le capteur est connecter. Lancer la commande suivante

1 dmesg | grep USB

et vous devriez voir une ligne finissant par ttyUSB0, comme cela est mon cas

ch341-uart converter now attached to ttyUSB0

Une fois fait, éditez votre fichier aqi-v1.py

1 sudo nano /opt/sds011/aqi-v1.py

et ajoutez les lignes suivantes

- 1 # SDS011
- 2 from sds011 import SDS011
- 3 import aqi
- 4 sensor = SDS011("/dev/ttyUSB0", use_query_mode
- 5 # JS0N
- 6 JSON_FILE = '/var/www/html/aqi.json'

Assurez-vous que **ttyUSB0** correspond bien à ce que vous avez trouvé avec la commande 'dmesg | grep USB'

Créez encore un fichier json, où seront sauvez plus tard, les mesures

1 echo [] > /var/www/html/aqi.json

Exemple de code

```
1 # Recevoir les mesures
2 pmt_2_5, pmt_10 = get_data()
3 # Affichage
4 print(time.strftime("%Y-%m-%d (%H:%M:%S)"), e
5 print(f" PM2.5: {pmt_2_5} μg/m3 ", end=
6 print(f"PM10: {pmt_10} μg/m3")
7 print(' ')
```

JSON

Pour le sauvegarder dans votre fichier JSON vous pouvez le faire ainsi

```
1 import json # A ajouter en haut du fichier
2
3 # get date and time
4 tnow = datetime.now()
5 timestamp_now = datetime.timestamp_freque/
```

```
∰ (# open $tored data
 8 try:
       with open(JSON_FILE) as json_data:
 9
       data = json.load(json_data)
10
11 except IOError as e:
       data = []
12
       print('except')
13
14
15 # check if length is more than 100 and delete
16 if len(data) > 100:
17
       data.pop(0)
18
19 # append new values
20 jsonrow = {'pm25': pmt_2_5, 'pm10': pmt_10, '
21 data.append(jsonrow)
22
23 # save it
24 with open(JSON_FILE, 'w') as outfile:
       json.dump(data, outfile)
25
```

sensor/mh-z19b-co2-ver1_0.pdf (https://www.winsen-sensor.com/dmles/infrared-gas-sensor/mh-z19b-co2-ver1_0.pdf)
Librairie: https://pypi.org/project/mh-z19/ (https://pypi.org/project/mh-z19/)

Github (forked): https://github.com/ecosensors/mh-z19 (https://github.com/ecosensors/mh-z19)Port Série (UART): https://www.framboise314.fr/utiliser-le-port-serie-du-raspberry-pi-3-et-du-pi-zero/ (https://www.framboise314.fr/utiliser-le-port-serie-du-raspberry-pi-3-et-du-pi-zero/)

Préparation

Le capteur utilise les broche Tx et Rx (GPIO 14 et 15). Vous devez donc activer le port UART et déactiver la console.

Activation du Port Serial (UART)

Pour cela, ouvrez votre terminal et allez dans raspi-config

1 sudo raspi-config

Choisissez **5 Interfacing Options**, et activez : P6 Serial

A la première question Would you like a login shell to be accessible over Serial?, répondez NO
A la deuxipme question Would you like the Serial port hardware to be enable? répondez YES

Désactivation de la console

La console utilise le port Serial, vous devez donc la désactiver.

Editez le fichier suivant

1 sudo nano /boot/cmdline.txt

French



trouvez le texte suivant et supprimez-le

console=serial0, 115200

puis, redémarrer votre Raspberry

French



Connectez le capteur au raspberry comme ceci:

PI => MH-Z19B

5V => vin

GND => GND

Tx => Rx

Rx => Tx

Installation de la librairie MH-Z10B

Lancez la commande

1 sudo pip3 install mh-z19

Vous pouvez déjà contrôler si va fonctionne

1 sudo python3 -m mh_z19



Ce qui m'affiche

{"co2": 697}

Exemple de codes

Nous avons précédemment ajouté régulièrement des lignes dans le fichier aqi-v1.py. C'est ce que nous allons faire maintenant

1 sudo nano /opt/sds011/aqi-v1.py

French

et ajoutez ceci. N'oubliez pas d'ajouter le import


```
1 import mh_z19 # Vous devez ajoutez ceci au del
2
3 print('[INF0: Getting CO2]')
4 #print(mh_z19.read_all())
5 co_2 = mh_z19.read()
6 print("co2: " + str(co_2['co2']))
```

LoRaWAN


Source: https://learn.adafruit.com/lora-and-lorawan-radio-for-raspberry-pi/sending-data-over-lorawan (https://learn.adafruit.com/lora-and-lorawan-radio-for-raspberry-pi/sending-data-over-lorawan)




Rendez-vous dans votre console (https://console.thethingsnetwork.org/) et créez une application que je vais nommé agi-sds011



Vous allez devoir maintenant créer un Devise. Retourner sur vos applications et cliquez sur l'application que vous venez de créer et cliquez sur l'onglet **Devices**



et finalement sur le lien register device



Sous le champs **Device EUI**, assurez-vous qu'il y a bien le texte *this field will be generated*, si non, donnez un identifiant unique, ou cliquez sur les deux flèches qui se croisent, à côté du champs. Cliquez sur **Register**.

Pour terminer, vous devez encore modifier les paramètres de ce Dévice. Vous verrez, en haut à droite l'onglet **Settings**.



Cliquez dessus, et modifiez les paramètres suivants

Activation	n Method	
OTAA	ABP	
Device A	ddress	
		The device address will be assigned by the network server
Network S	Session Key	
1		Network Session Key will be generated
App Sess	ion Key	
/		App Session Key will be generated
Frame Co	unter Width	
16 bit	32 bit	
☐ Frame	Counter Che	ecks
Disal	oling frame count	er checks drastically reduces security and should only be used for development purposes

Activation Method => ABP

Frame Counter Width => 16 bit

Frame Counter Check => Délectionnez-le

et cliquez sur **Save**

Le méthode OTAA est souvent recommandée et vous êtes libre de faire comme vous le souhaiter.

Ultérieurement vous allez avoir besoin des clés **App Session Key**, **Network Session Key** et **Devise address** que vous pourriez déjà relever.

TinyLora

Pour envoyer les données avec LoRaWAN aux serveur TTN (The Things Network (https://www.thethingsnetwork.org/)), nous allons

1 ssh pierrot@sds011.local # remplacer ssds011 |

et installez la librairie tinylora

1 sudo pip3 install adafruit-circuitpython-tiny

Editez encore le fichier aqi.py

- 1 cd /opt/sds011/
- 2 sudo nano aqi-v1.py

et ajoutez les lignes suivantes en haut du fichier (je les ai mise en dessous de *import busio*

```
1 from digitalio import DigitalInOut, Direction
2 from adafruit tinylora.adafruit tinylora impo
3 # importer encore board, si vous n'utilisez pa
4 # import board
5
6 # TinyLoRa Configuration
7 ## Attention, cette configuration dépendra du
8 ## bien pour le module d'adafruit RFM95W LoRa
9 spi = busio.SPI(board.SCK, MOSI=board.MOSI, M.
10 cs = DigitalInOut(board.CE1)
11 irg = DigitalInOut(board.D5)
12 rst = DigitalInOut(board.D25)
13
14 # TTN Device Address, 4 Bytes, MSB
15 devaddr = bytearray([0x00, 0x00, 0x00, 0x00])
16 # TTN Network Key, 16 Bytes, MSB
17 nwkey = bytearray([0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0
18 # TTN Application Key, 16 Bytess, MSB
19 app = bytearray([0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
20
21 # Initialize ThingsNetwork configuration
22 ttn_config = TTN(devaddr, nwkey, app, country:
23 lora = TinyLoRa(spi, cs, irq, rst, ttn_config
24 # 2b array to store sensor data
25 data pkt = bytearray(2)
26
```

French

Vous allez devoir informer les clés (key) que vous trouverez dans votre console TTN (allez dans Application) (https://console.thethingsnetwork.org/applications), et éditez l'application que vous avez créé plus tôt.

Puis cliquez sur le **Device** et puis sur le « device » que vous avez aussi déjà créé



et relever les clés Device Address (**devaddr**), Network Session Key (**nwkey**) et App Session Key (**app**)



Note:

- Cliquez sur <> pour avoir le format {0x9c, 0x91..., 0xBC}
- Cliquez sur les deux flèches inversées pour avoir le format msb
- Cliquez sur l'icon de droite, pour copier la clé dans votre presse-papier

TTN Device Address, 4 Bytes, MSB
(/) Q (A)
(/) Q (A)
(/) (D)

- 3 # TTN Network Key, 16 Bytes, MSB
- 4 nwkey = bytearray([0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0
- 5 # TTN Application Key, 16 Bytess, MSB
- 6 app = bytearray([0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]

PycURL à la place de LoRaWAN

Dans certains cas il peut être nécessaire d'envoyer des données via un routeur WiFi à la place de passer par le protocole et une passerelle LoRaWAN. Pour une station, cette situation s'est présentée car il n'y avait pas de passerelle LoRaWAN dans le périmètre et il me fallait prendre des mesures dans cette location. Il était aussi trop onéreux de mettre en place une passerelle, que je n'avais pas en stock d'ailleur. La solution PycURL s'est montré très utile puisqu'un routeur WiFi était à disposition.

Pour commencer, installez la librairie Info: https://stackabuse.com/using-curl-in-python-with-pycurl/ (https://stackabuse.com/using-curl-in-python-with-pycurl/)

1 sudo pip3 install pycurl


GPS

Source:

- 1. https://ozzmaker.com/berrygps-setup-guide-raspberry-pi/ (https://ozzmaker.com/berrygps-setup-guide-raspberry-pi/)
- 2. https://ozzmaker.com/using-python-with-a-gps-receiver-on-a-raspberry-pi/ (https://ozzmaker.com/using-python-with-a-gps-receiver-on-a-raspberry-pi/)
- 3. https://fishandwhistle.net/post/2016/using-pyserial-pynmea2-and-raspberry-pi-to-log-nmea-output/ (https://fishandwhistle.net/post/2016/using-pyserial-pynmea2-and-raspberry-pi-to-log-nmea-output/)

www.digikey.com/catalog/en/partgroup/gps-receiver-gp-735-56-channel/66012 (/)

Observez bien les broches du GPS dans la datasheet (https://cdn.sparkfun.com/datasheets/GPS/GP-735T-150203.pdf), page 8 et 9



6-pin Interface, pitch 1.0mm, UART TTL

Pin	Name	Function	I/O
1	GND	Ground	Input
2	vcc	3.1 ~ 5.5 V power supply	Input

4

ADH-tech Data Sheet - GP-735

3	TXA	Port A serial data output (from GPS)	Output
4	RXA	Port A serial data input (to GPS)	Input
5	V_BAT	Backup power (1.5 ~ 3.5V)	Input
6	PWR_CTRL	Module power control	Input
		High or disconnected: power ON	
		Low: power OFF	

gp-735 pinout

Connexion

la borche 1 sur un GND du Raspberry la broche 2 sur le 5V du Raspberry la broche 3 (TXa) sur la broche Rx du Raspberry la broche 4 (RXb) sur la broche Tx du Raspberry la broche 6 sur la broche 18 du Raspberry

Il va falloir encore modifier la configuration de votre Raspbbery

 \mathbf{Q} sudo raspi-config

Sample (M) on Quez Sampler facing Options, puis P6 Serial, répondez NON à la prochaine question, puis OUI à la dernière question.

Vous allez devoir redémarrer votre Raspberry.

Vous pouvez déjà voir si ça fonctionne en lisant les données du GPS, de cette manière

- 1 sudo cat /dev/ttyS0 # Pour un Raspbbery 3
- 2 sudo cat /dev/ttyAMA0 # Pour les autres

Parser les données de GPS

Installons maintenant la libraire pynma2

1 sudo pip3 install pynmea2

Ouvrez votre fichier

1 sudo nano /opt/sds011/aqi-v1.py



et ajoutez en haut du fichier

1 import pynmea2, serial

Autres liens utiles

- https://www.sparkfun.com/tutorials/403 (https://www.sparkfun.com/tutorials/403)
- https://github.com/Knio/pynmea2/blob/master/ NMEA0183.pdf (https://github.com/Knio/pynmea2/blob/master/NMEA0183.pdf)
- https://circuitpython.readthedocs.io/en/1.0.0/docs/esp8266/ tutorial/pins.html (https://circuitpython.readthedocs.io/en/ 1.0.0/docs/esp8266/tutorial/pins.html)

zero2go

Économiser la consommation

A vérifier!

Désactivation du bluetooth

Afficher le status

1 systemctl status bluetooth

Désactivation

- 1 echo " " | sudo tee -a /boot/config.txt
- 2 echo "# Diable Bluetooth" | sudo tee -a /boot,
- 3 echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" | sudo tee -a
- 4 sudo systemctl disable hciuart
- 5 sudo reboot

Après avoir désactivé le Bluetooth, mon Raspberry n'était plus capable de lire sur le port ttyS0. Le GPS communiquait via le port ttyAMA0. J'ai du adapter mon code en conséquence

Désactivation des LED

```
1 echo " " | sudo tee -a /boot/config.txt
2 echo "# Diable On-board LEDs" | sudo tee -a /l
3 echo "dtparam=act_led_trigger=none" | sudo tee
4 echo "dtparam=act_led_activelow=on" | sudo tee
5 sudo reboot
```

Désactivation du port HDMI

Le port HDMI ne sera pas utiliser, donc pas d'écran connecté. Ce qui permettrait de sauver jusqu'à 30mA

Désactivation

1 sudo /opt/vc/bin/tvservice -o

Activation

1 sudo /opt/vc/bin/tvservice -p

French



DYNU

ddclient



https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/DDClient (https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/DDClient)

Vous devez d'abord créer un host chez dyndns

1 sudo apt install ddclient

Vous allez devoir répondre à plusieurs questions

Fournisseur de service DNS dynamique: autre

Serveur de DNS dynamique: api.dynu.com

Protocole de mise à jour du DNS dynamique: dyndns2

Identifiant pour les service... : Votre identifiant

Mots de passe pour ...: Votre mots de passe

Interface utilisée par ...?: wwan0

Nom de domaine de DNS ..: host.ddnsfree.com

1 sudo ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noqu:

sudo nano /etc/ddclient.conf

◆ AIR QUALITY (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/AIR-QUALITY/) AQI (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/AQI/) BUSIO (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/BUSIO/) GP-735 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/ TAG/GP-735/) GPIO (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/GPIO/) GPS (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/GPS/) JSON (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/JSON/) LIGHTTPD (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/ TAG/LIGHTTPD/) LORAWAN (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/ LORAWAN/) MH-Z19B (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/MH-Z19B/) NOVA (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/NOVA/) PILLOW (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/PILLOW/) PM10 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/PM10/) PM2.5 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/ PM2-5/) PYTHON3 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/PYTHON3/) RASPBERRY (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/RASPBERRY/) SDS011 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/SDS011/) SSD1306 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/SSD1306/) TINYLORA (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/TINYLORA/) TTN (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/ TAG/TTN/)

PREV POST

NEXT POST

(https://eco-sensors.ch/mesure-de- (https://eco-sensors.ch/passerelle-la-qualite-de-lair-pm2-5-pm10/) lorawan-avec-delar-faspserry-pi3/)



Leave Comment:

FULL NAME		
EMAIL ADDRESS		
PHONE NUMBER		
YOUR COMMENT		
SUBMIT NOW		

Nous **soutenir**

STM32 LORA DISCOVERY KIT (https://eco-sensors.ch/product/stm32-lora-discovery-kit/) CHF30.00

ST-LINK (https://eco-sensors.ch/product/st-link/) CHF59.00



Newsletter

Votre fonction

Inscrivez-vous à notre newsletter

Prénom	
Nom de famille	
Email	
Votre secteur	
Je souhaite juste vous suivre	·

French



Suivez-nous sur



info@eco-sensors.ch (mailto:info@eco-sensors.ch)

© Copyright 2020 EcoSensors. - Tous droits réservés.