

指向性超音波ビーコン受信確認アプリ (Beacon Id Indicator) の使い方

本アプリは株式会社イーソニック（以下、「弊社」）といたします）の製品「指向性超音波ビーコン」（以下、「ビーコン」といいます）が発信する超音波信号を受信し、ID に変換して画面に表示する Android アプリです。

なお、本アプリは超音波信号を受信するためにマイクを使用します。アプリが「音声の録音」許可を求めた際には許可してください。（取得した音声は超音波信号の解析だけに使用し、いずれの場所にも保管、送信することはありません。）

1. 受信開始

画面下部にある「START」ボタンを押下すると超音波信号の受信待機状態になります。

またこの時、ボタンのラベルは「STOP」に変わり、ボタン下部の「受信待機インジケータ」が青く点灯します。

2. ビーコン ID 表示

アプリが受信待機状態の時にビーコンの超音波信号を受信すると、画面中央の「ビーコン ID 表示部」（アプリ起動時に“Beacon ID”と表示されている場所）に受信したビーコンの ID を表示します。

また、ビーコン ID 表示部の下には「受信レベル」を示す数値を表示します。この受信レベルはこのアプリを使用する端末（マイク）の受信感度の指標となります。

ビーコンの超音波信号を受信しやすい環境下（ビーコンから適切な位置で、騒音、建築構造等の影響が極めて低い場所など）でも受信レベルの値が概ね“20,000”を下回るような場合は、うまくビーコンの信号を受信できずに ID が表示されない可能性があります。

その場合は他の機種を使用することや、より感度の高い外部マイクを使用することを検討してください。

なお、弊社ではビーコンの周波数を受信することに特化した「20KHz ピーク集音マイク」も取り扱っています。お気軽にお問い合わせください。

3. 受信停止

画面下部にある「STOP」ボタンを押下すると超音波信号の受信待機が終了します。

またこの時、ボタンのラベルは「START」に変わり、ボタン下部の「受信待機インジケータ」が消灯します。

以上