Описание параметров командной строки интерфейса управления ПЗС-камерами Apogee

Емельянов Э.В.

12 января 2016 г.

Утилита apogee_control предназначена для работы с рядом ПЗС-камер фирмы Apogee Imaging Systems (протестирована на камерах Apogee Alta и Apogee Aspen). Позволяет управлять параметрами ПЗС-камер, получать изображение с камер, отображать его на экране и/или сохранять в FITS-файл. При работе на компьютере в сети САО РАН с запущенной системой bta_control_net утилита также добавляет в FITS-заголовок файла сведения о телескопе.

Помимо работы с ПЗС-камерами утилита может также управлять турелями фирмы Ародее.

1 Сборка и установка

Утилита использует библиотеку libapogee¹, а т.к. сама библиотека написана на C++, дополнительно используется промежуточный интерфейс к С. Библиотека и сишный интерфейс находятся в одном репозитории с утилитой. Скачать их можно командой

git clone https://github.com/eddyem/apogee_control.git

В результате весь репозиторий будет сохранен в директорию apogee_control. Внутри нее в директории libapogee находится несколько версий библиотек. Для работы с камерами Aspen необходимо установить наиболее свежую.

1.1 Установка libapogee

Распаковываем библиотеку и входим в корневую директорию архива:

```
tar -zxf libapogee-3.0.3179.tgz
cd libapogee-3.0.3179/
```

Затем конфигурируем, собираем и устанавливаем:

./configure && make && su -c "make install"

В случае нехватки каких-либо библиотек на стадии ./configure появятся сообщения об ошибке, недостающее необходимо установить.

¹http://www.randomfactory.com/downloads/

1.2 Установка С-интерфейса к библиотеке

Сишный интерфейс к libapogee находится в директории apogee_C_wrapper репозитория. Система сборки интерфейса и самой утилиты основана на cmake. Для сборки интерфейса выполняем:

```
mkdir mk && cd mk cmake .. && make && su -c "make install"
```

Для отображения отладочных сообщений на стадии стаке можно указать

```
cmake .. -DEBUG=1
```

1.3 Установка утилиты

Код самой утилиты находится в корневой директории репозитория. Для установки выполняем те же действия, что и в случае С-интерфейса:

```
mkdir mk && cd mk cmake .. && make && su -c "make install"
```

Для cmake в данном случае доступны следующие ключи:

- -DNOBTA=1 отключить вывод параметров телескопа БТА в заголовок FITS-файла, даже если на компьютере с утилитой запущен демон bta_control_net;
- -DUSERAW=1 сохранять изображения в «сырой» бинарный формат помимо FITS;
- -DUSEPNG=1 сохранять изображения в формат PNG помимо FITS;
- -DEBUG=1 отображать отладочные сообщения;
- -DTELLAT=<lat> установить широту телескопа для отображения в заголовке FITS-файла;
- -DTELLONG=<long> установить долготу телескопа;
- -DTELALT=<alt> задать высоту расположения телескопа относительно уровня моря.

При записи в заголовок FITS-файла данных АСУ БТА утилита также вычисляет атмосферные параметры по Риду Д. Мейеру (Reed D. Meyer): воздушную массу, долю водяных паров, плотность столба атмосферы, плотность столба водяного пара. Кроме того, существует возможность сохранять текущие метеорологические параметры и некоторые параметры АСУ в HISTORY FITS-файла.

2 Работа с утилитой

Сообщения, выдаваемые утилитой, локализованы при помощи gettext (однако, по мере разработки возможны некоторые пробелы в локализации). Общая справка по параметрам командной строки выводится при запуске утилиты без параметров.

На дату написания данного руководства полный список параметров следующий:

```
Использование: apogee_control [опции] [префикс выходных файлов]
Опции:
-A, --author=author автор программы
-c,--cooler-off отключить холодильник
-d,--dark не открывать затвор при экспозиции ("темновые")
-D,--display-image Отобразить на экране полученное изображение
-E,--ether-subnet Subnet fot ethernet camera discovery
-f,--no-flash не засвечивать матрицу перед экспозицией
-F, -- fan-speed=F Установить скорость вентиляторов в F (0...3)
-g,--wheel-get получить сведения о турели
-G,--wheel-go=N переместить турель в N-ю позицию
-H,--time-interval=T интервал времени между последовательными записями в лог
                       и HISTORY (в секундах)
-h,--hbin=N биннинг N пикселей по горизонтали
-I, --image-type=type тип изображения
-i,--instrument=instr название прибора
-L,--log-only не сохранять изображения, лишь вести запись статистки
-1,--tlog вести запись рабочих температур в файл temp_log
-M,--msg-id open camera by its MSG-ID
-N,--ncam=N работать с N-й камерой
-n,--nframes=N N кадров в серии
-0,--object=obj название объекта
-o, --observer=obs имена наблюдателей
-P,--prog-id=prname название программы наблюдений
-p,--pause-len=ptime выдержать ptime секунд между экспозициями
-r,--speed-set=N установить скорость считывания в N
-R,--reset Полный сброс
-S,--sleep перейти в спящий режим
-s,--only-stat не сохранять изображение, а только отобразить статистику
-T, --only-temp только задать/получить температуру
-t,--set-temp=degr задать рабочую температуру degr градусов
-v,--vbin=N биннинг N пикселей по вертикали
-w,--wheel-num=N установить номер турели в N
-W,--wakeup возобновить питание
-x,--exp=exptime время экспозиции exptime мс
-X,--xclip=X0[,X1] выбрать диапазон для считывания [X0:X1]
-Y,--xclip=Y0[,Y1] выбрать диапазон для считывания [Y0:Y1]
--flipX отразить изображение вертикально (относительно оси X)
--flipY отразить изображение горизонтально (относительно оси Y)
```

--pre-exp выполнить предварительную нулевую экспозицию для очистки матрицы

--shutter-open открыть затвор

--shutter-close заткрыть затвор

--test-headers не открывать устройство, лишь отобразить шапку FITS

--twelve-bit работать в 12-битном режиме

--noclean не очищать матрицу после считывания

Некоторые (наиболее редко используемые) параметры имеют только «длинный» формат

2.1 Управление параметрами камеры и кадра

- -c, --cooler-off отключить подачу напряжения на элемент Пельтье (для выхода ПЗС на комнатную температуру);
- -d, --dark снимать «темновые» кадры не открывать затвор при экспозиции;
- **-E, --ether-subnet=subn** задать подсеть (в виде маски адресов или конкретного IP-адреса) при работе с сетевой версией Apogee Aspen, например, **-E** 192.168.0.255 для поиска камеры в сети 192.168.0.0/24;
- -M, --msg-id=ID попытаться подключиться к камере с конкретным идентификатором, данный идентификатор выдается утилитой при подключении к камере, пример:

```
apogee_control -M interface=ethernet,deviceType=camera, address=192.168.99.121,port=80,mac=000951fffffff81ffffffed22, interfaceStatus=Available,id=0x1a3,firmwareRev=0x132,model=Aspen-16M
```

данный параметр позволяет ускорить процесс работы с сетевыми камерами;

- -f, --no-flash не выполнять предварительную засветку ПЗС встроенным ИК-светодиодом при экспозиции (работает не для всех камер);
- **-F, --fan-speed=F** принудительно установить скорость вращения вентиляторов, величина скорости изменяется от 0 (выключены) до 3 (наибольшая скорость);
- -h, --hbin=N горизонтальный биннинг (предельное значение N зависит от типа ПЗС);
- -v, --vbin=N вертикальный биннинг (предельное значение N зависит от типа ПЗС);
- -N, --ncam=N если обнаружено несколько ПЗС-камер, работать с N-й;
- -n, --nframes=N провести серию снимков из N кадров;
- **-p, --pause-len=ptime** выдержать **ptime** секунд паузы между кадрами при работе с серией кадров;
- **-r**, **--speed-set**=**N** устаревший параметр для задания скорости считывания (не работает с большинством современных камер);
- --twelve-bit двенадцатибитный режим работы (высокая скорость считывания);
- -R, --reset полный сброс параметров камеры (работает не на всех камерах);
- -S, --sleep перевод камеры в спящий режим (работает не на всех камерах);
- -T, --only-temp только задать/отобразить температуру узлов камеры;
- -t, --set-temp=degr установить температуру чипа ПЗС в degr градусов Цельсия;
- **-W**, **--wakeup** выйти из спящего режима (работает не на всех камерах);

- -x, --exp=exptime установить время экспозиции каждого кадра в exptime миллисекунд;
- -X, --xclip=X0[,X1] выбрать поддиапазон для считывания по оси X;
- -Y, --xclip=Y0[,Y1] выбрать поддиапазон для считывания по оси Y;
- --flipX отразить изображение вертикально (относительно оси X);
- --flipY отразить изображение горизонтально (относительно оси Y);
- **--noclean** не очищать матрицу после считывания (т.е. не удалять остаточный сигнал, работает не на всех камерах);
- --pre-exp выполнить предварительную нулевую экспозицию (бывает необходимо для того, чтобы параметры камеры наверняка успели правильно выставиться перед выполнением основных экспозиций; без этого параметра возможны излишние шумы или даже повреждение кадра вследствие начала считывания не с нулевой позиции);
- --shutter-open открыть затвор;
- --shutter-close заткрыть затвор.

2.2 Управление параметрами заголовка FITS-Файлов

Часть параметров заголовка формируемых FITS-файлов задается аргументами командной строки:

- -A, --author=author автор программы (AUTHOR);
- **-I**, **--image-type** тип изображения (**IMAGETYP**);
- -i, --instrument=instr название прибора (INSTRUME);
- **-O, --object**=**obj** название объекта (OBJECT);
- -o, --observer=obs имена наблюдателей (OBSERVER);
- -P, --prog-id=prname название программы наблюдений (PROG-ID);
- **--test-headers** не снимать ни единого кадра, а только отобразить заголовок, который писался бы в формируемый FITS-файл (некоторые параметры будут неверными ввиду отсутствия изображения).

Если не указывать ключ -I, при съемке обычных кадров в поле IMAGETYP заголовка FITS-файла будет указано: «object»; если же задать ключ -d для съемки темновых, тип будет установлен в «dark»; при установки нулевой экспозиции (-x 0) в качестве типа изображения будет указано «bias».

Содержимое многих ключей заголовка FITS-файла не соответствует стандарту и будет исправлено при дальнейших модификациях утилиты.

2.3 Работа с турелями Ародее

- -g, --wheel-get получить сведения о турели;
- -G, --wheel-go=N переместить турель в N-ю позицию;
- **-w, --wheel-num=N** если к компьютеру подключено несколько турелей, выбрать N-ю для дальнейшей работы.

2.4 Статистика, логгирование и сохранение/отображение

После съемки очередного кадра в командной строке выводится основная статистическая информация по изображению. Изображение в дальнейшем может быть уничтожено, сохранено и/или отображено на экране.

Если утилита apogee_control вызывается без указания префикса выходных файлов, изображения только отображаются на экране (если не указано противного). Помимо этого, утилита способна сохранять статистические параметры отснятых кадров в лог-файл (скажем, для получения простых температурных зависимостей).

- -D, --display-image данный параметр позволяет отображать отснятые изображения даже если указан префикс файла для сохранения; чтобы закрыть окно с последним изображением серии, необходимо либо нажать в окне клавишу ESC, либо в консоли сочетание Ctrl+C. Окно с изображением можно масштабировать, также при помощи колеса мыши с зажатой клавишей Ctrl можно масштабировать само изображение внутри окна, а средней кнопкой мыши перемещать его. По нажатию правой кнопки мыши появляется меню, позволяющее восстановить исходный масштаб изображения или закрыть окно;
- -H, --time-interval=T интервал времени между последовательными записями в лог и HISTORY (в секундах);
- -L, --log-only не сохранять изображения, лишь вести запись статистки в лог;
- -l, --tlog отдельно вести запись рабочих температур в файл temp_log;
- -s, --only-stat не сохранять изображение, а только отобразить статистику.

3 Заголовки FITS-файлов

Набор генерируемых утилитой заголовков FITS-файлов зависит от того, скомпилирована ли утилита с поддержкой АСУ БТА и запущен ли на компьютере демон АСУ. Минимальный общий набор заголовков следующий:

FILE название оригинального файла;

INSTRUME название прибора (по умолчанию «direct imaging»);

PXSIZE размер пикселя в мкм вида «Н х V»;

XPIXELSZ, **YPIXELSZ** горизонтальный и вертикальный размер пикселя в мкм (число с плавающей точкой);

VIEW FIELD поле зрения камеры в пикселях;

CRVAL1, CRVAL2 (-1);

IMAGETYР тип изображения;

DATAMAX, **DATAMIN** наибольшее и наименьшее значение в рабочем диапазоне (для 16 бит этого 65535 и 0 соответственно);

STATMAX, STATMIN статистические максимум и минимум по изображению;

STATAVR, STATSTD среднее и среднеквадратическое значения по изображению;

TEMP0, TEMP1 температура чипа ПЗС на момент начала и окончания экспозиции соответственно (${}^{\circ}C$);

TEMPBODY температура горячего спая Пельтье на время окончания экспозиции (${}^{\circ}C$);

САМТЕМР температура чипа в Кельвинах на окончание экспозиции;

EXPTIME время экспозиции в секундах;

DATE дата и время запуска утилиты, UTC;

DATE-OBS местные дата и время записи файла;

XBIN, YBIN биннинг.

При поддержке АСУ БТА набор заголовков дополняется следующими:

TELESCOP название телескопа («BTA 6m telescope»);

ORIGIN название организации («SAO RAS»);

OBSERVAT название обсерватории («Special Astrophysical Observatory, Russia»)

ALT OBS высота над уровнем моря (2070);

LONG OBS долгота в градусах (41.4414);

LAT OBS широта в градусах (43.6535);

ST звездное время в секундах (в комментарии также указано в строковом формате);

UT UTC в секундах (в комментарии также указано в строковом формате);

JD юлианская дата (пока что – в неправильном формате);

FOCUS фокус: «Prime» или «Nesmith»;

VAL F значение отсчета фокуса в миллиметрах;

EQUINOX эпоха значений RA/DEC (обычно – дата получения изображения в годах);

RA, DEC полярные координаты объекта на эпоху EQUINOX;

S RA, **S DEC** введенные пользователем координаты;

T RA, T DEC координаты телескопа;

А, Z горизонтальные координаты видимого места объекта;

ROTANGLE параллактический угол;

VAL A, VAL Z горизонтальные координаты телескопа;

VAL Р значение отсчетов с поворотного стола Р2 (в градусах);

VAL D азимут купола;

ОUTTEMP внешняя температура;

DOMETEMP температура в подкупольном;

MIRRTEMP температура зеркала;

PRESSURE атмосферное давление, мм.рт.ст.;

WIND скорость ветра;

HUM влажность;

AIRMASS воздушная масса;

WVAM воздушная масса водяных паров;

ATMDENS давление атмосферного столба;

WVDENS давление столба водяных паров.