

Rest API

Dorlet Integration Services



Dept. I+D Software

Contenido

1.	Introducción.....	3
1.1.	REST.....	3
2.	API REST.....	4
2.1.	Formato de los recursos.....	4
2.2.	Autenticación de acceso a los recursos.....	5
2.3.	URLs de los recursos	6
2.3.1.	Dispositivos	6
2.3.2.	Lectores	9
2.3.3.	Alarmas	9
2.3.4.	Averías.....	10
2.3.5.	Planos	11
2.3.6.	Eventos.....	11
2.3.7.	Mensajes de acceso	12
2.3.8.	Descripción de tipos.....	13
2.3.9.	Acceso genérico a recursos de imágenes.....	15
2.4.	Definición de recursos	16
2.4.1.	Device	16
2.4.2.	Entry	17
2.4.3.	Reader	17
2.4.4.	DeviceMap	18
2.4.5.	Alarm.....	18
2.4.6.	AlarmAction.....	19
2.4.7.	Breakdown	20
2.4.8.	Map	20
2.4.9.	Localization.....	21
2.4.10.	AccessMessage.....	21
2.4.11.	AccessMessageType.....	22
2.4.12.	DeviceType	22
2.4.13.	DeviceState	23
2.4.14.	DeviceAction	23
2.4.15.	DeviceSettings.....	24
2.4.16.	AlarmState.....	24
2.4.17.	AlarmType	24
2.4.18.	BreakdownType	25
2.4.19.	VideoPlaybackInfo.....	25
2.4.20.	SubscriptionData	25
2.5.	Interface REST para recepción de eventos (Callback interface)	26
2.5.1.	URL de los recursos de Callback	26
2.5.2.	Gestión de sesiones.....	29
2.6.	Gestión de errores extendida.....	30
3.	Anexo I.....	30
3.1.	Tipos de dispositivos	30
3.2.	Estados de los dispositivos.....	32
3.3.	Acciones sobre dispositivos	36

3.4.	Configuraciones de los dispositivos	39
3.5.	Tipos de alarmas	39
3.6.	Estados de las alarmas.....	41
3.7.	Acciones sobre alarmas	41
3.8.	Tipos de averías.....	41
3.9.	Tipos de mensajes de acceso	42
3.10.	Parámetros especiales de mensajes de acceso	48
3.11.	Códigos de error extendidos.....	48
3.12.	Valores presencia	50

1. Introducción

El presente documento describe el API REST (*Representational State Transfer*) que provee Dorlet como mecanismo adicional de integración con el software Dorlet. Este API forma parte del componente software *Dorlet Integration Service* y su activación requiere la licencia de software Dorlet apropiada (ver documento "[Dorlet Integration Services - Configuración DASS](#)").

1.1. REST

El API REST proporciona acceso al software Dorlet, permitiendo realizar consultas a cerca de los distintos elementos creados en el software (dispositivos, alarmas, averías, planos) y ejecutar determinadas acciones sobre los mismos. Adicionalmente, se definen una serie de operaciones REST que el cliente podrá implementar a fin de recibir en tiempo real los cambios producidos en los distintos elementos.

Las ventajas principales del uso de servicios REST sobre otras tecnologías como SOAP, RPC y WCF son:

- Generalidad
- Rendimiento
- Escalabilidad
- Sencillez
- Modificabilidad

El objetivo principal de ofrecer este API estilo REST es proporcionar un interfaz independiente del entorno de desarrollo que permita hacer uso de los servicios ofrecidos mediante invocaciones basadas en HTTP.

Las llamadas al API REST se basan en el recurso al que se va a acceder. Por ejemplo, para obtener el lector con nombre "Lector 1" se realizará una petición HTTP GET a la URL:

```
http://<ServiceHost>:<puerto>/DASS/Devices/3/Lector 1
```

Para ejecutar la acción "Abrir puerta" sobre el mismo lector se requerirá una petición POST HTTP a la URL:

```
http://<ServiceHost>:<puerto>/DASS/Devices/3/Lector 1/Actions/1
```

A continuación, se indican algunas webs con información sobre la tecnología REST enfocada a los entornos de desarrollo más extendidos; Puede servir de punto de partida para aquellos que no estén familiarizados con los servicios estilo REST y los clientes REST:

<http://www.restapitutorial.com> - Introducción general a REST

<http://restsharp.org> - Framework REST para entornos de desarrollo Microsoft .NET

<http://restlet.com> - Framework REST para entornos Java

<http://casablanca.codeplex.com> - Framework REST para C++ de Microsoft

<http://www.django-rest-framework.org> - Framework REST para Python

2. API REST

En esta sección se detallarán los recursos y los parámetros del API.

Si en el servidor habilita la descripción de servicios (ver documento "[Dorlet Integration Services - Configuración DASS](#)"), también podrá ver una descripción de los servicios REST accediendo mediante un navegador web a la URL:

`http://localhost:8081/DASS/help`

o

`https://localhost:8081/DASS/help` (si está SSL activado)

2.1. Formato de los recursos

El API REST de Dorlet puede funcionar con datos en formato XML o JSON. El formato se puede indicar explícitamente mediante ciertas cabeceras de las peticiones HTTP. A continuación, se describen estas cabeceras HTTP y sus valores:

Header	Value	Comment
Accept	application/xml	Specifies the returned resource data should be in XML format
Accept	application/json	Specifies the returned resource data should be in JSON format
Content-Type	application/xml	Specifies the resource data being put/posted is XML formatted

Content-Type	application/json	Specifies the resource data being put/posted is JSON formatted
--------------	------------------	--

Por defecto, en caso de no indicarse explícitamente, el formato será JSON.

2.2. Autenticación de acceso a los recursos

Por defecto, el API REST utiliza autenticación HTTP básica (*Basic HTTP Authentication*) para restringir el acceso a los recursos. El uso de este mecanismo de autenticación es configurable y puede ser desactivado.

La autenticación básica utiliza credenciales basadas en nombre de usuario y contraseña que se envían codificadas en Base64 en la petición.

El mecanismo es muy sencillo de implementar, sin embargo, no es un mecanismo seguro puesto que la información no viaja cifrada. Para solventar esta carencia se recomienda activar SSL para asegurar las comunicaciones con el servidor.

Los usuarios y contraseñas con acceso a los recursos se definen desde software DASS o DASS .NET, al igual que los dispositivos a los que tendrá acceso cada uno de ellos.

Para más información acerca de los párrafos anteriores vea el documento "Dorlet Integration Services - Configuración.doc".

En las secciones siguientes se deberán tener en cuenta los siguientes códigos de estado HTTP genéricos como respuesta a las peticiones realizadas:

HTTP 400 - Bad request

Error en el formato de petición recibida o parámetros de acceso al recurso incorrectos

HTTP 401 - Unauthorized

No se satisfacen los requisitos de autenticación

HTTP 403 - Forbidden

No dispone de privilegios suficientes para acceder a un recurso

HTTP 501 - Not implemented

No se permite el acceso a cierta funcionalidad, normalmente debido a la configuración establecida por licencia en el software Dorlet

2.3. URLs de los recursos

Esta sección detalla las URLs expuestas por el API REST para cada recurso.

En adelante se utilizará como URL base del API

http://<host>:<port>/DASS. Donde:

<host> se refiere al host del servidor Dorlet.

<port> se refiere al puerto configurado para aceptar las peticiones HTTP (por defecto 8081).

Por ejemplo, si la máquina que alberga el servidor Dorlet tiene como nombre "ServidorDorlet", la IP 172.17.0.1 y el puerto configurado es el puerto por defecto, tendríamos la URL base:

http://ServidorDorlet:8081/DASS o http://172.17.0.1:8081/DASS

Igualmente, tenga en cuenta que en una situación real, si se activan la conexiones seguras SSL para el API REST, el protocolo indicado en la URL será HTTPS en lugar de HTTP:

https://<host>:<port>/DASS

2.3.1. Dispositivos

URL	http://<host>:<port>/DASS/Devices?DeviceId={DeviceId}&DeviceCode={Device Code}
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DeviceId - Identificador único DASS del dispositivo DeviceCode - Código del dispositivo
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Response Body	List of Device
Comment	Devuelve una lista con todos los dispositivos existentes. Si se indica alguno de los parámetros, la lista contendrá un único dispositivo.

URL	http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DeviceType - Tipo de dispositivo buscado (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos)
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si DeviceType no existe
HTTP Response Body	List of Device
Comment	Devuelve una lista con todos los dispositivos del tipo indicado en DeviceType

URL	http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>/<Device>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DeviceType - Tipo de dispositivo (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos) Device - Nombre o código del dispositivo
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Response Body	Device
Comment	Devuelve el dispositivo del tipo y nombre indicados

URL	http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>/<Device>/Actions
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DeviceType - Tipo de dispositivo (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos) Device - Nombre o código del dispositivo
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Response Body	List of DeviceAction
Comment	Devuelve la lista de acciones que se pueden ejecutar sobre un dispositivo

URL	http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>/<Device>/Actions/<Actionid>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	DeviceType - Tipo de dispositivo (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos) DeviceName - Nombre o código del dispositivo ActionId - Identificador de la acción que se quiere ejecutar (Ver Anexo I - Acciones sobre dispositivos)
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Comment	Ejecuta una acción sobre un dispositivo

URL	http://<host>:<port>/DASS/Devices/Reader/<Reader>/SwipeCard/<Accreditatio nId>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	Reader - Nombre o código del lector por el que se ejecutará el paso de tarjeta Accreditatio nId - Código de la tarjeta
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el lector o la tarjeta no existe
Request Body	OpenImpulse. Opcional. True o false para enviar un impulso de apertura
Comment	Simula el paso de una tarjeta por un lector con o sin impulso de apertura.

URL	http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>/<Device>/Alarm
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DeviceType - Tipo de dispositivo (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos) DeviceName - Nombre o código del dispositivo
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el dispositivo no existe

Response Body	List of Alarm
Comment	Devuelve una lista con la alarma o alarmas activas de un dispositivo

URL	<code>http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>/<Device>/Breakdown</code>
HTTP Verb	GET
URL	DeviceType - Tipo de dispositivo (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos)
Parameters	DeviceName - Nombre o código del dispositivo
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Response Body	List of Breakdown
Comment	Devuelve una lista con la avería o averías activas de un dispositivo

URL	<code>http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>/<Device>/Image</code>
HTTP Verb	GET
URL	DeviceType - Tipo de dispositivo (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos)
Parameters	DeviceName - Nombre o código del dispositivo
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Response Body	Image bytes
Comment	Devuelve el icono representativo del estado actual del dispositivo

URL	<code>http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>/<Device>/PlaybackVideoData</code>
HTTP Verb	GET
URL	DeviceType - Tipo de dispositivo (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos)
Parameters	DeviceName - Nombre o código del dispositivo
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Response Body	VideoPlaybackInfo
Comment	Devuelve la información de reproducción el video del dispositivo (si se trata de un dispositivo de vídeo)

URL	<code>http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>/<Device>/Settings</code>
HTTP Verb	GET
URL	DeviceType - Tipo de dispositivo (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos)
Parameters	Device - Nombre o código del dispositivo
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Response Body	DeviceSettings
Comment	Devuelve las configuraciones de un dispositivo

URL	http://<host>:<port>/DASS/Devices /<DeviceType>/<Device>/Settings
HTTP Verb	POST
URL	DeviceType - Tipo de dispositivo (Ver Anexo I - Tipos de dispositivos)
Parameters	Device - Nombre o código del dispositivo
Request Body	DeviceSettings . Configuración del dispositivo
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Comment	Establece las configuraciones a un dispositivo

2.3.2. Lectores

URL	http://<host>:<port>/DASS/Readers?Code={Code}&HasEntries={HasEntries}
HTTP Verb	GET
URL	HasEntries – false true Si tiene entradas de paro por armado (opcional)
Parameters	Code - Código del lector
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Response Body	List of Reader
Comment	Devuelve una lista de lectores con sus entradas de paro

2.3.3. Alarmas

URL	http://<host>:<port>/DASS/Alarms
HTTP Verb	GET
HTTP	200 – OK
Response	
Response Body	List of Alarm
Comment	Devuelve una lista con todas las alarmas activas

URL	http://<host>:<port>/DASS/Alarms/<AlarmId>
HTTP Verb	GET
URL	AlarmId - Identificador de la alarma
Parameters	
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si no existe ninguna alarma con el identificador indicado
Response Body	Alarm
Comment	Devuelve la alarma con el identificador indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/Alarms /<AlarmId>/Actions/{ActionId}
HTTP Verb	POST
URL	AlarmId - Identificador de la alarma
Parameters	ActionId - Identificador de la acción que se quiere ejecutar (Ver Anexo I - Acciones sobre alarmas)
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el dispositivo no existe
Comment	Ejecuta una acción sobre una alarma

URL	http://<host>:<port>/DASS/HistoricalAlarms?DateFrom={DateFrom}&DateTo={DateTo}&DeviceId={DeviceId}&AlarmTypeId={AlarmTypeId}&offset={offset}&limit={limit}
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DateFrom - Fecha mínima de las alarmas a tener en cuenta. Opcional DateTo - Fecha máxima de las alarmas a tener en cuenta. Opcional DeviceId - Identificador DASS del dispositivo asociado a la alarma. Opcional AlarmTypeId - Tipo de alarmas a buscar (ver Anexo I - Tipos de alarma). Opcional. offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
Response Body	200 – OK List of Alarm
Comment	Búsqueda en histórico de alarmas aplicando los filtros indicados

2.3.4. Averías

URL	http://<host>:<port>/DASS/Breakdowns
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of Breakdown
Comment	Devuelve una lista con todas las averías activas

URL	http://<host>:<port>/DASS/Breakdowns/<BreakdownId>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	BreakdownId - Identificador de la avería
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si no existe ninguna avería con el identificador indicado
Response Body	Breakdown
Comment	Devuelve la avería con el identificador indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/HistoricalBreakdowns?DateFrom={DateFrom}&DateTo={DateTo}&DeviceId={DeviceId}&BreakdownTypeId={BreakdownTypeId}&offset={offset}&limit={limit}
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DateFrom - Fecha mínima de las averías a tener en cuenta. Opcional DateTo - Fecha máxima de las averías a tener en cuenta. Opcional DeviceId - Identificador DASS del dispositivo asociado a la avería. Opcional BreakdownTypeId - Tipo de averías a buscar (ver Anexo I - Tipos de averías). Opcional. offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
	200 – OK

Response Body	List of Breakdown
Comment	Búsqueda en histórico de averías aplicando los filtros indicados

2.3.5. Planos

URL	http://<host>:<port>/DASS/Maps
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of Map
Comment	Devuelve una lista con todos los planos

URL	http://<host>:<port>/DASS/Maps/<MapId>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	MapId - Identificador del plano
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si no existe ningún plano con el identificador indicado
Response Body	Map
Comment	Devuelve el plano con el identificador indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/Maps/<MapId>/Image
HTTP Verb	GET
URL Parameters	MapId - Identificador del plano
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si no existe ningún plano con el identificador indicado
Response Body	Image bytes
Comment	Devuelve la imagen del plano con el identificador indicado

2.3.6. Eventos

URL	http://<host>:<port>/DASS/SubscribeEvents
HTTP Verb	POST
HTTP Response	200 – OK
Request Body	SubscriptionData
Comment	Registra una URL que implementa la interface de callback para recibir notificaciones de eventos en tiempo real (Ver Punto 2.5). El cuerpo de la petición POST debe contener la información de la URL base de las operaciones de callback y especificar los eventos a los que se desea registrar (Ver punto 2.4.17)

2.3.7. Mensajes de acceso

URL	<code>http://<host>:<port>/DASS/AccessMessages?DateFrom={DateFrom}&DateTo={DateTo}&DeviceId={DeviceId}&AcreditationOwnerType={AcreditationOwnerType}&AcreditationOwner={AcreditationOwner}&AcreditationId={AcreditationId}&AccessMessageLicensePlate={AccessMessageLicensePlate}&offset={offset}&limit={limit}&LatestMessagesFirst={LatestMessagesFirst}</code>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DateFrom - Fecha mínima de los mensajes a tener en cuenta. Opcional DateTo - Fecha máxima de los mensajes a tener en cuenta. Opcional DeviceId - Identificador DASS del dispositivo asociado al mensaje. Opcional AcreditationOwnerType - Tipo de usuario. Obligatorio si se indica valor para el parámetro "AcreditationOwner". 0: Mensajes de acceso relacionados con personas 1: Mensajes de acceso relacionados con visitantes 2: Mensajes de acceso relacionados con vehículos AcreditationOwner - DNI/Pasaporte o matrícula de vehículo. Su significado depende del valor indicado en el parámetro anterior. Opcional AcreditationId - Código de tarjeta asociada al mensaje de acceso. Opcional AccessMessageLicensePlate - Matrícula de vehículo asociada al mensaje de acceso. offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional LatestMessagesFirst - Indica si los resultados se devolverán ordenados de manera que los más recientes aparezcan en primer lugar. Opcional. True: primero los registros más recientes
	200 – OK
Response Body	List of AccessMessage
Comment	Búsqueda en hitórico de mensajes de acceso aplicando los filtros indicados

* Si se indica valor para "AccessMessageLicensePlate" se incluirán en el resultado mensajes en los que el acceso se produjo con la matrícula de vehículo indicada. Tenga en cuenta que un movimiento de persona o visitante puede tener asociada la matrícula del vehículo con que se produjo la entrada.

2.3.8. Descripción de tipos

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessMessageTypes
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of AccessMessageType
Comment	Devuelve una lista con todos los tipos de mensajes

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessMessageTypes/<AccessMessageTypeId>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	AccessMessageTypeId - Identificador del tipo de mensaje de acceso
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si no existe ningún tipo de mensaje con el identificador indicado AccessMessageType
Comment	Devuelve el tipo de mensaje con el identificador indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/Actions
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of DeviceAction
Comment	Devuelve una lista con todas las acciones disponibles

URL	http://<host>:<port>/DASS/AlarmStates
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of AlarmState
Comment	Devuelve una lista con los estados posibles de las alarmas

URL	http://<host>:<port>/DASS/AlarmStates/<AlarmStateId>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	AlarmStateId - Identificador del estado de alarma
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si no existe ningún estado de alarma con el identificador indicado AlarmState
Comment	Devuelve los datos descriptivos del estado de alarma indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/AlarmTypes
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of AlarmType
Comment	Devuelve una lista con todos los tipo de alarmas

URL	http://<host>:<port>/DASS/AlarmTypes/<AlarmTypeId>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	AlarmTypeId - Identificador del tipo de alarma
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si no existe ningún tipo de alarma con el identificador indicado AlarmType
Comment	Devuelve los datos descriptivos del tipo de alarma indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/BreakdownTypes
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of BreakdownType
Comment	Devuelve una lista con todos los tipo de averías

URL	http://<host>:<port>/DASS/BreakdownTypes/<BreakdownTypeId>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	BreakdownTypeId - Identificador del tipo de avería
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si no existe ningún tipo de avería con el identificador indicado BreakdownType
Comment	Devuelve los datos descriptivos del tipo de avería indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/DeviceStates
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of DeviceState
Comment	Devuelve una lista con todos los estados posibles de los dispositivos

URL	http://<host>:<port>/DASS/ DeviceStates /< DeviceStateId >
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DeviceStateId - Identificador del tipo de avería
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si no existe ningún estado de dispositivo con el identificador indicado
Response Body	DeviceState
Comment	Devuelve los datos descriptivos del estado de dispositivo indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/DeviceTypes
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of DeviceType
Comment	Devuelve una lista con todos los tipos de dispositivo existentes

URL	http://<host>:<port>/DASS/ DeviceTypes /< DeviceTypeId >
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DeviceTypeId - Identificador del tipo de dispositivo
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si no existe ningún tipo de dispositivo con el identificador indicado
Response Body	DeviceType
Comment	Devuelve los datos descriptivos del tipo de dispositivo indicado

2.3.9. Acceso genérico a recursos de imágenes

URL	http://<host>:<port>/DASS/Images/<ImageType>/<ImageFileName>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	ImageType - Tipo de imagen que se desea recuperar: DeviceIcon: icono de un dispositivo Map: imagen de un plano Person: imagen de un empleado o visitante Vehicle: imagen de una captura de matrícula ImageFileName - nombre del fichero de imagen
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si no existe la imagen indicada
Response Body	Image bytes
Comment	Devuelve la imagen solicitada

2.4. Definición de recursos

En esta sección se describen los distintos recursos, describiendo cada campo y un ejemplo en formato JSON.

Las campos con datos de tipo *DateTime* se tratan como cadenas (*String*) con el siguiente formato **YYYY/MM/DD HH:mm:ss** (ejemplo: 2014/01/25 22:05:31).

2.4.1. Device

Representa un dispositivo de la arquitectura DASS.

Property	Data Type	Description
Actions	List of Integer	The action identifiers that can be executed on this device (Annex I - Device Actions)
DeviceStateId	Integer	The DASS identifier of the device state (Annex I - Device States)
DeviceTypeId	Integer	The DASS identifier of the device type (Annex I - Device Types)
Icon	String	The name of the image that represents current device state.
Id	Integer	The DASS identifier of the device
IsVideoDevice	Boolean	Indicates if the device is a video device or not.
Maps	List of DeviceMap	The maps in which this device is present.
Name	String	The name of the device
Number	Integer	Generic numeric value of the device
Parameters	String	Additional data describing the device
ParentId	Integer	The DASS identifier of the parent device
ServerId	Integer	The identifier of the DASS server which manages this device
Code	String	Alphanumeric code assigned to the device
SystemTypeId	Integer	The DASS identifier of the system device type
SystemVersion	String	Version of the system device
ReaderTechnologyTypeId	Integer	The DASS identifier of the reader technology type

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Actions": [4, 1, 2, 6],
  "DeviceStateId": 11,
  "DeviceTypeId": 3,
  "Icon": "Lector2.ico",
  "Id": 103,
  "IsVideoDevice": false,
  "Maps": [
    {
      "IsMainMap": false,
      "MapId": 7
    },
    {
      "IsMainMap": true,
      "MapId": 8
    }
  ],
  "Name": "Reader 1-M",
  "Number": 0,
}
```

```
"Parameters":"","  
"ParentId":102,  
"ServerId":1,  
"Code":"1002L02"  
}
```

2.4.2. Entry

Representa un dispositivo de la arquitectura DASS.

Property	Data Type	Description
DeviceStateId	Integer	The DASS identifier of the device state (Annex I - Device States)
Id	Integer	The DASS identifier of the device
Name	String	The name of the device
Code	String	Alphanumeric code assigned to the device

EJEMPLO JSON:

```
{  
  "DeviceStateId":11,  
  "DeviceTypeId":3,  
  "Id":103,  
  "Name":"Entry 1-M",  
  "Code":"1002L02"  
}
```

2.4.3. Reader

Representa un dispositivo de la arquitectura DASS.

Property	Data Type	Description
DeviceStateId	Integer	The DASS identifier of the device state (Annex I - Device States)
Id	Integer	The DASS identifier of the device
Name	String	The name of the device
ReaderNumber	Integer	Generic numeric value of the device
ParentId	Integer	The DASS identifier of the parent device
Code	String	Alphanumeric code assigned to the device
ArmedStatus	Integer	The device's armed status: - 0 => Unknown - 1 => Armed - 2 => Disarmed
Entries	Listo of Entry	The device's entries
ReaderTechnologyTypeId	Integer	The DASS identifier of the reader technology type

EJEMPLO JSON:

```
{  
  "DeviceStateId":11,  
  "DeviceTypeId":3,  
  "Icon":"Lector2.ico",  
  "Id":103,  
  "IsVideoDevice":false,  
  "Entries":  
  [  
    {  
      "Id":104,  
      ...  
    }  
  ]  
}
```

```
    },
    {
        ...
    }
],
"Name": "Reader 1-M",
"ParentId": 102,
"Code": "1002L02"
}
```

2.4.4. DeviceMap

Identifica un plano en que está presente dispositivo.

Property	Data Type	Description
<u>IsMainMap</u>	Boolean	Indicates if the map is the main map of the associated device
<u>MapdId</u>	Integer	The identifier of the map

EJEMPLO JSON:

```
{
  "IsMainMap": false,
  "MapdId": 7
}
```

2.4.5. Alarm

Representa una alarma DASS.

Name	Data Type	Description
AcceptDateAndTime	DateTime	The date and time of the accept alarm.
AcceptHost	String	The host that accepts the alarm
AcceptUser	String	The user that accepts the alarm
Actions	List of AlarmAction	Actions that can be executed on this alarm
AlarmStateId	Integer	DASS alarm state identifier (Annex I - Alarm States)
AlarmTypeId	Integer	The identifier of the alarm (Annex I - Alarm Types)
CardCode	String	A card code, if exists
DateAndTime	DateTime	The date and time of the alarm.
DeviceId	integer	DASS identifier of the associated device
DeviceName	String	The name of the associated device
Id	Integer	DASS alarm identifier
Priority	Integer	The priority of the alarm
RecogniseDateAndTime	DateTime	The date and time of the recognise alarm
RecogniseHost	String	The host that recognizes the alarm
RecogniseUser	String	The user that recognizes the alarm
DeviceCode	String	Código único del dispositivo (Si lo soporta)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "AcceptDateAndTime": null,
  "AcceptHost": "",
  "AcceptUser": "",
  "Actions":
  [
```

```
{
  {
    "Description": "Aceptar alarma",
    "Id": 1
  },
  {
    "Description": "Reconocer alarma",
    "Id": 2
  }
],
"AlarmStateId": 0,
"AlarmTypeId": 4,
"CardCode": "",
"DateAndTime": "2015\\01\\22\\ 16:05:00",
"DeviceId": 804,
"DeviceName": "Input M1",
"Id": 15372,
"Priority": 5,
"RecogniseDateAndTime": null,
"RecogniseHost": "",
"RecogniseUser": "",
"DeviceCode": "1002I01"
}
```

2.4.6. AlarmAction

Identifica y describe una acción que puede ser ejecutada sobre una Alarma.

Property	Data Type	Description
Description	String	Name or action description
Id	Integer	DASS action identifier (Annex - Alarm Actions)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Description": "Aceptar alarma",
  "Id": 1
}
```

2.4.7. Breakdown

Representa una avería DASS.

Name	Data Type	Description
<u>BreakdownTypeId</u>	Integer	The identifier of the breakdown type (Annex I - Breakdown Types)
<u>Cause</u>	String	The reason of the breakdown
<u>DateAndTime</u>	DateTime	The date and time of the breakdown.
<u>DeviceId</u>	Integer	DASS identifier of the associated device
<u>DeviceName</u>	String	The name of the associated device
<u>EndHost</u>	String	The host that ends the breakdown
<u>EndUser</u>	String	The user that ends the breakdown
<u>Id</u>	Integer	DASS breakdown identifier
<u>StartHost</u>	String	The host that starts the breakdown
<u>StartUser</u>	String	The user that starts the breakdown
<u>DeviceCode</u>	String	Código único del dispositivo (Si lo soporta)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "BreakdownTypeId":8,
  "Cause":"","
  "DateAndTime":"2014\09\22\ 09:46:50",
  "DeviceId":1002,
  "DeviceName":"AHS Entrance",
  "EndHost":"","
  "EndUser":"","
  "Id":9558,
  "StartHost":"Host_12",
  "StartUser":"Administrator",
  "DeviceCode":""
}
```

2.4.8. Map

Representa un plano DASS.

Name	Data Type	Description
<u>Devices</u>	List of <u>Localization</u>	List of devices of the map
<u>Id</u>	Integer	The identifier of the map
<u>Image</u>	String	The name of the image of the map
<u>Name</u>	String	The name of the map

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Devices":
  [
    {
      "DeviceId":1462,
      "PosX":78,
      "PosY":9896,
      "ShowName":false,
      "Size":16
    },
    {
      "DeviceId":1463,
      "PosX":78,
```

```
{
  "PosY":102,
  "ShowName":false,
  "Size":16
},
{
  "DeviceId":1520,
  "PosX":9932,
  "PosY":115,
  "ShowName":false,
  "Size":16
},
{
  "DeviceId":2589,
  "PosX":9912,
  "PosY":9870,
  "ShowName":false,
  "Size":16
}
],
"Id":1525,
"Image":"SECOND_FLOOR.jpg",
"Name":"Second floor"
}
```

2.4.9. Localization

Describe la localización de un dispositivo dentro del plano.

Name	Data Type	Description
DeviceId	Integer	The identifier of the device
PosX	Integer	The X coordinate within the map
PosY	Integer	The Y coordinate within the map
ShowName	Boolean	Indicates if the name of the device is visible or not within the map
Size	Integer	The size of the icon that is displayed within the map

EJEMPLO JSON:

```
{
  "DeviceId":1520,
  "PosX":9932,
  "PosY":115,
  "ShowName":false,
  "Size":16
}
```

2.4.10. AccessMessage

Representa un mensaje de acceso DASS.

Name	Data Type	Description
CardCode	String	Card code, if exists
LongCardCode	String	Long card code, if exists
DateAndTime	DateTime	The date and time of the message
Description	String	Additional description of the message (Ex. The name of the associated person).
DeviceId	Integer	The identifier of the device that generates the message
DeviceName	String	The name of the source device of the message
Id	Integer	The identifier of the message

MessageTypeId	Integer	The identifier of the type of message (Annex I - Access Message Types)
Parameters	String	This string contains additional data. Each property is a name-value pair (property_name=value). Properties are separated by the character ";" (property_1=value1; property_2=value_2; ...)
DeviceCode	String	The code of the device that generates the message
LicensePlate	String	License plate of the vehicle, if exists.
ControlTempValue	Double	Value of the temperature
ControlTempExceeded	Boolean	Indicates if the temperature is exceeded
PresenceValue	Integer	The identifier of the presence value (3.12 Valores presencia)
TypeIdEvent	Integer	The identifier of the type of event

EJEMPLO JSON:

```
{
  "CardCode": "99F11992",
  "CardCode": "000000BCEBDCE2",
  "DateAndTime": "29/01/2015 15:03:52",
  "Description": "Joe Smith",
  "DeviceId": 1462,
  "DeviceName": "Door 1",
  "Id": 63198,
  "MessageTypeId": 56,
  "Parameters": "",
  "DeviceCode": "S0001L01",
  "LicensePlate": "1234ABC",
  "ControlTempValue": "25.8",
  "ControlTempExceeded": false,
  "PresenceValue": 1,
  "TypeIdEvent": 25
}
```

2.4.11. AccessMessageType

Describe un tipo de mensaje de acceso.

Property	Data Type	Description
Description	String	Description of the message type
Id	Integer	The identifier of the message type (Annex I - Access Message Types)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Description": "Door closed",
  "Id": 10
}
```

2.4.12. DeviceType

Describe un tipo de dispositivo.

Name	Data Type	Description
Description	String	The description of the device type

DeviceType	Integer	Fixed value for the device type. Peredefined values: Interface = 1 System = 2 Reader = 3 Digital input = 4 Analogic input = 5 Digital output = 6 Personalised digital input = 7 Personalised analogic output = 8 Personalised digital output = 9 Partial stoppage = 10 Controlled space = 11 Evacuation route = 12 Alarm zone = 13 Camera = 14 Fire panel = 15 Fire panel element = 16 CCTV Matrix = 17 Alarm panel = 19 Alarma panel unit = 21 Personalised reader = 24 Motorised camera = 25 RIOS = 37 Intercom switchboard = 41 Intercom switchboard reader = 42 Personalised panel element = 43 (Annex I - Device Types)
Icon	String	The name of the icon that represents the device type
Id	Integer	The identifier of the device type
PluralDescription	String	The description in plural of the device type

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Description": "Digital input",
  "DeviceType": 4,
  "Icon": "EntradaDigital0.ico",
  "Id": 362,
  "PluralDescription": "Digital inputs"
}
```

2.4.13. DeviceState

Describe un estado de un dispositivo DASS.

Property	Data Type	Description
Description	String	Description of the state
Id	Integer	The identifier of the state (Annex I - Device States)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Description": "Disconnected",
  "DeviceTypeId": 304,
  "Id": 1
}
```

2.4.14. DeviceAction

Describe una acción que puede ser ejecutada sobre un tipo de dispositivo concreto.

Property	Data Type	Description
Description	String	Name or description of the action
DeviceTypeId	Integer	DASS identifier of the device type on which the action can be performed
Id	Integer	DASS action identifier (Annex I - Device Actions)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Description": "Open",
  "DeviceTypeId": 332,
}
```

```
}    "Id":1  
}
```

2.4.15. DeviceSettings

Representa las configuraciones de un dispositivo.

ReaderSettings

Representa las configuraciones de un Lector.

Property	Data Type	Description
__type	String	Class Type: "ReaderSettings:#Dorlet.IntegrationServices.DassExtensions.Data"
AccessMode	Integer	DASS identifier of the reader access mode (Annex I - AccessMode)
LPRMode	Integer	DASS identifier of the reader license plate reader mode (Annex I - LPR Mode)

EJEMPLO JSON:

```
{  
  "__type": "ReaderSettings:#Dorlet.IntegrationServices.DassExtensions.Data",  
  "AccessMode": 1,  
  "LPRMode": 3  
}
```

2.4.16. AlarmState

Describe un estado de alarma.

Property	Data Type	Description
Description	String	Description of the state
Id	Integer	The identifier of the state (Annex I - Alarm States)

EJEMPLO JSON:

```
{  
  "Description": "Active",  
  "Id": 0  
}
```

2.4.17. AlarmType

Describe un tipo de alarma.

Property	Data Type	Description
Description	String	Description of the alarm type
Id	Integer	The identifier of the alarm type (Annex I - Alarm Types)

EJEMPLO JSON:

```
{  
  "Description": "Forced door",  
  "Id": 1  
}
```

2.4.18. BreakdownType

Describe un tipo de avería.

Property	Data Type	Description
Description	String	Description of the breakdown type
Id	Integer	The identifier of the breakdown type (Annex I - Breakdown Types)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Description": "Out of surveillance",
  "Id": 1
}
```

2.4.19. VideoPlaybackInfo

En un dispositivo con capacidad de reproducir video (*Device.IsVideoDevice* = *true*), aporta la información necesaria para iniciar la reproducción de video.

Property	Data Type	Description
PlaybackInfo	String	The data needed for playback (Exaple: rtsp uri).
VideoType	Integer	The type of the playback method

EJEMPLO JSON:

```
{
  "PlaybackInfo": "rtsp://172.17.123.1:5554/CameraDorlet0",
  "VideoType": 0
}
```

2.4.20. SubscriptionData

Es la información que define los eventos para los que se desea registrar el cliente y la URL de callback sobre la que el servidor deberá invocar las operaciones correspondientes.

Property	Data Type	Description
Events	Integer	The event types that will be send to <i>CallbackUrlBase</i>
CallbackUrlBase	String	URL that implements the callback interface (ver punto 2.5)

Estos datos forman parte al cuerpo de la petición POST *SubscribeEvents*.

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Events": 6,
  "CallbackUrlBase": "http://localhost:8083/Dorlet.IntegrationServices.WebIntegrat
ion/ServiceCallback"
}
```

A continuación, se listan los valores posibles de campo *Events*:

Event	Valor	Description
None	0	No registrar a ningún evento.

DeviceUpdated	1	Eventos de actualización de dispositivos
AlarmUpdated	2	Eventos de actualización de alarmas
BreakdownUpdated	4	Eventos de actualización de averías
MapUpdated	8	Eventos de actualización de planos
NewAccessMessage	16	Recepción de mensajes de acceso
UserUpdated	32	La información de usuario autenticado ha sido modificada
ControlledSpaceUpdated	64	Cambios en los usuarios presentes en un recinto (Ver documento REST API - Extensión)
PersonUpdated	128	Modificación de una persona (empleado)
VehicleUpdated	256	Modificacione de un vehículo
ControlledSpaceCountersChanged	512	Cambios en los contadores de un recinto o parking
AllEvents	127	Todos los anteriores

Se trata de un valor numérico que indica el evento/eventos a los que se subscribe el cliente. Por ejemplo, si un cliente desea recibir los eventos de actualización de dispositivos y los mensajes de acceso que se generen, *Events* tendrá el valor 17 (*DeviceUpdated* + *NewAccessMessage*). El valor 0 (*None*) elimina la subscripción a cualquier evento.

Así, cada vez que se produzca un evento para el que estaba suscrito, el servidor invocará en la url *CallbackUrlBase* la operación correspondiente.

En el siguiente punto se define la interfaz de callback que debe ser implementada para recibir estos eventos.

Existen otras Urls de callback definidas en el documento “ES_Dorlet Integration Services - Rest API – Extension.docx”

2.5. Interface REST para recepción de eventos (Callback inteface)

El Servidor DASS es capaz enviar datos en tiempo real a un cliente que se haya suscrito a ciertos eventos indicando una URL de *callback* válida (operación *SubscribeEvents*). Los datos de cada evento siempre se enviarán en formato JSON como parte del cuerpo de la petición POST.

Es responsabilidad del cliente implementar los servicios REST necesarios para recibir los eventos del servidor.

A continuación, se describe el formato de las URLs de *callback*. Tenga en cuenta que la URL base utilizada en adelante, **http://localhost:10702/Callback**, se trata de un ejemplo. Esta URL será indicada por el cliente al invocar la operación *SubscribeEvents* y puede ser diferente a la utilizada.

2.5.1. URL de los recursos de Callback

URL	http://localhost:10702/Callback/DeviceUpdated
HTTP Verb	POST
HTTP Response	200 – OK

Request Body	DeviceUpdatedData
Comment	El servidor enviará la petición POST a la URL indicada cuando se produzca algún cambio de estado en un dispositivo. <i>DeviceUpdatedData</i> contendrá la siguiente información: NotificationType (Create = 0, Update = 1, Delete=2) Device (datos del dispositivo) Alarm (la alarma activa del dispositivo, si existe) Breakdown (la avería activa del dispositivo, si existe)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "notificationType":1,
  "device":
    {
      "Actions":[4,1,2,6],
      "DeviceStateId":9,
      "DeviceTypeId":332,
      "Icon":"Lector2.ico",
      "Id":1462,
      "IsVideoDevice":false,
      "Maps":
        [
          {"IsMainMap":true,"MapdId":1335},
          {"IsMainMap":false,"MapdId":1521}
        ],
      "Name":"Reader 1",
      "Number":1,
      "Parameters":"",
      "ParentId":1460,
      "ServerId":303
    },
  "activeAlarma":null,
  "activeBreakdown":null}
```

URL	http://localhost:10702/Callback/AlarmUpdated
HTTP Verb	POST
HTTP Response	200 – OK
Request Body	AlarmUpdatedData
Comment	El servidor enviará la petición POST a la URL indicada cuando se produzca algún cambio en una alarma. <i>AlarmUpdatedData</i> contendrá la siguiente información: NotificationType (Create = 0, Update = 1, Delete=2) Alarm (datos de la alarma)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "notificationType":0,
  "alarm":
    {
      "AcceptDateAndTime":null,
      "AcceptHost":null,
      "AcceptUser":null,
      "Actions":
        [
          {"Description":"Accept","Id":1},
          {"Description":"Acknowledge","Id":2}
        ],
      "AlarmStateId":0,
      "AlarmTypeId":4,
      "CardCode":null,
      "DateAndTime":"30\01\2015 14:21:00",
      "DeviceId":1509,
```

```
}
    "DeviceName": "Entrada 1",
    "Id": 774,
    "Priority": 5,
    "RecogniseDateAndTime": null,
    "RecogniseHost": null,
    "RecogniseUser": null
}
```

URL	http://localhost:10702/Callback/BreakdownUpdated
HTTP Verb	POST
HTTP Response	200 – OK
Request Body	BreakdownUpdatedData
Comment	El servidor enviará la petición POST a la URL indicada cuando se produzca algún cambio en una avería. <i>BreakdownUpdatedData</i> contendrá la siguiente información: NotificationType (Create = 0, Update = 1, Delete=2) Breakdown (datos de la avería)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "notificationType": 0,
  "breakdown": {
    "BreakdownTypeId": 0,
    "Cause": null,
    "DateAndTime": "30/01/2015 14:24:50",
    "DeviceId": 2567,
    "DeviceName": "Central Alarma 1",
    "EndHost": null,
    "EndUser": null,
    "Id": 775,
    "StartHost": "MVS2010",
    "StartUser": "Administrator"
  }
}
```

URL	http://localhost:10702/Callback/MapUpdated
HTTP Verb	POST
HTTP Response	200 – OK
Request Body	MapUpdatedData
Comment	El servidor enviará la petición POST a la URL indicada cuando se produzca algún cambio de configuración en un plano. <i>MapUpdatedData</i> contendrá la siguiente información: NotificationType (Create = 0, Update = 1, Delete=2) Map (datos de del plano)

```
{
  "notificationType": 1,
  "map": {
    "Devices": [
      {"DeviceId": 1463, "PosX": 1888, "PosY": 7592, "ShowName": false, "Size": 16},
      {"DeviceId": 1462, "PosX": 3596, "PosY": 8500, "ShowName": true, "Size": 32},
      {"DeviceId": 1509, "PosX": 4254, "PosY": 3952, "ShowName": false, "Size": 16}
    ]
  }
}
```

```
    ],  
    "Id":1334,  
    "Image":"PDA 05A PLANTA SOTANO.jpg",  
    "Name":"Plano Baja"  
  }  
}
```

URL	http://localhost:10702/Callback/UserUpdated
HTTP Verb	POST
HTTP Response	200 – OK
Request Body	UserUpdatedData
Comment	El servidor enviará la petición POST a la URL indicada cuando se produzca algún cambio de configuración del usuario autenticado. <i>UserUpdatedData</i> contendrá la siguiente información: NotificationType (Create = 0, Update = 1, Delete=2) User (datos del usuario modificado)

```
{  
  "notificationType":1,  
  "user":  
  {  
    "Id":2767,  
    "Name":"User1",  
    "WithoutFilterByDevice":true  
  }  
}
```

URL	http://localhost:10702/Callback/NewAccessMessage
HTTP Verb	POST
HTTP Response	200 – OK
Request Body	AccessMessage (2.4.8)
Comment	El servidor enviará la petición POST a la URL indicada cada vez se produzca un mensaje de acceso.

2.5.2. Gestión de sesiones

En función del tipo de autenticación configurada para el acceso al API REST, se deben tener en cuenta las siguientes variaciones en el comportamiento del API REST:

Autenticación Http Basic

En este caso todo usuario deberá autenticarse mediante usuario y contraseña para tener acceso a los recursos disponibles a través del API REST. Tras una autenticación correcta en la ventana de usuarios conectados del software DASS aparecerá una entrada para cada usuario autenticado. Estas *sesiones* tienen un tiempo de expiración de dos minutos, transcurridos los cuales, si el usuario no ha tenido actividad, serán eliminadas. En caso de que usuario registrara una url de callback para recibir eventos ([2.3.5 SubscribeEvents](#)) esto

no sucedería, apareciendo el usuario como conectado mientras no cancele su suscripción a los eventos o mientras no sea desconectado manualmente desde el software DASS.

Sin autenticación

Con esta configuración de autenticación no se permitirá ejecutar ni acciones ni operaciones que modifiquen los recursos. En el caso anterior cada usuario autenticado puede registrar su propia url de *callback*. Sin embargo, cuando la autenticación no está habilitada se permitirá indicar una única url de callback, siendo válida la última url indicada en la llamada al método *SuscribeEvets*.

2.6. Gestión de errores extendida

Las respuestas a las peticiones de API se basan en los códigos de estado HTTP genéricos. Como respuesta a ciertas operaciones está información puede no ser suficiente. Para proporcionar información adicional en caso de error se define la siguiente estructura JSON que puede incluirse en la respuesta en caso de error.

Name	Data Type	Description
ErrorSource	Integer	Error source module
<u>ErrorCode</u>	Integer	Error code
<u>Message</u>	String	Error description

EJEMPLO JSON:

```
{
  "ErrorSource":3,
  "ErrorCode":6,
  "Message":"Device not found"
}
```

En el [Anexo I - Códigos de error extendidos](#) se detallan los códigos de error específicos que se pueden incluir en la respuesta.

3. Anexo I

3.1. Tipos de dispositivos

Relación de Tipos de los tipos de dispositivo existentes.

El parámetro **<DeviceType>** de diversas URLs descritas en el [apartado 2.3.1.](#) admite tanto el valor numérico como el valor de cadena mostrado en la tercera columna.

Igualmente, el valor numérico se corresponde con el campo *DeviceType* del recurso *DeviceType* descrito en el [punto 2.4.10.](#)

Device Type	Value	String Value
Interface	1	Interface
Sistema	2	Controller
Lector	3	Reader
Entrada digital	4	Digital input
Entrada analógica	5	Analog input
Salida digital	6	Digital output
Paro parcial	10	Partial stoppage
Zona de evacuación	12	Evacuation area
Zona de Alarmas	13	Area
Cámara	14	Camera
Central de incendios	15	Fire panel
Elemento de central de incendios	16	Panel element
Matriz CCTV	17	CCTV Matrix
Central de alarmas	19	Alarm panel
Grupo de central de alarmas	21	Alarm group
Cámara motorizada	25	Motorised camera
RIO de central de alarmas	37	Alarm panel RIO
Central de interfonía	41	Intercom PBX
Interfono	42	Intercom

3.2. Estados de los dispositivos

Relación de estados posibles para cada tipo de dispositivo.

Este valor se corresponde con el valor del campo *DeviceStateId* del recurso *Device* descrito en el [punto 2.4.1.](#) Igualmente, este valor se corresponde con el campo *Id* del recurso *DeviceState* descrito en el [punto 2.4.11.](#)

INTERFACE

Device State	Value
Averiado	1002
Desconectado	1000
No resetado	0
Conectado	1

SISTEMA

Device State	Value
Averiado	1002
Desconectado	1000
Sin resetear (sistema conectado pero pendiente de resetear)	0
Conectado	2
Sin inicializar (sistema conectado pero pendiente de inicializar)	3
Fallo de red	4
Bus cortado (sólo cuando el sistema se conecta a través de un interfaz Dorlet)	5
Fuera del polling (sistema conectado pero con el polling desactivado)	6
Támpér activado	7
Támpér reconocido	8
Fallo de batería (sólo en sistemas alimentados con batería)	9
Tensión baja en batería (sólo en sistemas alimentados con batería)	10
Fallo en la salida de alimentación (sólo en sistemas alimentados con batería)	11
En avería por cifrado no soportado	12
En avería por maestra incorrecta	13

LECTOR

Device State	Valor
Averiado	1002
Desconectado (puede deberse a un problema de conexión entre el lector y el sistema o porque el sistema está desconectado)	1000
Cerrado	0

Abierto	1
Abierto por embarque (solo para sistemas de embarque aeroportuario)	2
Puerta forzada reconocido	3
Puerta dejada abierta reconocido	4
Puerta forzada	5
Puerta dejada abierta	6
Lector inhibido	7
Lector en acceso libre	8
Lector en acceso confirmado	9
Abierto por apertura automática	10
Batería baja	11

ENTRADA DIGITAL

Device State	Value
Averiadada	1002
Desconectada	1000
Vigilancia	0
Fuera de servicio	1
Activada	2
Cortocircuito	3
Circuito abierto	4
Entrada puesta en avería	5
Prealarma	6
En aviso	7
En fallo	8
Enmascarada	9
Activada - Reconocida	10
Fuera de horario	11
Desarmada	12
Paro parcial	13

ENTRADA ANALÓGICA

Device State	Value
Averiadada	1002
Desconectada	1000
Vigilancia	0
Fuera de servicio	1
Activada	2
Entrada puesta en avería	5
Prealarma	6
En aviso	7
Activada - Reconocida	10
Fuera de horario	11
Paro parcial	13

SALIDA DIGITAL

Device State	Value
Averiadada	1002
Desconectada	1000

Desactivada	0
Activada	1
Activada	2
Activada por comando	3

PARO PARCIAL

Device State	Value
Averiado	1002
Desconectado	1000
Desactivado	0
Activado	2
Cortocircuito	3
Circuito abierto	4

ZONA DE ALARMAS

Device State	Value
Vigilancia	0
Activada	1
Estado ambiguo	2
Fuera de servicio	3
Fuera de horario	4
Prealarma	5
En aviso	7

RECINTO

Device State	Value
Lleno (No disponible por ahora)	0
Vacio	1
Con presentes	2

ZONA DE EVACUACIÓN

Device State	Value
Cerrada	0
Abierta	1
Parcialmente abierta	2

CÁMARA

Device State	Value
Averiada	1002
Desconectada	1000
Conectada	0
Sin señal de video	1
Sin señal de video reconocida	2

CÁMARA MOTORIZADA

Device State	Value
Averiada	1002
Desconectada	1000
Conectada	0
Sin señal de video	1
Sin señal de video reconocida	2

CENTRAL DE INCENDIOS

Device State	Value
Averiada	1002
Desconectada	1000
Conectada	0

ELEMENTO DE CENTRAL DE INCENDIOS

Device State	Value
Averiado	1002
Desconectado	1000
Elemento desactivado	0
Elemento activado	1
Elemento activado y reconocido	2
Elemento en fallo	3
Elemento fuera de servicio	4
Elemento puesto en averia	5

MATRIZ CCTV

Device State	Value
Averiada	1002
Desconectada	1000
Conectada	0

CENTRAL DE ALARMAS

Device State	Value
Averiada	1002
Desconectada	1000
Conectada	0

GRUPO DE CENTRAL DE ALARMAS

Device State	Value
Averiado	1002
Desconectado	1000
Desarmado	1
Armando	2
Armado	3
Activado	4
Grupo fallo armado	5
Prealarma	6

RIO DE CENTRAL DE ALARMAS

Device State	Value
Averiado	1002
Desconectado	1000
Támper de RIO cerrado	0
Támper de RIO en alarma	1
Támper de RIO en alarma y reconocido	2
Támper de RIO cerrado y en alarma	3

3.3. Acciones sobre dispositivos

Relación de las acciones que se pueden ejecutar sobre cada tipo de dispositivo.

El valor numérico se utiliza, por ejemplo, en el parámetro **<ActionId>** para indicar la acción a ejecutar sobre un dispositivo (ver [punto 2.3.1](#)). Igualmente, este valor se corresponde con el campo *Id* del recurso *AlarmAction* descrito en el [punto 2.4.4](#).

SISTEMA

Action	Action Id
Reconocer	1
Quitar de avería y conectar	2
Quitar de avería y conectar programando lector	3
Quitar de avería e inicializar	4
Quitar de avería y resetear	5
Poner en avería	6

LECTOR

Action	Action Id
Abrir	1
Cerrar	2
Reconocer	3
Impulso de apertura	4
Impulso relé especial	5
Inhibir	6
Desinhibir	7
Armar sistema	8
Desarmar sistema	9
Aceptar	10
Forzar armado de sistema	11

*También aplicables a *Lectores derivados (DASS)*

ENTRADA DIGITAL

Action	Action Id
Aceptar	1
Reconocer	2
Activar entrada	3
Desactivar entrada	4
Poner en avería	8
Quitar de avería	7
Poner fuera de servicio	6
Poner en vigilancia	5

ENTRADA ANALÓGICA

Action	Action Id
Aceptar	1
Reconocer	2
Activar entrada	3
Desactivar entrada	4
Poner en avería	8
Quitar de avería	7
Poner fuera de servicio	6
Poner en vigilancia	5

SALIDA DIGITAL

Action	Action Id
Activar	1
Desactivar	2

ZONA DE ALARMAS

Action	Action Id
Armar zona	1
Desarmar zona	2
Aceptar	3
Reconocer	4
Activar	5
Desactivar	6

ZONA DE EVACUACIÓN

Action	Action Id
Iniciar evacuación	1
Finalizar evacuación	2

CÁMARA

Action	Action Id
Reconocer	1

CÁMARA MOTORIZADA

Action	Action Id
Reconocer	1

CENTRAL DE INCENDIOS

Action	Action Id
Silenciar sirenas	1
Silenciar zumbador	2
Resetear	3

ELEMENTO DE CENTRAL DE INCENDIOS

Action	Action Id
Reconocer	2
Aceptar	1
Aceptar salidas	8
Activar sirena	6
Anular elemento	4
Desactivar salidas	9
Desactivar sirena	7
Habilitar elemento	5
Silenciar sirenas	3

CENTRAL DE ALARMAS

Action	Action Id
Reconocer	1
Resetear	3
Sileciar sirenas	2

GRUPO DE CENTRAL DE ALARMAS

Action	Action Id
Reconocer	1
Resetear	7
Armar grupo	2
Desarmar	3
Abortar armado	6
Forzar armado	4
Armar perimétrico	5
Poner en permanencia	8

RIO DE CENTRAL DE ALARMAS

Action	Action Id
Reconocer	1

3.4. Configuraciones de los dispositivos

Relación de las configuraciones que se pueden modificar sobre cada tipo de dispositivo.

LECTOR

AccessMode	Access Mode Id
No modificar	-1
Normal	0
Confirmado	1
Libre	3
Sólo huella	6
Sólo tarjeta	7
Tarjeta o huella	8
Tarjeta y huella	9
Máxima seguridad	10
Confirmación automática	11
Fallo serialización	999

LPRMode	LPR Mode Id
No modificar	-1
Tarjeta más matrícula	0
Tarjeta o matrícula	1
Sólo matrícula	2
Sólo tarjeta	3
Tarjeta y matrícula	4
Fallo serialización	999

*También aplicables a *Lectores derivados (DASS)*

3.5. Tipos de alarmas

Relación de los tipos de alarmas existentes.

Este valor se corresponde con el valor del campo *AlarmTypeId* del recurso *Alarm* descrito en el [punto 2.4.3.](#) Igualmente, este valor se corresponde con el campo *Id* del recurso *AlarmType* descrito en el [punto 2.4.14.](#)

Alarm Type	Value
Puerta forzada	1
Dejada abierta	2
Cortocircuito	3
Circuito abierto	4
Sin video	5
Entrada activada	6
Támpér activado de sistema	8
Detección movimiento	17
Equipaje abandonado	18
Vehículo estacionado	19

Aglomeración personas	20
Detección de intrusión cámara	21
Tiempo excedido	22
Tarjeta inválida	23
Tarjeta válida, lector inhibido	24
Dispositivo desconectado	25
Tamper de RIO activado	26
Elemento central activado	27
Zona de alarma en prealarma	28
Entrada en fallo	29
Entrada enmascarada	30
Fallo de batería de sistema	31
Tensión baja de batería baja en sistema	32
Fallo de salida de alimentacion en sistema	33
Zona de alarma activada	40
Paso tarjeta invalida por lector	50
NIP erróneo repetido	52
Intimidación	53
APB sin acceso	54
Puerta con magnético en cortocircuito	55
Puerta con magnético circuito abierto	56
Tarjeta caducada	57
Fuera de horario de acceso	58
NIP incorrecto	59
Tiempo máximo presencia	60

3.6. Estados de las alarmas

Relación de los estados posibles de una alarma.

Este valor se corresponde con el valor del campo *AlarmStateId* del recurso *Alarm* descrito en el [punto 2.4.3.](#) Igualmente, este valor se corresponde con el campo *Id* del recurso *AlarmState* descrito en el [punto 2.4.13.](#)

Alarm State	Value
Activa	0
Activa reconocida	1
Desactivada	2
Aceptada	3
Fuente de alarma eliminada	4
Finalizada	6
Cancelada	7

3.7. Acciones sobre alarmas

Relación de acciones que se pueden ejecutar sobre una alarma.

El valor numérico se utiliza en el parámetro **<ActionId>** para indicar la acción a ejecutar sobre una alarma (ver [punto 2.3.2.](#)). Igualmente, este valor se corresponde con el campo *Id* del recurso *AlarmAction* descrito en el [punto 2.4.4.](#)

Action	Action Id
Aceptar alarma	1
Reconocer alarma	2

3.8. Tipos de averías

Relación de los tipos de avería existentes.

Este valor se corresponde con el valor del campo *BreakdownTypeId* del recurso *Breakdown* descrito en el [punto 2.4.5.](#) Igualmente, este valor se corresponde con el campo *Id* del recurso *BreakdownType* descrito en el [punto 2.4.15.](#)

Breakdown Type	Value
Entrada fuera de servicio	0
Entrada en avería	1
Lector fin embarque	2
Lector inhibido	3
Lector en acceso libre	4
Lector en acceso confirmado	5
Zona fuera de servicio	6
Desconectado	7
En avería	8
Zona de evacuación desactivada	9

3.9. Tipos de mensajes de acceso

Relación de los tipos de mensajes de acceso existentes.

Este valor se corresponde con el valor del campo *MessageTypeId* del recurso *AccessMessage* descrito en el [punto 2.4.8](#). Igualmente, este valor se corresponde con el campo *Id* del recurso *AccessMessageType* descrito en el [punto 2.4.9](#).

Access Message Type	Value
Activación apertura automática	1
Tamper activado	2
Acceso forzado	3
Desactivación apertura automática	4
Tamper desactivado	5
Impulso del relé especial	6
Memoria de tarjetas llena	7
Tarjeta de armado/desarmado no válida	8
Cerradero activado en modo acceso libre	9
Puerta cerrada	10
Magnético en cortocircuito	11
Magnético en circuito abierto	12
NIP incorrecto	13
APB, sin acceso	14
Lector no permitido	15
Lector remoto desconectado	16
Lector remoto conectado	17
Acceso inhibido por esclusa	18
Lector inhibido	19
Paso de ronda	20
Lector desinhibido	21
Puerta abierta por biestable	22
Puerta cerrada por biestable	23
Código de embarque incorrecto	24
Final de embarque denegado, código de inicio diferente	25
Matrícula válida, esperando tarjeta	26
Sistema inicializado	27
Puerta abierta por comando	28
Puerta cerrada por comando	29
Inicio de embarque	30
Fin de embarque	31
Matrícula mal leída	32
Parking lleno	33
Tarjeta inválida por nº de orden	34
Tiempo máximo superado	35
Sistema desarmado	36
Sistema armado	37
Comedor - Comida	38
Acceso válido en modo confirmado	39

Comedor - Bocadillo	40
Acceso válido, puerta inhibida	41
Llamada de interfonía	42
Pulsador activado	43
El portatil no pertenece a la persona	44
Alarma NC1 activada	45
Alarma NC2 activada	46
Alarma NA1 activada	47
Alarma NA2 activada	48
Puerta dejada abierta	49
Inicio modo confirmado por horario	50
Fin modo confirmado por horario	51
Fin tiempo de embarque	52
Tarjeta inválida	53
Inicio modo acceso libre por horario	54
Fin modo acceso libre por horario	55
Cerradero activado	56
Fin de embarque por una tarjeta de otra compañía	57
Alarma NC1 desactivada	58
Alarma NC2 desactivada	59
Alarma NA1 desactivada	60
Alarma NA2 desactivada	61
Matrícula leída	62
Fuera de límites horarios	63
Inicio modo inhibido por horario	64
Fin modo inhibido por horario	65
Código inválido	66
Lectores LAM restablecidos	67
Sirena activada	68
Recinto vacío, relé desactivado	69
Recinto no vacío, relé activado	70
Lectores LAM desconectados	71
Acceso denegado, tarjeta válida sin matrícula validada	72
Tarjeta inválida - No actualizada	73
Error al inicializar el sistema	74
Error al resetear el sistema	75
Impulso de apertura	79
Batería baja en cerradura autónoma	80
Tarjeta recuperada	81
Código válido	82
Tarjeta bloqueada	83
Tarjeta caducada	84
EtherDorlet reseteada	85
Alarma	86
Fallo de red	87
Equipo no conectado	88
Bus cortado	89
Equipo restablecido	90
No hay mensajes recientes o tabla de mensajes enviada	91

El interface ha sido encendido	92
Fallo de red restablecido	93
Huella incorrecta	95
Inicio modo solo tarjeta por horario	96
Fin modo solo tarjeta por horario	97
Actuación sobre puertas remotas	98
Movimiento manual	100
Iniciando comunicación con los equipos	101
Parando comunicación con los equipos	102
Equipo remoto conectado	103
Equipo remoto desconectado	104
Fallo en la conexión al equipo	105
Fallo de comunicación con el equipo	106
Restablecimiento de la comunicación	107
Puesta en avería del interface	108
Quitar de avería del interface	109
Puesta en avería del sistema	110
Quitar de avería el sistema	111
Inicio sesión	112
Cierre sesión	113
Cambio de turno	114
Fallo en la conexión a la central de incendios	115
Puesta en avería de la central de incendios	116
Quitar de avería la central de incendios	117
Sensor de central de incendios activado	118
Pulsador de central de incendios activado	119
Fallo en la conexión a la matriz de CCTV	120
Fallo de comunicación con la matriz de CCTV	121
Puesta en avería de la matriz de CCTV	122
Quitar de avería la matriz de CCTV	123
Zona activada manualmente	124
Zona desactivada manualmente	125
Pérdida de la señal de vídeo	126
Señal de vídeo recuperada	127
Fallo en la conexión a la central de alarmas	128
Puesta en avería de la central de alarmas	129
Quitar de avería la central de alarmas	130
Fallo en la batería	131
Fallo en la toma de corriente alterna	132
Támper de protección	133
Támper auxiliar	134
Sensor de central de incendios desactivado	135
Pulsador de central de incendios desactivado	136
Reset de la central de incendios	137
Puesta en avería	138
Quitar de avería	139
Servicio de interfonía inicializado	140
Servicio de interfonía detenido	141
Llamada de interfonía	142

Llamada rechazada por falta de puestos conectados	143
Llamada desde un interfono desconocido	144
Llamada anulada por falta de respuesta	145
Grupo armado desde teclado	146
Grupo armado remotamente	147
Grupo desarmado desde teclado	148
Grupo desarmado remotamente	149
Zona omitida	150
Intento no válido de inicio de sesión	151
Acciones automáticas no ejecutadas	152
Restablecimiento de la batería	153
Restablecimiento de la toma de corriente alterna	154
Grupo omitido	155
Grupo incluido	156
Inicio test	157
Fin test	158
Fallo armado	159
Puesta en avería de la entrada	161
Quitar de avería la entrada	162
Puesta en fuera de servicio de la entrada	163
Puesta en vigilancia de la entrada	164
Lector programado en acceso inhibido	165
Lector quitado de acceso inhibido	166
Lector programado en acceso libre por el usuario	167
Lector quitado de acceso libre por el usuario	168
Lector programado en acceso confirmado por el usuario	169
Lector quitado de acceso confirmado por el usuario	170
Interface desconectado por el usuario	171
Sistema desconectado por el usuario	172
Intento de conexión del interface por el usuario	173
Intento de conexión del sistema por el usuario	174
Inicio de evacuación de la zona	175
Fin de evacuación de la zona	176
Inicio de evacuación de la zona por el usuario	177
Fin de evacuación de la zona por el usuario	178
Puerta abierta manualmente por el usuario	181
Puerta cerrada manualmente por el usuario	183
Tarjeta desbloqueada	185
Lector programado en acceso solo tarjeta por el usuario	186
Lector quitado de acceso solo tarjeta por el usuario	187
Lector programado en modo tarjeta más matrícula	188
Lector programado en modo tarjeta o matrícula	189
Lector programado en modo tarjeta y matrícula	190
Lector programado en modo solo tarjeta	191
Lector programado en modo solo matrícula	192
Central de incendios en fallo	193
Elemento de la central de incendios en fuera de servicio	194
Elemento de la central de incendios en fin de fuera de servi	195
Elemento de la central de incendios activado	196

Elemento de la central de incendios desactivado	197
Tarjeta inválida - Perdida	198
Tarjeta inválida - Deshabilitada	199
Fallo en la central de alarmas	200
Fin de fallo de la central de alarmas	201
Zona incluida	202
Error al ejecutar acción automática sobre el dispositivo	203
Puesta en avería de la central de interfonía	204
Quitar de avería la central de interfonía	205
Fallo en la conexión a la central de interfonía	206
Detección de movimiento	210
Detección de equipaje abandonado	211
Detección de vehículo estacionado	212
Detección de aglomeración	213
Detección de alarma de intrusión	214
Tarjeta inválida - No permitida en el sistema	217
Tarjeta inválida - Caducada	218
Grupo en alarma	219
Inicio alarma de módulo	220
Fin alarma de módulo	221
Taquilla abierta	225
Taquilla cerrada	226
Támper desactivado en Central de alarmas	230
Error de seguimiento en cámara	231
Error de detección de colas en cámara	232
Fin de alarma de detección de movimiento en cámara	233
Fin de alarma de equipaje abandonado en cámara	234
Fin de alarma de vehículo estacionado en cámara	235
Fin de alarma de aglomeración de personas en cámara	236
Fin de alarma de intrusión en cámara	237
Fin de alarma de error de seguimiento en cámara	238
Fin de alarma de detección de movimiento en cámara	239
Entrada en fallo	240
Entrada enmascarada	241
Intento fallido de inicio de sesión	242
Salida de visita	243
Notificador activado	244
Notificador desactivado	245
Valor elemento central de incendios	246
Fallo armado de grupo	950
Configurado el conversor de Red Correctamente	991
Error Configurando Conversor de Red	992
Habitación vacía cerrada	1000
Habitación vacía abierta	1001
Cliente dentro	1002
Habitación ocupada	1003
Zona incorrecta	1004
Tarjeta validada en el cajero	1005
Habitación mal	1006

Hotel incorrecto	1007
Tarjeta de aire	1008
Habitación avería	1009
Habitación limpia	1010
Ticket emitido	1011
Tarjeta maestra	1012
Tarjeta sincronizada	1013
Memoria de programación D.O.C llena	1014
Vehículo no identificado	1015
Sistema con huella en tarjeta sin maestra	1016
Acceso válido sólo con matrícula	1017
Inicio solo huella por horario	1018
Fin solo huella por horario	1019
Inicio tarjeta o huella por horario	1020
Fin tarjeta o huella por horario	1021
Inicio tarjeta más huella por horario	1022
Fin tarjeta más huella por horario	1023
Acceso denegado, la tarjeta no pertenece al centro	1024
Alarma NIP erróneo	1025
Fallo de batería	1026
Fin de fallo de batería	1027
Tensión baja de batería	1028
Fin de tensión baja de batería	1029
Fallo salida alimentación	1030
Fin de fallo salida alimentación	1031
Acceso denegado por registro	1032
Espere fin registro	1033
Tarjeta correcta pero taquilla ocupada	1034
Mensaje de tarjeta especial	1035
Acceso denegado, tarjeta en lista negra	1036
Proceso DOC no finalizado correctamente	1037
Taquilla bloqueada	1038
Abierta por biestable en apertura automática	1039
Cerrada por biestable en apertura automática	1040
Solicitud de información de sincronización	1041
Entrada activada	10001
Entrada desactivada	10002
Cortocircuito	10003
Circuito abierto	10004
Aviso - Entrada activada	10005
Aviso - Entrada desactivada	10006
Salida desactivada	10007
Salida activada	10008
Salida activada por horario	10009
Salida activada por comando	10010
Paro parcial activado	10011
Paro parcial desactivado	10012
Zona activada	10013
Zona desactivada	10014

Zona en vigilancia	10015
Zona fuera de servicio	10016
Zona ambigua	10017
Aviso - Zona activada	10018
Aviso - Zona desactivada	10019
Zona en prealarma	10020
Zona fuera de prealarma	10021
Entrada de ronda activada	10022
Entrada de ronda desactivada	10023
Valor entrada analógica	10024
Alarma de central de alarmas	10025
Paso de tarjeta por lector asociado	3001
Paso de tarjeta INVALIDO por lector asociado	3002

3.10. Parámetros especiales de mensajes de acceso

Para algunos tipos de mensaje se incluye en el campo *Parameters* de la entidad [AccessMessage](#) información adicional del evento:

42 - Llamada de interfonía

Parameter	Value	Description
call_status	pending	Llamada de un interfono
	accepted	Llamada aceptada
	finalized	Llamada finalizada
	cancelled	Llamada cancelada por no ser respondida en un periodo de tiempo
	rejected	La llamada se ha rechazado explícitamente
	Intercom_communicating	Interfono comunicando

*Ejemplo: "call_status=pending"

3.11. Códigos de error extendidos

ErrorSource	ErrorCode	Message
Error genérico de los servicios de integración (1)	1001	Error genérico del servidor
	1002	Parámetros de la petición incorrectos
	1003	La funcionalidad requerida no está disponible debido a la configuración actual del servidor
	1004	Formato de fechas incorrecto
Usuarios (2)	2001	Usuario o contraseña incorrectos
	2002	Permiso denegado
Dispositivos (3)	3001	Dispositivo no encontrado
Personal (4)	4001	Persona no encontrada
	4002	Persona ya existe
	4003	Empresa no encontrada
	4004	Centro no encontrado
	4005	Departamento no encontrado
	4006	Subdepartamento no encontrado
	4007	Superado el número máximo de matriculas permitidas
Vehículos (5)	5001	Vehículo no encontrado

	5002	Vehículo ya existe
	5003	Empresa no encontrada
	5004	Centro no encontrado
	5005	Departamento no encontrado
	5006	Subdepartamento no encontrado
	5007	Tipo de vehículo indicado no válido
Vistas (6)	6001	Visitante no encontrado
	6002	Visitante ya existe
	6003	Cita no encontrada
	6004	El código de tarjeta indicado en la cita no es válido
	6005	Intento de asignación de una ruta no válida para visitas
	6006	Empresa del visitante no encontrada
	6007	Persona a visitar no encontrada
	6008	Empresa a visitar no encontrada
	6009	El tipo de visita indicado no válido
	6010	Fechas indicadas para la cita no válidas
	6011	Operación incompatible con el estado actual de la cita
	6012	No se pudo dar entrada a una cita porque ya estaba presente
	6013	La persona que autoriza la visita no existe
Acreditaciones (7)	7001	Tarjeta no encontrada
	7002	Tarjeta ya existe
	7003	El código de tarjeta no puede ser modificado
	7004	Propietario de la tarjeta no encontrado
	7005	Propietario no válido. Las tarjetas de visita se asignan mediante citas.
	7006	El propietario de la tarjeta no puede ser modificado una vez creada la tarjeta.
Rutas (8)	8001	Ruta no encontrada
	8002	Intento de asignación de una ruta no válida: - Ruta de vista a tarjeta de accesos - Asignación directa de rutas a una tarjeta de visita
	8003	Asignación de ruta con lectores incompatibles con otra ruta ya asignada
Horarios de acceso (9)	9001	Horario de acceso no encontrado
Recintos (10)	10001	Recinto no encontrado
	10002	Lector de salida indicado no válido para un movimiento manual
	10003	Valor en parámetro ThumballsDimensionType no válido
	10004	Valor en parámetro ThumballsDimensionValue no válido
Desconocido (0)	0	Excepción externa a la infraestructura Dorlet Integration Services

3.12. Valores presencia

Relación de valores presencia existentes.

Este valor se corresponde con el valor del campo [PresenceValue](#) del recurso *AccessMessage* descrito en el [punto 2.4.8.](#)

Valores Presencia	Value
Sin Presencia	0
Entrada	1
Ambiguo	2
Salida	51