pdxMod



Pantalla de solicitud de un comando simple.

Selecciona la direccion 0x01 - 0xFF

Comando: 1 - 6

Registro: 0x0001 - 0xffff.

Cantidad: numero de registros desde el

registro inicial.

Show sent: muestra en el area de Texto lo que se envio.

Show temp: muestra en el area de texto la hora con millisegundos.

Send. Envia el comando. Disconnect. Desconecta el puerto.



Pantalla de solicitud de scaneo.

Selecciona la direccion de inicio 0x01 - 0xFF

Comando a utilizar en el escaneo: 1 - 6 rango de registros a utilizar por cada dirección

Show sent: muestra en el area de Texto lo que se envio.

Show temp: muestra en el area de texto la hora con millisegundos.

Send. Envia el comando. Disconnect. Desconecta el puerto.



Pantalla de configuracion

Bauds: Velocidad del puerto.

Config: opciones del puerto serial.

Puerto: Dispositivo a conectarse. Despliega

lista de los dispositivos disponibles. Char delay: si no es 0 se le agrega ese delay entre envio de cada byte de las

peticiones.

Frame delay: tiempo que pasa entre la recepcion de una respuesta y el envio de la siguiente (aplica para el scan).