

# • Смена батареи



### Внимание: используйте только алкалайновые или никель-металгидридные батарейки.

### • Детали устройства

1	Линейный выход/наушники	Вывод звука на наушники или внешние динамики.
2	Кнопки регулировки громкости	Настройка уровня выходного сигнала.
3	Слот карты microSD	Вставьте сюда карту microSD или microSDHC.
4	Переключатель LO CUT	Включение обрезного фильтра (шумоподавление).
5	Переключатель AUTO LEVEL	Включение автоматической регулировки уровня записи.
6	Переключатель REC FORMAT	Выбор формата записи.
7	Крепление для штатива	Прикрепление штатива для придания устойчивости.
8	Крышка батарейного отсека	Установите под крышку одну батарейку АА.
9	Стерео-микрофон	Запись звука в поле с углом 90° от передней панели устройства.
10	Индикатор уровня записи	Светодиод горит во время записи и мигает, если входной сигнал достигает пикового уровня.
11	Жидкокристаллический (LCD)	Отображение системных сообщений.
12	Кнопка записи	Начало и остановка записи, подтверждение действий.
13	Встроенный динамик (моно)	Прослушивание записей без использования разъема линейного выхода/наушников.
14	Разъем линейного входа/мик- рофона	Запись с внешнего устройства или микрофона. Вы можете ис- пользовать микрофон, которому требуется фантомное питание.
15	Кнопки входного уровня	Ручная регулировка уровня записи.
16	Кнопка быстрой прокрутки	Выбор файлов и быстрая прокрутка в процессе записи. В режиме ожидания переводит устройство в режим записи.
17	Кнопка воспроизведения	Начало и остановка воспроизведения. В режиме ожидания - расстановка маркеров в файлах.
18	Кнопка быстрой обратной прок- рутки	Выбор файлов и быстрая обратная прокрутка в процессе запи- си. В режиме ожидания переводит устройство в режим записи.

### Информация на дисплее

Table and the state of the stat			
1	Уровень сигналов	Уровень выходных и выходных сигналов.	
2	Данные о файле и формате за- писи.	Формат и дата записи, номер воспроизводимого файла.	
3	Уровень заряда батареи	Текущий уровень заряда батареи. Данный индикатор не отображается при питании устройства по кабелю USB.	
4	Временные данные	Время, доступное для записи на карте microSD, время воспроизведения или имя файла.	
5	Текущий режим	Режим функционирования устройства.	

апение неиспользуемых файлов

Включение и выключение питания. В положении HOLD клави-

одключение к компьютеру для питания устройства по кабе-

лю USB или обмена файлов между компьютером и картой.

### Соблюдение регламента ФКК (для США)

Согласно результатам тестирования, данное устройство относится к классу В цифровых устройств, и, следовательно, подчиняется части 15 правил Федеральной Комиссии по Коммуникациям. Эти правила предназначены для предотвращения возникновения радиопомех, вызванных использованием принадлежащих частным лицам устройств. В работе данного устройства используются радиоволны, и нарушение упомянутых выше правил может привести к возникновению помех, которые могут помещать нормальной работе радио-спектра. Кроме того, в некоторых случаях проблемы могут возникнуть и при соблюдении всех инструкций. В том случае, если использование устройства приводит к возникновению помех, устранить которые можно только выключив прибор, вам следует попытаться решить эту проблему одним из следующих способов:

- Измените направление антенны, или же передвиньте ее.
- Увеличьте расстояние между устройством и ресивером.
- Подключите ресивер и устройство к разным розеткам.
- Обратитесь в магазин, или же к с соответствующему специалисту.

### Для стран Евросоюза



Декларация о соответствии: Данный продукт соответствует требованиям рективы EMC 2004/108/EG и рективы о низком напряжении 2006/95/ЕС

# Утилизация электронного оборудования



(Касается тех стран Европы, где действует система сортировки мусора) Ланный символ на упаковке устройства означает, что излелие не может быть отнесено к бытовым отходам. Для его утилизации следует обратиться в специальный пункт сбора электронных устройств. Тем самым вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и для здоровья людей. Кроме того, вторичное использование материалов позволит сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации по данному вопросу вы можете обратиться в администрацию вашего города, местный центр утилизации бытовых отходов или в тот магазин, где вы приобрели товар.

Windows является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation (USA). Macintosh и Mac OSявляются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. в США и других странах. Логотипы карт microSD и microSDHC являются торговыми марками. Прочие названия продуктов и компаний и зарегистрированные торговые марки в данном руководстве собственностью соответствующих компаний.

- Технология сжатия аудио-файлов MPEG Layer-3 является собственностью Fraunhofer IIS и Sisvel S.p.A.
- Запись концертов, лекций и других мероприятий без разрешения правообладателей является противозаконной.

Содержание данного документа и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Комплект поставки

"STEREO"



• Одна батарейка АА (для проверки работы устройства)



..........

•••••••

Выключите устройство и с помощью кабеля USB подключите его

к компьютеру с OC Windows или Macintosh OS. Вы можете читать

Файлы, записываемые на карту microSD, сохраняются в разделе

память устройства, сохраняются в разделе "BLT-IN" папки

"FOLDER01" папки "STEREO". Файлы, записываемые во встроенную

Подключение к компьютеру

или никель-металгибридные батарейки.

• Краткое руководство пользователя (вы держите его в руках)

Внимание: используйте только алкалайновые

# Карта microSD (2 Гб

карты microSD с помощью данного устройства.

## • Питание и батарейки Используйте только USB-адаптер ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (продается



# ..........

Использование устройства в данных условиях может привести к его поломке или неправильному функционированию:



Не пытайтесь разбирать или самостоятельно ремонтировать данное устройство - в противном случае вы рискуете получить травму или сломать устройство. Корпорация ZOOM не несет ответственности за осторожно повреждения в результате самостоятельного разбора или ремонта



Не применяйте силы при нажатии кнопок и переключателей. Применение силы, удары и прочие сотрясения могут привести к поломке устройства.

Это руководство может пригодиться вам в будущем Держите его под рукой

# Меры предосторожности



Игнорирование данного предупреждения, ведущее к неправильному использованию устройства, может стать Осторожно причиной тяжких телесных повреждений или смерти.

.....

••••••



Игнорирование данного предупреждения, ведущее к неправильному использованию устройства, может стать причиной травм или поломки устройства.


Для безопасного использования устройства соблюдайте следующие меры предосторожности.



отдельно). При длительных перерывах в использовании отключайте устройство

- Устройство не может быть использовано для заряда батареек.
- Перед использованием батареек ознакомьтесь с их характеристиками.
- Устройство питается от одной никельметалгидридной батарейки АА.
- При длительных перерывах в использовании извлекайте батарейки
- из батарейного отсека.

# • Условия работы




- Вблизи нагревателей и других источников тепла
- Повышенная сырость и влажность
- Обилие пыли или песка в воздухе
- Постоянная тряска


# • Использование



устройства.











Краткое руководство

Перед началом использования устройства ознакомьтесь с мерами предосторожности.







WAY Id-bz/Bit MP3 kbps

테닌틴 빈틴 티틴





9 Кнопка улапения

0 Переключатель питания

, и прошивка будет обновлена.



............

..........

По мере необходимости вы можете обновить прошивку.

Скопируйте установочный файл прошивки на карту

Вы можете скачать последнюю версию прошивки с наше-

Чтобы перевести устройство в режим обновления, наж-

мите переключатель питания, удерживая кнопку ►/II.

Чтобы обновить прошивку, нажмите кнопку (•). Откро-

ется запрос на подтверждения. Снова нажмите кнопку

Узнать номер версии установленной про-

шивки вы можете при включении устройства. Версия 1.00 будет отображаться как

го сайта (www.zoom.co.jp).

На дисплее попеременно отоб-

ражаются номер используемой

версии прошивки и номер пос-

ледней версии.

Обновление прошивки



Выберите формат MP3 или WAV.

Выберите битрейт кнопками ◀◀

На дисплее отображается оставшееся время

Поскольку в формате МРЗ происходит сжатие

данных, качество звука получается хуже, чем в

и ▶▶ и нажмите (●).

записи для данного битрейта.

••••••

Вы можете расставлять в файлах свои маркеры.

Подготовка Расстановка маркерої



..........

мите кнопку ▶∕ ІІ

время воспроизведения.

Для воспроизведения послед-

него записанного файла наж-

• Основные действия в процессе записи

после воспроизведения всех файлов.

Во время воспроизвеле-

ния нужного файла наж-

Для подтверждения нажмите (●)

Для отмены нажмите  $\blacktriangleright$  /  $\blacksquare$ ,  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$   $\blacktriangleright$  или ( $\checkmark$ ).

мите кнопку (€)

.... Пауза/продолжение

Возврат к режиму ожидания

Воспроизведение автоматически останавливается

• На дисћлее отобразится оставшееся

**◄◄/▶▶** ... Выбор файлов

............

•••••••

/правление ) Воспроизведение

Воспроизведение записанных файлов

Вы можете удалить записанные файлы.

Чтобы поставить маркер. нажмите кнопку ▶∕ ∥ в процессе воспроизведения.




- Для перемещения по маркерам нажимайте кнопки
- Вы можете добавлять маркеры только в записи формата

В одном файле может содержаться до 99 маркеров.

# •••••••••• •••••••••

При попытке использовать неотформатированную карту microSD откроется окно форматирования.



Чтобы отформатировать [ карту, нажмите (●). Для отмены нажмите **▶**/**II ◄◀ ▶▶** или (**⑤**).

После завершения или отмены формати-

рования устройство возвращается в режим ожидания.

в момент включения устройства.

Вы также можете открыть этот экран, нажав

www.zoom.co.jp

**ZOOM CORPORATION** 

4-4-3 Суругадай, Канда, Чьода-ку, Токио

101-0062 Япония

Копирование и воспроизведения этого документа и его частей без разрешения правообладателя запрещены. H1-500 0-1

Включить или выключить устройство очень легко.

Подготовка ) Включение/выключение

\_\_\_\_\_

...........



Чтобы включить устройство, передвиньте переключатель питания вниз на 1 секунду.

Чтобы выключить устройство, снова передвиньте переключатель питания вниз на 1 секунду.

......

Подготовка ) БЛОКИРОВКА КНОПОК ..........

Вы можете заблокировать кнопки, чтобы предотвратить, например, случайную остановку записи.




Чтобы заблокировать кнопки, передвиньте вниз переключатель HOLD.



# 

Установите правильную дату и время.



Включите питание, удерживая кнопку (●).

Установите нужное значение кнопками ◀◀ и ▶▶ , затем нажмите кнопку ▶/Ⅱ.

• Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите (•).


После завершения нажмите КНОПКУ ▶/Ⅱ.

При сбросе даты и времени этот экран настройки открывается автоматически.

••••••• Подготовка ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Вы можете включить или выключить обрезной фильтр низких частот. При включении фильтра автоматически убирается шум ветра и т. д.

••••••



Поставьте переключатель LO CUT в положение ON. На дисплее отобразится иконка LO CUT.



## ........... /ровень входного сигнала

Настройка уровня входного сигнала может производиться как вручную, так и автоматически.



Настройте уровень входного сигнала кнопками входного уровня. Чтобы произвести автоматическую настройку, поставьте переключатель AUTO в положение ON.

# • Во время настройки на дисплее отображается значение уровня сигнала.

ровень выходного сигнала

..........

нейного выхода / наушников и встроенного динамика.

Настройте уровень (громкость) выходного сигнала из разъема ли-

Для настройки уровня

лировки громкости.

выходного сигнала ис-

пользуйте кнопки регу-

Для быстрого изменения уровня С

нажмите и удерживайте кнопку «+»

Если переключатель AUTO стоит в положении ON, кнопки настройки уровня блокируются. Если индикатор уровня записи мигает, звук может быть искажен. Чтобы избежать этого. понизьте уровень записи.


формате WAV, но файлы занимают меньше места. Чем выше значение битрейта/разряднос ти, тем выше качество звука. ........... ••••••

> ••••••• После включения устройства вы можете начать запись нажатием одной кнопки.



Для начала записи нажмите (●).

Выберите формат и битрейт записи.





Для остановки записи и возврата в режим ожидания снова нажмите (•).

При отсутствии карты microSD вы можете записывать файлы продолжительностью до 35 секунд во встроенную память устройства. При записи во встроенную память ранее записанная информация стирается.

