# Fibonacci-vierkante kokerklok



Deze vierkante kokerklok is een variatie op de kast Fibonacciklok. De software is vereenvoudigd en geschikt voor twee soorten kleuren-LEDs.

De Fibonacci-klok was een kick-starterproject van Philippe Chrétien.

Wat deze klok zo aantrekkelijk maakt is zijn eenvoud, de vindingrijkheid en de voortdurend veranderende Mondriaan-gelijkende schilderijendisplay. Mondriaan was ook op zoek naar eenvoud in zijn schilderijen dat begon bij realisme en via kubisme bij zijn kermerkende stijl eindigde. Naast het kleurenspel nodigt deze klok uit tot het narekenen van de gepresenteerde tijd.

Maar een klok? En wat heeft Fibonacci met Mondriaan te maken?

De gekleurde vlakken gescheiden door zwarte lijnen doen meteen denken aan de schilderijen van Piet Mondriaan als de primaire kleuren rood, geel en blauw worden gebruikt.



In deze klok wordt gebruik gebruikt van kleuren en oppervlakten die de reeks van <u>Fibonacci</u> volgen.

Rood + Blauw = uur, (Geel + Blauw) x 5 = minuten.

5 + 3 = 8 uur, 1 + 3 = 4,  $4 \times 5 = 20$  minuten Het is 8:20, tien voor half negen.

Wat de klok doet is de verlichting aanzetten achter de vlakken die opgeteld moeten gaan worden.  $\$ 

Om de uren en minuten te combineren wordt een derde kleur, blauw, gebruikt.

De rode vlakken zijn de uren.

De gele vlakken vermenigvuldigd met 5 zijn de minuten en de blauwe vlakken als er een rode en gele hetzelfde vlak bezetten. De witte vlakken betekenen nul, die stellen niets voor met optellen.

Fibonacci was een Italiaanse wiskundige die de naar hem genoemde getallenreeks ontwikkelde. Het was niet een normale getallenreeks maar een die ook vaak in natuurlijke processen voorkomt. Bijvoorbeeld in zonnebloemen en schelpen.

De reeks is simpel. Elk volgend getal in de reeks is de som van de twee voorgaande:  $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ 

Als wij 1, 1, 2, 3, 5 optellen komen wij op 12.


Ah, precies het aantal uren in een dagdeel en 12 vermenigvuldigt met 5 is het aantal minuten in een uur.

Voorbeeld: 4 uur.

Dat kan een optelsom zijn van: 1+1+2 of 1+3.

Voorbeeld: 8 uur.

Dat kan bereikt worden met het optellen van 1+1+2+4, of 1+3+4 of 3+5. De display van de klok is een weergave van de Fibonacci-reeks en de oppervlakte van de vlakken is de verhouding van de oppervlakte in de reeks.



Als het nu duizelt is het goed.

Nog een voorbeeld. 3:35.

Dat zijn drie rode (uren) vlakken en 35/5 = 7 gele (minuten) vlakken.

Drie kan je maken met het 1 vlak + 2 vlak of alleen met het 3 vlak.

Zeven kan zijn 1 + 1 + 5 of 2 + 5 of 1 + 1 + 2 + 3.

3:35 tot en met 3:39 geven dezelfde 7 minutenvlakken maar de kloksoftware probeert elke minuut een andere combinatie te vinden. Dit gaat random dus het kan zijn dat hij weer dezelfde combinatie vindt en niet verspringt.

#### De bouw van de kast


De minimale ruimte die nodig is om de elektronica in een kast te bouwen is  $25 \times 25 \times 100$  mm binnenmaten als er een Arduino Nano wordt gebruikt waarvan de aansluitpennen aan een kant zitten.

Maak anders de kast wat hoger en eventueel breder om de zijkant van de kast vierkant te houden

De strip heeft 12 LEDS per 20 cm. De kleinste kast wordt daardoor 30 cm lang.

Bij een kant-en-klare Arduino, zoals hieronder achterin op de foto, zitten de aansluitpennen aan de boven- en onderkant. Dit maakt de kast 15 mm hoger.

Inclusief de aansluitdraden is dan een kast van 40 mm breed of hoog nodig.



De eind 2019 uitgekomen Nano Every heeft de zes pennen niet meer is daardoor lager (en ook nog goedkoper).

De binnenkant van de compartimenten waar de verlichting in brandt moet perfect wit zijn. Je kan daar bijvoorbeeld MDF voor gebruiken dat wit is. Maar het kan ook eenvoudig door wit papier aan de binnenkant van de compartimenten plakken.

Als scheiding tussen de compartimenten kan dun stevig karton, MDF of ander materiaal gebruikt worden. Maak het niet dikker dan 2 mm. Het is mooi als de witte perspex bovenplaat in het hout valt.

Zaag hiervoor met een zaagtafel een sleuf van 1 mm diep in de zijkant, 1-2 mm onder de bovenkant ter dikte van de perspexplaat. Maar het kan natuurlijk ook tussen de zijkanten worden geplakt.

Voor de kleinste kast:


- Zaag een strook voor de bodem 25 mm breed en 300 mm lang.
- Zaag meteen een strook van 25 mm breed (maximaal 2 mm dik) voor de afscheidingen voor de compartimenten en zaag de zeven afscheidingen op maat (25x25mm).

Als de compartimentafscheidingen uit karton worden geknipt kan dat later.

- Zaag twee zijkanten van 35 cm op een breedte van 25 mm + de dikte van de bodemplaat.
- Zaag eventueel de sleuf uit waarin het perspex moet gaat vallen.
- Zaag de zijkanten van de kopse kant uit met een breedte van 25 mm.
- Plak wit papier op alle tussenschotten en zijkanten van de kast waar de verlichting komt.


0

- Plak de kast in elkaar op een kopse kant na. Handig! Gebruik papieren afplakband om de onderdelen stevig op elkaar geklemd te houden.
- Plak de LED-strip, van de gelijmde kopse kant af, op de bodem vast.
- - Breng aan de zijkanten van de strip een druppel Bison-kit aan om te voorkomen dat de zijkant van de strip in de loop der jaren opkrult.
- reng de elektronica aan (zie hieronder) en lijm de tussenschotten vast.
- Werk de kast netje af als de elektronica naar behoren werkt
- Plak met 2 mm breed zwart plakband of teken met een zwarte viltstift de compartimentscheidingen af op het perspex voor een beter contrast tussen de lichtvlakten



(Zie foto bovenin deze pagina)

Voordeel van de grotere kast is tevens dat er dan een grotere en nauwkeuriger DS3231-tijdsmodule gebruikt kan worden.




### De strong>De elektronica in elkaar zetten

De benodigdheden voor de elektronica is hieronder weergegeven Een soldeerbout is nodig om drie draden aan de LED-strip te solderen.

De lichtgevoelige sensor en de weerstand zouden bij voorkeur ook gesoldeerd moeten worden.

Een multimeter van 10 euro is handig om de weerstanden te kunnen meten en eventuele slechte verbindingen te controleren.




## Benodigd is:

- WS2812 of SK6812 LED-strip met twaalf LEDs
- Arduino Nano of Arduino Nano Every DS3231 RTC-module.(1) DS3231 for Pi of DS3231 RTC
- 100 1000 uF condensator
- 330 of 470 ohm weerstand
- 22 Kohm weerstand
- LDR (lichtgevoelige weerstand)
- Rotary encoder
- 9 Dupont-kabeltjes vrouw-vrouw
- 4 Dupont-kabeltjes man-vrouw
- Isolatieband of krimpkous met diameter van ongeveer 2 mm
- Een paar stukjes draad
- Soldeerbout en soldeer
- (1) In de kleinste klok past alleen de "DS3231 for Pi" klokmodule.


Hieronder is het aansluitschema getekend.

Bij <u>Fritzing</u> kan het programma gedownload worden om deze schema's te ontwerpen


Click op het plaatje voor het ontwerpbestand dat in het Fritzing-programma kan worden ingelezen en bewerkt.



- Breng soldeer aan op de drie aansluitingen aan de LED-zijde waar de GND-aansluiting boven ligt.



- Soldeer de drie Dupont-draden van ongeveer 5 cm lengte vast.



De weerstand is een extra beveiliging en kan eventueel weggelaten worden.


- Knip de middelste draad, verbonden met Di, door en soldeer hier de 470 ohm weerstand tussen. Di is "Data in" en Do aan de andere kant van de LED is "Data out". Dit is dus de signaaldraad die aan de LEDS doorgeeft welke kleur zijn moeten aannemen. In de LED zie je de kleine chip zitten die dat allemaal regelt.

De condensator kan eventueel weggelaten worden. De strip is relatief kort en trekt bij het aanzetten niet veel stroom.

- Soldeer aan de GND- en +5V-aansluiting de condensator. Langste poot van de condensator aan de 5V. Aan de GND-kant moet op de condensator dan een grijze streep zichtbaar zijn met - - er op. De condensator vangt de golf elektronen op die bij het aanzetten van de stroom de LED-strip binnenstroomt. De condensator dempt deze golf waardoor de LEDs bij het aanzetten minder belast worden.

- Breng een druppel lijm aan op de aansluiting zodat lostrekken voorkomen wordt.

Op de foto zijn nog extra draden gesoldeerd. Een GND (aardedraad) kan voor de LDR-aansluiting worden gebruikt. Er is namelijk een GND-aansluiting tekort op de Arduino. In het schema is te zien dat twee draden naar de GND lopen.



Het is verstandig om de draden te labelen. Dit voorkomt fouten bij het aansluiten en is praktisch mocht er ooit iets later losraken of vervangen moeten worden.


- Label alle draden dus zoals aangegeven in het Fritzing-ontwerpschema hierboven.

Het klopt dat de DS3231-klokmodule op 3.3V wordt aangesloten maar kan ook op 5V worden aangesloten. De rotary ontvangt zijn voeding van een digitale pin die in de software "aan" wordt gezet. pinMode(EncoderPow, OUTPUT);

digitalWrite(EncoderPow,HIGH);Er staat dan 5V op pin 2 en daar kan veilig 20 mA stroom van worden getrokken De klok zou eventueel ook met een digitale pin kunnen worden gevoed.



- Sluit de LED-strip en eventueel de LDR aan zodat de elektronica getest kan worden.
   Op de LED-strip tussen GND en 5V is de weerstand meer dan 1 Mohm (1 miljoen ohm).
   Tussen 5V en GND pennen op de Arduino Nano is het meer dan 10 kOhm (10,000 Ohm).
- Sluit de Rotary en RTC-klokmodule aan volgens schema hierboven



- Sluit de USB-stekker aan op een 5V-voeding. Wacht een paar seconden. Geen brandlucht en de LEDs gaan branden?

#### De software

#### **Voorbereiding IDE**

- Download de Arduino IDE van: https://www.arduino.cc/en/Main/Software



#### Download the Arduino IDE



De software maakt gebruik van libraries. Dit is software door anderen geschreven welke functies bevat waar je anders maanden mee bezig was om uit te zoeken en te programmeren. Nu kan je dat werk dat anderen voor je uitgezocht hebben gebruiken.



De Arduino-programmeeromgeving biedt een groot scala aan libraries aan.

Om deze Fibonaccikloksoftware te kunnen aanpassen moet in de Arduino IDE de volgende libraries geinstalleerd worden: dit gaat als volgt:


- In het IDE-menu open: Sketch->Include library -> manage libraries
- Zoek de volgende libraries en installeer ze

Adafruit Neopixel Encoder by Paul Stofregen

Keypad by Mark Stanley, A Brevig

RTClib bij Adafruit

Er zijn veel soorten Arduino's. wij gebruiken de Arduino Nano In het menu: Tools -> board kan je de Arduino Nano selecteren Kies bij Processor ATMEGA328p (Old bootloader)



Om de code in de Arduino Nano te plaatsen moet een Arduino via een de USB-kabel aan de PC worden aangesloten. Port wordt dan zwart en er kan een compoort worden aangevinkt

Als daarna de pijl naar rechts onder edit in het menu wordt gedrukt wordt het programma in de Arduino nano geladen.

#### De coding

Met de definities kunnen de gebruikte onderdelen geselecteerd worden worden.

Door twee slashes // voor een #define te zetten wordt de optie uitgeschakeld.

In de coding kan je herkennen aan de #ifdef en #endif. Het stukje code wordt niet gecompileerd in de software.

```
#ifdef ROTARYMOD
#include <Encoder.h> // For rotary encoder
#endif ROTARYMOD
```

De software ondersteunt WS2812 of SK6812 LED-strips. Kies een van deze. Daarnaast kan er gekozen worden tussen een draaiknop (ROTARYMOD) of een keypad (KEYPAD).

De klok kan zonder tijdmodule draaien. Het werkt dan met de klok van de processor.

Deze processorklok heeft een afwijking van seconden per dag. Dit is alleen handig om de software te testen. Een DS3231-module heeft een afwijking van slechts een minuut per jaar.

Als #define MOD\_DS3231 is uitgezet wordt de processorklok gebruikt.

```
//#define KEYPAD
                               // Use a 3x4 keypad
                             // DS3231 RTC module installed
#define MOD DS3231
//-----
// ARDUINO Includes defines and initialisations
                      #ifdef ROTARYMOD
#include <Encoder.h>
                     // For rotary encoder
#endif ROTARYMOD
                          // Communication with
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
                                    // For RTC module
                                    // To store data in {\tt EEPROM}
#include <EEPROM.h>
#include <TimeLib.h> // To store data in EPROM
#include <TimeLib.h> // For time management
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // for LED strip WS2812 or SK6812
                       #ifdef KEYPAD
                                     // For 3x4 keypad
#include <Keypad.h>
                       #endif KEYPAD
Bij "Pin Assigments" wordt een leesbare naam voor een pin gedefinieerd.
Digitale pinnen kunne alleen aan of uit worden gezet of uitgelezen
Bij analoge pinnen kunnen voltages tussen 0 en 5 V worden gemeten of gestuurd met waarden tussen 0 en 1024
// PIN Assigments
enum DigitalPinAssignments {
 EncoderPow = 2,
                                     // give power to Encoder
                                    // switch (labeled SW on decoder)
// right (labeled DT on decoder)
// left (labeled CLK on decoder)
 clearButton = 3,
 encoderPinA = 4,
 encoderPinB = 5,
 EmptyD06
               = 6,
                                    // EmptyD06
                                    // EmptyD07
// EmptyD08
// EmptyD09
 EmptyD07
               = 7,
 EmptyD08
EmptyD09
               = 8,
               = 9,
 EmptyD10
                                     // EmptyD10
 LED PIN
               = 11,
                                     // Pin to control colour SK6812 WS2812 LEDs MOSI
 EmptyD12
               = 12,
                                     // EmptyD12
                                                                                     MISO
              = 10};
 secondsPin
                                     // if set to 13 led will blink on board
                                     // Analogue hardware constants ----
enum AnaloguePinAssignments {
                                     // LDR pin
 PhotoCellPin = 2,
EmptyA3 = 3,
                                     // EmptyA3
                                     // SDA pin
 SDA_pin
 SCL_pin
                = 5};
                                     // SCL pin
Hierna volgen nog meerdere definities van variabelen
De Arduino start na de initialisaties de functie setup() na aanzetten.
Hierin wordt van alles aangezet.
Daarna gaat wordt de functie loop() eindeloos doorlopen. Dit is het hart van de coding .
// ARDUINO Loop
void loop(void)
 SerialCheck();
if(Demo) Demomode();
   EverySecondCheck();
   if(!KeyInputactivated) EveryMinuteUpdate();
                                                                          // if keyboard input then do not update display
                                 #ifdef ROTARYMOD
   RotaryEncoderCheck();
                                #endif ROTARYMOD
// ARDUINO Setup initialise the hardware
void setup()
                      // initialise the hardware // initialize the appropriate pins as outputs:
 Serial.begin(9600);
                                                                         // setup the serial port to 9600 baud
 pinMode(encoderPinB, INPUT_PULLUP);
 pinMode(clearButton, INPUT_PULLUP);
 pinMode(EncoderPow, OUTPUT );
digitalWrite(EncoderPow,HIGH);
Tekstprintln("Rotary encoder enabled");
                                                                          // Provide the rotary encoder with power
                            #endif ROTARYMOD
 strip.begin();
                                                                          // Start communication to LED strip
 strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
                                                                          // Set brightness of LEDs
 ShowLeds();
```

et cetera .....

De software kijkt razendsnel steeds of er wat serieel wordt ingetikt, of de demo stand is aangezet en of er aan de draaiknop wordt gezeten. Verder zijn er nog eens per seconde en eens per minuut acties die de overige aandacht van de software eist.

De software is voorzien van commentaar en wijst zichzelf. Succes

Ed

### Bijlagen

Arduinostoksoftware V002 als ZIP-file Software op Github

10 dec 2019

Ed Nieuwenhuys