Assembler 8086/8088

ASSEMBLER PARA IBM-PC

Prof. Luciano Scandelari, PhD

SUMÁRIO

1. MOVIMENTAÇÃO DE DADOS	3
MOV MOVIMENTACAO DE DADOS	3
XCHG TROCA DE DADOS ENTRE REGISTRADOR OU MEMORIA	5
LEA OBTEM O OFFSET DO ENDERECO EFETIVO DE UM DADO	
LDS CARREGA UM PONTEIRO PARA DS E OUTRO REGISTRADOR	
LES CARREGA UM PONTEIRO PARA ES E OUTRO REGISTRADOR	
2. MANIPULAÇÃO DA PILHA	7
PUSH COLOCA UM WORD NA PILHA DE DADOS	7
POP RETIRA UM WORD DA PILHA DE DADOS	8
3 ARITIMÉTICA	q
3. ARITIMÉTICAADICAO E SUBTRACAO	
INCREMENTO E DECREMENTO	
MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO	9
4. SALTOSROTULOS PARA DEMARCACAO DE SALTOS	10
REGISTRADORES DE CONDICAO (FLAGS)	10 10
BITS DE ESTADO → CARACTERISTICAS DO RESULATADO GERADO NA U.L.A.	10 10
BITS DE CONTROLE → CONTROLAM AS OPERACOES DO PROCESSADOR	10 10
INSTRUCOES DE MANIPULAÇÃO DE FLAGS.	10
JMP SALTO INCONDICIONAL	11
J CONDICIONAL SALTA SE A CONDICAO FOR SATISFEITA	12
CMP COMPARACAO ENTRE DOIS VALORES	12
SALTOS CONDICIONAIS PARA NUMEROS ARITIMETICOS	13
SALTOS CONDICIONAIS PARA NUMEROS ALGEBRICOS	13
LOOP DECREMENTA CX E SALTA ENQUANTO NAO FOR ZERO	13
5. SUBROTINAS	14
CALL CHAMADA DE SUBROTINA	14
RET RETORNO DE SUBROTINA	15
6. STRINGS MOVSB E MOVSW MOVE STRINGS DE BYTES OU WORDS	15
REP PREFIXO DE REPETICAO	13 16
REP PREFIXO DE REPETICAO	10 17
REPNZ/REPNE PREFIXO DE REPETICAO ENOUANTO DIFERENTE	17
REPNZ/REPNE PREFIXO DE REPETICAO ENQUANTO DIFERENTE	18
SCASB E SCASB - PROCURA BYTE/WORD EM UM STRING	18
7. ENTRADA E SAÍDA	10
	19
IN LEITURA DE PERIFERICOOUT ESCRITA EM PERIFERICO	19 19
8. DIRETIVAS DO MONTADOR ASSEMBLER - MASM 5.0	20
SEGMENT	20
ENDS	20
END PONTO_DE_ENTRADAGROUP	21
9. MANIPULACAO DE VIDEO ATRAVES DO BIOS	22
MODO DE VIDEO ALFANUMERICO - MODO 7	23
MODO DE VIDEO GRAFICO - MODOS 0 A 6	23
10. PADRAO DE ESTRUTURACAO DE UM PROGRAMA EM ASSEMBLY 8088 (.EXE)	
EXEMPLO DE UM PROGRAMA COMPLETO.	25
SUB-ROTINA COMPILADA EXTERNAMENTE	26
11. PROGRAMAS ".COM"	27

1. MOVIMENTAÇÃO DE DADOS

MOV MOVIMENTAÇÃO DE DADOS

```
MOV DESTINO,ORIGEM

---+-- ! REGISTRADOR

! +--->! MEMORIA
! DADO IMEDIATO
!

+---->! REGISTRADOR
! MEMORIA
```

- OPERANDOS DE ORIGEM E DESTINO DEVEM TER A MESMA EXTENSAO.
- O REGISTRADO IP NAO PODE SER UTILIZADO.
- O REGISTRADOR CS NAO PODE SER DESTINO.
- NENHUM REGISTRADOR DE SEGMENTO PODE RECEBER DADO IMEDIATO.
- DESTINO E ORIGEM NAO PODEM SER AMBOS MEMORIA.
- O REGISTRADOR DE FLAGS NAO PODE SER UTILIZADO.
- ESTA INSTRUCAO NAO AFETA NENHUMA FLAG.
- EXISTEM SETE TIPOS DE INSTRUCOES MOV.

1) DADO_IMEDIATO_PARA_REGISTRADOR

```
MOV AX,1234H ; MOVE WORD 1234 HEXA PARA AX
MOV AH,12H ; MOVE BYTE 12 HEXA PARA AH
MOV AL,34H ; MOVE BYTE 34 HEXA PARA AL
MOV SI,0A00H ; MOVE WORD 0A00 HEXA PARA SI
MOV CX,120 ; MOVE 120 DECIMAL PARA CX
MOV BH,10100101B ; MOVE 10100101 BINARIO PARA BH
```

2) DE_REGISTRADOR_PARA_REGISTRADOR

MOV CL, [SI]

```
MOV AH,BL ; MOVE CONTEUDO DE BL PARA AL MOV CX,AX ; MOVE CONTEUDO DE AX PARA CX MOV SI,BX ; MOVE CONTEUDO DE BX PARA SI
```

3)DE MEMORIA/REGISTRADOR PARA REGISTRADOR/MEMORIA

```
;DADO POR SI PARA CL

MOV BX,[DI+1000] ;MOVE O WORD CONTIDO NO OFFSET
;DI+1000 PARA O REG.BX

MOV POSICAO[BX+12],BH ;MOVE CONTEUDO DE BH PARA O
;OFFSET BX+12 DE 'POSICAO'

MOV [BX+SI],DH ;MOVE O BYTE CONTIDO EM DH
;PARA O OFFSET DADO PELA SOMA
;DOS CONTEUDOS DE BX E SI
```

; MOVE O BYTE CONTIDO NO OFFSET

```
4) DE MEMORIA OU REGISTRADOR PARA REGISTRADOR DE SEGMENTO
       MOV ES, BX
                     ; MOVE VALOR DE BX PARA ES
       MOV DS,[SI] ; MOVE CONTEUDO DO OFFSET [SI] PARA DS
       MOV SS, [BX] ; MOVE CONTEUDO DO OFFSET [BX] PARA SS
                      *** O registrador CS nao pode ser
                          usado como destino.
5)DE_REGISTRADOR_DE_SEGMENTO_PARA_MEMORIA_OU_REGISTRADOR
       MOV AX,CS
                     ; MOVE CONTEUDO DE CS PARA AX
       MOV DX,ES
                     ; MOVE CONTEUDO DE ES PARA DX
       MOV [20], DS ; MOVE CONTEUDO DE DS PARA O OFFSET
                     ;DE MEMORIA 20.
                      *** O registrador CS pode ser origem.
6)DO_ACUMULADOR/MEMORIA_PARA_MEMORIA/ACUMULADOR
                     ; MOVE BYTE DE AL PARA OFFSET [SI]
       MOV [SI], AL
       MOV [BX+DI], AX ; MOVE WORD DE AX PARA OFFSET DADO
                       ; PELA SOMA DE BX+DI
                     ; MOVE BYTE DE AL PARA OFFSET 210
       MOV [210],AL
       MOV AL,[BX+2] ; MOVE CONTEUDO DO OFFSET [BX+2]
                      ; PARA O AL
       MOV AX,[SI]
                      ; MOVE O WORD DO OFFSET [SI] PARA AX
       MOV AL,[300] ; MOVE O BYTE DO OFFSET [300] PARA AL
       MOV MEM1, AH
                       ; MOVE O CONTEUDO DE AH PARA O
                       ;OFFSET DECLARADO COMO 'MEM1'.
                       ; MOVE O CONTEUDO DO OFFSET DECLARADO
       MOV BL, MEM1
                       ;'MEM1' PARA O REGISTRADOR BL.
7) DADO IMEDIATO PARA MEMORIA
       MOV byte ptr [SI], 0Fh
                                  ; MOVE O BYTE OFH PARA
                                    ;O OFFSET DADO POR [SI]
       MOV word ptr [BX+200], 3Fh ; MOVE O WORD 003FH PARA
                                    ;O OFFSET [BX+200]
       MOV word ptr [1000h], OABCDh ; MOVE O WORD ABCDH PARA
                                    ;O OFFSET [1000H]
            ----+---
                !
                +---> BYTE PRT e' usado para referenciar
                               um byte na memoria.
                +---> WORD PTR e' usado para referenciar
                               um word na memoria.
```

XCHG TROCA DE DADOS ENTRE REGISTRADOR OU MEMORIA

- ESTA INSTRUCAO PERMUTA (TROCA) OS CONTEUDOS DOS DOIS OPERANDOS.
- NAO E' PERMITIDO O USO DE REGISTRADORES DE SEGMENTO.
- O REGISTRADOR IP TAMBWM NAO PODE SER UTILIZADO.
- AMBOS OS OPERANDOS NAO PODEM SER MEMORIA.
- OS DOIS OPERANDOS DEVEM TER O MESMO TAMANHO.
- NAO AFETA NENHUMA FLAG.

EXEMPLOS:

XCHG AX,BX ;TROCA OS CONTEUDOS DE AX E BX
XCHG BL,VARIAVEL ;TROCA O CONTEUDO DE BL COM O
;CONTEUDO DO OFFSET 'VARIAVEL'
XCHG AL,BL ;TROCA O CONTEUDO DE AL COM BL

LEA OBTEM O OFFSET DO ENDERECO EFETIVO DE UM DADO

LEA REGISTRADOR, ENDERECO

---+---! !
! +----> POSICAO DE MEMORIA
+-----> REGISTRADOR DE 16 BITS

- OBTEM O OFFSET OU DESVIO DO ENDERECO EFETIVO DE UMA VARIAVEL NA MEMORIA.
- O REGISTRADOR DEVE SER DE 16 BITS E NAO PODE SER CS NEM IP.
- OBSERVE AS INSTRUCOES A SEGUIR :

MOV BX,VAR1
MOV BX,OFFSET VAR1
LEA BX,VAR1

- A PRIMEIRA INSTRUCAO CARREGA O REGISTRADOR BX COM O VALOR DA VARIAVEL VAR1, ISTO E', COM O CONTEUDO DAQUELA POSICAO DE MEMORIA.

- A SEGUNDA INSTRUCAO CARREGA O REGISTRADOR BX COM O OFFSET DA POSICAO DE MEMORIA VAR1.
- A TERCEIRA INSTRUCAO CARREGA O REGISTRADOR BX COM O OFFSET DA POSICAO DE MEMORIA VAR1.
- A DIFERENCA ENTRE MOV REG,OFFSET MEM E LEA REG,MEM SAO DUAS:
 - 1)A INSTRUCAO LEA CALCULA O OFFSET EM QUALQUER SITUACAO, INCLUSIVE COM O USO DE REGISTRADORES DE INDICES.
 - 2)A INSTRUCAO LEA E' MAIS LONGA E DEMORADA.
- PARA ENTENDERMOS A INSTRUCAO LEA , VEJAMOS OS EXEMPLOS ABAIXO.

```
DADOS SEGMENT
VAR1
      DB
              1AH
                          ; COLOCA 1 BYTE EM VAR1
     DW
VAR2
              0123H,4567H ; COLOCA 2 WORDS EM VAR2
VAR3 DW
              9876H ; COLOCA 1 WORD EM VAR3
DADOS ENDS
CODIGO SEGMENT
      ASSUME CS:CODIGO,DS:DADOS
      MOV AX, VAR3 ; CARREGA AX COM O WORD 9876H
      MOV AX,OFFSET VAR3 ; CARREGA AX COM O NUMERO 5
      LEA AX, VAR3
                   ; CARREGA AX COM O NUMERO 5
CODIGO ENDS
```

LDS CARREGA UM PONTEIRO PARA DS E OUTRO REGISTRADOR

```
LDS REGISTRADOR, ENDERECO

----+----
! !
! +----> POSICAO DE MEMORIA
+----> REGISTRADOR DE 16 BITS
```

- CARREGA O PONTEIRO DE ENDERECO , EM 32 BITS.
- O REGISTRADOR DS RECEBE O SEGMENTO AO QUAL PERTENCE ENDERECO.
- O OUTRO REGISTRADOR DE 16 BITS ESPECIFICADO NA INSTRUCAO RECEBE O OFFSET DE ENDERECO.
- O REGISTRADOR DE 16 BITS PODE SER BP,SI,DI,AX,BX,CX OU DX.
- OBSERVE A INSTRUCAO ABAIXO :

```
! AX <--- OFFSET DE VAR2
LDS AX, VAR2 ; !
! DS <--- SEGMENTO EM QUE ESTA' VAR2
```

LES CARREGA UM PONTEIRO PARA ES E OUTRO REGISTRADOR

- CARREGA O PONTEIRO DE ENDERECO , EM 32 BITS.
- O REGISTRADOR ES RECEBE O SEGMENTO AO QUAL PERTENCE ENDERECO.
- O OUTRO REGISTRADOR DE 16 BITS ESPECIFICADO NA INSTRUCAO RECEBE O OFFSET DE ENDERECO.
- O REGISTRADOR DE 16 BITS PODE SER BP,SI,DI,AX,BX,CX OU DX.
- OBSERVE A INSTRUCAO ABAIXO :

```
! SI <--- OFFSET DE VAR1
LDS SI,VAR1 ; !
! ES <--- SEGMENTO EM QUE ESTA' VAR1
```

2. MANIPULAÇÃO DA PILHA

PUSH COLOCA UM WORD NA PILHA DE DADOS

- A INSTRUCAO PUSH COLOCA UM WORD NA PILHA.
- UTILIZA-SE COLOCAR UM DADO NA PILHA PARA SALVA-LO TEMPORARIAMENTE OU ENTAO COMO UMA TECNICA DE PASSAGEM DE PARAMETROS PARA ROTINAS EM OUTRAS LINGUAGENS.
- NAO PODE COLOCAR VALOR IMEDIATO.
- ESTA INSTRUCAO OPERA DA SEGUINTE FORMA :
 - A) O REGISTRADOR SP E' DECREMENTADO DE 2.
 - B) O OPERANDO LSB (MENOS SIGNIFICATIVO) E' COLOCADO NA POSICAO SS:[SP].
 - C) O OPERANDO MSB (MAIS SIGNIFICATIVO) E' COLOCADO NA POSICAO SS:[SP+1].
- COMO EXEMPLO OBSERVE AS INSTRUCOES A SEGUIR :

```
MOV BX,1234H; COLOCA 12H EM BH E 34H EM BL
PUSH BX; SALVA BX NA PILHA NA SEGUINTE FORMA

MEMORIA
! <---+-- SS(INICIO DE SEGMENTO DE PILHA)
!!!
```

12H ! <---+ SP (OFFSET DO TOPO DA PILHA)

! 34H !
! <.... Valor anterior do sp</pre>

```
- OUTROS EXEMPLOS:

PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
PUSH DS
PUSH SS
PUSH SS
PUSH SS
PUSH SP; COLOCA SP NA PILHA COM O SEU VALOR JA'
; DECREMENTADO.
PUSH CS:[BP+SI+1]; CARREGA NA PILHA O CONTEUDO DAS
; POSICOES DE MEMORIA NO SEGMENTO
; CS,COM OFFSET BP+SI+1 E BP+SI+2.
```

POP RETIRA UM WORD DA PILHA DE DADOS

```
POP OPERANDO
------
+----> REGISTRADOR DE 16 BITS OU
POSICAO DE MEMORIA (16 BITS)
```

- A INSTRUCAO POP RETIRA UM WORD DA PILHA.
- UTILIZA-SE COLOCAR UM DADO NA PILHA PARA SALVA-LO TEMPORARIAMENTE OU ENTAO COMO UMA TECNICA DE PASSAGEM DE PARAMETROS PARA ROTINAS EM OUTRAS LINGUAGENS.
- NAO PODE COLOCAR VALOR IMEDIATO.
- ESTA INSTRUCAO OPERA DA SEGUINTE FORMA :
 - A) O OPERANDO LSB (MENOS SIGNIFICATIVO) RECEBE O CONTEUDO DA POSICAO SS:[SP].
 - B) O OPERANDO MSB (MAIS SIGNIFICATIVO) RECEBE
 - O CONTEUDO DA POSICAO SS:[SP+1].
 - C) O REGISTRADOR SP E' INCREMENTADO DUAS UNIDADES.
- COMO EXEMPLO OBSERVE AS INSTRUCOES A SEGUIR :

```
MOV BX,1234H; COLOCA 12H EM BH E 34H EM BL

MOV CX,89ABH; COLOCA 89H EM CH E ABH EM CL

PUSH BX; COLOCA BX NA PILHA

PUSH CX; COLOCA CX NA PILHA

POP BX; BX RECEBE 89ABH DA PILHA

POP CX; CX RECEBE 1234H DA PILHA, PORTANTO

HOUVE UMA INVERSAO DOS VALORES, PORQUE

O ULTIMO DADO A ENTRAR NA PILHA DEVERIA SER

O PRIMEIRO A SAIR.
```

3. ARITIMÉTICA

ADICAO E SUBTRACAO

- OPERANDO1 E OPERANDO2 DEVEM SER DO MESMO TAMANHO.
- OPERANDO1 E OPERANDO2 NAO PODEM SER AMBOS MEMORIA.
- AFETAM TODOS OS BITS DE FLAG.

INCREMENTO E DECREMENTO

```
INC OPERANDO ; OPERANDO <-- OPERANDO + 1
DEC OPERANDO ; OPERANDO <-- OPERANDO - 1
---+--
! ! MEMORIA
+---->! REGISTRADOR
```

- ESTA INSTRUCAO ALTERA TODAS AS FLAGS MENOS O CF.

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO

4. SALTOS

ROTULOS PARA DEMARCACAO DE SALTOS

```
! NEAR -> SALTO NO MESMO SEGMENTO DE CODIGO.
! EXECUCAO MAIS RAPIDA.
! ROTULO:
! ROTULO:
! OU
! ROTULO LABEL NEAR

ROTULO --!
! FAR -> SALTO EM SEGMENTO DIFERENTE DO DE ORIGEM.
! ROTULO LABEL FAR
```

REGISTRADORES DE CONDICAO (FLAGS)

- 6 BITS DE ESTADO (STATUS FLAGS).
- 3 BITS DE CONTROLE (CONTROL FLAGS).
- 7 BITS NAO USADOS.

BITS DE ESTADO → CARACTERISTICAS DO RESULATADO GERADO NA U.L.A.

- CF TRANSPOSICAO (CARRY).
- AF TRANSPOSICAO AUXILIAR USADO EM OPERACOES BCD.
- OF SOBRECARGA (OVERFLOW) SIMILAR AO CF , POREM PARA ALGEBRICOS.
- PF PARIDADE SETADA QUANDO O RESULTADO CONTEM UM NUM.PAR DE '1'.
- SF SINAL SETADA QUANDO O RESULTADO E' NEGATIVO.
- ZF ZERO SETADA QUANDO O RESULTADO GERADO NA U.L.A. E' ZERO.

BITS DE CONTROLE → CONTROLAM AS OPERACOES DO PROCESSADOR

- ESTAS FLAGS AFETAM AS CONDICOES PARA A EXECUCAO DE DETERMINADAS INSTRUC.
 - DF DIRECAO E' USADA NA MANIPULACAO DE STRINGS. ! DF=0 -> STRING PROCESSANDO PARA FRENTE. ! DF=1 -> STRING PROCESSANDO PARA TRAS.
 - IF INTERRUPCAO HABILITA/DESABILITA INTERRUPCOES MASCARAVEIS. ! IF=0 -> INTERRUPCOES DESABILITADAS - NAO ACEITA INTERRUPCOES. ! IF=1 -> INTERRUPCOES HABILITADAS - ACEITA INTERRUPCOES.
 - TF TRACE FLAG HABILITA/DESABILITA MODO PASSO A PASSO. ! TF=1 -> APOS CADA INSTRUCAO A CPU EXECUTA UM INT 01. ! TF=0 -> PROCESSAMENTO NORMAL.

INSTRUCOES DE MANIPULAÇÃO DE FLAGS.

• STC - SET CARRY - FAZ CF=1.

• CLC - CLEAR CARRY - FAZ CF=0.

• CMC - COMPLEMENTA CARRY - FAZ CF=CF

• STD - SET DIRECTION - FAZ DF=1.

• CLD - CLEAR DIRECTION - FAZ DF=0.

• STI - SET INTERRUPT - FAZ IF=1.

• CLI - CLEAR INTERRUPT - FAZ IF=0. (NAO AFETA INTERRUPCOES DE SOFTWARE)

JMP SALTO INCONDICIONAL

JMP ENDERECO

---+---

! ! ENDERECO IMEDIATO

+----> ! IMEDIATO VIA REGISTRADOR ! INDIRETO VIA REGISTRADOR

- ANTES DO DESVIO , O IP E' ATUALIZADO PARA A INSTRUCAO SEGUINTE.

A)DESVIO DIRETO

- CURTO : A DISTANCIA E' SOMADA AO IP (-128 A +127).
- INTRA-SEGMENTO : A DISTANCIA E' SOMADA AO IP (-32768 A +32767).
- INTERSEGMENTO : CS E IP RECEBEM OS VALORES CONTIDOS NA INSTRUCAO.

B) DESVIO INDIRETO

- INTRA-SEGMENTO : IP RECEBE O VALOR CONTIDO NO OPERANDO.
- INTERSEGMENTO : CS E IP RECEBEM OS VALORES CONTIDOS NO OPERANDO.
- CADA TIPO DE DESVIO E' DETERMINADO PELO TIPO DE OPERANDO:

OPERANDO	DESVI	0

REGISTRADOR INDIRETO INTRA-SEGMENTO
VARIAVEL WORD INDIRETO INTRA-SEGMENTO
VARIAVEL DWORD INDIRETO INTERSEGMENTO

ROTULO 'NEAR' DIRETO INTRA-SEGMENTO OU CURTO

ROTULO 'FAR' DIRETO INTERSEGMENTO

- A SELECAO ENTRE DESVIO DIRETO INTRA-SEGMENTO E DESVIO DIRETO CURTO E' CONTROLADA PELO PROGRAMADOR (ATRAVES DO ATRIBUTO SHORT) E PELO ASSEMBLER.
- SE O DESVIO E' FEITO 'PARA TRAS' O ASSEMBLER DETERMINA AUTOMATICAMENTE SE E' POSSIVEL UTILIZAR UM DESVIO CURTO.
- SE O DESVIO E' FEITO 'PARA FRENTE' , O ASSEMBLER RESERVA ESPACO PARA UM DESVIO INTERSEGMENTO (3 BYTES). SE VERIFICAR-SE O USO DE DESVIO CURTO , O ESPACO EXTRA E' PREENCHIDO COM UMA INSTRUCAO 'NOP'.

- EXEMPLOS:

END NEAR DW DD ? END_FAR ROT NEAR LABEL NEAR ROT_FAR LABEL FAR XIS: JMP ROT_NEAR ROT_FAR JMP END_FAR JMP END_NEAR JMP XIS JMP MOV AX,OFFSET ROT_NEAR JMP VOM END NEAR, OFFSET ROT NEAR VOM BX,OFFSET END_NEAR JMP [BX]

J CONDICIONAL SALTA SE A CONDICAO FOR SATISFEITA

- O MAIOR DESVIO POSSIVEL E' DE +127 OU -128 BYTES.
- NORMALMENTE SAO UTILIZADOS APOS UMA INSTRUCAO DE COMPARACAO (CMP) OU APOS INSTRUCOES LOGICAS OU ARITIMETICAS (ALTERAM OS FLAGS).

CONDICOES	SALTA SE:	
JE / JZ JNE / JNZ	ZF=1 - RESULTADO = 0. ZF=0 - RESULTADO NAO E' 0.	
JS JNS	SF=1 - RESULTADO NEGATIVO. SF=0 - RESULTADO POSITIVO.	
JO JNO	OF=1 - HOUVE OVERFLOW. OF=0 - NAO HOUVE OVERFLOW.	
JC JNC	CF=1 - HOUVE CARRY. CF=0 - NAO HOUVE CARRY.	
JP JNP	PF=1 - PARIDADE E' PAR. PF=0 - PARIDADE NAO E' PAR.	
JCXZ	CX=0000H - SALTA SE CX E' ZERO	

CMP COMPARAÇÃO ENTRE DOIS VALORES

- NAO SE PODE COMPARAR DOIS LOCAIS DE MEMORIA NA MESMA INSTRUCAO.
- NAO SE PODE COMPARAR DOIS DADOS IMEDIATOS NA MESMA INSTRUCAO.

- OS OPERANDOS DEVEM TER O MESMO TAMANHO E PODE SER 8 OU 16 BITS.
- A COMPARACAO E' FEITA TAL COMO UMA SUBTRACAO , ONDE O RESULTADO NAO E' GUARDADO , E AS CARACTERISTICAS DO RESULTADO IRAO SETAR AS FLAGS.
- OS VALORES DOS OPERANDOS NAO SAO ALTERADOS.

SALTOS CONDICIONAIS PARA NUMEROS ARITIMETICOS

- OS ROTULOS DEVERAO SER PROXIMOS (-128 A +127 BYTES).
- DEVEM SER UTILIZADOS APOS UMA INSTRUCAO ARITIMETICA OU LOGICA , OU AINDA APOS UMA COMPARACAO , SEGUINDO A CONVENCAO ARITIMETICA SEM SINAL.
 - JB SALTA SE MENOR = JNAE
 - JA SALTA SE MAIOR = JNBE
 - JBE SALTA SE MENOR OU IGUAL = JNA
 - JAE SALTA SE MAIOR OU IGUAL = JNB
 - JE SALTA SE IGUAL
 - JNE SALTA SE NAO FOR IGUAL

SALTOS CONDICIONAIS PARA NUMEROS ALGEBRICOS

- OS ROTULOS DEVERAO SER PROXIMOS (-128 A +127 BYTES).
- DEVEM SER UTILIZADOS APOS UMA INSTRUCAO ARITIMETICA OU LOGICA , OU AINDA APOS UMA COMPARACAO , SEGUINDO A CONVENCAO ARITIMETICA COM SINAL.
 - JL SALTA SE MENOR = JNGE
 - JG SALTA SE MAIOR = JNLE
 - JLE SALTA SE MENOR OU IGUAL = JNG
 - JGE SALTA SE MAIOR OU IGUAL = JNL
 - JE SALTA SE IGUAL
 - JNE SALTA SE DIFERENTE

LOOP DECREMENTA CX E SALTA ENQUANTO NAO FOR ZERO

LOOP ROTULO

- ESTA INSTRUCAO EQUIVALE A --> ! DEC CX ! JNZ ROTULO
- MUITO UTILIZADA PARA ALGORITIMOS DE REPETICAO.

5. SUBROTINAS

CALL CHAMADA DE SUBROTINA

CALL ROTULO
CALL REGISTRADOR
CALL MEMORIA

- ANTES DA CHAMADA DA SUBROTINA , O IP E' ATUALIZADO PARA APONTAR PARA A INSTRUCAO SEGUINTE AO CALL , QUE NADA MAIS E' QUE O ENDERECO DE RETORNO DA SUBROTINA.
- AS CHAMADAS PODEM SER DIRETAS OU INDIRETAS , INTRA-SEGMENTO OU INTERSEGMENTO.

1-CHAMADA_DIRETA

- A-INTRA_SEGMENTO
 - -SUBTRAI 2 DO SP.
 - -COLOCA O IP NA PILHA.
 - -SOMA AO IP O DESLOCAMENTO ENTRE O DESTINO E A INSTRUCAO SEGUINTE AO CALL.

B-INTERSEGMENTO

- -SUBTRAI 2 DE SP.
- -COLOCA O CS NA PILHA.
- -SUBTRAI 2 DE IP.
- -COLOCA O IP NA PILHA.
- -CARREGA CS E IP COM O ENDERECO DE DESTINO.

2-CHAMADA_INDIRETA

- A-INTRA_SEGMENTO
 - -SUBTRAI 2 DE SP.
 - -COLOCA IP NA PILHA.
 - -CARREGA IP COM O CONTEUDO DO OPERANDO.

B-INTERSEGMENTO

OPERANDO

- -SUBTRAI 2 DE SP.
- -COLOCA O CS NA PILHA.
- -SUBTRAI 2 DE SP.
- -COLOCA O CS NA PILHA.
- -CARREGA CS E IP COM O CONTEUDO DO OPERANDO.

CHAMADA

- O TIPO DE CHAMADA E' DETERMINADA PELO OPERANDO:

!

ROTULO NEAR ! DIRETA INTRA-SEGMENTO
ROTULO FAR ! DIRETA INTERSEGMENTO
REGISTRADOR ! INDIRETA INTRA-SEGMENTO
VARIAVEL WORD ! INDIRETA INTRA-SEGMENTO
VARIAVEL DWORD ! INDIRETA INTERSEGMENTO

RET

RETORNO DE SUBROTINA

RET

- ESTA INSTRUCAO RETORNA DA SUBROTINA SEGUINDO OS SEGUINTES PASSOS:
 - 1.CARREGA IP COM O TOPO DA PILHA.
 - 2.SOMA 2 A SP.
 - 3.SE O RETORNO E' INTERSEGMENTO , ENTAO CARREGA CS COM O TOPO DA PILHA, E SOMA 2 AO SP.
- O TIPO DE RETORNO INTRA-SEGMENTO OU INTERSEGMENTO E' DETERMINADO PELA DIRETIVA PROC/ENDP QUE CERCAM A INSTRUCAO RET.
- E' IMPORTANTE O CASAMENTO DO TIPO DO CALL COM O TIPO DO RET PARA A CORRETA RESTAURACAO DE CS,IP E SP.
- COMO O ENDERECO DE RETORNO E' ARMAZENADO NA PILHA , E' IMPORTANTE A SUBROTINA NAO ALTERAR O CONTEUDO DO TOPO DA PILHA NA OCASIAO DO RET , POIS DO CONTRARIO O ENDERECO DE RETORNO SERIA PERDIDO OU TOMADO ERRADAMENTE.

6. STRINGS

DEFINICAO DO STRING :

STRING1 DB 40 DUP (?)
CORDAO DB "ABCDEFGHIJKLMNOP"
ORIGEM DW 60 DUP (0)

OBS: A VANTAGEM DE SE UTILIZAR A DIRETIVA DUP RESIDE NO FATO DE PODERMOS UTILIZAR A DIRETIVA LENGHT NOS LABELS QUE UTILIZARAM DUP.

LENGHT STRING1 ----> VALE 40 (BYTES)
LENGHT ORIGEM ----> VALE 60 (WORDS)

NAO PODEMOS UTILIZAR "LENGHT CORDAO".

MOVSB E MOVSW

MOVE STRINGS DE BYTES OU WORDS

- ESTA INSTRUCAO MOVE 1 BYTE/WORD DA ORIGEM PARA O DESTINO , COM O AJUSTE AUTOMATICO DE SI E DI.

```
! DS:SI (DEFAULT) - OFFSET DI NO SEGMENTO DE DADOS.

ORIGEM-!
! ES:SI (ES EXPLICITO) - OFFSET SI NO SEGMENTO EXTRA.

!
DESTINO-! ES:DI (DEFAULT E UNICO) - OFFSET DI NO SEGMENTO EXTRA.
```

Assembler 8086/8088 16

OPERACAO DO MOVSB : ------

-COPIA O BYTE APONTADO POR SI PARA ES:DI.

-SE DF=0 SOMA 1 A SI E DI.

-SE DF=1 SUBTRAI 1 DE SI E DI.

OPERACAO DO MOVSW :

-COPIA O WORD APONTADO POR SI PARA ES:DI.

-SE DF=0 SOMA 2 A SI E DI.

-SE DF=1 SUBTRAI 2 DE SI E DI.

- PARA SETARMOS O VALOR DE DF (FLAG DE DIRECAO) USAMOS AS INSTRUCOES:

STD ; FAZ DF=1 - SENTIDO DIRETO NAS OPERACOES COM STRING. CLD ; FAZ DF=0 - SENTIDO INVERSO NAS OPERACOES COM STRINGS.

- SE O SEGMENTO DE DESTINO TIVER QUE SER O MESMO DE ORIGEM , FAZEMOS ES=DS :

ASSUME CS:CODIGO,SS:PILHA,DS:DADOS,ES:DADOS MOV AX, DADOS MOV DS, AX MOV ES, AX

- PARA INICIALIZAR SI E DI :

LEA SI, STRING DE ORIGEM LEA DI, STRING DE DESTINO

- NO SENTIDO INVERSO , PARA CARREGARMOS SI E DI , DEVEMOS FAZER :

LEA SI , ORIGEM + SIZE ORIGEM - TYPE ORIGEM LEA DI , DESTIN + SIZE DESTIN - TYPE DESTIN

MOV CX , LENGHT ORIGEM

PREFIXO DE REPETICAO REP

REP INSTRUCAO

- PREFIXO DE INSTRUCAO.
- DEVE SER COLOCADO NO CAMPO DOS ROTULOS.
- REPETE "CX" VEZES A INSTRUCAO.
- ENQUANTO CX FOR DIFERENTE DE ZERO A INSTRUCAO E' EXECUTADA E CX E' DECREMENTADO DE UMA UNIDADE.
- OS FLAGS NAO SAO AFETADOS PELO PRFIXO REP, MAS SIM PELA INSTRUCAO QUE ESTA' SENDO REPETIDA.
- SE CX INICIALMENTE FOR IGUAL A ZERO A INSTRUCAO NAO E' EXECUTADA.
- O PREFIXO REP E' UTLIZADO EM CONJUNTO COM AS INSTRUCOES MOVS, STOS E LODS.
- PARA AS INSTRUCOES SCAS E CMPS UTILIZAM-SE OS PREFIXOS REPZ, REPNZ,

REPE E REPNE.

EXEMPLO:

LEA SI,STRING_ORIGEM
LEA DI,STRING_DESTINO
MOV CX,LENGHT CORDAO_ORIGEM

СГГ

REP MOVSB

CMPSB E CMPSW - COMPARA DOIS STRINGS DE BYTES/WORDS

- VALIDAS AS MESMAS CONSIDERACOES A RESPEITO DE ORIGEM E DESTINO CITADAS PARA A INSTRUCAO MOVSB E MOVSW.

OPERACAO DO CMPSB:

- 1.SETA OS FLAGS CONFORME O RESULTADO DA COMPARACAO (SUBTRACAO)
 DO BYTE APONTADO POR SI E O BYTE APONTADO POR ES:DI.
- 2.SE DF=0 SOMA 1 A SI E DI.
- 3.SE DF=1 SUBTRAI 1 DE SI E DI.

OPERACAO DO CMPSW:

- 1.SETA OS FLAGS CONFORME O RESULTADO DA COMPARACAO (SUBTRACAO) DO WORD APONTADO POR SI E O WORD APONTADO POR ES:DI.
- 2.SE DF=0 SOMA 2 A SI E DI.
- 3.SE DF=1 SUBTRAI 2 DE SI E DI.

REPNZ/REPNE

PREFIXO DE REPETICAO ENQUANTO DIFERENTE

REPNZ INSTRUCAO REPNE INSTRUCAO

- PREFIXO DE INSTRUCAO.
- DEVE SER COLOCADO NO CAMPO DOS ROTULOS.
- ENQUANTO CX FOR DIFERENTE DE ZERO A INSTRUCAO E' EXECUTADA E CX E' DECREMENTADO DE UMA UNIDADE.
- CASO O FLAG Z FIQUE ATIVO (ZF=1) APOS A EXECUCAO DA INSTRUCAO , A REPETICAO SERA' INTERROMPIDA.
- OS FLAGS NAO SAO AFETADOS PELO PRFIXO REP, MAS SIM PELA INSTRUCAO QUE ESTA' SENDO REPETIDA.
- SE CX INICIALMENTE FOR IGUAL A ZERO A INSTRUCAO NAO E' EXECUTADA.
- O PREFIXO E' UTLIZADO EM CONJUNTO COM AS INSTRUCOES SCAS E CMPS.
- UMA VEZ QUE CX E' DECREMENTADO ANTES DO TESTE DA FLAG DE ZERO E AS INSTRUCOES SCAS E CMPS AVANCAM (OU RECUAM) OS PONTEIROS (SI E DI) APOS A COMPARAÇÃO , AO FINAL DA REPETIÇÃO TEREMOS :
 - 1. SE ZF=0 --> NAO FOI ENCONTRADO ELEMENTO NA CADEIA QUE RESULTASSE EM ZF=1. CX CONTEM ZERO E OS PONTEIROS APONTAM PARA A POSICAO SEGUINTE AO FINAL DAS CADEIAS.

2. SE ZF=1 --> FOI ENCONTRADO UM ELEMENTO NA CADEIA QUE RESULTOU EM ZF=1. CX E OS PONTEIROS CORRESPONDEM `A POSICAO SEGUINTE A ESTE ELEMENTO.

REPZ/REPE PREFIXO DE REPETICAO ENQUANTO IGUAL

REPZ INSTRUCAO REPE INSTRUCAO

- PREFIXO DE INSTRUCAO.
- DEVE SER COLOCADO NO CAMPO DOS ROTULOS.
- ENQUANTO CX FOR DIFERENTE DE ZERO A INSTRUCAO E' EXECUTADA E CX E' DECREMENTADO DE UMA UNIDADE.
- CASO O FLAG Z FIQUE INATIVO (ZF=0) APOS A EXECUCAO DA INSTRUCAO , A REPETICAO SERA' INTERROMPIDA.
- OS FLAGS NAO SAO AFETADOS PELO PREFIXO REP, MAS SIM PELA INSTRUCAO QUE ESTA' SENDO REPETIDA.
- SE CX INICIALMENTE FOR IGUAL A ZERO A INSTRUCAO NAO E' EXECUTADA.
- O PREFIXO E' UTLIZADO EM CONJUNTO COM AS INSTRUCOES SCAS E CMPS.
- UMA VEZ QUE CX E' DECREMENTADO ANTES DO TESTE DA FLAG DE ZERO E AS INSTRUCOES SCAS E CMPS AVANCAM (OU RECUAM) OS PONTEIROS (SI E DI) APOS A COMPARAÇÃO , AO FINAL DA REPETIÇÃO TEREMOS :
 - 1. SE ZF=1 --> NAO FOI ENCONTRADO ELEMENTO NA CADEIA QUE RESULTASSE

 EM ZF=0. CX CONTEM ZERO E OS PONTEIROS APONTAM PARA
 A POSICAO SEGUINTE AO FINAL DAS CADEIAS.
 - 2. SE ZF=0 --> FOI ENCONTRADO UM ELEMENTO NA CADEIA QUE RESULTOU EM ZF=0. CX E OS PONTEIROS CORRESPONDEM `A POSICAO SEGUINTE A ESTE ELEMENTO.

SCASB E SCASB - PROCURA BYTE/WORD EM UM STRING

OPERACAO DO SCASB:

- 1.SETA OS FLAGS CONFORME O RESULTADO DA COMPARACAO (SUBTRACAO) DE AL E O BYTE APONTADO POR ES:DI.
- 2.SE DF=0 SOMA 1 A SI E DI.
- 3.SE DF=1 SUBTRAI 1 DE SI E DI.

OPERACAO DO SCASW:

- 1.SETA OS FLAGS CONFORME O RESULTADO DA COMPARAÇÃO (SUBTRAÇÃO)
 DE AX E O WORD APONTADO POR ES:DI.
- 2.SE DF=0 SOMA 2 A SI E DI.
- 3.SE DF=1 SUBTRAI 2 DE SI E DI.

EXEMPLO: PESQUISAR ATE' ENCONTRAR UM CARACTERE "X".

MOV AL,'X' LEA DI,STRING

MOV CX, LENGHT CORDAO

 \mathtt{CLD}

REPNE SCASB

JNE NAO_ACHOU JE ACHOU

7. ENTRADA E SAÍDA

IN LEITURA DE PERIFERICO

IN AL, ENDERECO_DO_PORT

IN AL, DX

IN AX, ENDERECO_DO_PORT

IN AX, DX

- A INSTRUCAO IN LE UM BYTE OU UM WORD (DEPENDE DO PRIMEIRO OPERANDO) EM AL OU AX.O USO DE OUTROS REGISTRADORES NAO E' PERMITIDO.
- NO CASO DE ESPECIFICARMOS O ENDERECO COMO UM DADO IMEDIATO ,ESTE PODERA' SER ENTRE 0 A 255 . CASO UTILIZEMOS O DX PARA O ENDERECAMENTO , ESTE PODERA' ASSUMIR VALORES ENTRE 0 E 65535.

OUT ESCRITA EM PERIFERICO

OUT AL, ENDERECO_DO_PORT

OUT AL, DX

OUT AX, ENDERECO_DO_PORT

OUT AX,DX

- A INSTRUCAO OUT ESCREVE UM BYTE OU UM WORD (DEPENDE DO SEGUNDO OPERANDO) EM UM PERIFERICO.
- NO CASO DE ESPECIFICARMOS O ENDERECO COMO UM DADO IMEDIATO ,ESTE PODERA' SER ENTRE O A 255 . CASO UTILIZEMOS O DX PARA O ENDERECAMENTO , ESTE PODERA' ASSUMIR VALORES ENTRE O E 65535.

8. DIRETIVAS DO MONTADOR ASSEMBLER - MASM 5.0

As diretivas permitem ao programador definir a organizacao do codigo e dos dados do programa, quando forem carregados para execucao. As diretivas mais utilizadas sao as seguintes:

SEGMENT ;Definicao de segmento ;Fim de segmento ENDS END ;Fim do programa fonte e ponto de entrada GROUP ; Agrupamento de Segmentos ASSUME ;Registradores de segmento ORG ; Endereco inicial dde segmento EVEN ;Alinhamento de segmento ;Definicao de procedimento PROC ;Fim de procedimento ENDP

E' importante frisar que as diretivas nao geram codigo executavel, elas servem exclusivamente para orientar o compilador a montar as instrucoes fornecidas de uma forma que se adeque ao seu projeto. Tambem devemos notar que muitos dos operadores sao opcionais.

SEGMENT

ENDS

Define qual segmento sera' utilizado para o codigo ou dados que forem colocados entre o SEGMENT e o ENDS. Um programa consiste em um ou mais segmentos. Normalmente utilizamos um para pilha, um para codigo e um para dados. Nada impede que utilizemos varios segmentos dentro de um programa.

O formato geral deste operador e' o seguinte:

```
nome SEGMENT [opcoes]
.
.
.
nome ENDS
```

As opcoes possiveis sao do tipo alinhamento, combinacao e classe. O tipo ALINHAMENTO pode ser: PARA, BYTE, WORD ou PAGE.

```
PARA  ;Determina que o segmento inicie em um endereco de memoria
  ;multiplo de 16 (paragrafo).

BYTE  ;O segmento pode iniciar em uma posicao qualquer

WORD  ;O segmento deve iniciar em um endereco par

PAGE  ;O segmento deve iniciar em uma pagina (multiplo de 16)
```

O tipo COMBINACAO determina se o segmento em questao deve ser combinado com outro segmento em tempo de link-edicao. Os tipos pssiveis sao STACK, COMMON, PUBLIC e AT. Os tipos COMMON e PUBLIC sao usados apenas quando programas compilados separadamente devem ser combinados pelo link-editor.

AT endereco ;Determina um endereco de memoria inicial para o ;segmento em questao. Normalmente este tipo de segmento ;nao contem codigo ou dados variaveis, e sao utilizados ;para representar codigo ou dados ja' existentes na ;memoria (ROM por exemplo). Desta forma, os labels e ;variaveis definidos dentro deste segmento podem ser ;utilizadas para acessar estes dados ou instrucoes.

STACK ;Especifica que este segmento e' destinado a pilha. Esta

;diretiva so' e' necessaria para programas .exe

O tipo classe afeta a ordem dos segmentos e o lugar relativo deles na memoria apos a carga do programa. As classes possiveis sao "STACK", "CODE" e "DATA".

exemplo:

PILHA SEGMENT PARA STACK "STACK"

DW 256 DUP(0)

PILHA ENDS

END PONTO_DE_ENTRADA

Este operador e' obrigatorio e tem duas finalidades:

- 1- identifica o fim do programa fonte. Nenhuma linha apos esta diretiva sera' compilada.
- 2- o ponto de entrada, opcional, quando utilizado, identifica qual a procedure que sera' tomada como ponto de entrada no programa

GROUP

A diretiva GROUP, associa um nome de grupo com um ou mais segmentos, e faz com que todos os labels ou variaveis definidos em um dado segmento a ter um endereco que e' relativo ao inicio do grupo. Os segmentos que comporao um grupo nao estarao necessariamente contiguos. Isto significa que segmentos que nao fazem parte do grupo podem ser carregados entre segmentos que fazem parte.

9. MANIPULAÇÃO DE VIDEO ATRAVES DO BIOS

```
!-ALFANUMERICO ! 0 - 40 X 25 MONOCROMATICO ALFANUMERICO
                    ! 1 - 40 X 25 CROMATICO ALFANUMERICO
    VIDEO --!
         !-GRAFICO ----! 2 - 80 X 25 MONOCROMATICO ALFANUMERICO
                     ! 3 - 80 X 25 CROMATICO ALFANUMERICO
                     ! 4 - 320 X 200 GRAFICO CROMATICO
                     ! 5 - 320 X 200 GRAFICO MONOCROMATICO
                     ! 6 - 640 X 200 GRAFICO MONOCROMATICO
                            ! CARACTERE ! ATRIBUTO !
FORMA DE ARMAZENAMENTO DE UM
                            ! EM ASC-II ! CONF.TABELA !
CARACTERE NO MODO ALFANUMERICO
                       ! /
                            +----+
                              POSICAO PAR POSICAO IMPAR
       ATRIBUTO PARA O MODO ALFANUMERICO - MODO 7
        +---+---+
        ! 7 ! 6 ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! 0 ! <---- BITS
        +---+---+
         1 1 1 1 1 1
         ! ! ! *---!---!---> 1=INTENSO
         1 1 1 1
                    1 1 1
         *---!--- 1=PISCANTE
            !
            1 1 1 0 0 0 -----> REVERSO
0 0 0 1 1 1 ----> NORMAL
0 0 0 0 1 ----> SUBLINHADO
                      0 0 0 -----> INVISIVEL
                        DEMAIS----> NORMAL
   ATRIBUTO PARA O VIDEO GRAFICO-ALFANUMERICO - MODOS 0,1,2 E 3
        +---+---+
        ! 7 ! 6 ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! 0 ! <---- BITS
        +---+
         !!!!!!!!!!!
         ! ! ! *---!---! 1=INTENSO(FRENTE)
         !!!!!!!!!!
         *---!---- 1=PISCANTE(FRENTE)
                    !!
            !!!!
                V
                       V
                          V
            R G B R G B
              !
                          +----> COR DE FRENTE
               +----> COR DE FUNDO
```

MODO DE VIDEO ALFANUMERICO - MODO 7

- IMPLEMENTADO PELA PLACA "MONOCHROME DISPLAY ADAPTER".
- CAPAZ DE GERAR VIDEO ALFANUMERICO MONOCROMATICO COM DEFINICAO DE CARACTERE DE 7X9 PONTOS EM UMA REGIAO DE 9X14 PONTOS.
- PROPRIO PARA LEITURA DE TEXTO COM BAIXA FADIGA VISUAL.
- A TELA OCUPA 2KBYTES DE MEMORIA .
- CADA CARACTERE OCUPA DUAS POSICOES A POSICAO PAR DETERMINA O CARACTERE E A POSICAO IMPAR DETERMINA O ATRIBUTO.
- AS LINHAS SAO NUMERADAS DE 0 A 24.
- AS COLUNAS SAO NUMERADAS DE 0 A 79.
- O CARATERE DA LINHA (L) E COLUNA (C) FICA ARMAZENADO NO ENDERECO:

```
+----+
! ENDERECO(L,C) = 0B0000H + (160 X L) + C !
+-----+
```

- ULTIMAMENTE, POR MOTIVOS DE CUSTOS, OS MICROS DE SEGUNDA LINHA (E ALGUNS DE PRIMEIRA), NAO ESTAO SENDO VENDIDOS COM ESTA PLACA.

MODO DE VIDEO GRAFICO - MODOS 0 A 6

- IMPLEMENTADO PELA PLACA "COLOR GRAPHICS ADAPTER".
- POSSUI QUATRO MODOS DE OPERACAO
 - 1) ALFANUMERICO 25 LINHAS 40 CARACTERES 16 CORES (MODO 0 E 1).
 - 2) ALFANUMERICO 25 LINHAS 80 CARACTERES 16 CORES (MODO 2 E 3).
 - 3) GRAFICO , 200 LINHAS 320 PONTOS 4 CORES. (MODO 4 E 5).
 - 4) GRAFICO , 200 LINHAS 640 PONTOS MONOCROMATICO (MODO 6).

10. PADRAO DE ESTRUTURAÇÃO DE UM PROGRAMA EM ASSEMBLY 8088 (.EXE)

; COMENTARIOS INTRODUTORIOS
TITLE <NOME>

PILHA SEGMENT STACK

[SEGMENTO DE PILHA]

PILHA ENDS

DADOS SEGMENT

[SEGMENTO DE DADOS]

DADOS ENDS

EXTRA SEGMENT

[SEGMENTO EXTRA]

EXTRA ENDS

CODIGO SEGMENT

ASSUME SS:PILHA, DS:DADOS, ES:EXTRA, CS:CODIGO

PRINC PROC FAR

PUSH DS ; SALVA O SEGMENTO DO ENDERECO DE RETORNO

MOV AX,0 ; COM DESLOCAMENTO IGUAL A 0000

PUSH AX ;NA PILHA

MOV AX,DADOS ;AX=ENDERECO DO SEGMENTO DE DADOS
MOV DS,AX ;INICIALIZA O SEGMENTO DE DADOS
MOV AX,EXTRA ;AX=ENDERECO DO SEGMENTO EXTRA
MOV ES,AX ;INICIALIZA O SEGMENTO EXTRA

.

RET

PRINC ENDP

PROC1 PROC

[PROCEDIMENTO 1]

PROC1 ENDP

PROC2 PROC

[PROCEDIMENTO 2]

PROC2 ENDP

CODIGO ENDS

END PRINC

EXEMPLO DE UM PROGRAMA COMPLETO.

```
; FUNCAO DO PROGRAMA : APAGAR A TELA E MOSTRA UMA MENSAGEM.
; NOME DO PROGRAMA : CLS.
            TITLE CLS
PILHA
                  SEGMENT
                               STACK
                  DW
                           256 DUP (0)
PILHA
                  ENDS
DADOS
                  SEGMENT
                           'ESTA E UMA MENSAGEM NA AREA DE DADOS', ODH, OAH, '$'
                  DB
DADOS
                  ENDS
CODIGO
                  SEGMENT
                  ASSUME SS:PILHA, DS:DADOS, ES:DADOS, CS:CODIGO
PRINC
                  PROC
                          FAR
                  PUSH
                          DS
                                           ;SALVA O SEGMENTO DE RETORNO
                  VOM
                           AX,0
                                           ; COM DESLOCAMENTO IGUAL A 0000
                  PUSH
                          AX
                                           ;NA PILHA
                  VOM
                          AX,DADOS
                                           ;AX=ENDERECO DO SEGMENTO DE DADOS
                  VOM
                          DS,AX
                                           ; INICIALIZA O SEGMENTO DE DADOS
                  VOM
                          AX, EXTRA
                                           ;AX=ENDERECO DO SEGMENTO EXTRA
                  MOV
                          ES,AX
                                            ; INICIALIZA O SEGMENTO EXTRA
                          MONOC
                                            ; CHAMA O PROCEDIMENTO QUE SETA O MODO
                  CALL
                                            ;DE VIDEO E APAGA A TELA.
                  LEA
                          DX, MENSAGEM
                                           ; APONTA PARA O STRING A SER IMPRESSO
                  VOM
                           AH,9
                                            ;SELECIONA FUNCAO 9 DO DOS
                  INT
                           21H
                                            ; CHAMA O DOS
                  RET
PRINT
                  ENDP
MONOC
                  PROC
                           NEAR
                  VOM
                           AH,0
                                            ; MODO ALFANUMERICO 80x25 COLORIDO
                  VOM
                           AL,3
                                           ;SELECIONA FUNCAO 3 DO BIOS
                  INT
                           10H
                                            ; CHAMA O BIOS
                  VOM
                           AH,5
                                            ;SELECIONA PAGINA 0
                  VOM
                           AL,0
                                            ;SELECIONA FUNCAO 0 DO BIOS
                  INT
                           10H
                                            ; CHAMA O BIOS
                  VOM
                           AH,11
                                            ;SELECIONAR COR DA TELA
                  VOM
                           BH,0
                                            ; COR DE BORDA=0
                  VOM
                           BL,0
                                            ; INTENSIDADE DE FUNDO NORMAL
                  INT
                           10H
                  RET
MONOC
                  ENDP
CODIGO
                  ENDS
                  END
                           PRINC
```

SUB-ROTINA COMPILADA EXTERNAMENTE

```
;ESTE PROGRAMA ILUSTRA A CHAMADA DE UMA SUB-ROTINA COMPILADA EXTERNAMENTE
; A SUB-ROTINA DEVE SER DEFINIDA NO PROGRAMA ATRAVES DA DIRETIVA EXTRN
; E DEVE ESTAR DENTRO DO SEGMENTO DE CODIGO.
       SEGMENT STACK
PILHA
                10 DUP ('PILHA')
       DB
       ENDS
PILHA
CODIGO SEGMENT
       ASSUME
                 CS:CODIGO,SS:PILHA
       EXTRN
                 MONOC:NEAR
PRINC
       PROC
                FAR
       PUSH
                 DS
       XOR
                 AX,AX
       PUSH
                 AX
                 MONOC
                                          ; CHAMA A SUB-ROTINA
       CALL
       RET
PRINC
       ENDP
CODIGO ENDS
       END
                 PRINC
;SUB-ROTINA MONOC
;FUNCAO : SETAR O MODO DE VIDEO EM 80X25,COR DE BORDA NORMAL E COR DE
        FUNDO NORMAL
; ENTRADAS
                       : NENHUMA
; REGISTRADORES AFETADOS : NENHUM
                       : NENHUMA
;SAIDAS
;OBS : NOTE QUE ESTA SUB-ROTINA FOI ESCRITA ESPECIALMENTE PARA SER COMPILADA
      EXTERNAMENTE, POIS NAO CONTEM SEGMENTO DE PILHA E O SEU NOME ESTA
      SENDO REFERENCIADO PELA DIRETIVA 'PUBLIC'
      A DEFINICAO DO SEGMENTO DE CODIGO TAMBEM CONTEM UMA DIRETIVA 'PUBLIC'
      O PROCEDIMENTO ESTA COM O ROTULO 'NEAR', PARA COMPATIBILIZAR COM OS
      PROGRAMAS '.COM' E PARA QUE A CHAMADA DA SUB-ROTINA SEJA MAIS
      RAPIDA E OCUPE MENOS ESPACO.
      A DIRETIVA END NAO DEVE APONTAR PARA NENHUM PONTO DE ENTRADA.
CODIGO SEGMENT PUBLIC
       ASSUME CS:CODIGO
       PUBLIC MONOC
MONOC
       PROC NEAR
             AH,0
                         ;SELECIONAR MODO DE VIDEO
       VOM
       VOM
            AL,3
                         ;MODO 80X25 COLORIDO
       INT 10H
                         ;CHAMA A FUNCAO DE VIDEO_IO DO BIOS
       MOV AH,5
                         ;SELECIONAR PAGINA DE VIDEO
       MOV AL, 0
                         ; PAGINA 0 DE VIDEO
       INT
             10H
                         ;CHAMA A FUNCAO VIDEO_IO
       VOM
             AH,11
                         ; SELECIONA COR DA TELA
       MOV
            BH,0
                         ; PARAMETRO DA FUNCAO
       MOV BL,0
                        ; COR BORDA=0, INTENSIDADE COR FUNDO=NORMAL
       INT 10H
                         ;CHAMA A FUNCAO DE VIDEO_IO DO BIOS
       RET
MONOC
       ENDP
CODIGO ENDS
       END
```

11. PROGRAMAS ".COM"

- UTILIZAM UM UNICO SEGMENTO (SEGMENTO DE CODIGO). - O PSP FICA NOS 256 BYTES INICIAIS DO PROGRAMA. - O PROGRAMA DEVE INICIAR NO ENDERECO 100H. - A PILHA INICIA NO ENDERECO MAIS ALTO DO SEGMENTO (FIM DO SEGMENTO). - TODAS AS SUBROTINAS DEVEM SER NEAR. - UTILIZA RET PARA VOLTAR O DOS. - PARA COMPILAR UM PROGRAMA "PROG.ASM" PARA O TIPO ".COM" : 1. MASM PROG1; 2. LINK PROG1; 3. EXE2BIN PROG1 PROG1.COM - UM PROGRAMA ".COM" TEM A SEGUINTE ESTRUTURA PADRAO: CODIGO SEGMENT ASSUME CS:CODIGO, SS:CODIGO, ES:CODIGO, SS:CODIGO ORG 100H INICIO: JMP COMECO ; AQUI FICA A AREA DE DADOS COMECO PROC NEAR ; AQUI FICA A AREA DE PROGRAMA RET ; RETORNA PARA O DOS COMECO ENDP CODIGO ENDS END INICIO - AS VANTAGENS DOS PROGRAMAS ".COM" SOBRE OS ".EXE" SAO DUAS : 1.OCUPA MENOS ESPACO EM DISCO. 2.E CARREGADO DO DISCO PARA A MEMORIA MAIS RAPIDAMENTE. 3.DEPENDENDO DAS INSTRUCOES UTLIZADAS , O PROGRAMA PODE SER CARREGADO
- COMO DESVANTAGEM ESTA' O FATO DE PODERMOS UTILIZAR APENAS UM SEGMENTO E DESTA FORMA OS PROGRAMAS NAO PODEREM SER MAIOR DO OUE 64 KBYTES.

EM QUALQUER POSICAO DA MEMORIA.