

www.polmil.sp.gov.br
ccbdopinstru@polmil.sp.gov.br

Exemplar nº _____de ____ Cópias

SÃO PAULO - SP

261000MAR07

TREINAMENTO PARA MANUTEÇÃO DE VIATURAS

DIRETRIZ Nº CCB - 002/200/07

1. FINALIDADE

1.1. regular e orientar os procedimentos para execução das atividades de manutenção nas viaturas do Corpo de Bombeiros, a fim de **conservar mais** para **consertar menos** e implantar conceitos de **gestão e administração de frota**, visando o melhor e mais adequado emprego dos recursos disponíveis no Corpo de Bombeiros.

2. SITUAÇÃO

2.1. é fato que um moderno e adequado sistema de transportes deve contemplar três grandes funções: **operação**, **manutenção** e **gestão**. Estas funções interagem permanentemente, sendo que as ações implementadas em uma delas exerce fortes reflexos sobre as outras, podendo colaborar ou dificultar o cumprimento da missão de uma Organização;

2.2. por diversos fatores a **manutenção de operação e preventiva** dos veículos oficiais do CB não vêm sendo efetuada adequadamente, ocasionando com isso, maior número de baixas para manutenções corretivas e reformas gerais nas oficinas das Seções de Motomecanizações dos GB e do CSM/MOpB;

2.3. atualmente, torna-se extremamente importante para as decisões estratégicas e operacionais do Comando do Corpo de Bombeiros o conhecimento e análise de diversos dados e informações sobre o perfil e condições de emprego da sua frota, possibilitando a melhor gestão dos recursos disponíveis para a manutenção das mesmas. É notório que nas condições atuais enfrentamos sérias dificuldades em gerar, reunir e tabular esse dados, de maneira confiável e uniforme, dificultando a realização de atividades de **gestão da frota** pelo Corpo de Bombeiros;

2.4. a prática de medidas de manutenção preventiva é, comprovadamente, muito menos onerosa do que a de manutenção corretiva, proporcionando, quando corretamente realizada, visíveis vantagens financeiras e operacionais ao Corpo de Bombeiros**.**

3. OBJETIVOS

3.1. esta diretriz visa estabelecer critérios, parâmetros, medidas e responsabilidades para realização adequada da manutenção de operação, preventiva e corretiva nos veículos oficiais e equipamentos do Corpo de Bombeiros, visando a **maximização** do tempo disponível para operação, a **minimização** do tempo fora de operação por motivos de manutenção e a **redução** dos custos de manutenção da frota por quilômetro rodado;

3.2. gerar, reunir, tabular e analisar os dados sobre o perfil geral e emprego operacional da frota, fornecendo informações confiáveis e com qualidade para subsidiar o Comando do Corpo de Bombeiros para a tomada de decisões estratégicas nesta área.

4. MISSÃO

4.1. implantar um sistema adequado de manutenção de viaturas e equipamentos em 2007, mediante o emprego de conceitos e práticas de gestão e administração de frota, bem como de medidas uniformizadas de manutenção de operação e preventiva de veículos e equipamentos, visando a melhoria das condições de seu emprego operacional para o cumprimento da missão institucional do Corpo de Bombeiros.

5. DEFINIÇÕES

5.1. **Manutenção de Operação** - aquela executada pelo motorista/operador, composta por uma série de verificações, a maior partes delas visuais, auxiliado pela guarnição, de forma preventiva, no próprio Posto de Bombeiros. A Manutenção de Operação deve anteceder ao uso do equipamento, continuar durante o seu emprego e se complementar após o final do serviço, com a passagem da viatura ao motorista seguinte;

5.2. **Manutenção Preventiva** – aquela destinada a manter o veículo em **operação** com o **mínimo** de interrupções e evitar longos períodos de inatividade, ou seja, descobrir o defeito antes que ele ocorra e possa paralisar a viatura em hora imprópria ou afetar outros componentes;

5.3. **Manutenção Corretiva -** São todos os serviços de reparação executados independentemente de uma periodicidade programada, pois é a ocorrência da falha que determina a necessidade de intervenção. A manutenção corretiva não deve se ater apenas em corrigir os defeitos, mas também em identificar as causas, para evitar sua reincidência;

5.4. **Reforma Geral -** É o tipo de manutenção que envolve **desmontagem** do veículo sendo portanto, no geral, de custo mais **elevado** que os outros tipos de manutenção. No decorrer da vida útil do veículo, observamos que sua produtividade vai decrescendo em função do tempo. Isto pode ser constatado, uma vez que a indisponibilidade vai aumentando, além de uma elevação do custo de operação e manutenção;

5.5. **Gestão de Frota –** Representa a atividade de reger, administrar ou gerenciar o conjunto de veículos e equipamentos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Esta tarefa tem uma abrangência bastante ampla e envolve diferentes serviços como dimensionamento, especificação, aquisição, distribuição, análise de custos, emprego operacional, manutenção, renovação e revitalização de veículos entre outros.

6. EXECUÇÃO

6.1. Conceito do Sistema de Manutenção.

6.1.1. trata-se da implantação de um sistema integrado de manutenção de frota e equipamentos no âmbito de todo o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, visando a uniformização de procedimentos e controles para otimizar o seu emprego operacional, propiciando ainda ao Comando reunir, analisar e tabular dados e informações relevantes para suprir estrategicamente as suas tomadas de decisões neste campo.

6.2. Desenvolvimento.

6.2.1. todas as Unidades Operacionais, a partir de abril de 2007, deverão por em prática as medidas de manutenção de operação, preventiva e corretiva previstas nesta diretriz, devendo adotar todas as medidas necessárias para o seu total implemento e controle.

6.2.2. o **CSM/MOpB** deverá centralizar todas as informações geradas pela Unidades Operacionais do CB referentes ao controle e administração de suas sub frotas, apoiando-as no que for possível e elaborando relatórios gerenciais periódicos ao Comando do CB.

6.3. Atribuições particulares

6.3.1. **CSM/MOpB**

6.3.1.1. acompanhar a implantação do presente sistema junto às Unidades Operacionais, fiscalizando, apoiando e orientando-as no que couber;

6.3.1.2. realizar treinamentos específicos para profissionais dos GB para viabilizar a implantação do sistema (oficiais de motomecanização e de instrução dos GB, Sgt multiplicadores, mecânicos, auxiliares administrativos etc);

6.3.1.3. centralizar os dados fornecidos pelas Unidades, elaborando relatórios gerenciais periódicos para retro-alimentar o sistema implantado visando sua melhoria constante;

6.3.1.4. divulgar conceitos de gestão e administração de frota de veículos e equipamentos, bem como as medidas adequadas de manutenção de operação, preventiva e corretiva a serem implantadas no Corpo de Bombeiros;

6.3.1.5. elaborar estudos em conjunto com as Unidades Operacionais/Departamentos ou Órgãos pertinentes sobre assuntos relacionados à frota do CB, propondo medidas referentes à sua especificação, dimensionamento, renovação, revitalização, modernização, emprego e distribuição operacional;

6.3.1.6. promover, periodicamente, reuniões técnicas com o pessoal ligado à área de manutenção do CB;

6.3.1.7. realizar, quando necessário e oportuno, cursos, estágios, palestras, encontros técnicos, seminários, etc, no sentido de melhorar as condições de manutenabilidade da frota operacional do CB;

6.3.1.8. manter atualizados os procedimentos de manutenção a serem realizados pelas Unidades Operacionais, adotando as medidas cabíveis sempre que ocorrer alguma alteração ou atualização desses procedimentos;

6.3.1.9. manter rigoroso controle sobre o Mapa Geral de Distribuição de viaturas do Corpo de Bombeiros, até o nível de Posto de Bombeiros, procedendo as alterações quando necessárias;

6.3.2. **Comandante de Unidade**

6.3.2.1. nomear um oficial titular para a função de motomecanização de seu GB e um eventual, publicando em Boletim Interno e cientificando o CSM/MOpB, devendo, dentro do possível, os nomeados possuírem vocação, entusiasmo e conhecimentos mínimos de mecânica automotiva;

6.3.2.2. promover cursos e estágios específicos para motoristas, mecânicos e auxiliares;

6.3.2.3. orientar e fiscalizar seus subordinados para o fiel cumprimento desta Diretriz;

6.3.2.4. suprir, fiscalizar e manter disponíveis os materiais, ferramentas e demais condições necessárias para a execução das tarefas de manutenção de operação, preventiva e corretiva dos veículos oficiais e equipamentos a serem realizadas pelos motoristas e mecânicos;

6.3.2.5. distribuir todas as suas viaturas de forma equilibrada para o atendimento operacional, determinando com clareza o posto ou seção responsável pelas medidas de conservação das respectivas viaturas;

6.3.2.6. opinar sobre a viabilidade de descarga dos veículos oficiais excedentes ou inservíveis para o serviço de bombeiros, decorrentes de acidentes, com perda total ou não, ou que o custo de reforma ou manutenção se mostre inviável por exceder o limite de gastos permitidos para o exercício, conforme legislação vigente.

6.3.2.7. sugerir ao SCmt do CB as alterações, quanto ao programa anual de renovação e ampliação da frota;

6.3.2.8. após estudos específicos de sua região, sugerir ao SCmt do CB qual o montante necessário de recursos do Estado para suplementar os recursos regionais disponíveis obtidos;

6.3.2.9. elaborar estudos para distribuição de veículos oficiais e em convênio aos órgãos subdetentores;

6.3.2.10. providenciar a guarda e abrigo dos veículos oficiais;

6.3.2.11. executar ou requisitar os serviços de transportes internos;

6.3.2.12. manter rigoroso controle patrimonial dos seus veículos oficiais e dos rádios de comunicação operacional;

6.3.2.13. fornecer dados estatísticos ao CSM/MOpB para a elaboração dos relatórios gerenciais periódicos;

6.3.2.14. encaminhar ao CSM/MOpB dados referentes a custos de manutenção de veículos;

6.3.2.15. encaminhar ao CSM/MOpB o demonstrativo mensal de consumo de combustível;

6.3.2.16. elaborar o mapa mensal de combustíveis consumidos e km percorridos por veículo, encaminhando-o ao CSM/MOpB;

6.3.2.17. manter controle de pneus, acessórios sobressalentes, ferramentas e equipamentos dos veículos;

6.3.2.18. controlar a expedição, preenchimento e recolhimento do impresso próprio de Controle de Tráfego;

6.3.2.19. zelar pelo cumprimento das normas gerais e internas, bem como fiscalizar a utilização adequada dos veículos oficiais;

6.3.2.20. determinar a apuração de irregularidades, mediante processo administrativo cabível;

6.3.2.21. proceder a inspeções administrativas e determinar inspeções técnicas periódicas nos veículos oficiais da sua Unidade;

6.3.2.22. encaminhar ao CSM/MOpB documentação pertinente à área de administração dos veículos oficiais.

6.3.3. **Comandante de Sub Unidade**

6.3.3.1. estabelecer um dia da semana, preferencialmente segunda ou quarta-feira, no período da manhã, para que os motoristas, auxiliados pelas respectivas guarnições, executem o **"check list semanal de todas as viaturas",** conforme anexo“B”. Caso a viatura esteja empenhada nesse período, deverá ser realizado no primeiro momento disponível;

6.3.3.2. orientar os comandantes de postos para fiscalizarem a execução da manutenção operacional e dos **check list diário e semanal**, conforme Anexos “A” e “B”;

6.3.3.3. orientar os comandantes de postos para fiscalizarem o preenchimento correto das **FICHAS DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITOS**, conforme (anexo “E”).

6.3.3.4. distribuir os veículos oficiais de acordo com estudos do órgão detentor, pelos usuários e designar condutores;

6.3.3.5. cumprir e fazer cumprir as normas que regulam o uso de veículos oficiais no Corpo de Bombeiros;

6.3.3.6. verificar periodicamente o estado de conservação dos veículos oficiais e zelar pela sua boa apresentação;

6.3.3.7. providenciar a guarda e abrigo dos veículos oficiais;

6.3.3.8. acompanhar e viabilizar a realização das atividades de manutenção e seus planos;

6.3.3.9. providenciar para que as manutenções de operação, preventiva e corretiva sejam rigorosamente executadas.

6.3.4. **Comandante de Posto/Base de Bombeiros**

6.3.4.1. dar instrução e orientar os comandantes de prontidões para que fiscalizem a execução do **"check list diário e semanal"** de todas as viaturas sobre sua responsabilidade, (conforme anexos "A" e "B"), bem como o devido preenchimento das respectivas FICHAS DE CONTROLES DE CHECK LIST;

6.3.4.2. suprir, fiscalizar e manter disponíveis os materiais, ferramentas e demais condições necessárias para a execução das tarefas de manutenção de operações dos veículos oficiais e equipamentos a serem realizadas pelos motoristas;

6.3.4.3. adquirir ou solicitar ao oficial de manutenção, a reposição das peças necessárias a fim de repor o estoque mínimo de materiais para manutenção operacional;

6.3.4.4. orientar o comandante da prontidão o cumprimento dos POPs (Procedimento Operacional Padrão), de **condução e estacionamento de viaturas; manutenção de primeiro escalão;**

6.3.4.5. acompanhar a rotina de baixa e liberação dos veículos oficiais às oficinas, conforme Anexo "G" (**ORDEM DE SERVIÇO**);

6.3.4.6. zelar e manter os veículos oficiais e equipamentos dos postos sob sua responsabilidade em perfeitas condições de emprego operacional;

6.3.4.7. fiscalizar para que os veículos oficiais sob a sua responsabilidade trafeguem com a documentação necessária e exigida pelos órgãos de fiscalização de trânsito;

6.3.4.8. cumprir e fazer cumprir as normas que regulam o uso de veículos oficiais no Corpo de Bombeiros;

6.3.4.9. verificar periodicamente o estado de conservação dos veículos oficiais e zelar pela sua boa apresentação;

6.3.4.10. providenciar a guarda e abrigo dos veículos oficiais.

6.3.5. **Oficial de Motomecanização**

6.3.5.1. suprir, fiscalizar e manter disponíveis os materiais, ferramentas e demais condições necessárias para a execução das tarefas de manutenção preventiva e corretiva das viaturas e equipamentos a serem realizadas pelos mecânicos;

6.3.5.2. fornecer os **manuais** dos veículos oficiais e equipamentos necessários para que os Comandantes de Postos possam dar instrução adequada aos motoristas sob seu comando;

6.3.5.3. vistoriar os veículos oficiais encaminhados para reparos nas oficinas a fim de conferir se todos defeitos foram relacionados para conserto, conforme anexos "E" - **FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITOS** e "G"- **ORDEM DE SERVIÇO**;

6.3.5.4. fiscalizar a rotina de **baixa** e **liberação** dos veículos oficiais às oficinas, conforme anexo "G" - **ORDEM DE SERVIÇO**;

6.3.5.5. investigar os sinistros, acidentes, incidentes e quebras ocorridas nos veículos oficiais, a fim de descobrir a sua possível causa e propor e ou implementar medidas para evitar que se repitam, bem como os procedimentos apuratórios cabíveis;

6.3.5.6. manter em arquivo próprio, cópia de manuais de viaturas e equipamentos para consulta;

6.3.5.7. manter em pasta própria no veículo oficial, cópia das partes do manual de operação e manutenção, de interesse para o motorista consultar e executar a manutenção de operação **"check list diário e semanal"**;

6.3.5.8. providenciar para que os veículos oficiais sob a sua responsabilidade trafeguem com a documentação necessária e exigida pelos órgãos de fiscalização de transito;

6.3.5.9. providenciar para que as **PLANILHAS DE CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS**, conforme anexo "H" sejam preenchidas adequadamente e enviadas ao CSM/MOpB, até o quinto dia útil do mês;

6.3.5.10. zelar pelo efetivo controle patrimonial dos equipamentos de radiocomunicação, mantendo o mapa de rádios rigorosamente atualizado.

6.3.5.11. administrar, obedecendo aos ditames legais vigentes, os adiantamentos colocados a sua disposição para aquisição de pecas e serviços;

6.3.5.12. providenciar, mensalmente, o recolhimento e encaminhamento das **fichas de combustível** ao CSM/MOpB, juntamente com as **Planilhas de Consumo de Combustível,** conforme anexo "I" e distribuir as novas fichas em tempo hábil para serem utilizadas no mês subseqüente;

6.3.5.13. orientar e fiscalizar o correto preenchimento, no RIV, das anotações e reparos efetuados nas viaturas;

6.3.5.14. auxiliar e subsidiar o Comandante da Unidade, na decisão final referente à descarga dos veículos oficiais, bem como providenciar os procedimentos relativos à exclusão dos mesmos, quando considerados inservíveis, conforme legislação vigente;

6.3.5.15. providenciar para que sejam executados os **PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA** de veículos pesados, leves, reboque e motos, conforme escalonamento e periodicidade das planilhas do anexo "F";

6.3.5.16. o oficial de motomecanização deverá elaborar o controle estatístico mensal referente ao status operacional da viatura (baixada/operando/reserva), bem como os motivos da baixa e enviar ao CSM/MOpB até o 5º (quinto) dia útil.

6.3.6. **Comandante da Prontidão**

6.3.6.1. orientar os motoristas sobre a execução da **MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO** e preencher as fichas de conferência dos **CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL**;

6.3.6.2. orientar os motoristas no cumprimento dos **POPs** (Procedimento Operacional Padrão), de **condução e estacionamento de viaturas**;

6.3.6.3. orientar sobre o correto preenchimento da **FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITOS** conforme anexo "E", mantendo a 2º via em arquivo próprio;

6.3.6.4. o comandante da prontidão deverá fiscalizar a correta execução da manutenção de operação a ser realizada pelos seus subordinados, apoiando-os no que couber.

6.3.7. **Motorista/Operador**

6.3.7.1. cumprir os **POPs** (Procedimento Operacional Padrão) de **condução, estacionamento de viaturas e manutenção de primeiro escalão**, no que couber;

6.3.7.2. executar a **MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO** e realizar os **CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL** conforme descritos no anexo "A", preenchendo as respectivas **FICHAS DE CONTROLE**;

6.3.7.3. zelar pela perfeita conservação do veículo sob sua responsabilidade, utilizando-o de maneira adequada e dentro de suas limitações técnicas e operacionais, evitando quebras desnecessárias;

6.3.7.4. manter atualizados os planos de manutenção aplicáveis, conservando em bom estado os documentos e manuais pertencentes ao veículo oficial.

6.3.7.5. dirigir corretamente o veículo oficial, obedecendo às disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais Legislações vigentes, bem como as normas e regulamentos internos à Corporação;

6.3.7.6. preencher em duas vias a **FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITOS** conforme anexo "E", devendo antes fazer uma vistoria minuciosa no veículo oficial a fim de levantar todos os defeitos existentes e relacioná-los de forma **DETALHADA,** classificando-os conforme a definição **I, N ou U,** que segue abaixo:

6.3.7.6.1. **(I) INDISPENSÁVEL** - Indispensável de ser reparado, pois impede a liberação do veículo oficial para operação, representa risco para o veículo, passageiro ou carga. Deve ser executada imediatamente;

6.3.7.6.2. **(N) NECESSÁRIO** - Exige acompanhamento e atenção, mas não impede a liberação do veículo oficial para operação. Não representa risco para o veículo, passageiro e carga. Deve ser executada na primeira oportunidade;

6.3.7.6.3. **(U) ÚTIL** - Útil para preservar as características originais do veículo. Deve ser executada na próxima manutenção preventiva;

6.3.7.6.4. cabe salientar que a grande vantagem de se trabalhar com os critérios **I.N.U.** são de adiar determinados tipos de serviços para que sejam executados durante a

manutenção preventiva programada. Estes serviços não devem afetar a segurança de operação do veículo.

7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

7.1. o sistema de manutenção de viaturas que esta sendo implantado pelo Corpo de Bombeiros em 2007, não deve envolver, apenas o pessoal de manutenção, mas sim todos os integrantes do CB, nas três funções: Operação, Manutenção e Gestão. A responsabilidade pelo êxito do sistema vai desde o soldado mais recruta até o Comandante do Corpo de Bombeiros.

7.2. pelo atual sistema serão considerados os seguintes tipos de manutenção:

7.2.1. **Manutenção de Operação**: divide-se em Manutenção de Operação Diária e Semanal. (Check List Diário e Semanal);

7.2.2. **Manutenção Preventiva**: consiste na execução dos Planos de Manutenção;

7.2.3. **Manutenção Corretiva**: deve-se respeitar os níveis de complexidade requeridos para cada caso;

7.2.4. **Reforma Geral**: pode ser solicitado por qualquer nível operacional, porém a sua realização irá depender do aval dos GBs e do CSM/MOpB. (Especificação e Projeto Básico);

7.3. para efeitos de aplicação deste sistema de manutenção, deverá ser considerado o conceito mais amplo de acidente, como segue:

7.3.1. **Sinistro**: todo o acidente de trânsito ocorrido e que envolva algum veículo oficial do CB;

7.3.2. **Acidente**: toda quebra do veículo oficial do CB por falta ou falha de manutenção de operação ou preventiva;

7.3.3. para ambos os casos, dentro dos critérios previamente estabelecidos, deverão ser instaurados processos apuratórios cabíveis para imputar responsabilidades.

7.4. todos os veículos oficiais dos GB deverão ser classificados e distribuídos aos PB/BB, SGB ou sede dos GB de maneira equilibrada, sendo que cada veículo oficial deverá ficar com apenas um único responsável. Tal medida visa definir com clareza quem deve executar

as atividades de manutenção nas respectivas viaturas, evitando assim, qualquer indecisão ou omissão nos procedimentos para sua conservação, bem como para atribuir responsabilidades em casos de não cumprimento das presentes normas.

7.5. diariamente, todos os veículos oficiais, operando e reserva, deverão ser inspecionadas nos itens constantes do **"Check List Diário"** e semanalmente nos itens do **"Check List Semanal"**, sendo preenchidos, pelos vistoriadores as respectivas Fichas de Controle.

7.6. os chefes dos motoristas, comandantes de prontidões, comandantes dos PB/BB e comandantes dos SGB, dentro dos seus limites de competência, deverão zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos de manutenção a serem realizados pelos motoristas, assinando as respectivas Fichas de Controle, assumindo solidariamente as responsabilidades pelo processo implantado.

7.7. durante a realização dos "**check list diário e semanal de viaturas"**, quando for detectado algum problema, o motorista deverá preencher a **"Ficha de Comunicação de Defeitos"** observando os diferentes níveis de criticidade já estabelecidos:

7.7.1. **I – Indispensável**; (Providências imediatas e envolvendo riscos a guarnição e viatura);

7.7.2. **N – Necessário**: (Providências deverão ser adotadas o mais breve possível e não envolve risco à guarnição e viatura);

7.7.3. **U – Útil**; (Providências podem ser agendadas para o próximo plano de manutenção preventiva e não envolve risco à guarnição e viatura).

7.8. caso haja a possibilidade dos defeitos encontrados serem sanados ou reparados pelo próprio motorista no seu local de trabalho, este deverá executá-los, registrando os procedimentos e devidas anotações no RIV da viatura. Caso necessário, deverá solicitar os recursos adequados à Seção de Motomecanização do seu GB.

7.9. caso o problema seja classificado como **INDISPENSÁVEL (I)** e o motorista não possa efetuar os reparos necessários para a operação do veículo oficial, deverá baixá-la imediatamente, pois envolve questões de segurança aos componentes da guarnição com risco sério de comprometimento do veículo oficial.

7.10. da mesma forma como do item anterior, caso o defeito seja classificado como **NECESSÁRIO (N)**, o motorista deverá baixá-la no primeiro momento que for possível, pois tal defeito é suportável e não deve colocar em risco a segurança da guarnição e nem compromete as condições do veículo oficial.

7.11. em caso do defeito ser classificado como **ÚTIL (U)**, o motorista deverá relacionar tal defeito para que seja sanado na execução do próximo plano de manutenção previsto para aquele veículo oficial. Neste caso também o defeito não deve expor a guarnição nem o veículo oficial a riscos.

7.12. uma vez detectado o defeito e classificado nos critério **(I)**, **(N)** ou **(U)** o veículo oficial, no seu momento adequado, deverá ser encaminhado a Seção de Motomecanização do GB (ou local com função de Oficina Regional, PB/BB, SGB, Oficina Particular, Prefeitura, etc) a qual deverá obrigatoriamente, preencher a **Ordem de Serviço** padronizada pelo sistema, e adotar as providências cabíveis com a maior agilidade possível.

7.13. caso as Seções de Motomecanização dos GB, esgotados seus recursos, não tenham condições de solucionar os defeitos encontrados, deverão solicitar a intervenção do CSM/MOpB, o qual preencherá uma **Ordem de Serviço** específica e adotará as medidas cabíveis para os reparos o mais breve possível.

7.14. a manutenção preventiva das viaturas deverá ser realizada em todos os níveis operacionais, dentro de seus limites, porém, as Seções de Motomecanização dos GB, (ou local com função de Oficina Regional) deverão implantar os "**Planos de Manutenção Preventiva de Viaturas**", nas quais constam itens de manutenção por grupo veicular, com medidas ou ações a serem tomadas dentro de um escalonamento e periodicidade definida (Km ou tempo).

7.15. a cada ciclo de plano de manutenção completado, o CSM/MOpB poderá inspecionar as viaturas para verificar suas condições gerais, bem como obter medidas para melhoria do sistema implantado.

7.16. as Unidades deverão adotar as medidas necessárias para se adequar ao sistema implantado, realizando a gestão das informações importantes referentes a sua Sub Frota.

7.17. deverá ser dada ampla divulgação ao efetivo do CB sobre o conteúdo destas normas e em especial aos bombeiros que exerçam a função de motorista e deverão ser realizados treinamentos específicos sobre medidas de manutenção a serem realizadas por eles.

7.18. as Unidades que não possuírem, deverão fazer um estudo detalhado sobre o dimensionamento de sua frota em cada região, para estabelecer o "mapa força operacional mínimo de viaturas", que servirá de referência para elaboração de planos e metas de manutenção.

7.19. esta Diretriz revoga as disposições em contrário;

7.20. esta Diretriz não esgota o assunto, podendo ser objeto de ordens complementares;

7.21. esta Diretriz será revisada em 90 dias.

8. COMUNICAÇÕES

8.1. fica autorizado o canal técnico das Unidades Operacionais e o CSM/MOpB.

ANTONIO DOS SANTOS ANTONIO
Cel PM Comandante

ANEXOS:

1) "A"- Check List Diário Para Viaturas Pesadas, Leves e Motocicletas;
2) "B"- Check List Semanal Para Viaturas Leves/Pesadas, AB/Vtr Aérea e Motocicletas;
3) "C"- Fichas de Controle dos Check List Diário de Viaturas Leves/Pesadas e Motos;
4) "D"- Fichas de Controle do Check List Semanal de Viaturas Leves/Pesadas, Motos e Vtr AB/Aéreas;
5) "E"- Ficha de Comunicação de Defeito (frente e verso);
6) "F"- Plano de Manutenção Preventiva de Veículos Pesados, Reboques, Leves e Motos;
7) "G"- Ordem de Serviço (Frente e Verso);
8) "H"- Planilha de Controle de Custos Operacionais por Viaturas;
9) "I"- Planilha de Consumo de Combustível.

DISTRIBUIÇÃO: LISTA "A"

CBM	 01
CBI	 01
17ºGB	 01
Gab Cmdo CB	 01
DOp	 01
DFP	 01
DRH	 01
CEIB	 01
CSM/MOpB	 01
Arquivo	 01
TOTAL	 10

ANEXO "A"
CHECK LIST DIÁRIO PARA VIATURAS PESADAS, LEVES E MOTOCICLETAS

CHECK LIST DIÁRIO VIATURAS PESADAS/LEVES	
OBJETIVOS	Garantir ao veiculo condições primarias de operação, apontando falhas e impedindo que o veiculo seja colocado em operação sem as condições desejadas
RESPONSÁVEL	MOTORISTA
LOCAL DE REALIZAÇÃO	NO POSTO

ITENS	DESCRIÇÃO
1	RECEBER E VERIFICAR OS DOCUMENTOS DO VEÍCULO E A FICHA DE COMBUSTÍVEL (CLRV,RIV,FCOMB,FCT).
2	VERIFICAR PASTA DE MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DIÁRIA E SEMANAL.
3	VERIFICAR O PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
4	VERIFICAR A CARROCERIA QUANTO À AVARIAS E FIXAÇÃO DE PLACAS.
5	RECEBER E VERIFICAR AS FERRAMENTAS, TRIÂNGULO DE SEGURANÇA E EXTINTOR DE INCÊNDIO.
6	VERIFICAR O NÍVEL DE FLUÍDO DE FREIO.
7	VERIFICAR O NÍVEL DE ÓLEO DO CARTER, DA DIREÇÃO HIDRÁULICA, DO SISTEMA HIDRÁULICO E DO CÂMBIO AUTOMÁTICO.
8	VERIFICAR VAZAMENTOS EM GERAL.
9	VERIFICAR OS NÍVEIS DE ÁGUA,COMPLETANDO SE NECESSÁRIO.
10	VERIFICAR ESTADO E TENSÃO DAS CORREIAS.
11	VERIFICAR A FIXAÇÃO DA BATERIA, RESPECTIVOS BORNES E NÍVEL DE ÁGUA.
12	VERIFICAR HÉLICE DO RADIADOR E POSSÍVEIS VAZAMENTOS.
13	INSPECIONAR O ESTADO DAS RODAS, PRISIONEIROS E PNEUS, CONFERINDO PRESSÃO, DESGASTES E CORTES. COMPLETAR A PRESSÃO E REPOR AS TAMPINHAS QUANDO NECESSÁRIO.
14	VERIFICAR PNEU SOBRESSALENTE E SUAS CONDIÇÕES (quando houver).
15	DRENAR BALÕES DE AR DO SISTEMA DE FREIO PNEUMÁTICO DAS VTRs QUE NÃO POSSUEM SECADORES DE AR.
16	CONFERIR SELOS DE INSPEÇÃO DE FREIOS E TROCAS DE ÓLEOS.
17	VERIFICAR O ESTADO DO CINTO DE SEGURANÇA.
18	VERIFICAR O ESTADO DO ESTOFAMENTO, DO FORRO E TAPETES.
19	VERIFICAR O ESTADO DOS ESPELHOS RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS.
20	FUNCIONAR O VEÍCULO, VERIFICANDO BARULHOS ANORMAIS NO MOTOR.
21	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS MARCADORES E ALARMES DO PAINEL (temperatura, óleo, ar do freio, etc).
22	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS COMANDOS DO ACELERADOR E AFOGADOR.
23	TESTAR O FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM E CÂMBIO/TRANSMISSÃO.
24	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS LIMPADORES DE PÁRA-BRISA.
25	TESTAR O FUNCIONAMENTO DOS FREIOS.
26	VERIFICAR O INDICADOR DE MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR.
27	TESTAR O SISTEMA ELÉTRICO (lanterna, seta, farol, luzes de freio, sinalizador de emergência, pisca alerta, luz de ré, buzina, etc).
28	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS PORTAS, FECHADURAS E MAQUINAS DE VIDRO.
29	TESTAR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS ESPECÍFICOS (bomba de incêndio, escada, guincho, gerador, etc).
30	COMPLETAR O COMBUSTÍVEL SE NECESSÁRIO.

CHECK LIST DIÁRIO PARA MOTOCICLETAS

OBJETIVOS	Garantir a moto condições primarias de operação, apontando falhas e impedindo que a moto seja colocada em operação sem as condições desejadas
RESPONSÁVEL	CONDUTOR
LOCAL DE REALIZAÇÃO	NO POSTO

ITENS	DESCRIÇÃO
1	RECEBER E VERIFICAR DOCUMENTOS DA VTR E FICHA DE COMBUSTÍVEL (CLRV,RIV,FCOMB,FCT).
2	VERIFICAR A PASTA DE MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DIÁRIA E SEMANAL.
3	VERIFICAR PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
4	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS, INTERRUPTORES E LUZES DO PAINEL
5	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS LUZES DE FREIO, DOS FARÓIS, PISCAS, STROBOS,SIRENE E BUZINA
6	VERIFICAR OS ESTADO DOS ESPELHOS RETROVISORES
7	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS CABOS DE COMANDO (ACELERADOR, AFOGADOR E EMBREAGEM), AJUSTANDO E LUBRIFICANDO, SE NECESSÁRIO.
8	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS CONTATOS E FECHADURAS (IGNIÇÃO,TRAVAS DO ASSENTO E DO BAULETO)
9	VERIFICAR CARENAGENS QUANTO A AVARIAS (RISCOS,AMASSADOS, QUEBRAS, TRINCAS, LOGOTIPOS DO CB, FAIXAS, ETC)
10	VERIFICAR VAZAMENTOS EM GERAL
11	VERIFICAR OS NÍVEIS DE ÓLEO, FLUIDO DE FREIO E COMBUSTÍVEL (COMPLETAR SE NECESSÁRIO)
12	VERIFICAR O ESTADO DOS AROS E RAIOS DAS RODAS
13	VERIFICAR O ESTADO E CALIBRAGENS DOS PNEUS
14	VERIFICAR O ESTADO E TENSÃO DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO (AJUSTAR E LUBRIFICAR SE NECESSÁRIO)
15	TESTAR O FUNCIONAMENTO DOS FREIOS
16	TESTAR O FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM.

ANEXO “B”

CHECK LIST SEMANAL PARA VIATURAS LEVES/PESADAS, AB/VTR AÉREA E MOTOCICLETAS

CHECK LIST SEMANAL PARA VIATURAS LEVES/PESADAS	
OBJETIVOS	Garantir ao veiculo condições primarias de operação, apontando falhas e impedindo que o veiculo seja colocado em operação sem as condições desejadas
RESPONSÁVEL	MOTORISTA DA VIATURA
LOCAL DE REALIZAÇÃO	NO POSTO DE BOMBEIROS

ITENS	DESCRIÇÃO
1	REALIZAR INSPEÇÃO CONSTANTE NO CHECK LIST DIÁRO.
2	CONFERIR SELOS DE TROCA DE ÓLEO E INSPEÇÃO DE FREIOS, VERIFICANDO A DATA E KM DOS VENCIMENTOS.
3	VERIFICAR O ESTADO E FIXAÇÃO DOS EXTINTORES.
4	EFETUAR LIMPEZA E FIXAÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS.
5	COMPLETAR ÓLEO DA SIRENE BITONAL (2 GOTAS DE ÓLEO SAE 10 W 30 A CADA 15 DIAS).
6	INSPECIONAR OS PARAFUSOS DAS FLANGES DO CARDAN E ENGRAXAR AS CRUZETAS SE NECESSÁRIO.
7	INSPECIONAR AS CINTAS PROTETORAS DO CARDAN.
8	INSPECIONAR MOLAS, FEIXES DE MOLAS, AMORTECEDORES, COXINS DO MOTOR E DO CÂMBIO, COIFAS SANFONADAS, CATRACAS DE ACIONAMENTO DO FREIO E BATENTES DO TRUCK (QUANDO HOUVER).
9	TESTAR O FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA DO RESERVATÓRIO DE AR (QUANDO HOUVER).
10	DRENAR O DECANTADOR DO ÓLEO DIESEL DO MOTOR -DECANTADOR RACCOR (QUANDO HOUVER E SE FOR NECESSÁRIO).
11	INSPECIONAR AS TUBULAÇÕES E MANGUEIRAS DE AR DO FREIO, A FIM DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS.
12	VERIFICAR O TELESCÓPIO DE ATRELAMENTO, O MANETE DE ACOPLAMENTO, O PINO REI E A LUBRIFICAÇÃO DA 5º RODA DO CM/RE.
13	APERTAR PARAFUSOS DA CARROÇARIA, ACESSÓRIOS E IMPLEMENTOS. FIXAÇÃO DO PARA-CHOQUE, COXIM, ESCAPAMENTO, ETC.
14	COMPLETAR O ÓLEO LUBRIFICANTE DA BOMBA INJETORA (QUANDO HOUVER E FOR NECESSÁRIO).
15	VERIFICAR SUPORTE DO MOTOR (TRAVESSA), ANALISANDO POSSÍVEIS DANOS E TRINCAS.
16	INSPECIONAR FIXAÇÃO DA CÃMARA DE FREIOS.
17	TESTAR E VERIFICAR POR COMPLETO O FUNCIONAMENTO DOS CONJUNTOS IMPLEMENTADOS AOS VEÍCULOS DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO (CONFORME CHECK LIST SEMANAL ESPECÍFICO.
18	VERIFICAR E ATUALIZAR OS LANÇAMENTOS DE SERVIÇOS, PEÇAS, OBSERVAÇÕES E ALTERAÇÕES NO RIV DA VTR.
19	LIMPEZA GERAL DA VIATURA COM APLICAÇÃO DE CERA SILICONE, ETC...

CHECK LIST SEMANAL PARA MOTOCICLETAS

OBJETIVOS	Garantir a moto condições primarias de operação, apontando falhas e impedindo que o veiculo seja colocado em operação sem as condições desejadas
RESPONSÁVEL	CONDUTOR
LOCAL DE REALIZAÇÃO	NO POSTO DE BOMBEIROS

ITENS	DESCRIÇÃO
1	REALIZAR INSPEÇÃO CONSTANTE NO CHECK LIST DIÁRO.
2	CONFERIR OS SELOS DE TROCAS DE FILTRO E ÓLEO DO MOTOR. VERIFICANDO AS DATAS E KMs DOS VENCIMENTOS.
3	VERIFICAR POSSÍVEIS PARAFUSOS/PORCAS SOLTAS.
4	VERIFICAR A BATERIA E SEUS TERMINAIS, SIRENE, ETC.
5	VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA.
6	VERIFICAR SISTEMA DE FREIOS QUANTO A DESGASTES DE PASTILHAS E DISCOS.
7	INSPECIONAR ALINHAMENTO DE RODAS E DESGASTES DOS PNEUS.
8	OBSERVAR FUNCIONAMENTO DO MOTOR, DETECTANDO POSSÍVEIS ANOMALIAS, TAIS COMO: BARULHOS ESTRANHOS, VAZAMENTOS, ETC.
9	VERIFICAR E ATUALIZAR OS LANÇAMENTOS DE SERVIÇOS, PEÇAS, OBSERVAÇÕES E ALTERAÇÕES NO RIV DA VTR.
10	LIMPEZA GERAL COM APLICAÇÃO DE CERA, SILICONE, ETC...

CHECK LIST SEMANAL PARA VIATURAS TIPO: AB E VTR AEREAS.

OBJETIVOS	Garantir a bomba de incendio e ao equipamento aereo condições seguras de operação.
	Os itens 01 a 10 referen-se a bomba de incendio e os itens 11 a 23 ao equipamento aereo
RESPONSÁVEL	MOTORISTA DA VIATURA
LOCAL DE REALIZAÇÃO	NO POSTO DE BOMBEIROS

ITENS	DESCRIÇÃO
1	VERIFICAR O MECANISMO DE ENGATE DA BOMBA, LIMPEZA, LUBRIFICACAO E SISTEMA DE ENGATE MANUAL DE EMERGENCIA
2	OPERAR,USANDO ÁGUA DA BOMBA,TODAS AS EXPEDICOES (ESCADA, MANGOTINHO, TANQUE BOMBA, DRENOS, ETC)
3	LIMPAR O FILTRO DO CONTROLE DA VALVULA DE ALIVIO NO PAINEL E TESTAR A VALVULA DE ALIVIO,ACIONANDO-A REPETIDAMENTE
4	ACIONAR VALVULA DE TRANSFERENCIA
5	VERIFICAR A CONDICAO DE VEDACAO DA GAXETA OU SELO MECANICO DO EIXO DO IMPULSOR
6	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS LUZES DE INDICACAO DE BOMBA ENGATADA, DA VALVULA DE TRANSFERENCIA E DA VALVULA DE ALIVIO
7	VERIFICAR O NIVEL DO OLEO DA CAIXA DE TRANSFERENCIA E COMPLETAR SE NECESSARIO OU TROCAR SE ESTIVER CONTAMINADO
8	COMPLETAR O OLEO DA ESCORVA E ACIONÁ-LA. O VACUO DEVE MANTER-SE POR + DE 30 SEGUNDOS COM AS EXPEDIÇÕES FECHADAS
9	VERIFICAR A LUBRIFICACAO DOS DOIS ROLAMENTOS DO EIXO DOS IMPULSORES E LUBRIFICAR SE NECESSARIO
10	VERIFICAR O ESTADO DE CORROSAO E FIXACAO DOS RALOS DE INTRODUCAO E LUBRIFICAR OS ENGATES DOS MANGOTES COM SILICONE
11	VERIFICAR O NIVEL DO FLUIDO HIDRAULICO, POSSIVEIS CONTAMINACOES E CONSULTAR O RIV PARA TROCA ANUAL(INCLUINDO FILTRO)
12	INSPECIONAR O ESTADO DAS MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRAULICO:VAZAMENTOS, PERFURACOES E DESGASTES
13	INSPECIONAR OS CILINDROS HIDRAULICOS: VAZAMENTOS,DANOS,VALVULAS, HASTES E PONTOS DE FIXACAO (SOLDAS)
14	INSPECIONAR A MESA GIRATORIA: PONTOS DE SOLDA, OBSTRUCOES, PARAFUSOS DE FIXACAO E GUARDA CORPO (QDO HOUVER)
15	INSPECIONAR O MASTRO E OU ESTRUTURA (ESCADA), CESTA, PONTOS DE SOLDA, PONTOS DE DESLIZAMENTO, CABOS E CARRETILHAS
16	INSPECIONAR OS CONTROLE DE ACIONAMENTO DO PAINEL:INFILTRACOES,VAZAMENTOS,LUZES,SISTEMA SONORO,FUNCIONAMENTO,ETC
17	ACIONAR PTO E INSPECIONAR : CARDAN (SE HOUVER),MANGUEIRAS,BOMBA HIDRAULICA,FILTRO E TESTAR SISTEMA/EMERGENCIA
18	INSPECIONAR OS ESTABILIZADORES: LUBRIFICACAO,PINOS DE TRAVA,PONTOS DE SOLDA,FIXACAO (CAIXA DE TORQUE),BANDEJAS,ETC.
19	INSPECIONAR COM CUIDADO AS CAIXAS DOS CMDOS ELETRICOS: UMIDADE, POEIRA,FIACAO,FIXACAO DE PLACAS E VALVULAS.
20	CONFERIR OS SISTEMAS DE INTERTRAVAMENTO E SISTEMA DE ALARME E LUZES DE ADVERTENCIA
21	INSPECIONAR OS SISTEMAS DE FIXACAO DO IMPLEMENTO AO CHASSIS E SEUS COXINS
22	ACIONAR A ESCADA OU PLATAFORMA, OBSERVANDO VAZAMENTOS,VIBRACOES, RUIDOS E MOVIMENTOS ANORMAIS
23	LIMPEZA COMPLETA DO MASTRO E OU ESTRUTURA DA ESCADA, CONFERIR OS PONTOS DE LUBRIFICACAO E PLANO DE MANUTECAO

ANEXO " C"

FICHAS DE CONTROLE DOS CHECK LIST DIÁRIO DE VIATURAS LEVES/PESADAS e MOTOS

FICHA DE CONTROLE DO CHECK LIST DIÁRIO DE VIATURAS LEVES E PESADAS																													
PREFIXO DA VTR:							POSTO:						GB:			MÊS:					OBSERVAÇÕES:								
DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ITEM																															
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
NOME																															
RE																															

LEGENDA:	OK	SEM NOVIDADES
	CN	COM NOVIDADES

STATUS DO MÊS	
OPERANDO	DIAS
BAIXADA	DIAS
RESERVA	DIAS

	VISTO
CH DOS MOTORISTAS AMARELA	
CH DOS MOTORISTAS AZUL	
CH DOS MOTORISTAS VERDE	

	VISTO
CMT PRONTIDÃO AMARELA	
CMT PRONTIDÃO AZUL	
CMT PRONTIDÃO VERDE	

	VISTO
CMT POSTO	
CMT S/GB	

FICHA DE CONTROLE DO CHECK LIST DIÁRIO DE MOTOS

PREFIXO DA MOTO: | POSTO: | GB: | MÊS: | OBSERVAÇÕES:

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ITEM																															
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
NOME																															
RE																															

LEGENDA:	OK	SEM NOVIDADES
	CN	COM NOVIDADES

STATUS DO MÊS	
OPERANDO	DIAS
BAIXADA	DIAS
RESERVA	DIAS

	VISTO
CH DOS MOTORISTAS AMARELA	
CH DOS MOTORISTAS AZUL	
CH DOS MOTORISTAS VERDE	

	VISTO
CMT PRONTIDÃO AMARELA	
CMT PRONTIDÃO AZUL	
CMT PRONTIDÃO VERDE	

	VISTO
CMT POSTO	
CMT S/GB	

ANEXO “D”

FICHAS DE CONTROLE DO CHECK LIST SEMANAL DE VIATURAS LEVES/ PESADAS, MOTOS e VTR AB/AÉREAS

FICHA DE CONTROLE DO CHECK LIST SEMANAL DE VIATURAS LEVES E PESADAS					
PREFIXO DA VTR:		POSTO:	GB:	MÊS:	OBSERVAÇÕES:
SEMANA	1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA	OBSERVAÇÕES
ITEM					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
LEITURA DO HODOMETRO (KM)					
COMBUST GASTO (LITROS)					
GASTOS COM PEÇAS (R$)					
GASTOS C/ MÃO DE OBRA (R$)					
NOME					
RE					

LEGENDA:	OK	SEM NOVIDADES
	CN	COM NOVIDADES

	VISTO
CMT PRONTIDÃO AMARELA	
CMT PRONTIDÃO AZUL	
CMT PRONTIDÃO VERDE	

RESUMO	
KM RODADO	
COMBUSTIVEL (L)	
PEÇAS (R$)	
MÃO DE OBRA (R$)	
OBS:	

	VISTO
CH DOS MOTORISTAS AMARELA	
CH DOS MOTORISTAS AZUL	
CH DOS MOTORISTAS VERDE	

	VISTO
CMT POSTO	
CMT S/GB	

FICHA DE CONTROLE DO CHECK LIST SEMANAL DE MOTOS					
PREFIXO DA MOTO:		POSTO:	GB:	MÊS:	OBSERVAÇÕES:
SEMANA / ITEM	1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA	OBSERVAÇÕES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
LEITURA DO HODOMETRO (KM)					
COMBUST GASTO (LITROS)					
GASTOS COM PEÇAS (R$)					
GASTOS C/ MÃO DE OBRA (R$)					
NOME					
RE					

LEGENDA:	OK	SEM NOVIDADES
	CN	COM NOVIDADES

	VISTO
CMT PRONTIDÃO AMARELA	
CMT PRONTIDÃO AZUL	
CMT PRONTIDÃO VERDE	

RESUMO	
KM RODADO	
COMBUSTIVEL (L)	
PEÇAS (R$)	
MÃO DE OBRA (R$)	
OBS:	

	VISTO
CH DOS MOTORISTAS AMARELA	
CH DOS MOTORISTAS AZUL	
CH DOS MOTORISTAS VERDE	

	VISTO
CMT POSTO	
CMT S/GB	

FICHA DE CONTROLE DO CHECK LIST SEMANAL DE VIATURAS TIPO AB E AÉREAS					
PREFIXO DA VTR:	POSTO:	GB:	MÊS:	OBSERVAÇÕES:	
SEMANA / ITEM	1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA	OBSERVAÇÕES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
NOME					
RE					

LEGENDA:	OK	SEM NOVIDADES
	CN	COM NOVIDADES

	VISTO
CH DOS MOTORISTAS AMARELA	
CH DOS MOTORISTAS AZUL	
CH DOS MOTORISTAS VERDE	

	VISTO
CMT PRONTIDÃO AMARELA	
CMT PRONTIDÃO AZUL	
CMT PRONTIDÃO VERDE	

	VISTO
CMT POSTO	
CMT S/GB	

ANEXO "E"

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO (FRENTE E VERSO)

FICHA COMUNICAÇÃO DE DEFEITOS

F.C.D - Nº

DADOS DO VEÍCULO

PREFIXO:	DATA DA EMISSÃO:
PLACA:	HORA:
MARCA:	HODÔMETRO:
MODELO:	NOME DO MOTORISTA:
TIPO:	RE:
ANO:	OPM: PB
OBSERVAÇÕES:	TEL: R:

DEFEITOS CONSTATADOS

I N U

SUSPENSAO - 0100
- ☐ Muito baixa / Batendo
- ☐ Mola quebrada
- ☐ Dura / Muito macia
- ☐ Tensores com folga
- ☐ Enclinando
- ☐ _____

DIRECAO - 0200
- ☐ Desalinhada
- ☐ Com folga
- ☐ Trepidando
- ☐ Dura
- ☐ Puxando para o lado
- ☐ Completar nível de óleo
- ☐ _____

FREIOS - 0300
- ☐ Chiando
- ☐ Puxando
- ☐ Com vazamento de ar
- ☐ Trepidando
- ☐ Prendendo
- ☐ Sem pressão
- ☐ Pedal alto
- ☐ Freio de mão não segura
- ☐ Freio de mão solto
- ☐ Freio de mão duro
- ☐ _____

RODAS - 0400
- ☐ Barulho anormal
- ☐ Desalinhada/Torta/Amassada
- ☐ Pneu gasto
- ☐ Pneu cortado/furado
- ☐ _____

TRANSMISSAO - 0500
- ☐ Barulho anormal
- ☐ Dando tranco
- ☐ Vazando óleo
- ☐ _____

EMBREAGEM - 0600
- ☐ Embreagem patinando
- ☐ Embreagem trepidando
- ☐ Embreagem alta
- ☐ Embreagem baixa
- ☐ Cabo da embreagem quebrado
- ☐ Vazando óleo
- ☐ _____

CAIXA DE MUDANCAS - 0700
- ☐ Difícil de engatar marchas
- ☐ Escapando marcha
- ☐ Ruido na marcha /Travando na marcha
- ☐ Barulho no câmbio
- ☐ Com vazamento de ar
- ☐ _____

SISTEMA ELETRICO - 0800
- ☐ Suporte de fixação da bateria solto
- ☐ Bateria fraca
- ☐ Vazando solução da bateria
- ☐ Terminais cabos da bat. danif.
- ☐ Motor de partida/ Alternador não carrega
- ☐ Motor de partida desliz./patinando
- ☐ Marcador de temperatura danificado
- ☐ Manômetro de ar danificado
- ☐ Ventilação forçada danificada
- ☐ Buzina fraca ou não funciona
- ☐ Luzes do painel com defeito
- ☐ Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada
- ☐ Farol queimado/desregulado
- ☐ Velocímetro com defeito
- ☐ Luzes seta/Freio/Placa queimada
- ☐ Computador de bordo com alarmes
- ☐ _____

MOTOR - 0900
- ☐ Morrendo/Afogando
- ☐ Falhando/Grilando/ Dificil de pegar
- ☐ Superaquecendo/Mangueiras furadas
- ☐ Sem força
- ☐ Turbo vazando
- ☐ Marcha lenta irregular
- ☐ Consumo excessivo de combustível
- ☐ Freio motor não acionando
- ☐ Vazando óleo / Vazando água
- ☐ Top break falhando
- ☐ Consumindo óleo
- ☐ Top break falhando
- ☐ Consumindo óleo
- ☐ _____

ARREFECIMENTO - 1100
- ☐ Radiador/Colmeia vazando
- ☐ Tampa do radiador não veda
- ☐ Ventoinha não funciona
- ☐ Correias chiando/grilando/gastas
- ☐ Bomba d'agua com defeito
- ☐ Intercooler vazando
- ☐ Fluído do radiador faltando
- ☐ Hélice magnética com defeito
- ☐ _____

ALIMENTACAO - 1200
- ☐ Reservatório de comb.vazando
- ☐ Cabo do acelerador enrroscando
- ☐ Bomba / Bóia de combustível vazando
- ☐ Reserv. Combustível sem tampa
- ☐ Marcador de combustível danificado
- ☐ Chave de ignição/partida com defeito
- ☐ _____

CARROCERIA - 1300
- ☐ Portas mal ajust./fazendo barulho
- ☐ Portas difícil de abrir/fechar
- ☐ Vidros fazendo barulho/emperrado
- ☐ Escapamento quebrado/furado
- ☐ Escapamento solto
- ☐ Fumaça penetrando na cabine
- ☐ Banco rasgado
- ☐ Para-choque/ Para-lama amassado
- ☐ Porta/ Capô amassado
- ☐ Longarinas da carroceria trincada
- ☐ Longarinas do chassi trincada
- ☐ Assoalho avariado
- ☐ Teto/Tapete rasgado
- ☐ Máquina do vidro com defeito
- ☐ Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
- ☐ Lavador do para-brisa danificado
- ☐ _____

LAVAGEM/LUBRIF. - 1400
- ☐ Lavagem simples
- ☐ Lavagem completa/interna
- ☐ Completar óleo do motor
- ☐ Completar óleo do câmbio
- ☐ Trocar óleo do motor
- ☐ Trocar óleo câmbio
- ☐ _____

ACESSORIOS 1500
- ☐ Radio não funciona
- ☐ Antena danificada
- ☐ Ar condicionado com defeito
- ☐ Cinto de segurança com defeito
- ☐ Extintor descarregado/faltando
- ☐ Macaco com defeito/faltando
- ☐ Triângulo com defeito/faltando
- ☐ Chave de roda danificada/faltando
- ☐ Documentos do veículo vencido
- ☐ _____

IMPLEMENTOS 1600
- ☐ Bomba de incêndio / Moto Bomba
- ☐ Tanque D'água
- ☐ Plataforma / Escada
- ☐ _____

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando no quadro correspondente, as siglas INU (Indispensável Necessário e Útil) e lançar as informações necessárias no campo correspôndente.	**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** **DOS DEFEITOS**
SUSPENSÃO - 0100	SISTEMA ELÉTRICO - 0800
DIREÇÃO - 0200	MOTOR - 0900
FREIOS - 0300	ARREFECIMENTO - 1100
RODAS - 0400	ALIMENTAÇÃO - 1200
TRANSMISSÃO - 0500	CARROCERIA - 1300
EMBREAGEM - 0600	LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO - 1400
CAIXA DE MUDANÇAS - 0700	ACESSÓRIOS - 1500
OBSERVAÇÕES - OUTROS DEFEITOS CONSTATADOS:	IMPLEMENTOS - 1600
MOTORISTA	VISTO / APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL
GRAD/NOME:	NOME:
RE:	FUNÇÃO:
ASS:	ASS:
DATA: ____/_____/_____	DATA: _____/_____/_____
Obs:	De Acordo Sim ☐ Não ☐ Obs:

ANEXO "F"

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, REBOQUES, LEVES e MOTOS

MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS PESADOS				PG 01
OFICINA EXECUTANTE:				
COMPARTIMENTAÇÃO/SERVIÇOS	ESCALONAMENTO/ PERIODICIDADE			
	A 3.000KM	B 6.000KM	C 9000KM	D 12000KM
CARROÇERIA/ACESSORIOS – 1300; 1400 e 1500				
CABINE/CARROCERIA/CHASSI: Efetuar lavagem completa	L	L	L	L
CABINE/CARROCERIA/CHASSI: Verificar trincas e pontos de corrosão e reapertar parafusos de	V/R	V/R	V/R	V/R
5ª RODA: Verificar funcionamento, folgas e lubrificar		V / R / L		V / R / L
ENGATE PARA REBOQUE: Verificar funcionamento, folgas e fixação	V/R	V/R	V/R	V/R
TACOGRAFO: Verificar funcionamento	V	V	V	V
CINTOS DE SEGURANÇA: Verificar estado e fixaçao	V	V	V	V
FECHADURAS, FUNCIONAMENTO DOS VIDROS CAPO DO MOTOR, BATENTES ,:	V	V	V	V
DOBRADIÇAS E FECHADURAS: Lubrificar	V/L	V/L	V/L	V/L
TUBULAÇÃO DE ESCAPE/SILENCIOSO: Verificar fixaçao e ruptura	V/R	V/R	V/R	V/R
EIXOS/ARTICULAÇÕES DOS PEDAIS: lubrificar	V/L	V/L	V/L	V/L
VELOCIMENTRO: Verificar Funcionamento	V	V	V	V
EXTINTOR/CHAVE DE RODAS/MACACO/TRIANGULO: Verificar existencia a pressao.	V	V	V	V
PORTAS: Veriricar funcionmaneoto, Desobstruir orificios de drenagem		V		V
SUSPENSAO - 0100	.		.	
MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA: Verificar laminas e braçadeiras	V	V	V	V
MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA: Reapertar algemas e grampos em "U"	V/R	V/R	V/R	V/R
MANGA DE EIXO: ;Verificar estado e folga	V	V	V	V
AMORTECEDORES: Verificar fixaçao(borrachas) vazamentos	V	V	V	V
PARAFUSOS DE FIXAÇAO: Reapertar	R	R	R	R
PINO MESTRE: Verificar folga e espigao corrido(alinhamento do eixo)	V	V	V	V
SUSPENSAO A AR: Verificar danos nos cones das camaras de ar e limpar	V	V/VL	V	V/VL
DIREÇÃO - 0200	.		.	
CAIXA DE DIREÇÃO : Verificar nivel de óleo e vazamentos, completar se necessário	V/C	V/C	V/C	V/C
BRAÇOS INTERMEDIARIOS: Verificar fixaçao	V	V	V	V
CAIXA E TERMINAIS: Verificar folga do setor; estado e folga do mecanismo e dos terminais de	V	V	V	V
AMORTECEDOR: Verificar fixaçao e vazamentos	V	V	V	V
ALINHAMENTO: Verificar, corrigir se necessario	V	V	V	V
FREIOS - 0300	.		.	
FREIO DE SERVIÇO: Verificar folga e vazamentos. Regular se necessario	V/R	V/R	V/R	V/R
FREIO DE ESTACIONAMENTO: Verificar ação, regular se necessario	V/R	V/R	V/R	V/R
LONAS DE FREIO: Verificar espessura, trocar se necessario	V	V	V	V
FREIO A DISCO: Comprovar o desgaste das pastilhas de freio, Substituir se necessario		V/T		V/T
CILINDRO MESTRE: Verificar nivel de óleo e completar se necessario	V/C	V/T	V/C	V/T
CANALIZAÇÕES: Verificar quanto a vazamentos (oleo/ar)		V		V
HIDROVACUO: Verificar ação. Limpar filtro de ar		V/L		V/L
CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO: Lubrificar, inclusive articulaçoes		L		L
CILINDRO DE RODAS, MOLAS E TRAVAS: Verificar		V		V
RESERVATORIO DE AR: Drenar água de condensaçao, limpar valvula de segurança	R/L	R/L	R/L	R/L
BOMBA DE VÁCUO: Reapertar tubulaçoes de óleo (depressor)		R		R
RODAS - 0400				
ROLAMENTO DAS RODAS: Verificar e ajustar folga	.	V	.	V
PNEUS: Verificar desgastes e calibrar, incluindo o pneu reserva e efetuar o rodizio	V	V/R	V	V/R
RODAS: Verificar estado e aperto	V/R	V/R	V/R	V/R
CUBO DAS RODAS: Verificar estado; trocar a graxa a cada ano(ou 90.000 km) e os vedadores	.	V	.	V
BALANCEAMENTO: Verificar, corrigir se necessario	.	V	.	V
TRANSMISSAO - 0500	.		.	
CARDÃ: Verificar folga e lubrificar	V/L	V/L	V/L	V/L
CRUZETAS: Verificar folga e lubrificar	V/L	V/L	V/L	V/L
ARVORE DE TRANSMISSAO: Verificar folgas e desgaste da luva deslizante e do mancal	.	V	.	V
ROLAMENTOS: Verificar folga e lubrificar	.	V/L	.	V/L
DIFERENCIAL: Verificar nível de oleo e vazamento, limpar os bujoes magnéticos(trocar oleo a	V/L	V/L	V/L	V/L
JUNTAS HEMOCINETICAS: Verificar coifas	V	V	V	V
EMBREAGEM - 0600	.		.	
DISCO: Examinar espessura e comprovar o desgaste	.	V	.	V
PEDAL: Verificar folga, regular se necessario	V/R	V/R	V/R	V/R
CABO: Verificar folga, regular se necessario	.	V/L	.	V/L
CILINDRO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM: Verificar o nivel do fluido	V	V	V	V
EIXO: Lubrifricar eixo de acionamento do rolamento da embreagem		L		L
PLANO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA - CAMINHOES (FRENTE)				

KM DA PRÓXIMA REVISÃO							
A1		**B1**		**C1**		**D1**	
A2		**B2**		**C2**		**D2**	
A3		**B3**		**C3**		**D3**	
A4		**B4**		**C4**		**D4**	
OBS: Tolerância de 10% do KM							

PLANO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS PESADOS				PG 02
COMPARTIMENTAÇÃO/SERVIÇOS	ESCALONAMENTO/ PERIODICIDADE			
	A	B	C	D
	3000KM	6000KM	9000KM	12000KM
CAIXA DE MUDANÇA - 0700				
CAIXAS DE CAMBIO: Verf fixação nível de óleo e vazamentos (trocar óleo a cada 30.000 km)	V	V	V	V
MARCHAS: Verificar engates (trambulador)		V		V
CAIXA DE CAMBIO: Limpar filtro de ar do respiro		L		L
COXINS: Verificar estado		V		V
TOMADA DE FORÇA: Verificar fixação e funcionamento	V	V	V	V
SISTEMA ELETRICO - 0800				
LIMPADOR DE PÁRA-BRISA: Verificar funcionamento e nível do liquido	V	V	V	V
BORNES E TERMINAIS DA BATERIA: Limpar e reapertar	V	L/R	V	L/R
MOTOR DE PARTIDA: Testar funcionamento	V	V	V	V
BUZINA, FAROIS, LANTERNAS E SINALIZADORES: Verf funcionamento e efetuar	V/R	V/R	V/R	V/R
INSTRUMENTOS DO PAINEL: Verificar funcionamento	V	V	V	V
ALTERNADOR: Verficar desgaste escovas/ folga dos rolamentos,testar cond carga		R		R
FIOS E CONEXOES: Verificar estado		V		V
BATERIA: Limpar, reapertar, lubrificar cabos dos pólos, medir densidade completar nível de	V/C	V/C	V/C	V/C
MOTOR - 0900				
FILTRO DE OLEO: Trocar		T		T
VALVULAS: Examinar folgas, regular com motor frio ou pelo menos 30min após desligado se		V		V
MOTOR : Verificar vazamentos (óleo e água)	V	V	V	V
COXINS: Verificar estado e reapertar		V/R		V/R
COLETOR DE ESCAPE: Verificar vazamentos e reapertar	V/R	V/R	V/R	V/R
OLEO DE CARTER: Trocar e limpar bujão magnético,Reapertar parafusos de fixação observando		T/R		T/R
MOTOR: Verificar funcionamento, quanto a ruídos	V	V	V	V
MANGUEIRAS: verificar estado e vazamentos	V	V	V	V
CABEÇOTE: Verificar aperto e vazamentos		V		V
TANQUES DE OLEO DIESEL: Drenar água	V	V	V	V
IGNIÇÃO - 1000				
VELAS AQUECEDORAS: Limpar e testar		L/R		L/R
ARREFECIMENTO - 1100				
FILTRO: Trocar filtro de água de arrefecimento	V	T	V	T
RADIADOR: Verificar fixação, danos ou obstrução por insetos, bem como nível de água/aditivo e	V	V	V	V
CORREIAS: Verificar estado e regular tensão se necessário	V	V	V	V
BOMBA D´AGUA: Verificar ruídos e vazamentos	V	V	V	V
VENTILADOR: Verificar funcionamento	V	V	V	V
INTERCOOLER: Verificar vaz de pressão do turbo nas mangueiras (testar c/pressao de ar 1kg)		V		V
ALIMENTAÇÃO - 1200				
BOMBA DE COMBUSTIVEL: Limpar tela metálica		L		L
CARBURADOR: Limpar,verif regulagem lubrificar articulações e cabo afogador		V/L		V/L
BOMBA INJETORA: Contr. func.,verf lacre discos de acoplamento da bomba regular, completar	V/R	V/R	V/R	V/R
BICO INJETOR: Verificar pressão, limpar e regular	V	V	V	V
COPO DE SEDIMENTAÇÃO: Verificar e limpar	V	V	V	V
FILTRO DE AR: Verificar estado e limpar a válvula de descarga de pó	V/R	V/R	V/R	V/R
MARCHA LENTA: Verificar funcionamento, regular se necessário	V/R	V/R	V/R	V/R
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: Verificar vazamento e estado das mangueiras		V		V
TUBULAÇÕES, CONEXOES, BRAÇADEIRAS: Reapertar parafusos de fixação	V/R	V/R	V/R	V/R
ESCAPE: Verf analisar a emissão de fumaça preta, efetuando teste de gases com aparelho digital	V	V/R	V	V/R
FILTRO DE COMBUSTIVEL; Trocar o elemento filtrante		T		T

LEGENDA:

A: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 3.000km

B: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 6.000km(Engloba o plano 'A').

C: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 9.000km.

D: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 12.000km(Engloba o plano 'C').

T - Trocar C - Consertar/Completar R - Regular/Reapertar/Rodízio/Testar V- Verificar/Inspecionar L - Lavar/limpar/Lubrificar/Vaporizar

Oficina Executante 01 - CSM/MOpB - 02 Unidade - 03/Terceiros

Obs: 1 - Os intervalos das revisões deverão ser realizadas na quilometragem acima ou a cada 6 (seis) meses

2 - Após a realização do plano 'D' o CSM/MOpB poderá inspecionar qualquer viatura a qualquer momento.

PLANO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA - CAMINHOES (VERSO)

KM DA PRÓXIMA REVISÃO							
A1		**B1**		**C1**		**D1**	
A2		**B2**		**C2**		**D2**	
A3		**B3**		**C3**		**D3**	
A4		**B4**		**C4**		**D4**	
OBS: Tolerância de 10% do KM							

PLANO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA REBOQUES				
OFICINA EXECUTANTE:				
	ESCALONAMENTO/ PERIODICIDADE			
	A	B	A	B
	3000KM	6000KM	9000KM	12000KM
SUSPENSÃO - 0100	.	.	.	.
MOLEJOS : Verificar alinhamento, reapertar grampos das molas e fixação das braçadeiras	V/R	V/ R	V/R	V/ R
SUPORTE DO EIXO EXPANSOR: Verificar folgas e lubrificar	V / L	V/ L	V / L	V/ L
BALANCINS: Verificar folga das buchas, reapertar parafuso da trava e lubrificar		V/ L		V/ L
GRAMPOS DOS MOLEJOS: Reapertar e inspecionar sapatas de apoio	V/R	V /R	V/R	V /R
FEIXES DE MOLA: Lubrificar os apoios dos feixes de mola		L		L
ROLAMENTOS: verificar folga, ajustar e lubrificar a cada 40.000 km ou a cada troca da lona de freio (o que primeiro ocorr		V		V
TENSORES: Verificar existência de folga dos terminais dos tensores		V		V
EIXOS: Verificar alinhamento e paralelismo		V		V
LEVANTADOR: Verificar a fixação dos componentes de elevação	V	V	V	V
BRAÇOS TENSORES: Verificar e reapertar parafusos das fixações e das braçadeiras		V/ R		V/ R
FREIOS - 0300	.	.	.	.
LONAS DE FREIO: Verificar espessura, trocar quando atingirem aprox. 8mm de espessura	V	V	V	V
CATRACAS DE FREIO: Lubrificar	v	v	v	v
ALAVANCAS DE FREIO: Verificar regulagem básica e curso	V	V	V	V
COMPENSADOR DE FREIO: Verificar e lubrificar	V / L	V/L	V / L	V/L
TAMBOR DE FREIO: Verificar e reapertar parafuso de fixação ao cubo	V	V/ R	V	V/ R
CONJUNTO DO FREIO: Verificar aperto dos parafusos ao flange	V	V	V	V
FREIO PNEUMÁTICO: Verificar estanqueidade do sistema (com levantador do eixo e sistema de freio aciona	v	V	v	V
VÁLVULA RÉ: Verificar fixação e testar funções emergência/serviço, do sistema pneumático	V	V	V	V
TUBULAÇÕES: Verificar fixação e pontos de isolamento do sistema pneumático	V	V	V	V
DESCARGA RÁPIDA: Verificar fixação e funcionamento do sistema pneumático	V	V	V	V
LEVANTADOR DO EIXO: Verificar funcionamento da válvula de comando do sistema pneumático	V	V	V	V
RESERVATÓRIO: Verificar fixação e purgar água do sistema pneumático	V	V	V	V
CÂMARAS DE FREIO: Verificar e reapertar parafusos de fixação da câmaras e da cinta de união	V/ R	V/ R	V/ R	V/ R
RODAS -0400	.	.	.	.
ROLAMENTO DOS CUBOS: Verificar, efetuar ajustes e trocar graxa	V	V /T	V	V /T
CUBOS DAS RODAS: Verificar quanto a possíveis vazamentos	V	V	V	V
PNEUS: Verificar desgastes, calibrar e efetuar rodízio	V	V / R	V	V / R
RODAS: Verificar estado e torque dos parafusos de fixação	V/R	V	V/R	V
BALANCEAMENTO: Verificar, corrigir se necessário		V		V
SISTEMA ELÉTRICO - 0800	.	.	.	.
LANTERNAS TRASEIRAS: Verificar fixação e funcionamento	V	V	V	V
LANTERNAS LATERAIS: Verificar fixação e funcionamento	V	V	V	V
LANTERNA DA PLACA: Verificar fixação e funcionamento	V	V	V	V
CATADIÓTRIPO (OLHO DE GATO) : Inspecionar fixação	V	V	V	V
TOMADA ELÉTRICA: Verificar contatos e ligações		V		V
CHICOTE ELÉTRICO: Verificar fixação e isolamento		V		V
CARROCERIA / ESTRUTURA - 1300	.	.	.	.
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: Inspecionar danos e fixação	V	V	V	V
PINTURA: Inspecionar possíveis pontos de corrosão e acabamento		V		V
LONGARINAS: Inspecionar pontos de solda da união das longarinas		V		V
PÁRA-LAMAS / PARA-BARROS: Verificar fixação e danos		V		V
PINO REI:Verf fixação/limpar a mesa do pino rei (trocar todos os parafusos do pino rei toda vez que for desm	V	V / R / T	V	V / R / T
QUINTA RODA: Verificar sistema de engate e trava	V	V	V	V
QUINTA RODA: Inspecionar, efetuar os ajustes necessários e lubrificar	V	V / R / L	V	V / R / L
QUINTA RODA: Verificar folga dos calços e efetuar os ajustes necessários	V	V / R	V	V / R
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO -1400	.	.	.	.
LUBRIFICAÇÃO: Lubr; Suporte do eixo espansor, Compensador do freio, Pino do balancim, Apoio do feixe	V	L	V	L
rolamentos dos eixos.				
ACESSÓRIOS - 1500	.	.	.	.
PORTA-ESTEPES: Verificar suportes e fixação dos estepes	V	V	V	V
CAIXA DE FERRAMENTAS: Verificar fixação	V	V	V	V
LIGAÇÕES DE ENGATES: Verificar as ligações dos engates pneumáticos e elétricos	V	V	V	V
PORTA MANGOTES: Verificar estado de conservação e fixação	V	V	V	V
BOCAIS DE DESCARGA: Verificar fixação, abertura e fechamento		V		V

LEGENDA:

A: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 3.000km

B: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 6.000km(Engloba o plano 'A').

C: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 9.000km.

D: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 12.000km(Engloba o plano 'C').

T - Trocar C - Consertar/Completar R - Regular/Reapertar/Rodízio/Testar V- Verificar/Inspecionar L - Oficina Executante 01 - CSM/MOpB - 02 Unidade - 03/Terceiros

Obs: 1 - Os intervalos das revisões deverão ser realizadas na quilometragem acima ou a cada 6 (seis) meses

2 - Após a realização do plano 'D' o CSM/MOpB poderá inspecionar qualquer viatura a qualquer momento.

KM DA PRÓXIMA REVISÃO							
A1		**B1**		**C1**		**D1**	
A2		**B2**		**C2**		**D2**	
A3		**B3**		**C3**		**D3**	
A4		**B4**		**C4**		**D4**	
OBS: Tolerância de 10% do KM							

PLANO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS LEVES				
OFICINA EXECUTANTE:				
	ESCALONAMENTO/ PERIODICIDADE			
	A	B	C	D
	5000KM	10000KM	15000KM	20000KM
ACESSÓRIOS 1.300	.	.	.	.
CINTO DE SEGURANÇA: verificar estado e fixação	V	V	V	V
VELOCÍMETRO: verificar funcionamento	V	V	V	V
EXTINTOR/CHAVE DE RODAS/MACACO/TRIANGULO: Verificar existência; pressão	V	V	V	V
TRINCA NO MONOBLOCO: Verificar possíveis rupturas	V	V	V	V
SUSPENSÃO - 0100	.	.	.	.
AMORTECEDORES: Verificar fixação (borrachas|) e vazamentos	V	V	V	V
BRAÇO INFERIOR: Verificar fixação e folgas	V	V / R	V	V / R
BRAÇO SUPERIOR: Verificar fixação e folgas	V	V / R	V	V / R
MOLAS DIANTEIRAS TRASEIRAS: Verificar laminas e braçadeiras	V	V	V	V
MOLAS DIANTEIRAS TRASEIRAS: Reapertar algemas e grampos	V / R	V / R	V / R	V / R
DIREÇÃO 0200	.	.	.	.
CAIXA DE DIREÇÃO (HIDRAULICA E MECÂNICA): verificar nível de óleo e vazamen	V/C	V/C	V/C	V/C
CAIXAS E BRAÇOS INTERMEDIÁRIOS: verificar fixação	V	V	V	V
TERMINAIS: Verificar folga do setor, estado e folga dos mecanismos e terminais de direçã	V	V / R	V	V / R
AMORTECEDORES: Verificar fixação e vazamentos	V	V	V	V
ALINHAMENTO: Verificar, corrigir se necessário	V	V / R	V	V / R
FREIOS 0300	.	.	.	.
FREIO DE SERVIÇO: Verificar folga e regular se necessário	V / R	V /R	V / R	V /R
FREIO DE ESTACIONAMENTO: Verificar ação regular se necessário	V / R	V /R	V / R	V /R
LONAS DE FREIO E PASTILHAS: Verificar espessura e trocar se necessário		V /R		V /R
CANALIZAÇÕES (HIDRÁULICA): Verificar quanto a vazamentos (óleo/ar)	V	V	V	V
RODAS 0400	.	.	.	.
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO: Verificar e corrigir se necessário	V	V / R	V	V / R
PNEUS: Verificar desgaste e calibrar incluindo pneu reserva e efetuar o rodízio	V	V/R	V	V/R
RODAS: Verificar estado e aperto	V/R	V/R	V/R	V/R
ROLAMENTOS DAS RODAS: Verificar e ajustar folgas		V		V
TRANSMISSÃO 0500	.	.	.	.
DIFERENCIAL: Verificar nível de óleo e vazamentos, limpar os bujões magnéticos		V/L		V/L
JUNTAS HOMOCINETICAS: Verificar coifas	V	V	V	V
EMBREAGEM 0600	.	.	.	.
CILINDRO DA EMBREAGEM: Verificar nível do fluido	V	V/C	V	V/C
CABO: Verificar estado e lubrificar	V	V/ R	V	V/ R
EIXOS ARTICULADOS: Lubrificar o eixo	V	L	V	L
CAIXA DE MUDANÇA - 0700	.	.	.	.
CAIXA DE CÂMBIO : Verificar fixação nível de óleo, ruidos anormais e vazamentos		V		V
MARCHAS: Verificar engates (trambulador)		V		V
COXINS: Verificar estado		V		V
SISTEMA ELÉTRICO 0800	.	.	.	.
LIMPADOR DE PÁRA-BRISA: verificar funcionamento e nível do liquido	V	V	V	V
MOTOR DE PARTIDA: Testar funcionamento	V	V	V	V
BATERIA: Limpar, reapertar lubrificar, cabos dos pólos medir densidade completar nível d	V/C	V/C	V/C	V/C
BUZINA, FARÓIS, LANTERNAS , RÁDIO DE COMUNICAÇÃO: Verificar funcionamer	V /R	V /R	V /R	V /R
REG. VOLTAGEM , FIOS E CONEXÕES: Verificar estado	V	V	V	V
MOTOR 0900	.	.	.	.
FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR: Trocar		T		T
MOTOR: Verificar vazamentos (óleo e água)	V	V	V	V
MOTOR: Verificar funcionamento quanto a ruídos	V	V	V	V
COXINS: Verificar estado e reapertar	V	V/R	V	V/R
COLETOR DE ESCAPE: Reapertar	V/R	V/R	V/R	V/R
MANGUEIRAS: Verificar estado e vazamentos	V	v	V	v
CABEÇOTE: Verificar vazamentos e reabertos	V	V	V	V
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: Verificar vazamentos	V	V	V	V
IGNIÇÃO 1000	.	.	.	.
TAMPA DISTRIBUIDOR ROTOR: Verificar trincas e eletrodos	V	V	V	V
CABO DE VELAS: Verificar pólos	V	V	V	V
SENSORES / TERMINAIS:	V	V	V	V
ARREFECIMENTO 1100	.	.	.	.
RADIADOR / LÍQUIDO: Verificar fixação danos ou obstrução bem como o nível de água e	V	V/L	V	V/L
CORREIAS: Verificar estado e regular tensão se necessário	V	V	V	V
BOMBA D´AGUA: Verificar ruídos e vazamentos	V	V	V	V
VENTILADOR: Verificar funcionamento	V	V	V	V
ALIMENTAÇÃO 1200	.	.	.	.
BOMBA DE COMBUSTÍVEL:	V	V	V	V
CARBURADOR : Limpar, verificar regulagem e lubrificar articulações e cabo do afogador	V	V/L	V	V/L
BICO INJETOR:	V	V	V	V
TUBULAÇÕES / CONEXÕES E BRAÇADEIRAS: Reapertar parafusos de fixação	V/R	V / R	V/R	V / R
FILTRO DE AR: Verificar estado e trocar	V	V /R	V	V /R
FILTRO DE COMBUSTIVEL: Trocar elemento filtrante		T		T
MARCHA LENTA: Verificar funcionamento regular se necessário	V/R	V/R	V/R	V/R

LEGENDA:
A: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 5.000km
B: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 10.000km(Engloba o plano
C: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 15.000km.
D: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 20.000km(Engloba o plano
T - Trocar C - Consertar/Completar R - Regular/Reapertar/Rodízio/Testar V- Verificar/Inspecionar L - Oficina Executante 01 - CSM/MOpB - 02 Unidade - 03/Terceiros
Obs: 1 - Os intervalos das revisões deverão ser realizadas na quilometragem acima ou a cada 6 (seis) meses
2 - Após a realização do plano 'D' o CSM/MOpB poderá inspecionar qualquer viatura a qualquer momento.

PLANO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DE MOTOS				
OFICINA EXECUTANTE:				
COMPARTIMENTAÇÃO/SERVIÇOS	**ESCALONAMENTO/ PERIODICIDADE**			
	A	**B**	**C**	**D**
SUSPENSAO - 0100	3000KM	6000KM	9000KM	12000KM
SUSPENSÃO DIANTEIRA: VERIFICAR FUNCIONAMENTO		VL		VL
OLEO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA: TROCAR SE NECESSÁRIO	V	V	V	T
SUSPENSÃO TRASEIRA: VERIFICAR FOLGA NA ARTICULAÇÃO E ROLAMENTOS	V	VL	V	VL
AMORTECEDORES: VERIFICAR FIXAÇÃO E VAZAMENTOS	V	V	V	V
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO: REAPERTAR		R		R
DIREÇÃO - 0200				
COLUNA DE DIREÇÃO: VERIFICAR ROLAMENTOS	V	V	V	V
PARAFUSOS PORCAS E FIXAÇÕES: VERIFICAR E REAPERTAR	VR	VR	VR	VR
FREIOs - 0300				
FREIO A DISCO: COMPROVAR DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIO SE NECESSÁRIO SUB	V	VT	V	VT
CANALIZAÇÕES: VERIFICAR VAZAMENTOS	V	V	V	V
MANGUEIAS DOS FREIOS: VERIFICAR VAZAMENTOS	V	V	V	V
PINÇA DE FREIO E TRAVAS: VERIFICAR	V	V	V	V
RESERVATÓRIO DO FLUIDO DE FREIO: VERIFICAR	VC	T	VC	T
RODAS - 0400				
ROLAMENTOS DE RODAS: VERIFICAR E AJUSTAR FOLGAS	V	V	V	V
PNEUS: VERIFICAR DESGASTES E CALIBRAR	V	V	V	V
AROS E RAIOS: VERIFICAR O ESTADO	V	V	V	V
BALANCEMANETO: VERIFICAR E CORRIGIR SE NECESSÁRIO		V		V
TRANSMISSÃO - 0500				
CORRENTE DE TRANSMISSÃO: VERIFICAR FOLGA E DESGASTE	V	V	V	V
EMBREAGEM - 0600				
DISCOS: EXAMINAR ESPESSURA E COMPROVAR DESGASTES		V		V
ALAVANCA DE EMBREAGEM: VERIFICAR FOLGA E REGULAR SE NECESSARIO	VR	VR	VR	VR
CABO: VERIFICAR E LUBRIFICAR SE NECESSÁRIO	VL	VL	VL	VL
SISTEMA DE EMBREAGEM: VERICAR TREPIDAÇÃO OU PATINANDO	V		V	
SITEMA ELÉTRICO - 0800				
MOTOR DE PARTIDA: TESTAR FUNCIONAMENTO	V	V	V	V
TERMINAIS DE BATERIA: LIMPAR E REAPERTAR	V	V	V	V
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO: VERIFICAR FUNCIONAMENTO E EFETUAR RE	VR	VR	VR	VR
INSTRUMENTOS E INTERRUPTORES: VERIFICAR FUNCIONAMENTO	V		V	
REGULADOR DE VOLTAGEM: EFETUAR TESTE DE FUNCIONAMENTO	V	V	V	V
FIOS E CONECÇÕES: VERIFICAR ESTADO	V	V	V	V
MOTOR - 0900				
FILTRO DE ÓLEO DO RESERVATÓRIO: VERIFICAR ESTADO	V	VL	V	VL
MOTOR: VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO, E FUNCIONAMENTO QUANTO A RUIDOS	V	V	V	V
COLETOR DE ESCAPE: REAPERTAR	V	VR	V	VR
ÓLEO DO CARTER: TROCAR	T		T	
FILTRO DE ÓLEO: TROCAR		T		T
MANGUEIRAS DE CONEXAO DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO: VERIFICAR CONEXÃO E VA	V	V	V	V
VÁLV ULAS: EXAMINAR FOLGAS, REGULAR COM O MOTOR FRIO	V	VR	V	VR
CABEÇOTE: VERIFICAR APERTO E VAZAMENTOS	V	V	V	V
TANQUE DE COMBUSTIVEL: VERIFICAR VAZAMENTO NA BÓIA DE COMBUSTIVEL E REG	V	V	V	V
IGNIÇÃO - 1000				
VELA DE IGNIÇÃO: LIMPAR E TESTAR, CALIBRAR SE NECESSÁRIO	VLR	VRL	VLR	VRL
BOBINA: VERIFICAR FOLGA E SE O SUPRESSOR DE RUÍDO ESTÁ CONECTADO A VELA DE I	V	V	V	V
ALIMENTAÇÃO - 1200				
CARBURADOR: LIMPAR, VERICAR REGULAGEM E LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES E CABO D	V	VRL	V	VRL
FILTRO DE AR: VERIFICAR ESTADO E LIMPAR		VRL		VRL
MARCHA LENTA: VERIFICAR E REGULAR SE NECESSÁRIO	VR	VR	VR	VR
SISTEMA DE ALIMETAÇÃO: VERIFICAR VAZAMENTO E ESTADO DAS MANGUEIRAS	V	V	V	V
TUBULAÇÕES, CONECÇÕES E ABRAÇADEIRAS: REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	VR	VR	VR	VR
ESCAPE: VERIFICAR E ANALISAR A EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA	V	V	V	V
FILTRO DE COMBUSTIVEL: TROCAR ELEMENTO FILTRANTE	VL	VL	VL	VL
RESPIRO DO MOTOR: VERIFICAR E EFETUAR SANGRIA SE NECESSÁRIO	V	V	V	V

LEGENDA:

A: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 3.000km

B: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 6.000km(Engloba o plano 'A').

C: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 9.000km.

D: Plano de manutenção preventiva e intervalos regulares de 12.000km(Engloba o plano 'C').

T - Trocar C - Consertar/Completar R - Regular/Reapertar/Rodízio/Testar V- Verificar/Inspecionar L -

Oficina Executante 01 - CSM/MOpB - 02 Unidade - 03/Terceiros

Obs: 1 - Os intervalos das revisões deverão ser realizadas na quilometragem acima ou a cada 6 (seis) meses

2 - Após a realização do plano 'D' o CSM/MOpB poderá inspecionar qualquer viatura a qualquer momento.

KM DA PRÓXIMA REVISÃO							
A1		**B1**		**C1**		**D1**	
A2		**B2**		**C2**		**D2**	
A3		**B3**		**C3**		**D3**	
A4		**B4**		**C4**		**D4**	
OBS: Tolerância de 10% do KM							

ANEXO "G"

ORDEM DE SERVIÇO (FRENTE E VERSO)

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	ORDEM DE SERVIÇO				
	O.S. Nº	REFERÊNCIA	T.M.	O. E.	P.M

PREFIXO	PLACA	MARCA/TIPO	ANO	DATA EMIS.	H. EMISS.	HOD./HORIM.

LAUDO DE INSPEÇÃO	EQUIPAMENTOS	E	S
	MACACO/ALAVANCA		
	CHAVE RODAS		
	TRIÂNGULO		
	ESTEPE		
	EXTINTOR		
	DOCUMENTOS		
	KIT DE SEGURANÇA		
	E= ENTRADA	S= SAÍDA	

Setor	Data de início	Hora início	Data de término	Hora term.	VISTO
Setor	Data de início	Hora início	Data de término	Hora term.	Nome:
Setor	Data de início	Hora início	Data de término	Hora term.	Assinatura:
Setor	Data de início	Hora início	Data de término	Hora term.	

SERVIÇO EXECUTADO

SUSPENSÃO - 0100

0101		Mola dianteira
0102		Molejo 3 eixo carreta
0103		Molejo tração
0104		Amortecedor dianteiro
0105		Amortecedor traseiro
0106		Eixo dianteiro
0107		Molejo truck
0108		Manga de eixo
0109		Estabilizador
0110		Travessa
0111		Grampos
0112		Espigão
0113		Jumelo
0199		Outros_____

DIREÇÃO - 0200

0201		Caixa de direção
0202		Barra de direção
0203		Terminais
0204		Bomba hidráulica
0205		Amortecedor
0206		Mangueiras
0207		Reservatório
0208		Volante
0209		Vazamentos
0299		Outros_____

FREIOS - 0300

0301		Cilindro mestre
0302		Lona de freio dianteiro
0303		Lona de freio truck
0304		Lona de freio tração
0305		Lona de freio 3 eixo carreta
0306		Tambor de freio 3 eixo carreta
0307		Tambor de freio tração
0308		Tambor dianteiro
0309		Tambor truck
0310		Câmara do freio pneumática
0311		Hidraúlico
0312		Vazamentos
0313		Valvula de alívio
0314		Valvulas estacionárias
0315		Canos/flexíveis
0316		Óleo do freio
0317		Válvula de descarga
0399		Outros_____

RODAS - 0400

0401		Retentor dianteiro
0402		Retentor truck
0403		Retentor tração
0404		Retentor 3 eixo carreta
0405		Rolamento tração interno/Externo
0406		Rolamento dianteiro Interno/Externo
0407		Rolamento truck interno e Externo
0408		Pneus truck
0409		Pneus dianteiros
0410		Pneus tração
0411		Pneus 3 eixo carreta
0412		Câmaras de ar
0413		Balanceamento/Alinhamento
0414		Rol. 3 eixo carreta Interno/Externo
0499		Outros_____

TRANSMISSÃO - 0500

0501		Cilindro da reduzida
0502		Cardans
0503		Cruzetas
0504		Diferêncial completo
0505		Conjunto de mudança
0506		Semi eixos
0507		Homocinéticas
0508		Rolamentos cardans
0599		Outros_____

EMBREAGEM- 0600

0601		Disco
0602		Platô
0603		Rolamento/bucha
0604		Cilind. emb.aux mestre sup.
0605		Cilind. emb.aux mestre inf.
0606		Servo-embreagem
0699		Outros_____

CAIXA DE MUDANÇA- 0700

0701		Câmbio completo
0702		Trambulador
0703		Tomada de força
0704		Vazamentos
0705		Coxins/suporte
0706		Alavancas
0799		Outros_____

LEGENDA:	TM - Tipo de Manutenção	OE - Oficina Executante	PM - Plano de Manutenção
T - Trocou	01 - Manutenção Preventiva	01 - CSM/MOpB	A - Plano A
C - Consertou/Completou	02 - Manutenção Corretiva	02 - Unidade	B - Plano B
G - Regulou/Reapertou/Rodízio	03 - Avaria	03 - Terceiros	C - Plano C
L - Limpou/Lubrificou/Lavou/Vaporiz.	04 - Reforma		D - Plano D
P - Trocou Recuperado	05 - Socorro		
R - Reformou	06 - Preparação		

SERVIÇO EXECUTADO

SISTEMA ELETRICO - 0800

- 0801 ☐ Motor Limpador do pára-brisa
- 0802 ☐ Bateria
- 0803 ☐ Relé da Partida
- 0804 ☐ Alternador/Gerador
- 0805 ☐ Correias
- 0806 ☐ Motor de Partida
- 0807 ☐ Regulador de Voltagem
- 0808 ☐ Buzina
- 0809 ☐ Chave de Contato
- 0810 ☐ Chicote
- 0811 ☐ Farois/Lanternas
- 0812 ☐ Interruptores
- 0813 ☐ Sistema eletrônico
- 0899 ☐ Outros_____

MOTOR - 0900

- 0901 ☐ Motor completo
- 0902 ☐ Cabeçote
- 0903 ☐ Válvulas
- 0904 ☐ Bomba de Óleo
- 0905 ☐ Turbina
- 0906 ☐ Silencioso
- 0907 ☐ Tubagem/Mangueiras
- 0908 ☐ Coxim do Motor
- 0909 ☐ Juntas
- 0910 ☐ Vazamento de óleo
- 0911 ☐ Compressor
- 0999 ☐ Outros_____

IGNIÇÃO - 1000

- 1001 ☐ Velas/Cabos
- 1002 ☐ Platinado/Condensador
- 1003 ☐ Bobina
- 1004 ☐ Distribuidor
- 1005 ☐ Ignição Eletrônica
- 1099 ☐ Outros_____

ARREFECIMENTO - 1100

- 1101 ☐ Radiador
- 1102 ☐ Bomba d'água
- 1103 ☐ Correias
- 1104 ☐ Hélice magnética
- 1105 ☐ Intercooler
- 1106 ☐ Mangueiras
- 1199 ☐ Outros_____

ALIMENTAÇÃO - 1200

- 1201 ☐ Carburador
- 1202 ☐ Bomba de Combustível
- 1203 ☐ Bomba injetora
- 1204 ☐ Bico Injetor
- 1205 ☐ Tanque de combustível
- 1206 ☐ Bóia/Pescador
- 1207 ☐ Tubulação diesel
- 1208 ☐ Filtro Racor
- 1209 ☐ Cabo do acelerador
- 1210 ☐ Cano Injetor
- 1299 ☐ Outros_____

CARROCERIA- 1300

- 1301 ☐ Assoalho
- 1302 ☐ Carroceria
- 1303 ☐ Coxins traseiro
- 1304 ☐ Coxins dianteiro
- 1305 ☐ Longarinas do chassi
- 1306 ☐ Longarinas da carroceria
- 1307 ☐ Malhal
- 1308 ☐ Para-choques
- 1309 ☐ Para-lamas
- 1310 ☐ Laterais
- 1311 ☐ Grade
- 1312 ☐ Portas
- 1313 ☐ Teto
- 1314 ☐ Bancos/cama
- 1315 ☐ Tapetes
- 1316 ☐ Vidros
- 1399 ☐ Outros_____

CARROCERIA - 1300

- 1317 ☐ Máquina de vidros
- 1318 ☐ Canaletas e pestanas
- 1319 ☐ Fechaduras
- 1320 ☐ Capô/Tampa
- 1321 ☐ Pino Rei
- 1322 ☐ Quinta Roda
- 1323 ☐ Válvula do tanque
- 1399 ☐ Outros_____

LAVAGEM/LUBRIF. - 1400

- 1401 ☐ Lavagem Completa
- 1402 ☐ Lavagem Simples
- 1403 ☐ Lavagem Interna
- 1404 ☐ Filtro de Ar
- 1405 ☐ Filtro diesel
- 1406 ☐ Filtro de óleo
- 1407 ☐ Óleo do carter
- 1408 ☐ Óleo do câmbio
- 1409 ☐ Óleo do diferêncial
- 1499 ☐ Outros_____

ACESSÓRIOS- 1500

- 1501 ☐ Antena
- 1502 ☐ Ar-condicionado
- 1503 ☐ Rádio
- 1504 ☐ Cinto de segurança
- 1505 ☐ Chave de rodas
- 1506 ☐ Espelhos
- 1507 ☐ Extintor
- 1508 ☐ Macaco
- 1509 ☐ Tacógrafo
- 1510 ☐ Triângulo
- 1511 ☐ Velocímetro/Horímetro
- 1512 ☐ Cortinas
- 1513 ☐ Corote
- 1514 ☐ Caixa de ferramentas
- 1515 ☐ Porta estepe
- 1599 ☐ Outros_____

IMPLEMENTOS - 1600

- 1601 ☐ Bomba de incêndio / Moto Bomba
- 1602 ☐ Tanque D´água
- 1603 ☐ Plataforma/Escada
- 1699 ☐ Outros_____

SERVICOS DE TERCEIROS

COD. DA OF.	NOME DA OFICINA	DATA ENVIO	HORA

DATA RECEBIM.	HORA	VALOR DA MO	VALOR MATER.	VALOR TOTAL	NÚMERO DA NOTA FISCAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

RETIRADA DA VIATURA

GRAD/NOME:

RE:

ASS:

DATA: / /

OBS:

ANEXO “H”

PLANILHA DE CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS POR VIATURAS

Prefixo:	Marca:		Tipo:		Ano:		GB:		PB:		
MESES	COMBUSTÍVEL		PEÇAS		MÃO DE OBRA		CUSTO TOTAL			KM RODADO	CUSTO/KM
	EST	PREF	EST	PREF	EST	PREF	EST	PREF	TOTAL DE GASTOS		
	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$		R$
JANEIRO											
FEVEREIRO											
MARÇO											
ABRIL											
MAIO											
JUNHO											
JULHO											
AGOSTO											
SETEMBRO											
OUTUBRO											
NOVENBRO											
DEZEMBRO											
TOTAL											

ANEXO “I”

PLANILHA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

PREÇO UNITÁRIO POR LITRO DE COMBUSTÍVEL

VIATURA	DATA ABASTECIMENTO	VOLUME	VALOR TOTAL R$	HODÔMETRO	RE MOTORISTA	OPM	PB