

6. Einbauen des rechten Kühlers und Lüfters

Kühler in die Wanne setzen und diesen mit den vier Schrauben festschrauben, Bild 25 u. 28.

Kronenmuttern durch Versplinten sichern. Schutzplatte des Kraftstoffbehälters auflegen und diese mit 14-Maulschlüssel festschrauben, Bild 27.

Schrauben durch Umbiegen der Blechsicherungen sichern.

Lüftergehäuse vor den Kühler setzen und es mit den vier Kronenmuttern an die Wanne schrauben. Beim Einbauen des Lüfters die Filzdichtung zwischen Lüfter und Kühler und die seitliche Flucht der Lüfterriemen beachten, Bild 23.

Kronenmuttern durch Versplinten sichern.

Anschlußstutzen der Kühlwasserschläuche mit Dichtungsmasse bestreichen, Schläuche auf die Stutzen schieben und diese mit Schlauchbindern abdichten, Bild 26.

Luftleitblech mit Streben an den rechten Kühler anbauen, Bild 9 u. 10.

Lüfterriemen auflegen und diese an der Lüfterriemen-Nachstellvorrichtung spannen, Bild 8 u. 19.

Rutschkupplung prüfen, Bild 20.

[EN] Fit the radiator into the hull and bolt it down with the four screws, Figs. 25 and 28.

[EN] Secure the castle nuts with split pins. Fit the fuel-tank protective plate and bolt it down with a 14 mm open-ended spanner, Fig. 27.

[EN] Secure the screws by bending over the sheet-metal locks.

[EN] Fit the fan housing in front of the radiator and bolt it to the hull with the four castle nuts. When fitting the fan, note the felt gasket between the fan and the radiator and the sideways alignment of the fan belts, Fig. 23.

[EN] Secure the castle nuts with split pins.

[EN] Coat the connecting stubs of the coolant hoses with sealing compound, slide the hoses onto the stubs, and seal them with hose clips, Fig. 26.

[EN] Fit the air baffle with the struts to the right-hand radiator, Figs. 9 and 10.

[EN] Fit the fan belt and tension it with the fan-belt tensioning device, Figs. 8 and 19.

[EN] Check the slip clutch, Fig. 20.

[ES] Colocar el radiador en el casco y atornillarlo con los cuatro tornillos, Figs. 25 y 28.

[ES] Asegurar las tuercas almenadas con pasadores de aletas. Colocar la placa protectora del depósito de combustible y atornillarla con una llave fija de 14 mm, Fig. 27.

[ES] Asegurar los tornillos doblando las chapas de seguridad.

[ES] Colocar la carcasa del ventilador delante del radiador y atornillarla al casco con las cuatro tuercas almenadas. Al montar el ventilador, tener en cuenta la junta de fieltro entre el ventilador y el radiador y la alineación lateral de las correas del ventilador, Fig. 23.

[ES] Asegurar las tuercas almenadas con pasadores de aletas.

[ES] Untar los racores de conexión de las mangueras de refrigerante con masilla de estanqueidad, deslizar las mangueras sobre los racores y sellarlas con abrazaderas de manguera, Fig. 26.

[ES] Montar el deflector de aire con los puntales en el radiador derecho, Figs. 9 y 10.

[ES] Colocar la correa del ventilador y tensarla con el dispositivo de tensado de las correas del ventilador, Figs. 8 y 19.

[ES] Comprobar el embrague de fricción, Fig. 20.