

10. Aufbauen des Bugpanzers

Bugpanzer wie bei Abbau auf die Wanne setzen, Bild 38 (Abdichtung zwischen Wanne und Bugpanzer beachten).

Seitliche Befestigungsschrauben des Bugpanzers, Bild 31, einschrauben.

Hintere Befestigungsschrauben, Bild 33, einschrauben.

Vordere Befestigungsschrauben des Bugpanzers, Bild 37, einschrauben.

Welle des Lüfterklappenverstellhebels vom Motorenraum aus in die Lagerung einführen. Im Kampfraum den Hebel auf die Welle setzen und diesen mit den Keilbolzen befestigen, Bild 34.

Drahtzug der Nebelkerzenabwurfvorrichtung vom Kampfraum aus in den Motorenraum einführen und diesen zum Gerät leiten. Drahtzug an dem Abzughebel, Bild 35, festklemmen.

Leitungen zu den elektrischen Geräten anschließen.

[EN] Fit the front superstructure armour onto the hull as for removal, Fig. 38 (note the seal between the hull and the front superstructure armour).

[EN] Fit the side fastening screws of the front superstructure armour, Fig. 31.

[EN] Fit the rear fastening screws, Fig. 33.

[EN] Fit the front fastening screws of the front superstructure armour, Fig. 37.

[EN] Insert the shaft of the fan-flap actuating lever into its bearing from the engine compartment. In the fighting compartment, fit the lever onto the shaft and secure it with the wedge pin, Fig. 34.

[EN] Feed the wire pull of the smoke-candle discharge device from the fighting compartment into the engine compartment and route it to the device. Clamp the wire pull to the release lever (Abzughebel), Fig. 35.

[EN] Connect the leads to the electrical equipment.

[ES] Colocar la superestructura frontal blindada sobre el casco igual que en el desmontaje, Fig. 38 (tener en cuenta el sellado entre el casco y la superestructura frontal blindada).

[ES] Colocar los tornillos de fijación laterales de la superestructura frontal blindada, Fig. 31.

[ES] Colocar los tornillos de fijación traseros, Fig. 33.

[ES] Colocar los tornillos de fijación delanteros de la superestructura frontal blindada, Fig. 37.

[ES] Introducir el eje de la palanca de accionamiento de las compuertas del ventilador en su alojamiento desde la cámara del motor. En la cámara de combate, colocar la palanca sobre el eje y fijarla con el pasador en cuña, Fig. 34.

[ES] Pasar el cable tensor del dispositivo de lanzamiento de botes de humo desde la cámara de combate hacia la cámara del motor y guiarlo hasta el dispositivo. Sujetar el cable tensor a la palanca de disparo (Abzughebel), Fig. 35.

[ES] Conectar los cables a los equipos eléctricos.