

NV32F100x 系统初始化配置说明



1. NV32 系统初始化流程及相应配置

1.1 NV32 系统初始化函数-Sysinit

```
* @NV32 的系统初始化函数,配置 FLASH 等待周期,管脚复用,时钟选择等。
***********************************
void sysinit (void)
   SIM\_ConfigType \quad sSIMConfig = \{\{0\},0\};
   ICS_ConfigType sICSConfig = \{0\};
   global_pass_count = 0;
   global_fail_count = 0;
EFMCR &=0xFFFF0001; // 设置 FLASH 等待周期,注:此处需修正
#if defined(TRIM_IRC)
   ICS_Trim(ICS_TRIM_VALUE);//粗略的TRIM 值校准,若不使用此值则使用内部出厂40M主频
#endif
定义一些功能管脚的设置,比如禁用复位脚 RESET,以及 SWD 调试,通过宏定义的方式
RST 脚与 NMI 脚在上电后只能配置一次,第二次即视为无效
注: 要考虑到这些管脚复用的问题,在 Sysinit 函数中,必须一开始就要禁用
#if defined(DISABLE_RST)
   sSIMConfig.sBits.bDisableRESET = 1;//禁用 RST 脚
#endif
#if defined(DISABLE_SWD)
   sSIMConfig.sBits.bDisableSWD = 1;//禁用 SWD 调试,注: 慎用,禁用则上电后不可再通过 SWD 调试
#endif
#if defined(SPIO PINREMAP)
   sSIMConfig.u32PinSel |= SIM_PINSEL_SPI0PS_MASK;
#endif
  输出总线时钟,定义为管脚 PH2 输出 */
#if defined(OUTPUT_BUSCLK)
sSIMConfig.sBits.bEnableCLKOUT = 1;
#endif
#if defined(DISABLE_NMI)
   sSIMConfig.sBits.bDisableNMI = 1;//禁用不可屏蔽中断的管脚 PB4
#endif
```

www. navota. com 2 纳瓦特



```
/* 使能部分模块的时钟信号 */
   sSIMConfig.u32SCGC|=SIM_SCGC_SWD_MASK|SIM_SCGC_FLASH_MASK|
SIM_SCGC_UART0_MASK | SIM_SCGC_UART1_MASK | SIM_SCGC_UART2_MASK;
  /*初始化 SIM 模块*/
   SIM_Init(&sSIMConfig);
#if defined(XOSC_STOP_ENABLE)
sICSConfig.oscConfig.bStopEnable = 1;
#endif
#if defined(CRYST_HIGH_GAIN)
   sICSConfig.oscConfig.bGain = 1;
#endif
#if (EXT_CLK_FREQ_KHZ>=4000)
   sICSConfig.oscConfig.bRange = 1;
                                         //OSC_CR[RANGE]置位
#endif
   sICSConfig.oscConfig.bEnable = 1;
                                        //使能 OSC
   sICSConfig.u32ClkFreq = EXT_CLK_FREQ_KHZ;
                                        //选择外部晶振时钟,常用的两种时钟模式为 FEE 和 FEI
#if defined(USE_FEE)
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS_CLK_MODE_FEE;
#elif defined(USE_FBE_OSC)
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS_CLK_MODE_FBE_OSC;
#elif defined(USE_FEE_OSC)
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS_CLK_MODE_FEE_OSC;
#elif defined(USE FBILP)
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS_CLK_MODE_FBILP;
#elif defined(USE_FBELP)
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS_CLK_MODE_FBELP;
#endif
    /*初始化 ICS 模块 */
   ICS_Init(&sICSConfig);
   /* 初始化 UART 打印串口输出 */
   UART_InitPrint();
#if defined(PRINT SYS LOG)
   print_sys_log(); //打印系统相关的信息
#endif
 }
```



1.2 头文件 NV32Config.h 的说明

```
*NOTE:系统所使用的一些宏定义,以及时钟模式的选择。
********************************
#ifndef _NVxx_CONFIG_H_
#define _NVxx_CONFIG_H_
#include <stdint.h>
#define CPU NV32
#define TEST
/* 是否使用定义的 TRIM 值来校准内部 IRC, 若注释则使用出厂校准的 TRIM 值出厂校准至 31.25K-1280
倍频->40M */
//#define TRIM_IRC
#define ICS_TRIM_VALUE 0x50 //由是否定义 TRIM_IRC 决定,此值粗略为 40M
#define SPIO_PINREMAP //SPIO 的 SCK、MOSI、MISO 和 PCS 映射到 PEO、PE1、PE2 和 PE3 上
               //禁用看门狗,但允许其更新配置
#define ENABLE WDOG
/*! 禁用 NMI 中断输入引脚-PB4,该引脚建议布板外接 4.7K-10K 的上拉,以及上电时该引脚不可为低(若不
使用 NMI 功能) */
#define DISABLE_NMI
/*! 定义是否打印系统相关信息 */
#define PRINT SYS LOG
/*! 定义是否输出系统时钟,输出引脚为 PH2 */
//#define OUTPUT BUSCLK
/******************************
* 根据所选的时钟模式,及时钟分频系数确定最终的总线时钟 BUSCLK 和系统/内核时钟 ICSOUT
* 内部时钟 FEI 模式:内核/系统时钟=IRC*1280/BDIV: 总线时钟=IRC*1280/BDIV/BUSDIV
* 外部时钟 FEE 模式: 内核/系统时钟=晶振/RDIV*1280/BDIV :总线时钟=晶振/RDIV*1280/BDIV/BUSDIV
* 其他时钟模式频率的计算请参考: 库函数说明及参考手册 ICS 部分
*********************************
/*! 定义时钟的时钟模式以及频率 */
                         //使用外部时钟 FEE 模式, 频率参考晶体振荡器
//#define USE_FEE
                         //使用外部时钟输入 OSC 模式, 频率参考 EXTAL-PB7
//#define USE_FEE_OSC
#define USE FEI
                         //使用系统内部时钟 40M 作为主频
//#define USE FBELP
                         //外部旁路低功耗模式,禁用倍频环 FLL,频率直接由晶振提供
//#define USE FBE OSC
```

www. navota. com 4 纳瓦特



```
/*! 定义 BDIV 分频系数 (BDIV) */
 * BDIV ENCODE:
                  0 1 2 3 4
 * BDIV--分频系数:
                 1 2 4 8 16 32 64
                                     //BDIV 分频系数为1
#define BDIV_ENCODE
                      0
/*! 定义 BUSDIV 分频系数(BUSDIV) */
 * BUSDIV_ENCODE
* BUSCLK=ICSOUT/x
//此处建议不要修改,即系统/内核时钟=总线时钟
                                  //总线时钟=ICSOUT/1
#define BUSDIV_ENCODE
                          0
/*! 若使用外部晶振,则需要定义外部晶振频率,如下使用板载 10M 晶振*/
//#define EXT_CLK_FREQ_KHZ 32
                                  /* in KHz */
//#define EXT_CLK_FREQ_KHZ 4000
                                  /* in KHz */
//#define EXT_CLK_FREQ_KHZ 8000
                                  /* in KHz */
#define EXT_CLK_FREQ_KHZ 10000
                                  /* in KHz */
//#define EXT_CLK_FREQ_KHZ 16000
                                  /* in KHz */
//#define EXT_CLK_FREQ_KHZ 20000
                                  /* in KHz */
例:使用FEI模式
   内核时钟/系统时钟 = ICSOUT=31.25K*1280/1=40M,
   总线时钟 = BUSCLK = ICSOUT/1 = 40M
/* 定义总线时钟主频 */
//一、前提: 若定义使用 FEI 内部时钟
#if defined(USE_FEI)
   #define BUS_CLK_HZ
                        4000000L
                                    //#define BDIV_ENCODE
                                                           0 //BDIV 分频系数为 1
   //#define BUS CLK HZ 20000000L
                                    //#define BDIV ENCODE
                                                            1 //BDIV 分频系数为 2
   //#define BUS_CLK_HZ 10000000L
                                    //#define BDIV ENCODE
                                                           2 //BDIV 分频系数为 4
//二、前提: 若定义使用外部时钟的模式,以下情况为使用通用 FEE 模式,关于其他模式的使用参见手册及
库函数说明
#elif (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 10000)
   #define BUS_CLK_HZ
                                    //#define BDIV ENCODE
                                                            1 //BDIV 分频系数为 2
                        25000000L
//NV32F100x 的主频需在 40M 以内
#elif (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 16000)
   #define BUS_CLK_HZ
                                    //#define BDIV_ENCODE
                                                            1 //BDIV 分频系数为 2
                        25000000L
//NV32F100x 的主频需在 40M 以内
#elif (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 8000)
```

www. navota. com 5 纳瓦特



NV32F100x

#define BUS_CLK_HZ	40000000L	//#define BDIV_ENCODE	0 //BDIV 分频系数为 1
//#define BUS_CLK_HZ	20000000L	//#define BDIV_ENCODE	1 //BDIV 分频系数为 2
#elif (EXT_CLK_FREQ_KHZ	== 4000)		
#define BUS_CLK_HZ	40000000L	//#define BDIV_ENCODE	0 //BDIV 分频系数为 1
//#define BUS_CLK_HZ	20000000L	//#define BDIV_ENCODE	1 //BDIV 分频系数为 2
#elif (EXT_CLK_FREQ_KHZ	== 32)		
#define BUS_CLK_HZ	16777216L		
//三、定义了其他模式			
#else			
#define BUS_CLK_HZ	40000000L		
#endif			
WE A VERT HER THE BELL HER	F -)		

/*! 定义所使用 UART 口的波特率 */

#define UART_PRINT_BITRATE 115200 //UART 波特率

/*! 定义所使用的 UART 口,开发板上默认使用 UART1 口 */

#define TERM_PORT UART1

/*! 板载 LED */

/ · : (汉 载 LED · /		
#define LED0_Init()	GPIOB->PDDR = (1<<25)	//初始化
#define LED0_Toggle()	GPIOB->PTOR = (1<<25)	//翻转
#define LED0_On()	GPIOB->PCOR = (1<<25)	//置位
#define LED0_Off()	GPIOB->PSOR = (1<<25)	//清零
#define LED1_Init()	GPIOB->PDDR = (1<<26)	
#define LED1_Toggle()	GPIOB->PTOR = (1<<26)	
#define LED1_On()	GPIOB->PCOR = (1<<26)	
#define LED1_Off()	GPIOB->PSOR = (1<<26)	
#define LED2_Init()	GPIOB->PDDR = (1<<7)	
#define LED2_Toggle()	GPIOB->PTOR = $(1 << 7)$	
#define LED2_On()	GPIOB->PCOR = $(1 << 7)$	
#define LED2_Off()	GPIOB->PSOR = $(1 << 7)$	

#endif /* NVxx_CONFIG_H_ */



1.3 初始化过程中的管脚复用

以 PA5 脚为例,讲解一下在系统初始化过程中的管脚复用问题

首先通过看 NV32 的管脚分配图

	管脚编号			优	先级 低>	高	
LQFP64	LQFP48	LQFP32	管脚名称	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4
63	47	31	PA5	IRQ	ETMO_CLK	_	RESET

我们可以直观的看出,此管脚上默认优先级最高的就是复位功能,类于这种系统级的功能用来管脚复用的情况还有很多种,比如 NMI, SWD 功能所在引脚的管脚复用,都需要在系统初始化函数 Sysinit 中进行配置。

1.在 Sysinit.c 中的 sysinit 函数中初始化 SIM 模块的结构体: SIM_ConfigType sSIMConfig = {{0},0};

2.利用模块化编程的思想,若宏定义 DISABLE_RST 这个参数,则禁用 RESET 脚,即给对应的结构体变量赋值,对应的引脚参数参看 SIM 章节的 SIM_SOPT 系统选项寄存器的详细信息。

#if defined(DISABLE_RST)

sSIMConfig.sBits.bDisableRESET = 1;//禁用 RESET 脚

#endif

再比如,要禁用 NMI 引脚功能,作为普通 IO 口,和禁用 RESET 管脚同样的方法,进行 DISABLE_NMI 宏定义即可,即在文件开头#define DISABLE_NMI

#if defined(DISABLE_NMI)

sSIMConfig.sBits.bDisableNMI = 1;//禁用不可屏蔽中断的管脚 PB4

#endif

3.进行其他相关的配置以后,通过结构体传参进行 SIM 模块的初始化: SIM_Init(&sSIMConfig);具体的 SIM 模块的功能和函数见 NV32F100x 参考手册和 SIM 模块的相关说明

特别提醒:

*在上电复位默认 RESET 以及 NMI 功能开启,并且只允许写入一次有效。

*在禁用 SWD 调试方式时,要考虑再次下载调试。在开发板上烧录时,在烧写之前拔掉上电跳帽,按住复位按键,重新插上跳帽,在此过程中,复位按键一直按住,点击烧录按钮,然后松开复位对 MCU 进行烧录。

www. navota. com 7 纳瓦特



1.4 关于 NV32F100x 系列时钟配置简介

常用总线时钟配置的方式分为两种: FEE(使用外部晶振)和 FEI(使用内部 IRC-31.25KHz)

- 1.4.1 使用 FEE 外部晶振作为系统时钟
- 1. 在 NV32Config.h 文件中定义 #define USE_FEE (此时#define USE_FEI 应当被注释掉)
- 2. 定义外部晶振的频率,单位为 KHZ,如开发板上的晶振为 10M,即为 10000KHZ,则同样在 NV32Config.h 定义为 #define EXT_CLK_FREQ_KHZ 10000
- 3. 计算出所要得到的总线时钟,即先分频,而后倍频(1280 倍),外部时钟分频在 ICS.c 中查找到 void ICS_SetClkDivider(uint32_t u32ClkFreqKHz); 这个函数,根据对应所选的晶振,来配置相应的分频关系 case 10000L:

/* 开发上为 10MHz 的晶振 */

 $ICS->C1 = (ICS->C1 & (ICS_C1_RDIV_MASK)) | ICS_C1_RDIV(3);$

break:

5-3 RDIV

参考如下表格进行分频

	OSC_CR[RANGE]=0	OSC_CR[RANGE]=1
000	1	32
001	2	64
010	4	128
011	8	256
100	16	512
101	32	1024
110	64	2048
111	128	保留

在 syinit 函数中我们定义了,超过 4MHZ,则将 OSC_CR[RANGE]置位,目的就是为了能将分频后的频率限制在红色字体以内

#if (EXT_CLK_FREQ_KHZ >=4000)

sICSConfig. oscConfig. bRange = 1; /* 高范围模式 */

#endif

所以超过 4MHZ 的话,选择右边的分频位,例程中的为外接 10MHZ 晶振

*首先分频位选择 3, 即 512 分频, ICS->C1 = (ICS->C1 & ~(ICS_C1_RDIV_MASK)) | ICS_C1_RDIV(3) 再倍频 1280. BDIV ENCODE 设置为 1 即配置 BDIV 为 2

得到内核/系统时钟为:BUS_CLOCK=10000000/512*1280/2=25MHZ(NV32F100x 的内核/系统时钟不得超过 40M) 得到总线频率为 25MHZ, 在 NV32Config.h 中定义

#elif (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 10000)

#define BUS_CLK_HZ 25000000L

1.4.2 使用 FEI 内部时钟作为系统时钟

- 1 在 NV32Config.h 文件中定义 #define USE_FEI (此时#define USE_FEE 应当被注释掉)
- 2. 在芯片量产的时候,内部振荡器 IRC 校准至 31. 25K。1280 倍频后达到 40MHZ (此处作修改, NV32F100x 的 系统时钟不得超过 40M)

www. navota. com 9 纳瓦特



例程包中 BDIV_ENCODE 设置为 0 即配置 BDIV 为分频系数 1, 系统时钟为 40MHz 例程包中 BDIV_ENCODE 设置为 1 即配置 BDIV 为分频系数 2, 系统时钟为 20MHz 选择内部时钟源分频,在 ICS. c 中找到函数 void ICS_Init(ICS_ConfigType *pConfig); 参见 ICS_C2 寄存器的 BDIV 位

7-5 内部时钟源分频参数
BDIV 000 对选中的时钟源做 1 分频 (40MHZ 前提下,为 40MHZ)
001 对选中的时钟源做 2 分频 (40MHZ 前提下,为 20MHZ),以下同理
010 对选中的时钟源做 4 分频
011 对选中的时钟源做 8 分频
100 对选中的时钟源做 16 分频
101 对选中的时钟源做 32 分频
110 对选中的时钟源做 64 分频
111 对选中的时钟源做 128 分频

1.5 关于看门狗的启用与禁用

Start.c 文件中的 void SystemInit(void); 函数定义了看门狗的使能和禁用,当宏定义#define ENABLE_WDOG时看门狗关闭,但允许其更新;否则看门狗关闭,并后续配置无效。

www. navota. com 9 纳瓦特

2018. 4. 11