

# NV32F100x SPI 通讯接口编程



# 第一章 所有库函数简介

#### 库函数列表

```
void SPI_Init(SPI_Type *pSPI, SPI_ConfigType *pConfig)
SPI 始化函数
void SPI_SetBaudRate(SPI_Type *pSPI,uint32_t u32BusClock,uint32_t u32Bps)
配置 SPI 时钟速率函数
ResultType SPI_TransferWait(SPI_Type *pSPI, SPI_WidthType* pRdBuff, SPI_WidthType *pWrBuff,uint32
uiLength)
SPI 发送和读取数据函数
寄存器操作的内联函数,调用内联函数和直接操作寄存器效率一样高
void SPI_Enable(SPI_Type *pSPI);
打开 SPI 使能
void SPI_Disable(SPI_Type *pSPI);
关闭 SPI 使能
void SPI SetLSBFirst(SPI Type *pSPI);
设置数据发送低位优先
void SPI SetMSBFirst(SPI Type *pSPI);
设置数据发送高位优先
void SPI IntEnable(SPI_Type *pSPI);
打开 SPI 中断使能
void SPI_IntDisable(SPI_Type *pSPI);
关闭 SPI 中断使能
void SPI SetMasterMode(SPI Type *pSPI);
设置 SPI 为主机模式
void SPI SetSlaveMode(SPI Type *pSPI);
设置 SPI 为从机模式
void SPI_TxIntEnable(SPI_Type *pSPI);
打开发送中断使能
void SPI TxIntDisable(SPI Type *pSPI);
关闭发送中断使能
void SPI_SSOutputEnable(SPI_Type *pSPI );
打开从机输出使能
void SPI_SSOutputDisable(SPI_Type *pSPI );
关闭从机输出使能
void SPI MatchIntEnable(SPI Type *pSPI);
打开 SPI 匹配中断使能
void SPI_MatchIntDisable(SPI_Type *pSPI );
```

www. navota. com 2 纳瓦特



```
关闭 SPI 匹配中断使能
void SPI ModfDisable(SPI Type *pSPI);
打开 SPI 主机故障功能使能
void SPI_ModfEnable(SPI_Type *pSPI );
关闭 SPI 主机故障功能使能
void SPI BidirOutEnable(SPI Type *pSPI);
打开双向模式输出使能
void SPI BidirOutDisable(SPI Type *pSPI);
关闭双向模式输出使能
void SPI ClockStopDisable(SPI Type *pSPI);
配置 SPI 当 MCU 在等待模式下停止工作
void SPI_ClockStopEnable(SPI_Type *pSPI );
配置 SPI 当 MCU 在等待模式下继续工作
void SPI_BidirPinEnable(SPI_Type *pSPI );
配置 SPI 引脚为双向模式
void SPI_BidirPinDisable(SPI_Type *pSPI );
配置 SPI 引脚为单向模式
void SPI SetClockPol(SPI Type *pSPI,uint8 t u8PolLow);
设置 SPI 的 CPHA 值
void SPI_SetClockPhase(SPI_Type *pSPI,uint8_t u8Phase);
设置 SPI 的 CPOL 值
uint8 t SPI IsSPRF(SPI Type *pSPI);
返回 SPRF 位的值
uint8_t SPI_IsSPMF(SPI_Type *pSPI );
返回 SPMF 位的值
uint8_t SPI_IsSPTEF(SPI_Type *pSPI );
返回 SPTEF 位的值
uint8_t SPI_IsMODF(SPI_Type *pSPI );
返回 MODF 位的值
uint8_t SPI_ReadDataReg(SPI_Type *pSPI );
读取 SPI 接收的数据
void SPI_WriteDataReg(SPI_Type *pSPI, uint8_t u8WrBuff);
发送 SPI 数据
void SPI WriteMatchValue(SPI Type *pSPI, uint8 t u8WrBuff);
写入 SPI 数据匹配值
void SPI SetCallback(SPI Type *pSPI,SPI CallbackType pfnCallback);
SPI 回调函数
```

## 1.1 SPI 模块初始化

对 SPIx\_C1 配置, 打开 SPI 使能, 中断使能, 配置 CPOL 和 CPHA 的值来决定 SPI 的模式



47 14	
位	描述
7	SPI 中断使能: 对于 SPRF 和 MODF
SPIE	对于 SPI 接收数据缓冲区满标志(SPRF)和模式错误标志(MODF)的中断使能。 0 从 SPRF 和 MODF 的中断被禁止——使用轮询 1 当 SPRF 和 MODF 为 1 时硬件中断请求
6	SPI 系统使能
SPE	启用 SPI 系统和将 SPI 端口引脚应用于 SPI 系统功能。如果 SPE 被清除, SPI 被禁止, 被迫进入空闲状态, 并且在 S 寄存器中的所有状态位都被复位。 0 SPI 系统被闲置 1 SPI 系统被启用
5 SPTIE	SPI 发送中断使能 这是一个发送数据缓存区为空的中断使能位。中断发生时, SPI 发送缓冲区为空(SPTEF 置 1)。 0 从 SPTEF 的中断被禁止(使用轮询) 1 当 SPTEF 为 1,有硬件中断请求
4 MSTR	主/从机选择 选择主机或从机模式 0 SPI 模块配置为从机模式 1 SPI 模块配置为主机模式
3 CPOL	时钟极性 选择一个倒置或不倒置 SPI 时钟。为了 SPI 模块之间的数据能相互传输 SPI 模块必须具有相同的 CPOL 值。 该位在主 SPI 设备或一个从 SPI 设备的串行时钟中有效放置了反相器。 0 高有效 SPI 时钟(空闲低) 1 低有效 SPI 时钟(空闲高)
2 CPHA	时钟相位 选择两种时钟格式给不同类型的同步串行外围设备。 0 SPSCK 第一边沿在数据传送的第一次循环的中间发生。 1 SPSCK 第一边沿在数据传送的第一次循环的起始发生。
1 SSOE	从机选择输出使能 此位与在 C2 寄存器的模式故障使能(MODFEN)字段和主/从(MSTR)控制位结合使用,以决定 SS 引脚的功能。 0 当 C2 [MODFEN] 为 0: 在主机模式中,SS 引脚的功能是通用引脚。在从机模式中,SS 引脚是 从机选择输入。当 C2 [MODFEN] 为 1: 在主机模式中,SS 引脚的功能是模式错误的 SS 信号输出。在从机模式中,SS 引脚是从机选择输入。 1 当 C2 [MODFEN] 为 0: 在主机模式中,SS 引脚的功能是通用引脚。在从机模式中,SS 引脚是 从机选择输入。当 C2 [MODFEN] 为 1: 在主机模式中,SS 引脚的功能是自动的 SS 信号输出。在 从机模式中,SS 引脚是从机选择输入。
0 LSBFE	LSB 优先(移位方向) 该位不影响 MSB 和 LSB 在数据寄存器中的位置。数据寄存器的读取和写入总是有 MSB 的第 7 位。 0 最高有效位的串行数据传输开始 1 最低有效位的串行数据传输开始



```
SPI Init
函数原形
                   SPI_Init(SPI_Type *pSPI, SPI_ConfigType *pConfig)
功能描述
                   以配置结构体 pConfig 来初始化 SPI
输入参数
                   配置结构体 SPI_ConfigType,模块结构体 SPI_Type
输出参数
                   无
返回值
                   无
先决条件
                   无
                   先设置配置结构体, SPI_Init(SPI0, &SPI_Config);
函数使用实例
  * @简介 打开 spi 使能,中断使能,配置 CPOL 和 CPHA 的值,决定高位先出还是低位先出
  * @无返回
  void SPI Init(SPI Type *pSPI, SPI ConfigType *pConfig)
#if defined(CPU NV32)
  ASSERT((pSPI == SPI0));
   SIM->SCGC |= SIM_SCGC_SPI0_MASK;
#else
  ASSERT((pSPI == SPI0) \parallel (pSPI == SPI1));
  /* 打开 SPI 系统时钟 */
  if( pSPI == SPI0)
      SIM->SCGC |= SIM SCGC SPI0 MASK;
   }
  else
      SIM->SCGC |= SIM SCGC SPI1 MASK;
#endif
  /* 配置其他控制位 */
  if( pConfig->sSettings.bIntEn)
      SPI IntEnable(pSPI);
#if defined(CPU NV32)
      NVIC_EnableIRQ(SPI0_IRQn); //使能 SPI 的 IRQ 中断
#else
      if(pSPI == SPI0)
         NVIC EnableIRQ(SPI0 IRQn);
```



```
{
            NVIC EnableIRQ(SPI1 IRQn);
#endif
    }
   if( pConfig->sSettings.bTxIntEn)
        SPI_TxIntEnable(pSPI);
#if defined(CPU_NV32M3)
        NVIC_EnableIRQ(SPI0_IRQn);
#else
        if(pSPI == SPI0)
            NVIC_EnableIRQ(SPI0_IRQn);
        }
        else
        {
            NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
#endif
    if(pConfig->sSettings.bMasterMode)
        SPI_SetMasterMode(pSPI);//主从机模式选择,1为主机模式,0为从机模式
    }
   else
        SPI_SetSlaveMode(pSPI);
    if( pConfig->sSettings.bClkPolarityLow)
    {
        SPI SetClockPol(pSPI,1);//配置低有效 SPI 时钟(空闲高)
    if( pConfig->sSettings.bClkPhase1)
        SPI SetClockPhase(pSPI,1);//SPSCK 在数据传送的第一次循环的起始发生
    if( pConfig->sSettings.bShiftLSBFirst)
        SPI_SetLSBFirst(pSPI);//配置高位先出还是低位先出
    if( pConfig->sSettings.bMatchIntEn)
```



```
SPI MatchIntEnable(pSPI);//使能 SPI 中断使能
if( pConfig->sSettings.bModeFaultEn)
    SPI ModfEnable(pSPI);//开启主机模式检测错误功能,对于从机模式无效
if( pConfig->sSettings.bMasterAutoDriveSS)
    /* 当从机 SS 脚使能后将 SSOE 和 MODFEN 位置 1 */
    SPI_SSOutputEnable(pSPI);
    SPI_ModfEnable(pSPI);
if(pConfig->sSettings.bPinAsOuput)
    SPI_BidirPinEnable(pSPI);//配置 SPI 为单线双向模式
if( pConfig->sSettings.bBidirectionModeEn)
    SPI_BidirOutEnable(pSPI);//配置 SPI 的 I/O 引脚使能为输出
if(pConfig->sSettings.bStopInWaitMode)
    SPI ClockStopEnable(pSPI);//SPI 时钟在等待模式下关闭
if(pConfig->sSettings.bMasterMode)
    SPI_SetBaudRate(pSPI,pConfig->u32BusClkHz,pConfig->u32BitRate);//SPI 的波特率设置
/* 开启 SPI 模式 */
if(pConfig->sSettings.bModuleEn)
    SPI_Enable(pSPI);
```

## 1.2 设置 SPI 时钟速率

使用该寄存器设置 SPI 主机的分频器和波特率因子。该寄存器可以在任何时间读出或写入。 波特率除数方程如下 BaudRateDivisor=(SPPR+ 1)×2<sup>^</sup>(SPR+ 1)

波特率可以用下面的公式计算:

波特率=总线时钟/BaudRateDivisor

位描述



<b>47 1141</b>	<b>ULU</b>	MEUZIIUUN	
7	该位保留		
保留	该只读位保留并有且仅有值 0		
6-4	SPI 波特率分频因子		
SPPR[2:0]	这 3 位字段选择八个因子为 SPI 波:	持率分频数之一。该分频器的输入是总线时钟速率	
	(BUSCLK)。该分频器的输出驱动 SPI 波特率分频器的输入。		
	000	波特率分频因子为 1	
	001	波特率分频因子为 2	
	010	波特率分频因子为 3	
	011	波特率分频因子为 4	
	100	波特率分频因子为 5	
	101	波特率分频因子为 6	
	110	波特率分频因子为 7	
	111	波特率分频因子为 8	
3-0	SPI 波特率因子		
SPR[3:0]	这 4 位字段选择九个除数之一为 SPI 波特率因子。		
	0000	波特率因子为 2	
	0001	波特率因子为 4	
	0010	波特率因子为 8	
	0011	波特率因子为 16	
	0100	波特率因子为 32	
	0101	波特率因子为 64	
	0110	波特率因子为 128	
	0111	波特率因子为 256	
	1000	波特率因子为 512	
	其他	保留	

函数名 SPI\_SetBaudRate SPI\_Type\*pSPI, uint32\_t u32BusClock, uint32\_t

u32Bps)

功能描述 根据公式计算对应寄存器需要传递的值并赋值 输入参数 SPI 速率, SPI 模块时钟, 模块结构体 SPI\_Type

 输出参数
 无

 返回值
 无

 先决条件
 无

函数使用实例 根据参数的值使用 SPI\_SetBaudRate(SPI0,BusClock,BaudRate);

\*

\* @简介 配置 SPI 时钟速率

\*

\* @无返回

www. navota. com 8 纳瓦特



```
void SPI SetBaudRate(SPI Type *pSPI,uint32 t u32BusClock,uint32 t u32Bps)
    uint32_t u32BitRateDivisor;
    uint8_t u8Sppr;
    uint8_t u8Spr;
    uint8 tu8ReadFlag;
    u32BitRateDivisor = u32BusClock/u32Bps; /* 计算速率分频 */
    u8ReadFlag = 0;
    /* 根据 spi 速率计算公式算出分频数 */
    for (u8Spr = 0; u8Spr \le 8; u8Spr++)
        for(u8Sppr = 0; u8Sppr \le 7; u8Sppr++)
        {
            if((u32BitRateDivisor>>(u8Spr+1))<=(u8Sppr+1))
                u8ReadFlag = 1;
                break;
        }
        if(u8ReadFlag)
            break;
    if(u8Sppr >= 8)
        u8Sppr = 7;
    if(u8Spr > 8)
        u8Spr = 8;
    /* 将计算好的分频系数传递给对应的寄存器 */
    pSPI->BR = SPI_BR_SPPR(u8Sppr) | SPI_BR_SPR(u8Spr);
```

### 1.3 发送和读取 SPI 数据

函数名 SPI\_TransferWait 函数原形 SPI\_TransferWait(SPI\_Type \*pSPI, SPI\_WidthType\* pRdBuff,



```
功能描述
                  发送和读取 SPI 数据
输入参数
                  发送变量,接收变量,发送长度,模块结构体 SPI_Type
输出参数
                  读取的 SPI 数据
返回值
                  返回输入长度参数错误
先决条件
                  无
函数使用实例
                  输入组数据发送,放入空数组接收 SPI_TransferWait(SPIO,
                  RdBuff[0], WrBuff[0], 32)
  * @简介 发送 spi 数据.
  * @参数 1 发送数据指针*pWrBuff
  * @参数 2 接收数据指针*pRdBuff
  * @返回 如果长度小于等于 0 返回 error
  *************************
ResultType SPI_TransferWait(SPI_Type *pSPI, SPI_WidthType* pRdBuff, SPI_WidthType *pWrBuff,uint32
uiLength)
{
  ResultType err = SPI ERR SUCCESS;
  uint32 t i;
  if(!uiLength)
     return (err);
  for(i = 0; i < uiLength; i++)
   {
     while(!SPI IsSPTEF(pSPI));
                           //判断 SPTEF 位为 1 才可以发送数据
     SPI_WriteDataReg(pSPI,pWrBuff[i]);
     while(!SPI IsSPRF(pSPI));
                           //判断接收数据区是否满
     pRdBuff[i] = SPI_ReadDataReg(pSPI);
  return (err);
}
```

SPI WidthType \*pWrBuff, uint32 uiLength)

## 1.4 将 SPI 恢复到复位状态

函数名	SPI_DeInit
函数原形	SPI_DeInit(SPI_Type *pSPI)
功能描述	将 SPI 恢复到复位状态
输入参数	模块结构体 SPI_Type
输出参数	无



```
      返回值
      无

      先决条件
      无

      函数使用实例
      只需要在参数里定义是哪个 SPI 模块 "SPI_DeInit(SPI_Type *pSPI);
```

# 第二章 样例程序

### 2.1 SPI 中断通信-主机

```
*
* @简介 本例程提供了一个 SPI 主机模式下中断通信的的方法,为用户提供了一个基本的 SPI 主机通信框
     架。
#include "common.h"
#include "ics.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "spi.h"
#include "spi_app.h"
#include "sysinit.h"
#define SPIO_TX_DATA_SIZE
                               //发送接收数据字节数
                       128
#define SPI BIT RATE
                       1000000
                               /* ~1Mbps */
static SPI_WidthType gu8SPI0_RxBuff[SPI0_TX_DATA_SIZE];
```



```
static SPI WidthType gu8SPI0 TxBuff[SPI0 TX DATA SIZE];
static uint32 t gu32ErrorCount
static uint8 t
               gu8Pattern
                               = 0:
static uint32 t
              gu32Loop
                               = 0;
int main (void);
void RTC Task(void);
int main (void)
   static uint32 t i;
    SPI_ConfigType sSPIConfig = {0};
   sysinit();//系统初始化
    printf("\n Running the SPI MasterInt demo project.\n");
   LED0_Init();
   LED2 Init();
   UART_WaitTxComplete(TERM_PORT); //等待 UART1 口完成发送
   SPI InitGlobalVariable();
   //使能 SPI0 系统时钟
   SIM->PINSEL |= SIM PINSEL SPIOPS MASK;
   /*初始化 SPIO*/
   sSPIConfig.u32BitRate = SPI_BIT_RATE;
                                            //配置时钟传输速率
   sSPIConfig.u32BusClkHz = BUS CLK HZ; //配置 SPI 时钟为总线时钟
   sSPIConfig.sSettings.bModuleEn
                                          = 1;//开启 spi 模块使能
   sSPIConfig.sSettings.bMasterMode
                                           = 1;//设置为主机
   sSPIConfig.sSettings.bClkPhase1
                                          = 0;//时钟相位为 0
   sSPIConfig.sSettings.bMasterAutoDriveSS
                                          = 1;//配置片选信号 SS 脚是否为输入输出
   SPI Init(SPI0, &sSPIConfig);//根据参数配置初始化 SPI0
    gu8Pattern = 0x55;
   /* 初始化数据 */
    for(i = 0; i < SPIO_TX_DATA_SIZE; i++)
        gu8SPI0_TxBuff[i] = i+ gu8Pattern;
   NVIC EnableIRQ(SPI0 IRQn);//使能 SPI0 中断
    while(1)
    {
        /* 开始传送并接收数据 */
        SPI Transfer(SPI0,gu8SPI0 RxBuff, gu8SPI0 TxBuff, SPI0 TX DATA SIZE); /* 主机传递数据 */
        /* 一直等待直到传输完成 */
        while(!(SPI GetTransferStatus(SPI0) & SPI STATUS RX OVER) );
        SPI_ResetTransferStatus(SPI0);//复位 SPI0 的传输状态
        /* 检查收到的数据 */
        for(i = 0; i < SPIO TX DATA SIZE; <math>i++)
```



### 2.2 SPI 通信-从机

```
@简介 双机 SPI 通信连线: 主从的 CLK 时钟与 SS 端对应连接, 主机的 MOSI、MISO 端分别对应连接从
      机的 MISO、MOSI 端
#include "common.h"
#include "ics.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "spi.h"
#include "spi_app.h"
#include "sysinit.h"
#define SPIO TX DATA SIZE
                           128
                                    //字节数
#define SPI BIT RATE
                           1000000
                                    /* ~1Mbps */
static SPI_WidthType gu8SPI0_RxBuff[SPI0_TX_DATA_SIZE];
static SPI_WidthType gu8SPI0_TxBuff[SPI0_TX_DATA_SIZE];
static uint32 t gu32ErrorCount
                        = 0;
static
    uint8 t
           gu8Pattern
                      = 0;
```

www. navota. com 13 纳瓦特



```
gu32Loop = 0;
static uint32 t
int main (void);
int main (void)
    uint32 ti;
   SPI ConfigType sSPIConfig = {0};
   sysinit();
   printf("\nRunning the SPI_Slave_demo project.\n");
   LED0 Init();
   LED2_Init();
   UART WaitTxComplete(TERM PORT);
    SPI InitGlobalVariable();
    SIM->PINSEL |= SIM_PINSEL_SPI0PS_MASK;
   /* 配置 SPIO 为从机模式
                               */
   sSPIConfig.u32BitRate = SPI BIT RATE;
                                             //配置时钟传输速率
   sSPIConfig.u32BusClkHz = BUS CLK HZ;
                                             //配置 SPI 时钟为总线时钟
   sSPIC on fig.s Settings.b Module En\\
                                            = 1;//开启 spi 模块使能
   sSPIC on fig.sSettings.bMaster Mode\\
                                            = 0;//关闭 SPI 主机模式
   sSPIConfig.sSettings.bClkPhase1
                                            =0;//配置时钟相位
   sSPIConfig.sSettings.bMasterAutoDriveSS
                                           = 1;//配置片选信号 SS 脚是否为输入输出
                                      //根据参数配置初始化 SPIO
    SPI_Init(SPI0, &sSPIConfig);
   gu8Pattern = 0x55;
   /* 初始化数据 */
    for(i = 0; i < SPIO TX DATA SIZE; i++)
        gu8SPI0_TxBuff[i] = i+ gu8Pattern;
    }
   NVIC EnableIRQ(SPI0 IRQn);
                                   //打开 SPI0 中断向量
    while(1)
    {
        /* 开始发送并接收数据 */
        SPI Transfer(SPI0,gu8SPI0 RxBuff, gu8SPI0 TxBuff, SPI0 TX DATA SIZE); /* 主机发送 */
        /* 等待发送完成 */
        while(!(SPI_GetTransferStatus(SPI0) & SPI_STATUS_TX_OVER) );
        SPI ResetTransferStatus(SPI0);
```



```
/* 检查接收的数据 */
      for(i = 0; i < SPIO TX DATA SIZE; <math>i++)
         if(gu8SPI0_RxBuff[i] != gu8SPI0_TxBuff[i])
             gu32ErrorCount++;
             RED Init();
                                      /* 初始化 LED */
             break;
      }
      printf("Error counter is %d\n",gu32ErrorCount);
      gu32Loop ++;
      printf("SPI communication counter %d\n",gu32Loop);
      for(i=0;i<0xfff;i++);
   }
}
********************************
void RTC Task(void)
   /* toggle LED1 */
   LED0_Toggle();
```

# 第三章 SPI 时序分析


为了支持不同制造商的各种同步串行外设,SPI 系统的控制寄存器有一个时钟极性(CPOL)位和一个时钟相位(CPHA)控制位,用于选择四种时钟格式中的一种进行数据传输。C1[CPOL]可视情况选择插入一个与时钟串联的反相器。C1[CPHA]选择时钟与数据之间的两种不同时钟相位关系中的一种。

下图所示为 CPHA=1 时的时钟格式。图顶部显示的是供参考的 8 位时间,其中,位 1 开始于第一个 SPSCK 边沿,位 8 结束于第八个 SPSCK 边沿后的半个 SPSCK 周期。最高有效位优先和最低有效位优先行显示 SPI数据位的顺序,它取决于 LSBFE 的设置。图中显示了 SPSCK 极性的两种形态,但对于特定传输,只有一种

www. navota. com 15 纳瓦特



波形适用,具体取决于 C1[CPOL]中的值。采样输入波形适用于从机的 MOSI 输入或主机的 MISO 输入。MOSI 波形适用于主机的 MOSI 输出引脚, MISO 波形适用于从机的 MISO 输出。SS OUT 波形适用于主机的从机选择输出(前提是 C2[MODFEN]和 C1[SSOE] = 1) 。主机 SS 输出在传输开始前的半个 SPSCK 周期变为低电平有效,在传输的第八位时间结束时变回高电平。SS IN 波形适用于从机的从机选择输入。



当 C1[CPHA] = 1 时,从机在 SS 变为低电平有效时开始驱动其 MISO 输出,但数据要等到第一个 SPSCK 边沿后才定义。第一个 SPSCK 边沿将数据的第一位从移位器移出到主机的 MOSI 输出和从机的 MISO 输出上。在下一个 SPSCK 边沿,主机和从机分别对 MISO 和 MOSI 输入上的数据位值进行采样。在第三个 SPSCK 边沿,SPI 移位器移动一个位位置,以便移入刚刚采样的位值,并将第二数据位值从移位器的另一端移出到主机的 MOSI 输出和从机的 MISO 输出。当 C1[CPHA] = 1 时,从机的 SS 输入在两次传输之间无需变为高电平无效状态。采用该时钟格式时,可能会发生背靠背传输,如下所述:

- 1. 一个传输正在进行。
- 2. 一个新数据字节在正在进行的传输完成之前被写入发送缓冲区。
- 3. 正在进行的传输完成后,新的已就绪数据会被立即发送。 在这两次连续传输之间,无需插入暂停;SS 引脚保持低电平。

下图所示为 C1[CPHA] = 0 时的时钟格式。图顶部显示的是供参考的 8 位时间,其中,位 1 在从机被选中时(SS 输入变为低电平)开始,位 8 结束于最后一个 SPSCK 边沿。最高有效位优先和最低有效位优先行显示 SPI 数据位的顺序,它取决于 LSBFE 的设置。图中显示了 SPSCK 极性的两种形态,但对于特定传



输,只有一种波形适用,具体取决于 CPOL 中的值。采样输入波形适用于从机的 MOSI 输入或主机的 MISO 输入。MOSI 波形适用于主机的 MOSI 输出引脚,MISO 波形适用于从机的 MISO 输出。SS OUT 波形适用于主机的从机选择输出(前提是 C2[MODFEN]和 C1[SSOE] = 1)。主机 SS 输出在传输的第一位时间开始时变为低电平有效, 在传输的第八位时间结束后的半个 SPSCK 周期变回高电平。SS IN 波形适用于从机的从机选择输入。

