

NV32F100x PIT 模块编程示例



第一章 库函数简介

库函数列表

```
void PIT Init(uint8 t u8Channel No, PIT ConfigType *pConfig);
PIT 初始化函数
void PIT_Enable(void);
使能 PIT 模块
void PIT_Disable(void);
禁用 PIT 模块
void PIT_SetDebugFreeze(void);
设置 PIT 在调试模式下禁止运行
void PIT_SetDebugOn(void);
设置 PIT 在调试模式下继续运行
void PIT ChannelEnable(uint8 t u8Channel);
PIT 模块通道使能
void PIT_ChannelDisable(uint8_t u8Channel);
PIT 模块通道禁止
void PIT ChannelEnableInt(uint8 t u8Channel);
PIT 模块通道中断使能
void PIT_ChannelDisableInt(uint8_t u8Channel);
PIT 模块通道中断禁用
void PIT ChannelEnableChain(uint8 t u8Channel);
PIT 链模式使能, PIT1 连接到 PIT0
void PIT ChannelDisableChain(uint8 t u8Channel);
PIT 链模式禁止
uint8_t PIT_ChannelGetFlags(uint8_t u8Channel);
获取 PIT 中断标志位
void PIT ChannelClrFlags(uint8 t u8Channel);
清除 PIT 中断标志位
void PIT_DeInit(void);
复位 PIT 模块
void PIT SetLoadVal(uint8 t u8Channel, uint32 t u32loadvalue);
设置对应 PIT 定时器的加载值
void PIT_SetCallback(uint8_t u8Channel_No, PIT_CallbackType pfnCallback);
设置 PIT 中断回调函数
void PIT_ChnIsr(void);
对应 PIT 中断服务子函数
```



1.1 模块初始化

相关配置寄存器存下:

PIT 模块控制寄存器(PIT_MCR)

000000 mm (1-1-1-1-1-1)	
	描述
31-3	此字段为保留字段
保留	此只读字段为保留字段且值始终为 0.
2	保留
保留	
1	模块禁用 - (PIT 部分)
MDIS	禁用标准定时器。必须在执行任何其他设置之前使能该字段。
	0 标准 PIT 定时器的时钟使能。
	1 标准 PIT 定时器的时钟禁用。
0	冻结
FRZ	当器件进入调试模式时,允许停止定时器。
	0 定时器在调试模式下继续运行。
	1 定时器在调试模式下停止运行。

定时器控制寄存器(PIT_TCTRLn)

字段	描述
31-3	此字段为保留字段。
保留	此只读字段为保留字段且值始终为0。
2	链模式
CHN	激活时,定时器 n-1 需先到期,定时器 n 才能递减 1.
	不能链接定时器 0.
	0 定时器不链接
	1 定时器链接到前一定时器。例如,对于通道 2,如该字段置位,则定时器 2
	链接到定时器 1。
1	定时器中断使能
TIE	某个中断挂起或 TFLGn[TIF] 置位时,使能该中断将立即引起中断事件。为避
	免这种情况,必须先清零相关的 TFLGn[TIF]。
	0 定时器 n 的中断请求禁用
	1 只要 TIF 置位,就会请求中断
0	定时器使能
TEN	使能或禁用定时器
	0 定时器 n 禁用
	1 定时器 n 使能

www. navota. com 3 纳瓦特



```
函数名
                    PIT Init
函数原形
                    PIT_Init(uint8_t u8Channel_No, PIT_ConfigType *pConfig)
功能描述
                     以配置结构体 pConfig 来初始化 PIT 模块
输入参数
                    通道号 u8Channel_No, 配置结构体 PIT_ConfigType
输出参数
                    无
返回值
                     无
先决条件
                     无
函数使用实例
                     先设置配置结构体, PIT_Init(0, &PIT0_Config);
```

```
*@初始化 PIT 模块.
*@输入
          u8Channel_No
                      通道号
* @輸入
          pConfig
                      指向配置的结构体
* @无返回
void PIT_Init(uint8_t u8Channel_No, PIT_ConfigType *pConfig)
  SIM->SCGC |= SIM SCGC PIT MASK; /* 选通 PIT 模块 */
  if (pConfig->bFreeze)
     PIT SetDebugFreeze();//定时器在调试模式下停止运行
  }
  if (pConfig->bModuleDis == 0)
                  /* 标准 PIT 定时器的时钟使能 */
     PIT Enable();
  }
  PIT SetLoadVal(u8Channel No, pConfig->u32LoadValue); //加载对应通道的定时器起始值
  if (pConfig->bInterruptEn)
     if (u8Channel No)
     {
         NVIC_EnableIRQ(PIT_CH1_IRQn); //开启对应通道的 IRQ 中断
     }
     else
        NVIC_EnableIRQ(PIT_CH0_IRQn);
```



```
PIT_ChannelEnableInt(u8Channel_No);//开启对应通道的中断请求
}
else
{
    NVIC_DisableIRQ(PIT_CH0_IRQn);//禁止通道 0 的 IRQ 中断
}

if (pConfig->bChainMode)
{
    PIT_ChannelEnableChain(u8Channel_No); //定时器链接到前一定时器
}

if (pConfig->bETMerEn)
{
    PIT_ChannelEnable(u8Channel_No);//定时器使能
}
```

1.2 装载起始值

相关配置为定时器加载值寄存器(PIT_LDVALn),如下:

字段	描述
31-0	定时器起始值
TSV	设置定时器起始值。定时器将倒计时至 0, 然后生成一次中断并再次加载该寄存器值。将新
	值写入寄存器不会重启定时器,定时器到期后会加载新值。要中指当前周期并用新值开始一
	个定时器周期,必须先禁用该定时器然后再将其使能。

函数名	PIT_SetLoadVa1
函数原形	PIT_SetLoadVal(uint8_t u8Channel, uint32_t u32loadvalue)
功能描述	设置对应通道的模加载值
输入参数	通道号 u8Channel_No,加载数值 u32loadvalue
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	PIT_SetLoadVal(0, 1000)

www. navota. com 5 纳瓦特



1.3 设置回调函数

函数名	PIT_SetCallback
函数原形	Void PIT_SetCallback(uint8_t u8Channel_No,
	PIT_CallbackType pfnCallback)
功能描述	设置 PIT 中断回调函数入口
输入参数	通道号 u8Channe I_No,中断回调函数地址 PIT_CallbackType
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	PIT_SetCallback(1, PIT_Task)

www. navota. com 6 纳瓦特



1.4 还原 PIT 模块设置

函数名	PIT_DeInit
函数原形	PIT_DeInit(void)
功能描述	复位还原 PIT 模块至初始化之前
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	PIT_DeInit()

```
*@还原 PIT 模块的设置到出厂值
*@无输入
* @无返回
void PIT_DeInit(void)
   NVIC_DisableIRQ(PIT_CH0_IRQn);//禁止相应通道的 IRQ 中断
   NVIC_DisableIRQ(PIT_CH1_IRQn);
   PIT SetLoadVal(0,0);//还原对应通道的数据加载值为 0
   PIT_SetLoadVal(1,0);
   PIT_ChannelDisable(0);//禁用对应通道
   PIT_ChannelDisable(1);
   PIT_ChannelDisableInt(0);//禁用对应定时器中断请求
   PIT ChannelDisableInt(1);
   PIT_ChannelDisableChain(0);//定时器不链接
   PIT_ChannelDisableChain(1);
   PIT_ChannelClrFlags(0);//清楚定时器中断标志
   PIT ChannelClrFlags(1);
   PIT_SetDebugOn();//定时器在调试模式下继续运行
   PIT_Disable();//禁用 PIT 定时器
   SIM->SCGC &=~SIM_SCGC_PIT_MASK;//禁止 PIT 总线时钟
```



1.5 通道中断服务

函数名	PIT_ChOlsr
函数原形	PIT_ChOlsr (void)
功能描述	设置 PIT 中断服务函数
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	PIT_ChOlsr (void)

www. navota. com 8 纳瓦特



第二章 样例程序

2.1 链接定时器配置

```
*@PIT 样例程序.
* 本例程设置定时器 1 链接至定时器 0 产生每秒 1 次的中断. 定时器 0 触发 1,000,000 个周期,
* 定时器 1 触发 40 次,总周期为 10,000,000 个时钟周期,总线时钟在本例程中为 40MHZ,
* 所以说,时钟周期为 25ns,产生一秒的中断需要 40,000,000 个时钟周期
* 设定回调任务为 LED 灯闪烁.
#include "common.h"
#include "uart.h"
#include "pit.h"
#include "sysinit.h"
int main (void);
void PIT Task(void);
int main (void)
{
                 u8Ch;
   uint8_t
   uint32_t
                 u32LoadValue0, u32LoadValue1;
   PIT_ConfigType sPITConfig0, sPITConfig1;
   PIT_ConfigType *pPIT_Config1
                                =&sPITConfig1;
   PIT ConfigType *pPIT Config0
                                =&sPITConfig0;
   /* 系统初始化 */
   sysinit();
   printf("\nRunning the PIT demo project.\n");
   LED0 Init();
   /* PIT 时钟源为总线时钟 */
   /* 通道 0 装载值为 = (1000000-1),通道 1 装载值为 = (40-1) */
   u32LoadValue0
                 = 0xF423F;
                                           /* 通道 0 装载值 */
                                           /* 通道 1 装载值 */
   u32LoadValue1
                 =0x27;
   /* 配置通道 1 为链接模式,开启中断并且使能 */
   pPIT Config1->u32LoadValue
                                = u32LoadValue1;
```



```
pPIT Config1->bFreeze
                                  = FALSE:
                                             //定时器在调试模式下继续运行
   pPIT Config1->bModuleDis
                                           //使能定时器模块
                                 = FALSE;
   pPIT Config1->bInterruptEn
                                = TRUE;
                                            //开启对应通道的 IRQ 中断
   pPIT_Config1->bChainMode
                               = TRUE;
                                          //定时器链接到前一定时器
   pPIT_Config1->bETMerEn
                               = TRUE;
                                        //定时器使能
   /* 配置通道 0, 仅仅使能 */
   pPIT Config0->u32LoadValue
                                   = u32LoadValue0;
   pPIT_Config0->bFreeze
                                  = FALSE;
                                              //定时器在调试模式下继续运行
   pPIT Config0->bModuleDis
                                 = FALSE;
                                             //使能定时器模块
   pPIT_Config0->bInterruptEn
                                = FALSE;
   pPIT_Config0->bChainMode
                               = FALSE;
   pPIT Config0->bETMerEn
                               = TRUE;
                                          //定时器使能
   PIT_Init(PIT_CHANNEL0, pPIT_Config0); //初始化 PIT 模块通道 0
   PIT_Init(PIT_CHANNEL1, pPIT_Config1); //初始化 PIT 模块通道 1
   PIT SetCallback(PIT CHANNEL1, PIT Task);//设置通道 1 中断回调函数
   /* 回应从终端所发的字符 */
   while(1)
   {
       u8Ch = UART GetChar(TERM PORT);
       UART PutChar(TERM_PORT, u8Ch);
   }
*@PIT 模块任务函数
* @无输入
* @无返回
void PIT_Task(void)
{
   LED0 Toggle();
```

本例程提供了一个进行链接定时器配置提供 1 秒的中断间隔,为用户提供了一个基本的 PIT 编程框架。该样例工程在 $nv32_pdk\build\keil\NV32\PIT_demo$ 下