

NV32F100x RTC 编程示例



第一章 各部分模块简介

库函数列表

void RTC_Init(RTC_ConfigType *pConfig);

RTC 模块的初始化配置(时钟、分频、模值、使能中断等)

void RTC_DeInit(void);

复位 RTC 模块

void RTC_SetClock(uint16_t u16Clock_Number, uint16_t u16Presalcer);

RTC 模块时钟选择及分频系数设置

void RTC_ClrFlags(void);

清除 RTC 模块中断标志位 RTIF

uint8_t RTC_GetFlags(void);

获取 RTC 模块中断标志位 RTIF

void RTC DisableInt(void);

禁止 RTC 中断,使用轮询

void RTC_EnableInt(void);

使能 RTC 中断

void RTC Isr(void);

中断服务程序

void RTC_SetCallback(RTC_CallbackType pfnCallback);

设置 RTC 中断回调函数

1.1 模块初始化

RTC 状态和控制寄存器 (RTC_SC):

71.0 M. 10.1 11 11 /71.0 - 20.1		
字段	描述	
31–16	此字段为保留字段。	
保留	此只读字段为保留字段且值始终为 0。	
15-14	实时时钟源选择	
RTCLKS	该读/写字段选择 RTC 预分频器的时钟源输入。更改时钟源会将预分频器和 RTCCNT 计数器	
	清零。复位会将 RTCLKS 清除为 00。	
	00 外部时钟源	
	01 实时时钟源为 1kHz(LPOCLK)。	
	10 内部参考时钟(ICSIRCLK)。	
	11 总线时钟。	
13-11	此字段为保留字段。	
保留	此只读字段为保留字段且值始终为 0。	
10-8	实时时钟预分频器选择	
RTCPS	该读/写字段为时钟源选择基于二进制或基于十进制的分频值。更改预分频器值会将预分频	

www. navota. com 2 纳瓦特



47 Hare	TTULI IUUX
	器和 RTCCNT 计数器清零。复位会将 RTCPS 清除为 000。
	000 关闭。
	001 如果 RTCLKS=x0, 它为 1;如果 RTCLKS=x1, 它为 128。
	010 如果 RTCLKS=x0, 它为 2;如果 RTCLKS=x1, 它为 256。
	011 如果 RTCLKS=x0, 它为 4;如果 RTCLKS=x1, 它为 512。
	100 如果 RTCLKS=x0, 它为 8;如果 RTCLKS=x1, 它为 1024。
	101 如果 RTCLKS=x0, 它为 16;如果 RTCLKS=x1, 它为 2048。
	110 如果 RTCLKS=x0, 它为 32;如果 RTCLKS=x1, 它为 100。
	111 如果 RTCLKS=x0, 它为 64;如果 RTCLKS=x1, 它为 1000。
7	实时中断标志
RTIF	该状态位指示 RTC 计数器寄存器已达到 RTC 模数寄存器中的值。写入逻辑 0 无效。写入逻
	辑 1 会将该位清零并清除实时中断请求。复位会将 RTIF 清除为 0。
	0 RTC 计数器未达到 RTC 模数寄存器中的值。
	1 RTC 计数器已达到 RTC 模数寄存器中的值。
6	实时中断使能
RTIE	该读/写位使能实时中断。如果 RTIE 置位,那么在 RTIF 置位时会生成中断。复位会将 RTIE
	清除为0。
	0 实时中断请求禁用。使用软件轮询。
	1 实时中断请求使能。
5	此字段为保留字段。
保留	此只读字段为保留字段且值始终为 0。
4	实时计数器输出
RTC0	该读/写位使能实时计数器把切换输出到引脚上。如果该位置位,那么在 RTC 计数器溢出时,
	将切换 RTCO 至引脚。
	0 实时计数器输出禁用。
	1 实时计数器输出使能。
3-0	此字段为保留字段。
保留	此只读字段为保留字段且值始终为 0。

预分频器周期表:

32768 Hz OSC 时钟	LP0 时钟(1kHz)源	内部参考时钟	总线时钟(8MHz)源
源预分频器周期	预分频器周期	(32. 768kHz)源预	预分频器周期
(RTCLKS=00)	(RTCLKS=01)	分频器周期	(RTCLKS=11)
		(RTCLKS=10)	
关闭	关闭	关闭	关闭
30. 5176 μ s	128ms	30. 5176 μ s	16 μ s
61. 0351 μ s	256ms	61. 0351 μ s	32 μ s
122. 0703 μ s	512ms	122. 0703 μ s	64 μ s
244. 1406 μ s	1024ms	244. 1406 μ s	128 μ s
488. 28125 μ s	2048ms	488. 28125s	256 μ s
976. 5625 μ s	100ms	976. 5625 μ s	12.5μs
1.9531ms	1s	1. 9531ms	125 μ s
	源预分频器周期 (RTCLKS=00) 关闭 30. 5176 μ s 61. 0351 μ s 122. 0703 μ s 244. 1406 μ s 488. 28125 μ s 976. 5625 μ s	源预分频器周期 (RTCLKS=00)	源预分频器周期 (RTCLKS=00)

www. navota. com 3 纳瓦特



```
函数名
                    RTC Init
函数原形
                    RTC_Init(RTC_ConfigType *pConfig)
功能描述
                    以配置结构体 pConfig 来初始化 RTC
输入参数
                    配置结构体 RTC_ConfigType
输出参数
                    无
返回值
                    无
先决条件
                    无
函数使用实例
                    先设置配置结构体, RTC_Init(&RTC_Config)
```

```
* @初始化 RTC 模块.
* @输入
         pConfig
                   指向配置结构体
* @无返回
***************************
void RTC Init(RTC ConfigType *pConfig)
   uint16_t
           u16Clocksource, u16Prescler;
   uint16 t
           u16ModVal;
   u16Clocksource =0;
   u16Prescler
             =0;
   u16ModVal
             =0;
   SIM->SCGC |= SIM SCGC RTC MASK; //选通 RTC 模块时钟
   u16ModVal = pConfig->u16ModuloValue;//设置 RTC 模数
   RTC_SetModulo(u16ModVal);
   if (pConfig->bRTCOut)
   {
      RTC->SC=RTC SC RTCO MASK; //实时计数器输出使能
   if (pConfig->bInterruptEn)
      NVIC EnableIRQ(RTC IRQn);//使能 RTC 的 IRQ 中断
      RTC EnableInt();
   }
   else
      NVIC DisableIRQ(RTC IRQn);//禁止 RTC 的 IRQ 中断
```



```
if (pConfig->bFlag)
{
    RTC_ClrFlags();//实时中断标志置位,RTC 计数器已达到模数寄存器中的值
}
u16Clocksource = pConfig->bClockSource;
u16Prescler = pConfig->bClockPresaler;

RTC_SetClock(u16Clocksource,u16Prescler );//实时时钟源及预分频器选择
}
```

1.2 设置函数回调

函数名	RTC_SetCallback
函数原形	RTC_SetCallback(RTC_CallbackType pfnCallback)
功能描述	设置 RTC 中断回调函数的入口
输入参数	中断回调函数地址
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	RTC_SetCallback (RTC_Task)

www. navota. com 5 纳瓦特



1.3 出厂到默认状态

函数名	RTC_DeInit
函数原形	RTC_DeInit(void)
功能描述	复位 RTC 模块到初始化之前
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	RTC_DeInit()

```
*@复位 RTC 模块到默认状态
*@无返回
void RTC_DeInit(void)
{
  NVIC_DisableIRQ(RTC_IRQn);//禁止 RTC 中断
  RTC->MOD = 0;//装载模数值为 0
  while(RTC->MOD);//确保模数器中值为 0
  if(RTC_GetFlags())
  {
     RTC_ClrFlags();//写入 1 清零该位并清楚实时中断请求
  /* 禁用 RTC */
  RTC->SC=0;
  while(RTC->SC);
  SIM->SCGC &= ~SIM_SCGC_RTC_MASK;//禁用 RTC 的时钟
}
```

www. navota. com 6 纳瓦特



1.4 中断服务程序

函数名	RTC_Isr
函数原形	RTC_Isr (void)
功能描述	RTC 中断服务函数
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	RTC_Isr()



第二章 样例程序

2.1 RTC 计数中断控制 LED 闪烁

```
/***********************
*@使用 RTC 模块控制 LED 闪烁.
#include "common.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "sysinit.h"
int main (void);
void RTC Task(void);
uint8_t i=0;
int main (void)
   uint8 t u8Ch;
   uint16 tu16ModuloValue;
   RTC ConfigType sRTCConfig;
   RTC_ConfigType *pRTC_Config=&sRTCConfig;
   /* 系统初始化 */
   sysinit();
   printf("\nRunning the RTC_demo project.\n");
   LED0 Init(); //初始化 LED
   /* 配置 RTC 的中断频率为 1HZ */
   u16ModuloValue = 0x09;//模值为 10
   pRTC_Config->u16ModuloValue = u16ModuloValue; //装载值到模数寄存器中
   pRTC_Config->bInterruptEn
                           = RTC INTERRUPT ENABLE; // 使能中断
   pRTC_Config->bClockSource = RTC_CLKSRC_1KHZ;
                                                         // 选取时钟源为 1KHZ
   pRTC Config->bClockPresaler = RTC CLK PRESCALER 100;
                                                         //分频数为 100
   RTC SetCallback(RTC Task);//设置 RTC 回调函数
   RTC_Init(pRTC_Config);//初始化 RTC 模块
   while(1)
   {
     u8Ch = UART GetChar(TERM PORT);
     UART_PutChar(TERM_PORT, u8Ch);
```



```
}
*@RTC任务子函数,闪烁LED
*@无返回
void RTC_Task(void)
  i=i+1;
 if(i\%3==2)
   LED0_On();
   LED1_Off();
   LED2 Off();
  else if(i\%3==1)
    LED0_Off();
    LED1_On();
    LED2_Off();
  }
  else
    LED0_Off();
    LED1_Off();
    LED2_On();
   }
}
```

本例程通过操作 RTC 模块,完成一个 LED 灯固定频率的闪烁,而且较为精准;为开发者尽快了解 NV32F100 的 RTC 模块提供了一个框架。

该样例工程在 nv32_pdk\build\keil\NV32\RTC_demo 下

www. navota. com 9 纳瓦特