

NV32F100x CRC 模块编程示例



第一章 库函数简介

1.1 库函数列表

void CRC_Init(CRC_ConfigType *pConfig) 通过 CRC_ConfigType 初始化 CRC uint32_t CRC_Cal16(uint32_t seed, uint8_t *msg, uint32_t sizeBytes) 16 位模式下 CRC 计算函数 uint32_t CRC_Cal32(uint32_t seed, uint8_t *msg, uint32_t sizeBytes) 32 位模式下 CRC 计算函数 void CRC DeInit(void)

CRC 恢复默认状态函数

1.2 CRC 模块特性

- *使用 16 位或 32 位可编程移位寄存器的硬件 CRC 生成器电路
- *可编程初始种子值和多项式
- *逐位或逐字节转置输入数据或输出数据(CRC 结果)。某些 CRC 标准要求提供该选项。以 8 位读
- *取操作访问 CRC 数据寄存器时,无法执行逐字节转置操作。这种情况下,用户软件必须执行逐字节转置操作。
- *提供最终 CRC 结果反转选项
- *32 位 CPU 寄存器编程接口

1.3 CRC 计算使用说明

- *设置 CRC 协议宽度,选择 16 或 32 位
- *按 CRC 计算要求对转置进行编程,并在 CTRL 寄存器中补全选项位。
- *将多项式写入 CRC 多项式寄存器对应字段
- *进行种子值的编程。将种子值写入数据寄存器对应字段
- *写入数据值写入数据寄存器。
- *完成所有数值的写入操作后,从 CRC 数据寄存器对应字段读取最终的 CRC 结果。

详细 CRC 计算过程及配置请参阅参考手册

www. navota. com 2 纳瓦特



第二章 CRC 模块初始化

2.1 CRC 数据寄存器 (CRC_DATA)

CRC 数据寄存器包含种子、数据以及校验和的数值。如果 CTRL[WAS]置位,则对数据寄存器进行的任何写操作都被视为种子值。如果 CTRL[WAS]清零,则对数据寄存器进行的任何写操作都被视为用于一般 CRC 计算的数据。详细请参看参考手册。

| CKC 对并自然相。有知何多有多少1加。 | | |
|----------------------|--|--|
| 位 | 描述 | |
| 31 - 24 | CRC 高字段高位字节 | |
| HU | 在 16 位 CRC 模式 (CTRL[TCRC]为 0) 下,该字段并不用于种子值的编程。在 32 位 CRC | |
| | 模式 (CTRL[TCRC]为 1) 下,当 CTRL[WAS]为 1 时,写入该字段的值是种子值的一部分。 | |
| | 当 CTRL[WAS]为 0 时,写入该字段的数据用于在 16 位 CRC 模式和 32 位 CRC 模式下生 | |
| | 成 CRC 校验和。 | |
| 23-16 | CRC 高字段低位字节 | |
| HL | 在 16 位 CRC 模式(CTRL[TCRC]为 0)下,该字段并不用于设定种子值。在 32 位 CRC | |
| | 模式(CTRL[TCRC] 为 1) 下,当 CTRL[WAS]为 1 时,写入该字段的值是种子值的一部 | |
| | 分。当 CTRL[WAS]为 0 时,写入该字段的数据用于在 16 位 CRC 模式和 32 位 CRC 模式 | |
| | 下生成 CRC 校验和。 | |
| 15 - 8 | CRC 低字段高位字节 | |
| LU | 当 CTRL[WAS]为 1 时,写入该字段的数值是种子值的一部分。当 CTRL[WAS]为 0 时, | |
| | 写入该字段的数据用于生成 CRC 校验和。 | |
| 7-0 | CRC 低字段低位字节 | |
| LL | 当 CTRL[WAS]为 1 时,写入该字段的数值是种子值的一部分。当 CTRL[WAS]为 0 时, | |
| | 写入该字段的数据用于生成 CRC 校验和。 | |

2.2 CRC 多项式寄存(CRC_GPOLY)

该寄存器含有 CRC 计算所需的多项式值,详细请参看参考手册

| 位 | 描述 | |
|---------|---|--|
| 31 - 16 | 多项式高半字 | |
| HIGH | 32 位 CRC 模式下可读写(CTRL[TCRC]为 1),该字段在 16 位 CRC 模式下不可写 | |
| | (CTRL[TCRC]为 0)。 | |
| 15-0 | 多项式低半字 | |
| LOW | 在 32 位 CRC 模式和 16 位 CRC 模式下都可读写。 | |

2.3 CRC 控制寄存器(CRC_CTRL)

寄存器控制 CRC 模块的配置和操作。开始进行新的 CRC 计算前,相应位必须置位。初始化新的 CRC 计算的方法是:使 CTRL[WAS]的电平变为有效,然后将种子写入 CRC 数据寄存器。详细请参考参考手册。

www. navota. com 3 纳瓦特



| 17 1141 | 1110111001 |
|----------------|---|
| 位 | 描述 |
| 31 - 30 | 写入的转置类型 |
| TOT | 定义写入 CRC 数据寄存器的数据的转置配置。有关可用的转置选项,请参见转置特性 |
| | 说明。 |
| | 00 无转置。 |
| | 01 字节中的位转置;字节不转置。 |
| | 10 字节中的位和字节均转置。 |
| | 11 仅字节转置;字节中的位不转置。 |
| 29 - 28 | 读取的转置类型 |
| TOTR | 识别从 CRC 数据寄存器读取的数值的转置配置。有关可用的转置选项,请参见转置特 |
| | 性说明。 |
| | 00 无转置。 |
| | 01 字节中的位转置;字节不转置。 |
| | 10 字节中的位和字节均转置。 |
| | 11 仅字节转置;字节中的位不转置。 |
| 27 | 此字段为保留字段。 |
| 保留 | 此只读字段为保留字段且值始终为0。 |
| 26 | CRC 数据寄存器的补充读取 |
| FXOR | 某些 CRC 协议要求最终校验和与 0xFFFFFFF 或 0xFFFF 进行异或运算。使该位的电 |
| | 平变为有效可使能已读取数据的即时补充。 |
| | 0 读取时不执行异或运算。 |
| | 1 反转或补充 CRC 数据寄存器的读取值。 |
| 25 | 作为种子写入 CRC 数据寄存器 |
| WAS | 电平变为有效后,写入 CRC 数据寄存器的值被视为种子值。电平变为无效后,写入 CRC |
| | 数据寄存器的值用作 CRC 计算中的数据。 |
| | 0 写入 CRC 数据寄存器的是数据值。 |
| | 1 写入 CRC 数据寄存器的是种子值。 |
| 24 | CRC 协议宽度。 |
| TCRC | 0 16 位 CRC 协议。 |
| | 1 32 位 CRC 协议。 |
| 23-0 保留 | 此字段为保留字段。 |
| | 此只读字段为保留字段且值始终为0。 |
| | |

| 函数名 | CRC_Init |
|--------|--------------------------------------|
| 函数原形 | CRC_Init(CRC_ConfigType *pConfig) |
| 功能描述 | 通过设置配置结构体 pConfig 初始化 CRC |
| 输入参数 | CRC 的配置结构体 CRC_ConfigType |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 函数使用实例 | 先设置 CRC 配置结构体,CRC_Init(pCRC_Config); |

www. navota. com 4 纳瓦特



```
*@CRC 初始化函数
*@ 输入 pConfig 指向 CRC 配置结构体
* @ 无返回
********************************
   void CRC_Init(CRC_ConfigType *pConfig)
          uint32 t
                  u32Sc;
          u32Sc = 0;
          SIM->SCGC |= SIM_SCGC_CRC_MASK; //开启 CRC 模块的总线时钟
          u32Sc|= ((pConfig->bWidth & 0x01)<<24);//设置 CRC 协议宽度
          u32Sc|= CRC CTRL TOTR(pConfig->bTransposeReadType & 0x03);//设置读取转置类型
          u32Sc|= CRC CTRL TOT(pConfig->bTransposeWriteType & 0x03);//设置写入转置类型
          if (pConfig->bFinalXOR)//设置 CRC 数据寄存器的补充读取
              u32Sc |= CRC_CTRL_FXOR_MASK;
           }
         CRC0->CTRL= u32Sc;
         if (pConfig->bWidth)//32 位 CRC 协议
          CRC0->GPOLY=pConfig->u32PolyData;//写 32 位 CRC 计算所需要的多项式
         }
        else
         {
          CRC0->GPOLY_ACCESS16BIT.GPOLYL = pConfig->u32PolyData;//仅允许写 16 位
```

第三章 CRC 计算

在 16 位 CRC 模式和 32 位 CRC 模式下,如果所有字节都是连续的,那么一次可进行 8 位 16 位 或 32 位数据值的编程。非连续字节可能导致 CRC 计算错误。

| 2 1 2 X 1/1 IF I 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | TOTAL TENTON |
|--|--|
| 函数名 | CRC_Cal16 |
| 函数原形 | CRC_Cal16(uint32_t seed, uint8_t *msg, uint32_t sizeBytes) |
| 功能描述 | 16 模式下生成冗余校验码 |
| 输入参数 | 种子值、数据、数据大小 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 校验码 |
| 输出参数 | 无 |

www. navota. com 5 纳瓦特



先决条件 函数使用实例 先初始化 CRC 函数

先设置种子值、数据和数据大小,

CRC_Cal16(u32SeedValue, &MessageSource[0], (sizeof(MessageSource)-1))

```
***********************************
*@16 位模式下 CRC 计算
* @ 输入 seed 种子值
* @ 输入 msg 指向数据缓存区
*@ 输入 sizeBytes 数据大小
*@返回计算结果
*************************
uint32 t CRC Cal16(uint32 t seed, uint8 t *msg, uint32 t sizeBytes)
     uint32_t ctrl_reg,data_out,data_in;
     uint8_t *pCRCBytes;
     uint32 t sizeWords;
     uint32 t i,j;
    /* 写入种子值 , 设置 WaS=1 */
    ctrl reg= CRC0->CTRL;
    CRC0->CTRL= ctrl_reg | CRC_CTRL_WAS_MASK;//WaS=1
    CRC0->ACCESS16BIT.DATAL = seed; //写入种子值
    /* 写入数据, Set WaS=0*/
    CRC0->CTRL= ctrl reg & 0xFD000000;
                                         //设置 WaS=0
   /*等待计算完成*/
   sizeWords = sizeBytes>>1;
    j = 0;
    for(i=0;i<sizeWords;i++){
    data_in = (msg[j] \le 8) | (msg[j+1]);
     i += 2;
    CRC0->ACCESS16BIT.DATAL =data in;
     }
   if (j<sizeBytes)
      pCRCBytes = (uint8_t*)&CRC0->ACCESS8BIT.DATALL;
     *pCRCBytes++ = msg[i];
  data out=CRC0->ACCESS16BIT.DATAL;
  //读取计算结果
 return(data out);
```



第四章 样例程序

CRC_demo

```
*CRC 样例程序,给定一个数据,分别对其进行 16 位模式下和 32 位模式下 CRC 计算
   #include "common.h"
   #include "crc.h"
   #include "uart.h"
   #include "sysinit.h"
   int main (void);
   int main (void)
       uint8_t
       u8Ch;
       uint32_t
     u32Crc_ConverterResult;
     uint32 t
     u32SeedValue;
     CRC_ConfigType
     sCRC_ConfigType = {0};
     CRC_ConfigType
     pCRC_Config=&sCRC_ConfigType;
     uint8_t MessageSource[] = {"123456789"};
     /*!<数据*/
     /* 系统初始化*/
     sysinit();
     printf("\nRunning the CRC_demo project.\n");
     /* 初始化 CRC 寄存器, 使其工作在 16 位 CRC 模式下 */
     /*初始化 CRC 配置结构体*/
     pCRC_Config->u32PolyData= 0x1021; /*! < CRC 计算多项式的值 */
```

/*!< 设置 CRC 种子值 */

u32SeedValue= 0xFFFF;



```
pCRC Config->bWidth= CRC WIDTH 16BIT; //16 位 CRC 协议
     pCRC Config->bTransposeReadType= CRC READ TRANSPOSE NONE; /*!< 读取时转置*/
     pCRC_Config->bTransposeWriteType= CRC_WRITE_TRANSPOSE_NONE; /*!< 写入时无转置 */
      /* 开始 CRC-CCITT 计算
       */
     CRC Init(pCRC Config); /*!< 初始化 CRC 模块 */
     printf("CRC0->GPOLY=0x%x, CRC0->CTRL=0x%x\n",CRC0->GPOLY,CRC0->CTRL);
     u32Crc ConverterResult = CRC Call6(u32SeedValue, &MessageSource[0], (sizeof(MessageSource)-1));
      //16 位模式下 CRC 计算
printf("CRC-CCITT function calculation result = 0x%x @seed = 0x%x \n", u32Crc ConverterResult,
u32SeedValue);
   /* 将 CRC 模块恢复到默认状态*/
   CRC_DeInit();
    /*初始化 CRC 配置结构体*/
   /* 初始化 CRC 寄存器, 使其工作在 16 位 CRC 模式下 */
   pCRC Config->u32PolvData= 0x04C11DB7; /*!< 设置 CRC32 多项式的值*/
   u32SeedValue= 0xFFFFFFF;
                              /*!< 设置 CRC32 种子值 */
   pCRC_Config->bWidth= CRC_WIDTH_32BIT; //32 位 CRC 协议
   pCRC Config->bTransposeReadType= CRC READ TRANSPOSE ALL; /*!< 读取时无转置 */
   pCRC Config->bTransposeWriteType= CRC WRITE TRANSPOSE BIT; /*!< 写入时无转置*/
   pCRC Config->bFinalXOR= TRUE; /*!< 反转或补充 CRC 数据寄存器的读取值 */
   /* 开始 CRC-CCITT 计算 */
   CRC Init(pCRC Config); /*!< 初始 CRC 模块*/
   u32Crc ConverterResult = CRC Cal32(u32SeedValue, &MessageSource[0], (sizeof(MessageSource)-1));
   //32 位模式下 CRC 计算
   printf("CRC32 function calculation result = 0x%x @seed = 0x%x \n", u32Crc ConverterResult,
   u32SeedValue);
   while(1)
   u8Ch = UART GetChar(TERM PORT);
   UART_PutChar(TERM_PORT, u8Ch);
   }
   }
```