

## NV32F100x 中断处理机制



## 本文以 RTC\_demo 为例讲解一下 NV32F100 中断服务流程

首先,看一下 NV32F100x 的中断向量表。RTC 中断在向量表里的中断号为 36

向量	IRQ	NVIC IPR 编号	中断源	量表里的中断号为 36 以明	地址	
ARM 内核系统处理程序向量						
0	-	_	ARM 内核	初始堆栈指针	0x0000_0000	
1	-	_	ARM 内核	初始程序计数	0x0000_0004	
2	_	_	ARM 内核	不可屏蔽中断(NMI)	0x0000_0008	
3	-	-	ARM 内核	硬故障	0x0000_000C	
4	-	_	_	_	0x0000_0010	
5	_	-	-	-	0x0000_0014	
6	_	_	_	_	0x0000_0018	
7	_	_	_	_	0x0000_001C	
8	_	_	_	_	0x0000_0020	
9	-	_	_	_	0x0000_0024	
10	-	-	-	-	0x0000_0028	
11	_	_	ARM 内核	管理程序调用(SVCall)	0x0000_002C	
12	-	_	_	-	0x0000_0030	
13	-	-	-	-	0x0000_0034	
14	_	-	ARM 内核	可挂起的系统服务请求	0x0000_0038	
15	-	-	ARM 内核	系统节拍定时器(SysTick)	0x0000_003C	
16	0	0	_	-	0x0000_0040	
17	1	0	-	-	0x0000_0044	
18	2	0	_	-	0x0000_0048	
19	3	0	-	-	0x0000_004C	
20	4	1	-	-	0x0000_0050	
21	5	1	_	-	0x0000_0054	
22	6	1	PMC	低电压警告	0x0000_0058	
23	7	1	IRQ	外部中断	0x0000_005C	
24	8	2	120	所有源的单个中断向量	0x0000_0060	
25	9	2	_	-	0x0000_0064	
26	10	2	SP10	所有源的单个中断向量	0x0000_0068	
27	11	2	SPI1	所有源的单个中断向量	0x0000_006C	
28	12	3	UART0	状态和错误	0x0000_0070	
29	13	3	UART1	状态和错误	0x0000_0074	
30	14	3	UART2	状态和错误	0x0000_0078	
31	15	3	ADC0	ADC 转换完成中断	0x0000_007C	

www. navota. com 2 纳瓦特



## **NV32F100x**

32	16	4	ACMPO	模拟比较器 0 中断	0x0000_0080
33	17	4	ETimer0	所有源的单个中断向量	0x0000_0084
34	18	4	ETimer1	所有源的单个中断向量	0x0000_0088
35	19	4	ETimer2	所有源的单个中断向量	0x0000_008C
36	20	5	RTC	RTC 溢出中断	0x0000_0090
37	21	5	ACMP1	模拟比较器 1 中断	0x0000_0094
38	22	5	PIT_CHO	PIT CHO 溢出中断	0x0000_0098
39	23	5	PIT_CH1	PIT CH1 溢出中断	0x0000_009C
40	24	6	KB10(32bit)	键盘中断 0(32 位)	0x0000_00A0
41	25	6	KBI1(32bit)	键盘中断 1(32 位)	0x0000_00A4
42	26	6	_	-	0x0000_00A8
43	27	6	ICS	时钟失锁	0x0000_00AC
44	28	7	WDOG	看门狗超时中断	0x0000_00B0
45	29	7	-	-	0x0000_00B4
46	30	7	_	-	0x0000_00B8
47	31	7	_	-	0x0000_00BC

在我们提供的服务包里,为大家提供了中断服务的框架,采用中断回调的机制,方便用户调用。

在 Vector. c 下的 isr. h 中注册中断服务函数

编写中断服务函数 RTC\_Isr,用户可以直接在函数中编写中断处理程序,而我们采用回调的机制,方便在原有子工程中直接操作。

```
void RTC_Isr(void)
{
    RTC_ClrFlags();
    if (RTC_Callback[0])
    {
        RTC_Callback[0]();
    }
}
```

在中断服务函数中进行操作,清除中断标志位等。



在 RTC. h 中定义了回调类型为函数指针

```
typedef void (*RTC_CallbackType) (void);
在RTC_c 中, 定义了回调的数组
RTC_CallbackType RTC_Callback[1] = {(RTC_CallbackType)NULL}; /*!< RTC initial callback */
为了方便用户调用,通过如下函数实现中断任务函数入口的设置
void RTC_SetCallback(RTC_CallbackType pfnCallback)
{
RTC_Callback[0] = pfnCallback;
}
在RTC_demo.c中调用,设置入口函数地址,RTC_Task即为中断任务函数
RTC_SetCallback(RTC_Task);
```

在了解我们中断处理机制后,还需注意的是,在开启中断的时候,一定要注册中断号,使能中断位,在进入中断服务函数的时候,一定要清中断标志位,否则会一直进入默认中断。

7	实时中断标志 (进入中断,实时清除)			
RTIF	该状态位指示 RTC 计数器寄存器已达到 RTC 模数寄存器中的值。写入逻辑 0 无			
	效。写入逻辑 1 会将该位清零并清除实时中断请求。复位会将 RT IF 清除为 0。			
	0 RTC 计数器未达到 RTC 模数寄存器中的值。			
	1 RTC 计数器已达到 RTC 模数寄存器中的值。			
6	实时中断使能(开启中断,中断使能)			
RTIE	该读/写位使能实时中断。如果 RTIE 置位,那么在 RTIF 置位时会生成中断。			
	复位会将 RTIE 清除为 0。			
	0 实时中断请求禁用。使用软件轮询。			
	1 实时中断请求使能。			

www. navota. com 4 纳瓦特