

# NV32F100x 系统初始化配置说明



# 1. NV32 系统初始化流程及相应配置

1.1 NV32 系统初始化函数-Sysinit

```
* @NV32 的系统初始化函数,配置 FLASH 等待周期,管脚复用,时钟选择等。
**********************
void sysinit (void)
   SIM ConfigType sSIMConfig = \{\{0\},0\};
  ICS_ConfigType sICSConfig = {0};
   global_pass_count = 0;
   global fail count = 0;
EFMCR &=0xFFFF0001; // 设置 FLASH 等待周期,注: 在部分 PDK 包中,此处需修正
#if defined(TRIM IRC)
   ICS_Trim(ICS_TRIM_VALUE);//TRIM 值校准,校准内部 IRC 时钟
#endif
定义一些功能管脚的设置,比如禁用复位脚 RESET,以及 SWD 调试,通过宏定义的方式
注: 要考虑到这些管脚复用的问题,在 Sysinit 函数中,必须一开始就要禁用
*/
#if defined(DISABLE RST)
      sSIMConfig.sBits.bDisableRESET = 1;//禁用 RESET 脚
#endif
#if defined(DISABLE_SWD)
      sSIMConfig.sBits.bDisableSWD = 1;//禁用 SWD 调试,注: 慎用,考虑后面的调试方式
#endif
#if defined(SPIO PINREMAP)
   sSIMConfig.u32PinSel |= SIM PINSEL SPI0PS MASK;
#endif
/* 输出总线时钟, 定义为管脚 PH2 输出, 这也就是为什么有时候没有初始化 LED, 但是板载的绿灯还是
会亮,在 NV32Config.h 文件中注释掉 #define OUTPUT BUSCLK 即可 */
#if defined(OUTPUT BUSCLK)
sSIMConfig.sBits.bEnableCLKOUT = 1;
#endif
#if defined(DISABLE_NMI)
   sSIMConfig.sBits.bDisableNMI = 1://禁用不可屏蔽中断的管脚,具体查看 NV32 管脚分配图
#endif
```

www. navota. com 2 纳瓦特



```
/* 使能部分模块的时钟信号 */
   sSIMConfig.u32SCGC|=SIM_SCGC_SWD_MASK|SIM_SCGC_FLASH_MASK|
SIM SCGC UARTO MASK | SIM SCGC UART1 MASK | SIM SCGC UART2 MASK;
  /*初始化 SIM 模块*/
   SIM_Init(&sSIMConfig);
#if defined(XOSC STOP ENABLE)
sICSConfig.oscConfig.bStopEnable = 1;
#endif
#if defined(CRYST HIGH GAIN)
   sICSConfig.oscConfig.bGain = 1;
#endif
#if (EXT CLK FREQ KHZ>=4000)
   sICSConfig.oscConfig.bRange = 1;
                                         //OSC_CR[RANGE]置位
#endif
   sICSConfig.oscConfig.bEnable = 1;
                                        //使能 OSC
   sICSConfig.u32ClkFreq = EXT CLK FREQ KHZ;
#if defined(USE FEE)
                     //选择外部晶振时钟,常用的两种时钟模式为 FEE 和 FEI
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS CLK MODE FEE;
#elif defined(USE_FBE_OSC)
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS_CLK_MODE_FBE_OSC;
#elif defined(USE FEE OSC)
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS CLK MODE FEE OSC;
#elif defined(USE FBILP)
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS_CLK_MODE_FBILP;
#elif defined(USE_FBELP)
   sICSConfig.u8ClkMode = ICS CLK MODE FBELP;
#endif
    /*初始化 ICS 模块 */
   ICS_Init(&sICSConfig);
   /* 初始化 UART 打印串口输出 */
   UART_InitPrint();
#if defined(PRINT SYS LOG)
   print_sys_log(); //打印系统相关的信息
#endif
 }
```

www. navota. com 3 纳瓦特



# 1.2 头文件 NV32Config.h 的说明

```
#define CPU NV32
                /*NV32 的宏定义*/
#define TEST
#define TRIM IRC
                              /*!<定义 TRIM 值校准内部 IRC*/
#define SPIO PINREMAP
                               /*!<映射 SPI0 可选管脚 */
                              /*!<定义是否打印系统信息 */
#define PRINT_SYS_LOG
/* 定义输出系统时钟 */
// 定义是否输出总线时钟,输出管脚为 PH2,通过宏定义的方式,决定是否开启
// #define OUTPUT BUSCLK
#define ICS TRIM VALUE 0x29
                               /*!< trim IRC to 37.5KHz and FLL output=48MHz */
 定义所选择的时钟模式,若选择外部时钟还需选择外接频率,以及波特率等设置,若没有选择,则
 默认选择 FEI 内部时钟模式
// #define USE FEI
                                  //选择内部时钟
// #define USE FEE OSC
 #define USE FEE
                                  //选择外部时钟
// #define USE FBELP
// #define USE_FBE_OSC
 /*! 定义外部时钟晶振的频率. */
// #define EXT CLK FREQ KHZ
                                     /* in KHz */
                           32
// #define EXT_CLK_FREQ_KHZ
                           4000
                                     /* in KHz */
// #define EXT_CLK_FREQ_KHZ
                           4000
                                     /* in KHz */
// #define EXT CLK FREQ KHZ
                           1000
                                     /* in KHz */
 #define EXT_CLK_FREQ_KHZ
                                     /* in KHz */ //板载的晶振为 12M, 这里选择 12M
                           12000
/*! define UART port # to be used */
 #define TERM PORT
                                  //NV32 的开发板默认 USB 串口为 UART1
                   UART1
/* 定义总线时钟 */
#if defined(USE FEI)
                  //选择内部时钟,默认为 48MHZ, 若要进行其他选择, 见内部时钟管理说明
     #define BUS CLK HZ
                           48000000L
#elif (EXT CLK FREQ KHZ == 20000)
       #define BUS CLK HZ
                               5000000L
#elif (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 12000)
// 12M 的晶振进行 512 分频,在进行 1280 的倍频,得到当前 30M 系统时钟,详细说明见内部时钟模块
     #define BUS CLK HZ
                             3000000L
 #elif (EXT CLK FREQ KHZ == 8000)
     #define BUS CLK HZ
                           24000000L
 #elif (EXT CLK FREQ KHZ == 4000)
       #define BUS_CLK_HZ
                               4000000L
```



#elif (EXT CLK FREQ KHZ == 32)

#define BUS CLK HZ 16777216L

#else

#define BUS CLK HZ 60000000L

#endif

/\*! 定义 UART 的波特率 \*/

#define UART PRINT BITRATE

115200

## 1.3 初始化过程中的管脚复用

以 PA5 脚为例, 讲解一下在系统初始化过程中的管脚复用问题

首先通过看 NV32 的管脚分配图

	管脚编号			优势	先级 低>	高	
LQFP64	LQFP48	LQFP32	管脚名称	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4
63	47	31	PA5	IRQ	ETMO_CLK	-	RESET

我们可以直观的看出,此管脚上默认优先级最高的就是复位功能,类于这种系统级的功能用来管脚复用的情况还有很多种,比如 NMI,SWD 功能所在引脚的管脚复用,都需要在系统初始化函数 Sysinit 中进行配置。

- 1.在 Sysinit.c 中的 sysinit 函数中初始化 SIM 模块的结构体: SIM\_ConfigType sSIMConfig = {{0},0};
- 2.利用模块化编程的思想,若宏定义 DISABLE\_RST 这个参数,则禁用 RESET 脚,即给对应的结构体变量赋值,对应的引脚参数参看 SIM 章节的 SIM\_SOPT 系统选项寄存器的详细信息。

#if defined(DISABLE RST)

sSIMConfig.sBits.bDisableRESET = 1;//禁用 RESET 脚

#endif

再比如,要禁用 NMI 引脚功能,作为普通 IO 口,和禁用 RESET 管脚同样的方法,进行 DISABLE\_NMI 宏定义即可,即在文件开头#define DISABLE\_NMI

#if defined(DISABLE NMI)

sSIMConfig.sBits.bDisableNMI = 1;//禁用不可屏蔽中断的管脚,具体查看 NV32 管脚分配图

#endif

3.进行其他相关的配置以后,通过结构体传参进行 SIM 模块的初始化: SIM\_Init(&sSIMConfig);具体的 SIM 模块的功能和函数见 NV32F100x 参考手册和 SIM 模块的相关说明

#### 特别提醒:

\*在禁用 RESET 时,要考虑复位方式,禁用 RESET 管脚时 MCU 可以通过上电复位解决。

\*在禁用 SWD 调试方式时,要考虑再次下载调试。在开发板上烧录时,在烧写之前拔掉上电跳帽,按住复位开关,重新插上跳帽,在此过程中,按键一直按住,点击烧录按钮,此时松开跳帽对 MCU 进行复位。

www. navota. com 5 纳瓦特



### 1. 4 关于 NV32F100x 系列时钟配置简介

常用总线时钟配置的方式分为两种: FEE (使用外部晶振)和 FEI (使用内部 IRC)

- 1.4.1 使用 FEE 外部晶振作为系统时钟
- 1. 在 NV32Config. h 文件中定义 #define USE\_FEE (此时#define USE\_FEI 应当被注释掉)
- 2. 定义外部晶振的频率,单位为 KHZ,如开发板上的晶振为 12M,即为 12000KHZ,则同样在 NV32Config.h 定义为 #define EXT\_CLK\_FREQ\_KHZ 12000
- 3. 计算出所要得到的总线时钟,即先分频,而后倍频(1280 倍),外部时钟分频在 ICS. c 中查找到 void ICS\_SetClkDivider(uint32\_t u32ClkFreqKHz);这个函数,根据对应所选的晶振,来配置相应的分频关系 case 12000L:

#### /\* 开发上为 12MHz 的晶振 \*/

 $ICS->C1 = (ICS->C1 & (ICS_C1_RDIV_MASK)) | ICS_C1_RDIV(4);$ 

break:

5-3 RDIV

#### 参考如下表格进行分频

参考时钟分频		2k~39k
	OSC_CR[RANGE]=0	OSC_CR[RANGE]=1
000	1	32
001	2	64
010	4	128
011	8	256
100	16	512
101	32	1024
110	64	2048
111	128	保留

在 syinit 函数中我们定义了,超过 4MHZ,则将 0SC\_CR[RANGE]置位,目的就是为了能将分频后的频率限制在红色字体以内

#if (EXT\_CLK\_FREQ\_KHZ >=4000)

sICSConfig.oscConfig.bRange = 1; /\* high range \*/

#endif

所以超过 4MHZ 的话,选择右边的分频位,例程中的为外接 12MHZ 晶振

\*首先分频位选择 4, 即 512 分频, ICS->C1 = (ICS->C1 & ~(ICS\_C1\_RDIV\_MASK)) | ICS\_C1\_RDIV(4)

再倍频 1280 得到总线时钟: BUS CLOCK=12000000/512\*1280=30MHZ

得到总线频率为 30MHZ, 在 NV32Config.h 中定义

#elif (EXT CLK FREQ KHZ == 12000)

#define BUS\_CLK\_HZ 30000000L

\*当选择分频位为 3 时, 即 256 分频 , ICS->C1 = (ICS->C1 & ~(ICS\_C1\_RDIV\_MASK)) | ICS\_C1\_RDIV(3) 再倍频 1280 得到总线时钟: BUS\_CLOCK=12000000/256\*1280=60MHZ

同样, 修改 BUS CLK HZ 值为 6000000L

#elif (EXT\_CLK\_FREQ\_KHZ == 12000)

#define BUS CLK HZ 60000000L



7-5

BDIV

#### 1.4.2 使用 FEI 内部时钟作为系统时钟

内部时钟源分频参数

- 1 在 NV32Config.h 文件中定义 #define USE FEI (此时#define USE FEE 应当被注释掉)
- 2. 在芯片量产的时候,内部振荡器 IRC 校准至 37. 5K。1280 倍频后达到 48MHZ,最高需求可达 60MHZ(不建议)。

选择内部时钟源分频,在 ICS.c 中找到函数 void ICS\_Init(ICS\_ConfigType \*pConfig); 参见 ICS C2 寄存器的 BDIV 位

000 对选中的时钟源做 1 分频 (48MHZ 前提下, 为 48MHZ)

```
001 对选中的时钟源做 2 分频 (48MHZ 前提下, 为 24MHZ),以下同理
          010 对选中的时钟源做 4 分频
          011 对选中的时钟源做 8 分频
          100 对选中的时钟源做 16 分频
          101 对选中的时钟源做 32 分频
          110 对选中的时钟源做 64 分频
          111 对选中的时钟源做 128 分频
 #if defined(CPU NV32)
  if(((ICS->C2 & ICS C2 BDIV MASK)>>5) == 1)//判断有无进行分频
     ICS->C2 = (ICS->C2 \& \sim (ICS C2 BDIV MASK)) \mid ICS C2 BDIV(0);
   }
     #else
     ICS->C2 = (ICS->C2 & ~(ICS_C2_BDIV_MASK)) | ICS_C2_BDIV(0);
      #endif
若选择分频,则对应上表,修改红色标记处的分频值
例:选择使用 FEI 内部时钟达到系统时钟为 24MHZ,则在红色标记处修改 BDIV 为 1
\square ICS->C2 = (ICS->C2 & ~(ICS C2 BDIV MASK)) | ICS C2 BDIV(1);
3.在 NV32_Config.h 文件中定义
    #if defined(USE FEI)
    #define BUS CLK HZ
                          24000000L
```

# 1.5 关于看门狗的启用与禁用

Start.c 文件中的 void SystemInit(void); 函数定义了看门狗的使能和禁用,当宏定义#define ENABLE WDOG时看门狗开启,否则为禁用。

```
void SystemInit( void )
{

#if !defined(ENABLE_WDOG)
    /* Disable the watchdog ETMer */
     WDOG_Disable();
#else
    /* Disable the watchdog ETMer but enable update */
     WDOG_DisableWDOGEnableUpdate();
#endif
}
```

例程中为48MHZ,可按照上文相应的配置进行修改

www. navota. com 7 纳瓦特