

NV32F100x ADC 模块编程示例



第一章 所有库函数简介

库函数列表

```
void ADC_Init(ADC_Type *pADC, ADC_ConfigTypePtr pADC_Config)
用结构体来初始化 ADC
void ADC DeInit( ADC Type *pADC )
回复出厂初始化设置
unsigned int ADC PollRead( ADC Type *pADC, uint8 tu8Channel )
单次 ADC 转换,并获取 ADC 转换值
void ADC SetCallBack(ADC CallbackType pADC CallBack)
设置回调函数
void ADC SetChannel( ADC Type *pADC, uint8 t u8Channel )
设置 ADC 转换的通道
void ADC_VrefSelect( ADC_Type *pADC, uint8_t u8Vref )
设置 ADC 转换参考电压
void ADC SelectClockDivide( ADC Type *pADC, uint8 t u8Div )
设置 ADC 时钟分频系数
void ADC SetMode( ADC Type *pADC, uint8 t u8Mode )
设置 ADC 转换模式 (8/10/12)
void ADC SelectClock( ADC Type *pADC, uint8 t u8Clock )
设置 ADC 模块时钟选择
void ADC SetFifoLevel( ADC Type *pADC, uint8 t u8FifoLevel )
设置 ADC FIFO 的深度
void ADC Isr(void)
ADC 模块中断服务程序
另外还有寄存器操作的静态内联函数(内联函数调用不会产生多余跳转,但会增加代码)
void ADC IntEnable( ADC Type *pADC ); //中断使能
void ADC IntDisable( ADC Type *pADC );//禁止中断
void ADC_ContinuousConversion( ADC_Type *pADC );//设置连续转换模式
void ADC SingleConversion(ADC Type *pADC);//设置为单次转换模式
void ADC_SetSoftwareTrigger( ADC_Type *pADC );//设置为软件触发模式
void ADC_SetHardwareTrigger( ADC_Type *pADC );//设置为硬件触发模式
void ADC CompareEnable(ADC Type *pADC);//转换结果比较器使能
void ADC_CompareDisable(ADC_Type *pADC); //关闭结果比较
void ADC CompareGreaterFunction(ADC Type *pADC);//大于
void ADC CompareLessFunction( ADC Type *pADC );
void ADC SetLowPower(ADC Type *pADC);//低功耗模式
void ADC SetHighSpeed(ADC Type *pADC);//高速模式
void ADC_SetLongSample(ADC_Type *pADC);//设置为长采样模式
void ADC_SetShortSample(ADC_Type *pADC);//设置为短采样模式
void ADC FifoScanModeEnable(ADC Type *pADC); //FIFO 扫描模式, 持续转换
```



void ADC FifoScanModeDisable(ADC_Type *pADC); //禁止 FIFO 扫描模式

void ADC CompareFifoOr(ADC Type *pADC);

void ADC CompareFifoAnd(ADC Type *pADC);

uint16_t ADC_ReadResultReg(ADC_Type *pADC); //读取 ADC 转换值

uint8_t ADC_IsConversionActiveFlag(ADC_Type *pADC);//ADC 转换值是否有效

uint8 tADC IsCOCOFlag(ADC Type *pADC);//转换完成标志是否置位

uint8 t ADC IsFIFOEmptyFlag(ADC Type *pADC);//FIFO 是否为空


uint8 t ADC IsFIFOFullFlag(ADC Type *pADC);//FIFO 满标志

ADC 特性说明

- * 8/10/12bit 3 种精度可选
- *单次转换和连续转换 模式可选
- *可选软件触发模式和硬件触发模式
- *ADC 有普通 FIFO 模式和 FIFO 连续扫描模式
- *可选的异步硬件触发信号有 RTC,PIT,ETM 计数器 (SIM_OPT 寄存器来选择)
- *ADC 转换值可以通过中断,也可以通过对转换标识位轮询来获取
- *FIFO 转换模式,可以最大程度的减少 CPU 中断, CPU 处理 ADC 服务例程的负荷

ADC 使用说明

- *ADC 共有 7 个 32 位寄存器,包括控制状态寄存器有 4 个,结果寄存器,比较值寄存器和引脚寄存器。
- *配置好 ADC 模块的时钟,以及分频系数(AD SC3)。
- *配置好转换精度 8/10/12 位可选(默认 8bit)(AD SC3)。
- *选择转换模式为单次转换还是连续转换(默认单次)。
- *选择转换是软件触发还是硬件触发(默认软件触发,只要对 ADC SC1 写就触发一次)。
- *采样时间配置(长采样/短采样)。
- *转换结果比较设置。
- *低功耗还是高速模式。
- *设置好之后,就可以启动转换,如果是软件触发,则对 ADC_SC1 写就触发,如果是硬件触发,则等待硬件条件,通过中断或者轮询的方式获取结果。



www. navota. com 3 纳瓦特



注意事项

- *ADC 有 2 个 FIFO: 通道 FIFO, 结果 FIFO。通道 FIFO 最大深度为 8, 结果 FIFO 最大深度为 12。
- *ADC 软件触发是指 AD SC1 寄存器触发,非连续的,需要每次对寄存器写才触发。
- *ADC 启动,功率控制,采样和转换时间,等详细信息请参阅参考手册。

1.1 模块初始化

```
函数名
                    ADC Init
函数原形
                    ADC_Init(ADC_Type *pADC, ADC_ConfigTypePtr *pADC_Config)
功能描述
                     以配置结构体 pADC_Config 来初始化 ADC
输入参数
                     配置结构体 pADC_Config, 模块结构体 ADC_Type
输出参数
                    无
返回值
                     无
                     无
先决条件
                     先设置配置结构体, ADC_Init( ADC, &sADC_Config);
函数使用实例
```

```
*@ 通过 pADC_Config 结构体来配置 ADC 模块,没有重新设置的,用默认值,是否打开中断也
  *在这里设置
  *@param[in] ADC 指针
  * @param[in] pADC Config 配置结构体
  * @return 无
  * @ Pass/ Fail
  ****************************
void ADC Init(ADC Type *pADC, ADC ConfigTypePtr pADC Config)
   if(pADC == ADC)
   {
      SIM->SCGC |= SIM SCGC ADC MASK; //使能 ADC 时钟
   }
   ADC_SelectClock(pADC,pADC_Config->u8ClockSource); //配置时钟源
   ADC SelectClockDivide(pADC,pADC Config->u8ClockDiv);//时钟分频系数
   ADC SetMode(pADC,pADC Config->u8Mode); //精度选择
   ADC SetFifoLevel(pADC,pADC Config->u8FiFoLevel); //设置 FIFO 的深度,默认为 0
   pADC->APCTL1 = pADC Config->u16PinControl; //
   if( pADC_Config->sSetting.bCompareEn )
   {
      ADC_CompareEnable(pADC); //使能转换结果比较
   if(pADC Config->sSetting.bCompareGreaterEn)
```



```
ADC_CompareGreaterFunction(pADC); //是否启用比较功能
if( pADC_Config->sSetting.bContinuousEn )
   ADC_ContinuousConversion(pADC);//连续转换模式
if( pADC_Config->sSetting.bCompareAndEn )
   ADC_CompareFifoAnd(pADC);
if(pADC_Config->sSetting.bFiFoScanModeEn)//FIFO SCAN 模式使能
   ADC_FifoScanModeEnable(pADC); //
if( pADC_Config->sSetting.bHardwareTriggerEn )
   ADC_SetHardwareTrigger(pADC);//设置为硬件触发模式
if( pADC_Config->sSetting.bIntEn )
   ADC_IntEnable(pADC); //使能中断
   NVIC EnableIRQ( ADC0 IRQn );
if( pADC_Config->sSetting.bLongSampleEn )
   ADC SetLongSample(pADC); //设置为长采样模式
if( pADC_Config->sSetting.bLowPowerEn )
   ADC_SetLowPower(pADC);//低功耗模式
```

1.2 单次转换

函数名	ADC_PollRead
函数原形	ADC_PollRead(ADC_Type *pADC, uint8_t u8Channel)
功能描述	单次 ADC 转换并返回 ADC 转换结果
输入参数	模块结构体 ADC_Type,要转换的通道 u8Channe l
输出参数	无
返回值	转换结果
先决条件	无
函数使用实例	ADC_PollRead (ADC, ADC_CHANNEL_AD29_VREFH)

www. navota. com 5 纳瓦特



1.3 设置转换通道

```
函数名
                      ADC SetChannel
                      ADC_SetChannel( ADC_Type *pADC, uint8_t u8Channel)
函数原形
功能描述
                      设置 ADC 转换通道,如果是 FIFO 模式,也通过这个函数对通道 FIFO 写
                      模块结构体 ADC_Type, 要设置的通道 u8Channel
输入参数
输出参数
                      无
返回值
                      无
先决条件
                      无
函数使用实例
                      ADC_SetChannel(ADC, ADC_CHANNEL_AD22_TEMPSENSOR);
                      ADC_SetChannel(ADC, ADC_CHANNEL_AD29_VREFH);
                      ADC_SetChannel(ADC, ADC_CHANNEL_AD30_VREFL);
```



```
uint32_t u32temp;
u32temp = pADC->SC1; //先读取出 SC1 的值,设置通道值,不能影响原有的其他设置
u32temp &= ~ADC_SC1_ADCH_MASK; //先把 SC1 channel 位清 0
pADC->SC1 = u32temp|ADC_SC1_ADCH(u8Channel); //或上通道值再赋给 SC1
}
```

第二章 样例程序

2.1 ADC_FIFO_demo

```
/************************
* 样例程序介绍
*该样例程序实现 FIFO 操作模式的 ADC 转换, FIFO 模式和单次模式基本一样
*转换在通道 FIFO 填充到 ADC_SC4[AFDEP]水平时,转换开始
*要注意:对通道 FIFO 读操作将读取当前活动通道值,对通道值 ADC SC1[ADCH]写操作
*将会重新填充 FIFO 以开始新的转换
**************************
#include "common.h"
#include "ics.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "adc.h"
#include "pmc.h"
#include "sysinit.h"
uint16_t u16ADC_ConversionBuff[16];
uint16_t u16ADC_ConversionCount = 0;
volatile uint8 t u8ADC ConversionFlag = 0;
int main (void);
void ADC_CallBack( void );
/*********************
int main (void)
```



```
u8Ch:
ADC ConfigType sADC Config = \{0\};
 sysinit(); //系统初始化
printf("\nRunning the ADC FIFO demo project.\n");
UART WaitTxComplete(TERM PORT);
/* initiaze ADC module */
sADC_Config.u8ClockDiv = ADC_ADIV_DIVIDE_8; //分频系数设置为 8
sADC Config.u8ClockSource = CLOCK SOURCE ADACK; //时钟源为 ADACK
sADC Config.u8Mode = ADC MODE 12BIT; //设置为 12 位模式
sADC_Config.sSetting.bIntEn = 1; //使能中断
sADC Config.u8FiFoLevel = ADC FIFO LEVEL3; //fifo 深度为 3
ADC SetCallBack(ADC CallBack);
ADC Init(ADC, &sADC Config);
//对 ADC 进行初始化,这个时候转化没有开始,必须把通道 FIFO 填充到 3 级时,才开始一次转换
//默认情况下为软件触发,只要对 ADC SC1 寄存器写,就会引发一次转换
/* echo chars received from terminal */
while(1)
{
   /// set channel to start a new conversion /
   u8ADC_ConversionFlag = 0;
   //ADC FIFO 操作单次转换模式,需要每次对通道 FIFO 写满才引发一次转换
   ADC SetChannel(ADC,ADC CHANNEL AD22 TEMPSENSOR);
   ADC_SetChannel(ADC,ADC_CHANNEL_AD29_VREFH);
   ADC SetChannel(ADC,ADC CHANNEL AD30 VREFL);
   //设置好通道 FIFO 之后,转换开始
   //转换结束后
   while(!u8ADC ConversionFlag);
   //输出转换值
   printf("ADC conversion result as below:\n");
   for( u8Ch =0 ;u8Ch< u16ADC_ConversionCount; u8Ch ++)
       printf("0x%x,",u16ADC ConversionBuff[u8Ch]);
   }
   printf("\n");
   printf("input any character to start a new conversion!\n");
   u8Ch = UART GetChar(TERM PORT);
   u16ADC ConversionCount = 0;
```



```
}
*@中断服务程序
*@ADC 中断服务函数
       every ADC interrupt.
* @param none
* @无返回
* @ Pass/ Fail criteria: none
**************************
void ADC CallBack( void )
   //如果是直接用 isr, 而不用回调, 第一个事情应该是清中断标志位
               u8Ch;
   while(!ADC IsFIFOEmptyFlag(ADC))//如果 fifo 不为空
      if(u16ADC ConversionCount < 16)
      //如果转换结果计数器小于 16, 把结果从 FIFO 中读取出来放在数组内。
      {
          u16ADC ConversionBuff[u16ADC ConversionCount++] = ADC ReadResultReg(ADC);
      }
      else
          ADC_ReadResultReg(ADC);
      // 通过串口输出结果。
          for( u8Ch =0 ;u8Ch< u16ADC ConversionCount; u8Ch ++)
      {
          printf("0x%x,",u16ADC_ConversionBuff[u8Ch]);
   u8ADC ConversionFlag = 1;
```



2.2 ADC 中断样例程序

```
/********************************
*@ADC 中断样例程序
*每次转换发生在 ADC SC1 寄存器被设置之后,转换完成之后都会引发一次 ADC 中断
*样例程序,adc 中断服务程序把 adc 转换值放入数组,然后通过串口输出
***************************
#include "common.h"
#include "ics.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "adc.h"
#include "sysinit.h"
uint16 t u16ADC ConversionBuff[16];
uint16_t u16ADC_ConversionCount = 0;
volatile uint8_t u8ADC_ConversionFlag = 0;
int main (void);
void ADC CallBack( void );
int main (void)
              u8Ch;
   uint8 t
   ADC ConfigType sADC Config = {0};
  //系统初始化
   sysinit();
   printf("\nRunning the ADC Int demo project.\n");
   UART_WaitTxComplete(TERM_PORT);
   /* initiaze ADC module */
   sADC Config.u8ClockDiv = ADC ADIV DIVIDE 4; //分频系数为 4, 时钟不超过 8M
   sADC_Config.u8ClockSource = CLOCK_SOURCE_BUS_CLOCK; //ADC 时钟
   sADC_Config.u8Mode = ADC_MODE_12BIT; //12bit 模式
```



sADC_Config.sSetting.bIntEn = 1; //使能中断

```
ADC SetCallBack(ADC CallBack);
ADC_Init( ADC, &sADC_Config);
//初始化 ADC
/* echo chars received from terminal */
while(1)
{
   /* 每次设置完 ADC_SC1,都会引发一次 ADC 转换*/
   u8ADC ConversionFlag = 0;
   ADC_SetChannel(ADC,ADC_CHANNEL_AD22_TEMPSENSOR);
   /* 转换完成之后,中断程序读取 ADC 转换值至 数组 */
   while(!u8ADC ConversionFlag);
     /* 每次设置完 ADC_SC1,都会引发一次 ADC 转换*/
   u8ADC_ConversionFlag = 0;
   ADC SetChannel(ADC,ADC CHANNEL AD29 VREFH);
  /* 转换完成之后,中断程序读取 ADC 转换值至 数组 */
   while(!u8ADC ConversionFlag);
     /* 每次设置完 ADC_SC1,都会引发一次 ADC 转换*/
   u8ADC ConversionFlag = 0;
   ADC SetChannel(ADC,ADC CHANNEL AD30 VREFL);
  /* 转换完成之后,中断程序读取 ADC 转换值至 数组 */
   while(!u8ADC_ConversionFlag);
   printf("ADC conversion result as below:\n");
   for( u8Ch =0 ;u8Ch< u16ADC ConversionCount; u8Ch ++)
    {
       printf("0x%x,",u16ADC_ConversionBuff[u8Ch]);
    }
   printf("\n");
   printf("input any character to start a new conversion!\n");
   u8Ch = UART_GetChar(TERM_PORT);
   u16ADC ConversionCount = 0;
}
```



int main (void);

```
*******************
*@中断服务程序
* @brief callback routine of ADC driver which does what you want to do at
       every ADC interrupt.
* @param none
* @return none
* @ Pass/ Fail criteria: none
************************
void ADC_CallBack( void )
//如果是直接用 isr, 而不用回调, 第一个事情应该是清中断标志位
   if(u16ADC ConversionCount < 16)
      u16ADC ConversionBuff[u16ADC ConversionCount++] = ADC ReadResultReg(ADC);
   u8ADC ConversionFlag = 1;
}
2.3 ADC 单次转换模式
/**********************************
*@brief ADC 单次转换模式,不需要中断,每次转换完等待完成标识位 COCO. 然后读取出
*ADC 转换值
#include "common.h"
#include "ics.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "adc.h"
#include "sysinit.h"
```

www. navota. com 12 纳瓦特



* Global functions int main (void) ADC_ConfigType sADC_Config = {0}; /* Perform processor initialization */ sysinit(); printf("\nRunning the ADC Poll demo project.\n"); UART_WaitTxComplete(TERM_PORT); /* 初始化 ADC 模块, */ sADC Config.u8ClockDiv = ADC ADIV DIVIDE 8; sADC Config.u8ClockSource = CLOCK SOURCE BUS CLOCK; sADC_Config.u8Mode = ADC_MODE_12BIT; ADC_Init(ADC, &sADC_Config); /* 每次把 ADC 转换值输出到串口 */ while(1) printf("VREFH conversion value:0x%x\n",ADC_PollRead(ADC,ADC_CHANNEL_AD29_VREFH)); printf("VREFL conversion value:0x%x\n",ADC PollRead(ADC,ADC CHANNEL AD30 VREFL)); printf("Temperature conversion value:0x%x\n",ADC PollRead(ADC,ADC CHANNEL AD22 TEMPSENSOR)); printf("input any character to start a new conversion!\n"); UART_GetChar(TERM_PORT); } }
