

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 8)

- 1 = Read the directions for use before operating the equipment
- 2 = Wear ear guards and goggles
- 3 = Keep all other persons away from the danger zone
- 4 = Caution! -Sharp blades- Before carrying out any maintenance work or if you damage the cable, pull the plug out of the socket.
- 5 = Caution: The cutters continue to run after the motor is switched off
- 6 = Do not expose the equipment to rain or moisture
- 7 = Caution: Keep the power cable away from the cutters!

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

- 1. On/Off switch
- 2. Strain-relief clip
- 3. Power plug
- 4. Top push bar
- 5. Bottom push bar
- 6. Catch basket
- 7. Carry-handle
- 8. Grass box handle
- 9. Fastening screws for bottom push bar
- 10. Fastening screws for top push bar
- 11. Fastening nuts for top push bar
- 12. Cable clips
- 13. Grass box housing halves
- 14. Ejector flap
- 15. Level indicator
- 16. Wheels
- 17. Wheel caps
- 18. Wheel fastening screw
- 19. Washers for wheels
- 20. Spring washers for wheels
- 21. Locking rings for wheels

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Electric lawn mower
- Grass basket

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 220-240 V ~ 50Hz
 Power consumption: 1200 W
 Motor speed: 3500 min⁻¹
 Cutting width: 32 cm
 Cutting height adjustment: 20-60 mm; 3 levels
 Grass basket capacity: 30 liters
 L_{PA} sound pressure level: 86 dB(A)
 K_{PA} uncertainty: 3 dB(A)
 L_{WA} sound power level measured: 93.2 dB(A)
 K_{WA} uncertainty: 2.18 dB(A)
 L_{WA} sound power level guaranteed: 96 dB(A)
 Vibration at the handlebars a_h: < 2.5 m/s²
 Protection class: II/□
 Weight: 9.1 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

The lawn mower is delivered unassembled. The complete push bar, the wheels and the catch basket must be fitted before using the lawn mower. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the equipment.

Fitting the push bar (Fig. 3a to 3d)

Fit a bottom push bar (Fig. 3a/Item 5) into the opening provided for it (Fig. 3a) and secure it with the fastening screw for the bottom push bar (fig. 3b/Item 9) as shown in Fig. 3b. Proceed in the same way on the other side.

When you fit the top push bar you can decide the height of the push bar by selecting the appropriate fastening hole (Fig. 3c). Fasten the top push

bar using either the holes L for a low position or H for a high position. To do so, fasten the top push bar to the bottom push bar with a fastening screw for the top push bar (Fig. 3d/Item 10).

Mounting the catch basket (Fig. 4a to 4d)

First, press the catch basket handle (Item 8) into the openings on the top half of the catch basket housing (Item 13). Then fit the two halves of the catch basket housing (Fig. 4b/Item 13) together. Ensure that all the plastic lugs engage correctly. Before you fit the catch basket you must ensure that the motor is switched off and the blade is not rotating any more. The catch basket must be attached to the two hooks on the mower (Fig. 4c/Item A). To do this, open the ejector flap with one hand (Fig. 4d/Item 14) and attach the catch basket with the other hand as shown in Figure 4d. The ejector flap is held against the grass box by a spring.

Filling level indicator of the grass collector

The grass collector is equipped with a filling level indicator (Fig. 2/Item 15) which is opened by the airflow that the lawn mower generates during operation. If the flap closes during mowing, the grass collecting device is full and must be emptied. To ensure the proper functioning of the filling level indicator, the holes under the flap must always be kept clean and passable.

Fitting the wheels (5a to 5d)

Insert the fastening screw in the wheels together with the wheel caps (Fig. 5a). Then fit the supplied washers, spring washers and locking rings to the screw (Fig. 5b). Make sure you do this in the correct sequence! Fit the four wheels by turning the wheel caps clockwise to tighten them (Fig. 5c). Fit all four wheels in the same position (Fig. 5d).

Adjusting the cutting height

Caution!

Adjust the cutting height only when the motor is switched off and the power cable has been disconnected.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the power plug.

The cutting height is adjusted as follows. Turn the hub cap counter-clockwise to release the axle

(Fig. 5a) and remove the hub cap together with the screw and wheel. The wheel can now be fitted in position 1, 2 or 3 (Fig. 5d) to suit the required cutting height. Fit all four wheels at the same height so that the cutting blade runs parallel to the lawn.

Position Cutting height

1	60 mm
2	40 mm
3	20 mm

Power supply

The lawn mower can be connected to any light socket-outlet with a 220-240 Volt alternating current. However, the socket outlet must have an earthing contact protected by a 16 A circuit breaker. Additionally, a residual current device (RCD) circuit-breaker with max. 30 mA must be used!

Power cable for the device

Please only use power cables that are not damaged. The total length of the power cable should not exceed 50 meters; going beyond this distance will reduce the power output of the electric motor. The power cable must have a cross-section of $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. The insulating sheath of lawn aerator power cables is frequently damaged.

Some of the causes for this are:

- Cuts caused by driving over the cable.
- Pinching when the power cable is dragged under doors and pulled through windows.
- Cracking due to old age of the insulation.
- Kinking by improperly fastening or guiding the power cable.

The power cables must, at the very minimum, be of type HO5RN-F and 3-stranded. The cable type must be printed somewhere on the power cable. Only purchase power cables that are marked! Plugs and socket couplers for the power cables must be made from rubber and splash-proof. There is a limit to how long power cables can be. Longer power cables require larger conductor cross-sections. Power cables and connecting lines must be regularly checked for damage. Ensure that the lines are switched off before checking them. Completely unwind the power cable. Also check power cable entry points, plugs and socket couplers for kinks.

6. Operation

Connect the plug (Fig. 1/Item 3) to an extension cable. It is imperative to secure the extension cable with the cable grip as shown in Fig. 6.

Caution!

To prevent the machine switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety lock-off (Fig. 6/Item A) which must be pressed before the switching bar (Fig. 6/Item B) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, ensure that the blade is not rotating and that the power supply is disconnected.

Caution! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the motor is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Tips for proper mowing

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

How frequently you should mow your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows. In the main growing season (May - June) you will probably need to mow the lawn twice a week, otherwise just once a week. The cutting height should be between 4 - 6cm and the amount of growth before mowing again should be 4 - 5cm. If the grass is allowed to grow somewhat longer for whatever reason, do not make the mistake of cutting it back to the normal height in one go. This will harm the lawn. Never cut it back by more than half the height in one go. Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards.

Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Lay the power cable on the ground in loops in front of the power outlet. Mow away from the power outlet and cable, making sure that the power cable always trails in the mowed grass so that the lawn mower does not travel over the cable.

As soon as grass clippings start to trail the lawn mower, it is time to empty the grass basket. Important! Before taking off the grass basket, switch off the motor and wait until the blade has come to a stop.

To take off the grass basket, use one hand to lift up the chute flap and the other to grab onto the basket handle. Remove the basket. For safety reasons, the chute flap automatically falls down

after removing the grass basket and closes off the rear chute opening. If any grass remains in the opening, it will be easier to restart the engine if you pull the mower back approximately 1m.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

In order to ensure that the majority of grass clippings are picked up, the inside of both the catch basket and especially the grill must be cleaned after each use.

Reattach the grass basket only when the motor is switched off and the blade has stopped.

Lift up the chute flap with one hand and, holding the grass basket by its handle with the other hand, hang in the basket from the top.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

- Worn out or damaged blades, blade mounts, and bolts should be replaced as a set by an authorized professional in order to keep the equipment in balance.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water. Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.
- Frequently check the grass catch assembly for signs of wear.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- Store your lawn mower in a dry room.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort. For best results, clean the lawn mower with a brush or rag. Do not use any solvents or water to remove dirt.
- The blade is subjected to more wear and tear than any other component. Therefore, routinely check the condition of the blade and make sure that it is tightly fastened. If the blade is completely worn out, it must be immediately replaced or ground sharp again. An excessively vibrating mower means that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced.
- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Replacing the blade

For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional. Important! Wear work gloves! Only replace the blade with a genuine Einhell replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Carry out the following steps to change the blade:

1. Undo the fastening screw (see Fig. 7).
2. Remove the blade and replace with a new one.
3. When fitting the blade, make sure it is installed in the right direction. The blade's air vanes must project into the motor compartment.
4. Then retighten the fastening screw with the universal wrench. The tightening torque should be approx. 25 Nm.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

8.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare blade art. no.: 34.054.10

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedies
The motor fails to start	a) The capacitor is defective b) There is no electricity at the plug c) The cable is defective d) The combined switch/plug is defective e) The connectors have become separated from the motor or the capacitor f) The mower is standing in high grass g) The mower housing is clogged	a) The mower housing is clogged. Have repaired by the Customer Service Center b) Check the cable and the fuse c) Check the cable d) Have repaired by the Customer Service Center e) Have repaired by the Customer Service Center f) Start in low grass or on an area that has already been mowed; change the cutting height if necessary g) Clean the housing so that the blade moves freely
The motor performance drops	a) The grass is too high or too damp b) The mower housing is clogged c) The blade is severely worn	a) Correct the cutting height b) Clean the housing c) Replace the blade
Cutting is irregular	a) The blade is worn b) Wrong cutting height	a) Replace or sharpen the blade b) Correct the cutting height

Important! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt, carbon brushes
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.



GC-EM 1232

D	Originalbetriebsanleitung Elektro-Rasenmäher	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Sähkökäyttöinen ruohonleikkuri
GB	Original operating instructions Electric Lawn Mower	SLO	Originalna navodila za uporabo Električna kosilnica
F	Instructions d'origine Tondeuse à gazon électrique	H	Eredeti használati utasítás Elektromos-Fűnyírógép
I	Istruzioni per l'uso originali Tosaerba elettrico	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Motocositoare electrică
DK/ N	Original betjeningsvejledning El-dreven græsslåmaskine	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό
S	Original-bruksanvisning Elgräsklippare	P	Manual de instrucções original Corta-relvas eléctrico
CZ	Originální návod k obsluze Elektrická sekačka	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Električna kosilica za travu
SK	Originálny návod na obsluhu Elektrická kosačka	RS	Originalna uputstva za upotrebu Električna kosilica
NL	Originele handleiding Elektrische gazonmaaier	PL	Instrukcję oryginalną Kosiarka elektryczna
E	Manual de instrucciones original Cortacésped eléctrico	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Elektrikli Çim Bıçme Makinesi
		EE	Originaalkasutusjuhend Elektriline muruniiduk



Art.-Nr.: 34.002.57

I.-Nr.: 21044

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 8)

- 1 = Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen
- 2= Tragen Sie Gehör- und Augenschutz
- 3 = Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!
- 4 = Vorsicht! -Scharfe Schneidmesser- vor Wartungsarbeiten und bei Beschädigung der Leitung den Stecker aus dem Netz entfernen.
- 5= Achtung, das Messer rotiert nach Abstellen des Motors nach!
- 6= Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen!
- 7 = Achtung, Anschlusskabel von den Schneidwerkzeugen fernhalten!

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Ein-/Ausschalter
2. Kabelzugentlastung
3. Netzstecker
4. Oberer Schubbügel
5. Unterer Schubbügel
6. Fangkorb
7. Tragegriff
8. Fangkorbgriff
9. Befestigungsschrauben für unteren Schubbügel
10. Befestigungsschrauben für oberen Schubbügel
11. Befestigungsmutter für oberen Schubbügel
12. Kabelbefestigungsklammern
13. Fangkorbgehäusehälften
14. Auswurfklappe
15. Füllstandsanzeige
16. Räder
17. Radkappen
18. Radbefestigungsschraube
19. Unterlegscheiben für Räder
20. Federringe für Räder
21. Sicherungsringe für Räder

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Elektro-Rasenmäher
- Grasfangkorb
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 50 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Gefahr! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht eingesetzt werden zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen und zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Motorhacke und zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art, es sei denn, diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert

wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:220-240 V ~ 50Hz
 Leistungsaufnahme: 1200 W
 Motordrehzahl:3500 min⁻¹
 Schnittbreite:32 cm
 Schnitthöhenverstellung:.....20-60 mm; 3-stufig
 Grasfangkorvvolumen:30 Liter
 Schalldruckpegel L_{pA}: 86 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA}: 3 dB(A)
 Schallleistungspegel gemessen L_{WA}: .. 93,2 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA}: 2,18 dB(A)
 Schallleistungspegel garantiert L_{WA}: 96 dB(A)
 Vibration am Holm a_h: < 2,5 m/s²
 Schutzklasse:II / 
 Gewicht:9,1 kg

Gefahr!**Geräusch und Vibration**

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Der Rasenmäher ist bei Auslieferung demontriert. Der komplette Schubbügel, die Räder und der Fangkorb müssen vor dem Gebrauch des Rasenmähers montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich an den Bildern, damit der Zusammenbau einfach für Sie wird.

sammenbau einfach für Sie wird.

Montage des Schubbügels (Bild 3a bis 3d)

Stecken Sie einen unteren Schubbügel (Bild 3a/ Pos. 5) in die vorgesehene Öffnung (Bild 3a) und befestigen Sie diesen wie in Bild 3b gezeigt mit der Befestigungsschraube für unteren Schubbügel (Bild 3b/Pos. 9). An der anderen Seite gehen Sie analog vor.

Bei der Montage des oberen Schubbügels können Sie durch Auswahl des Befestigungsloches (Bild 3c) die Höhe des Schubbügels bestimmen. Befestigen Sie den Oberen Schubbügel entweder durch die Löcher L für eine niedrige Position oder H für eine hohe Position. Dazu den oberen Schubbügel mit dem unteren Schubbügel mit einer Befestigungsschraube für oberen Schubbügel verschrauben (Bild 3d/Pos. 10).

Montage des Fangkorbes (Bild 4a bis 4d)

Drücken Sie als erstes den Fangkorbgrieff (Pos. 8) in die Öffnungen auf der Oberen Fangkorbgehäusehälfte (Pos. 13). Als nächstes stecken Sie die beiden Fangkorbgehäusehälften (Bild 4b/ Pos. 13) zusammen. Achten Sie darauf, dass rundherum alle Plastiknasen korrekt einrasten. Zum Einhängen des Fangkorbes muss der Motor abgeschaltet werden und das Schneidmesser darf sich nicht mehr drehen. Der Fangkorb wird am Rasenmäher an den beiden Haken (Bild 4c/ Pos. A) eingehängt. Öffnen Sie dazu mit einer Hand die Auswurflappe (Bild 4d/ Pos. 14) und hängen Sie mit der anderen Hand den Fangkorb wie in Bild 4d gezeigt ein. Die Auswurflappe wird von einer Feder gegen den Fangkorb gezogen.

Füllstandanzeige Fangeinrichtung

Die Fangeinrichtung verfügt über eine Füllstandanzeige (Bild 2/Pos. 15). Diese wird durch den Luftstrom den der Mäher im Betrieb erzeugt geöffnet. Fällt die Klappe während des Mähens zu, ist die Fangeinrichtung voll und sollte geleert werden. Für eine einwandfreie Funktion der Füllstandanzeige müssen die Löcher unter der Klappe immer sauber und durchlässig sein.

Montage der Räder (5a bis 5d)

Stecken Sie die Befestigungsschraube zusammen mit den Radkappen in die Räder (Bild 5a). Anschließend montieren Sie auf der Schraube die beiliegenden Unterlegscheiben, Federringe sowie Sicherungsringe (Bild 5b). Achten Sie dabei auf die korrekte Reihenfolge! Montieren Sie die vier Räder indem Sie die Radkappen im Uhrzeiger fest drehen (Bild 5c). Bringen Sie alle vier Räder

in der gleichen Position an (Bild 5d).

Verstellung der Schnitthöhe

Achtung!

Das Verstellen der Schnitthöhe darf nur bei stillgesetztem Motor und abgezogenem Netzkabel vorgenommen werden.

Bevor Sie zu Mähen beginnen, prüfen Sie, ob das Schneidewerkzeug nicht stumpf und Ihre Befestigungsmittel nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie stumpfe und /oder beschädigte Schneidewerkzeuge, um keine Unwucht zu erzeugen. Bei dieser Prüfung den Motor abstellen und den Netzstecker ziehen.

Die Verstellung der Schnitthöhe muss wie folgt durchgeführt werden. Drehen Sie dazu die Radkappe gegen den Uhrzeigersinn, um die Achse zu lösen (Bild 5a) und entfernen Sie die Radkappe samt Schraube und Rad. Entsprechend der gewünschten Schnitthöhe können Sie das Rad nun in Position 1, 2 oder 3 anbringen (Bild 5d). Bringen Sie alle 4 Räder in der gleichen Höhe an, damit das Schneidmesser parallel zum Rasen verläuft.

Position	Schnitthöhe
1	60 mm
2	40 mm
3	20 mm

Stromanschluss

Der Rasenmäher kann an jede Lichtsteckdose mit 220-240 Volt Wechselstrom angeschlossen werden. Es ist jedoch nur eine Schuko-Steckdose zulässig, zu deren Absicherung ein Leitungsschutzschalter für 16 A vorzusehen ist. Außerdem muss ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit max. 30 mA vorgeschaltet sein!

Geräteanschlussleitung

Verwenden Sie bitte nur Geräteanschlussleitungen, welche nicht beschädigt sind. Die Geräteanschlussleitung darf nicht beliebig lang sein (max. 50 m), da sonst die Leistung des Elektromotors vermindert wird. Die Geräteanschlussleitung muss einen Querschnitt von 3 x 1,5 mm² haben. An Geräteanschlussleitungen von Rasenmähern entstehen besonders häufig Isolationsschäden.

Ursachen hierfür sind u.a.:

- Schnittstellen durch Überfahren der Leitung.
- Quetschstellen, wenn die Geräteanschluss-

leitung unter Türen und Fenster geführt wird.

- Risse durch Alterung der Isolation.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Geräteanschlussleitung.

Die Geräteanschlussleitungen müssen mindestens vom Typ H05RN-F und 3-adrig sein. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf der Geräteanschlussleitung ist vorgeschrieben. Kaufen Sie nur Geräteanschlussleitungen mit Kennzeichnung! Die Stecker und Kupplungsdosen an Geräteanschlussleitungen müssen aus Gummi bestehen und spritzwassergeschützt sein. Die Geräteanschlussleitungen dürfen nicht beliebig lang sein. Längere Geräteanschlussleitungen erfordern größere Leiterquerschnitte. Geräteanschlussleitungen und Verbindungsleitungen müssen regelmäßig auf Schäden geprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Leitungen bei der Prüfung abgeschaltet sind. Wickeln Sie die Geräteanschlussleitung ganz ab. Überprüfen Sie auch die Geräteanschlussleitungseinführungen, an Steckern und Kupplungsdosen, auf Knickstellen.

6. Bedienung

Verbinden Sie den Netzstecker (Bild 1/Pos. 3) mit einem Verlängerungskabel. Das Verlängerungskabel muss wie in Bild 6 dargestellt mit der Kabelzugentlastung gesichert werden.

Vorsicht!

Um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern, ist der Rasenmäher mit einer Einschaltsperrung (Bild 6/Pos. A) ausgestattet, die gedrückt werden muss, bevor der Schaltbügel (Bild 6 / Pos. B) aktiviert werden kann. Wird der Schaltbügel losgelassen wird der Rasenmäher ausgeschaltet. Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie sicher sind, dass ihr Gerät korrekt funktioniert. Bevor Sie Reparatur oder Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen, müssen Sie sich vergewissern, dass sich das Messer nicht dreht und das Gerät vom Netz getrennt ist.

Warnung! Öffnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn die Fangeinrichtung entleert wird und der Motor noch läuft. Umlaufendes Messer kann zu Verletzungen führen.

Befestigen Sie die Auswurfklappe bzw. den Grasfangkorb immer sorgfältig. Beim Entfernen vorher den Motor ausschalten.

Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Messergehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Mähen und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen.

Mähen Sie immer quer zum Hang. Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Rasenmäher aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Rasenmähers. Stolpergefahr!

Hinweise zum richtigen Mähen

Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Wie oft gemäht werden soll, hängt grundsätzlich von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens ab. In der Hauptwachstumszeit (Mai - Juni) zweimal in der Woche, sonst einmal in der Woche. Schnitthöhe soll zwischen 4 - 6cm liegen und 4 - 5cm sollte das Wachstum bis zum nächsten Schnitt betragen. Ist der Rasen einmal etwas länger geworden, so sollten Sie hinterher nicht den Fehler machen, ihn sofort auf die normale Höhe zurückzuschneiden. Dies schadet dem Rasen. Schneiden Sie dann nie mehr als die Hälfte der Grashöhe zurück.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen erschweren den Startvorgang, beeinträchtigen die Schnittqualität und den Grassauswurf.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern. Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers durchgeführt werden, Motor abstellen. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls diese beschädigt sind müssen sie ausgewechselt werden.

Legen Sie die verwendete Geräteanschlussleitung schleifenförmig vor der verwendeten Steckdose auf die Erde. Mähen Sie von der Steckdose bzw. vom Kabel weg und achten Sie darauf, dass die Geräteanschlussleitung immer im gemähten Rasen liegt, damit die Geräteanschlussleitung nicht vom Rasenmäher überfahren wird.

Sobald während des Mähens Grasreste liegen bleiben, muss der Fangkorb entleert werden. Achtung! Vor dem Abnehmen des Fangkorbes den Motor abstellen und den Stillstand des Schneidwerkzeugs abwarten.

Zum Abnehmen des Fangkorbes mit einer Hand die Auswurfklappe anheben, mit der anderen Hand den Fangkorb am Tragegriff herausnehmen. Der Sicherheitsvorschrift entsprechend fällt die Auswurfklappe beim Aushängen des Fangkorbs zu und verschließt die hintere Auswurföffnung. Bleiben dabei Grasreste in der Öffnung hängen, so ist es für ein leichteres Starten des Motors zweckmäßig, den Rasenmäher um etwa 1m zurückzuziehen.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

Zur Gewährleistung eines guten Aufsammelns müssen der Fangsack und besonders das Gitter von innen nach der Benutzung gereinigt werden.

Fangkorb nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug einhängen.

Auswurfklappe mit einer Hand anheben und mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

8.3 Wartung

- Abgenutzte oder beschädigte Messer, Messerträger und Bolzen sind satzweise vom autorisierten Fachmann zu ersetzen, um die Auswuchtung aufrecht zu erhalten.
- Der Rasenmäher darf nicht mit fließendem

Wasser, insbesondere unter Hochdruck, gereinigt werden. Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Muttern usw.) stets fest angezogen sind so dass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.

- Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufiger auf Verschleißerscheinungen.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Lagern Sie Ihren Rasenmäher in einem trockenen Raum.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei. Säubern Sie den Rasenmäher möglichst mit Bürsten oder Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Wasser, um den Schmutz zu beseitigen.
- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers sowie die Befestigung desselben. Ist das Messer abgenutzt, muss es sofort ausgetauscht oder geschliffen werden. Sollten übermäßige Vibrationen des Rasenmähers auftreten, bedeutet dies, dass das Messer nicht richtig ausgewuchtet ist oder durch Stöße verformt wurde. In diesem Fall muss es repariert oder ausgetauscht werden.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Auswechseln des Messers

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messer von einem autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Vorsicht! Arbeitshandschuhe tragen! Verwenden Sie nur Original Messer, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht gewährleistet sind.

Zum Wechseln des Messers gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (siehe Bild 7).
2. Nehmen Sie das Messer ab und ersetzen es gegen ein Neues.
3. Beim Einbau des neuen Messers achten Sie bitte auf die Einbaurichtung des Messers. Die Windflügel des Messers müssen in den Motorraum ragen.
4. Anschließend ziehen Sie mit dem Universal-

schlüssel die Befestigungsschraube wieder fest. Das Anzugsmoment sollte ca. 25 Nm betragen.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

8.5 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.054.10

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

11. Fehlersuchplan

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht an	a) Kondensator defekt b) Kein Strom im Stecker c) Kabel defekt d) Schalter Stecker Kombination defekt e) Anschlüsse am Motor oder Kondensator gelöst f) Gerät steht im hohen Gras g) Mähergehäuse verstopft	a) Durch Kundendienstwerkstatt b) Leitung und Sicherung überprüfen c) überprüfen d) durch Kundendienstwerkstatt e) durch Kundendienstwerkstatt f) Auf niedrigem Gras oder bereits gemähten Flächen starten; Eventuell Schnitthöhe ändern g) Gehäuse reinigen, damit das Messer frei läuft
Motorleistung läßt nach	a) Zu hohes oder zu feuchtes Gras b) Mähergehäuse verstopft c) Messer stark abgenutzt	a) Schnitthöhe korrigieren b) Gehäuse reinigen c) Messer auswechseln
Unsauberer Schnitt	a) Messer abgenutzt b) Falsche Schnitthöhe	a) Messer auswechseln oder nachschleifen b) Schnitthöhe korrigieren

Achtung! Um den Motor zu schützen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Keilriemen, Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (8-суретті қараңыз)

- 1 = Жұмысқа кіріспес бұрын пайдалану нұсқауларын оқыңыз жабдық
- 2 = Құлаққапты және көзілдірікті киіңіз
- 3 = Барлық басқа адамдарды қауіптен аулақ ұстаңыз аймақ
- 4 = Абайлаңыз! -Өткір жүздер- Орындау алдында кез келген жөндеу жұмыстарында немесе кабельді зақымдасаңыз, ашаны розеткадан суырыңыз.
- 5 = Абайлаңыз: Кескіштер кейін жұмыс істей береді қозғалтқыш өшірілген
- 6 = Жабдықты жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. тур
- 7 = Абайлаңыз: Қуат кабелін құрылғыдан алыс ұстаңыз кескіштер!

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Штаммды түсіретін қыстырғыш
3. Қуат ашасы
4. Жоғарғы итеру жолағы
5. Төменгі итеру жолағы
6. Ұстау себеті
7. Тасымалдау тұтқасы
8. Шөп қорапшасының тұтқасы
9. Төменгі итергіш жолақты бекіту бұрандалары
10. Жоғарғы итергіш жолақты бекіту бұрандалары
11. Үстіңгі итергіш штангаға арналған бекіту гайкалары
12. Кабель қыстырғыштары
13. Шөп қорапшасының жартысы
14. Эжектор қақпағы
15. Деңгей көрсеткіші
16. Дөңгелектер
17. Дөңгелек қақпақтары
18. Дөңгелекті бекіту бұрандасы
19. Дөңгелектерге арналған шайбалар
20. Дөңгелектерге арналған серіппелі шайбалар
21. Дөңгелектердің құлыптау сақиналары

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Электрлік шөп шапқыш
- Шөп себеті

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бақшалық ортада пайдалануға арналған.

Көгал шөп шапқышты жеке пайдалану әдетте 50 сағаттан аспайтын жылдық жұмыс уақытын білдіреді, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді, тұрғын үй көгалдарына және үй/хобби бақтарына қызмет көрсету үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауылшаруашылық/орман шаруашылығы қосымшалары алынып тасталды.

Маңызды! Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, көгал шапқышты бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақты өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өскен шөптерді кесу, жүретін жолдардағы кір мен қоқыстарды тазалау (сору) үшін немесе ағаш немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шөп шапқышты молель сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты өндіруші тікелей рұқсат етпесе, басқа жұмыс құралдары немесе құралдар жинағы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу:220-240 В ~ 50 Гц
Тұтынылатын қуат: 1200 Вт Мотордың жылдамдығы:3500 мин.⁻¹
Кесу ені:32 см Кесу биіктігін реттеу:20-60 мм; 3 деңгей Шөп себетінің сыйымдылығы: 30 литр L_{РА} дыбыс қысымының деңгейі: 86 дБ(А)
K_{РА} белгісіздік: 3 дБ(А) өлшенген L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі: 93,2 дБ(А)
K_{WA} белгісіздік: 2,18 дБ(А) дыбыс L_{WA} қуатының кепілдендірілген деңгейі: 96 дБ(А)
Рульдегі діріл а : < 2,5 м/с²
Қорғаныс класы: II/-
Салмағы:9,1 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Шөп шабатын машина құрастырылмаған күйде жеткізіледі. Толық итергіш жолақ, дөңгелектер және қармау себетін көгал шапқышты пайдаланбас бұрын орнату керек. Пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңмен орындаңыз және жабдықты оңай жинау үшін көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

Басу жолағын орнату (3a-3d-сурет)

Төменгі итергіш жолақты (3a-сурет/5-тармақ) оған берілген саңылауға орнатыңыз (3a-сурет) және оны 3b-суретте көрсетілгендей төменгі итергіш жолақты бекіту бұрандасы арқылы бекітіңіз (3b-сурет/9-тармақ). Екінші жағынан бірдей жолмен жүріңіз.

Жоғарғы итергіш жолақты орнатқанда, сәйкес бекіту саңылауын таңдау арқылы итергіш жолақтың биіктігін анықтауға болады (Сурет 3c). Жоғарғы итеруді бекітіңіз

Төменгі позиция үшін L немесе жоғары позиция үшін H саңылауларын пайдаланып жолақ. Ол үшін үстіңгі итергіш жолақты төменгі итергіш жолаққа үстіңгі итергіш жолақты бекіту бұрандасы арқылы бекітіңіз (Сурет 3d/10-тармақ).

Ұстағыш себетті орнату (Сурет 4a - 4d) Алдымен, себеттің тұтқасын (8-тармақ) ұстау себеті корпусының жоғарғы жартысындағы саңылауларға басыңыз (13-тармақ). Содан кейін аулау себетінің корпусының екі жартысын (Сурет 4b/13-тармақ) біріктіріңіз. Барлық пластикалық құлақшалардың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Ұстағыш себетті орнатпас бұрын қозғалтқыштың өшірілгеніне және пышақтың енді айнамайтынына көз жеткізу керек. Ағатын себетті шөп шапқыштағы екі ілмекке бекіту керек (Сурет 4c/A тармағы). Мұны істеу үшін бір қолыңызбен эжектор қақпағын ашыңыз (4d-сурет/14-тармақ) және 4d суретте көрсетілгендей екінші қолыңызбен ұстау себетін бекітіңіз. Эжектор қақпағы шөп қорабына серіппе арқылы бекітіледі.

Шөп жинағыштың толтыру деңгейінің көрсеткіші Шөп жинағыш толтыру деңгейінің индикаторымен жабдықталған (Сурет 2/15-тармақ), ол көгал шапқыш жұмыс кезінде пайда болатын ауа ағынымен ашылады. Шабу кезінде қақпақ жабылса, шөп жинау құрылғысы толған және оны босату керек. Толтыру деңгейі индикаторының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қақпақ астындағы саңылаулар әрқашан таза және өтуге жарамды болуы керек.

Дөңгелектерді орнату (5a - 5d)

Бекіту бұрандасын дөңгелектердің қақпақтарымен бірге дөңгелектерге салыңыз (5a-сурет). Содан кейін берілген шайбаларды, серіппелі шайбаларды және құлыптау сақиналарын бұрандаға салыңыз (Сурет 5b). Мұны дұрыс реттілікпен орындағаныңызға көз жеткізіңіз! Төрт дөңгелекті қатайту үшін дөңгелек қақпақтарын сағат тілімен бұрап бекітіңіз (Сурет 5c). Барлық төрт дөңгелекті бірдей күйге орнатыңыз (Сурет 5d).

Кесу биіктігін реттеу

Абайлаңыз!

Кесу биіктігін қозғалтқыш өшірілгенде және қуат кабелі ажыратылғанда ғана реттеңіз.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақтың доғал еместігін және бекіткіштердің ешқайсысының зақымданбағанын тексеріңіз. Кез келген теңгерімсіздікті болдырмау үшін, доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді орындау үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

Кесу биіктігі келесідей реттеледі. Осьті босату үшін хаб қақпағын сағат тіліне қарсы бұраңыз

(Сурет 5а) және күпшек қақпағын бұрандамен және дөңгелекпен бірге алыңыз. Енді дөңгелекті қажетті кесу биіктігіне сәйкес 1, 2 немесе 3 (сурет 5d) күйіне орнатуға болады. Барлық төрт доңғалақты бірдей биіктікте кесу пышағы көгалдарға параллель болатындай етіп орнатыңыз.

Position Кесу биіктігі 1

	60 мм
2	40 мм
3	20 мм

Нәр беруші

Шөп шапқышты 220-240 вольт айнымалы токпен кез келген жарық розеткасына қосуға болады. Дегенмен, розетканың 16 А ажыратқышымен қорғалған жерге қосу контактісі болуы керек. Сонымен қатар, қалдық ток құрылғысы (RCD) макс. 30 мА пайдалану керек!

Құрылғыға арналған қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Электр кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; осы қашықтықтан шығу электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы 3 x 1,5 мм болуы керек. Көгалды қопсытқыштың қуат кабельдерінің оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Кабельдің үстінен қозғалу салдарынан болатын кесулер.
- Қуат кабелін есіктердің астына сүйреп апарып, терезе арқылы тарту кезінде шымшу.
- Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жарықтар.
- Қуат кабелін дұрыс бекітпеу немесе бағыттау арқылы майысу.

Қуат кабельдері, ең аз дегенде, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басып шығарылуы керек. Тек белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат сымдарына арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден және шашыраудан қорғалған болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзынырақ қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен жалғау желілерінің зақымдалуын үнемі тексеріп отыру керек. Тексермес бұрын желілердің өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ қуат кабелінің кіру нүктелерін, штепсельдерді және розетка қосқыштарын бүгілген жоқтығын тексеріңіз.

6. Операция

Ашаны (1-сурет/3-тармақ) ұзартқыш кабельге қосыңыз. Ұзартқыш кабельді 6-суретте көрсетілгендей кабель ұстағышымен бекіту міндетті болып табылады.

Абайлаңыз!

Машинаның байқаусызда қосылуын болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік бекітпесімен жабдықталған (Сурет 6/П. А), оны қосу жолағы (Сурет 6/П. В) қосу алдында басу керек. Ауыстыру жолағы босатылған кезде көгал шапқыш өздігінен өшеді. Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін осы процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықта кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, пышақтың айналмайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз! Шөп қапшығы шешілген (босату керек) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде, шұңқырдың қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Әрқашан шұңқырдың қақпағын және шөп себетін мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Әрқашан пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалардың ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде ерекше сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан еңіс бойымен шабыңыз (жоғары және төмен емес). Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты градиенті 15 градустан асатын еңістерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Көгал шапқыштың сақтық көшірмесін жасау және тарту кезінде ерекше сақ болыңыз. Кесу қаупі!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шөп шабу жолақтарын қабаттастыру ұсынылады.

Тек жақсы күйдегі өткір жүзді пайдаланыңыз. Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтарды болдырмау үшін жолақтар бір-бірімен бірнеше сантиметрге қабаттасуы керек.

Көгалдарды қаншалықты жиі шабу керек, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен анықталады. Негізгі вегетациялық кезеңде (мамыр - маусым) сізге аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шөп шабу қажет болуы мүмкін. Кесу биіктігі 4 - 6 см, ал қайтадан шабу алдында өсу мөлшері 4 - 5 см болуы керек. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне рұқсат етілсе, оны бір әрекетте қалыпты биіктікке қайтару қатесін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян тигізеді. Ешқашан оны бір қозғалыста биіктіктің жартысынан артық қысқартпаңыз. Шабу машинасының корпусының астын таза ұстаңыз және жиналған шөпті кетіріңіз. Депозиттер шөп шапқышты іске қосуды қиындатып қана қоймайды; олар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қаптауын қиындатады.

Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен шабыңыз. Орынды жоғары бұрышта ұстау арқылы көгал шапқыштың сырғып кетуіне жол бермеуге болады.

Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті кесіп алмау үшін бірнеше өту жасаңыз.

Пышақты кез келген тексеруден бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқышты өшіргеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналуын жалғастыратынын есте сақтаңыз. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға әрекет жасамаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер керісінше болса, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір нәрсеге соқтығысқан жағдайда, шөп шапқышты дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін және пышақ бекіткішін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Қуат кабелін жерге розетканың алдындағы ілмектерге салыңыз. Шөп шабу машинасы кабельдің үстінен өтіп кетпеуі үшін қуат кабелі әрқашан шабылған шөпте жүріп тұруын қадағалап, қуат розеткасынан және кабельден алыстатыңыз.

Шөп шабақтары көгал шабу машинасының соңына түсе бастағанда, шөп себетін босату уақыты келді. Маңызды! Шөп себетін түсірер алдында моторды өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шешу үшін бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен себет тұтқасынан ұстаңыз. Себетті алыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шұңқырдың қақпағы автоматты түрде төмен түседі

шөп себетін алып тастағаннан кейін және артқы шұңқырдың саңылауын жабады. Саңылауда шөп қалса, шөп шапқышты шамамен 1 м артқа тартсаңыз, қозғалтқышты қайта қосу оңайырақ болады.

Шабу машинасының корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

Шөп кесінділерінің көпшілігін жинау үшін, аулау себетінің ішкі жағын, әсіресе грильді әр қолданғаннан кейін тазалау керек.

Шөп себетін тек мотор өшіп, пышақ тоқтаған кезде ғана қайта салыңыз.

Бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен шөп себетін сабынан ұстап, себетке жоғарыдан іліп қойыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықты тепе-теңдікте ұстау үшін тозған немесе зақымдалған қалақтарды, пышақ бекіткіштерін және болттарды жинақ ретінде уәкілетті маман ауыстыруы керек.
- Шөп шапқышты ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз. Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық орнату бөліктерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) әрқашан тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп тұрыңыз.
- Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Көгал шөп шапқышты құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Жабдықты ұзақ жылдар бойы пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалау және майлау керек.
- Көгал шөп шапқышты жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдыққа аз күш жұмсап шөпті мұқият шабуға мүмкіндік береді. Жақсы нәтиже алу үшін шөп шапқышты щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз. Кірді кетіру үшін ешқандай еріткіштерді немесе суды пайдаланбаңыз.
- Пышақ басқа құрамдас бөліктерге қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың күйін жүйелі түрде тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру керек немесе қайтадан өткір түрде жерлеу керек. Шамадан тыс дірілдеген шабақ пышақтың дұрыс теңестірілмегенін немесе нысанға соғылу салдарынан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Пышақты ауыстыру

Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. Маңызды! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек шынайы Einhell ауыстыру пышағымен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 1. Бекіту бұрандасын босатыңыз (7-суретті қараңыз).

2. Пышақты алып, жаңасымен ауыстырыңыз.

3. Пышақты орнатқан кезде оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауа қалақтары мотор бөліміне шығуы керек.

4. Содан кейін әмбебап кілтпен бекіту бұрандасын қайта бұраңыз. Тарту моменті шамамен болуы керек. 25 Нм.

Маусымның соңында шөп шапқышты жалпы тексеруден өткізіп, жиналған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Егер жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

8.5 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Қосалқы пышақ өнері. нөмірі: 34.054.10

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Қате	Ықтимал себептер	Емдеу құралдары
Мотор іске қосылмайды	а) Конденсатор ақаулы б) Штепсельдік розеткада ток жоқ с) Кабель ақаулы d) Аралас қосқыш/штепсель ақаулы е) Қосқыштар қозғалтқыштан немесе конденсатордан бөлінген f) Шөп шабушы биік шөпте тұр g) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған	а) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған. Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді б) Кабель мен сақтандырғышты тексеріңіз с) Кабельді тексеріңіз d) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді е) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді f) аласа шөптен немесе шабылған жерден бастаңыз; қажет болса кесу биіктігін өзгертіңіз g) Пышақ еркін қозғалатындай корпусы тазалаңыз
Қозғалтқыш орындайды-манс тамшылары	а) Шөп тым биік немесе тым ылғалды б) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған в) Пышақ қатты тозған	а) Кесу биіктігін түзетіңіз б) Корпусты тазалаңыз с) Пышақты ауыстырыңыз
Кесу тұрақты емес	а) Пышақ тозған б) Қате кесу биіктігі	а) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайрыңыз б) Кесу биіктігін түзетіңіз

Маңызды! Қорғаныс үшін қозғалтқыш қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылатын жылу қосқышымен жабдықталған.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электронды жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу, көміртеккі щеткалар
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 8)

- 1 = Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.
оборудование
- 2 = Используйте защитные наушники и очки
- 3 = Не допускайте других лиц в зону опасности
зона
- 4 = Внимание! - Острые лезвия - Перед выполнением
при выполнении любых работ по техническому обслуживанию или
повреждению кабеля выньте вилку из розетки.
- 5 = Внимание: Фрезы продолжают работать после
двигатель выключен
- 6 = Не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги.
тура
- 7 = Внимание: держите кабель питания подальше от
резаки!

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, представленными на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2)**

1. Переключатель вкл/выкл
2. Зажим для снятия натяжения
3. Вилка питания
4. Верхняя толкающая планка
5. Нижняя толкающая планка
6. Корзина для ловли мячей
7. Ручка для переноски
8. Ручка травосборника
9. Крепежные винты для нижней толкающей планки
10. Крепежные винты для верхней толкающей штанги
11. Гайки крепления верхней толкающей штанги
12. Кабельные зажимы
13. Половинки корпуса травосборника
14. Эжекторный клапан
15. Индикатор уровня
16. Колеса
17. Колпаки колес
18. Винт крепления колеса
19. Мойки для колес
20. Пружинные шайбы для колес
21. Стопорные кольца для колес

2.2 Поставляемые товары

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Электрическая газонокосилка
- Корзина для травы

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для личного пользования, т. е. для использования в домашних условиях и на приусадебных участках.

Использование газонокосилки в личных целях подразумевает годовое время работы, как правило, не превышающее 50 часов. В течение этого времени газонокосилка в основном используется для ухода за небольшими газонами на приусадебных участках и садами/садоводствами. Использование в общественных учреждениях, спортивных залах, а также в сельском и лесном хозяйстве не допускается.

Важно! В связи с высоким риском получения травм пользователем, газонокосилку нельзя использовать для обрезки кустов, живых изгородей и кустарников, скашивания кроны, скашивания древесной растительности, травы на крышах или балконах, для уборки (всасывания) грязи и мусора с дорожек, а также для измельчения обрезков деревьев и живых изгородей. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания возвышенностей, например, кротовин.

По соображениям безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого типа, если только это не было прямо разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети:220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность:1200 Вт
Скорость двигателя:3500 мин.⁻¹
Ширина скашивания:32 см
Регулировка высоты скашивания:20–60 мм; 3 уровня
Ёмкость травосборника:30 литров L
L_{па} уровень звукового давления: 86 дБ(А)
K_{па} погрешность: 3 дБ(А) измеренный уровень
L_{звуковой} звуковой мощности: 93,2 дБ(А)
K_{вибрации} погрешность: 2,18 дБ(А)
L_{вибрации} гарантированный уровень звуковой мощности: 96 дБ(А)
Вибрация на руле а:≤ 2,5 м/с²
Класс защиты: II/-
Вес:9,1 кг

Опасности

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определенные в соответствии с EN 62841.

Указанные уровни вибрации и значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от значений, указанных при фактическом использовании, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.
- Регулярно проводите обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Газонокосилка поставляется в разобранном виде. Перед использованием газонокосилки необходимо установить толкатель, колеса и травосборник. Следуйте пошаговой инструкции по эксплуатации и используйте прилагаемые иллюстрации в качестве наглядного руководства для лёгкой сборки оборудования.

Установка толкателя (рис. 3а–3d)

Вставьте нижнюю толкающую планку (рис. 3а/поз. 5) в предназначенное для неё отверстие (рис. 3а) и закрепите её крепёжным винтом нижней толкающей планки (рис. 3б/поз. 9), как показано на рис. 3б. Выполните те же действия с другой стороны.

При установке верхней нажимной планки вы можете отрегулировать её высоту, выбрав соответствующее крепёжное отверстие (рис. 3с). Закрепите верхнюю нажимную планку.

Используя отверстия L для нижнего положения или H для верхнего положения, закрепите верхнюю толкающую планку на нижней толкающей планке с помощью крепёжного винта для верхней толкающей планки (рис. 3д/поз. 10).

Монтаж корзины-уловителя (рис. 4а–4d) Сначала вставьте ручку травосборника (поз. 8) в отверстия в верхней половине корпуса травосборника (поз. 13). Затем соедините две половинки корпуса травосборника (рис. 4б/поз. 13). Убедитесь, что все пластиковые выступы правильно зафиксировались. Перед установкой травосборника убедитесь, что двигатель выключен, а нож больше не вращается. Травосборник необходимо закрепить на двух крючках на газонокосилке (рис. 4с/поз. А). Для этого одной рукой откройте заслонку выбрасывателя (рис. 4д/поз. 14) и другой рукой закрепите травосборник, как показано на рисунке 4д. Заслонка выбрасывателя удерживается на травосборнике пружиной.

Индикатор уровня заполнения травосборника

Травосборник оснащён индикатором уровня заполнения (рис. 2/поз. 15), который открывается потоком воздуха, создаваемым газонокосилкой во время работы. Если заслонка закрывается во время кошения, травосборник заполнен и его необходимо опорожнить. Для обеспечения надлежащей работы индикатора уровня заполнения отверстия под заслонкой должны всегда быть чистыми и проходимыми.

Установка колес (5а–5d)

Вставьте крепёжный винт в колёса вместе с колпачками (рис. 5а). Затем наденьте на винт прилагаемые шайбы, пружинные шайбы и стопорные кольца (рис. 5б). Соблюдайте последовательность! Установите четыре колеса, затянув колпачки по часовой стрелке (рис. 5с). Установите все четыре колеса в одинаковое положение (рис. 5д).

Регулировка высоты среза

Внимание!

Регулировку высоты скашивания производите только при выключенном двигателе и отсоединенном кабеле питания.

Перед началом стрижки убедитесь, что лезвие не затупилось, а крепёжные элементы не повреждены. Во избежание дисбаланса замените затупившиеся и/или повреждённые лезвия. Для проверки сначала выключите двигатель и выньте вилку из розетки.

Высота среза регулируется следующим образом: поверните колпак ступицы против часовой стрелки, чтобы освободить ось.

(Рис. 5а) и снимите колпак ступицы вместе с винтом и колесом. Теперь колесо можно установить в положение 1, 2 или 3 (Рис. 5d) в зависимости от необходимой высоты скашивания.

Установите все четыре колеса на одинаковой высоте, чтобы режущий диск двигался параллельно газону.

Положение Высота среза 1

	60 мм
2	40 мм
3	20 мм

Источник питания

Газонокосилку можно подключить к любой розетке переменного тока напряжением 220–240 В. Однако розетка должна иметь заземляющий контакт, защищённый автоматическим выключателем на 16 А. Также обязательно используйте устройство защитного отключения (УЗО) с током не более 30 мА!

Кабель питания для устройства

Используйте только неповреждённые кабели питания. Общая длина кабеля питания не должна превышать 50 метров; превышение этого расстояния приведёт к снижению мощности электродвигателя. Сечение кабеля питания должно быть 3 x 1,5 мм.² Изоляционная оболочка кабелей питания аэратора часто повреждается.

Вот некоторые из причин этого:

- Порезы, вызванные наездом на кабель.
- Защемление при протаскивании кабеля питания под дверями и через окна.
- Трещины из-за старения изоляции.
- Перекручивание из-за неправильного крепления или прокладки кабеля питания.

Силовые кабели должны быть как минимум типа H05RN-F и трёхжильными. Тип кабеля должен быть указан на кабеле. Покупайте только маркированные силовые кабели! Вилки и розетки для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и иметь защиту от брызг. Длина силовых кабелей ограничена. Для более длинных силовых кабелей требуются проводники большего сечения. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии отключены. Полностью размотайте силовую кабель. Также проверьте места ввода силовых кабелей, вилки и розетки на наличие перегибов.

6. Операция

Подключите вилку (рис. 1/поз. 3) к удлинителю. Обязательно закрепите удлинитель с помощью кабельного зажима, как показано на рис. 6.

Осторожности!

Для предотвращения случайного включения газонокосилка оснащена предохранительным устройством (Рис. 6/Поз. А), которое необходимо нажать до активации стержня выключателя (Рис. 6/Поз. В). Газонокосилка автоматически выключается при отпуске стержня выключателя. Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы убедиться в правильной работе газонокосилки. Перед выполнением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию оборудования убедитесь, что нож не вращается, а источник питания отключен.

Внимание! Никогда не открывайте загрузочный желоб, если травосборник отсоединен (для опорожнения) и двигатель продолжает работать. Вращающийся нож может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно закрепите створку желоба и корзину для травы. Перед опорожнением корзины для травы выключите двигатель.

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки сохранялось безопасное расстояние (благодаря длине длинных ручек). Будьте особенно осторожны при кошении и смене направления движения на склонах и уклонах. Сохраняйте устойчивое положение и надевайте прочную нескользящую обувь и длинные брюки.

Всегда косите вдоль склона (а не вверх-вниз). В целях безопасности газонокосилку нельзя использовать на склонах с уклоном более 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Опасность споткнуться!

Советы по правильному кошению

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания. Используйте только острые и исправные лезвия. Это предотвратит истёртость стеблей травы и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямой, чтобы газон выглядел красиво и чисто. Валки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Частота стрижки газона определяется, прежде всего, скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май) (в июне) вам, вероятно, придётся стричь газон два раза в неделю, в противном случае — раз в неделю. Высота среза должна составлять 4–6 см, а высота отрастания перед следующей стрижкой — 4–5 см. Если по какой-либо причине трава немного выросла, не совершайте ошибку, подстригая её до нормальной высоты за один заход. Это повредит газону. Никогда не подстригайте газон более чем на половину высоты за один заход. Поддерживайте чистоту нижней части корпуса газонокосилки и удаляйте скопления травы. Загрязнения не только затрудняют запуск газонокосилки, но и снижают качество скашивания и затрудняют сбор травы в травосборник.

Всегда косите по склонам (а не вверх-вниз). Вы можете предотвратить сползание газонокосилки, удерживая её под углом вверх.

Выбирайте высоту скашивания в зависимости от длины травы. Сделайте несколько проходов, чтобы за один проход срезать не более 4 см травы.

Выключите двигатель перед проверкой лезвия. Имейте в виду, что лезвие продолжает вращаться ещё несколько секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте надёжность крепления лезвия, его состояние и остроту. В противном случае заточите лезвие или замените его. В случае столкновения лезвия с каким-либо предметом немедленно выключите газонокосилку и дождитесь его полной остановки. Затем проверьте состояние лезвия и его крепления. Замените все повреждённые детали.

Уложите кабель питания петлями на землю перед розеткой. Косите траву вдали от розетки и кабеля, следя за тем, чтобы кабель питания всегда волочился по скошенной траве, чтобы газонокосилка не наезжала на него.

Как только скошенная трава начинает тянуться за газонокосилкой, необходимо опорожнить травосборник. Важно! Перед снятием травосборника выключите двигатель и дождитесь полной остановки ножей.

Чтобы снять корзину для травы, одной рукой поднимите створку желоба, а другой возьмитесь за ручку корзины. Снимите корзину. В целях безопасности створка желоба автоматически опускается.

После снятия корзины для травы и закрытия отверстия заднего желоба. Если в отверстии осталась трава, двигатель будет легче запустить, если оттянуть газонокосилку примерно на 1 м назад.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы из корпуса газонокосилки или с него, вместо этого используйте подходящие инструменты, например, щётку или ручную щётку.

Чтобы обеспечить сбор как можно большего количества срезанной травы, внутреннюю часть травосборника и, особенно, решётку необходимо очищать после каждого использования.

Устанавливайте корзину для травы на место только после выключения двигателя и остановки ножей.

Одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой рукой, придерживая корзину для травы за ручку, подвесьте её сверху.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования повреждён, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его служба послепродажного обслуживания или другой обученный персонал.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и сухими. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу же после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства и растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не проникает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты должны заменяться в комплекте с уполномоченным специалистом, чтобы сохранить равновесие оборудования.
- Не мойте газонокосилку под проточной водой, особенно под высоким давлением. Убедитесь, что все крепёжные элементы (винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования.
- Регулярно проверяйте узел захвата травы на предмет износа.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Храните газонокосилку в сухом помещении.
- Чтобы вы могли пользоваться оборудованием долгие годы, все винтовые детали, а также колеса и оси следует очищать и смазывать.
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но и позволяет ей качественно косить траву с минимальными усилиями. Для достижения наилучших результатов очищайте газонокосилку щёткой или тряпкой. Не используйте растворители или воду для удаления грязи.
- Лезвие подвергается большему износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надёжно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или заточить. Чрезмерная вибрация газонокосилки означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировано из-за удара о препятствие. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Замена лезвия

В целях безопасности мы рекомендуем доверить замену лезвия сертифицированному специалисту. Важно! Используйте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только оригинальным сменным лезвием Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

1. Открутите крепежный винт (см. рис. 7).
2. Снимите лезвие и замените его новым.
3. При установке лопасти убедитесь, что она установлена в правильном направлении. Воздушные лопасти лопасти должны выступать в моторный отсек.
4. Затем затяните крепёжный винт универсальным ключом. Момент затяжки должен составлять около 25 Н·м.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние ножей. При необходимости ремонта обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

8.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com.

Запасное лезвие арт. №: 34.054.10

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приёма, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможные причины	Средства правовой защиты
Двигатель не заводится	а) Конденсатор неисправен б) В розетке нет электричества. в) Кабель неисправен. г) Неисправен комбинированный выключатель/вилка. е) Разъемы отсоединились от двигателя или конденсатора. ф) Газонокосилка стоит в высокой траве ж) Корпус косилки засорен	а) Корпус газонокосилки засорён. Обратитесь в сервисный центр для ремонта. б) Проверьте кабель и предохранитель. в) Проверьте кабель г) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов е) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов ф) Начните с низкой травы или с уже скошенного участка; при необходимости измените высоту скашивания. ж) Очистите корпус, чтобы лезвие свободно двигалось.
Производительность двигателя капли мантии	а) Трава слишком высокая или слишком влажная б) Корпус косилки засорен в) Лезвие сильно изношено	а) Отрегулируйте высоту среза б) Очистите корпус в) Заменить лезвие
Резка нерегулярная	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота среза	а) Заменить или заточить лезвие б) Отрегулируйте высоту среза

Важно! Для защиты двигатель оснащён тепловым выключателем, который отключается при перегрузке и автоматически включается после короткого периода охлаждения.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батарейки/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно Директиве 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонированию в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с поправками) и Положению об отработанных батареях и аккумуляторах 2009 года (SI 2009/890) (с поправками), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarini tushuntirish (8-rasmga qarang)

- 1 = Ishlatishdan oldin foydalanish ko'rsatmalarini o'qing uskunalar
- 2 = Quloq himoyasi va ko'zoynak taqing
- 3 = Boshqa barcha odamlarni xavfdan uzoqroq tuting zonasi
- 4 = Diqqat! - O'tkir pichoqlar - bajarishdan oldin har qanday texnik ishlar yoki kabelga zarar yetkazsangiz, vilkasini rozetkadan chiqarib oling.
- 5 = Diqqat: Kesuvchilar dan keyin ishlashda davom etadilar vosita o'chirilgan
- 6 = Uskunani yomg'ir yoki namga ta'sir qilmang. moy
- 7 = Diqqat: Elektr kabelini qurilmadan uzoqroq tuting kesuvchilari

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Ogohlantirish!

Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1/2-rasm)**

1. Yoqish/o'chirish tugmasi
2. Deformatsiyani bartaraf qiluvchi klip
3. Elektr vilkasi
4. Yuqori surish paneli
5. Pastki surish paneli
6. Basketbolni tuting
7. Tashish dastasi
8. O't qutisi tutqichi
9. Pastki surish paneli uchun mahkamlash vintlari
10. Yuqori surish paneli uchun mahkamlash vintlari
11. Yuqori surish paneli uchun mahkamlash gaykalari
12. Kabel qisqichlari
13. O't qutisi korpusining yarmi
14. Ejektor qopqog'i
15. Daraja ko'rsatkichi
16. G'ildiraklar
17. G'ildirak qopqoqlari
18. G'ildirakni mahkamlash vinti
19. G'ildiraklar uchun yuvish vositalari
20. G'ildiraklar uchun bahor yuvish mashinalari
21. G'ildiraklar uchun qulflash halqalari

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Elektr maysazor
- O't basketboli

- Asl foydalanish ko'rsatmalari

- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Maysa o'roq mashinasi shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uy sharoitida va bog'dorchilikda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Maysa o'roq mashinasidan shaxsiy foydalanish, odatda, 50 soatdan oshmaydigan yillik ish vaqtini bildiradi, bu vaqt davomida asbob-uskunalar asosan kichik o'lchamdagi, turar-joy maysazorlari va uy/sevimli bog'larni saqlash uchun ishlatiladi. Jamoat ob'ektlari, sport zallari va qishloq xo'jaligi/o'rmon xo'jaligi ilovalari bundan mustasno.

Muhim! Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, maysa o'roq mashinasini butalar, to'siqlar yoki butalarni kesish, o'sadigan o'simliklarni, ekilgan tomlarni yoki balkonda o'sgan o'tlarni kesish, yurish yo'liklarini axloqsizlik va qoldiqlarni tozalash (so'rish) uchun, daraxt yoki to'siqlarni kesish uchun ishlatilmasligi mumkin. Bundan tashqari, maysazorni molehillar kabi baland joylarni tekislash uchun quvvat kultivatori sifatida ishlatish mumkin emas.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysazorni boshqa ish asboblari yoki asboblarni to'plamlari uchun haydovchi blok sifatida ishlatish mumkin emas, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq ruxsat etilmagan bo'lsa.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi:220-240 V ~
 50Hz Quvvat iste'moli: 1200 Vt
 Dvigatel tezligi:3500 min⁻¹
 Kesish kengligi:32 sm Kesish
 balandligini sozlash:20-60 mm; 3 darajali o't
 savatining hajmi: 30 litr L
 p_A tovush bosimi darajasi: 86 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik: 3 dB(A) o'lchangan
 L_{WA} tovush quvvati darajasi: 93,2 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik: 2,18 dB(A) kafolatlangan
 L_{WA} ovoz quvvati darajasi: 96 dB(A)
 Rulda tebranish :< 2,5 m/s²
 Himoya klassi: II/-
 Og'irligi:9,1 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchandi.

Quloqlarni taqianglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy tebranish qiymatlari (uch yo'nalishning vektor yig'indisi).

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchangan va bitta elektr asbobni boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

Ish vaqtini cheklang!

Ishlash davrining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblarni o'chirish vaqtlari va asbob yoqilgan, lekin yuksiz ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini kiying.

Diqqat!**Qolgan xavflar**

Agar siz ushbu elektr asbobini ko'rsatmalarga muvofiq ishlatsangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

1. Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
2. Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.
3. Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.

Maysa o'roq mashinasi yig'ilimgan holda yetkazib beriladi. Maysa o'roq mashinasini ishlatishdan oldin to'liq surish paneli, g'ildiraklar va ushlagich savatchasi o'rnatilishi kerak. Ishlash bo'yicha ko'rsatmalarga bosqichma-bosqich rioya qiling va uskunani osongina yig'ish uchun vizual qo'llanma sifatida taqdim etilgan rasmlardan foydalaning.

Bosish panelini o'rnatish (3a-3d-rasm)

Pastki surish barini (3a-rasm/5-band) uning uchun ajratilgan teshikka o'rnatish (3a-rasm) va 3a-rasmda ko'rsatilganidek, uni pastki surish paneli uchun mahkamlash vinti bilan mahkamlang (3b-rasm/9-modda). 3b. Boshqa tomondan xuddi shu tarzda davom eting.

Yuqori surish panelini o'rnatganingizda, tegishli mahkamlash teshigini tanlash orqali surish barining balandligini aniqlashingiz mumkin (3c-rasm). Yuqori surishni mahkamlang

past joy uchun L yoki yuqori pozitsiya uchun H teshiklaridan foydalaning. Buni amalga oshirish uchun yuqori surish novdasini pastki surish bariga mahkamlash vinti bilan mahkamlang (3d-rasm/10-band).

Tutish savatini o'rnatish (4a-4d-rasm) Birinchidan, savat tutqichini (8-modda) qo'lga olish savati korpusining yuqori yarmidagi teshiklarga bosing (13-modda). Keyin qo'lga olish savati korpusining ikki yarmini (4b-rasm/13-modda) bir-biriga joylashtiring. Barcha plastik ushlagichlar to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Tutqich savatini o'rnatishdan oldin siz dvigatel o'chirilganligiga va pichoq endi aylanmasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Tutish savati o'roq mashinasining ikkita ilgagiga mahkamlangan bo'lishi kerak (4c-rasm/A-band). Buning uchun bir qo'l bilan ejektor qopqog'ini oching (4d-rasm/14-modda) va ikkinchi qo'l bilan 4d-rasmda ko'rsatilganidek, tutqich savatini biriktiring. Ejektor qopqog'i buloq bilan o't qutisiga qarshi ushlab turiladi.

O't yig'uvchining to'ldirish darajasi ko'rsatkichi

O't yig'uvchi to'ldirish darajasi ko'rsatkichi (2-rasm/15-modda) bilan jihozlangan bo'lib, u maysazor ish paytida hosil qiladigan havo oqimi bilan ochiladi. Agar o'rish paytida qopqog' yopilsa, o't yig'ish moslamasi to'lgan va uni bo'shatish kerak. To'ldirish darajasi indikatorining to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun qopqog' ostidagi teshiklar doimo toza va o'tish mumkin bo'lishi kerak.

G'ildiraklarni o'rnatish (5a dan 5d gacha)

Mahkamlash vintini g'ildirak qopqoqlari bilan birga g'ildiraklarga joylashtiring (5a-rasm). Shundan so'ng, murvatga ta'minlangan rondelalarni, prujinali rondelalarni va qulflash halqalarini o'rnatish (5b-rasm). Buni to'g'ri ketma-ketlikda qilganingizga ishonch hosil qiling! To'rt g'ildirakni mahkamlash uchun g'ildirak qopqoqlarini soat yo'nalishi bo'yicha aylantirib joylashtiring (5c-rasm). Barcha to'rt g'ildirakni bir xil holatda joylashtiring (5d-rasm).

Kesish balandligini sozlash**Diqqat!**

Kesish balandligini faqat dvigatel o'chirilganda va elektr kabeli uzilganda sozlang.

O'rishni boshlashdan oldin, pichoqning to'mtoq emasligini va mahkamlagichlarning hech biri shikastlanmaganligini tekshiring. Har qanday nomutanosiblikni oldini olish uchun to'mtoq va/yoki shikastlangan pichoqlarni almashtiring. Ushbu tekshirishni amalga oshirish uchun avval motorni o'chiring va elektr vilkasini chiqarib oling.

Kesish balandligi quyidagicha o'rnatiladi. O'qni bo'shatish uchun markaz qopqog'ini soat miliga teskari burang

(5a-rasm) va uya qopqog'ini vint va g'ildirak bilan birga olib tashlang. Endi g'ildirak kerakli kesish balandligiga mos ravishda 1, 2 yoki 3 (5d-rasm) holatiga o'rnatilishi mumkin. Barcha to'rt g'ildirakni bir xil balandlikda joylashtiring, shunda kesish pichog'i maysazorga parallel bo'ladi.

Lavozim Kesish balandligi 1

	60 mm
2	40 mm
3	20 mm

Quvvatlantirish manbai

Maysa o'roq mashinasi 220-240 Volt o'zgaruvchan tok bilan har qanday yorug'lik rozetkasiga ulanishi mumkin. Shu bilan birga, rozetkada 16 A o'chirgich bilan himoyalangan topraklama kontakti bo'lishi kerak. Bundan tashqari, qoldiq oqim qurilmasi (RCD) maks. 30 mA ishlatilishi kerak!

Qurilma uchun quvvat kabeli

Iltilmos, faqat shikastlanmagan elektr kabellaridan foydalaning. Elektr kabelining umumiy uzunligi 50 metrdan oshmasligi kerak; bu masofadan tashqariga chiqish elektr motorining quvvatini kamaytiradi. Elektr kabeli 3 x 1,5 mm kesimga ega bo'lishi kerak². Maysa aeratorining elektr kabellarining izolyatsion qobig'i tez-tez shikastlanadi.

Buning sabablaridan ba'zilari:

- Kabel orqali haydash natijasida yuzaga keladigan kesmalar.
- Quvvat kabeli eshiklar ostidan sudralib, derazalar orqali tortilganda chimchilash.
- Izolyatsiyaning eskirganligi sababli yorilish.
- Elektr kabelini noto'g'ri mahkamlash yoki yo'naltirish orqali burish.

Elektr kabellari, eng kamida, HO5RN-F tipidagi va 3 simli bo'lishi kerak. Kabel turi elektr kabelida biron bir joyda chop etilishi kerak. Faqat belgilangan elektr kabellarini sotib oling! Elektr kabellari uchun vilkalar va rozetkalar rezinadan yasalgan bo'lishi kerak va suv sachramaydi. Quvvat kabellarining uzunligi chegarasi bor. Uzunroq quvvat kabellari o'tkazgichning kattaroq kesimlarini talab qiladi. Elektr kabellari va ulanish liniyalari muntazam ravishda shikastlanish uchun tekshirilishi kerak. Chiziqlarni tekshirishdan oldin ularning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. Elektr kabelini to'liq echib oling. Shuningdek, elektr kabelining kirish nuqtalari, vilkalar va rozetka ulagichlarida burilishni tekshiring.

6. Jarrohlik

Vilkani (1-rasm/3-band) uzaytiruvchi kabelga ulang. Uzatma kabelini 6-rasmda ko'rsatilganidek, simi tutqichi bilan mahkamlash majburiydir.

Diqqat!

Mashinaning tasodifiy yoqilishiga yo'l qo'ymaslik uchun, maysazor o'chirish moslamasi (6-rasm/A-modda) bilan jihozlangan bo'lib, uni almashtirish paneli (6-rasm/B-modda) ishga tushirilishidan oldin bosish kerak. O'tish paneli bo'shatilganda maysazor o'rni o'zini o'zi o'chiradi. Mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang. Uskunada har qanday ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin, pichoq aylanmasligiga va quvvat manbai uzilganligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat! O't xaltasi yechib olinganda (bo'shatish kerak) va dvigatel hali ham ishlayotgan bo'lsa, truba qopqog'ini hech qachon ochmang. Aylanadigan pichoq jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Har doim truba qopqog'ini va o't savatini ehtiyotkorlik bilan mahkamlang. O't savatini bo'shatishdan oldin dvigatelni o'chiring.

Har doim foydalanuvchi va o'roq mashinasi korpusi o'rtasida xavfsiz masofa (uzun tutqichlar uzunligi bilan ta'minlangan) saqlanganligiga ishonch hosil qiling. Nishab va qiyaliklarda o'tlarni kesish va yo'nalishni o'zgartirishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Oyoqni mustahkam ushlab turing va mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal va uzun shim kiying.

Har doim qiyalik bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysazorni gradientni 15 darajadan oshadigan qiyaliklarni kesish uchun ishlatish mumkin emas.

Maysa o'roq mashinasini zaxiralash va tortishda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilish xavfi!

To'g'ri kesish uchun maslahatlar

O'roqlarni kesish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatda bo'lgan o'tkir pichoqni ishlatish. Bu o't pichoqlarining parchalanishini va maysazorning sarg'ayishini oldini oladi.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun tekis chiziqlar bilan kesishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lmasligi uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'shilishi kerak.

Maysazorni qanchalik tez-tez kesish kerakligi, birinchi navbatda, o'tning o'sish tezligi bilan belgilanadi. Asosiy vegetatsiya davrida (may - iyun) siz haftasiga ikki marta, aks holda haftada bir marta maysazorni kesishingiz kerak bo'ladi. Kesish balandligi 4 - 6 sm oralig'ida bo'lishi kerak va yana kesishdan oldin o'sish miqdori 4 - 5 sm bo'lishi kerak. Agar biron sababga ko'ra o'tning biroz uzoqroq o'sishiga ruxsat berilsa, uni bir martalik normal balandlikka kesib tashlashda xato qilmang. Bu maysazorga zarar etkazadi. Hech qachon uni bir martalik balandlikning yarmidan ko'prog'iga qisqartirmang. O'roq mashinasi korpusining pastki qismini toza tuting va o't yig'inini olib tashlang. Depozitlar nafaqat o'roq mashinasini ishga tushirishni qiyinlashtiradi; ular kesish sifatini pasaytiradi va asbob-uskunalar uchun o'tlarni qoplashni qiyinlashtiradi.

Har doim qiyaliklar bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Maysa o'roq mashinasini yuqoriga burchak ostida ushlab turish orqali pastga tushishining oldini olishingiz mumkin.

O'tning uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq o't kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni qiling.

Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring. Dvigatel o'chirilgandan keyin pichoq bir necha soniya davomida aylanishda davom etishini unutmang. Hech qachon pichoqni qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoqning mahkam bog'langanligini, yaxshi holatda va o'tkirligini muntazam tekshirib turing. Agar aksincha bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysazorni o'chiring va pichoqning to'liq to'xtashini kuting. Keyin pichoqning holatini va pichoqni o'rnatishni tekshiring. Shikastlangan qismlarni almashtiring.

Elektr kabelini elektr rozetkasi oldidagi halqalarda erga qo'ying. Elektr rozetkasidan va kabeldan uzoqroqda, elektr kabeli har doim o'rilgan o'tda yurib turishiga ishonch hosil qiling, shunda maysazor kabel orqali o'tmaydi.

Maysa o'roq mashinasida o't parchalari keta boshlaganda, o't savatini bo'shatish vaqti keldi. Muhim! O't savatini olib tashlashdan oldin, motorni o'chiring va pichoq to'xtaguncha kuting.

O't savatini yechib olish uchun bir qo'lingiz bilan truba qopqog'ini ko'taring, ikkinchi qo'lingiz bilan savat dastagidan ushlang. Savatni olib tashlang. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, truba qopqog'i avtomatik ravishda pastga tushadi

o't savatini olib tashlaganingizdan so'ng va orqa truba teshigini yopadi. Agar teshikda o't qolsa, o'roq mashinasini taxminan 1 m orqaga tortsangiz, dvigatelni qayta ishga tushirish osonroq bo'ladi.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirqishlarni olib tashlash uchun qo'llaringiz yoki oyoqlaringizdan foydalanmang, aksincha, cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos asboblardan foydalaning.

Ko'pchilik o't qisqichlari terib olinishini ta'minlash uchun har foydalanishdan keyin qo'lga olish savatining ichki qismini va ayniqsa panjarani tozalash kerak.

O't savatini faqat dvigatel o'chirilgan va pichoq to'xtaganida qayta ulang.

Bir qo'lingiz bilan truba qopqog'ini ko'taring va ikkinchi qo'lingiz bilan o't savatini tutqichidan ushlab, savatga tepadan osib qo'ying.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun paydo bo'lsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrikchiga tekshirib ko'ring. **Xavfli!** Uglerod cho'tkalarini hech kim almashtirmasligi kerak, faqat malakali elektrikchi.

8.3 Xizmat

- Uskunani muvozanatda saqlash uchun eskirgan yoki shikastlangan pichoqlar, pichoq o'rnatgichlar va murvatlar vakolatli mutaxassis tomonidan to'plam sifatida almashtirilishi kerak.
- Maysa o'roq mashinasini oqar suv bilan, ayniqsa yuqori bosimli suv bilan tozalang. Uskunani har doim xavfsiz ishlatish uchun barcha o'rnatish komponentlari (ya'ni, vintlar, murvatlar, yong'oqlar va boshqalar) har doim mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Tez-tez o't tutadigan yig'ilishda eskirish belgilarini tekshiring.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Maysazorni quruq xonada saqlang.
- Uskunadan ko'p yillar davomida zavqlanishingizni ta'minlash uchun barcha vidalanadigan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlarni tozalash va moylash kerak.
- Maysa o'roq mashinasini yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr va yuqori unumdorlikni ta'minlabgina qolmay, balki uskunaga minimal kuch sarflab, o'tni yaxshilab kesish imkonini beradi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun maysazorni cho'tka yoki latta bilan tozalang. Kirni tozalash uchun hech qanday erituvchi yoki suvdan foydalanmang.
- Pichoq boshqa qismlarga qaraganda ko'proq eskirish va yirtqlikka duchor bo'ladi. Shuning uchun, pichoqning holatini muntazam tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar pichoq to'liq eskirgan bo'lsa, uni zudlik bilan almashtirish yoki yana o'tkirlash kerak. Haddan tashqari tebranuvchi o'roq mashinasi pichoqning to'g'ri muvozanatlanmaganligini yoki biror narsaga tegishi natijasida deformatsiyalanganligini anglatadi. Bunday holda, pichoqni ta'mirlash yoki almashtirish kerak.
- Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Pichoqni almashtirish

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, pichoqni vakolatli mutaxassisga almashtirishni tavsiya qilamiz. Muhim! Ishchi qo'lqop kiying! Pichoqni faqat haqiqiy Einhell almashtirish pichog'i bilan almashtiring, chunki bu har qanday sharoitda yuqori ishlash va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Pichoqni almashtirish uchun quyidagi amallarni bajaring: 1. Mahkamlash vintini echib oling (7-rasmga qarang).

2. Pichoqni olib tashlang va yangisi bilan almashtiring.

3. Pichoqni o'rnatayotganda, uning to'g'ri yo'nalishda o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pichoqning havo qanotlari motor bo'limiga chiqishi kerak.

4. Keyin universal kalit bilan mahkamlash vintini qayta torting. Siqish momenti taxminan bo'lishi kerak. 25 Nm.

Mavsum oxirida maysazorni umumiy tekshiruvdan o'tkazing va to'plangan o't va axloqsizlikni olib tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling. Faqat original ehtiyot qismlardan foydalaning.

8.5 Zaxira qismlarga buyurtma berish:

Zaxira qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Zarur bo'lgan qismning o'zgartirish qismi raqami Bizning so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring

Blade artni saqlang. raqami: 34.054.10

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr asboblarni asl o'ramida saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish

Xato	Mumkin sabablar	Dori vositalari
Dvigatel ishga tushmaydi	a) Kondensator nuqsonli b) vilkada elektr yo'q c) Kabel nuqsonli d) Kombinatsiyalangan kalit/vilka nosoz e) Ulagichlar dvigatel yoki kondansatkichdan ajratilgan f) O'roqchi baland o'tda turibdi g) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan	a) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan b) Kabel va sug'urtani tekshiring c) Kabelni tekshiring d) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan e) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan f) past o'tlardan yoki allaqachon o'rilgan maydondan boshlang; agar kerak bo'lsa, kesish balandligini o'zgartiring g) Pichoq erkin harakatlanishi uchun korpusni tozalang
Dvigatel bajaradi - mans tomchilari	a) o't juda baland yoki juda nam b) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan c) Pichoq qattiq eskirgan	a) Kesish balandligini to'g'rilang b) korpusni tozalang c) Pichoqni almashtiring
Kesish tartibsiz	a) Pichoq eskirgan b) noto'g'ri kesish balandligi	a) Pichoqni almashtiring yoki qayta charxlang b) kesish balandligini to'g'rilang

Muhim! Himoya qilish uchun vosita termal kalit bilan jihozlangan, u vosita haddan tashqari yuklanganda o'chiriladi va qisqa sovutish davridan keyin avtomatik ravishda qayta yoqiladi.

Utilizatsiya qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Elektr va elektron jihozlarning chiqindisi va uni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU direktivasiga ko'ra, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EC direktivasiga ko'ra, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida to'planishi va to'g'ri ekologik usulda utilizatsiya qilinishi kerak.

Agar noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar xavfli moddalar mavjudligi sababli atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

Chiqindilarni elektr va elektron jihozlar to'g'risidagi 2013 yilgi qoidalar (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan) va chiqindi batareyalar va akkumulyatorlar to'g'risidagi 2009 yilgi (SI 2009/890) qoidalariga (o'zgartirishlar kiritilgan) muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan mahsulotlar alohida muhitda utilizatsiya qilinishi va odamlar tomonidan yig'ilishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	V-kamar, uglerod cho'tkalari
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.



GC-EM 1232

D	Originalbetriebsanleitung Elektro-Rasenmäher	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Sähkökäyttöinen ruohonleikkuri
GB	Original operating instructions Electric Lawn Mower	SLO	Originalna navodila za uporabo Električna kosilnica
F	Instructions d'origine Tondeuse à gazon électrique	H	Eredeti használati utasítás Elektromos-Fűnyírógép
I	Istruzioni per l'uso originali Tosaerba elettrico	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Motocositoare electrică
DK/ N	Original betjeningsvejledning El-dreven græsslåmaskine	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό
S	Original-bruksanvisning Elgräsklippare	P	Manual de instrucções original Corta-relvas eléctrico
CZ	Originální návod k obsluze Elektrická sekačka	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Električna kosilica za travu
SK	Originálny návod na obsluhu Elektrická kosačka	RS	Originalna uputstva za upotrebu Električna kosilica
NL	Originele handleiding Elektrische gazonmaaier	PL	Instrukcję oryginalną Kosiarka elektryczna
E	Manual de instrucciones original Cortacésped eléctrico	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Elektrikli Çim Bıçme Makinesi
		EE	Originaalkasutusjuhend Elektriline muruniiduk



Art.-Nr.: 34.002.57

I.-Nr.: 21044

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 8)

- 1 = Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen
- 2= Tragen Sie Gehör- und Augenschutz
- 3 = Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!
- 4 = Vorsicht! -Scharfe Schneidmesser- vor Wartungsarbeiten und bei Beschädigung der Leitung den Stecker aus dem Netz entfernen.
- 5= Achtung, das Messer rotiert nach Abstellen des Motors nach!
- 6= Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen!
- 7 = Achtung, Anschlusskabel von den Schneidwerkzeugen fernhalten!

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Ein-/Ausschalter
2. Kabelzugentlastung
3. Netzstecker
4. Oberer Schubbügel
5. Unterer Schubbügel
6. Fangkorb
7. Tragegriff
8. Fangkorbgriff
9. Befestigungsschrauben für unteren Schubbügel
10. Befestigungsschrauben für oberen Schubbügel
11. Befestigungsmutter für oberen Schubbügel
12. Kabelbefestigungsklammern
13. Fangkorbgehäusehälften
14. Auswurfklappe
15. Füllstandsanzeige
16. Räder
17. Radkappen
18. Radbefestigungsschraube
19. Unterlegscheiben für Räder
20. Federringe für Räder
21. Sicherungsringe für Räder

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Elektro-Rasenmäher
- Grasfangkorb
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 50 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Gefahr! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht eingesetzt werden zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen und zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Motorhacke und zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art, es sei denn, diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert

wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:220-240 V ~ 50Hz
 Leistungsaufnahme: 1200 W
 Motordrehzahl:3500 min⁻¹
 Schnittbreite:32 cm
 Schnitthöhenverstellung:.....20-60 mm; 3-stufig
 Grasfangkorvvolumen:30 Liter
 Schalldruckpegel L_{pA}: 86 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA}: 3 dB(A)
 Schallleistungspegel gemessen L_{WA}: .. 93,2 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA}: 2,18 dB(A)
 Schallleistungspegel garantiert L_{WA}: 96 dB(A)
 Vibration am Holm a_h: < 2,5 m/s²
 Schutzklasse:II / 
 Gewicht:9,1 kg

Gefahr!**Geräusch und Vibration**

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Der Rasenmäher ist bei Auslieferung demontriert. Der komplette Schubbügel, die Räder und der Fangkorb müssen vor dem Gebrauch des Rasenmähers montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich an den Bildern, damit der Zusammenbau einfach für Sie wird.

sammenbau einfach für Sie wird.

Montage des Schubbügels (Bild 3a bis 3d)

Stecken Sie einen unteren Schubbügel (Bild 3a/ Pos. 5) in die vorgesehene Öffnung (Bild 3a) und befestigen Sie diesen wie in Bild 3b gezeigt mit der Befestigungsschraube für unteren Schubbügel (Bild 3b/Pos. 9). An der anderen Seite gehen Sie analog vor.

Bei der Montage des oberen Schubbügels können Sie durch Auswahl des Befestigungsloches (Bild 3c) die Höhe des Schubbügels bestimmen. Befestigen Sie den Oberen Schubbügel entweder durch die Löcher L für eine niedrige Position oder H für eine hohe Position. Dazu den oberen Schubbügel mit dem unteren Schubbügel mit einer Befestigungsschraube für oberen Schubbügel verschrauben (Bild 3d/Pos. 10).

Montage des Fangkorbes (Bild 4a bis 4d)

Drücken Sie als erstes den Fangkorbgrieff (Pos. 8) in die Öffnungen auf der Oberen Fangkorbgehäusehälfte (Pos. 13). Als nächstes stecken Sie die beiden Fangkorbgehäusehälften (Bild 4b/ Pos. 13) zusammen. Achten Sie darauf, dass rundherum alle Plastiknasen korrekt einrasten. Zum Einhängen des Fangkorbes muss der Motor abgeschaltet werden und das Schneidmesser darf sich nicht mehr drehen. Der Fangkorb wird am Rasenmäher an den beiden Haken (Bild 4c/ Pos. A) eingehängt. Öffnen Sie dazu mit einer Hand die Auswurflappe (Bild 4d/ Pos. 14) und hängen Sie mit der anderen Hand den Fangkorb wie in Bild 4d gezeigt ein. Die Auswurflappe wird von einer Feder gegen den Fangkorb gezogen.

Füllstandanzeige Fangeinrichtung

Die Fangeinrichtung verfügt über eine Füllstandanzeige (Bild 2/Pos. 15). Diese wird durch den Luftstrom den der Mäher im Betrieb erzeugt geöffnet. Fällt die Klappe während des Mähens zu, ist die Fangeinrichtung voll und sollte geleert werden. Für eine einwandfreie Funktion der Füllstandanzeige müssen die Löcher unter der Klappe immer sauber und durchlässig sein.

Montage der Räder (5a bis 5d)

Stecken Sie die Befestigungsschraube zusammen mit den Radkappen in die Räder (Bild 5a). Anschließend montieren Sie auf der Schraube die beiliegenden Unterlegscheiben, Federringe sowie Sicherungsringe (Bild 5b). Achten Sie dabei auf die korrekte Reihenfolge! Montieren Sie die vier Räder indem Sie die Radkappen im Uhrzeiger fest drehen (Bild 5c). Bringen Sie alle vier Räder

in der gleichen Position an (Bild 5d).

Verstellung der Schnitthöhe

Achtung!

Das Verstellen der Schnitthöhe darf nur bei stillgesetztem Motor und abgezogenem Netzkabel vorgenommen werden.

Bevor Sie zu Mähen beginnen, prüfen Sie, ob das Schneidewerkzeug nicht stumpf und Ihre Befestigungsmittel nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie stumpfe und /oder beschädigte Schneidewerkzeuge, um keine Unwucht zu erzeugen. Bei dieser Prüfung den Motor abstellen und den Netzstecker ziehen.

Die Verstellung der Schnitthöhe muss wie folgt durchgeführt werden. Drehen Sie dazu die Radkappe gegen den Uhrzeigersinn, um die Achse zu lösen (Bild 5a) und entfernen Sie die Radkappe samt Schraube und Rad. Entsprechend der gewünschten Schnitthöhe können Sie das Rad nun in Position 1, 2 oder 3 anbringen (Bild 5d). Bringen Sie alle 4 Räder in der gleichen Höhe an, damit das Schneidmesser parallel zum Rasen verläuft.

Position	Schnitthöhe
1	60 mm
2	40 mm
3	20 mm

Stromanschluss

Der Rasenmäher kann an jede Lichtsteckdose mit 220-240 Volt Wechselstrom angeschlossen werden. Es ist jedoch nur eine Schuko-Steckdose zulässig, zu deren Absicherung ein Leitungsschutzschalter für 16 A vorzusehen ist. Außerdem muss ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit max. 30 mA vorgeschaltet sein!

Geräteanschlussleitung

Verwenden Sie bitte nur Geräteanschlussleitungen, welche nicht beschädigt sind. Die Geräteanschlussleitung darf nicht beliebig lang sein (max. 50 m), da sonst die Leistung des Elektromotors vermindert wird. Die Geräteanschlussleitung muss einen Querschnitt von 3 x 1,5 mm² haben. An Geräteanschlussleitungen von Rasenmähern entstehen besonders häufig Isolationsschäden.

Ursachen hierfür sind u.a.:

- Schnittstellen durch Überfahren der Leitung.
- Quetschstellen, wenn die Geräteanschluss-

leitung unter Türen und Fenster geführt wird.

- Risse durch Alterung der Isolation.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Geräteanschlussleitung.

Die Geräteanschlussleitungen müssen mindestens vom Typ H05RN-F und 3-adrig sein. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf der Geräteanschlussleitung ist vorgeschrieben. Kaufen Sie nur Geräteanschlussleitungen mit Kennzeichnung! Die Stecker und Kupplungsdosen an Geräteanschlussleitungen müssen aus Gummi bestehen und spritzwassergeschützt sein. Die Geräteanschlussleitungen dürfen nicht beliebig lang sein. Längere Geräteanschlussleitungen erfordern größere Leiterquerschnitte. Geräteanschlussleitungen und Verbindungsleitungen müssen regelmäßig auf Schäden geprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Leitungen bei der Prüfung abgeschaltet sind. Wickeln Sie die Geräteanschlussleitung ganz ab. Überprüfen Sie auch die Geräteanschlussleitungseinführungen, an Steckern und Kupplungsdosen, auf Knickstellen.

6. Bedienung

Verbinden Sie den Netzstecker (Bild 1/Pos. 3) mit einem Verlängerungskabel. Das Verlängerungskabel muss wie in Bild 6 dargestellt mit der Kabelzugentlastung gesichert werden.

Vorsicht!

Um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern, ist der Rasenmäher mit einer Einschaltsperr (Bild 6/Pos. A) ausgestattet, die gedrückt werden muss, bevor der Schaltbügel (Bild 6 / Pos. B) aktiviert werden kann. Wird der Schaltbügel losgelassen wird der Rasenmäher ausgeschaltet. Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie sicher sind, dass ihr Gerät korrekt funktioniert. Bevor Sie Reparatur oder Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen, müssen Sie sich vergewissern, dass sich das Messer nicht dreht und das Gerät vom Netz getrennt ist.

Warnung! Öffnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn die Fangeinrichtung entleert wird und der Motor noch läuft. Umlaufendes Messer kann zu Verletzungen führen.

Befestigen Sie die Auswurfklappe bzw. den Grasfangkorb immer sorgfältig. Beim Entfernen vorher den Motor ausschalten.

Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Messergehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Mähen und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen.

Mähen Sie immer quer zum Hang. Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Rasenmäher aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Rasenmähers. Stolpergefahr!

Hinweise zum richtigen Mähen

Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Wie oft gemäht werden soll, hängt grundsätzlich von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens ab. In der Hauptwachstumszeit (Mai - Juni) zweimal in der Woche, sonst einmal in der Woche. Schnitthöhe soll zwischen 4 - 6cm liegen und 4 - 5cm sollte das Wachstum bis zum nächsten Schnitt betragen. Ist der Rasen einmal etwas länger geworden, so sollten Sie hinterher nicht den Fehler machen, ihn sofort auf die normale Höhe zurückzuschneiden. Dies schadet dem Rasen. Schneiden Sie dann nie mehr als die Hälfte der Grashöhe zurück.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen erschweren den Startvorgang, beeinträchtigen die Schnittqualität und den Grassauswurf.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern. Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers durchgeführt werden, Motor abstellen. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls diese beschädigt sind müssen sie ausgewechselt werden.

Legen Sie die verwendete Geräteanschlussleitung schleifenförmig vor der verwendeten Steckdose auf die Erde. Mähen Sie von der Steckdose bzw. vom Kabel weg und achten Sie darauf, dass die Geräteanschlussleitung immer im gemähten Rasen liegt, damit die Geräteanschlussleitung nicht vom Rasenmäher überfahren wird.

Sobald während des Mähens Grasreste liegen bleiben, muss der Fangkorb entleert werden. Achtung! Vor dem Abnehmen des Fangkorbes den Motor abstellen und den Stillstand des Schneidwerkzeugs abwarten.

Zum Abnehmen des Fangkorbes mit einer Hand die Auswurfklappe anheben, mit der anderen Hand den Fangkorb am Tragegriff herausnehmen. Der Sicherheitsvorschrift entsprechend fällt die Auswurfklappe beim Aushängen des Fangkorbs zu und verschließt die hintere Auswurföffnung. Bleiben dabei Grasreste in der Öffnung hängen, so ist es für ein leichteres Starten des Motors zweckmäßig, den Rasenmäher um etwa 1m zurückzuziehen.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

Zur Gewährleistung eines guten Aufsammelns müssen der Fangsack und besonders das Gitter von innen nach der Benutzung gereinigt werden.

Fangkorb nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug einhängen.

Auswurfklappe mit einer Hand anheben und mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

8.3 Wartung

- Abgenutzte oder beschädigte Messer, Messerträger und Bolzen sind satzweise vom autorisierten Fachmann zu ersetzen, um die Auswuchtung aufrecht zu erhalten.
- Der Rasenmäher darf nicht mit fließendem

Wasser, insbesondere unter Hochdruck, gereinigt werden. Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Muttern usw.) stets fest angezogen sind so dass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.

- Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufiger auf Verschleißerscheinungen.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Lagern Sie Ihren Rasenmäher in einem trockenen Raum.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei. Säubern Sie den Rasenmäher möglichst mit Bürsten oder Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Wasser, um den Schmutz zu beseitigen.
- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers sowie die Befestigung desselben. Ist das Messer abgenutzt, muss es sofort ausgetauscht oder geschliffen werden. Sollten übermäßige Vibrationen des Rasenmähers auftreten, bedeutet dies, dass das Messer nicht richtig ausgewuchtet ist oder durch Stöße verformt wurde. In diesem Fall muss es repariert oder ausgetauscht werden.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Auswechseln des Messers

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messer von einem autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Vorsicht! Arbeitshandschuhe tragen! Verwenden Sie nur Original Messer, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht gewährleistet sind.

Zum Wechseln des Messers gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (siehe Bild 7).
2. Nehmen Sie das Messer ab und ersetzen es gegen ein Neues.
3. Beim Einbau des neuen Messers achten Sie bitte auf die Einbaurichtung des Messers. Die Windflügel des Messers müssen in den Motorraum ragen.
4. Anschließend ziehen Sie mit dem Universal-

schlüssel die Befestigungsschraube wieder fest. Das Anzugsmoment sollte ca. 25 Nm betragen.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

8.5 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.054.10

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

11. Fehlersuchplan

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht an	a) Kondensator defekt b) Kein Strom im Stecker c) Kabel defekt d) Schalter Stecker Kombination defekt e) Anschlüsse am Motor oder Kondensator gelöst f) Gerät steht im hohen Gras g) Mähergehäuse verstopft	a) Durch Kundendienstwerkstatt b) Leitung und Sicherung überprüfen c) überprüfen d) durch Kundendienstwerkstatt e) durch Kundendienstwerkstatt f) Auf niedrigem Gras oder bereits gemähten Flächen starten; Eventuell Schnitthöhe ändern g) Gehäuse reinigen, damit das Messer frei läuft
Motorleistung läßt nach	a) Zu hohes oder zu feuchtes Gras b) Mähergehäuse verstopft c) Messer stark abgenutzt	a) Schnitthöhe korrigieren b) Gehäuse reinigen c) Messer auswechseln
Unsauberer Schnitt	a) Messer abgenutzt b) Falsche Schnitthöhe	a) Messer auswechseln oder nachschleifen b) Schnitthöhe korrigieren

Achtung! Um den Motor zu schützen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Keilriemen, Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 8)

- 1 = Read the directions for use before operating the equipment
- 2 = Wear ear guards and goggles
- 3 = Keep all other persons away from the danger zone
- 4 = Caution! -Sharp blades- Before carrying out any maintenance work or if you damage the cable, pull the plug out of the socket.
- 5 = Caution: The cutters continue to run after the motor is switched off
- 6 = Do not expose the equipment to rain or moisture
- 7 = Caution: Keep the power cable away from the cutters!

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

- 1. On/Off switch
- 2. Strain-relief clip
- 3. Power plug
- 4. Top push bar
- 5. Bottom push bar
- 6. Catch basket
- 7. Carry-handle
- 8. Grass box handle
- 9. Fastening screws for bottom push bar
- 10. Fastening screws for top push bar
- 11. Fastening nuts for top push bar
- 12. Cable clips
- 13. Grass box housing halves
- 14. Ejector flap
- 15. Level indicator
- 16. Wheels
- 17. Wheel caps
- 18. Wheel fastening screw
- 19. Washers for wheels
- 20. Spring washers for wheels
- 21. Locking rings for wheels

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Electric lawn mower
- Grass basket

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 220-240 V ~ 50Hz
 Power consumption: 1200 W
 Motor speed: 3500 min⁻¹
 Cutting width: 32 cm
 Cutting height adjustment: 20-60 mm; 3 levels
 Grass basket capacity: 30 liters
 L_{PA} sound pressure level: 86 dB(A)
 K_{PA} uncertainty: 3 dB(A)
 L_{WA} sound power level measured: 93.2 dB(A)
 K_{WA} uncertainty: 2.18 dB(A)
 L_{WA} sound power level guaranteed: 96 dB(A)
 Vibration at the handlebars a_h: < 2.5 m/s²
 Protection class: II/□
 Weight: 9.1 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

The lawn mower is delivered unassembled. The complete push bar, the wheels and the catch basket must be fitted before using the lawn mower. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the equipment.

Fitting the push bar (Fig. 3a to 3d)

Fit a bottom push bar (Fig. 3a/Item 5) into the opening provided for it (Fig. 3a) and secure it with the fastening screw for the bottom push bar (fig. 3b/Item 9) as shown in Fig. 3b. Proceed in the same way on the other side.

When you fit the top push bar you can decide the height of the push bar by selecting the appropriate fastening hole (Fig. 3c). Fasten the top push

bar using either the holes L for a low position or H for a high position. To do so, fasten the top push bar to the bottom push bar with a fastening screw for the top push bar (Fig. 3d/Item 10).

Mounting the catch basket (Fig. 4a to 4d)

First, press the catch basket handle (Item 8) into the openings on the top half of the catch basket housing (Item 13). Then fit the two halves of the catch basket housing (Fig. 4b/Item 13) together. Ensure that all the plastic lugs engage correctly. Before you fit the catch basket you must ensure that the motor is switched off and the blade is not rotating any more. The catch basket must be attached to the two hooks on the mower (Fig. 4c/Item A). To do this, open the ejector flap with one hand (Fig. 4d/Item 14) and attach the catch basket with the other hand as shown in Figure 4d. The ejector flap is held against the grass box by a spring.

Filling level indicator of the grass collector

The grass collector is equipped with a filling level indicator (Fig. 2/Item 15) which is opened by the airflow that the lawn mower generates during operation. If the flap closes during mowing, the grass collecting device is full and must be emptied. To ensure the proper functioning of the filling level indicator, the holes under the flap must always be kept clean and passable.

Fitting the wheels (5a to 5d)

Insert the fastening screw in the wheels together with the wheel caps (Fig. 5a). Then fit the supplied washers, spring washers and locking rings to the screw (Fig. 5b). Make sure you do this in the correct sequence! Fit the four wheels by turning the wheel caps clockwise to tighten them (Fig. 5c). Fit all four wheels in the same position (Fig. 5d).

Adjusting the cutting height

Caution!

Adjust the cutting height only when the motor is switched off and the power cable has been disconnected.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the power plug.

The cutting height is adjusted as follows. Turn the hub cap counter-clockwise to release the axle

(Fig. 5a) and remove the hub cap together with the screw and wheel. The wheel can now be fitted in position 1, 2 or 3 (Fig. 5d) to suit the required cutting height. Fit all four wheels at the same height so that the cutting blade runs parallel to the lawn.

Position Cutting height

1	60 mm
2	40 mm
3	20 mm

Power supply

The lawn mower can be connected to any light socket-outlet with a 220-240 Volt alternating current. However, the socket outlet must have an earthing contact protected by a 16 A circuit breaker. Additionally, a residual current device (RCD) circuit-breaker with max. 30 mA must be used!

Power cable for the device

Please only use power cables that are not damaged. The total length of the power cable should not exceed 50 meters; going beyond this distance will reduce the power output of the electric motor. The power cable must have a cross-section of $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. The insulating sheath of lawn aerator power cables is frequently damaged.

Some of the causes for this are:

- Cuts caused by driving over the cable.
- Pinching when the power cable is dragged under doors and pulled through windows.
- Cracking due to old age of the insulation.
- Kinking by improperly fastening or guiding the power cable.

The power cables must, at the very minimum, be of type HO5RN-F and 3-stranded. The cable type must be printed somewhere on the power cable. Only purchase power cables that are marked! Plugs and socket couplers for the power cables must be made from rubber and splash-proof. There is a limit to how long power cables can be. Longer power cables require larger conductor cross-sections. Power cables and connecting lines must be regularly checked for damage. Ensure that the lines are switched off before checking them. Completely unwind the power cable. Also check power cable entry points, plugs and socket couplers for kinks.

6. Operation

Connect the plug (Fig. 1/Item 3) to an extension cable. It is imperative to secure the extension cable with the cable grip as shown in Fig. 6.

Caution!

To prevent the machine switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety lock-off (Fig. 6/Item A) which must be pressed before the switching bar (Fig. 6/Item B) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, ensure that the blade is not rotating and that the power supply is disconnected.

Caution! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the motor is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Tips for proper mowing

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

How frequently you should mow your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows. In the main growing season (May - June) you will probably need to mow the lawn twice a week, otherwise just once a week. The cutting height should be between 4 - 6cm and the amount of growth before mowing again should be 4 - 5cm. If the grass is allowed to grow somewhat longer for whatever reason, do not make the mistake of cutting it back to the normal height in one go. This will harm the lawn. Never cut it back by more than half the height in one go. Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards.

Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Lay the power cable on the ground in loops in front of the power outlet. Mow away from the power outlet and cable, making sure that the power cable always trails in the mowed grass so that the lawn mower does not travel over the cable.

As soon as grass clippings start to trail the lawn mower, it is time to empty the grass basket. Important! Before taking off the grass basket, switch off the motor and wait until the blade has come to a stop.

To take off the grass basket, use one hand to lift up the chute flap and the other to grab onto the basket handle. Remove the basket. For safety reasons, the chute flap automatically falls down

after removing the grass basket and closes off the rear chute opening. If any grass remains in the opening, it will be easier to restart the engine if you pull the mower back approximately 1m.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

In order to ensure that the majority of grass clippings are picked up, the inside of both the catch basket and especially the grill must be cleaned after each use.

Reattach the grass basket only when the motor is switched off and the blade has stopped.

Lift up the chute flap with one hand and, holding the grass basket by its handle with the other hand, hang in the basket from the top.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

- Worn out or damaged blades, blade mounts, and bolts should be replaced as a set by an authorized professional in order to keep the equipment in balance.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water. Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.
- Frequently check the grass catch assembly for signs of wear.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- Store your lawn mower in a dry room.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort. For best results, clean the lawn mower with a brush or rag. Do not use any solvents or water to remove dirt.
- The blade is subjected to more wear and tear than any other component. Therefore, routinely check the condition of the blade and make sure that it is tightly fastened. If the blade is completely worn out, it must be immediately replaced or ground sharp again. An excessively vibrating mower means that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced.
- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Replacing the blade

For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional. Important! Wear work gloves! Only replace the blade with a genuine Einhell replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Carry out the following steps to change the blade:

1. Undo the fastening screw (see Fig. 7).
2. Remove the blade and replace with a new one.
3. When fitting the blade, make sure it is installed in the right direction. The blade's air vanes must project into the motor compartment.
4. Then retighten the fastening screw with the universal wrench. The tightening torque should be approx. 25 Nm.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

8.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare blade art. no.: 34.054.10

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedies
The motor fails to start	a) The capacitor is defective b) There is no electricity at the plug c) The cable is defective d) The combined switch/plug is defective e) The connectors have become separated from the motor or the capacitor f) The mower is standing in high grass g) The mower housing is clogged	a) The mower housing is clogged. Have repaired by the Customer Service Center b) Check the cable and the fuse c) Check the cable d) Have repaired by the Customer Service Center e) Have repaired by the Customer Service Center f) Start in low grass or on an area that has already been mowed; change the cutting height if necessary g) Clean the housing so that the blade moves freely
The motor performance drops	a) The grass is too high or too damp b) The mower housing is clogged c) The blade is severely worn	a) Correct the cutting height b) Clean the housing c) Replace the blade
Cutting is irregular	a) The blade is worn b) Wrong cutting height	a) Replace or sharpen the blade b) Correct the cutting height

Important! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt, carbon brushes
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (8-суретті қараңыз)

- 1 = Жұмысқа кіріспес бұрын пайдалану нұсқауларын оқыңыз жабдық
- 2 = Құлаққапты және көзілдірікті киіңіз
- 3 = Барлық басқа адамдарды қауіптен аулақ ұстаңыз аймақ
- 4 = Абайлаңыз! -Өткір жүздер- Орындау алдында кез келген жөндеу жұмыстарында немесе кабельді зақымдасаңыз, ашаны розеткадан суырыңыз.
- 5 = Абайлаңыз: Кескіштер кейін жұмыс істей береді қозғалтқыш өшірілген
- 6 = Жабдықты жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. тур
- 7 = Абайлаңыз: Қуат кабелін құрылғыдан алыс ұстаңыз кескіштер!

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Штаммды түсіретін қыстырғыш
3. Қуат ашасы
4. Жоғарғы итеру жолағы
5. Төменгі итеру жолағы
6. Ұстау себеті
7. Тасымалдау тұтқасы
8. Шөп қорапшасының тұтқасы
9. Төменгі итергіш жолақты бекіту бұрандалары
10. Жоғарғы итергіш жолақты бекіту бұрандалары
11. Үстіңгі итергіш штангаға арналған бекіту гайкалары
12. Кабель қыстырғыштары
13. Шөп қорапшасының жартысы
14. Эжектор қақпағы
15. Деңгей көрсеткіші
16. Дөңгелектер
17. Дөңгелек қақпақтары
18. Дөңгелекті бекіту бұрандасы
19. Дөңгелектерге арналған шайбалар
20. Дөңгелектерге арналған серіппелі шайбалар
21. Дөңгелектердің құлыптау сақиналары

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Электрлік шөп шапқыш
- Шөп себеті

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бақшалық ортада пайдалануға арналған.

Көгал шөп шапқышты жеке пайдалану әдетте 50 сағаттан аспайтын жылдық жұмыс уақытын білдіреді, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді, тұрғын үй көгалдарына және үй/хобби бақтарына қызмет көрсету үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауылшаруашылық/орман шаруашылығы қосымшалары алынып тасталды.

Маңызды! Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, көгал шапқышты бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақты өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өскен шөптерді кесу, жүретін жолдардағы кір мен қоқыстарды тазалау (сору) үшін немесе ағаш немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шөп шапқышты молель сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты өндіруші тікелей рұқсат етпесе, басқа жұмыс құралдары немесе құралдар жинағы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу:220-240 В ~ 50 Гц
Тұтынылатын қуат: 1200 Вт Мотордың жылдамдығы:3500 мин.⁻¹
Кесу ені:32 см Кесу биіктігін реттеу:20-60 мм; 3 деңгей Шөп себетінің сыйымдылығы: 30 литр L_{РА} дыбыс қысымының деңгейі: 86 дБ(А)
K_{РА} белгісіздік: 3 дБ(А) өлшенген L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі: 93,2 дБ(А)
K_{WA} белгісіздік: 2,18 дБ(А) дыбыс L_{WA} қуатының кепілдендірілген деңгейі: 96 дБ(А)
Рульдегі діріл а : < 2,5 м/с²
Қорғаныс класы: II/-
Салмағы:9,1 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Шөп шабатын машина құрастырылмаған күйде жеткізіледі. Толық итергіш жолақ, дөңгелектер және қармау себетін көгал шапқышты пайдаланбас бұрын орнату керек. Пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңмен орындаңыз және жабдықты оңай жинау үшін көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

Басу жолағын орнату (3a-3d-сурет)

Төменгі итергіш жолақты (3a-сурет/5-тармақ) оған берілген саңылауға орнатыңыз (3a-сурет) және оны 3b-суретте көрсетілгендей төменгі итергіш жолақты бекіту бұрандасы арқылы бекітіңіз (3b-сурет/9-тармақ). Екінші жағынан бірдей жолмен жүріңіз.

Жоғарғы итергіш жолақты орнатқанда, сәйкес бекіту саңылауын таңдау арқылы итергіш жолақтың биіктігін анықтауға болады (Сурет 3c). Жоғарғы итеруді бекітіңіз

Төменгі позиция үшін L немесе жоғары позиция үшін H саңылауларын пайдаланып жолақ. Ол үшін үстіңгі итергіш жолақты төменгі итергіш жолаққа үстіңгі итергіш жолақты бекіту бұрандасы арқылы бекітіңіз (Сурет 3d/10-тармақ).

Ұстағыш себетті орнату (Сурет 4a - 4d) Алдымен, себеттің тұтқасын (8-тармақ) ұстау себеті корпусының жоғарғы жартысындағы саңылауларға басыңыз (13-тармақ). Содан кейін аулау себетінің корпусының екі жартысын (Сурет 4b/13-тармақ) біріктіріңіз. Барлық пластикалық құлақшалардың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Ұстағыш себетті орнатпас бұрын қозғалтқыштың өшірілгеніне және пышақтың енді айнамайтынына көз жеткізу керек. Ағатын себетті шөп шапқыштағы екі ілмекке бекіту керек (Сурет 4c/A тармағы). Мұны істеу үшін бір қолыңызбен эжектор қақпағын ашыңыз (4d-сурет/14-тармақ) және 4d суретте көрсетілгендей екінші қолыңызбен ұстау себетін бекітіңіз. Эжектор қақпағы шөп қорабына серіппе арқылы бекітіледі.

Шөп жинағыштың толтыру деңгейінің көрсеткіші Шөп жинағыш толтыру деңгейінің индикаторымен жабдықталған (Сурет 2/15-тармақ), ол көгал шапқыш жұмыс кезінде пайда болатын ауа ағынымен ашылады. Шабу кезінде қақпақ жабылса, шөп жинау құрылғысы толған және оны босату керек. Толтыру деңгейі индикаторының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қақпақ астындағы саңылаулар әрқашан таза және өтуге жарамды болуы керек.

Дөңгелектерді орнату (5a - 5d)

Бекіту бұрандасын дөңгелектердің қақпақтарымен бірге дөңгелектерге салыңыз (5a-сурет). Содан кейін берілген шайбаларды, серіппелі шайбаларды және құлыптау сақиналарын бұрандаға салыңыз (Сурет 5b). Мұны дұрыс реттілікпен орындағаныңызға көз жеткізіңіз! Төрт дөңгелекті қатайту үшін дөңгелек қақпақтарын сағат тілімен бұрап бекітіңіз (Сурет 5c). Барлық төрт дөңгелекті бірдей күйге орнатыңыз (Сурет 5d).

Кесу биіктігін реттеу

Абайлаңыз!

Кесу биіктігін қозғалтқыш өшірілгенде және қуат кабелі ажыратылғанда ғана реттеңіз.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақтың доғал еместігін және бекіткіштердің ешқайсысының зақымданбағанын тексеріңіз. Кез келген теңгерімсіздікті болдырмау үшін, доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді орындау үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

Кесу биіктігі келесідей реттеледі. Осьті босату үшін хаб қақпағын сағат тіліне қарсы бұраңыз

(Сурет 5а) және күпшек қақпағын бұрандамен және дөңгелекпен бірге алыңыз. Енді дөңгелекті қажетті кесу биіктігіне сәйкес 1, 2 немесе 3 (сурет 5d) күйіне орнатуға болады. Барлық төрт доңғалақты бірдей биіктікте кесу пышағы көгалдарға параллель болатындай етіп орнатыңыз.

Position Кесу биіктігі 1

	60 мм
2	40 мм
3	20 мм

Нәр беруші

Шөп шапқышты 220-240 вольт айнымалы токпен кез келген жарық розеткасына қосуға болады. Дегенмен, розетканың 16 А ажыратқышымен қорғалған жерге қосу контактісі болуы керек. Сонымен қатар, қалдық ток құрылғысы (RCD) макс. 30 мА пайдалану керек!

Құрылғыға арналған қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Электр кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; осы қашықтықтан шығу электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы 3 x 1,5 мм болуы керек. Көгалды қопсытқыштың қуат кабельдерінің оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Кабельдің үстінен қозғалу салдарынан болатын кесулер.
- Қуат кабелін есіктердің астына сүйреп апарып, терезе арқылы тарту кезінде шымшу.
- Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жарықтар.
- Қуат кабелін дұрыс бекітпеу немесе бағыттау арқылы майысу.

Қуат кабельдері, ең аз дегенде, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басып шығарылуы керек. Тек белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат сымдарына арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден және шашыраудан қорғалған болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзынырақ қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен жалғау желілерінің зақымдалуын үнемі тексеріп отыру керек. Тексермес бұрын желілердің өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ қуат кабелінің кіру нүктелерін, штепсельдерді және розетка қосқыштарын бүгілген жоқтығын тексеріңіз.

6. Операция

Ашаны (1-сурет/3-тармақ) ұзартқыш кабельге қосыңыз. Ұзартқыш кабельді 6-суретте көрсетілгендей кабель ұстағышымен бекіту міндетті болып табылады.

Абайлаңыз!

Машинаның байқаусызда қосылуын болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік бекітпесімен жабдықталған (Сурет 6/П. А), оны қосу жолағы (Сурет 6/П. В) қосу алдында басу керек. Ауыстыру жолағы босатылған кезде көгал шапқыш өздігінен өшеді. Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін осы процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықта кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, пышақтың айналмайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз! Шөп қапшығы шешілген (босату керек) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде, шұңқырдың қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Әрқашан шұңқырдың қақпағын және шөп себетін мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Әрқашан пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалардың ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде ерекше сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан еңіс бойымен шабыңыз (жоғары және төмен емес). Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты градиенті 15 градустан асатын еңістерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Көгал шапқыштың сақтық көшірмесін жасау және тарту кезінде ерекше сақ болыңыз. Кесу қаупі!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шөп шабу жолақтарын қабаттастыру ұсынылады.

Тек жақсы күйдегі өткір жүзді пайдаланыңыз. Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтарды болдырмау үшін жолақтар бір-бірімен бірнеше сантиметрге қабаттасуы керек.

Көгалдарды қаншалықты жиі шабу керек, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен анықталады. Негізгі вегетациялық кезеңде (мамыр - маусым) сізге аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шөп шабу қажет болуы мүмкін. Кесу биіктігі 4 - 6 см, ал қайтадан шабу алдында өсу мөлшері 4 - 5 см болуы керек. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне рұқсат етілсе, оны бір әрекетте қалыпты биіктікке қайтару қатесін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян тигізеді. Ешқашан оны бір қозғалыста биіктіктің жартысынан артық қысқартпаңыз. Шабу машинасының корпусының астын таза ұстаңыз және жиналған шөпті кетіріңіз. Депозиттер шөп шапқышты іске қосуды қиындатып қана қоймайды; олар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қаптауын қиындатады.

Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен шабыңыз. Орынды жоғары бұрышта ұстау арқылы көгал шапқыштың сырғып кетуіне жол бермеуге болады.

Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті кесіп алмау үшін бірнеше өту жасаңыз.

Пышақты кез келген тексеруден бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқышты өшіргеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналуын жалғастыратынын есте сақтаңыз. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға әрекет жасамаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер керісінше болса, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір нәрсеге соқтығысқан жағдайда, шөп шапқышты дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін және пышақ бекіткішін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Қуат кабелін жерге розетканың алдындағы ілмектерге салыңыз. Шөп шабу машинасы кабельдің үстінен өтіп кетпеуі үшін қуат кабелі әрқашан шабылған шөпте жүріп тұруын қадағалап, қуат розеткасынан және кабельден алыстатыңыз.

Шөп шабақтары көгал шабу машинасының соңына түсе бастағанда, шөп себетін босату уақыты келді. Маңызды! Шөп себетін түсірер алдында моторды өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шешу үшін бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен себет тұтқасынан ұстаңыз. Себетті алыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шұңқырдың қақпағы автоматты түрде төмен түседі

шөп себетін алып тастағаннан кейін және артқы шұңқырдың саңылауын жабады. Саңылауда шөп қалса, шөп шапқышты шамамен 1 м артқа тартсаңыз, қозғалтқышты қайта қосу оңайырақ болады.

Шабу машинасының корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

Шөп кесінділерінің көпшілігін жинау үшін, аулау себетінің ішкі жағын, әсіресе грильді әр қолданғаннан кейін тазалау керек.

Шөп себетін тек мотор өшіп, пышақ тоқтаған кезде ғана қайта салыңыз.

Бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен шөп себетін сабынан ұстап, себетке жоғарыдан іліп қойыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықты тепе-теңдікте ұстау үшін тозған немесе зақымдалған қалақтарды, пышақ бекіткіштерін және болттарды жинақ ретінде уәкілетті маман ауыстыруы керек.
- Шөп шапқышты ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз. Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық орнату бөліктерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) әрқашан тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп тұрыңыз.
- Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Көгал шөп шапқышты құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Жабдықты ұзақ жылдар бойы пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалау және майлау керек.
- Көгал шөп шапқышты жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдыққа аз күш жұмсап шөпті мұқият шабуға мүмкіндік береді. Жақсы нәтиже алу үшін шөп шапқышты щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз. Кірді кетіру үшін ешқандай еріткіштерді немесе суды пайдаланбаңыз.
- Пышақ басқа құрамдас бөліктерге қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың күйін жүйелі түрде тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру керек немесе қайтадан өткір түрде жерлеу керек. Шамадан тыс дірілдеген шабақ пышақтың дұрыс теңестірілмегенін немесе нысанға соғылу салдарынан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Пышақты ауыстыру

Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. Маңызды! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек шынайы Einhell ауыстыру пышағымен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 1. Бекіту бұрандасын босатыңыз (7-суретті қараңыз).

2. Пышақты алып, жаңасымен ауыстырыңыз.

3. Пышақты орнатқан кезде оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауа қалақтары мотор бөліміне шығуы керек.

4. Содан кейін әмбебап кілтпен бекіту бұрандасын қайта бұраңыз. Тарту моменті шамамен болуы керек. 25 Нм.

Маусымның соңында шөп шапқышты жалпы тексеруден өткізіп, жиналған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Егер жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

8.5 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Қосалқы пышақ өнері. нөмірі: 34.054.10

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Қате	Ықтимал себептер	Емдеу құралдары
Мотор іске қосылмайды	а) Конденсатор ақаулы б) Штепсельдік розеткада ток жоқ с) Кабель ақаулы d) Аралас қосқыш/штепсель ақаулы е) Қосқыштар қозғалтқыштан немесе конденсатордан бөлінген f) Шөп шабушы биік шөпте тұр g) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған	а) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған. Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді б) Кабель мен сақтандырғышты тексеріңіз с) Кабельді тексеріңіз d) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді е) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді f) аласа шөптен немесе шабылған жерден бастаңыз; қажет болса кесу биіктігін өзгертіңіз g) Пышақ еркін қозғалатындай корпусы тазалаңыз
Қозғалтқыш орындайды-манс тамшылары	а) Шөп тым биік немесе тым ылғалды б) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған в) Пышақ қатты тозған	а) Кесу биіктігін түзетіңіз б) Корпусты тазалаңыз с) Пышақты ауыстырыңыз
Кесу тұрақты емес	а) Пышақ тозған б) Қате кесу биіктігі	а) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайрыңыз б) Кесу биіктігін түзетіңіз

Маңызды! Қорғаныс үшін қозғалтқыш қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылатын жылу қосқышымен жабдықталған.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электронды жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу, көміртеккі щеткалар
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 8)

- 1 = Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.
оборудование
- 2 = Используйте защитные наушники и очки
- 3 = Не допускайте других лиц в зону опасности
зона
- 4 = Внимание! - Острые лезвия - Перед выполнением
при выполнении любых работ по техническому обслуживанию или
повреждению кабеля выньте вилку из розетки.
- 5 = Внимание: Фрезы продолжают работать после
двигатель выключен
- 6 = Не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги.
тура
- 7 = Внимание: держите кабель питания подальше от
резаки!

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, представленными на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2)**

1. Переключатель вкл/выкл
2. Зажим для снятия натяжения
3. Вилка питания
4. Верхняя толкающая планка
5. Нижняя толкающая планка
6. Корзина для ловли мячей
7. Ручка для переноски
8. Ручка травосборника
9. Крепежные винты для нижней толкающей планки
10. Крепежные винты для верхней толкающей штанги
11. Гайки крепления верхней толкающей штанги
12. Кабельные зажимы
13. Половинки корпуса травосборника
14. Эжекторный клапан
15. Индикатор уровня
16. Колеса
17. Колпаки колес
18. Винт крепления колеса
19. Мойки для колес
20. Пружинные шайбы для колес
21. Стопорные кольца для колес

2.2 Поставляемые товары

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Электрическая газонокосилка
- Корзина для травы

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для личного пользования, т. е. для использования в домашних условиях и на приусадебных участках.

Использование газонокосилки в личных целях подразумевает годовое время работы, как правило, не превышающее 50 часов. В течение этого времени газонокосилка в основном используется для ухода за небольшими газонами на приусадебных участках и садами/садоводствами. Использование в общественных учреждениях, спортивных залах, а также в сельском и лесном хозяйстве не допускается.

Важно! В связи с высоким риском получения травм пользователем, газонокосилку нельзя использовать для обрезки кустов, живых изгородей и кустарников, скашивания кроны, скашивания древесной растительности, травы на крышах или балконах, для уборки (всасывания) грязи и мусора с дорожек, а также для измельчения обрезков деревьев и живых изгородей. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания возвышенностей, например, кротовин.

По соображениям безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого типа, если только это не было прямо разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети:220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:1200 Вт
 Скорость двигателя:3500 мин.⁻¹
 Ширина скашивания:32 см
 Регулировка высоты скашивания:20–60 мм; 3 уровня
 Емкость травосборника:30 литров L
 $K_{\text{па}}$ уровень звукового давления: 86 дБ(А)
 $K_{\text{па}}$ погрешность: 3 дБ(А) измеренный уровень
 $L_{\text{звуковой}}$ звуковой мощности: 93,2 дБ(А)
 $K_{\text{вибрации}}$ погрешность: 2,18 дБ(А)
 $L_{\text{вибрации}}$ гарантированный уровень звуковой мощности: 96 дБ(А)
 Вибрация на руле а: $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 Класс защиты: II/-
 Вес:9,1 кг

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определенные в соответствии с EN 62841.

Указанные уровни вибрации и значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от значений, указанных при фактическом использовании, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.
- Регулярно проводите обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Газонокосилка поставляется в разобранном виде. Перед использованием газонокосилки необходимо установить толкатель, колеса и травосборник. Следуйте пошаговой инструкции по эксплуатации и используйте прилагаемые иллюстрации в качестве наглядного руководства для лёгкой сборки оборудования.

Установка толкателя (рис. 3а–3d)

Вставьте нижнюю толкающую планку (рис. 3а/поз. 5) в предназначенное для неё отверстие (рис. 3а) и закрепите её крепёжным винтом нижней толкающей планки (рис. 3б/поз. 9), как показано на рис. 3б. Выполните те же действия с другой стороны.

При установке верхней нажимной планки вы можете отрегулировать её высоту, выбрав соответствующее крепёжное отверстие (рис. 3с). Закрепите верхнюю нажимную планку.

Используя отверстия L для нижнего положения или H для верхнего положения, закрепите верхнюю толкающую планку на нижней толкающей планке с помощью крепёжного винта для верхней толкающей планки (рис. 3d/поз. 10).

Монтаж корзины-уловителя (рис. 4а–4d) Сначала вставьте ручку травосборника (поз. 8) в отверстия в верхней половине корпуса травосборника (поз. 13). Затем соедините две половинки корпуса травосборника (рис. 4б/поз. 13). Убедитесь, что все пластиковые выступы правильно зафиксировались. Перед установкой травосборника убедитесь, что двигатель выключен, а нож больше не вращается. Травосборник необходимо закрепить на двух крючках на газонокосилке (рис. 4с/поз. А). Для этого одной рукой откройте заслонку выбрасывателя (рис. 4д/поз. 14) и другой рукой закрепите травосборник, как показано на рисунке 4д. Заслонка выбрасывателя удерживается на травосборнике пружиной.

Индикатор уровня заполнения травосборника

Травосборник оснащён индикатором уровня заполнения (рис. 2/поз. 15), который открывается потоком воздуха, создаваемым газонокосилкой во время работы. Если заслонка закрывается во время кошения, травосборник заполнен и его необходимо опорожнить. Для обеспечения надлежащей работы индикатора уровня заполнения отверстия под заслонкой должны всегда быть чистыми и проходимыми.

Установка колес (5а–5d)

Вставьте крепёжный винт в колёса вместе с колпачками (рис. 5а). Затем наденьте на винт прилагаемые шайбы, пружинные шайбы и стопорные кольца (рис. 5б). Соблюдайте последовательность! Установите четыре колеса, затянув колпачки по часовой стрелке (рис. 5с). Установите все четыре колеса в одинаковое положение (рис. 5д).

Регулировка высоты среза

Внимание!

Регулировку высоты скашивания производите только при выключенном двигателе и отсоединенном кабеле питания.

Перед началом стрижки убедитесь, что лезвие не затупилось, а крепёжные элементы не повреждены. Во избежание дисбаланса замените затупившиеся и/или повреждённые лезвия. Для проверки сначала выключите двигатель и выньте вилку из розетки.

Высота среза регулируется следующим образом: поверните колпак ступицы против часовой стрелки, чтобы освободить ось.

(Рис. 5а) и снимите колпак ступицы вместе с винтом и колесом. Теперь колесо можно установить в положение 1, 2 или 3 (Рис. 5d) в зависимости от необходимой высоты скашивания. Установите все четыре колеса на одинаковой высоте, чтобы режущий диск двигался параллельно газону.

Положение Высота среза 1

	60 мм
2	40 мм
3	20 мм

Источник питания

Газонокосилку можно подключить к любой розетке переменного тока напряжением 220–240 В. Однако розетка должна иметь заземляющий контакт, защищённый автоматическим выключателем на 16 А. Также обязательно используйте устройство защитного отключения (УЗО) с током не более 30 мА!

Кабель питания для устройства

Используйте только неповреждённые кабели питания. Общая длина кабеля питания не должна превышать 50 метров; превышение этого расстояния приведёт к снижению мощности электродвигателя. Сечение кабеля питания должно быть 3 x 1,5 мм.² Изоляционная оболочка кабелей питания аэратора часто повреждается.

Вот некоторые из причин этого:

- Порезы, вызванные наездом на кабель.
- Защемление при протаскивании кабеля питания под дверями и через окна.
- Трещины из-за старения изоляции.
- Перекручивание из-за неправильного крепления или прокладки кабеля питания.

Силовые кабели должны быть как минимум типа H05RN-F и трёхжильными. Тип кабеля должен быть указан на кабеле. Покупайте только маркированные силовые кабели! Вилки и розетки для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и иметь защиту от брызг. Длина силовых кабелей ограничена. Для более длинных силовых кабелей требуются проводники большего сечения. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии отключены. Полностью размотайте силовую кабель. Также проверьте места ввода силовых кабелей, вилки и розетки на наличие перегибов.

6. Операция

Подключите вилку (рис. 1/поз. 3) к удлинителю. Обязательно закрепите удлинитель с помощью кабельного зажима, как показано на рис. 6.

Осторожности!

Для предотвращения случайного включения газонокосилка оснащена предохранительным устройством (Рис. 6/Поз. А), которое необходимо нажать до активации стержня выключателя (Рис. 6/Поз. В). Газонокосилка автоматически выключается при отпуске стержня выключателя. Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы убедиться в правильной работе газонокосилки. Перед выполнением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию оборудования убедитесь, что нож не вращается, а источник питания отключен.

Внимание! Никогда не открывайте загрузочный желоб, если травосборник отсоединен (для опорожнения) и двигатель продолжает работать. Вращающийся нож может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно закрепите створку желоба и корзину для травы. Перед опорожнением корзины для травы выключите двигатель.

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки сохранялось безопасное расстояние (благодаря длине длинных ручек). Будьте особенно осторожны при кошении и смене направления движения на склонах и уклонах. Сохраняйте устойчивое положение и надевайте прочную нескользящую обувь и длинные брюки.

Всегда косите вдоль склона (а не вверх-вниз). В целях безопасности газонокосилку нельзя использовать на склонах с уклоном более 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Опасность споткнуться!

Советы по правильному кошению

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания. Используйте только острые и исправные лезвия. Это предотвратит истёртость стеблей травы и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямой, чтобы газон выглядел красиво и чисто. Валки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Частота стрижки газона определяется, прежде всего, скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май (в июне) вам, вероятно, придётся стричь газон два раза в неделю, в противном случае — раз в неделю. Высота среза должна составлять 4–6 см, а высота отрастания перед следующей стрижкой — 4–5 см. Если по какой-либо причине трава немного выросла, не совершайте ошибку, подстригая её до нормальной высоты за один заход. Это повредит газону. Никогда не подстригайте газон более чем на половину высоты за один заход. Поддерживайте чистоту нижней части корпуса газонокосилки и удаляйте скопления травы. Загрязнения не только затрудняют запуск газонокосилки, но и снижают качество скашивания и затрудняют сбор травы в травосборник.

Всегда косите по склонам (а не вверх-вниз). Вы можете предотвратить сползание газонокосилки, удерживая её под углом вверх.

Выбирайте высоту скашивания в зависимости от длины травы. Сделайте несколько проходов, чтобы за один проход срезать не более 4 см травы.

Выключите двигатель перед проверкой лезвия. Имейте в виду, что лезвие продолжает вращаться ещё несколько секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте надёжность крепления лезвия, его состояние и остроту. В противном случае заточите лезвие или замените его. В случае столкновения лезвия с каким-либо предметом немедленно выключите газонокосилку и дождитесь его полной остановки. Затем проверьте состояние лезвия и его крепления. Замените все повреждённые детали.

Уложите кабель питания петлями на землю перед розеткой. Косите траву вдали от розетки и кабеля, следя за тем, чтобы кабель питания всегда волочился по скошенной траве, чтобы газонокосилка не наезжала на него.

Как только скошенная трава начинает тянуться за газонокосилкой, необходимо опорожнить травосборник. Важно! Перед снятием травосборника выключите двигатель и дождитесь полной остановки ножей.

Чтобы снять корзину для травы, одной рукой поднимите створку желоба, а другой возьмитесь за ручку корзины. Снимите корзину. В целях безопасности створка желоба автоматически опускается.

После снятия корзины для травы и закрытия отверстия заднего желоба. Если в отверстии осталась трава, двигатель будет легче запустить, если оттянуть газонокосилку примерно на 1 м назад.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы из корпуса газонокосилки или с него, вместо этого используйте подходящие инструменты, например, щётку или ручную щётку.

Чтобы обеспечить сбор как можно большего количества срезанной травы, внутреннюю часть травосборника и, особенно, решётку необходимо очищать после каждого использования.

Устанавливайте корзину для травы на место только после выключения двигателя и остановки ножей.

Одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой рукой, придерживая корзину для травы за ручку, подвесьте её сверху.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования повреждён, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его служба послепродажного обслуживания или другой обученный персонал.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и сухими. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу же после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства и растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не проникает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты должны заменяться в комплекте с уполномоченным специалистом, чтобы сохранить равновесие оборудования.
- Не мойте газонокосилку под проточной водой, особенно под высоким давлением. Убедитесь, что все крепёжные элементы (винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования.
- Регулярно проверяйте узел захвата травы на предмет износа.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Храните газонокосилку в сухом помещении.
- Чтобы вы могли пользоваться оборудованием долгие годы, все винтовые детали, а также колеса и оси следует очищать и смазывать.
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но и позволяет ей качественно косить траву с минимальными усилиями. Для достижения наилучших результатов очищайте газонокосилку щёткой или тряпкой. Не используйте растворители или воду для удаления грязи.
- Лезвие подвергается большему износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надёжно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или заточить. Чрезмерная вибрация газонокосилки означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировано из-за удара о препятствие. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Замена лезвия

В целях безопасности мы рекомендуем доверить замену лезвия сертифицированному специалисту. Важно! Используйте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только оригинальным сменным лезвием Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

1. Открутите крепежный винт (см. рис. 7).
2. Снимите лезвие и замените его новым.
3. При установке лопасти убедитесь, что она установлена в правильном направлении. Воздушные лопасти лопасти должны выступать в моторный отсек.
4. Затем затяните крепёжный винт универсальным ключом. Момент затяжки должен составлять около 25 Н·м.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние ножей. При необходимости ремонта обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

8.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com.

Запасное лезвие арт. №: 34.054.10

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приёма, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможные причины	Средства правовой защиты
Двигатель не заводится	а) Конденсатор неисправен б) В розетке нет электричества. в) Кабель неисправен. г) Неисправен комбинированный выключатель/вилка. е) Разъемы отсоединились от двигателя или конденсатора. ф) Газонокосилка стоит в высокой траве ж) Корпус косилки засорен	а) Корпус газонокосилки засорён. Обратитесь в сервисный центр для ремонта. б) Проверьте кабель и предохранитель. в) Проверьте кабель г) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов е) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов ф) Начните с низкой травы или с уже скошенного участка; при необходимости измените высоту скашивания. ж) Очистите корпус, чтобы лезвие свободно двигалось.
Производительность двигателя капли мантии	а) Трава слишком высокая или слишком влажная б) Корпус косилки засорен в) Лезвие сильно изношено	а) Отрегулируйте высоту среза б) Очистите корпус в) Заменить лезвие
Резка нерегулярная	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота среза	а) Заменить или заточить лезвие б) Отрегулируйте высоту среза

Важно! Для защиты двигатель оснащён тепловым выключателем, который отключается при перегрузке и автоматически включается после короткого периода охлаждения.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батарейки/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно Директиве 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонированию в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с поправками) и Положению об отработанных батареях и аккумуляторах 2009 года (SI 2009/890) (с поправками), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarini tushuntirish (8-rasmga qarang)

- 1 = Ishlatishdan oldin foydalanish ko'rsatmalarini o'qing uskunalar
- 2 = Quloq himoyasi va ko'zoynak taqing
- 3 = Boshqa barcha odamlarni xavfdan uzoqroq tuting zonasi
- 4 = Diqqat! - O'tkir pichoqlar - bajarishdan oldin har qanday texnik ishlar yoki kabelga zarar yetkazsangiz, vilkasini rozetkadan chiqarib oling.
- 5 = Diqqat: Kesuvchilar dan keyin ishlashda davom etadilar vosita o'chirilgan
- 6 = Uskunani yomg'ir yoki namga ta'sir qilmang. moy
- 7 = Diqqat: Elektr kabelini qurilmadan uzoqroq tuting kesuvchilari

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Ogohlantirish!

Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1/2-rasm)**

1. Yoqish/o'chirish tugmasi
2. Deformatsiyani bartaraf qiluvchi klip
3. Elektr vilkasi
4. Yuqori surish paneli
5. Pastki surish paneli
6. Basketbolni tuting
7. Tashish dastasi
8. O't qutisi tutqichi
9. Pastki surish paneli uchun mahkamlash vintlari
10. Yuqori surish paneli uchun mahkamlash vintlari
11. Yuqori surish paneli uchun mahkamlash gaykalari
12. Kabel qisqichlari
13. O't qutisi korpusining yarmi
14. Ejektor qopqog'i
15. Daraja ko'rsatkichi
16. G'ildiraklar
17. G'ildirak qopqoqlari
18. G'ildirakni mahkamlash vinti
19. G'ildiraklar uchun yuvish vositalari
20. G'ildiraklar uchun bahor yuvish mashinalari
21. G'ildiraklar uchun qulflash halqalari

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Elektr maysazor
- O't basketboli

- Asl foydalanish ko'rsatmalari

- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Maysa o'roq mashinasi shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uy sharoitida va bog'dorchilikda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Maysa o'roq mashinasidan shaxsiy foydalanish, odatda, 50 soatdan oshmaydigan yillik ish vaqtini bildiradi, bu vaqt davomida asbob-uskunalar asosan kichik o'lchamdagi, turar-joy maysazorlari va uy/sevimli bog'larni saqlash uchun ishlatiladi. Jamoat ob'ektlari, sport zallari va qishloq xo'jaligi/o'rmon xo'jaligi ilovalari bundan mustasno.

Muhim! Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, maysa o'roq mashinasini butalar, to'siqlar yoki butalarni kesish, o'sadigan o'simliklarni, ekilgan tomlarni yoki balkonda o'sgan o'tlarni kesish, yurish yo'laklarini axloqsizlik va qoldiqlarni tozalash (so'rish) uchun, daraxt yoki to'siqlarni kesish uchun ishlatilmasligi mumkin. Bundan tashqari, maysazorni molehillar kabi baland joylarni tekislash uchun quvvat kultivatori sifatida ishlatish mumkin emas.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysazorni boshqa ish asboblari yoki asboblari to'plamlari uchun haydovchi blok sifatida ishlatish mumkin emas, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq ruxsat etilmagan bo'lsa.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi:220-240 V ~
 50Hz Quvvat iste'moli: 1200 Vt
 Dvigatel tezligi:3500 min⁻¹
 Kesish kengligi:32 sm Kesish
 balandligini sozlash:20-60 mm; 3 darajali o't
 savatining hajmi: 30 litr L
 p_A tovush bosimi darajasi: 86 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik: 3 dB(A) o'lchangan
 L_{WA} tovush quvvati darajasi: 93,2 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik: 2,18 dB(A) kafolatlangan
 L_{WA} ovoz quvvati darajasi: 96 dB(A)
 Rulda tebranish :< 2,5 m/s²
 Himoya klassi: II/-
 Og'irligi:9,1 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchandi.

Quloqlarni taqianglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy tebranish qiymatlari (uch yo'nalishning vektor yig'indisi).

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchangan va bitta elektr asbobni boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

Ish vaqtini cheklang!

Ishlash davrining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblarni o'chirish vaqtlari va asbob yoqilgan, lekin yuksiz ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini kiying.

Diqqat!**Qolgan xavflar**

Agar siz ushbu elektr asbobini ko'rsatmalarga muvofiq ishlatsangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

1. Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
2. Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.
3. Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.

Maysa o'roq mashinasi yig'ilimgan holda yetkazib beriladi. Maysa o'roq mashinasini ishlatishdan oldin to'liq surish paneli, g'ildiraklar va ushlagich savatchasi o'rnatilishi kerak. Ishlash bo'yicha ko'rsatmalarga bosqichma-bosqich rioya qiling va uskunani osongina yig'ish uchun vizual qo'llanma sifatida taqdim etilgan rasmlardan foydalaning.

Bosish panelini o'rnatish (3a-3d-rasm)

Pastki surish barini (3a-rasm/5-band) uning uchun ajratilgan teshikka o'rnatish (3a-rasm) va 3a-rasmda ko'rsatilganidek, uni pastki surish paneli uchun mahkamlash vinti bilan mahkamlang (3b-rasm/9-modda). 3b. Boshqa tomondan xuddi shu tarzda davom eting.

Yuqori surish panelini o'rnatganingizda, tegishli mahkamlash teshigini tanlash orqali surish barining balandligini aniqlashingiz mumkin (3c-rasm). Yuqori surishni mahkamlang

past joy uchun L yoki yuqori pozitsiya uchun H teshiklaridan foydalaning. Buni amalga oshirish uchun yuqori surish novdasini pastki surish bariga mahkamlash vinti bilan mahkamlang (3d-rasm/10-band).

Tutish savatini o'rnatish (4a-4d-rasm) Birinchidan, savat tutqichini (8-modda) qo'lga olish savati korpusining yuqori yarmidagi teshiklarga bosing (13-modda). Keyin qo'lga olish savati korpusining ikki yarmini (4b-rasm/13-modda) bir-biriga joylashtiring. Barcha plastik ushlagichlar to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Tutqich savatini o'rnatishdan oldin siz dvigatel o'chirilganligiga va pichoq endi aylanmasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Tutish savati o'roq mashinasining ikkita ilgagiga mahkamlangan bo'lishi kerak (4c-rasm/A-band). Buning uchun bir qo'l bilan ejektor qopqog'ini oching (4d-rasm/14-modda) va ikkinchi qo'l bilan 4d-rasmda ko'rsatilganidek, tutqich savatini biriktiring. Ejektor qopqog'i buloq bilan o't qutisiga qarshi ushlab turiladi.

O't yig'uvchining to'ldirish darajasi ko'rsatkichi

O't yig'uvchi to'ldirish darajasi ko'rsatkichi (2-rasm/15-modda) bilan jihozlangan bo'lib, u maysazor ish paytida hosil qiladigan havo oqimi bilan ochiladi. Agar o'rish paytida qopqog' yopilsa, o't yig'ish moslamasi to'lgan va uni bo'shatish kerak. To'ldirish darajasi indikatorining to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun qopqog' ostidagi teshiklar doimo toza va o'tish mumkin bo'lishi kerak.

G'ildiraklarni o'rnatish (5a dan 5d gacha)

Mahkamlash vintini g'ildirak qopqoqlari bilan birga g'ildiraklarga joylashtiring (5a-rasm). Shundan so'ng, murvatga ta'minlangan rondelalarni, prujinali rondelalarni va qulflash halqalarini o'rnatish (5b-rasm). Buni to'g'ri ketma-ketlikda qilganingizga ishonch hosil qiling! To'rt g'ildirakni mahkamlash uchun g'ildirak qopqoqlarini soat yo'nalishi bo'yicha aylantirib joylashtiring (5c-rasm). Barcha to'rt g'ildirakni bir xil holatda joylashtiring (5d-rasm).

Kesish balandligini sozlash**Diqqat!**

Kesish balandligini faqat dvigatel o'chirilganda va elektr kabeli uzilganda sozlang.

O'rishni boshlashdan oldin, pichoqning to'mtoq emasligini va mahkamlagichlarning hech biri shikastlanmaganligini tekshiring. Har qanday nomutanosiblikni oldini olish uchun to'mtoq va/yoki shikastlangan pichoqlarni almashtiring. Ushbu tekshirishni amalga oshirish uchun avval motorni o'chiring va elektr vilkasini chiqarib oling.

Kesish balandligi quyidagicha o'rnatiladi. O'qni bo'shatish uchun markaz qopqog'ini soat miliga teskari burang

(5a-rasm) va uya qopqog'ini vint va g'ildirak bilan birga olib tashlang. Endi g'ildirak kerakli kesish balandligiga mos ravishda 1, 2 yoki 3 (5d-rasm) holatiga o'rnatilishi mumkin. Barcha to'rt g'ildirakni bir xil balandlikda joylashtiring, shunda kesish pichog'i maysazorga parallel bo'ladi.

Lavozim Kesish balandligi 1

	60 mm
2	40 mm
3	20 mm

Quvvatlantirish manbai

Maysa o'roq mashinasi 220-240 Volt o'zgaruvchan tok bilan har qanday yorug'lik rozetkasiga ulanishi mumkin. Shu bilan birga, rozetkada 16 A o'chirgich bilan himoyalangan topraklama kontakti bo'lishi kerak. Bundan tashqari, qoldiq oqim qurilmasi (RCD) maks. 30 mA ishlatilishi kerak!

Qurilma uchun quvvat kabeli

Iltilmos, faqat shikastlanmagan elektr kabellaridan foydalaning. Elektr kabelining umumiy uzunligi 50 metrdan oshmasligi kerak; bu masofadan tashqariga chiqish elektr motorining quvvatini kamaytiradi. Elektr kabeli 3 x 1,5 mm kesimga ega bo'lishi kerak². Maysa aeratorining elektr kabellarining izolyatsion qobig'i tez-tez shikastlanadi.

Buning sabablaridan ba'zilari:

- Kabel orqali haydash natijasida yuzaga keladigan kesmalar.
- Quvvat kabeli eshiklar ostidan sudralib, derazalar orqali tortilganda chimchilash.
- Izolyatsiyaning eskirganligi sababli yorilish.
- Elektr kabelini noto'g'ri mahkamlash yoki yo'naltirish orqali burish.

Elektr kabellari, eng kamida, HO5RN-F tipidagi va 3 simli bo'lishi kerak. Kabel turi elektr kabelida biron bir joyda chop etilishi kerak. Faqat belgilangan elektr kabellarini sotib oling! Elektr kabellari uchun vilkalar va rozetkalar rezinadan yasalgan bo'lishi kerak va suv sachramaydi. Quvvat kabellarining uzunligi chegarasi bor. Uzunroq quvvat kabellari o'tkazgichning kattaroq kesimlarini talab qiladi. Elektr kabellari va ulanish liniyalari muntazam ravishda shikastlanish uchun tekshirilishi kerak. Chiziqlarni tekshirishdan oldin ularning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. Elektr kabelini to'liq echib oling. Shuningdek, elektr kabelining kirish nuqtalari, vilkalar va rozetka ulagichlarida burilishni tekshiring.

6. Jarrohlik

Vilkani (1-rasm/3-band) uzaytiruvchi kabelga ulang. Uzatma kabelini 6-rasmda ko'rsatilganidek, simi tutqichi bilan mahkamlash majburiydir.

Diqqat!

Mashinaning tasodifiy yoqilishiga yo'l qo'ymaslik uchun, maysazor o'chirish moslamasi (6-rasm/A-modda) bilan jihozlangan bo'lib, uni almashtirish paneli (6-rasm/B-modda) ishga tushirilishidan oldin bosish kerak. O'tish paneli bo'shatilganda maysazor o'rni o'zini o'zi o'chiradi. Mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang. Uskunada har qanday ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin, pichoq aylanmasligiga va quvvat manbai uzilganligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat! O't xaltasi yechib olinganda (bo'shatish kerak) va dvigatel hali ham ishlayotgan bo'lsa, truba qopqog'ini hech qachon ochmang. Aylanadigan pichoq jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Har doim truba qopqog'ini va o't savatini ehtiyotkorlik bilan mahkamlang. O't savatini bo'shatishdan oldin dvigatelni o'chiring.

Har doim foydalanuvchi va o'roq mashinasi korpusi o'rtasida xavfsiz masofa (uzun tutqichlar uzunligi bilan ta'minlangan) saqlanganligiga ishonch hosil qiling. Nishab va qiyaliklarda o'tlarni kesish va yo'nalishni o'zgartirishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Oyoqni mustahkam ushlab turing va mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal va uzun shim kiying.

Har doim qiyalik bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysazorni gradientni 15 darajadan oshadigan qiyaliklarni kesish uchun ishlatish mumkin emas.

Maysa o'roq mashinasini zaxiralash va tortishda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilish xavfi!

To'g'ri kesish uchun maslahatlar

O'roqlarni kesish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatda bo'lgan o'tkir pichoqni ishlatish. Bu o't pichoqlarining parchalanishini va maysazorning sarg'ayishini oldini oladi.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun tekis chiziqlar bilan kesishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lmasligi uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'shilishi kerak.

Maysazorni qanchalik tez-tez kesish kerakligi, birinchi navbatda, o'tning o'sish tezligi bilan belgilanadi. Asosiy vegetatsiya davrida (may - iyun) siz haftasiga ikki marta, aks holda haftada bir marta maysazorni kesishingiz kerak bo'ladi. Kesish balandligi 4 - 6 sm oralig'ida bo'lishi kerak va yana kesishdan oldin o'sish miqdori 4 - 5 sm bo'lishi kerak. Agar biron sababga ko'ra o'tning biroz uzoqroq o'sishiga ruxsat berilsa, uni bir martalik normal balandlikka kesib tashlashda xato qilmang. Bu maysazorga zarar etkazadi. Hech qachon uni bir martalik balandlikning yarmidan ko'prog'iga qisqartirmang. O'roq mashinasi korpusining pastki qismini toza tuting va o't yig'inini olib tashlang. Depozitlar nafaqat o'roq mashinasini ishga tushirishni qiyinlashtiradi; ular kesish sifatini pasaytiradi va asbob-uskunalar uchun o'tlarni qoplashni qiyinlashtiradi.

Har doim qiyaliklar bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Maysa o'roq mashinasini yuqoriga burchak ostida ushlab turish orqali pastga tushishining oldini olishingiz mumkin.

O'tning uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq o't kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni qiling.

Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring. Dvigatel o'chirilgandan keyin pichoq bir necha soniya davomida aylanishda davom etishini unutmang. Hech qachon pichoqni qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoqning mahkam bog'langanligini, yaxshi holatda va o'tkirligini muntazam tekshirib turing. Agar aksincha bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysazorni o'chiring va pichoqning to'liq to'xtashini kuting. Keyin pichoqning holatini va pichoqni o'rnatishni tekshiring. Shikastlangan qismlarni almashtiring.

Elektr kabelini elektr rozetkasi oldidagi halqalarda erga qo'ying. Elektr rozetkasidan va kabeldan uzoqroqda, elektr kabeli har doim o'rilgan o'tda yurib turishiga ishonch hosil qiling, shunda maysazor kabel orqali o'tmaydi.

Maysa o'roq mashinasida o't parchalari keta boshlaganda, o't savatini bo'shatish vaqti keldi. Muhim! O't savatini olib tashlashdan oldin, motorni o'chiring va pichoq to'xtaguncha kuting.

O't savatini yechib olish uchun bir qo'lingiz bilan truba qopqog'ini ko'taring, ikkinchi qo'lingiz bilan savat dastagidan ushlang. Savatni olib tashlang. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, truba qopqog'i avtomatik ravishda pastga tushadi

o't savatini olib tashlaganingizdan so'ng va orqa truba teshigini yopadi. Agar teshikda o't qolsa, o'roq mashinasini taxminan 1 m orqaga tortsangiz, dvigatelni qayta ishga tushirish osonroq bo'ladi.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirqishlarni olib tashlash uchun qo'llaringiz yoki oyoqlaringizdan foydalanmang, aksincha, cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos asboblardan foydalaning.

Ko'pchilik o't qisqichlari terib olinishini ta'minlash uchun har foydalanishdan keyin qo'lga olish savatining ichki qismini va ayniqsa panjarani tozalash kerak.

O't savatini faqat dvigatel o'chirilgan va pichoq to'xtaganida qayta ulang.

Bir qo'lingiz bilan truba qopqog'ini ko'taring va ikkinchi qo'lingiz bilan o't savatini tutqichidan ushlab, savatga tepadan osib qo'ying.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun paydo bo'lsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrikchiga tekshirib ko'ring. **Xavfli!** Uglerod cho'tkalarini hech kim almashtirmasligi kerak, faqat malakali elektrikchi.

8.3 Xizmat

- Uskunani muvozanatda saqlash uchun eskirgan yoki shikastlangan pichoqlar, pichoq o'rnatgichlar va murvatlar vakolatli mutaxassis tomonidan to'plam sifatida almashtirilishi kerak.
- Maysa o'roq mashinasini oqar suv bilan, ayniqsa yuqori bosimli suv bilan tozalang. Uskunani har doim xavfsiz ishlatish uchun barcha o'rnatish komponentlari (ya'ni, vintlar, murvatlar, yong'oqlar va boshqalar) har doim mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Tez-tez o't tutadigan yig'ilishda eskirish belgilarini tekshiring.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Maysazorni quruq xonada saqlang.
- Uskunadan ko'p yillar davomida zavqlanishingizni ta'minlash uchun barcha vidalanadigan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlarni tozalash va moylash kerak.
- Maysa o'roq mashinasini yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr va yuqori unumdorlikni ta'minlabgina qolmay, balki uskunaga minimal kuch sarflab, o'tni yaxshilab kesish imkonini beradi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun maysazorni cho'tka yoki latta bilan tozalang. Kirni tozalash uchun hech qanday erituvchi yoki suvdan foydalanmang.
- Pichoq boshqa qismlarga qaraganda ko'proq eskirish va yirtqlikka duchor bo'ladi. Shuning uchun, pichoqning holatini muntazam tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar pichoq to'liq eskirgan bo'lsa, uni zudlik bilan almashtirish yoki yana o'tkirlash kerak. Haddan tashqari tebranuvchi o'roq mashinasi pichoqning to'g'ri muvozanatlanmaganligini yoki biror narsaga tegishi natijasida deformatsiyalanganligini anglatadi. Bunday holda, pichoqni ta'mirlash yoki almashtirish kerak.
- Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Pichoqni almashtirish

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, pichoqni vakolatli mutaxassisga almashtirishni tavsiya qilamiz. Muhim! Ishchi qo'lqop kiying! Pichoqni faqat haqiqiy Einhell almashtirish pichog'i bilan almashtiring, chunki bu har qanday sharoitda yuqori ishlash va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Pichoqni almashtirish uchun quyidagi amallarni bajaring: 1. Mahkamlash vintini echib oling (7-rasmga qarang).

2. Pichoqni olib tashlang va yangisi bilan almashtiring.

3. Pichoqni o'rnatayotganda, uning to'g'ri yo'nalishda o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pichoqning havo qanotlari motor bo'limiga chiqishi kerak.

4. Keyin universal kalit bilan mahkamlash vintini qayta torting. Siqish momenti taxminan bo'lishi kerak. 25 Nm.

Mavsum oxirida maysazorni umumiy tekshiruvdan o'tkazing va to'plangan o't va axloqsizlikni olib tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling. Faqat original ehtiyot qismlardan foydalaning.

8.5 Zaxira qismlarga buyurtma berish:

Zaxira qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Zarur bo'lgan qismning o'zgartirish qismi raqami Bizning so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring

Blade artni saqlang. raqami: 34.054.10

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaeardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr asboblarni asl o'ramida saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish

Xato	Mumkin sabablar	Dori vositalari
Dvigatel ishga tushmaydi	a) Kondensator nuqsonli b) vilkada elektr yo'q c) Kabel nuqsonli d) Kombinatsiyalangan kalit/vilka nosoz e) Ulagichlar dvigatel yoki kondansatkichdan ajratilgan f) O'roqchi baland o'tda turibdi g) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan	a) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan b) Kabel va sug'urtani tekshiring c) Kabelni tekshiring d) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan e) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan f) past o'tlardan yoki allaqachon o'rilgan maydondan boshlang; agar kerak bo'lsa, kesish balandligini o'zgartiring g) Pichoq erkin harakatlanishi uchun korpusni tozalang
Dvigatel bajaradi - mans tomchilari	a) o't juda baland yoki juda nam b) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan c) Pichoq qattiq eskirgan	a) Kesish balandligini to'g'rilang b) korpusni tozalang c) Pichoqni almashtiring
Kesish tartibsiz	a) Pichoq eskirgan b) noto'g'ri kesish balandligi	a) Pichoqni almashtiring yoki qayta charxlang b) kesish balandligini to'g'rilang

Muhim! Himoya qilish uchun vosita termal kalit bilan jihozlangan, u vosita haddan tashqari yuklanganda o'chiriladi va qisqa sovutish davridan keyin avtomatik ravishda qayta yoqiladi.

Utilizatsiya qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Elektr va elektron jihozlarning chiqindisi va uni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU direktivasiga ko'ra, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EC direktivasiga ko'ra, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida to'planishi va to'g'ri ekologik usulda utilizatsiya qilinishi kerak.

Agar noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar xavfli moddalar mavjudligi sababli atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

Chiqindilarni elektr va elektron jihozlar to'g'risidagi 2013 yilgi qoidalar (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan) va chiqindi batareyalar va akkumulyatorlar to'g'risidagi 2009 yilgi (SI 2009/890) qoidalariga (o'zgartirishlar kiritilgan) muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan mahsulotlar alohida muhitda utilizatsiya qilinishi va odamlar tomonidan yig'ilishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	V-kamar, uglerod cho'tkalari
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.