

Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Operation
7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
8. Disposal and recycling
9. Storage and transport
10. Troubleshooting



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 11)

1. „Warning - Read the operating instructions to reduce the risk of injury“
2. Important! Keep other persons and animals away from the danger zone!
3. Caution! - Sharp blades
4. Take care when the blades are rotating. Do not put your hands or feet into openings when the machine is running.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)

1. Push bar
2. Mowing spindle
3. Wheel
4. Housing
5. Grass basket
6. Holding belt

2.2 Items supplied (fig. 2)

11. Hand mower (ready-assembled)
12. Push bar top section
13. Push bar extension (2-piece)
14. Push bar bottom section A
15. Push bar bottom section B

16. Bar frame
 17. Grass box with holding belt
 18. Screw M6 x 30 (4x)
 19. Screw M6 x 25 (4x)
 20. Hex nut M6
- Original operating instructions
Safety instructions

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

3. Proper use

The hand mower is designed for cutting grass.

It is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments. Private use here refers to the maintenance of small-scale, residential areas and does not include public facilities, sporting halls, or agricultural/forestry applications.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the hand mower may not be used to cut scaling vegetation, planted roofs or balcony-grown grass.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injury.

ries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

GC-HM 300

Working width:30 cm
Cutting height: 13-37 mm
Weight:6,5 kg

GC-HM 400

Working width:40 cm
Cutting height: 13-37 mm
Weight:7,2 kg

5. Before starting the equipment

Warning! Wear safety gloves whenever you carry out any assembly or maintenance work.

5.1 Mower assembly

Fig. 3: Screw the push bar top section (12) to the two push bar extensions (13). Use the two screws M6x25 (19) and two hexagonal nuts M6 (20) for this purpose.

Fig. 4: Screw push bar bottom section A (14), push bar bottom section B (15) and the two push bar extensions (13) together. Use four screws size M6 x 30 (18), two screws size M6 x 25 (19) and hexagonal nuts size M6 (20).

Fig. 5: First attach one push bar bottom section to the mower, then press the push bar together slightly and attach the other side.

5.2 Grass box assembly (Fig. 6 / 7)

- A. Push the bar frame into the grass box tube.
- B. Snap the side fastening lugs on the grass box over the bar frame.
- C. Snap the bottom fastening lug on the grass box over the bar frame.

5.3 Attaching the grass box

Attach the assembled grass box to the roller. The grass box must also be secured to the push bar using the belt supplied (see Fig. 1).

6. Operation

6.1 Adjusting the cutting height (Fig. 8)

Four different cutting heights can be set between a range of 13-37 mm. To do so, pull the spring-loaded bolts (A) on both sides of out and then engage them in the required holes.

6.2 Operation

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

For a well-groomed look, we recommend a grass height of 3 - 4 cm after mowing for normal home lawns and 1.5 - 2.5 cm for ornamental lawns. The use of a cylinder lawn mower can help achieve improved cutting results specifically on ornamental lawns. Mow your lawn 1 - 2 times a week. We recommend that normal home lawns should be mowed when the grass is 6 - 7 cm high, ornamental lawns when the grass is 3 - 4 cm high. Irrespective of the recommended cutting height, the lawn should only be reduced by one third of the current height each time it is mowed. Before the onset of the first frost, the lawn should be reduced to its recommended height. Only ever mow the lawn when it is as dry as possible in order to achieve perfect cutting results. To ensure that it can be cut cleanly, the grass should never be over 10 cm high. The mower has a freewheeling facility for when it is pulled back.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards. Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has

been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

7.1 Cleaning

- Clean the machine with a brush or rag after each use.
- Store the equipment in a location that is dry and not accessible by children. For storage in less space you can remove the grass basket and move the push bar into a vertically upright position (Fig. 10).
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort.

7.2 Maintenance

- Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the mower can be safely operated at all times.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- The blade on the mower spindle is subject to more wear and tear than any other component of the unit. Check the condition of the blade on the mowing spindle at regular intervals and make sure that it is tightly fastened.
- If the blades on the mower spindle become blunt and need replacing, please contact our customer service. Use only genuine spare parts.

7.2.1 Setting the counter blade (Fig. 9)

Warning! Wear safety gloves.

Note:

The counter blade (L) is pre-set at the factory. Re-adjustment might be required after prolonged use. Only adjust it if:

- The cutting results appear rough and uneven and some blades of grass are not cut (the distance between the counter blade and mower spindle is too large)
- The equipment is heavy or even impossible to push
- The mower spindle makes loud noises or does not rotate because it rubs or catches against the counter blade

Adjusting:

- Turn the adjusting nut (M) (size 10) clockwise = this reduces the distance between the counter blade and mower spindle
 - Turn the adjusting nut (M) (size 10) counterclockwise = this increases the distance between the counter blade and mower spindle
1. Slacken both adjusting nuts (M) (size 10) by turning them counterclockwise.
 2. Turn one wheel forwards, which makes the mower spindle turn. At the same time, tighten one of the two adjusting nuts (M) (size 10) enough so that the mower spindle touches the counter blade without making hardly a sound.
 3. Turn the adjusting nut (M) (size 10) back again so that the mower spindle can only just rotate freely.
 4. Repeat points 2 and 3 with the second adjusting nut (M) (size 10).

Important!

The adjusting nuts (M) (size 10) on both sides of the mower must be adjusted evenly such that the mower spindle (2) can only just rotate freely. The counter blade (L) is correctly adjusted if a piece of paper placed between the blades on the mower spindle (2) and the counter blade will be cut along its full length when you turn one of the wheels forwards by hand without force.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in

your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage and transport

Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the machine in its original packaging.

Transport

- Always carry the mower by its handle and never reach into the cutting mechanism.
- Fit the shipping protectors, if any.
- Protect the machine from damage and the strong vibrations that can occur particularly when transporting in vehicles.
- Secure the machine against slipping and tipping over.

10. Troubleshooting

If the equipment is operated properly you should experience no problems with malfunctions or faults. In the event of any malfunctions or faults, please check the following before you contact your customer services.

Problem	Possible cause	Remedy
Unusual noises	- Loose screws/parts? - Foreign bodies in the blade? - Damaged blade? - Wrongly adjusted bladed?	- Tighten the screws - Remove the foreign bodies - Have the blade replaced - Set the counter blade (see 7.2.1)
Unsatisfactory cutting results	- Wrongly adjusted bladed? - Blunt blade?	- Set the counter blade (see 7.2.1) - Have the blade sharpened or replaced

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Mowing spindle
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Einhell

GC-HM 300
GC-HM 400

-
- D** **Originalbetriebsanleitung**
 Hand-Rasenmäher
- GB** **Original operating instructions**
 Manual lawn mower
- F** **Instructions d'origine**
 Tondeuse a gazon manuelle
- I** **Istruzioni per l'uso originali**
 Tosaerba manuale
- DK/** **Original betjeningsvejledning**
N **Håndskubbet græsslåmaskine**
- S** **Original-bruksanvisning**
 Handgräsklippare
- NL** **Originele handleiding**
 Handmaaier
- E** **Manual de instrucciones original**
 Cortacésped manual
- FIN** **Alkuperäiskäyttöohje**
 Käsi­käyttöinen ruohonleikkuri



Art.-Nr.: 34.141.14
Art.-Nr.: 34.141.29

I.-Nr.: 21010
I.-Nr.: 21010

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang
3. Bestimmungsgemäße Verwendung
4. Technische Daten
5. Vor Inbetriebnahme
6. Bedienung
7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
8. Entsorgung und Wiederverwertung
9. Lagerung und Transport
10. Hinweise zur Fehlerbeseitigung



Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 11)

- 1 „Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen“
- 2 Achtung! Unbeteiligte Personen, sowie Tiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten.!
- 3 Vorsicht! - Scharfe Schneidmesser
- 4 Achtung vor rotierenden Messern. Hände und Füße nicht in Öffnungen halten, wenn die Maschine läuft.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1)**

1. Schubbügel
2. Mähspindel
3. Rad
4. Gehäuse
5. Grasfangkorb
6. Halteriemen

2.2 Lieferumfang (Abb. 2)

11. Handrasenmäher (vormontiert)
 12. Schubbügeloberteil
 13. Schubbügelverlängerung (2 St.)
 14. Schubbügelunterteil A
 15. Schubbügelunterteil B
 16. Bügelgestell
 17. Grasfangkorb mit Halteriemen
 18. Schraube M6 x 30 (4 St.)
 19. Schraube M6 x 25 (4 St.)
 20. Sechskantmutter M6
- Originalbetriebsanleitung
Sicherheitshinweise

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Handrasenmäher ist zum Schneiden von Gras bestimmt.

Der Handrasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet. Als Handrasenmäher für den privaten Haus und Hobbygarten werden solche angesehen, die vorwiegend für die Pflege von Gras- und Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Handrasenmäher nicht eingesetzt werden zum Schneiden von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

GC-HM 300

Arbeitsbreite:..... 30 cm
Schnitthöhe:..... 13 – 37 mm
Gewicht:..... 6,5 kg

GC-HM 400

Arbeitsbreite:..... 40 cm
Schnitthöhe:..... 13 – 37 mm
Gewicht:..... 7,2 kg

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung! Tragen Sie bei allen Montage- und Wartungsarbeiten Schutzhandschuhe.

5.1 Montage Mäher

Abb. 3: Verschrauben Sie das Schubbügeloberenteil (12) mit den beiden Schubbügelverlängerungen (13). Verwenden Sie hierzu die beiden Schrauben M6x25 (19) und zwei Sechskanutmutter M6 (20).

Abb. 4: Verschrauben Sie Schubbügelunterteil A (14), Schubbügelunterteil B (15) und die beiden Schubbügelverlängerungen (13) miteinander. Verwenden Sie dazu vier Schrauben M6x30 (18), zwei Schrauben M6x25 (19) und Sechskanutmutter M6 (20).

Abb. 5: Hängen Sie zuerst ein Schubbügelunterteil am Mäher ein, drücken Sie dann den Schubbügel etwas zusammen und hängen die andere Seite ein.

5.2 Montage Grasfangkorb (Abb. 6 / 7)

- Schieben Sie das Bügelgestell in das Rohr des Grasfangkorbes.
- Stülpen Sie die seitlichen Befestigungslaschen des Grasfangkorbes über das Bügelgestell.
- Stülpen Sie die untere Befestigungslasche des Grasfangkorbes über das Bügelgestell.

5.3 Grasfangkorb einhängen

Hängen Sie den montierten Grasfangkorb an der Laufrolle ein. Zusätzlich wird der Grasfangkorb mit dem beigelegten Gurt am Schubbügel befestigt (s. Abb. 1).

6. Bedienung

6.1 Einstellung der Schnitthöhe (Abb. 8)

Die Schnitthöhe kann 4-stufig im Bereich 13 – 37 mm verstellt werden. Ziehen Sie dazu auf beiden Seiten den Federbolzen (A) nach außen und lassen Sie ihn im gewünschten Loch einrasten.

6.2 Betrieb

Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Um eine gut gepflegte Rasenfläche zu erhalten, empfehlen wir bei Gebrauchsrasen nach dem Mähen eine Rasenhöhe von 3 - 4 cm und bei Zierrasen 1,5 - 2,5 cm. Durch den Einsatz eines Spindelmähers kann das Schnittbild speziell beim Zierrasen verbessert werden. Mähen Sie Ihren Rasen 1 - 2 Mal pro Woche. Gebrauchsrasen empfehlen wir bei einer Rasenhöhe von 6 - 7 cm, Zierrasen bei einer Höhe von 3 - 4 cm zu mähen. Unabhängig von der empfohlenen Schnitthöhe sollte der Rasen bei jedem Mähen nur um ein Drittel der aktuellen Höhe gekürzt werden. Vor Einsetzen des ersten Frostes sollte der Rasen auf seine empfohlene Höhe gebracht werden. Mähen Sie den Rasen immer in möglichst trockenem Zustand um ein sauberes Schnittbild zu bekommen. Der Rasen sollte nie höher als 10 cm sein, um vom Mäher sauber geschnitten werden zu können. Der Mäher ist beim Zurückziehen mit einem Freilauf ausgestattet.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern. Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers durchgeführt werden, Motor abstellen. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls diese beschädigt sind müssen sie

ausgewechselt werden.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

7.1 Reinigung

- Nach Gebrauch das Gerät mit einer Bürste oder Lappen reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und von Kinder nicht zugänglichen Ort auf. Zur platzsparenden Lagerung können Sie bei Bedarf den Fangsack abnehmen und den Schubbügel senkrecht nach oben stellen (Abb. 10).
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei.

7.2 Wartung

- Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Mutter usw.) stets fest angezogen sind sodass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer der Mähspindel. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers der Mähspindel sowie die Befestigung desselben.
- Sollten die Messer der Mähspindel stumpf sein und gewechselt werden müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

7.2.1 Gegenmesser einstellen (Abb. 9)

Warnung! Schutzhandschuhe tragen.

Hinweis:

Das Gegenmesser (L) ist ab Werk voreingestellt. Nach längerem Gebrauch kann ein Nachjustieren erforderlich sein. Justieren Sie nur nach wenn:

- das Schnittbild grob und ungleichmäßig wirkt, Grashalme nicht geschnitten werden (Abstand Gegenmesser zu Mähspindel zu groß)
- sich das Gerät schwer oder gar nicht schieben lässt
- die Mähspindel laute Geräusche macht oder sich nicht dreht weil sie am Gegenmesser schleift oder sich verhakt

Einstellen:

- Drehen der Stellmutter (M) (SW10) im Uhrzeigersinn = Abstand Gegenmesser – Mähspindel verringert sich
 - Drehen der Stellmutter (M) (SW10) gegen den Uhrzeigersinn = Abstand Gegenmesser – Mähspindel vergrößert sich
1. Drehen Sie die beiden Stellmutter (M) (SW10) gegen den Uhrzeigersinn auf.
 2. Drehen Sie ein Rad nach vorne, wodurch sich die Mähspindel dreht. Drehen Sie gleichzeitig eine der beiden Stellmutter (M) (SW10) so weit zu, dass die Mähspindel das Gegenmesser kaum hörbar berührt.
 3. Drehen Sie die Stellmutter (M) (SW10) wieder so weit zurück, dass sich die Mähspindel gerade noch frei dreht.
 4. Wiederholen Sie Punkt 2. und 3. mit der zweiten Stellmutter (M) (SW10).

Wichtig!

Stellen Sie die Stellmutter (M) (SW10) an beiden Seiten des Gerätes gleichmäßig ein, sodass die Mähspindel (2) gerade noch frei dreht. Das Gegenmesser (L) ist richtig eingestellt, wenn ein Stück Papier zwischen den Messern der Mähspindel (2) und dem Gegenmesser auf ganzer Länge geschnitten wird, während man mit der Hand ein Rad mühelos nach vorne dreht.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung und Transport

Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien sowie für Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 °C und 30 °C. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.

Transport

- Tragen Sie das Gerät immer am Griff und greifen Sie nicht ins Schneidwerkzeug.
- Bringen Sie, falls vorhanden, Transportschutzvorrichtungen an.
- Schützen Sie das Gerät gegen Schäden und starke Vibrationen, die insbesondere beim Transport in Fahrzeugen auftreten.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen und Kippen.

10. Hinweise zur Fehlerbeseitigung

Wenn das Gerät richtig betrieben wird, dürften keine Störungen auftreten. Bei Störungen prüfen Sie die folgenden Möglichkeiten, bevor Sie den Kundendienst verständigen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Abnormes Geräusch	- Schrauben/Teile lose? - Fremdkörper im Messer? - Messer beschädigt? - Messereinstellung falsch?	- Schrauben nachziehen - Fremdkörper entfernen - Messer austauschen lassen - Gegenmesser einstellen (s. 7.2.1)
Schneidergebnis unzureichend	- Messereinstellung falsch? - Messer stumpf?	- Gegenmesser einstellen (s. 7.2.1) - Messer schleifen oder austauschen lassen

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Mähspindel
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

- Ersatzteile bestellen
- Aktuelle Preisauskünfte
- Verfügbarkeiten der Ersatzteile
- Servicestellen Vorort für Benzingeräte
- Defekte Geräte anmelden
- Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
- Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

Eine Adresse für alle Fälle!

www.isc-gmbh.info

ISC

Garantieabwicklung

Produktinfos

Downloads

Ersatzteilservice

Reparatur

Zubehör

Servicepartner

International Service Center

www.isc-gmbh.info

Telefon: 09951 / 95 920 00 · Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасу және жеткізілетін элементтер
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
9. Сақтау және тасымалдау
10. Ақаулықтарды жою



Қауіп!-Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адамның қадағалауынсыз немесе нұсқауынсыз пайдалануға рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (11-суретті қараңыз)

- «Ескерту - жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз»
- Маңызды! Басқа адамдар мен жануарларды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз!
- Абайлаңыз! - Өткір пышақтар
- Пышақтар айналып жатқанда сақ болыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды тесіктерге салмаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

- Басу жолағы
- Шабу шпинделі
- Доңғалақ
- Тұрғын үй
- Шөп себетін
- Ұстағыш белбеу

2.2 Берілген заттар (2-сурет)

- Қол шапқыш (дайын құрастырылған)
- Итергіш жолақтың жоғарғы бөлігі
- Итергіш жолақты ұзарту (2 дана)
- А итергіш жолақтың төменгі бөлігі
- Төменгі бөлік В итеру жолағы

16. Жолақ жақтауы

17. Ұстағыш белбеуі бар шөп жәшігі

18. Бұрандалы М6 x 30 (4x)

19. Бұрандалы М6 x 25 (4x)

20. М6 алты қырлы гайка

Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

Қауіпсіздік нұсқаулары

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

3. Дұрыс пайдалану

Қол шапқыш шөп шабуға арналған.

Ол жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бақшалық ортада пайдалануға арналған. Мұнда жеке пайдалану шағын, тұрғын аумақтарды күтіп ұстауға қатысты және қоғамдық нысандарды, спорт залдарын немесе ауыл шаруашылығы/орман шаруашылығындағы қолданбаларды қамтымайды.

Маңызды! Қолданушының дене жарақатының жоғары қаупіне байланысты қол шапқышты қабыршақты өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балкондағы шөптерді кесу үшін пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Кез келген зақым немесе зақым үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

осының салдарынан туындаған кез келген түрдегі ақаулар.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

GC-HM 300

Жұмыс ені:30 см

Кесу биіктігі: 13-37 мм

Салмағы:6,5 кг

GC-HM 400

Жұмыс ені:40 см

Кесу биіктігі: 13-37 мм

Салмағы:7,2 кг

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту! Кез келген құрастыру немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаған кезде қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

5.1 Шөп шапқыш жинағы

3-сурет: Итергіш жолақтың үстіңгі бөлігін (12) екі итергіш жолақ ұзартқышына (13) бұраңыз. Ол үшін екі бұранданы M6x25 (19) және екі алтыбұрышты гайканы M6 (20) пайдаланыңыз.

4-сурет: итергіш жолақтың төменгі бөлігін А (14), итергіш жолақтың төменгі бөлігі В (15) және екі итергіш жолақ ұзартқыштарын (13) бірге бұраңыз. M6 x 30 (18) өлшеміндегі төрт бұранданы, M6 x 25 (19) өлшеміндегі екі бұранданы және M6 өлшемі (20) алтыбұрышты гайканы пайдаланыңыз.

5-сурет: Алдымен бір итергіш жолақтың астыңғы бөлігін шөп шапқышқа бекітіңіз, содан кейін итергіш жолақты сәл басып, екінші жағын бекітіңіз.

5.2 Шөп қорап жинағы (Сурет 6 / 7)

- Штанганың жақтауын шөп қорапшасының түтігіне итеріңіз.
- Бүйірлік бекіту құлақшаларын штанганың жақтауының үстіндегі шөп қорапшасына бекітіңіз.
- Штанганың жақтауының үстіндегі шөп қорапшасының астыңғы бекіткіш құлақшасын бекітіңіз.

5.3. Шөп қорапшасын бекіту

Жиналған шөп қорабын роликке бекітіңіз. Шөп қорапшасын сонымен қатар берілген белдік арқылы итергіш жолақпен бекіту керек (1-суретті қараңыз).

6. Операция

6.1. Кесу биіктігін реттеу (Сурет 8) Төрт түрлі кесу биіктігін 13-37 мм аралығында орнатуға болады. Ол үшін серіппелі болттарды (А) екі жағынан тартып шығарыңыз, содан кейін оларды қажетті тесіктерге бекітіңіз.

6.2 Жұмыс

Шөп шабу жолақтарын қабаттастыру ұсынылады.

Тек жақсы күйдегі өткір жүзді пайдаланыңыз.

Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтарды болдырмау үшін жолақтар бір-бірімен бірнеше сантиметрге қабаттасуы керек.

Жақсы күтілген көрініс үшін қалыпты үй көгалдары үшін шабудан кейін 3 - 4 см және сәндік көгалдар үшін 1,5 - 2,5 см шөп биіктігін ұсынамыз. Цилиндрлі көгал шөп шапқышты пайдалану әсіресе сәндік көгалдарда жақсырақ кесу нәтижелеріне қол жеткізуге көмектеседі. Аптасына 1-2 рет шөп шабыңыз. Үйдегі кәдімгі көгалдарды шөп биіктігі 6 – 7 см болғанда, сәндік көгалдарды шөп 3 - 4 см биіктікте шабу ұсынылады. Ұсынылған кесу биіктігіне қарамастан, шөп шабылған сайын көгалды тек ағымдағы биіктіктің үштен бір бөлігіне ғана азайту керек. Алғашқы аяздың басталуына дейін көгалдарды ұсынылған биіктікке дейін азайту керек. Керемет кесу нәтижелеріне қол жеткізу үшін көгалдарды мүмкіндігінше құрғақ кезде ғана шабыңыз. Оны таза кесуге болатындығына көз жеткізу үшін шөптің биіктігі ешқашан 10 см-ден аспауы керек. Шөп шабатын машинаның кері тартылу үшін еркін айналу мүмкіндігі бар.

Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен шабыңыз. Орынды жоғары бұрышта ұстау арқылы көгал шапқыштың сырғып кетуіне жол бермеуге болады. Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті кесіп алмау үшін бірнеше өту жасаңыз.

Пышақты кез келген тексеруден бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқыш қосылғаннан кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналуын жалғастыратынын есте сақтаңыз

өшірілді. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға әрекет жасамаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер керісінше болса, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір нәрсеге соқтығысқан жағдайда, шөп шапқышты дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін және пышақ бекіткішін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Шабу машинасының корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

7.1 Тазалау

- Әрбір қолданғаннан кейін машинаны щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз.
- Жабдықты құрғақ және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Аз жерде сақтау үшін шөп себетін алып, итергіш жолақты тік тік күйге жылжытуға болады (Сурет 10).
- Көгал шөп шапқышты жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдықта аз күш жұмсап шөпті мұқият шабуға мүмкіндік береді.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Барлық орнату бөліктерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) әрқашан қатайтылып тұрғанына көз жеткізіңіз, осылайша шөп шапқышты әрқашан қауіпсіз басқаруға болады.
- Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Жабдықты ұзақ жылдар бойы пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалау және майлау керек.
- Шөп шабатын шпиндельдегі пышақ құрылғының кез келген басқа құрамдас бөліктеріне қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Шөп шабу шпиндельіндегі пышақтың күйін белгілі бір уақыт аралығында тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Егер шөп шабатын шпиндельдің жүздері соқыр болып қалса және ауыстыру қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.2.1 Есептегіш пышақты орнату (Сурет 9) Ескерту!

Қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

Ескерту:

Есептегіш пышақ (L) зауытта алдын ала орнатылған. Ұзақ пайдаланудан кейін қайта реттеу қажет болуы мүмкін. Оны тек келесі жағдайларда ғана реттеңіз:

- Кесу нәтижелері өрескел және біркелкі емес болып көрінеді және кейбір шөп пышақтары кесілмеген (қарсы қалақ пен шөп шабатын шпиндель арасындағы қашықтық тым үлкен)
- Жабдықты ауыр немесе тіпті итеру мүмкін емес
- Шөп шабатын шпиндель қатты дыбыстар шығарады немесе айналмайды, себебі ол қарсы пышақты ысқылайды немесе ұстайды

Реттеу:

- Реттеу гайкасын (M) (өлшем 10) сағат тілімен бұраңыз = бұл қарсы қалақ пен шөп шабатын шпиндель арасындағы қашықтықты азайтады
 - Реттеу гайкасын (M) (өлшем 10) сағат тіліне қарсы бұраңыз = бұл қарсы қалақ пен шөп шабатын шпиндель арасындағы қашықтықты арттырады
1. Екі реттегіш гайканы (M) (10 өлшем) сағат тіліне қарсы бұрап, жұмсартыңыз.
 2. Бір дөңгелекті алға қарай бұраңыз, бұл шөп шабатын шпиндельді айналдырады. Бұл ретте екі реттеу гайкасының (M) (өлшемі 10) біреуін шөп шабатын шпиндель қарсы қалақшаға әрең дыбыс шығармай тиетіндей етіп қатайтыңыз.
 3. Реттеу гайкасын (M) (өлшемі 10) шөп шабатын шпиндель тек еркін айнала алатындай етіп қайта бұраңыз.
 4. 2 және 3 тармақтарды екінші реттегіш гайкамен (M) қайталаңыз (өлшем 10).

Маңызды!

Шабу машинасының екі жағындағы реттеу гайкалары (M) (өлшемі 10) шөп шабатын шпиндель (2) тек еркін айнала алатындай етіп біркелкі реттелген болуы керек. Доңғалақтардың бірін күшсіз қолмен алға бұрған кезде, шөп шабатын шпиндельдегі (2) және қарсы пышақтың арасына қойылған қағаз парағы толық ұзындығы бойынша кесілетін болса, қарсы қалақ (L) дұрыс реттеледі.

Маусымның соңында шөп шапқышты жалпы тексеруден өткізіп, жиналған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Егер жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ешқашан ақауы бар жабдықты қоймаңыз

сіздің үйдегі қоқыс. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау және тасымалдау

Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Құрылғыны бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Көлік

- Шөп шапқышты әрқашан тұтқасынан ұстаңыз және ешқашан кесу механизміне қолыңызды тигізбеңіз.
- Егер бар болса, тасымалдау қорғағыштарын орнатыңыз.
- Құрылғыны зақымданудан және әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін күшті тербелістерден сақтаңыз.
- Машинаны сырғып кетуден және аударылып кетуден сақтаңыз.

10. Ақаулықтарды жою

Жабдық дұрыс пайдаланылса, сізде ақаулар немесе ақаулар пайда болуы мүмкін емес. Қандай да бір ақаулар немесе ақаулар болған жағдайда, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын төмендегілерді тексеріңіз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Емдеу
Әдеттен тыс шулар	- Бос бұрандалар/бөліктер? - Пышақтағы бөгде заттар бар ма? - Пышақ зақымдалды ма? - Қалақ дұрыс реттелмеген бе?	- Бұрандаларды қатайтыңыз - Бөтен денелерді алып тастаңыз - Пышақты ауыстырыңыз - Есептегіш жүзді орнатыңыз (7.2.1 қараңыз)
Қанағаттанарлықсыз кесу - тинг нәтижелері	- Қалақ дұрыс реттелмеген бе? - Доғал пышақ?	- Есептегіш жүзді орнатыңыз (7.2.1 қараңыз) - Пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз

Өнімге ілеспе құжатта мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Шабу шпинделі
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды.

Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Макет и комплектация
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Операция
7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей
8. Утилизация и переработка
9. Хранение и транспортировка
10. Устранение неполадок



Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск запрса

Детям запрещено пользоваться данным оборудованием. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается выполнять чистку или обслуживание. Лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом запрещено пользоваться данным оборудованием без присмотра или получения инструкций от ответственного лица.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 11)

1. «Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы».
2. Важно! Не допускайте других людей и животных в опасную зону!
3. Осторожно! Острые лезвия.
4. Будьте осторожны при вращении ножей. Не просовывайте руки или ноги в отверстия во время работы машины.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1)**

1. Нажимная планка
2. Косильный шпиндель
3. Колесо
4. Жилье
5. Корзина для травы
6. Удерживающий ремень

2.2 Поставляемые предметы (рис. 2)

11. Ручная газонокосилка (в сборе)
12. Верхняя часть толкающей штанги
13. Удлинитель толкателя (из 2 частей)
14. Нижняя часть толкающей штанги А
15. Нижняя часть толкателя В

16. Каркас бруса

17. Травосборник с удерживающим ремнем

18. Винт М6 x 30 (4 шт.)

19. Винт М6 x 25 (4 шт.)

20. Шестигранная гайка М6

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Инструкции по технике безопасности

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

3. Правильное использование

Ручная газонокосилка предназначена для стрижки травы.

Он предназначен для личного использования, то есть для использования в жилых домах и садоводстве. Под частным использованием в данном случае понимается обслуживание небольших жилых территорий, и оно не включает общественные объекты, спортивные залы, а также сельскохозяйственные и лесохозяйственные объекты.

Важно! Из-за высокого риска получения травм пользователем ручную газонокосилку нельзя использовать для скашивания кроющей растительности, крыш и травы на балконах.

Оборудование должно использоваться только по назначению.

Любое иное использование считается ненадлежащим.

Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы.

любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

ГХ-НМ 300

Рабочая ширина:30 см
Высота среза: 13-37 мм
Вес:6,5 кг

ГХ-НМ 400

Рабочая ширина:40 см
Высота среза: 13-37 мм
Вес:7,2 кг

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение! При выполнении любых работ по сборке или техническому обслуживанию надевайте защитные перчатки.

5.1 Сборка косилки

Рис. 3: Прикрутите верхнюю часть толкателя (12) к двум удлинителям толкателя (13). Для этого используйте два винта М6х25 (19) и две шестигранные гайки М6 (20).

Рис. 4: Скрепите вместе нижнюю часть толкателя А (14), нижнюю часть толкателя В (15) и два удлинителя толкателя (13). Используйте четыре винта М6 х 30 (18), два винта М6 х 25 (19) и шестигранные гайки М6 (20).

Рис. 5: Сначала прикрепите одну нижнюю часть толкателя к газонокосилке, затем слегка сожмите толкатель и прикрепите другую сторону.

5.2 Сборка травосборника (рис. 6/7)

- А. Вставьте раму штанги в трубку травосборника.
- В. Защелкните боковые крепежные выступы на травосборнике над рамой перекладины.
- С. Защелкните нижнюю крепежную проушину на травосборнике над рамой перекладины.

5.3. Крепление травосборника

Прикрепите собранный травосборник к ролику. Травосборник также необходимо закрепить на толкателе с помощью ремня, входящего в комплект (см. рис. 1).

6. Операция

6.1. Регулировка высоты среза (рис. 8) Можно установить четыре различные высоты скашивания в диапазоне от 13 до 37 мм. Для этого вытяните подпружиненные болты (А) с обеих сторон и вставьте их в нужные отверстия.

6.2 Эксплуатация

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания.

Используйте только острые и исправные лезвия. Это предотвратит истёртость стеблей травы и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямой, чтобы газон выглядел красиво и чисто. Валки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Для ухоженного вида мы рекомендуем высоту травы 3–4 см после стрижки для обычных приусадебных газонов и 1,5–2,5 см для декоративных газонов. Использование цилиндрической газонокосилки может помочь достичь лучших результатов стрижки, особенно на декоративных газонах. Косите газон 1–2 раза в неделю. Мы рекомендуем косить обычные приусадебные газоны, когда трава достигает высоты 6–7 см, а декоративные газоны — когда высота травы составляет 3–4 см. Независимо от рекомендуемой высоты стрижки, газон следует уменьшать только на треть от текущей высоты при каждой стрижке. До наступления первых заморозков газон следует уменьшить до рекомендуемой высоты. Всегда косите газон только тогда, когда он максимально сухой, чтобы добиться идеальных результатов стрижки. Для обеспечения чистой стрижки высота травы не должна превышать 10 см. Газонокосилка имеет механизм свободного хода при движении назад.

Всегда косите по склонам (а не вверх-вниз). Чтобы предотвратить соскальзывание газонокосилки, установите её под углом вверх. Выбирайте высоту скашивания в зависимости от длины травы. Делайте несколько проходов, чтобы за один проход срезать не более 4 см травы.

Выключайте двигатель перед проверкой лезвия. Имейте в виду, что лезвие продолжает вращаться ещё несколько секунд после выключения двигателя.

выключена. Никогда не пытайтесь вручную остановить нож. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплён нож, в хорошем ли он состоянии и острый ли. В противном случае заточите или замените нож. В случае столкновения ножа с каким-либо предметом немедленно выключите газонокосилку и дождитесь его полной остановки. Затем проверьте состояние ножа и его крепления. Замените все повреждённые детали.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы из корпуса газонокосилки или с него, вместо этого используйте подходящие инструменты, например, щётку или ручную щётку.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

7.1 Очистка

- После каждого использования очищайте машину щёткой или тряпкой.
- Храните оборудование в сухом и недоступном для детей месте. Для экономии места можно снять корзину для травы и установить толкатель в вертикальное положение (рис. 10).
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает длительный срок ее службы и высокую производительность, но и позволяет оборудованию тщательно подстригать траву с минимальными усилиями.

7.2 Техническое обслуживание

- Следите за тем, чтобы все крепежные элементы (например, винты, болты, гайки и т. д.) были всегда затянуты, чтобы газонокосилку можно было безопасно эксплуатировать в любое время.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Чтобы вы могли пользоваться оборудованием долгие годы, все винтовые детали, а также колеса и оси следует очищать и смазывать.
- Лезвие на валу косилки подвержено большему износу, чем любой другой компонент устройства. Регулярно проверяйте состояние лезвия на валу косилки и убедитесь, что оно надёжно закреплено.
- Если лезвия на валу газонокосилки затупились и требуют замены, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов. Используйте только оригинальные запасные части.

7.2.1 Установка контрлезвия (рис. 9)

Внимание!! Наденьте защитные перчатки.

Примечание:

Контрнож (L) предварительно настроен на заводе. После длительного использования может потребоваться повторная регулировка. Регулировку следует выполнять только в следующих случаях:

- Результаты стрижки получаются грубыми и неровными, а некоторые стебли травы не срезаются (расстояние между контрножом и шпинделем косилки слишком большое)
- Оборудование тяжелое или его вообще невозможно толкать
- Шпиндель газонокосилки издает громкие звуки или не вращается, поскольку он трется о контрнож или задевает его.

Регулировка:

- Поверните регулировочную гайку (M) (размер 10) по часовой стрелке = это уменьшит расстояние между контрножом и шпинделем косилки.
 - Поверните регулировочную гайку (M) (размер 10) против часовой стрелки = это увеличит расстояние между контрножом и шпинделем косилки.
1. Ослабьте обе регулировочные гайки (M) (размер 10), повернув их против часовой стрелки.
 2. Поверните одно колесо вперед, что приведёт к вращению вала косилки. Одновременно затяните одну из двух регулировочных гаек (M) (размер 10) так, чтобы вал косилки коснулся контрножа без малейшего звука.
 3. Снова поверните регулировочную гайку (M) (размер 10) так, чтобы шпиндель косилки мог свободно вращаться.
 4. Повторите пункты 2 и 3 со второй регулировочной гайкой (M) (размер 10).

Важный!

Регулировочные гайки (M) (размер 10) с обеих сторон газонокосилки должны быть отрегулированы равномерно, чтобы вал газонокосилки (2) мог лишь слегка свободно вращаться. Контрнож (L) отрегулирован правильно, если лист бумаги, помещённый между лезвиями вала газонокосилки (2) и контрножом, будет резать по всей длине при повороте одного из колёс вперед вручную без приложения усилий.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние ножей. При необходимости ремонта обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой запасной части. Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.isc-gmbh.info.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы, из которых изготовлена эта упаковка, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не помещайте неисправное оборудование в

Бытовые отходы. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт, обратитесь в местный совет.

9. Хранение и транспортировка

Хранилище

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в тёмном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните машину в оригинальной упаковке.

Транспорт

- Всегда переносите газонокосилку за ручку и никогда не прикасайтесь к режущему механизму.
- При наличии установите транспортировочные защитные приспособления.
- Защитите машину от повреждений и сильных вибраций, которые могут возникнуть, особенно при транспортировке в транспортных средствах.
- Примите меры для предотвращения скольжения и опрокидывания машины.

10. Устранение неполадок

При правильной эксплуатации оборудования не должно возникнуть никаких проблем, связанных с неисправностями или сбоями. В случае возникновения неисправностей или сбоев, пожалуйста, проверьте следующее, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов.

Проблема	Возможная причина	Средство
Необычные шумы	- Ослаблены ли винты/детали? - Инородные тела в лезвии? - Повреждено лезвие? - Неправильно отрегулированы лезвия?	- Затяните винты. - Удалить инородные тела - Замените лезвие. - Установите контрлезвие (см. 7.2.1)
Неудовлетворительный разрез- результаты тестирования	- Неправильно отрегулированы лезвия? - Тупое лезвие?	- Установите контрлезвие (см. 7.2.1) - Заточите или замените лезвие.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия ISC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Косильный шпindelь
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.isc-gmbh.info. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши изделия проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать их идеальное состояние. В маловероятном случае неисправности устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей сервисной службой по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:

1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, не планирующих использовать данный продукт ни в коммерческих целях, ни в какой-либо иной деятельности, связанной с самозанятостью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые производителем, указанным ниже, покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не влияет на ваши требования по гарантии, предусмотренные законом. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства изделия, купленного вами у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов изделия, либо заменой изделия, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не заключается, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным воздействиям в течение гарантийного срока.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок сохраняется на устройство даже в случае ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не предоставляется. Это также действует в случае использования услуг обслуживания на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gtmh.info. Сохраните чек или другой документ, подтверждающий покупку нового устройства. Устройство, возвращенное без подтверждения покупки или без заводской таблички, не попадает под гарантию, поскольку в этом случае надлежащая идентификация невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам устройство, либо вышлем вам новый товар на замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не попадающих под действие данной гарантии, или для устройств, на которые гарантия больше не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство по нашему адресу сервисного обслуживания.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.

Mundarija

1. Xavfsizlik qoidolari
2. Taqdim etilgan tartib va elementlar
3. To'g'ri foydalanish
4. Texnik ma'lumotlar
5. Uskunani ishga tushirishdan oldin
6. Operatsiya
7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish
8. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash
9. Saqlash va tashish
10. Nosozliklarni bartaraf etish



Xavfli!-Tekshiruv xavfini kamaytirish uchun foydalanish ko'rsatmalarini o'qing

Ushbu uskunani bolalardan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Bolalar asboblari bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki etarli bilim yoki tajribaga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ular uchun mas'ul bo'lgan shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ko'rsatma berilmasa, foydalanishga ruxsat etilmaydi.

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Xavfli!**Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.**

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan xatolar elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarini**tushuntirish (11-rasmga qarang)**

1. "Ogohlantirish - jarohatlar xavfini kamaytirish uchun foydalanish yo'riqnomasini o'qing"
2. Muhim! Boshqa odamlar va hayvonlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting!
3. Diqqat! - O'tkir pichoqlar
4. Pichoqlar aylanayotganda ehtiyot bo'ling. Mashina ishlayotgan vaqtda qo'llaringizni yoki oyoqlaringizni teshiklarga qo'ymang.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1-rasm)**

1. Bosish paneli
2. O'roq o'rish mili
3. G'ildirak
4. Uy-joy
5. O't savati
6. Tutuvchi kamar

2.2 Taqdim etilgan narsalar (2-rasm)

11. Qo'l o'roq mashinasi (tayyor yig'ilgan)
12. Surish paneli yuqori qismi
13. Bosish panelini kengaytirish (2 qismli)
14. Bosqichning pastki qismi A
15. Bosish paneli pastki qismi B

16. Bar ramkasi

17. Tutish kamari bilan o't qutisi

18. Vint M6 x 30 (4x)

19. Vint M6 x 25 (4x)

20. Olti burchakli gayka M6

Asl foydalanish ko'rsatmalari

Xavfsizlik ko'rsatmalari

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

3. To'g'ri foydalanish

Qo'l o'roq mashinasi o'tlarni kesish uchun mo'ljallangan.

U shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uy va bog'dorchilik muhitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu yerda xususiy foydalanish kichik miqyosdagi, turar-joy hududlarini saqlashni nazarda tutadi va jamoat inshootlari, sport zallari yoki qishloq/o'rmon xo'jaligi ilovalarini o'z ichiga olmaydi.

Muhim! Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, qo'l o'roq mashinasini o'simliklarni, ekilgan tomlarni yoki balkondagi o'tlarni kesish uchun ishlatib bo'lmaydi.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Har qanday zarar yoki shikastlanish uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

buning natijasida yuzaga kelgan har qanday turdagi nosozliklar.

Iltimos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

GC-HM 300

Ishlash kengligi:30 sm
Kesish balandligi: 13-37 mm
Og'irligi:6,5 kg

GC-HM 400

Ishlash kengligi:40 sm
Kesish balandligi: 13-37 mm
Og'irligi:7,2 kg

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Ogohlantirish!Har qanday yig'ish yoki ta'mirlash ishlarini bajarayotganda xavfsizlik qo'lqoplarini taqing.

5.1 O'roq mashinasi yig'ilishi

3-rasm: Bosish panelining yuqori qismini (12) ikkita surish tirgak uzatmasiga (13) burang. Buning uchun ikkita vint M6x25 (19) va ikkita olti burchakli yong'oq M6 (20) dan foydalaning.

4-rasm: A bosish novdasining pastki qismi A (14), surish paneli pastki qismi B (15) va ikkita surish paneli kengaytmalarini (13) birga burang. M6 x 30 (18) o'lchamdagi to'rtta vint, M6 x 25 (19) o'lchamdagi ikkita vint va M6 (20) o'lchamdagi olti burchakli yong'oqlardan foydalaning.

5-rasm: Avval o'roq mashinasining pastki qismidan bitta surish panelini mahkamlang, so'ngra surish panelini bir oz bosib, ikkinchi tomonini mahkamlang.

5.2 O't qutisi yig'ilishi (6 / 7-rasm)

- Bar ramkasini o't qutisi trubasiga suring.
- Yon mahkamlash tirgaklarini bar ramkasi ustidagi o't qutisiga mahkamlang.
- Pastki mahkamlagichni shtrix ramkasi ustidagi o't qutisiga mahkamlang.

5.3 O't qutisini biriktirish

Yig'ilgan o't qutisini rulonga ulang. O't qutisi, shuningdek, ta'minlangan kamar yordamida surish bariga mahkamlanishi kerak (1-rasmga qarang).

6. Operatsiya

6.1. Kesish balandligini sozlash (8-rasm) To'rt xil

kesish balandligi 13-37 mm oralig'ida o'rnatilishi mumkin. Buning uchun prujinali murvatlarni (A) ikkala tomondan tashqariga torting va keyin ularni kerakli teshiklarga mahkamlang.

6.2 Operatsion

O'roqlarni kesish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatda bo'lgan o'tkir pichoqni ishlatish.

Bu o't pichoqlarining parchalanishini va maysazorning sarg'ayishini oldini oladi.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun tekis chiziqlar bilan kesishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lmasligi uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'shilishi kerak.

Chiroyli ko'rinishga ega bo'lish uchun oddiy uy maysalari uchun kesishdan keyin 3 - 4 sm balandlikdagi o't balandligini tavsiya qilamiz va manzarali maysalar uchun 1,5 - 2,5 sm. Silindrlil maysazordan foydalanish, ayniqsa, manzarali maysazorlarda yaxshilangan kesish natijalariga erishishga yordam beradi. Maysalaringizni haftasiga 1-2 marta o'rib oling. Oddiy uy maysalarini o't balandligi 6 - 7 sm bo'lganda, bezakli maysalarni o't balandligi 3 - 4 sm bo'lganda kesishni tavsiya qilamiz. Tavsiya etilgan kesish balandligidan qat'i nazar, maysazor har safar o'rilganda faqat joriy balandlikning uchdan bir qismiga qisqartirilishi kerak. Birinchi sovuq boshlanishidan oldin, maysazorini tavsiya etilgan balandlikka kamaytirish kerak. Kesishda mukammal natijalarga erishish uchun maysazorini iloji boricha quruq bo'lgandagina o'rib oling. Toza kesilishini ta'minlash uchun o'tning balandligi hech qachon 10 sm dan oshmasligi kerak. O'roq mashinasi orqaga tortilganda erkin harakatlanish imkoniyatiga ega.

Har doim qiyaliklar bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Maysa o'roq mashinasini yuqoriga burchak ostida ushlab turish orqali pastga tushishining oldini olishingiz mumkin. O'tning uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq o't kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni qiling.

Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring. Dvigatel ishlagandan keyin pichoq bir necha soniya aylanishda davom etishini yodda tuting

o'chirilgan. Hech qachon pichoqni qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoqning mahkam bog'langanligini, yaxshi holatda va o'tkirligini muntazam tekshirib turing. Agar aksincha bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysazorni o'chiring va pichoqning to'liq to'xtashini kuting. Keyin pichoqning holatini va pichoqni o'rnatishni tekshiring. Shikastlangan qismlarni almashtiring.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirqishlarni olib tashlash uchun qo'llaringiz yoki oyoqlaringizdan foydalanmang, aksincha, cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos asboblardan foydalaning.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat

ko'rsatish va buyurtma berish

7.1 Tozalash

- Har foydalanishdan keyin mashinani cho'tka yoki latta bilan tozalang.
- Uskunani quruq va bolalar yeta olmaydigan joyda saqlang. Kamroq joyda saqlash uchun siz o't savatini olib tashlashingiz va surish panelini vertikal tik holatga o'tkazishingiz mumkin (10-rasm).
- Maysa o'roq mashinasini yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr va yuqori unumdorlikni ta'minlabgina qolmay, balki uskunaga minimal kuch sarflab, o'tni yaxshilab kesish imkonini beradi.

7.2 Xizmat

- O'roq mashinasi har doim xavfsiz ishlashi uchun barcha o'rnatish komponentlari (ya'ni vintlar, murvatlar, gaykalar va boshqalar) har doim mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Uskunadan ko'p yillar davomida zavqlanishingizni ta'minlash uchun barcha vidalanadigan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlarni tozalash va moylash kerak.
- O'roq mashinasining shpindelidagi pichoq jihozning boshqa qismlariga qaraganda ko'proq eskirish va yirtqlikka duchor bo'ladi. Kesish milidagi pichoqning holatini muntazam ravishda tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling.
- Agar o'roq mashinasi milidagi pichoqlar to'mtoq bo'lib qolsa va ularni almashtirish kerak bo'lsa, mijozlarga xizmat ko'rsatish xizmatiga murojaat qiling. Faqat original ehtiyot qismlardan foydalaning.

7.2.1 Hisoblagich pichog'ini o'rnatish (9-rasm)

Ogohlantirish! Xavfsizlik qo'lqoplarini kiying.

Eslatma:

Hisoblagich pichog'i (L) zavodda oldindan o'rnatilgan. Uzoq muddatli foydalanishdan keyin qayta sozlash talab qilinishi mumkin. Uni faqat quyidagi hollarda sozlang:

- Kesish natijalari qo'pol va notekis ko'rinadi va ba'zi o't pichoqlari kesilmagan (tayyor pichoq va o'roq mili orasidagi masofa juda katta)
- Uskunalar og'ir yoki hatto uni bosish mumkin emas
- O'roq mashinasi ish mili baland tovush chiqaradi yoki aylanmaydi, chunki u qarshi pichoqqa ishqalanadi yoki ushlanadi.

Sozlanmoqda:

- Sozlovchi gaykani (M) (o'lcham 10) soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring = bu taymer pichog'i va o'roq mili orasidagi masofani qisqartiradi
- Sozlovchi gaykani (M) (o'lcham 10) soat miliga teskari burang = bu taymer pichoq va o'roq mashinasi mili orasidagi masofani oshiradi.

1. Ikkala sozlash gaykani (M) (o'lcham 10) soat miliga teskari burab, bo'shashtiring.
2. Bir g'ildirakni oldinga burang, bu esa o'roq mashinasi shpindelini aylantiradi. Shu bilan birga, ikkita sozlash gaykadan birini (M) (o'lchami 10) etarlicha torting, shunda o'roq mashinasi shpindel deyarli ovoz chiqarmasdan qarshi pichog'iga tegadi.
3. Sozlovchi gaykani (M) (o'lcham 10) yana orqaga burang, shunda o'roq mashinasi mil faqat erkin aylana oladi.
4. 2 va 3 nuqtalarni ikkinchi sozlash gayka (M) bilan takrorlang (o'lcham 10).

Muhim!

O'roq mashinasining har ikki tomonidagi sozlash gaykalari (M) (o'lchami 10) bir tekis sozlanishi kerak, shunda o'roq mashinasi mil (2) faqat erkin aylana oladi. Agar g'ildiraklardan birini qo'l bilan kuch ishlatmasdan oldinga burilganda, o'roq shpindelidagi (2) pichoqlar orasiga qo'yilgan qog'oz parchasi to'liq uzunligi bo'ylab kesilsa, hisoblagich pichoq (L) to'g'ri sozlangan bo'ladi.

Mavsum oxirida maysazorni umumiy tekshiruvdan o'tkazib va to'plangan o't va axloqsizlikni olib tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling. Faqat original ehtiyot qismlardan foydalaning.

7.3 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira

qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Zarur bo'lgan qismning o'zgartirish qismi raqami Bizning

so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.isc-gmbh.info

saytiga tashrif buyuring

8. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunani joylashtirmang

sizning uy xo'jaligingiz rad etadi. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedragini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash va tashish

Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni bolalar qo'li etmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Mashinani asl o'ramida saqlang.

Transport

- O'roq mashinasini har doim tutqichidan ushlab olib yuring va hech qachon kesish mexanizmgiga qo'lingizni tekizmang.
- Agar mavjud bo'lsa, yuk tashish himoyasini joylashtiring.
- Mashinani shikastlanishdan va ayniqsa transport vositalarida tashishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kuchli tebranishlardan saqlang.
- Mashinani sirpanish va ag'darishdan himoyalang.

10. Nosozliklarni bartaraf etish

Agar uskuna to'g'ri ishlatilsa, siz nosozliklar yoki nosozliklar bilan bog'liq muammolarga duch kelmasligingiz kerak. Har qanday nosozlik yoki nosozliklar bo'lsa, mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan bog'lanishdan oldin quyidagilarni tekshiring.

Muammo	Mumkin sabab	Chora
G'ayrioddiy shovqinlar	- Bo'shashgan vintlar / qismlar? - Pichoqda begona jismlar bormi? - Pichoq shikastlanganmi? - Noto'g'ri sozlangan pichoq?	- Vintlarni torting - begona jismlarni olib tashlang - Pichoqni almashtiring - Hisoblagich pichog'ini o'rnating (7.2.1 ga qarang)
Qoniqarsiz kesish - ting natijalari	- Noto'g'ri sozlangan pichoq? - To'mtoq pichoqmi?	- Hisoblagich pichog'ini o'rnating (7.2.1 ga qarang) - Pichoqni o'tkirlashtiring yoki almashtiring

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman har qanday boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat ISC GmbH ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	Kesish mil
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Nosozliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.isc-gmbh.info saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonalari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki tasdiqlanmagan asboblardan yoki aksessuarlardan), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transportning shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar (masalan, uni tushirish) natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki o'rnatilgan qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan qismlar uchun yangi kafolatlar kuchga kirmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.isc-gmbh.info. Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilingizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.

Einhell

GC-HM 300
GC-HM 400

-
- D** **Originalbetriebsanleitung**
 Hand-Rasenmäher
- GB** **Original operating instructions**
 Manual lawn mower
- F** **Instructions d'origine**
 Tondeuse a gazon manuelle
- I** **Istruzioni per l'uso originali**
 Tosaerba manuale
- DK/** **Original betjeningsvejledning**
N **Håndskubbet græsslåmaskine**
- S** **Original-bruksanvisning**
 Handgräsklippare
- NL** **Originele handleiding**
 Handmaaier
- E** **Manual de instrucciones original**
 Cortacésped manual
- FIN** **Alkuperäiskäyttöohje**
 Käsiikäyttöinen ruohonleikkuri



Art.-Nr.: 34.141.14
Art.-Nr.: 34.141.29

I.-Nr.: 21010
I.-Nr.: 21010

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang
3. Bestimmungsgemäße Verwendung
4. Technische Daten
5. Vor Inbetriebnahme
6. Bedienung
7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
8. Entsorgung und Wiederverwertung
9. Lagerung und Transport
10. Hinweise zur Fehlerbeseitigung



Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 11)

- 1 „Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen“
- 2 Achtung! Unbeteiligte Personen, sowie Tiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten.!
- 3 Vorsicht! - Scharfe Schneidmesser
- 4 Achtung vor rotierenden Messern. Hände und Füße nicht in Öffnungen halten, wenn die Maschine läuft.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1)**

1. Schubbügel
2. Mähspindel
3. Rad
4. Gehäuse
5. Grasfangkorb
6. Halteriemen

2.2 Lieferumfang (Abb. 2)

11. Handrasenmäher (vormontiert)
 12. Schubbügeloberteil
 13. Schubbügelverlängerung (2 St.)
 14. Schubbügelunterteil A
 15. Schubbügelunterteil B
 16. Bügelgestell
 17. Grasfangkorb mit Halteriemen
 18. Schraube M6 x 30 (4 St.)
 19. Schraube M6 x 25 (4 St.)
 20. Sechskantmutter M6
- Originalbetriebsanleitung
Sicherheitshinweise

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Handrasenmäher ist zum Schneiden von Gras bestimmt.

Der Handrasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet. Als Handrasenmäher für den privaten Haus und Hobbygarten werden solche angesehen, die vorwiegend für die Pflege von Gras- und Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Handrasenmäher nicht eingesetzt werden zum Schneiden von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

GC-HM 300

Arbeitsbreite:..... 30 cm
Schnitthöhe:..... 13 – 37 mm
Gewicht:..... 6,5 kg

GC-HM 400

Arbeitsbreite:..... 40 cm
Schnitthöhe:..... 13 – 37 mm
Gewicht:..... 7,2 kg

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung! Tragen Sie bei allen Montage- und Wartungsarbeiten Schutzhandschuhe.

5.1 Montage Mäher

Abb. 3: Verschrauben Sie das Schubbügeloberenteil (12) mit den beiden Schubbügelverlängerungen (13). Verwenden Sie hierzu die beiden Schrauben M6x25 (19) und zwei Sechskanutmutter M6 (20).

Abb. 4: Verschrauben Sie Schubbügelunterteil A (14), Schubbügelunterteil B (15) und die beiden Schubbügelverlängerungen (13) miteinander. Verwenden Sie dazu vier Schrauben M6x30 (18), zwei Schrauben M6x25 (19) und Sechskanutmutter M6 (20).

Abb. 5: Hängen Sie zuerst ein Schubbügelunterteil am Mäher ein, drücken Sie dann den Schubbügel etwas zusammen und hängen die andere Seite ein.

5.2 Montage Grasfangkorb (Abb. 6 / 7)

- Schieben Sie das Bügelgestell in das Rohr des Grasfangkorbes.
- Stülpen Sie die seitlichen Befestigungslaschen des Grasfangkorbes über das Bügelgestell.
- Stülpen Sie die untere Befestigungslasche des Grasfangkorbes über das Bügelgestell.

5.3 Grasfangkorb einhängen

Hängen Sie den montierten Grasfangkorb an der Laufrolle ein. Zusätzlich wird der Grasfangkorb mit dem beigelegten Gurt am Schubbügel befestigt (s. Abb. 1).

6. Bedienung

6.1 Einstellung der Schnitthöhe (Abb. 8)

Die Schnitthöhe kann 4-stufig im Bereich 13 – 37 mm verstellt werden. Ziehen Sie dazu auf beiden Seiten den Federbolzen (A) nach außen und lassen Sie ihn im gewünschten Loch einrasten.

6.2 Betrieb

Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Um eine gut gepflegte Rasenfläche zu erhalten, empfehlen wir bei Gebrauchsrasen nach dem Mähen eine Rasenhöhe von 3 - 4 cm und bei Zierrasen 1,5 - 2,5 cm. Durch den Einsatz eines Spindelmähers kann das Schnittbild speziell beim Zierrasen verbessert werden. Mähen Sie Ihren Rasen 1 - 2 Mal pro Woche. Gebrauchsrasen empfehlen wir bei einer Rasenhöhe von 6 - 7 cm, Zierrasen bei einer Höhe von 3 - 4 cm zu mähen. Unabhängig von der empfohlenen Schnitthöhe sollte der Rasen bei jedem Mähen nur um ein Drittel der aktuellen Höhe gekürzt werden. Vor Einsetzen des ersten Frostes sollte der Rasen auf seine empfohlene Höhe gebracht werden. Mähen Sie den Rasen immer in möglichst trockenem Zustand um ein sauberes Schnittbild zu bekommen. Der Rasen sollte nie höher als 10 cm sein, um vom Mäher sauber geschnitten werden zu können. Der Mäher ist beim Zurückziehen mit einem Freilauf ausgestattet.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern. Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers durchgeführt werden, Motor abstellen. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls diese beschädigt sind müssen sie

ausgewechselt werden.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

7.1 Reinigung

- Nach Gebrauch das Gerät mit einer Bürste oder Lappen reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und von Kinder nicht zugänglichen Ort auf. Zur platzsparenden Lagerung können Sie bei Bedarf den Fangsack abnehmen und den Schubbügel senkrecht nach oben stellen (Abb. 10).
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei.

7.2 Wartung

- Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Mutter usw.) stets fest angezogen sind sodass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer der Mähspindel. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers der Mähspindel sowie die Befestigung desselben.
- Sollten die Messer der Mähspindel stumpf sein und gewechselt werden müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

7.2.1 Gegenmesser einstellen (Abb. 9)

Warnung! Schutzhandschuhe tragen.

Hinweis:

Das Gegenmesser (L) ist ab Werk voreingestellt. Nach längerem Gebrauch kann ein Nachjustieren erforderlich sein. Justieren Sie nur nach wenn:

- das Schnittbild grob und ungleichmäßig wirkt, Grashalme nicht geschnitten werden (Abstand Gegenmesser zu Mähspindel zu groß)
- sich das Gerät schwer oder gar nicht schieben lässt
- die Mähspindel laute Geräusche macht oder sich nicht dreht weil sie am Gegenmesser schleift oder sich verhakt

Einstellen:

- Drehen der Stellmutter (M) (SW10) im Uhrzeigersinn = Abstand Gegenmesser – Mähspindel verringert sich
 - Drehen der Stellmutter (M) (SW10) gegen den Uhrzeigersinn = Abstand Gegenmesser – Mähspindel vergrößert sich
1. Drehen Sie die beiden Stellmutter (M) (SW10) gegen den Uhrzeigersinn auf.
 2. Drehen Sie ein Rad nach vorne, wodurch sich die Mähspindel dreht. Drehen Sie gleichzeitig eine der beiden Stellmutter (M) (SW10) so weit zu, dass die Mähspindel das Gegenmesser kaum hörbar berührt.
 3. Drehen Sie die Stellmutter (M) (SW10) wieder so weit zurück, dass sich die Mähspindel gerade noch frei dreht.
 4. Wiederholen Sie Punkt 2. und 3. mit der zweiten Stellmutter (M) (SW10).

Wichtig!

Stellen Sie die Stellmutter (M) (SW10) an beiden Seiten des Gerätes gleichmäßig ein, sodass die Mähspindel (2) gerade noch frei dreht. Das Gegenmesser (L) ist richtig eingestellt, wenn ein Stück Papier zwischen den Messern der Mähspindel (2) und dem Gegenmesser auf ganzer Länge geschnitten wird, während man mit der Hand ein Rad mühelos nach vorne dreht.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung und Transport

Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien sowie für Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 °C und 30 °C. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.

Transport

- Tragen Sie das Gerät immer am Griff und greifen Sie nicht ins Schneidwerkzeug.
- Bringen Sie, falls vorhanden, Transportschutzvorrichtungen an.
- Schützen Sie das Gerät gegen Schäden und starke Vibrationen, die insbesondere beim Transport in Fahrzeugen auftreten.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen und Kippen.

10. Hinweise zur Fehlerbeseitigung

Wenn das Gerät richtig betrieben wird, dürften keine Störungen auftreten. Bei Störungen prüfen Sie die folgenden Möglichkeiten, bevor Sie den Kundendienst verständigen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Abnormes Geräusch	- Schrauben/Teile lose? - Fremdkörper im Messer? - Messer beschädigt? - Messereinstellung falsch?	- Schrauben nachziehen - Fremdkörper entfernen - Messer austauschen lassen - Gegenmesser einstellen (s. 7.2.1)
Schneidergebnis unzureichend	- Messereinstellung falsch? - Messer stumpf?	- Gegenmesser einstellen (s. 7.2.1) - Messer schleifen oder austauschen lassen

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Mähspindel
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

- Ersatzteile bestellen
- Aktuelle Preisauskünfte
- Verfügbarkeiten der Ersatzteile
- Servicestellen Vorort für Benzingeräte
- Defekte Geräte anmelden
- Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
- Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

The banner features a central globe with a wireframe grid. A circular logo with the letters 'ISC' is positioned in the center of the globe. Surrounding the globe are several rectangular boxes, each containing a service category: 'Garantieabwicklung' (top), 'Produktinfos' (left), 'Downloads' (right), 'Ersatzteilservice' (bottom-left), 'Zubehör' (bottom), 'Servicepartner' (bottom-right), and 'Reparatur' (right). Above the globe, the text 'Eine Adresse für alle Fälle!' is written. Below the globe, the text 'International Service Center' is displayed. In the top right corner, there is a black square with the white letters 'ISC'. In the bottom right corner, the website address 'www.isc-gmbh.info' is shown. The background of the banner is a grayscale image of a person's face, partially obscured by the globe.

Eine Adresse für alle Fälle!

www.isc-gmbh.info

ISC

Garantieabwicklung

Produktinfos

Downloads

Ersatzteilservice

Zubehör

Servicepartner

Reparatur

International Service Center

www.isc-gmbh.info

Telefon: 09951 / 95 920 00 · Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Operation
7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
8. Disposal and recycling
9. Storage and transport
10. Troubleshooting



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 11)

1. „Warning - Read the operating instructions to reduce the risk of injury“
2. Important! Keep other persons and animals away from the danger zone!
3. Caution! - Sharp blades
4. Take care when the blades are rotating. Do not put your hands or feet into openings when the machine is running.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)

1. Push bar
2. Mowing spindle
3. Wheel
4. Housing
5. Grass basket
6. Holding belt

2.2 Items supplied (fig. 2)

11. Hand mower (ready-assembled)
12. Push bar top section
13. Push bar extension (2-piece)
14. Push bar bottom section A
15. Push bar bottom section B

16. Bar frame
 17. Grass box with holding belt
 18. Screw M6 x 30 (4x)
 19. Screw M6 x 25 (4x)
 20. Hex nut M6
- Original operating instructions
Safety instructions

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

3. Proper use

The hand mower is designed for cutting grass.

It is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments. Private use here refers to the maintenance of small-scale, residential areas and does not include public facilities, sporting halls, or agricultural/forestry applications.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the hand mower may not be used to cut scaling vegetation, planted roofs or balcony-grown grass.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injury.

ries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

GC-HM 300

Working width:30 cm
Cutting height: 13-37 mm
Weight:6,5 kg

GC-HM 400

Working width:40 cm
Cutting height: 13-37 mm
Weight:7,2 kg

5. Before starting the equipment

Warning! Wear safety gloves whenever you carry out any assembly or maintenance work.

5.1 Mower assembly

Fig. 3: Screw the push bar top section (12) to the two push bar extensions (13). Use the two screws M6x25 (19) and two hexagonal nuts M6 (20) for this purpose.

Fig. 4: Screw push bar bottom section A (14), push bar bottom section B (15) and the two push bar extensions (13) together. Use four screws size M6 x 30 (18), two screws size M6 x 25 (19) and hexagonal nuts size M6 (20).

Fig. 5: First attach one push bar bottom section to the mower, then press the push bar together slightly and attach the other side.

5.2 Grass box assembly (Fig. 6 / 7)

- A. Push the bar frame into the grass box tube.
- B. Snap the side fastening lugs on the grass box over the bar frame.
- C. Snap the bottom fastening lug on the grass box over the bar frame.

5.3 Attaching the grass box

Attach the assembled grass box to the roller. The grass box must also be secured to the push bar using the belt supplied (see Fig. 1).

6. Operation

6.1 Adjusting the cutting height (Fig. 8)

Four different cutting heights can be set between a range of 13-37 mm. To do so, pull the spring-loaded bolts (A) on both sides of out and then engage them in the required holes.

6.2 Operation

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

For a well-groomed look, we recommend a grass height of 3 - 4 cm after mowing for normal home lawns and 1.5 - 2.5 cm for ornamental lawns. The use of a cylinder lawn mower can help achieve improved cutting results specifically on ornamental lawns. Mow your lawn 1 - 2 times a week. We recommend that normal home lawns should be mowed when the grass is 6 - 7 cm high, ornamental lawns when the grass is 3 - 4 cm high. Irrespective of the recommended cutting height, the lawn should only be reduced by one third of the current height each time it is mowed. Before the onset of the first frost, the lawn should be reduced to its recommended height. Only ever mow the lawn when it is as dry as possible in order to achieve perfect cutting results. To ensure that it can be cut cleanly, the grass should never be over 10 cm high. The mower has a freewheeling facility for when it is pulled back.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards. Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has

been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

7.1 Cleaning

- Clean the machine with a brush or rag after each use.
- Store the equipment in a location that is dry and not accessible by children. For storage in less space you can remove the grass basket and move the push bar into a vertically upright position (Fig. 10).
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort.

7.2 Maintenance

- Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the mower can be safely operated at all times.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- The blade on the mower spindle is subject to more wear and tear than any other component of the unit. Check the condition of the blade on the mowing spindle at regular intervals and make sure that it is tightly fastened.
- If the blades on the mower spindle become blunt and need replacing, please contact our customer service. Use only genuine spare parts.

7.2.1 Setting the counter blade (Fig. 9)

Warning! Wear safety gloves.

Note:

The counter blade (L) is pre-set at the factory. Re-adjustment might be required after prolonged use. Only adjust it if:

- The cutting results appear rough and uneven and some blades of grass are not cut (the distance between the counter blade and mower spindle is too large)
- The equipment is heavy or even impossible to push
- The mower spindle makes loud noises or does not rotate because it rubs or catches against the counter blade

Adjusting:

- Turn the adjusting nut (M) (size 10) clockwise = this reduces the distance between the counter blade and mower spindle
 - Turn the adjusting nut (M) (size 10) counterclockwise = this increases the distance between the counter blade and mower spindle
1. Slacken both adjusting nuts (M) (size 10) by turning them counterclockwise.
 2. Turn one wheel forwards, which makes the mower spindle turn. At the same time, tighten one of the two adjusting nuts (M) (size 10) enough so that the mower spindle touches the counter blade without making hardly a sound.
 3. Turn the adjusting nut (M) (size 10) back again so that the mower spindle can only just rotate freely.
 4. Repeat points 2 and 3 with the second adjusting nut (M) (size 10).

Important!

The adjusting nuts (M) (size 10) on both sides of the mower must be adjusted evenly such that the mower spindle (2) can only just rotate freely. The counter blade (L) is correctly adjusted if a piece of paper placed between the blades on the mower spindle (2) and the counter blade will be cut along its full length when you turn one of the wheels forwards by hand without force.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in

your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage and transport

Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the machine in its original packaging.

Transport

- Always carry the mower by its handle and never reach into the cutting mechanism.
- Fit the shipping protectors, if any.
- Protect the machine from damage and the strong vibrations that can occur particularly when transporting in vehicles.
- Secure the machine against slipping and tipping over.

10. Troubleshooting

If the equipment is operated properly you should experience no problems with malfunctions or faults. In the event of any malfunctions or faults, please check the following before you contact your customer services.

Problem	Possible cause	Remedy
Unusual noises	- Loose screws/parts? - Foreign bodies in the blade? - Damaged blade? - Wrongly adjusted bladed?	- Tighten the screws - Remove the foreign bodies - Have the blade replaced - Set the counter blade (see 7.2.1)
Unsatisfactory cutting results	- Wrongly adjusted bladed? - Blunt blade?	- Set the counter blade (see 7.2.1) - Have the blade sharpened or replaced

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Mowing spindle
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасу және жеткізілетін элементтер
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
9. Сақтау және тасымалдау
10. Ақаулықтарды жою



Қауіп!-Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адамның қадағалауынсыз немесе нұсқауынсыз пайдалануға рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (11-суретті қараңыз)

- «Ескерту - жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз»
- Маңызды! Басқа адамдар мен жануарларды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз!
- Абайлаңыз! - Өткір пышақтар
- Пышақтар айналып жатқанда сақ болыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды тесіктерге салмаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

- Басу жолағы
- Шабу шпинделі
- Доңғалақ
- Тұрғын үй
- Шөп себетін
- Ұстағыш белбеу

2.2 Берілген заттар (2-сурет)

- Қол шапқыш (дайын құрастырылған)
- Итергіш жолақтың жоғарғы бөлігі
- Итергіш жолақты ұзарту (2 дана)
- А итергіш жолақтың төменгі бөлігі
- Төменгі бөлік В итеру жолағы

- Жолақ жақтауы
- Ұстағыш белбеуі бар шөп жәшігі
- Бұрандалы М6 x 30 (4x)
- Бұрандалы М6 x 25 (4x)
- М6 алты қырлы гайка
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

3. Дұрыс пайдалану

Қол шапқыш шөп шабуға арналған.

Ол жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бақшалық ортада пайдалануға арналған. Мұнда жеке пайдалану шағын, тұрғын аумақтарды күтіп ұстауға қатысты және қоғамдық нысандарды, спорт залдарын немесе ауыл шаруашылығы/орман шаруашылығындағы қолданбаларды қамтымайды.

Маңызды! Қолданушының дене жарақатының жоғары қаупіне байланысты қол шапқышты қабыршақты өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балкондағы шөптерді кесу үшін пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Кез келген зақым немесе зақым үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

осының салдарынан туындаған кез келген түрдегі ақаулар.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

GC-HM 300

Жұмыс ені:30 см

Кесу биіктігі: 13-37 мм

Салмағы:6,5 кг

GC-HM 400

Жұмыс ені:40 см

Кесу биіктігі: 13-37 мм

Салмағы:7,2 кг

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту! Кез келген құрастыру немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаған кезде қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

5.1 Шөп шапқыш жинағы

3-сурет: Итергіш жолақтың үстіңгі бөлігін (12) екі итергіш жолақ ұзартқышына (13) бұраңыз. Ол үшін екі бұранданы M6x25 (19) және екі алтыбұрышты гайканы M6 (20) пайдаланыңыз.

4-сурет: итергіш жолақтың төменгі бөлігін А (14), итергіш жолақтың төменгі бөлігі В (15) және екі итергіш жолақ ұзартқыштарын (13) бірге бұраңыз. М6 x 30 (18) өлшеміндегі төрт бұранданы, М6 x 25 (19) өлшеміндегі екі бұранданы және М6 өлшемі (20) алтыбұрышты гайканы пайдаланыңыз.

5-сурет: Алдымен бір итергіш жолақтың астыңғы бөлігін шөп шапқышқа бекітіңіз, содан кейін итергіш жолақты сәл басып, екінші жағын бекітіңіз.

5.2 Шөп қорап жинағы (Сурет 6 / 7)

- Штанганың жақтауын шөп қорапшасының түтігіне итеріңіз.
- Бүйірлік бекіту құлақшаларын штанганың жақтауының үстіндегі шөп қорапшасына бекітіңіз.
- Штанганың жақтауының үстіндегі шөп қорапшасының астыңғы бекіткіш құлақшасын бекітіңіз.

5.3. Шөп қорапшасын бекіту

Жиналған шөп қорабын роликке бекітіңіз. Шөп қорапшасын сонымен қатар берілген белдік арқылы итергіш жолақпен бекіту керек (1-суретті қараңыз).

6. Операция

6.1. Кесу биіктігін реттеу (Сурет 8) Төрт түрлі кесу биіктігін 13-37 мм аралығында орнатуға болады. Ол үшін серіппелі болттарды (А) екі жағынан тартып шығарыңыз, содан кейін оларды қажетті тесіктерге бекітіңіз.

6.2 Жұмыс

Шөп шабу жолақтарын қабаттастыру ұсынылады.

Тек жақсы күйдегі өткір жүзді пайдаланыңыз.

Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтарды болдырмау үшін жолақтар бір-бірімен бірнеше сантиметрге қабаттасуы керек.

Жақсы күтілген көрініс үшін қалыпты үй көгалдары үшін шабудан кейін 3 - 4 см және сәндік көгалдар үшін 1,5 - 2,5 см шөп биіктігін ұсынамыз. Цилиндрлі көгал шөп шапқышты пайдалану әсіресе сәндік көгалдарда жақсырақ кесу нәтижелеріне қол жеткізуге көмектеседі. Аптасына 1-2 рет шөп шабыңыз. Үйдегі кәдімгі көгалдарды шөп биіктігі 6 – 7 см болғанда, сәндік көгалдарды шөп 3 - 4 см биіктікте шабу ұсынылады. Ұсынылған кесу биіктігіне қарамастан, шөп шабылған сайын көгалды тек ағымдағы биіктіктің үштен бір бөлігіне ғана азайту керек. Алғашқы аяздың басталуына дейін көгалдарды ұсынылған биіктікке дейін азайту керек. Керемет кесу нәтижелеріне қол жеткізу үшін көгалдарды мүмкіндігінше құрғақ кезде ғана шабыңыз. Оны таза кесуге болатындығына көз жеткізу үшін шөптің биіктігі ешқашан 10 см-ден аспауы керек. Шөп шабатын машинаның кері тартылу үшін еркін айналу мүмкіндігі бар.

Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен шабыңыз. Орынды жоғары бұрышта ұстау арқылы көгал шапқыштың сырғып кетуіне жол бермеуге болады. Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті кесіп алмау үшін бірнеше өту жасаңыз.

Пышақты кез келген тексеруден бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқыш қосылғаннан кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналуын жалғастыратынын есте сақтаңыз

өшірілді. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға әрекет жасамаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер керісінше болса, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір нәрсеге соқтығысқан жағдайда, шөп шапқышты дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін және пышақ бекіткішін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Шабу машинасының корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

7.1 Тазалау

- Әрбір қолданғаннан кейін машинаны щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз.
- Жабдықты құрғақ және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Аз жерде сақтау үшін шөп себетін алып, итергіш жолақты тік тік күйге жылжытуға болады (Сурет 10).
- Көгал шөп шапқышты жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдықта аз күш жұмсап шөпті мұқият шабуға мүмкіндік береді.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Барлық орнату бөліктерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) әрқашан қатайтылып тұрғанына көз жеткізіңіз, осылайша шөп шапқышты әрқашан қауіпсіз басқаруға болады.
- Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Жабдықты ұзақ жылдар бойы пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалау және майлау керек.
- Шөп шабатын шпиндельдегі пышақ құрылғының кез келген басқа құрамдас бөліктеріне қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Шөп шабу шпиндельіндегі пышақтың күйін белгілі бір уақыт аралығында тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Егер шөп шабатын шпиндельдің жүздері соқыр болып қалса және ауыстыру қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.2.1 Есептегіш пышақты орнату (Сурет 9) Ескерту!

Қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

Ескерту:

Есептегіш пышақ (L) зауытта алдын ала орнатылған. Ұзақ пайдаланудан кейін қайта реттеу қажет болуы мүмкін. Оны тек келесі жағдайларда ғана реттеңіз:

- Кесу нәтижелері өрескел және біркелкі емес болып көрінеді және кейбір шөп пышақтары кесілмеген (қарсы қалақ пен шөп шабатын шпиндель арасындағы қашықтық тым үлкен)
- Жабдықты ауыр немесе тіпті итеру мүмкін емес
- Шөп шабатын шпиндель қатты дыбыстар шығарады немесе айналмайды, себебі ол қарсы пышақты ысқылайды немесе ұстайды

Реттеу:

- Реттеу гайкасын (M) (өлшем 10) сағат тілімен бұраңыз = бұл қарсы қалақ пен шөп шабатын шпиндель арасындағы қашықтықты азайтады
 - Реттеу гайкасын (M) (өлшем 10) сағат тіліне қарсы бұраңыз = бұл қарсы қалақ пен шөп шабатын шпиндель арасындағы қашықтықты арттырады
1. Екі реттегіш гайканы (M) (10 өлшем) сағат тіліне қарсы бұрап, жұмсартыңыз.
 2. Бір дөңгелекті алға қарай бұраңыз, бұл шөп шабатын шпиндельді айналдырады. Бұл ретте екі реттеу гайкасының (M) (өлшемі 10) біреуін шөп шабатын шпиндель қарсы қалақшаға әрең дыбыс шығармай тиетіндей етіп қатайтыңыз.
 3. Реттеу гайкасын (M) (өлшемі 10) шөп шабатын шпиндель тек еркін айнала алатындай етіп қайта бұраңыз.
 4. 2 және 3 тармақтарды екінші реттегіш гайкамен (M) қайталаңыз (өлшем 10).

Маңызды!

Шабу машинасының екі жағындағы реттеу гайкалары (M) (өлшемі 10) шөп шабатын шпиндель (2) тек еркін айнала алатындай етіп біркелкі реттелген болуы керек. Доңғалақтардың бірін күшсіз қолмен алға бұрған кезде, шөп шабатын шпиндельдегі (2) және қарсы пышақтың арасына қойылған қағаз парағы толық ұзындығы бойынша кесілетін болса, қарсы қалақ (L) дұрыс реттеледі.

Маусымның соңында шөп шапқышты жалпы тексеруден өткізіп, жиналған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Егер жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ешқашан ақауы бар жабдықты қоймаңыз

сіздің үйдегі қоқыс. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау және тасымалдау

Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Құрылғыны бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Көлік

- Шөп шапқышты әрқашан тұтқасынан ұстаңыз және ешқашан кесу механизміне қолыңызды тигізбеңіз.
- Егер бар болса, тасымалдау қорғағыштарын орнатыңыз.
- Құрылғыны зақымданудан және әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін күшті тербелістерден сақтаңыз.
- Машинаны сырғып кетуден және аударылып кетуден сақтаңыз.

10. Ақаулықтарды жою

Жабдық дұрыс пайдаланылса, сізде ақаулар немесе ақаулар пайда болуы мүмкін емес. Қандай да бір ақаулар немесе ақаулар болған жағдайда, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын төмендегілерді тексеріңіз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Емдеу
Әдеттен тыс шулар	- Бос бұрандалар/бөліктер? - Пышақтағы бөгде заттар бар ма? - Пышақ зақымдалды ма? - Қалақ дұрыс реттелмеген бе?	- Бұрандаларды қатайтыңыз - Бөтен денелерді алып тастаңыз - Пышақты ауыстырыңыз - Есептегіш жүзді орнатыңыз (7.2.1 қараңыз)
Қанағаттанарлықсыз кесу - тинг нәтижелері	- Қалақ дұрыс реттелмеген бе? - Доғал пышақ?	- Есептегіш жүзді орнатыңыз (7.2.1 қараңыз) - Пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз

Өнімге ілеспе құжатта мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Шабу шпинделі
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды.

Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Макет и комплектация
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Операция
7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей
8. Утилизация и переработка
9. Хранение и транспортировка
10. Устранение неполадок



Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск запроса

Детям запрещено пользоваться данным оборудованием. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается выполнять чистку или обслуживание. Лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом запрещено пользоваться данным оборудованием без присмотра или получения инструкций от ответственного лица.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 11)

1. «Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы».
2. Важно! Не допускайте других людей и животных в опасную зону!
3. Осторожно! Острые лезвия.
4. Будьте осторожны при вращении ножей. Не просовывайте руки или ноги в отверстия во время работы машины.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1)**

1. Нажимная планка
2. Косильный шпиндель
3. Колесо
4. Жилье
5. Корзина для травы
6. Удерживающий ремень

2.2 Поставляемые предметы (рис. 2)

11. Ручная газонокосилка (в сборе)
12. Верхняя часть толкающей штанги
13. Удлинитель толкателя (из 2 частей)
14. Нижняя часть толкающей штанги А
15. Нижняя часть толкателя В

16. Каркас бруса

17. Травосборник с удерживающим ремнем

18. Винт М6 x 30 (4 шт.)

19. Винт М6 x 25 (4 шт.)

20. Шестигранная гайка М6

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Инструкции по технике безопасности

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

3. Правильное использование

Ручная газонокосилка предназначена для стрижки травы.

Он предназначен для личного использования, то есть для использования в жилых домах и садоводстве. Под частным использованием в данном случае понимается обслуживание небольших жилых территорий, и оно не включает общественные объекты, спортивные залы, а также сельскохозяйственные и лесохозяйственные объекты.

Важно! Из-за высокого риска получения травм пользователем ручную газонокосилку нельзя использовать для скашивания кроющей растительности, крыш и травы на балконах.

Оборудование должно использоваться только по назначению.

Любое иное использование считается ненадлежащим.

Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы.

любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

ГХ-НМ 300

Рабочая ширина:30 см
Высота среза: 13-37 мм
Вес:6,5 кг

ГХ-НМ 400

Рабочая ширина:40 см
Высота среза: 13-37 мм
Вес:7,2 кг

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение! При выполнении любых работ по сборке или техническому обслуживанию надевайте защитные перчатки.

5.1 Сборка косилки

Рис. 3: Прикрутите верхнюю часть толкателя (12) к двум удлинителям толкателя (13). Для этого используйте два винта М6х25 (19) и две шестигранные гайки М6 (20).

Рис. 4: Скрепите вместе нижнюю часть толкателя А (14), нижнюю часть толкателя В (15) и два удлинителя толкателя (13). Используйте четыре винта М6 х 30 (18), два винта М6 х 25 (19) и шестигранные гайки М6 (20).

Рис. 5: Сначала прикрепите одну нижнюю часть толкателя к газонокосилке, затем слегка сожмите толкатель и прикрепите другую сторону.

5.2 Сборка травосборника (рис. 6/7)

- А. Вставьте раму штанги в трубку травосборника.
- В. Защелкните боковые крепежные выступы на травосборнике над рамой перекладины.
- С. Защелкните нижнюю крепежную проушину на травосборнике над рамой перекладины.

5.3. Крепление травосборника

Прикрепите собранный травосборник к ролику. Травосборник также необходимо закрепить на толкателе с помощью ремня, входящего в комплект (см. рис. 1).

6. Операция

6.1. Регулировка высоты среза (рис. 8) Можно установить четыре различные высоты скашивания в диапазоне от 13 до 37 мм. Для этого вытяните подпружиненные болты (А) с обеих сторон и вставьте их в нужные отверстия.

6.2 Эксплуатация

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания.

Используйте только острые и исправные лезвия. Это предотвратит истертость стеблей травы и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямой, чтобы газон выглядел красиво и чисто. Валки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Для ухоженного вида мы рекомендуем высоту травы 3–4 см после стрижки для обычных приусадебных газонов и 1,5–2,5 см для декоративных газонов. Использование цилиндрической газонокосилки может помочь достичь лучших результатов стрижки, особенно на декоративных газонах. Косите газон 1–2 раза в неделю. Мы рекомендуем косить обычные приусадебные газоны, когда трава достигает высоты 6–7 см, а декоративные газоны — когда высота травы составляет 3–4 см. Независимо от рекомендуемой высоты стрижки, газон следует уменьшать только на треть от текущей высоты при каждой стрижке. До наступления первых заморозков газон следует уменьшить до рекомендуемой высоты. Всегда косите газон только тогда, когда он максимально сухой, чтобы добиться идеальных результатов стрижки. Для обеспечения чистой стрижки высота травы не должна превышать 10 см. Газонокосилка имеет механизм свободного хода при движении назад.

Всегда косите по склонам (а не вверх-вниз). Чтобы предотвратить соскальзывание газонокосилки, установите её под углом вверх. Выбирайте высоту скашивания в зависимости от длины травы. Делайте несколько проходов, чтобы за один проход срезать не более 4 см травы.

Выключайте двигатель перед проверкой лезвия. Имейте в виду, что лезвие продолжает вращаться ещё несколько секунд после выключения двигателя.

выключена. Никогда не пытайтесь вручную остановить нож. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплён нож, в хорошем ли он состоянии и острый ли. В противном случае заточите или замените нож. В случае столкновения ножа с каким-либо предметом немедленно выключите газонокосилку и дождитесь его полной остановки. Затем проверьте состояние ножа и его крепления. Замените все повреждённые детали.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы из корпуса газонокосилки или с него, вместо этого используйте подходящие инструменты, например, щётку или ручную щётку.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

7.1 Очистка

- После каждого использования очищайте машину щёткой или тряпкой.
- Храните оборудование в сухом и недоступном для детей месте. Для экономии места можно снять корзину для травы и установить толкатель в вертикальное положение (рис. 10).
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает длительный срок ее службы и высокую производительность, но и позволяет оборудованию тщательно подстригать траву с минимальными усилиями.

7.2 Техническое обслуживание

- Следите за тем, чтобы все крепежные элементы (например, винты, болты, гайки и т. д.) были всегда затянуты, чтобы газонокосилку можно было безопасно эксплуатировать в любое время.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Чтобы вы могли пользоваться оборудованием долгие годы, все винтовые детали, а также колеса и оси следует очищать и смазывать.
- Лезвие на валу косилки подвержено большему износу, чем любой другой компонент устройства. Регулярно проверяйте состояние лезвия на валу косилки и убедитесь, что оно надёжно закреплено.
- Если лезвия на валу газонокосилки затупились и требуют замены, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов. Используйте только оригинальные запасные части.

7.2.1 Установка контрлезвия (рис. 9)

Внимание!! Наденьте защитные перчатки.

Примечание:

Контрнож (L) предварительно настроен на заводе. После длительного использования может потребоваться повторная регулировка. Регулировку следует выполнять только в следующих случаях:

- Результаты стрижки получаются грубыми и неровными, а некоторые стебли травы не срезаются (расстояние между контрножом и шпинделем косилки слишком большое)
- Оборудование тяжелое или его вообще невозможно толкать
- Шпиндель газонокосилки издает громкие звуки или не вращается, поскольку он трется о контрнож или задевает его.

Регулировка:

- Поверните регулировочную гайку (M) (размер 10) по часовой стрелке = это уменьшит расстояние между контрножом и шпинделем косилки.
 - Поверните регулировочную гайку (M) (размер 10) против часовой стрелки = это увеличит расстояние между контрножом и шпинделем косилки.
1. Ослабьте обе регулировочные гайки (M) (размер 10), повернув их против часовой стрелки.
 2. Поверните одно колесо вперед, что приведёт к вращению вала косилки. Одновременно затяните одну из двух регулировочных гаек (M) (размер 10) так, чтобы вал косилки коснулся контрножа без малейшего звука.
 3. Снова поверните регулировочную гайку (M) (размер 10) так, чтобы шпиндель косилки мог свободно вращаться.
 4. Повторите пункты 2 и 3 со второй регулировочной гайкой (M) (размер 10).

Важный!

Регулировочные гайки (M) (размер 10) с обеих сторон газонокосилки должны быть отрегулированы равномерно, чтобы вал газонокосилки (2) мог лишь слегка свободно вращаться. Контрнож (L) отрегулирован правильно, если лист бумаги, помещённый между лезвиями вала газонокосилки (2) и контрножом, будет резать по всей длине при повороте одного из колёс вперед вручную без приложения усилий.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние ножей. При необходимости ремонта обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой запасной части. Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.isc-gmbh.info.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы, из которых изготовлена эта упаковка, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не помещайте неисправное оборудование в

Бытовые отходы. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт, обратитесь в местный совет.

9. Хранение и транспортировка

Хранилище

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в тёмном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните машину в оригинальной упаковке.

Транспорт

- Всегда переносите газонокосилку за ручку и никогда не прикасайтесь к режущему механизму.
- При наличии установите транспортировочные защитные приспособления.
- Защитите машину от повреждений и сильных вибраций, которые могут возникнуть, особенно при транспортировке в транспортных средствах.
- Примите меры для предотвращения скольжения и опрокидывания машины.

10. Устранение неполадок

При правильной эксплуатации оборудования не должно возникнуть никаких проблем, связанных с неисправностями или сбоями. В случае возникновения неисправностей или сбоев, пожалуйста, проверьте следующее, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов.

Проблема	Возможная причина	Средство
Необычные шумы	- Ослаблены ли винты/детали? - Инородные тела в лезвии? - Повреждено лезвие? - Неправильно отрегулированы лезвия?	- Затяните винты. - Удалить инородные тела - Замените лезвие. - Установите контрлезвие (см. 7.2.1)
Неудовлетворительный разрез- результаты тестирования	- Неправильно отрегулированы лезвия? - Тупое лезвие?	- Установите контрлезвие (см. 7.2.1) - Заточите или замените лезвие.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия ISC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Косильный шпиндель
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.isc-gmbh.info. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши изделия проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать их идеальное состояние. В маловероятном случае неисправности устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей сервисной службой по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:

1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, не планирующих использовать данный продукт ни в коммерческих целях, ни в какой-либо иной деятельности, связанной с самозанятостью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые производителем, указанным ниже, покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не влияет на ваши требования по гарантии, предусмотренные законом. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства изделия, купленного вами у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов изделия, либо заменой изделия, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не заключается, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным воздействиям в течение гарантийного срока.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок сохраняется на устройство даже в случае ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не предоставляется. Это также действует в случае использования услуг обслуживания на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gtmh.info. Сохраните чек или другой документ, подтверждающий покупку нового устройства. Устройство, возвращенное без подтверждения покупки или без заводской таблички, не попадает под гарантию, поскольку в этом случае надлежащая идентификация невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам устройство, либо вышлем вам новый товар на замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не попадающих под действие данной гарантии, или для устройств, на которые гарантия больше не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство по нашему адресу сервисного обслуживания.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.

Mundarija

1. Xavfsizlik qoidolari
2. Taqdim etilgan tartib va elementlar
3. To'g'ri foydalanish
4. Texnik ma'lumotlar
5. Uskunani ishga tushirishdan oldin
6. Operatsiya
7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish
8. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash
9. Saqlash va tashish
10. Nosozliklarni bartaraf etish



Xavfli!-Tekshiruv xavfini kamaytirish uchun foydalanish ko'rsatmalarini o'qing

Ushbu uskunani bolalardan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Bolalar asboblarni bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki etarli bilim yoki tajribaga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ular uchun mas'ul bo'lgan shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ko'rsatma berilmasa, foydalanishga ruxsat etilmaydi.

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Xavfli!**Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.**

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan xatolar elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarini**tushuntirish (11-rasmga qarang)**

1. "Ogohlantirish - jarohatlar xavfini kamaytirish uchun foydalanish yo'riqnomasini o'qing"
2. Muhim! Boshqa odamlar va hayvonlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting!
3. Diqqat! - O'tkir pichoqlar
4. Pichoqlar aylanayotganda ehtiyot bo'ling. Mashina ishlayotgan vaqtda qo'llaringizni yoki oyoqlaringizni teshiklarga qo'ymang.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1-rasm)**

1. Bosish paneli
2. O'roq o'rish mili
3. G'ildirak
4. Uy-joy
5. O't savati
6. Tutuvchi kamar

2.2 Taqdim etilgan narsalar (2-rasm)

11. Qo'l o'roq mashinasi (tayyor yig'ilgan)
12. Surish paneli yuqori qismi
13. Bosish panelini kengaytirish (2 qismli)
14. Bosqichning pastki qismi A
15. Bosish paneli pastki qismi B

16. Bar ramkasi

17. Tutish kamari bilan o't qutisi

18. Vint M6 x 30 (4x)

19. Vint M6 x 25 (4x)

20. Olti burchakli gayka M6

Asl foydalanish ko'rsatmalari

Xavfsizlik ko'rsatmalari

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

3. To'g'ri foydalanish

Qo'l o'roq mashinasi o'tlarni kesish uchun mo'ljallangan.

U shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uy va bog'dorchilik muhitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu yerda xususiy foydalanish kichik miqyosdagi, turar-joy hududlarini saqlashni nazarda tutadi va jamoat inshootlari, sport zallari yoki qishloq/o'rmon xo'jaligi ilovalarini o'z ichiga olmaydi.

Muhim! Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, qo'l o'roq mashinasini o'simliklarni, ekilgan tomlarni yoki balkondagi o'tlarni kesish uchun ishlatib bo'lmaydi.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Har qanday zarar yoki shikastlanish uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

buning natijasida yuzaga kelgan har qanday turdagi nosozliklar.

Iltimos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmag. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

GC-HM 300

Ishlash kengligi:30 sm
Kesish balandligi: 13-37 mm
Og'irligi:6,5 kg

GC-HM 400

Ishlash kengligi:40 sm
Kesish balandligi: 13-37 mm
Og'irligi:7,2 kg

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Ogohlantirish!Har qanday yig'ish yoki ta'mirlash ishlarini bajarayotganda xavfsizlik qo'lqoplarini taqing.

5.1 O'roq mashinasi yig'ilishi

3-rasm: Bosish panelining yuqori qismini (12) ikkita surish tirgak uzatmasiga (13) burang. Buning uchun ikkita vint M6x25 (19) va ikkita olti burchakli yong'oq M6 (20) dan foydalaning.

4-rasm: A bosish novdasining pastki qismi A (14), surish paneli pastki qismi B (15) va ikkita surish paneli kengaytmalarini (13) birga burang. M6 x 30 (18) o'lchamdagi to'rtta vint, M6 x 25 (19) o'lchamdagi ikkita vint va M6 (20) o'lchamdagi olti burchakli yong'oqlardan foydalaning.

5-rasm: Avval o'roq mashinasining pastki qismidan bitta surish panelini mahkamlang, so'ngra surish panelini bir oz bosib, ikkinchi tomonini mahkamlang.

5.2 O't qutisi yig'ilishi (6 / 7-rasm)

- Bar ramkasini o't qutisi trubasiga suring.
- Yon mahkamlash tirgaklarini bar ramkasi ustidagi o't qutisiga mahkamlang.
- Pastki mahkamlagichni shtrix ramkasi ustidagi o't qutisiga mahkamlang.

5.3. O't qutisini biriktirish

Yig'ilgan o't qutisini rulonga ulang. O't qutisi, shuningdek, ta'minlangan kamar yordamida surish bariga mahkamlanishi kerak (1-rasmga qarang).

6. Operatsiya

6.1. Kesish balandligini sozlash (8-rasm) To'rt xil

kesish balandligi 13-37 mm oralig'ida o'rnatilishi mumkin. Buning uchun prujinali murvatlarni (A) ikkala tomondan tashqariga torting va keyin ularni kerakli teshiklarga mahkamlang.

6.2 Operatsion

O'roqlarni kesish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatda bo'lgan o'tkir pichoqni ishlatish.

Bu o't pichoqlarining parchalanishini va maysazorning sarg'ayishini oldini oladi.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun tekis chiziqlar bilan kesishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lmasligi uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'shilishi kerak.

Chiroyli ko'rinishga ega bo'lish uchun oddiy uy maysalari uchun kesishdan keyin 3 - 4 sm balandlikdagi o't balandligini tavsiya qilamiz va manzarali maysalar uchun 1,5 - 2,5 sm. Silindrlil maysazordan foydalanish, ayniqsa, manzarali maysazorlarda yaxshilangan kesish natijalariga erishishga yordam beradi. Maysalaringizni haftasiga 1-2 marta o'rib oling. Oddiy uy maysalarini o't balandligi 6 - 7 sm bo'lganda, bezakli maysalarni o't balandligi 3 - 4 sm bo'lganda kesishni tavsiya qilamiz. Tavsiya etilgan kesish balandligidan qat'i nazar, maysazor har safar o'rilganda faqat joriy balandlikning uchdan bir qismiga qisqartirilishi kerak. Birinchi sovuq boshlanishidan oldin, maysazorini tavsiya etilgan balandlikka kamaytirish kerak. Kesishda mukammal natijalarga erishish uchun maysazorini iloji boricha quruq bo'lgandagina o'rib oling. Toza kesilishini ta'minlash uchun o'tning balandligi hech qachon 10 sm dan oshmasligi kerak. O'roq mashinasi orqaga tortilganda erkin harakatlanish imkoniyatiga ega.

Har doim qiyaliklar bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Maysa o'roq mashinasini yuqoriga burchak ostida ushlab turish orqali pastga tushishining oldini olishingiz mumkin. O'tning uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq o't kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni qiling.

Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring. Dvigatel ishlagandan keyin pichoq bir necha soniya aylanishda davom etishini yodda tuting

o'chirilgan. Hech qachon pichoqni qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoqning mahkam bog'langanligini, yaxshi holatda va o'tkirligini muntazam tekshirib turing. Agar aksincha bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysazorni o'chiring va pichoqning to'liq to'xtashini kuting. Keyin pichoqning holatini va pichoqni o'rnatishni tekshiring. Shikastlangan qismlarni almashtiring.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirqishlarni olib tashlash uchun qo'llaringiz yoki oyoqlaringizdan foydalanmang, aksincha, cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos asboblardan foydalaning.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat

ko'rsatish va buyurtma berish

7.1 Tozalash

- Har foydalanishdan keyin mashinani cho'tka yoki latta bilan tozalang.
- Uskunani quruq va bolalar yeta olmaydigan joyda saqlang. Kamroq joyda saqlash uchun siz o't savatini olib tashlashingiz va surish panelini vertikal tik holatga o'tkazishingiz mumkin (10-rasm).
- Maysa o'roq mashinasini yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr va yuqori unumdorlikni ta'minlabgina qolmay, balki uskunaga minimal kuch sarflab, o'tni yaxshilab kesish imkonini beradi.

7.2 Xizmat

- O'roq mashinasi har doim xavfsiz ishlashi uchun barcha o'rnatish komponentlari (ya'ni vintlar, murvatlar, gaykalar va boshqalar) har doim mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Uskunadan ko'p yillar davomida zavqlanishingizni ta'minlash uchun barcha vidalanadigan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlarni tozalash va moylash kerak.
- O'roq mashinasining shpindelidagi pichoq jihozning boshqa qismlariga qaraganda ko'proq eskirish va yirtqlikka duchor bo'ladi. Kesish milidagi pichoqning holatini muntazam ravishda tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling.
- Agar o'roq mashinasi milidagi pichoqlar to'mtoq bo'lib qolsa va ularni almashtirish kerak bo'lsa, mijozlarga xizmat ko'rsatish xizmatiga murojaat qiling. Faqat original ehtiyot qismlardan foydalaning.

7.2.1 Hisoblagich pichog'ini o'rnatish (9-rasm)

Ogohlantirish! Xavfsizlik qo'lqoplarini kiying.

Eslatma:

Hisoblagich pichog'i (L) zavodda oldindan o'rnatilgan. Uzoq muddatli foydalanishdan keyin qayta sozlash talab qilinishi mumkin. Uni faqat quyidagi hollarda sozlang:

- Kesish natijalari qo'pol va notekis ko'rinadi va ba'zi o't pichoqlari kesilmagan (tayyor pichoq va o'roq mili orasidagi masofa juda katta)
- Uskunalar og'ir yoki hatto uni bosish mumkin emas
- O'roq mashinasi ish mili baland tovush chiqaradi yoki aylanmaydi, chunki u qarshi pichoqqa ishqalanadi yoki ushlanadi.

Sozlanmoqda:

- Sozlovchi gaykani (M) (o'lcham 10) soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring = bu taymer pichog'i va o'roq mili orasidagi masofani qisqartiradi
- Sozlovchi gaykani (M) (o'lcham 10) soat miliga teskari burang = bu taymer pichoq va o'roq mashinasi mili orasidagi masofani oshiradi.

1. Ikkala sozlash gaykani (M) (o'lcham 10) soat miliga teskari burab, bo'shashtiring.
2. Bir g'ildirakni oldinga burang, bu esa o'roq mashinasi shpindelini aylantiradi. Shu bilan birga, ikkita sozlash gaykadan birini (M) (o'lchami 10) etarlicha torting, shunda o'roq mashinasi shpindel deyarli ovoz chiqarmasdan qarshi pichog'iga tegadi.
3. Sozlovchi gaykani (M) (o'lcham 10) yana orqaga burang, shunda o'roq mashinasi mil faqat erkin aylana oladi.
4. 2 va 3 nuqtalarni ikkinchi sozlash gayka (M) bilan takrorlang (o'lcham 10).

Muhim!

O'roq mashinasining har ikki tomonidagi sozlash gaykalari (M) (o'lchami 10) bir tekis sozlanishi kerak, shunda o'roq mashinasi mil (2) faqat erkin aylana oladi. Agar g'ildiraklardan birini qo'l bilan kuch ishlatmasdan oldinga burilganda, o'roq shpindelidagi (2) pichoqlar orasiga qo'yilgan qog'oz parchasi to'liq uzunligi bo'ylab kesilsa, hisoblagich pichoq (L) to'g'ri sozlangan bo'ladi.

Mavsum oxirida maysazorni umumiy tekshiruvdan o'tkazib va to'plangan o't va axloqsizlikni olib tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling. Faqat original ehtiyot qismlardan foydalaning.

7.3 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira

qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Zarur bo'lgan qismning o'zgartirish qismi raqami Bizning

so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.isc-gmbh.info

saytiga tashrif buyuring

8. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunani joylashtirmang

sizning uy xo'jaligingiz rad etadi. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedragini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash va tashish

Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni bolalar qo'li etmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Mashinani asl o'ramida saqlang.

Transport

- O'roq mashinasini har doim tutqichidan ushlab olib yuring va hech qachon kesish mexanizmiga qo'lingizni tekizmang.
- Agar mavjud bo'lsa, yuk tashish himoyasini joylashtiring.
- Mashinani shikastlanishdan va ayniqsa transport vositalarida tashishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kuchli tebranishlardan saqlang.
- Mashinani sirpanish va ag'darishdan himoyalang.

10. Nosozliklarni bartaraf etish

Agar uskuna to'g'ri ishlatilsa, siz nosozliklar yoki nosozliklar bilan bog'liq muammolarga duch kelmasligingiz kerak. Har qanday nosozlik yoki nosozliklar bo'lsa, mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan bog'lanishdan oldin quyidagilarni tekshiring.

Muammo	Mumkin sabab	Chora
G'ayrioddiy shovqinlar	- Bo'shashgan vintlar / qismlar? - Pichoqda begona jismlar bormi? - Pichoq shikastlanganmi? - Noto'g'ri sozlangan pichoq?	- Vintlarni torting - begona jismlarni olib tashlang - Pichoqni almashtiring - Hisoblagich pichog'ini o'rnating (7.2.1 ga qarang)
Qoniqarsiz kesish - ting natijalari	- Noto'g'ri sozlangan pichoq? - To'mtoq pichoqmi?	- Hisoblagich pichog'ini o'rnating (7.2.1 ga qarang) - Pichoqni o'tkirlashtiring yoki almashtiring

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman har qanday boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat ISC GmbH ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	Kesish mil
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Nosozliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.isc-gmbh.info saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonalari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki tasdiqlanmagan asboblardan yoki aksessuarlardan), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transportning shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar (masalan, uni tushirish) natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki o'rnatilgan qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan qismlar uchun yangi kafolatlar kuchga kirmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.isc-gmbh.info. Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilingizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.