高频逆变器对外通讯协议

1、通讯接口定义

对外通信采用 UART 通讯,通讯设置为: 波特率 2400bps,数据位 8 位,停止位 1 位,无奇偶校验,无流控。通讯方式采用半双工通讯方式,在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据,另一个接收数据。对外通讯由外部控制器(上位机)发起,逆变器控制器做响应(不主动发起通信)。通信帧为 MODBUS 协议帧。

2、通讯帧定义(帧结构)

| 从机地址域 | 1-31 (十进制) (31为广播地址) | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 功能域 | 0x03: 读多个参数 0x06: 写单个参数 0x10: 写多个参数 0x17: 主从机同步数据 0x41: 固件升级 | | | | | |
| 数据域 | 数据域包括地址域和数据负荷域 | | | | | |
| CRC域 | 16bit CRC 校验值 | | | | | |

2.1、通讯帧命令及帧描述

CRC校验范围为帧地址~CRC域 (不包括CRC域)。

2.1.1、0x03 读多个寄存器

该功能码(命令)是用来读取一个连续的块在寄存器的内容。请求协议数据单元指定起始寄存器地址和寄存器的数量。在响应的寄存器数据中,每寄存器数据包含两个字节(二进制数石对齐在每个字节)。每个寄存器,第一个字节为高位和第二个字节为低位。 例如请求读寄存器 0x0001-0x0002:

| 请求 | (Hex) | 应答 | (Hex) |
|-----------|-------|-------------|-------|
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01 |
| 命令 | 03 | 命令 | 03 |
| 寄存器起始地址高位 | 00 | 字节个数 | 04 |
| 寄存器起始地址低位 | 01 | 寄存器值高位 (01) | 0F |
| 寄存器个数高位 | 00 | 寄存器值低位 (01) | A0 |
| 寄存器个数低位 | 02 | 寄存器值高位 (02) | 01 |
| CRC 低位 | | 寄存器值低位 (02) | C2 |
| CRC 高位 | | CRC 低位 | |
| | | CRC 高位 | |

2.1.2、0x06 写单个寄存器

该功能码(命令)是用于在从设备写一个保持寄存器。请求指定要写入的寄存器的地址。正常的响应是请求的回复,后返回寄存器的内容已写的数值。 例如要求写入寄存器 0x0008 地址写入 0xAAAA 数值:

| 请求 | (Hex) | 应答 | (Hex) | | |
|-----------|----------|-----------|-------|--|--|
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01 | | |
| 命令 | 命令 06 命令 | | | | |
| 寄存器起始地址高位 | 00 | 寄存器起始地址高位 | 00 | | |
| 寄存器起始地址低位 | 08 | 寄存器起始地址低位 | 08 | | |
| 寄存器值高位 | AA | 寄存器值高位 | AA | | |
| 寄存器值低位 | AA | 寄存器值低位 | AA | | |
| CRC 低位 | | CRC 低位 | _ | | |
| CRC 高位 | | CRC 高位 | _ | | |

2.1.3、0x10 写多个寄存器

该功能码(命令)是用于写入一段(串)连续地址的数值到寄存器。要求写入的数值是在数据字段中指定的要求。数据为两字节数寄存器。正常响应返回功能状码。起始地址所需存践写数量

回功能代码,起始地址和高存器写数量。 例如写入寄存器 0x0001 地址的数为据 0x1194,写入寄存器 0x0002 地址的数据为0x01CC。

| 请求 | (Hex) | 应答 | (Hex) |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01 |
| 命令 | 10 | 命令 | 10 |
| 寄存器起始地址高位 | 00 | 寄存器起始地址高位 | 00 |
| 寄存器起始地址低位 | 01 | 寄存器起始地址低位 | 01 |
| 寄存器个数高位 | 00 | 寄存器个数高位 | 00 |
| 寄存器个数低位 | 02 | 寄存器个数低位 | 02 |
| 字节个数 | 04 | CRC 低位 | |
| 寄存器值高位(01 | 11 | CRC 高位 | |
| 寄存器值低位 (01) | 94 | | |
| 寄存器值高位 (02) | 11 | | |
| 寄存器值低位 (02) | СС | | |
| CRC 低位 | | | |
| CRC 高位 | | | |

3、数据寄存器定义

3.1、Information Data寄存器定义

| 1 | 地址(Hex) | SIZE(Word) | 寄存器名 | 数据类型 | 倍率 | 单位 | 属性 | 寄存器描述 | 备注 |
|---|---------|------------|------|--------|----|----|----|-------|--------------------|
| | 0xF800 | 1 | Туре | INT16U | 0 | - | R | | 设备大类 0x50:高频逆变器 |

| 0xF801 | 1 | SubType | INT16U | 0 | - | R | 子 英 | 设备子类 0x0204: 3024 (3000VA/24V) 0x0408: 5048 (5000VA/48V) |
|--------|---|------------------|--------|----|---|---|-----------------------------|---|
| 0xF804 | 5 | Serial number | INT16U | 0 | - | | 序列号/SN 另外机器型号通过SN 码识别 | SNR3カ14位連載学、比如: SN=0135482025001(娘: SN(0)=0135(+)进制) SN(1)=4820; SN(2)=2500; SN(3)=0100; SN(4)=0000; SN(4)=0000; |
| 0xF80B | 1 | CPU1 F/W Version | INT16U | -2 | - | R | CPU1 F/W Version | 无效值: 0xFFFF |
| 0xF80C | 1 | CPU2 F/W Version | INT16U | -2 | - | R | CPU2 F/W Version | 无效值: 0xFFFF |

3.2、Realtime Data寄存器定义

| 地址(Hex) | SIZE(Word) | 寄存器名 | 数据类型 | 倍率 | 单位 | 属性 | 寄存器描述 | 备注 |
|---------|------------|-----------------------------|--------|----|----|----|----------------------|---|
| 0x1100 | 1 | SettingDataSn | INT16U | 0 | - | R | 设置参数区流水号 | 设置区数据有变化+1 |
| 0x1101 | 1 | Working mode | INT16U | 0 | - | R | 模式/Mode | 0=上电模式/PowerOnMode 1=特机模式/StandbyMode 2=旁路模式/BypassMode 3=电池模式/BatteryMode 4=故障模式/FaultMode 5=市电模式/VineMode 6-吞电模式/VVCharreMode |
| 0x1102 | 1 | Battery charging stage | INT16U | 0 | - | R | 状态/State | 0=无充电/No charge 1=恒流充电/Bulk charge 2=恒压充电/Absorption charge 3=浮充充电/Float charge |
| 0x1103 | 1 | Fault Code | INT16U | 0 | - | R | 故障码/Fault ID | 详见高频逆变器故障告警表 |
| 0x1104 | 1 | PowerFlowMsg | INT16U | 0 | - | R | 能流信息 | b15: 0: Battery disconnected, 1: Battery connected b14: 0: Line abnormal, 1: Line normal b13: 0: PV input abnormal, 1: PV input normal b12: 0: Load connect unallowed 1: Load connect allowable b11b10: 00: No power flow, 01: Battery charging 10: Battery discharging b9b8: 00: No power flow, 01: Draw power from Line 10: Feed power to Line b7: 0: No power flow, 1: PV MPPT working b6: 0: No power flow, 1: Load connected b0: 0: Power flow version unsupported 1: Power flow version supported |
| 0x1108 | 1 | Battery voltage | INT16U | -2 | ٧ | R | 电池电压/Voltage | |
| 0x1109 | 1 | Battery current | INT16S | 0 | Α | R | 电池电流/Current | 有正负, 负数为放电电流 |
| 0x110A | 1 | Battery power | INT16S | 0 | W | R | 电池功率 | 有正负, 负数为放电功率 |
| 0x1111 | 1 | AC output voltage | INT16U | -1 | V | R | 交流輸出电/Voltage | |
| 0x1117 | 1 | AC intput voltage | INT16U | -1 | ٧ | R | 交流输入电压 /Voltage | |
| 0x1119 | 1 | AC intput frequency | INT16U | -2 | Hz | R | 交流输入频率 /Frequency | |
| 0x111E | 1 | AC output active power | INT16S | 0 | W | R | 输出有功功率/Watt | |
| 0x111F | 1 | AC output apparent power | INT16U | 0 | VA | R | 输出视在功率/VA | |
| 0x1120 | 1 | Load percentage | INT16U | 0 | % | R | 负载比/Pecent | |
| 0x1126 | 1 | PV input voltage | INT16U | -1 | V | R | PV电压/Voltage | |
| 0x112A | 1 | PV input power | INT16S | 0 | W | R | PV功率/Watt | |

3.3、Setting Data寄存器定义

| 地址(Hex) | SIZE(Word) | 寄存器名 | 数据类型 | 倍率 | 单位 | 属性 | 寄存器描述 | 备注 | 默认值 | 设置范围 最小值 | 设置范围 最大值 | 设置范围备注 |
|---------|------------|--------------------------------------|--------|----|----|-----|---|--|------|-------------|----------------|--|
| 0x211F | 1 | Battery cut-off voltage | INT16U | -1 | V | R/W | 放电截止电压 Discharge cut-off voltage | 机型3024则pcs=2 机型5048则pcs=4 | 420 | 105/pcs | 135/pcs | 3024: 21.0V~27.0V 5048: 42.0V~54.0V |
| 0x2122 | 1 | Battery C.V charging voltage | INT16U | -1 | ٧ | R/W | 恒压充电电压 Absorption voltage | | | 120/pcs | 150/pcs | 3024: 24.0V~30.0V 5048: 48.0V~60.0V |
| 0x2123 | 1 | Battery floating charging voltage | INT16S | -1 | ٧ | R/W | 浮充充电电压 Float voltage | | 544 | 120/pcs | 150/pcs | 3024: 24.0V~30.0V 5048: 48.0V~60.0V |
| 0x2129 | 1 | AC output frequency | INT8U | 0 | - | R/W | 频率Frequency | 0=50Hz/1=60Hz | 0 | 0 | 1 | |
| 0x212A | 1 | Output source priority | INT8U | 0 | - | R/W | 输出优先级Output Priority | 0=市电优先Utility Frist 1=光伏优先Solar Frist 2=光伏电池市电SolarBatUtility | 0 | 0 | 2 | |
| 0x212B | 1 | Application Mode | INT8U | 0 | - | R/W | 应用模式 Application Mode | 0=APL/1=UPS | 0x00 | 0 | 1 | |
| 0x212C | 1 | Charging source prioirty | INT8U | 0 | - | R/W | 充电优先级 Charge Priority | 1=光伏优先Solar Frist 2=光伏和市电优先SolarAndUtilityFrist 3=仅光伏SolarOnly | 1 | 1 | 3 | |
| 0x212D | 1 | Battery type | INT8U | 0 | - | R/W | 电池类型type | 0=胶体电池AGM 1=注水电池Flood 2=用户自定义User defined 3=锂电池LiFePo4 | 0 | 0 | 3 | |
| 0x212E | 1 | Max. charging current | INT8U | 0 | А | R/W | 最大充电电流 Total charge current | 电流 arge 每1A一格 | | 10 | 100 | 10A~100A |
| 0x2130 | 1 | Max. AC charging current | INT8U | 0 | Α | R/W | 最大市电电流 AC charge current | 毎1A格 | 30 | 10 | 100 | 10A~100A |
| 0x2131 | 1 | Buzzer enable | INT8U | 0 | - | R/W | 蜂鸣器/Buzzer | 0=禁止/1=使能 | 0x01 | 0 | 1 | |
| 0x2133 | 1 | OverLoad restart enable | INT8U | 0 | - | R/W | 过载重启使能位 | 0=禁止/1=使能 | 0x00 | 0 | 1 | |
| 0x2134 | 1 | Over temperature restart enable | INT8U | 0 | - | R/W | 过温重启使能位 | 0=禁止/1=使能 | 0x00 | 0 | 1 | |
| 0x2135 | 1 | LCD backlight enable | INT8U | 0 | - | R/W | 背光灯/Backlight | 0=禁止/1=使能 | 0x01 | 0 | 1 | |
| 0x2137 | 1 | OverLoad to bypass | INT8U | 0 | - | R/W | 过载转旁路 Overload to bypass | 0=禁止/1=使能 | 0x00 | 0 | 1 | |
| 0x2156 | 1 | Battery back to charge voltage | INT16U | -1 | ٧ | R/W | 电池低压转充电 Battery low to charge | | 460 | 110/pcs | 135/pcs | 3024: 22.0V~27.0V 5048: 44.0V~54.0V |
| 0x2159 | 1 | Battery back to discharge voltage | INT16U | -1 | V | R/W | 电池高压转放电 Battery high to discharge | 如果超过最大值则显示FULL 例如5048机型,601为FULL | 540 | 120/pcs | 150/pcs + 1 | 3024: 24.0V~30.1V(30.1V代表FULL) 5048: 48.0V~60.1V(60.1V代表FULL) |