


## Gebrauchsanweisung



## Waschautomat W 5873 WPS Edition 111

de - DE

Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

## Ihr Beitrag zum Umweltschutz

### Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt den Waschautomaten vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

### Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.



Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

## Inhalt

Ihr Beitrag zum Umweltschutz2Sicherheitshinweise und Warnungen6Bedienung des Waschautomaten13Bedienungsblende13	6 3
Erste Inbetriebnahme15Umweltfreundliches Waschen16Energie- und Wasserverbrauch16Waschmittelverbrauch16Eco Feedback17	60
So waschen Sie richtig18Kurzanweisung18	
Schleudern23Endschleuderdrehzahl23	
Startvorwahl       24         Programmübersicht       25         Extras       25         Kurz       25         Flecken □       25         Weitere Extras □       25         Vorwäsche       36         Einweichen       36	5 9 9 9
Programmablauf       32         Pflegesymbole       34         Programmablauf ändern       35         Abbrechen       35         Unterbrechen       35         Ändern       35         Wäsche nachlegen/entnehmen       36	4 5 5 5 6
Abbrechen	5 5 6

## Inhalt

Waschmittel 3	37
Das richtige Waschmittel	
Dosierhilfen	
Wasserenthärter	38
Komponenten - Waschmittel	38
Stärken/Weichspülen	39
Entfärben/Färben3	39
Reinigung und Pflege4	10
Trommelreinigung (Hygiene Info)	
Gehäuse und Blende reinigen4	
Waschmittel-Einspülkasten reinigen	
Wassereinlaufsieb reinigen	12
Störungshilfen	
Was tun, wenn	
Es lässt sich kein Waschprogramm starten4	
Das Display meldet folgenden Fehler und das Programm wurde abgebrochen . 4	
Das Display meldet folgenden Hinweis	
Allgemeine Probleme mit dem Waschautomaten	
Die Fülltür lässt sich nicht über die Taste Tür öffnen4	
Fülltür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall4	
·	
Kundendienst	
Reparaturen	
Programmaktualisierung (Update)	
Garantiebedingungen und Garantiezeit	רנ
Aufstellen und Anschließen5	
Vorderansicht	
Rückansicht	
Aufstellfläche	
Waschautomaten zum Aufstellort tragen	
Transportsicherung entfernen	
Transportsicherung einbauen	90

## Inhalt

Ausrichten	
Fuß herausdrehen und kontern	
Unterbau unter einer Arbeitsplatte	
Wasch-Trocken-Säule	
Das Miele Wasserschutzsystem	
Wasserzulauf6	
Wasserablauf6	
Elektroanschluss	63
Verbrauchsdaten 6	64
Hinweis für die Vergleichsprüfungen:	65
Technische Daten	66
reclinistic Daten	50
Einstellungen	
Einstellungen öffnen	67
Einstellung wählen	67
Einstellung bearbeiten	67
Einstellung beenden	67
Sprache 🔭	67
Gesamtverbrauch	68
Wasser plus	
Einweichen	
Schongang	
Laugenabkühlung	
Pin-Code	
Temperatureinheit	
Summer	
akust. Quittierung	
Helligkeit	
Standby	
Memory	
Knitterschutz	/ I
Nachkaufbares Zubehör	
CareCollection	72

Dieser Waschautomat entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie vor dem ersten Benutzen des Waschautomaten die Gebrauchsanweisung. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Waschautomaten. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Waschautomaten.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

sche Bedienung verursacht werden.

- Dieser Waschautomat ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen verwendet zu werden.
- Der Waschautomat ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.
- ▶ Benutzen Sie den Waschautomaten ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen nur zum Waschen von Textilien, die vom Hersteller im Pflegeetikett als waschbar ausgewiesen sind. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder fal-
- Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, den Waschautomaten sicher zu bedienen, dürfen den Waschautomaten nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

#### Kinder im Haushalt

- Kinder unter acht Jahren müssen vom Waschautomaten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ➤ Kinder ab acht Jahren dürfen den Waschautomaten nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen der Waschautomat so erklärt wurde, dass sie den Waschautomaten sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können
- Kinder dürfen den Waschautomaten nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- ▶ Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Waschautomaten aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Waschautomaten spielen.
- Wenn Sie mit hohen Temperaturen waschen, bedenken Sie, das Schauglas wird heiß.

Hindern Sie deshalb Kinder daran, während des Waschvorgangs das Schauglas zu berühren.

#### **Technische Sicherheit**

Kontrollieren Sie den Waschautomaten vor der Aufstellung auf äußere sichtbare Schäden.

Einen beschädigten Waschautomaten nicht aufstellen und in Betrieb nehmen.

- ➤ Vor dem Anschließen des Waschautomaten unbedingt die Anschlussdaten (Absicherung, Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes vergleichen. Erfragen Sie diese im Zweifelsfalle bei einer Elektro-Fachkraft.
- Die elektrische Sicherheit dieses Waschautomaten ist nur dann gewährleistet, wenn er an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird.

Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung geprüft und im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Fachkraft überprüft wird.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Verlängerungskabel (Brandgefahr durch Überhitzung).
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet Miele, dass sie die Sicherheitsanforderungen in vollem Umfang erfüllen.
- ▶ Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel "Aufstellen und Anschließen" sowie das Kapitel "Technische Daten".
- Die Zugänglichkeit des Netzsteckers muss immer gewährleistet sein, um den Waschautomaten von der Netzversorgung zu trennen.

- Durch unsachgemäße Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die Miele keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von Miele autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, ansonsten besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch.
- Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese durch von Miele autorisierte Fachkräfte ersetzt werden, um Gefahren für den Benutzer zu vermeiden.
- Im Fehlerfall oder bei der Reinigung und Pflege ist der Waschautomat nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn:
- der Netzstecker des Waschautomaten gezogen ist oder
- die Sicherung der Hausinstallation ausgeschaltet ist oder
- die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz herausgeschraubt ist.
- Das Miele Wasserschutzsystem schützt vor Wasserschäden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Ordnungsgemäßer Wasser- und Elektroanschluss.
- Bei erkennbaren Schäden muss der Waschautomat unverzüglich wieder instand gesetzt werden.
- Dieser Waschautomat darf nicht an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffe) betrieben werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Waschautomaten vor, die nicht ausdrücklich von Miele zugelassen sind.

### Sachgemäßer Gebrauch

- Die maximale Beladungsmenge beträgt 8 kg (Trockenwäsche). Die teilweise geringeren Beladungsmengen für einzelne Programme können Sie dem Kapitel "Programmübersicht" entnehmen.
- Stellen Sie Ihren Waschautomaten nicht in frostgefährdeten Räumen auf. Eingefrorene Schläuche können reißen oder platzen, und die Zuverlässigkeit der Elektronik kann durch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt abnehmen.
- Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme die Transportsicherung auf der Rückseite des Waschautomaten (siehe Kapitel "Aufstellen und Anschließen" Abschnitt "Transportsicherung entfernen"). Beim Schleudern kann eine nicht entfernte Transportsicherung den Waschautomaten und nebenstehende Möbel/Geräte beschädigen.
- Schließen Sie den Wasserhahn bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub), vor allem dann, wenn sich in der Nähe des Waschautomaten kein Bodenablauf (Gully) befindet.
- Überschwemmungsgefahr! Überprüfen Sie vor dem Einhängen des Ablaufschlauches in ein Waschbecken, ob das Wasser schnell genug abfließt. Sichern Sie den Abflussschlauch gegen Abrutschen. Die Rückstoßkraft des ausfließenden Wassers kann den ungesicherten Schlauch aus dem Becken drücken.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper (z.B. Nägel, Nadeln, Münzen, Büroklammern) mitgewaschen werden. Fremdkörper können Gerätebauteile (z.B. Laugenbehälter, Waschtrommel) beschädigen. Beschädigte Bauteile können wiederum Wäscheschäden verursachen.

- ▶ Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken des Waschautomaten nicht erforderlich. Falls Ihr Waschautomat dennoch so stark verkalkt sein sollte, dass ein Entkalken notwendig wird, verwenden Sie Spezial-Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz. Diese Spezial-Entkalkungsmittel erhalten Sie über Ihren Miele Fachhändler oder beim Miele Kundendienst. Halten Sie die Anwendungshinweise des Entkalkungsmittels streng ein.
- Textilien, die mit lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln behandelt wurden, müssen vor dem Waschen in klarem Wasser gut ausgespült werden.
- Im Waschautomaten niemals lösemittelhaltige Reinigungsmittel (z.B. Waschbenzin) verwenden. Es können Gerätebauteile beschädigt werden und giftige Dämpfe auftreten. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie niemals auf oder am Waschautomaten lösemittelhaltige Reinigungsmittel (z.B. Waschbenzin). Benetzte Kunststoffoberflächen können beschädigt werden.
- Färbemittel müssen für den Einsatz im Waschautomaten geeignet sein und dürfen nur im haushaltsüblichen Maße verwendet werden. Halten Sie streng die Verwendungshinweise des Herstellers ein.
- Entfärbemittel können durch ihre schwefelhaltigen Verbindungen zu Korrosion führen. Entfärbemittel dürfen im Waschautomaten nicht verwendet werden.
- Falls Waschmittel in die Augen gerät, sofort mit reichlich lauwarmem Wasser ausspülen. Bei versehentlichem Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Personen mit Hautschäden oder empfindlicher Haut sollten den Kontakt mit dem Waschmittel meiden.

#### Zubehör


- ➤ Zubehörteile dürfen nur dann an- oder eingebaut werden, wenn sie ausdrücklich von Miele freigegeben sind.

  Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.
- Miele Trockner und Miele Waschautomaten können als Wasch-Trocken-Säule aufgestellt werden. Dazu ist als nachkaufbares Zubehör ein Miele Wasch-Trocken-Verbindungssatz erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass der Wasch-Trocken-Verbindungssatz zu dem Miele Trockner und Miele Waschautomaten passt.
- Achten Sie darauf, dass der als nachkaufbares Zubehör erhältliche Miele Sockel zu diesem Waschautomaten passt.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

## Bedienung des Waschautomaten

### Bedienungsblende



#### 1) Taste EcoFeedback

Nähere Erläuterungen erhalten Sie im Kapitel "Umweltfreundliches Waschen" Abschnitt "EcoFeedback"

#### 2 Tasten Extras

Die Waschprogramme können durch verschiedene Extras ergänzt werden.

#### 3 Display

Nähere Erläuterungen befinden sich auf der folgenden Seite.

### ④ Taste Startvorwahl (<)\*</p>

Zur Wahl eines späteren Programmstarts.

### ⑤ Taste *Temperatur* (OK)\*

Zur Einstellung der gewünschten Waschtemperatur.

#### 6 Taste Drehzahl (>)\*

Zur Einstellung der gewünschten Endschleuderdrehzahl oder *Spülstop* oder *ohne* ©.

\* (</OK/>) = Zweitfunktion siehe folgende Seite

#### **7 Optische Schnittstelle PC**

Dient dem Kundendienst als Prüfund Übertragungspunkt (unter anderem für Updates).

#### ® Taste Start/Stop

Startet das gewählte Waschprogramm und bricht ein gestartetes Programm ab.

#### 9 Programmwähler

Zur Anwahl der Waschprogramme. Die Kontrollleuchte des gewählten Programms leuchtet auf. Der Programmwähler kann rechts- oder linksherum gedreht werden.

#### 10 Taste (

Zum Ein- und Ausschalten des Waschautomaten


Der Waschautomat schaltet sich aus Energiespargründen automatisch aus. Dieses erfolgt 15 Minuten nach Programmende/Knitterschutz oder nach dem Einschalten, wenn keine weitere Bedienung erfolgt.

#### 11 Taste *Tür*

Öffnet die Fülltür.

## Bedienung des Waschautomaten

# Zweitfunktion der Tasten Startvorwahl (<), Temperatur (OK) und Drehzahl (>)



Bei der Anwahl der Programmwählerstellung Weitere Programme 🗇 und in den Einstellungen besitzen diese Tasten eine Zweitfunktion. Die Zweitfunktion wird durch Symbole dargestellt.

- Die Taste Startvorwahl (<) bewegt die Auswahlliste nach links oder verringert Werte.
- Die Taste *Drehzahl* (>) bewegt die Auswahlliste nach rechts oder erhöht Werte.
- Die Taste Temperatur (OK) bestätigt das gewählte Programm, den eingestellten Wert oder öffnet das Untermenü der ausgewählten Einstellung.

#### Programmdauer

Nach dem Programmstart wird die wahrscheinliche Programmdauer in Stunden und Minuten angezeigt.

Bei einem Programmstart mit Startvorwahl wird die Programmdauer erst nach dem Ablauf der Startvorwahlzeit angezeigt.

In den ersten 8 Minuten ermittelt der Waschautomat die Wasseraufnahmefähigkeit der Wäsche und ermittelt die Wäschemenge. Hierdurch kann es zu einer Zeitverlängerung oder Zeitverkürzung kommen.

#### Startvorwahl

Die gewählte Startvorwahlzeit wird angezeigt.

Nach dem Programmstart wird die Startvorwahlzeit zurückgezählt; bei einer Startverzögerung größer 10 Stunden im Stundentakt und ab 9 Stunden und 59 Minuten im Minutentakt.

Nach Ablauf der Startvorwahlzeit startet das Programm, und im Display erscheint die wahrscheinliche Programmdauer.

#### Einstellungen

Mit den Einstellungen können Sie den Waschautomaten an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

#### **Erste Inbetriebnahme**

Das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme richtig aufstellen und anschließen. Bitte beachten Sie das Kapitel "Aufstellen und Anschließen".

An diesem Waschautomaten wurde ein vollständiger Funktionstest durchgeführt, deshalb befindet sich eine Restmenge Wasser in der Trommel.

Aus Sicherheitsgründen ist ein Schleudern vor der ersten Inbetriebnahme nicht möglich. Zur Aktivierung des Schleuderns muss ein Waschprogramm ohne Wäsche und ohne Waschmittel durchgeführt werden.

Bei Verwendung von Waschmittel kann es zu einer übermäßigen Schaumbildung kommen!

Gleichzeitig wird das Ablauf-Kugelventil aktiviert. Das Ablauf-Kugelventil bewirkt zukünftig die vollständige Ausnutzung des Waschmittels.

■ Drücken Sie die Taste ().

Wird der Waschautomat das erste Mal eingeschaltet, erscheint der Willkommensbildschirm

Der Willkommensbildschirm erscheint nicht mehr, wenn ein Waschgang länger als 1 Stunde vollständig durchgeführt wurde.

#### Displaysprache einstellen

Sie werden aufgefordert, die gewünschte Displaysprache einzustellen. Eine Umstellung der Sprache ist jederzeit auch über die Einstellungen möglich

#### deutsch.

- Drücken Sie die Taste *Drehzahl* (>) oder *Startvorwahl* (<), bis die gewünschte Displaysprache erscheint.
- Drücken Sie die Taste Temperatur (OK), um die angezeigte Displaysprache zu bestätigen.

#### **Erinnerung an Transportsicherung**

Die Transportsicherung muss vor dem ersten Waschprogramm entfernt werden, um Schäden am Waschautomaten zu verhindern.

 Bestätigen Sie die Entfernung der Transportsicherung durch Drücken der Taste Temperatur (OK).

#### Erstes Waschprogramm starten

Das Programm Baumwolle (60°C) ist automatisch angewählt. Nutzen Sie dieses Programm für den ersten Waschgang ohne Wäsche und ohne Waschmittel.

- Drehen Sie den Wasserhahn auf.
- Drücken Sie die Taste Start/Stop.
- Schalten Sie den Waschautomaten nach Beendigung des Waschgangs aus.

Die erste Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

#### **Umweltfreundliches Waschen**

#### **Energie- und Wasserverbrauch**

- Nutzen Sie die maximale Beladungsmenge des jeweiligen Waschprogramms.
  - Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch sind dann, bezogen auf die Gesamtmenge, am niedrigsten.
- Bei geringer Beladung sorgt die Mengenautomatik des Waschautomaten für eine Reduzierung des Wasser-, Zeit- und Energiebedarfs. Dadurch kann es im Verlauf des Waschprozesses zu einer Korrektur der angezeigten Restzeit kommen.
- Nutzen Sie das Programm Express 20 für kleinere Wäscheposten.
- Moderne Waschmittel ermöglichen das Waschen mit abgesenkten Waschtemperaturen (z.B. 20°C). Nutzen Sie zum Energiesparen entsprechende Temperatureinstellungen.
- Für die Hygiene im Waschautomaten ist es empfehlenswert, gelegentlich einen Waschgang mit einer Temperatur von mindestens 60°C zu starten. Mit der Meldung Hygiene Info im Display erinnert Sie der Waschautomat daran.

#### Waschmittelverbrauch

- Verwenden Sie höchstens so viel Waschmittel, wie auf der Waschmittelverpackung angegeben ist.
- Beachten Sie bei der Dosierung den Verschmutzungsgrad der Wäsche.
- Verringern Sie bei kleineren Beladungsmengen die Waschmittelmenge (ca. <sup>1</sup>/<sub>3</sub> weniger Waschmittel bei halber Beladung)

## Richtige Extrawahl (Kurz, Vorwäsche und Einweichen)

Wählen Sie für:

- leicht verschmutzte Textilien ohne erkennbare Flecken ein Waschprogramm mit dem Extra Kurz.
- normal bis stark verschmutzte Textilien mit erkennbaren Flecken ein Waschprogramm ohne Extra.
- sehr stark verschmutzte Textilien ein Waschprogramm mit dem Extra Einweichen
- Textilien mit größeren Schmutzmengen (z.B. Staub, Sand) das Extra Vorwäsche.

#### Tipp bei anschließendem maschinellen Trocknen

Wählen Sie zum Energiesparen beim Trocknen die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des jeweiligen Waschprogramms.

#### **Umweltfreundliches Waschen**

#### **Eco Feedback**


Über die Taste *Eco Feedback* erhalten Sie die Informationen über den Energieund Wasserverbrauch Ihres Waschautomaten.

Die Informationen werden nur bei gedrückter Taste *Eco Feedback* angezeigt.

Im Display werden durch das Drücken der Taste *Eco Feedback* zwei verschiedene Informationen angezeigt:

- Vor und während des Programmablaufes eine Prognose.
- Am Programmende der Wasser- und Stromverbrauch.

#### 1. Prognose



 Drücken Sie nach der Anwahl eines Waschprogramms die Taste Eco Feedback und halten Sie die Taste gedrückt. Anhand eines Balkendiagramms wird der wahrscheinliche Verbrauch angezeigt.




Je mehr Balken (I) zu sehen sind, desto mehr Energie oder Wasser wird verbraucht.

Die Prognose verändert sich je nach gewähltem Waschprogramm, Temperatur und Extra.

#### 2. Tatsächlicher Verbrauch

Am Programmende vor dem Öffnen der Tür können Sie den tatsächlichen Energie- und Wasserverbrauch ablesen.

■ Drücken Sie die Taste *Eco Feedback* und halten Sie die Taste gedrückt.



Das Öffnen der Tür oder das automatische Ausschalten nach Programmende setzt die Daten wieder zurück auf die Prognose.

#### Gesamtverbrauch

Die Einstellung *Gesamtverbrauch* informiert Sie über die addierten Energieund Wasserverbräuche über die Zeit.


Der Energieverbrauch wird immer auf die Ganzezahl auf- oder abgerundet.

Nähere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Einstellungen".

#### Kurzanweisung

Die mit den Zahlen (1, 2, 3, ...) gekennzeichneten Bedienschritte können Sie als Kurzanweisung nutzen.

#### Wäsche vorbereiten



■ Leeren Sie die Taschen.

Fremdkörper (z.B. Nägel, Münzen, Büroklammern) können Textilien und Bauteile beschädigen.

#### Flecken vorbehandeln

Entfernen Sie vor dem Waschen eventuelle Flecken auf den Textilien; möglichst solange sie frisch sind. Tupfen Sie die Flecken mit einem nicht (ab)färbenden Tuch weg. Nicht reiben!

Flecken (Blut, Ei, Kaffee, Tee etc.) lassen sich häufig mit kleinen Tricks beseitigen, die Miele in einem Waschlexikon zusammengestellt hat. Dieses können Sie bei Miele direkt oder über die Miele Internetseite anfordern bzw. einsehen.

⚠ Bei der Behandlung von Textilien mit lösemittelhaltigem Reinigungsmittel (z.B. Reinigungsbenzin) darauf achten, dass keine Kunststoffteile vom Reinigungsmittel benetzt werden.

Auf keinen Fall chemische (lösemittelhaltige) Reinigungsmittel im oder am Waschautomaten verwenden!

#### Wäsche sortieren

Sortieren Sie die Textilien nach Farben und den im Pflegeetikett enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).

Dunkle Textilien "bluten" bei den ersten Wäschen oft etwas aus. Damit nichts verfärbt, helle und dunkle Sachen getrennt waschen.

#### **Allgemeine Tipps**

- Bei Gardinen: Röllchen und Bleiband entfernen oder in einen Beutel einbinden.
- Bei BHs: gelöste Formbügel vernähen oder entfernen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen vor dem Waschen schließen.
- Bett- und Kissenbezüge schließen, damit keine Kleinteile hineingelangen.


Keine Textilien waschen, die als **nicht** waschbar deklariert sind (Pflegesymbol ).

#### 2 Waschautomat einschalten

#### Waschautomaten beladen

- Öffnen Sie die Fülltür mit der Taste Tür
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verstärken die Waschwirkung und verteilen sich beim Schleudern besser.

Bei der maximalen Beladungsmenge ist der Energie- und Wasserverbrauch, bezogen auf die Gesamtbeladungsmenge, am niedrigsten. Eine Überbeladung mindert das Waschergebnis und fördert die Knitterbildung.




Schließen Sie die Fülltür mit einem leichten Schwung.

Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Fülltür und Dichtring eingeklemmt werden.

#### Programm wählen

A. <u>Programmwahl über dem Programm</u>wähler:




■ Drehen Sie den Programmwähler nach rechts- oder links, um das gewünschte Programm zu wählen. Ein Programm ist angewählt, wenn die Kontrollleuchte neben dem Programmnamen leuchtet.

Unter der Programmwählerstellung Weitere Programme 🗇 befinden sich weitere Programme.

B. <u>Programmwahl über Programmwählerstellung Weitere Programme</u> und Display



- Drehen Sie den Programmwähler nach rechts bis die Kontrollleuchte neben dem Programmnamen Weitere Programme □ leuchtet.
- Im Display steht:



- Mit den Tasten Startvorwahl (<) und Drehzahl (>) blättern Sie in der Auswahlliste.
- Steht das gewünschte Programm im Display, bestätigen Sie es mit der Taste Temperatur (OK).


#### 5 Temperatur/Drehzahl wählen

Sie können die voreingestellte Temperatur und/oder die Schleuderdrehzahl verändern.



■ Durch Drücken der Taste *Temperatur* können Sie die Temperatur ändern und durch Drücken der Taste *Drehzahl* ändern Sie die Schleuderdrehzahl.

#### 6 Extras wählen



■ Wählen Sie das gewünschte Extra über die entsprechende Taste. Wird ein Extra gewählt, leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte.

Nicht alle Extras können bei allen Waschprogrammen gewählt werden.

Lässt sich ein Extra nicht anwählen, ist dieses für das Waschprogramm nicht zugelassen.

Weiter Informationen zu den einzelnen Extras erhalten sie im Kapitel "Extras".

## Startvorwahl einschalten (wenn gewünscht)


Der Programmstart kann zwischen 15 Minuten und 24 Stunden verzögert werden. Dadurch können Sie z.B. günstige Nachtstromtarife nutzen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Startvorwahl".

#### Waschmittel zugeben

Eine richtige Dosierung ist wichtig, denn . . .

- . . . zu wenig Waschmittel bewirkt:
- Wäsche wird nicht sauber und im Laufe der Zeit grau und hart
- Fettläuse in der Wäsche
- Kalkablagerung auf dem Heizkörper
- . . . zu viel Waschmittel bewirkt:
- starke Schaumbildung, dadurch eine geringe Waschmechanik und ein schlechtes Reinigungs-, Spül- und Schleuderergebnis
- höheren Wasserverbrauch durch einen automatisch zugeschalteten zusätzlichen Spülgang
- höhere Umweltbelastung



Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus und füllen Sie das Waschmittel in die Kammern.

#### LL

Waschmittel für die Vorwäsche (empfohlene Aufteilung der Gesamtwaschmittelmenge: <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in die Kammer **U** und <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in die Kammer **U**)

#### \II/

Waschmittel für die Hauptwäsche und Einweichen



Weichspüler, Formspüler oder Flüssigstärke

■ Schließen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.

Weitere Informationen zu Waschmitteln und deren Dosierung finden Sie im Kapitel "Waschmittel".

#### Programm starten

■ Drücken Sie die blinkende Taste Start/Stop.

Wurde eine Startvorwahlzeit gewählt, läuft diese im Display ab. Nach Ablauf der Startvorwahlzeit oder sofort nach dem Start steht im Display die wahrscheinliche Programmdauer. In den ersten 8 Minuten ermittelt der Waschautomat die Wasseraufnahmefähigkeit der Wäsche. Hierdurch kann es noch zu einer Zeitverlängerung oder Zeitverkürzung kommen.

Zusätzlich wird der Programmablauf im Display angezeigt. Der Waschautomat informiert Sie über den jeweils erreichten Programmabschnitt.

## Programmende - Wäsche entnehmen

Im Knitterschutz wechselt im Display die Anzeige zwischen:

0:00 Knitterschutz

und


#### 0:00 Ende

■ Öffnen Sie die Fülltür mit der Taste Tür

15 Minuten nach Ende des Knitterschutzes schaltet der Waschautomat automatisch aus. Der Waschautomat muss durch Drücken der Taste ① wieder eingeschaltet werden.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen! Sie können bei der nächsten Wäsche einlaufen oder etwas anderes verfärben.



- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Fülltür auf Fremdkörper.
- Schalten Sie den Waschautomaten mit der Taste ① aus.
- Schließen Sie die Fülltür. Sonst besteht die Gefahr, dass Gegenstände unbeabsichtigt in die Trommel gelangen. Diese können versehentlich mitgewaschen werden und die Wäsche beschädigen.

#### **Endschleuderdrehzahl**

Programm	Umin
Baumwolle	1600
Pflegeleicht	1200
Wolle 🗹	1200
Outdoor	800
Imprägnieren	1000
Express 20	1600
Maschine reinigen	-
Federbetten	1200
Synthetic	600
Automatic plus	1200
Oberhemden	600
Dunkles/Jeans	1200
Hygiene	1600
Schleudern	1600
Extraspülen/Stärken	1200

Sie können die Endschleuderdrehzahl reduzieren. Die Anwahl einer höheren Endschleuderdrehzahl als oben genannt ist nicht möglich.

#### Spülschleudern

Die Wäsche wird nach der Hauptwäsche und zwischen den Spülgängen geschleudert. Bei einer Reduzierung der Endschleuderdrehzahl wird die Spülschleuderdrehzahl gegebenenfalls mit reduziert. In dem Programm Baumwolle wird bei einer Drehzahl kleiner 700 U/min ein zusätzlicher Spülgang eingefügt.

#### Endschleudern abwählen (Spülstop)

- Wählen Sie mit Hilfe der Taste *Drehzahl* die Einstellung *Spülstop*. Die Textilien bleiben nach dem letzten Spülgang im Wasser liegen. Dadurch wird die Knitterbildung vermindert, wenn die Textilien nicht sofort nach dem Programmende aus der Waschtrommel genommen werden.
- Endschleudern starten:

Der Waschautomat bietet Ihnen zum Schleudern die maximal zugelassene Drehzahl an. Sie können eine niedrigere Drehzahl wählen. Mit der Taste *Start/Stop* starten Sie das Endschleudern.

- Das Programm beenden:

Drücken Sie die Taste *Tür*. Das Wasser wird abgepumpt. Drücken Sie danach erneut die Taste *Tür*, um die Fülltür zu öffnen.

## Spülschleudern und Endschleudern abwählen (ohne ③)

■ Wählen Sie mit Hilfe der Taste *Drehzahl* die Einstellung *ohne* ⑤.

Nach dem letzten Spülgang wird das Wasser abgepumpt und der Knitterschutz wird eingeschaltet.

Bei dieser Einstellung wird in einigen Programmen ein zusätzlicher Spülgang eingefügt.

#### **Startvorwahl**

Mit der Startvorwahl können Sie einen späteren Programmstart wählen. Der Programmstart kann von 15 Minuten bis maximal 24 Stunden verzögert werden. Dadurch können Sie z.B. günstige Nachtstromtarife nutzen.

#### Wählen

Drücken Sie die Taste Startvorwahl.
 Im Display erscheint folgende Anzeige:



- Jeder Druck auf die Taste Startvorwahl verlängert die Verzögerungszeit:
- bei unter 1 Stunde um 15 Minuten,
- bei unter 10 Stunden um 30 Minuten,
- bei über 10 Stunden um 1 Stunde.

Wird die Taste *Startvorwahl* gedrückt gehalten, erfolgt ein automatisches Hochzählen bis 24 Stunden.

#### Starten

Drücken Sie die Taste Start/Stop, um die Startvorwahl zu starten. Im Display erscheint:

### 4:30 🕙 bis Start

Nach Ablauf der Zeit startet das Waschprogramm und das Display zeigt die wahrscheinliche Waschzeit und den Programmablauf an.

#### Ändern

Die Startvorwahl kann jederzeit durch Drücken der Taste *Startvorwahl* geändert werden.

#### Löschen der Startvorwahl

■ Drücken Sie beim Stand von 24 h erneut die Taste Startvorwahl.

Wird die Startvorwahl, nachdem die Taste *Start/Stop* gedrückt wurde, gelöscht, wird das Waschprogramm direkt gestartet.

Baumwolle	90°C bis kalt maximal 8,0 kg			
Artikel	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe			
Tipp	Die Einstellungen 60°/40°C unterscheiden sich von 60°C/40°C durch:  - kürzere Programmlaufzeiten  - längere Temperaturhaltezeiten  - höheren Energieeinsatz  Bei besonderen hygienischen Anforderungen die Temperatureinstellung 60°C oder höher wählen.			
Baumwolle	60°C /40°C maximal 8,0 kg			
Artikel	normal verschmutzte Baumwollwäsche			
Tipp	<ul> <li>Diese Einstellungen sind vom Energie- und Wasserverbrauch für das Waschen von Baumwollwäsche am effizientesten.</li> </ul>			

 Bei 60°C ist die erreichte Waschtemperatur niedriger als 60°C, die Waschleistung entspricht dem Programm Baumwolle 60°C.

#### Hinweis für Testinstitute:

Prüfprogramme nach EN 60456 und Energieetikettierung gemäß Verordnung 1061/2010


Pflegeleich	t 60°C bis kalt	maximal 3,5 kg		
Artikel	Synthetische Fasern, Mischgewebe oder pflegel Baumwolle	eicht ausgerüstete		
Tipp	Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl reduzieren.			
	Volle ∰ 40°C bis kalt maximal 2,0 k			
Wolle	40°C bis kalt	maximal 2,0 kg		
Wolle Martikel	40°C bis kalt  Textilien aus Wolle und Wollgemischen oder han lien	, 0		

Outdoor	40°C bis kalt	maximal 2,5 kg			
Artikel	Funktionstextilien wie Outdoor Jacken uwie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTO				
Tipp	<ul> <li>Tipp</li> <li>Bei Jacken Reißverschlüsse schließen.</li> <li>Keinen Weichspüler verwenden.</li> <li>Bei Bedarf können Outdoor-Textilien im Programm Imprägnierer nachbehandelt werden. Ein Imprägnieren nach jedem Waschgang ist nicht empfehlenswert.</li> </ul>				
Imprägnie	ren 40°C	maximal 2,5 kg			
Artikel	Zur Nachbehandlung von Mikrofasern, wäsche aus vorwiegend synthetischen schmutzabweisende Wirkung zu erziele	Fasern, um eine wasser- und			
Tipp	<ul> <li>Die Artikel sollten frisch gewaschen utrocknet sein.</li> <li>Um einen optimalen Effekt zu erziele Nachbehandlung anschließen. Diese einem Wäschetrockner oder durch B</li> </ul>	n, sollte sich eine thermische kann durch das Trocknen in			
Express 20	) 40°C bis kalt	maximal 3,5 kg			
Artikel	Textilien aus Baumwolle, die kaum getr geringste Verschmutzungen aufweisen	agen wurden oder die nur			
Tipp	Die Zusatzfunktion Kurz ist automatisch	aktiviert.			
Maschine	reinigen 75°C	ohne Beladung			
Verkeimung Durch die F	iges Waschen mit niedrigen Temperature g des Waschautomaten. Reinigung des Waschautomaten wird die ofilms deutlich reduziert und eine Geruch	Anzahl von Keimen, Pilzen			
Tipp	<ul> <li>Ein optimales Ergebnis erreichen Sie Maschinenreinigers. Alternativ kann waschmittel verwendet werden.</li> <li>Die Dosierung des Maschinenreinige mittels erfolgt über den Waschmittel-</li> <li>Keine Wäsche einfüllen. Reinigung e</li> </ul>	ein pulverförmiges Universal- ers oder des Universalwasch- Einspülkasten.			

Federbette	n 60°C k	ois kalt	maximal 2,5 kg 1 Federbett 2,20m x 2,00m	
Artikel	Federbetten mit Fede	r- oder Daunenfüllu	ıngen	
Tipp	Pflegeetikett des Hers	teller beachten.		
Synthetic	60°C b	ois kalt	maximal 2,5 kg	
Artikel	Kunstseide	•	en Fasern, Mischgewebe, chinenwaschbar deklariert	
Tipp	gramm mit Vorwäse	che.	o erfordert häufig ein Pro- euderdrehzahl abwählen.	
Automatic	olus 40°C b	ois kalt	maximal 5,0 kg	
Artikel	Farblich sortierter Wäs Baumwolle und Pflege		xtilien für die Programme	
Tipp	-			
Oberhemde	en 60°C k	ois kalt	maximal 2,0 kg	
Tipp	_		schmutzung vorbehandeln. s Programm <i>Synthetic</i> be-	
Dunkles/Je	ans 60°C b	ois kalt	maximal 3,0 kg	
Artikel	Schwarze und dunkle und Jeansgewebe	Wäschestücke aus	s Baumwolle, Mischgewebe	
Tipp	<ul><li>Mit der Innenseite r</li><li>Jeansbekleidung "k</li><li>Deshalb helle und d</li></ul>	olutet" oft bei den e	rsten Wäschen etwas aus.	

Hygiene	90°C bis 30°C maximal 7,0 kg			
Artikel	Textilien aus Baumwolle oder Leinen, die direkten Hautkontakt besi zen oder für die besondere hygienische Anforderungen bestehen, z.B. Unterwäsche, Bettwäsche, Encasing-Produkte.			
Tipp	<ul> <li>Für eine gute Hygienewirkung sollten Sie eine Waschtemperatur von 60°C oder höher wählen.</li> <li>Pflegeetikett des Herstellers beachten.</li> </ul>			
Schleuderr				
Tipp	<ul><li>Nur Pumpen: Drehzahl auf ohne Stellen.</li><li>Eingestellte Drehzahl beachten.</li></ul>			
Extraspüle	n/Stärken maximal 7,0 kg			
Artikel	<ul> <li>Zum Ausspülen von handgewaschenen Textilien</li> <li>Tischdecken, Servietten, Berufskleidung, die gestärkt werden müssen</li> </ul>			
Tipp	<ul> <li>Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl beachten.</li> <li>Die zu stärkende Wäsche sollte frisch gewaschen, aber nicht weichgespült sein.</li> </ul>			
	<ul> <li>Ein besonders gutes Spülergebnis mit zwei Spülgängen errei- chen Sie durch die Aktivierung des Extras Wasser plus. Bei der Einstellung Wasser plus muss die Option zusätzlicher Spülgang aktiviert sein.</li> </ul>			

Die Anwahl oder Abwahl der Extras geschieht über die entsprechenden Tasten und das Display.



■ Drücken Sie die Taste *Kurz* oder die Taste *Flecken* ☐ und/oder die Taste *Weitere Extras* ☐.

#### Kurz

Für Textilien mit leichten Verschmutzungen ohne erkennbare Flecken.

Die Waschzeit wird verkürzt.

## Flecken 🗇

Sie können verschiedene Flecken anwählen, um so ein optimales Waschergebnis zu erhalten. Das Waschprogramm wird dem Flecken entsprechend angepasst. Es ist ein Flecken pro Waschprogramm wählbar.

Wurde vorher das Extra "Kurz" gewählt, wird diese automatisch ausgeschaltet.

Sie verlassen das Untermenü *Flecken* durch ein erneutes Drücken der Taste *Flecken* .

### Weitere Extras

Im Display öffnet sich das Untermenü Weitere Extras.

Es werden Ihnen die vom Programm zugelassenen Extras angezeigt.

## ◆ Wasser plus ▶

Mit den Taste Startvorwahl (<) oder Drehzahl (>) blättern Sie durch die Extras. Mit der Taste Temperatur (OK) wählen Sie das angezeigte Extra aus.

Es kann <u>ein</u> weiteres Extra angewählt werden

Drücken Sie die Taste Weitere Extras 🗇 erneut, ist das gewählte Extra wieder ausgeschaltet.

#### Wasser plus

Der Wasserstand beim Waschen und beim Spülen wird erhöht.

Sie können andere Optionen für die Taste *Wasser plus* wählen, wie im Kapitel "Einstellungen" beschrieben.

#### **Extras**

#### Vorwäsche

Für Textilien mit größeren Schmutzmengen, wie z.B. Staub, Sand.

#### Einweichen

Für besonders stark verschmutzte Textilien mit eiweißhaltigen Flecken.

Sie können zwischen einer Einweichzeit von 30 Minuten und 2 Stunden in 30-Minutenschritten wählen, wie im Kapitel "Einstellungen" beschrieben.

Die Werkeinstellung beträgt 2 Stunden.

#### Extra leise

Wenn Sie innerhalb von Ruhezeiten waschen, können Sie die Geräuschentwicklung des Waschautomaten noch einmal reduzieren.

Bei der Anwahl des Extras Extra leise wird nicht geschleudert und Spülstop wird aktiviert. Die Programmdauer verlängert sich.

#### Spülstop deaktivieren

■ Wählen Sie eine Schleuderdrehzahl mit der Taste Schleudern.

Nutzen Sie die Startvorwahl, um das Endschleudern außerhalb der Ruhezeiten zu legen.

### Folgende Extras sind zu den Programmen wählbar:

Kult Z	Flecken	Masser plus	Norwäsche	Einweichen	EXMAleise	
Baumwolle	•	•	٠	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•
Wolle W						•
Outdoor	•	•	•	•	•	•
Imprägnieren						•
Express 20	<b>•</b> 1)		•			•
Maschine reinigen						
Federbetten			•			
Synthetic	•	•		•	•	
Automatic plus		•				•
Oberhemden					•	•
Dunkles/Jeans	•	•		•	•	•
Hygiene		•	•	•	•	•
Schleudern						
Extraspülen/Stärken						•

<sup>1)</sup> Extra ist automatisch aktiviert und kann abgewählt werden

## Programmablauf

	1		1		T .	
	Hauptv	väsche	Spü	Spülen		udern
	Wasser- stand	Wasch- rhyth- mus	Wasser- stand	Spül- gänge	Spül- schleu- dern	End- schleu- dern
Baumwolle	<u></u>	(A)	<u></u>	2-41)2)	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Pflegeleicht	<u> </u>	©		2-3 <sup>3)</sup>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Wolle W		F		2	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Outdoor		D		3	<b>√</b> <sup>4)</sup>	<b>✓</b>
Imprägnieren	<u> </u>	D	_	_	_	<b>✓</b>
Express 20	Lund	B	لسيا	1-3 <sup>3)</sup>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Maschine reinigen	<u></u>	(A)		2	-	-
Federbetten <sup>5)</sup>	<u>  </u>	D		3	_	<b>✓</b>
Synthetic		D		3	_	<b>✓</b>
Automatic plus	<u>  </u>	ABC		2-3 <sup>3)</sup>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Oberhemden		©		2	_	<b>✓</b>
Dunkles/Jeans	<u> </u>	B	لسيا	3	_	<b>✓</b>
Hygiene	<u></u>	B	<u> </u>	3-4 <sup>2)</sup>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Schleudern	_	_	_	_	_	<b>✓</b>
Extraspülen/Stärken	-	_	<u></u>	1	_	<b>✓</b>
Die Legende befinde	t sich auf d	der folgend	den Seite			

## **Programmablauf**

= niedriger Wasserstand

= mittlerer Wasserstand

= hoher Wasserstand

A = Intensiv-Rhythmus

 $oldsymbol{B}$  = Normal-Rhythmus

© = Schon-Rhythmus

D = Sensitiv-Rhythmus

**E** = Schaukel-Rhythmus

**F** = Handwasch-Rhythmus

Der Waschautomat verfügt über eine vollelektronische Steuerung mit Mengenautomatik. Der Waschautomat stellt den erforderlichen Wasserverbrauch selbstständig fest, und zwar abhängig von Menge und Saugkraft der eingefülten Wäsche. Hierdurch kommt es zu verschiedenen Programmabläufen und Waschzeiten.

Die hier aufgeführten Programmabläufe beziehen sich immer auf das Grundprogramm bei maximaler Beladung. Wählbare Extras sind nicht berücksichtigt.

Die Ablaufanzeige Ihres Waschautomaten informiert Sie jederzeit während des Waschprogramms über den jeweils erreichten Programmabschnitt.

#### Besonderheiten im Programmablauf:

#### Knitterschutz:

Die Trommel bewegt sich noch bis zu 30 Minuten nach dem Programmende, um eine Knitterbildung zu vermeiden. Ausnahme: Im Programm Wolle findet kein Knitterschutz statt.

Der Waschautomat kann jederzeit geöffnet werden.

- Bei einer Temperaturanwahl von 90°C bis 60°C werden 2 Spülgänge durchgeführt. Bei einer Temperaturwahl unter 60°C werden 3 Spülgänge durchgeführt.
- 2) Ein zusätzlicher Spülgang erfolgt bei:
- zu viel Schaum in der Trommel
- einer Endschleuderdrehzahl kleiner als 700 U/min
- Anwahl von ohne ©
- 3) Ein zusätzlicher Spülgang erfolgt bei:
- Anwahl von ohne @
- <sup>4)</sup> Die Textilien werden nur nach der Hauptwäsche geschleudert.
- 5) Schleuderhochlauf: Vor dem Waschgang wird ein Schleuderhochlauf durchgeführt, um die Luft aus der Daunenfüllung zu treiben. Hiernach läuft das Wasser über Kammer Шfür die Hauptwäsche ein.
- Orwaschen: Für die Entfernung von Staub wird automatisch ein Vorwaschen ohne Waschmittel durchgeführt.

## Pflegesymbole

Waschen				
Die Gradzahl im Bottich gibt die maximale Temperatur an, mit der Sie den Artikel waschen können.				
95	normale mechanische Bean- spruchung			
60	schonende mechanische Be- anspruchung			
30	besonders schonende me- chanische Beanspruchung			
Kap	Handwäsche			
M	nicht waschbar			

## Beispiele für die Programmwahl

Programm	Pflegesymbol
Baumwolle	95 70 60 50 40 30
Pflegeleicht	95 60 50 40 30
Synthetic	40 30
Wolle 🖼	TW
Express 20	40/30
Automatic plus	40 30 40 30

Trocknen		
Die Punkte geben die Temperatur an		
$\odot$	Normale Temperatur	
$\odot$	reduzierte Temperatur	
	nicht trocknergeeignet	

Bügeln & Mangeln		
Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche		
<u></u>	ca. 200°C	
<u></u>	ca. 150°C	
æ	ca. 110°C	
$\bowtie$	nicht bügeln/mangeln	

professionelle Reinigung	
Reinigung mit chemischen Lösungsmitteln. Die Buchsta- ben stehen für die Reini- gungsmittel.	
Nassreinigung nicht chemisch reinigen	

Bleichen	
Δ	jedes Oxidations-Bleichmittel zulässig
<b>A</b>	nur Sauerstoffbleiche zulässig
*	nicht bleichen

## Programmablauf ändern

#### **Abbrechen**

Sie können ein Waschprogramm jederzeit nach dem Programmstart abbrechen.

■ Drücken Sie die Taste Start/Stop.

#### Programm abbrechen

■ Drücken Sie erneut die blinkende Taste *Start/Stop*.

Der Waschautomat pumpt die Lauge ab.

Wenn Sie die Wäsche entnehmen wollen:

■ Drücken Sie die Taste Tür.

Wenn Sie ein anderes Programm wählen wollen:

- Schalten Sie den Waschautomaten mit der Taste (1) aus.
- Schalten Sie den Waschautomaten wieder ein.
- Sehen Sie nach, ob sich noch Waschmittel im Waschmittelkasten befindet. Wenn nicht, füllen Sie erneut Waschmittel ein.
- Wählen Sie ein neues Programm.

#### Unterbrechen

■ Schalten Sie den Waschautomaten mit der Taste ① aus.

Zur Fortsetzung:

Schalten Sie den Waschautomaten mit der Taste ① wieder ein.

#### Ändern

#### **Programm**

Eine Änderung ist nach erfolgtem Programmstart nicht möglich.

#### **Temperatur**

Eine Änderung ist innerhalb der ersten fünf Minuten möglich, außer im Programm *Baumwolle*.

■ Drücken Sie die Taste *Temperatur*.

#### Schleuderdrehzahl

Eine Änderung ist bis zum Beginn des Endschleuderns möglich.

■ Drücken Sie die Taste Drehzahl.

#### **Extras**

Bis fünf Minuten nach dem Start ist eine Anwahl oder Abwahl der Zusatzfunktionen Kurz, Wasser plus und Extra leise möglich.

Bei aktivierter Kindersicherung kann weder eine Änderung noch ein Abbruch des Programms stattfinden.

## Programmablauf ändern

## Wäsche nachlegen/entnehmen

- Drücken Sie die Taste *Tür*, bis sich die Fülltür öffnet.
- Legen Sie die Wäsche nach oder entnehmen Sie die Wäsche.
- Schließen Sie die Fülltür.

Das Programm wird automatisch fortgesetzt.

#### Beachten Sie:

Der Waschautomat kann nach erfolgtem Programmstart keine Veränderungen der Wäschemenge feststellen.

Deshalb geht der Waschautomat nach dem Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche immer von der maximalen Beladungsmenge aus.

Die angegebene Programmlaufzeit kann sich verlängern.

#### Die Tür lässt sich nicht öffnen, wenn:

- die Laugentemperatur über 55°C liegt.
- das Wasserniveau einen bestimmten Wert überschreitet.
- der Programmschritt Schleudern erreicht ist.

Wenn Sie in den oben genannten Zuständen die Taste *Tür* drücken, erscheint folgende Anzeige im Display:

i Tür verriegelt

### Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert, dass während des Waschens die Fülltür geöffnet oder das Programm abgebrochen wird.

#### Kindersicherung einschalten

 Drücken Sie langanhaltend nach dem erfolgten Programmstart die Taste Start/Stop.

## Stop oder in 3 Sek. 🕣

■ Halten Sie die Taste *Start/Stop* so lange gedrückt, bis die Zeit abgelaufen ist und im Display erscheint:

## Bedienung gesperrt 🕏

Die Kindersicherung ist jetzt aktiviert und wird nach Programmende automatisch aufgehoben.

#### Kindersicherung ausschalten

 Drücken Sie langanhaltend nach dem erfolgten Programmstart die Taste Start/Stop.

## Entriegeln in 3 Sek. 🕣

■ Halten Sie die Taste *Start/Stop* so lange gedrückt, bis die Zeit abgelaufen ist und im Display erscheint:

Bedienung frei 🕣

## **Das richtige Waschmittel**

Sie können alle Waschmittel verwenden, die für Waschautomaten geeignet sind. Verwendungshinweise und Dosierhinweise stehen auf der Waschmittelverpackung.

	Universal-	Color-	Fein-	Spezial-*		Weich-
		waschr	nittel		mittel**	spüler
Baumwolle	X	X	_	_	-	X
Pflegeleicht	X	X	_	_	_	X
Wolle 🐿	_	_	_	X	-	X
Outdoor <sup>1)</sup>	_	_	Χ	X	_	_
Imprägnieren	_	-	_	_	Χ	_
Express 20 <sup>1)</sup>	X	X	_	_	_	X
Maschine reinigen	X	_	_	X	-	_
Synthetic	X	X	Χ	_	_	X
Federbetten <sup>1)</sup>	-	X	Χ	X	-	_
Automatic plus	X	X	_	_	_	X
Oberhemden	X	X	_	_	_	X
Dunkles/Jeans <sup>1)</sup>	X	X	Χ	_	_	X
Hygiene <sup>2)</sup>	X	-	_	_	-	Χ
Extraspülen/ Stärken	_	_	_	X	_	Х

Flüssigwaschmittel verwenden Bei angewählter Vorwäsche ist es empfehlenswert, einen Behälter für Flüssigwaschmittel in die Kammer einzusetzen. Der Behälter ist erhältlich beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst.

- \* Spezialwaschmittel:
  - Waschmittel, die speziell für diese Waschprogramme oder Artikel entwickelt worden sind (z.B. Miele CareCollection, Kapitel "Nachkaufbares Zubehör")
- \*\* Nur Imprägniermittel mit Hinweis "geeignet für Membrantextilien" verwenden, diese basieren auf fluorchemischen Verbindungen. **Keine** paraffinhaltigen Mittel verwenden. Imprägniermittel in Kammer & füllen.

<sup>2)</sup> Pulverwaschmittel verwenden

## **Waschmittel**

#### Die Dosierung ist abhängig von:

dem Verschmutzungsgrad der Wäsche

#### leicht verschmutzt

Keine Verschmutzungen und Flecken erkennbar. Die Kleidungsstücke haben z.B. Körpergeruch angenommen.

#### normal verschmutzt

Verschmutzungen sichtbar und/oder wenige leichte Flecken erkennbar.

#### stark verschmutzt

Verschmutzungen und/oder Flecken klar erkennbar.

- der Wäschemenge
- der Wasserhärte
   Wenn Sie den Härtebereich nicht
   kennen, informieren Sie sich bei Ih rem Wasserversorgungsunterneh men.

#### Wasserhärten

Härtebereich	Gesamthärte in mmol/l	deutsche Härte °d
weich (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
mittel (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hart (III)	über 2,5	über 14

## Dosierhilfen

Nutzen Sie zur Dosierung des Waschmittels die vom Waschmittelhersteller bereitgestellten Dosierhilfen (z.B. Dosierkugel), besonders bei der Dosierung von Flüssigwaschmitteln.

## Nachfüllpackungen

Nutzen Sie beim Kauf von Waschmitteln wenn möglich Nachfüllpackungen zur Reduzierung des Müllaufkommens.

#### Wasserenthärter

In den Härtebereichen II und III können Sie einen Wasserenthärter zugeben, um Waschmittel zu sparen. Die richtige Dosierung steht auf der Packung. Füllen Sie zuerst das Waschmittel, dann den Enthärter ein

Das Waschmittel können Sie dann wie für Härtebereich I dosieren.

## Komponenten - Waschmittel

Wenn Sie mit mehreren Komponenten (z.B. Baukasten-Waschmittel) waschen, füllen Sie die Mittel immer in nachstehender Reihenfolge zusammen in Kammer \\[ \frac{111}{1}. \]

- 1. Waschmittel
- 2. Wasserenthärter
- 3 Fleckensalz

Dadurch werden die Mittel besser eingespült.

## Stärken/Weichspülen

#### Stärke

gibt den Textilien Steifigkeit und Fülle.


#### Formspüler

sind synthetische Stärkemittel und geben den Textilien einen festeren Griff.

#### Weichspüler

geben den Textilien einen weichen Griff und vermindern statische Aufladung beim maschinellen Trocknen.

## Automatisches Weichspülen, Formspülen oder Flüssigstärken



■ Füllen Sie den Weichspüler, den Formspüler oder die Flüssigstärke in die Kammer % ein. Beachten Sie die maximale Einfüllhöhe.

Mit dem letzten Spülgang wird das Mittel eingespült. Am Ende des Waschprogramms bleibt eine kleine Restmenge Wasser in der Kammer &.

Reinigen Sie nach mehrmaligem automatischen Stärken den Einspülkasten, insbesondere den Saugheber.

## Separates Weichspülen, Formspülen oder Stärken

- Dosieren und bereiten Sie das Mittel vor, wie auf der Packung angegeben.
- Füllen Sie flüssige Mittel in die Kammer & und pulverförmige oder zähflüssige Mittel in die Kammer Ш.
- Drehen Sie den Programmwähler auf Extraspülen/Stärken.
- Wählen Sie eine Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste Start/Stop.

## Entfärben/Färben

- Verwenden Sie <u>keine</u> Entfärbemittel im Waschautomaten.
- Das Färben im Waschautomaten ist nur im haushaltsüblichen Maße erlaubt. Das beim Färben verwendete Salz kann bei andauerndem Gebrauch den Edelstahl angreifen. Halten Sie streng die Vorgaben des Färbemittelherstellers ein.

## Reinigung und Pflege

# Trommelreinigung (Hygiene Info)

Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmittel besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung im Waschautomaten. Reinigen Sie den Waschautomaten mit Hilfe des Programms *Maschine reinigen*. Dieses sollte spätestens nach der Meldung **Hygiene Info** im Display erfolgen.

## Gehäuse und Blende reinigen

Den Waschautomaten auf keinen Fall mit einem Wasserschlauch abspritzen.


- Reinigen Sie das Gehäuse und die Blende mit einem milden Reinigungsmittel oder Seifenlauge und trocknen Sie diese mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Trommel mit einem geeigneten Edelstahl-Reinigungsmittel.

Keine lösemittelhaltigen Reiniger, Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden!
Diese können Kunststoffoberflächen und andere Teile beschädigen.

# Waschmittel-Einspülkasten reinigen

Das Vor- und Hauptwaschfach des Waschmittel-Einspülkastens sind selbstreinigend.


Aus hygienischen Gründen sollte eine Reinigung des gesamten Waschmittel-Einspülkastens regelmäßig erfolgen.



- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus, drücken Sie die Entriegelung und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.
- Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.

## Reinigung und Pflege


■ Reinigen Sie den Saugheber.



- Saugheber aus der Kammer 
   \mathbb{\text{\$\text{\$he}\$}} herausziehen und unter fließendem warmen Wasser reinigen. Das Rohr, über das der Saugheber gesteckt wird, ebenfalls reinigen.
- 2. Saugheber wieder aufstecken.

Reinigen Sie nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich. Flüssigstärke führt zum Verkleben.

## Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen



■ Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einspüldüsen des Waschmittel-Einspülkastens.


## Reinigung und Pflege

## Wassereinlaufsieb reinigen

Der Waschautomat hat zum Schutz des Wassereinlaufventils ein Sieb.

Das Sieb in der Verschraubung des Zulaufschlauches sollten Sie etwa alle 6 Monate kontrollieren. Bei häufigen Unterbrechungen im Wassernetz kann dieser Zeitraum kürzer sein.

- Drehen Sie den Wasserhahn zu.
- Schrauben Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab.



- Ziehen Sie die Gummidichtung 1 aus der Führung heraus.
- Fassen Sie den Steg des Siebes 2 mit einer Kombi- oder Spitzzange und ziehen es heraus.
- Reinigen Sie das Sieb.
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die Verschraubung fest auf den Wasserhahn drehen und den Wasserhahn öffnen. Falls Wasser austritt, die Verschraubung nachziehen.

Das Sieb **muss** nach der Reinigung wieder eingebaut werden.

### Was tun, wenn . . .

Sie können die meisten Störungen und Fehler, zu denen es im täglichen Betrieb kommen kann, selber beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst rufen müssen.

Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen. Beachten Sie jedoch:

Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Es lässt sich kein Waschprogramm starten				
Problem	Ursache	Behebung		
Das Display bleibt dun- kel und die Kontroll- leuchte der Taste <i>Start/</i> <i>Stop</i> leuchtet nicht.	Der Waschautomat hat keinen Strom.	Prüfen Sie, ob  – der Netzstecker eingesteckt ist.  – die Sicherung in Ordnung ist.		
	Der Waschautomat hat sich aus Energiespar- gründen automatisch ausgeschaltet.	Schalten Sie den Waschautomaten mit der Taste ① wieder ein.		
Sie werden im Display aufgefordert, einen Pin-Code einzugeben.	Der Pin-Code ist aktiv.	Geben Sie den Pin-Code ein und bestätigen Sie diesen. Deaktivieren Sie den Pin- Code, wenn die Abfrage beim nächsten Einschalten nicht er- scheinen soll.		
Das Display ist dunkel.	Das Display schaltet automatisch aus, um Energie zu sparen (Stand-by).	Drücken Sie eine Taste. Das Stand-by wird beendet.		

# Das Display meldet folgenden Fehler und das Programm wurde abgebrochen

F	ehlermeldung	Ursache	Behebung <b>①</b>
Δ	Wasserablauf Fehler	<ul><li>Der Wasserablauf ist blockiert oder beein- trächtigt.</li><li>Der Ablaufschlauch liegt zu hoch.</li></ul>	<ul><li>Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe.</li><li>Die maximale Abpumphöhe beträgt 1 m.</li></ul>
Δ	Wasserzulauf Fehler	Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt.	<ul> <li>Prüfen Sie, ob</li> <li>der Wasserhahn weit genug geöffnet ist.</li> <li>der Zulaufschlauch ge- knickt ist.</li> <li>der Wasserdruck zu niedrig ist.</li> </ul>
		Das Sieb im Wasserzu- lauf ist verstopft.	Reinigen Sie das Sieb.
Δ	Waterproof Fehler	Das Wasserschutzsystem hat reagiert.	<ul><li>Schließen Sie den Wasserhahn.</li><li>Rufen Sie den Kundendienst.</li></ul>
Δ	Technischer Fehler	Ein Defekt liegt vor.	Starten Sie das Programm nochmals. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kunden- dienst.

<sup>1</sup> Um die Fehlermeldung auszuschalten: Schalten Sie den Waschautomaten mit der Taste (1) aus.

Das Display meldet folgenden Hinweis				
Fehlermeldung	Ursache	Behebung		
Heizungsfehler	Der Waschautomat konnte nicht heizen.	Starten Sie das Programm nochmals. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kunden- dienst.		
Prüfe Dosierung	Es hat sich zu viel Schaum beim Waschen gebildet.	Dosieren Sie beim nächsten Waschgang weniger Waschmit- tel, und beachten Sie die Do- sierhinweise auf der Waschmit- telpackung.		
Hygiene Info	Es wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60°C gestartet.	Um eine Keim- und Geruchsbildung im Waschautomaten zu verhindern, starten Sie das Programm <i>Maschine reinigen</i> mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.		

Die Hinweise werden am Programmende und beim Einschalten des Waschautomaten gemeldet.

Allgemeine Probleme	mit dem Waschaut	omaten	
Problem	Ursache	Behebung	
Der Waschautomat steht während des Schleu- derns nicht ruhig.	Die Gerätefüße stehen nicht gleichmäßig und sind nicht gekontert.	Richten Sie den Waschauto- maten standsicher aus und kontern Sie die Gerätefüße.	
Der Waschautomat hat die Wäsche nicht wie ge- wohnt geschleudert und diese ist noch nass.	Beim Endschleudern wurde eine große Un- wucht gemessen und die Drehzahl automa- tisch reduziert.	Geben Sie immer große und kleine Wäschestücke in die Trommel, um eine bessere Verteilung zu erreichen.	
Auftreten von unge- wöhnlichen Pumpgeräu- schen.	Kein Fehler! Schlürfende Geräusche am Anfang und am Ende des Pumpvorganges sind normal.		
Im Waschmittel-Einspül- kasten verbleiben größe- re Waschmittelrückstän- de.	Der Fließdruck des Wassers reicht nicht aus.	<ul><li>Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.</li><li>Wählen Sie evtl. das Extra Wasser Plus.</li></ul>	
	Pulverwaschmittel in Verbindung mit Ent- härtungsmitteln nei- gen zum Kleben.	Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten und geben Sie zukünftig erst das Waschmittel und dann das Enthärtungsmittel in das Fach.	
Der Weichspüler wird nicht vollständig einge- spült oder es bleibt zu viel Wasser in der Kam- mer 🏵 stehen.	Der Saugheber sitzt nicht richtig oder ist verstopft.	Reinigen Sie den Saugheber, siehe Kapitel "Reinigung und Pflege", Abschnitt "Waschmittel- Einspülkasten reinigen".	
Im Display steht eine Fremdsprache.	Unter "Einstellungen" "Sprache "" wurde eine andere Sprache gewählt.	Stellen Sie die gewohnte Sprache ein. Das Fahnen- symbol hilft Ihnen als Leitfa- den.	

Ein nicht zufriedenstellendes Waschergebnis				
Problem	Ursache	Behebung		
Die Wäsche wird mit Flüssigwasch- mittel nicht sauber.	Flüssigwaschmittel ent- halten keine Bleichmittel. Flecken aus Obst, Kaffee oder Tee können nicht immer entfernt werden.	<ul> <li>Verwenden Sie bleichmittelhaltige Pulverwaschmittel.</li> <li>Füllen Sie Fleckensalz in die Kammer Ш.</li> <li>Geben Sie nie Flüssigwaschmittel und Fleckensalz zusammen in den WaschmittelEinspülkasten.</li> </ul>		
Auf der gewasche- nen Wäsche haften graue elastische Rückstände (Fett- läuse).	Die Dosierung des Waschmittels war zu niedrig. Die Wäsche war stark mit Fett ver- schmutzt (Öle, Salben).	<ul> <li>Geben Sie bei derartig verschmutzter Wäsche entweder mehr Waschmittel zu oder verwenden Sie Flüssigwaschmittel.</li> <li>Starten Sie vor der nächsten Wäsche das Programm Maschine reinigen mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.</li> </ul>		
Auf gewaschenen dunklen Textilien befinden sich wei- ße, waschmittel- ähnliche Rückstän- de.	Das Waschmittel enthält wasserunlösliche Bestandteile (Zeolithe) zur Wasserenthärtung. Diese haben sich auf den Textilien festgesetzt.	<ul> <li>Versuchen Sie, nach dem Trocknen die Rückstände mittels einer Bürste zu entfernen.</li> <li>Waschen Sie dunkle Textilien zukünftig mit Waschmittel ohne Zeolithe. Flüssigwaschmittel enthalten meistens keine Zeolithe.</li> <li>Waschen Sie die Textilien mit dem Programm Dunkles/ Jeans.</li> </ul>		


Die Fülltür lässt sich nicht über die Taste Tür öffnen				
Ursache	Behebung			
Der Waschautomat ist nicht elektrisch ange- schlossen und/oder einge- schaltet.	Stecken Sie den Schuko-Stecker in die Steckdose und/oder schalten Sie den Waschautomaten mit der Taste ① ein.			
Die Kindersicherung ist eingeschaltet.	Schalten Sie die Kindersicherung aus, wie im Kapitel "Programmablauf ändern" Abschnitt "Kindersicherung" beschrieben.			
Der Pin-Code ist einge- schaltet.	Schalten Sie den Pin-Code aus, wie im Kapitel "Einstellungen" Abschnitt "Pin-Code" beschrieben.			
Stromausfall	Öffnen Sie die Fülltür, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.			
Die Tür war nicht korrekt eingerastet.	Drücken Sie kräftig gegen die Schlossseite der Fülltür und drücken Sie anschließend die Taste Tür.			
Es befindet sich noch Wasser in der Trommel und der Waschautomat kann nicht abpumpen.	Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.			

Zum Schutz vor Verbrühungen lässt sich die Fülltür bei einer Laugentemperatur von über 55°C nicht öffnen.


# Fülltür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall

 Schalten Sie den Waschautomaten aus.

An der Innenseite der Blende des Waschmittel-Einspülkastens befindet sich ein Öffner für die Klappe zum Laugenfilter.



■ Entnehmen Sie den Öffner.



Öffnen Sie die Klappe zum Laugenfilter.

### **Verstopfter Ablauf**


Wenn der Ablauf verstopft ist, kann sich eine größere Menge Wasser (max. 25 I) im Waschautomaten befinden.

Vorsicht: Wenn kurz vorher mit hoher Temperatur gewaschen wurde, besteht Verbrühungsgefahr!

### **Entleerungsvorgang**

Stellen Sie einen Behälter unter die Klappe.

Den Laugenfilter nicht ganz herausdrehen.



■ Lösen Sie den Laugenfilter, bis das Wasser ausläuft.


Unterbrechung des Wasserablaufs:

■ Drehen Sie den Laugenfilter wieder zu.

Läuft kein Wasser mehr aus:



- Drehen Sie den Laugenfilter ganz heraus.
- Reinigen Sie den Laugenfilter gründlich.




- Prüfen Sie, ob sich der Laugenpumpenflügel leicht drehen lässt, ggf.
   Fremdkörper (Knöpfe, Münzen etc.) entfernen und Innenraum reinigen.
- Setzen Sie den Laugenfilter wieder ein und drehen Sie ihn fest.

Mird der Laugenfilter nicht wieder eingesetzt und festgedreht, läuft Wasser aus dem Waschautomaten.

Um Waschmittelverluste zu vermeiden, füllen Sie nach dem Reinigen des Laugenfilters ca. 2 I Wasser durch den Waschmittel-Einspülkasten ein. Überschüssiges Wasser wird vor dem nächsten Waschgang automatisch abgepumpt.

#### Fülltür öffnen

Überzeugen Sie sich vor der Wäscheentnahme stets davon, dass die Trommel stillsteht. Beim Hineingreifen in eine noch drehende Trommel besteht erhebliche Verletzungsgefahr.



■ Ziehen Sie an der Notentriegelung. Die Fülltür öffnet sich.


#### Reparaturen

Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, benachrichtigen Sie bitte:

- Ihren Miele Fachhändler oder
- den Miele Werkkundendienst.

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Der Kundendienst benötigt Modell und Nummer Ihres Waschautomaten. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild bei geöffneter Fülltür oberhalb des Schauglases.



## Programmaktualisierung (Update)

Die optische Schnittstelle PC dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt für eine Programmaktualisierung (PC = Program Correction).

Damit können zukünftige Entwicklungen bei Waschmitteln, Textilien und Waschverfahren in der Steuerung Ihres Waschautomaten berücksichtigt werden.

Miele wird die Möglichkeit zur Programmaktualisierung rechtzeitig bekannt geben.

## Garantiebedingungen und Garantiezeit


Die Garantiezeit des Waschautomaten beträgt 2 Jahre.

Nähere Angaben zu den Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.

#### Nachkaufbares Zubehör

Für diesen Waschautomaten erhalten Sie nachkaufbares Zubehör im Miele Fachhandel oder beim Miele Kundendienst


## Vorderansicht



- ① Zulaufschlauch Waterproof-System
- ② Elektroanschluss
- ③ ⑥ Ablaufschlauch (mit dreh- und abziehbarem Krümmer) mit den Möglichkeiten der Wasserablaufführung
- ${\Large \Large \ \, \Large \Large {\Large \Large \, ?}} \, Bedienungsblende$

- Waschmittel-Einspülkasten
- 9 Fülltür
- ® Klappe für Laugenfilter, Laugenpumpe und Notentriegelung
- 11) Griffmulden für den Transport
- 12 vier höhenverstellbare Füße

## Rückansicht



- ① Deckelüberstand mit Griffmöglichkeiten für den Transport
- ② Elektroanschluss
- ③ Zulaufschlauch Waterproof-System
- 4 Ablaufschlauch

- Transporthalterung für Zu- und Ablaufschläuche
- 6 Drehsicherung mit Transportstangen
- Transporthalterung für Zu- und Ablaufschläuche und Halterung für entnommene Transportstangen

#### Aufstellfläche

Als Aufstellfläche eignet sich am besten eine Betondecke. Diese gerät im Gegensatz zu einer Holzbalkendecke oder einer Decke mit "weichen" Eigenschaften beim Schleudern selten in Schwingung.

#### Beachten Sie:

- Stellen Sie den Waschautomaten lotrecht und standsicher auf.
- Stellen Sie den Waschautomaten nicht auf weichen Fußbodenbelägen auf, da der Waschautomat sonst während des Schleuderns vibriert.

Bei Aufstellung auf einer Holzbalkendecke:

Stellen Sie den Waschautomaten auf eine Sperrholzplatte (mindestens 59x52x3 cm). Die Platte sollte mit möglichst vielen Balken, jedoch nicht nur mit den Fußbodenbrettern verschraubt werden.

Aufstellung möglichst in einer Ecke des Raumes. Dort ist die Stabilität jeder Decke am größten.


Bei Aufstellung auf einen bauseitig vorhandenen Sockel (Betonsockel oder gemauerter Sockel) muss der Waschautomat durch Spannlaschen (erhältlich beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst) gesichert werden. Sonst besteht die Gefahr, dass der Waschautomat beim Schleudern vom Sockel fällt.

## Waschautomaten zum Aufstellort tragen


Nutzen Sie für den Transport des Waschautomaten vom Verpackungsboden zum Aufstellungsort die vorderen Griffmulden und den hinteren Deckelüberstand.

Gerätefüße und Aufstellfläche müssen trocken sein, sonst besteht Rutschgefahr beim Schleudern.


## Transportsicherung entfernen




- Entfernen Sie die linke und die rechte Drehsicherung.
- 1. Ziehen Sie am befestigten Stopfen der Drehsicherung und
- 2. lösen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers den oberen Rasthaken.




■ Drehen Sie die linke Transportstange mit dem beigelegten Maulschlüssel um 90°, und



■ Drehen Sie die rechte Transportstange um 90°, und




■ ziehen Sie die Transportstange heraus.




■ ziehen Sie die Transportstange heraus.

⚠ Die Löcher der entnommenen Transportsicherung verschließen! Bei nicht verschlossenen Löchern besteht Verletzungsgefahr.



Verschließen Sie die Löcher mit den Stopfen.



Befestigen Sie die Transportstangen an der Rückwand des Waschautomaten. Achten Sie darauf, dass der obere Rasthaken oberhalb der Halterung liegt.

Der Waschautomat darf ohne Transportsicherung nicht transportiert werden.

Bewahren Sie die Transportsicherung auf. Sie muss vor einem Transport des Waschautomaten (z.B. bei einem Umzug) wieder montiert werden.

## Transportsicherung einbauen

Der Einbau der Transportsicherung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


#### **Ausrichten**

Der Waschautomat muss lotrecht und gleichmäßig auf allen vier Füßen stehen, damit ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.


Eine unsachgemäße Aufstellung erhöht den Wasser- und Energieverbrauch, und der Waschautomat kann wandern.

#### Fuß herausdrehen und kontern

Der Ausgleich des Waschautomaten erfolgt über die vier Schraubfüße. Im Auslieferungszustand sind alle Füße hineingedreht.



Drehen Sie die Kontermutter 2 mit dem beigelegten Maulschlüssel im Uhrzeigersinn los. Schrauben Sie die Kontermutter 2 zusammen mit dem Fuß 1 heraus.



- Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Waschautomat lotrecht steht.
- Halten Sie den Fuß 1 mit einer Wasserpumpenzange fest. Drehen Sie die Kontermutter 2 wieder mit dem Maulschlüssel gegen das Gehäuse fest.

Alle vier Kontermuttern müssen fest gegen das Gehäuse gedreht sein. Bitte überprüfen Sie auch die Füße, die beim Ausrichten nicht herausgedreht wurden. Sonst besteht die Gefahr, dass der Waschautomat wandert

#### Unterbau unter einer Arbeitsplatte

Die Montage und Demontage des Unterbausatzes\* und des Zwischenbausatzes\* müssen von einer Fachkraft durchgeführt werden.

- Ein Unterbausatz\* ist erforderlich.
   Das dem Unterbausatz\* beigefügte
   Abdeckblech ersetzt den Gerätedeckel. Die Montage des Abdeckblechs ist aus Gründen der elektrischen Sicherheit unbedingt erforderlich
- Bei einer Arbeitsplatten-Höhe von 900/910 mm ist ein Ausgleichsrahmen\* erforderlich.
- Wasserzulauf und -ablauf sowie der Elektroanschluss sollten in der Nähe des Waschautomaten installiert und zugänglich sein.


Eine Montageanleitung liegt dem Unterbausatz bei

#### Wasch-Trocken-Säule

Der Waschautomat kann mit einem Miele Trockner als Wasch-Trocken-Säule aufgestellt werden. Dazu ist ein Zwischenbausatz\* (WTV) erforderlich.

Die mit \* gekennzeichneten Teile sind beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich.

#### **Beachten Sie:**



- **a** Sicherheitsabstand zur Wand: mindestens 2 cm
- **b** Höhe:

Zwischenbausatz mit Arbeitsplatte: ca. 169 cm

Zwischenbausatz ohne Arbeitsplatte: ca. 170 cm

## Das Miele Wasserschutzsystem

Das Miele Wasserschutzsystem gewährt einen umfassenden Schutz vor Wasserschäden durch den Waschautomaten.

Das System besteht hauptsächlich aus drei Bestandteilen:

- 1) dem Zulaufschlauch
- 2) der Elektronik und dem Gehäuse
- 3) dem Ablaufschlauch

#### 1) Der Zulaufschlauch

 Das zusätzliche elektrische Sicherheitsventil

Es funktioniert wie ein automatischer Wasserhahn und sitzt im Kasten des Zulaufschlauches.

 Schutz gegen Bersten des Sicherheitsventils

Der Platzdruck des Ventilkörpers liegt zwischen 7.000 kPa und 10.000 kPa.

Die Schutzhülle des Zulaufschlauches

Tritt Leckwasser aus dem Zulaufschlauch aus, wird dieses durch die Schutzhülle, welche den Zuleitungsschlauch als "zweite Haut" umgibt, in die Bodenwanne geleitet. Der Schwimmerschalter schließt das Sicherheitsventil. Die weitere Wasserzufuhr ist gesperrt; im Laugenbehälter befindliches Wasser wird abgepumpt.

### 2) Die Elektronik und das Gehäuse

Die Bodenwanne

Auslaufendes Wasser durch Undichtigkeiten des Waschautomaten wird in der Bodenwanne aufgefangen. Durch einen Schwimmerschalter werden die Wasserzulaufventile abgeschaltet. Die weitere Wasserzufuhr ist gesperrt; im Laugenbehälter befindliches Wasser wird abgepumpt.

Der Überlaufschutz


Hierdurch wird ein Überlaufen des Waschautomaten durch unkontrollierten Wasserzulauf verhindert. Steigt der Wasserstand über ein bestimmtes Niveau, wird die Laugenpumpe eingeschaltet und das Wasser kontrolliert abgepumpt.

### 3) Der Ablaufschlauch


Der Ablaufschlauch ist durch ein Belüftungssystem gesichert. Hierdurch wird ein Leersaugen des Waschautomaten verhindert.

#### Wasserzulauf

Das Sicherheitsventil enthält elektrische Bauteile. Deshalb darf es nicht in einem Spritzwasserbereich, z.B. Badewannen oder Duschen, montiert werden.



## Sicherheitsventil nicht in Flüssigkeit tauchen!



## Die Schutzhülle darf nicht beschädigt oder geknickt werden.

Der Waschautomat darf ohne Rückflussverhinderer an eine Trinkwasserleitung angeschlossen werden, da er nach den gültigen DIN-Normen gebaut ist. Der Fließdruck muss mindestens 100 kPa betragen und darf 1.000 kPa Überdruck nicht übersteigen. Ist er höher als 1.000 kPa Überdruck, muss ein Druckreduzierventil eingebaut werden.

Zum Anschluss ist ein Wasserhahn mit <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"-Verschraubung erforderlich. Fehlt ein solcher, so darf der Waschautomat nur von einem zugelassenen Installateur an die Trinkwasserleitung montiert werden.

⚠ Die Schraubverbindung steht unter Wasserleitungsdruck. Kontrollieren Sie deshalb durch langsames Öffnen des Wasserhahns, ob der Anschluss dicht ist. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Sitz der Dichtung und die Verschraubung.

Der Waschautomat ist **nicht** für einen Warmwasseranschluss geeignet.

### Wartung

Verwenden Sie im Falle eines Austausches nur das **Miele Waterproof-System**.

Das Schmutzsieb in der Überwurfmutter des Sicherheitsventils darf zum Schutz des Wassereinlaufventils nicht entfernt werden.

#### Zubehör-Schlauchverlängerung

Als Zubehör ist ein Metallgewebeschlauch von 1,5 m Länge beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich.

Dieser Schlauch besitzt einen Platzdruck von über 14.000 kPa und kann als flexible Verlängerung der Wasserleitung benutzt werden.

#### Wasserablauf

Die Lauge wird durch eine Ablaufpumpe mit 1 m Förderhöhe abgepumpt. Um den Wasserablauf nicht zu behindern, muss der Schlauch knickfrei verlegt werden. Der Krümmer am Schlauchende ist drehbar und ggf. abziehbar.

Falls notwendig, kann der Schlauch bis zu 5 m verlängert werden. Zubehör ist beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich

Für Ablaufhöhen über 1 m (bis 1,8 m maximale Förderhöhe) ist beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst eine Austauschlaugenpumpe erhältlich.


#### Möglichkeiten des Wasserablaufs:

1. Einhängen in ein Wasch- oder Ausgussbecken:

#### Beachten Sie:

- Sichern Sie den Schlauch gegen Abrutschen!
- Wird das Wasser in ein Waschbecken abgepumpt, muss es schnell genug abfließen. Sonst besteht die Gefahr, dass Wasser überfließt oder ein Teil des abgepumpten Wassers in den Waschautomaten zurückgesaugt wird.
- Anschließen an ein Kunststoff-Abflussrohr mit Gummimuffe (Siphon nicht unbedingt erforderlich).
- 3. Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).
- **4**. Anschließen an ein Waschbecken mit Kunststoffnippel.

#### Beachten Sie:



- Adapter
- <sup>2</sup> Waschbecken-Überwurfmutter
- 3 Schlauchschelle
- 4 Schlauchende
- Installieren Sie den Adapter ① mit der Waschbecken-Überwurfmutter ② am Waschbeckensiphon.
- Stecken Sie das Schlauchende ④ auf den Adapter ①.
- Ziehen Sie die Schlauchschelle ③ direkt hinter der Waschbecken-Überwurfmutter mit einem Schraubendreher fest.

### **Elektroanschluss**

Der Waschautomat ist mit einem Anschlusskabel und Netzstecker anschlussfertig ausgerüstet.

Die Zugänglichkeit des Netzsteckers muss immer gewährleistet sein, um den Waschautomaten von der Netzversorgung zu trennen.

Der Anschluss darf nur an eine nach VDE 0100 ausgeführte Elektroanlage erfolgen.

In keinem Fall sollte der Waschautomat an Verlängerungskabeln, wie z.B. Mehrfach-Tischsteckdosen o. ä., angeschlossen werden, um eine potentielle Gefahrenquelle (Brandgefahr) auszuschließen.

Über die Nennaufnahme und die entsprechende Absicherung gibt das Typenschild Auskunft. Vergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild mit den Daten des Elektronetzes.

## Verbrauchsdaten

		Beladung	Verbrauchsdaten			
			Energie	Wasser	Laufzeit	Rest-
			in kWh	in I		feuchte
Baumwolle	90°C	8,0 kg	2,30	55	2 Std. 29 Min.	50%
	60°C	8,0 kg	1,52	55	1 Std. 59 Min.	50%
	60°C	4,0 kg	1,15	47	1 Std. 59 Min.	50%
	€60°C*	8,0 kg	0,94	55	2 Std. 59 Min.	44%
	€60°C*	4,0 kg	0,94	47	2 Std. 59 Min.	44%
	40°C	8,0 kg	0,96	72	2 Std. 29 Min.	44%
	40°C	4,0 kg	0,83	47	2 Std. 29 Min.	44%
	40°C	8,0 kg	0,80	55	2 Std. 59 Min.	44%
	<b>√40°C</b> *	4,0 kg	0,66	47	2 Std. 59 Min.	44%
Pflegeleicht	40°C	3,5 kg	0,56	52	1 Std. 52 Min.	30%
Wolle 🔟	30°C	2,0 kg	0,23	39	39 Min.	-
Outdoor	40°C	2,5 kg	0,45	55	1 Std. 02 Min.	-
Imprägnieren	40°C	2,5 kg	0,35	12	40 Min.	-
Express 20	40°C	3,5 kg	0,32	30	20 Min.	-
Maschine reinigen	75°C	0 kg	0,80	42	43 Min.	-
Federbetten	40°C	2,5 kg	0,70	43	1 Std. 24 Min.	-
Synthetic	30°C	1,5 kg	0,33	65	59 Min.	-
Automatic plus	40°C	5,0 kg	0,52	62	1 Std. 29 Min.	-
Oberhemden	60°C	2,0 kg	0,90	59	1 Std. 11 Min.	-
Dunkles/Jeans	40°C	3,0 kg	0,60	52	1 Std. 12 Min.	-
Hygiene	60°C	7,0 kg	1,70	80	2 Std. 35 Min.	-

## Verbrauchsdaten

#### Hinweis für die Vergleichsprüfungen:

\* Prüfprogramm nach EN 60456 und Energieetikettierung gemäß Verordnung 1061/2010

Die Verbrauchsdaten können je nach Wasserdruck, Wasserhärte, Wassereinlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, Wäschemenge, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Extras von den angegebenen Werten abweichen.

Die im EcoFeedback angezeigten Verbrauchsdaten können zu den hier aufgeführten Verbrauchsdaten abweichen. Die Abweichungen ergeben sich durch die Art der Datenermittlung im Waschautomaten. So wird z.B. der Wasserverbrauch durch die Öffnungszeiten des Wassereinlaufventils ermittelt. Bei Druckschwankungen im Wassernetz oder einem Wasserdruck von unter 170 kPa kann es zu Abweichungen kommen.

## **Technische Daten**

Höhe	850 mm
Breite	595 mm
Tiefe	610 mm
Tiefe bei geöffneter Tür	993 mm
Höhe für Unterbau	820 mm
Breite für Unterbau	600 mm
Tiefe für Unterbau	600 mm
Gewicht	98 kg
Fassungsvermögen	8 kg Trockenwäsche
Anschlussspannung	siehe Typenschild
Anschlusswert	siehe Typenschild
Absicherung	siehe Typenschild
Verbrauchsdaten	siehe Kapitel Verbrauchsdaten
Wasserfließdruck minimal	100 kPa (1 bar)
Wasserfließdruck maximal	1.000 kPa (10 bar)
Länge des Zulaufschlauches	1,60 m
Länge des Ablaufschlauches	1,50 m
Länge des Anschlusskabels	1,60 m
Abpumphöhe maximal	1,00 m
Abpumplänge maximal	5,00 m
LED Licht emittierende Dioden	Klasse 1
Erteilte Prüfzeichen	siehe Typenschild
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,1 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	2,5 W

Mit den Einstellungen können Sie die Elektronik des Waschautomaten wechselnden Anforderungen anpassen.

Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

#### Einstellungen öffnen

#### Voraussetzung:

- Der Waschautomat ist eingeschaltet.
- Der Waschautomat ist geschlossen.
- Drücken Sie die Tasten *Startvor*-wahl (<) und *Drehzahl* (>) gleichzeitig, bis im Display erscheint:

## Sprache 🏲 ...

Sie befinden sich jetzt in den Einstellungen.

### Einstellung wählen

- Drücken Sie die Taste Drehzahl (>) oder Startvorwahl (<), bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird.
- Die Taste Startvorwahl (<) bewegt die Auswahlliste nach links.
- Die Taste *Drehzahl* (>) bewegt die Auswahlliste nach rechts.
- Drücken Sie die Taste Temperatur (OK), um die angezeigte Einstellung zu bearbeiten.

### Einstellung bearbeiten

 Durch Drücken der Taste Drehzahl (>) bekommen Sie die verschiedenen Optionen der Einstellung angezeigt.

Steht die gewünschte Option im Display, drücken Sie die Taste Temperatur (OK), um diese zu aktivieren.

#### Einstellung beenden

- Drücken Sie die Taste *Drehzahl* (>) oder *Startvorwahl* (<) so oft, bis *zurück* im Display erscheint.
- Drücken Sie die Taste *Temperatur* (OK).

## Sprache >

Das Display kann verschiedene Sprachen anzeigen.

Die Fahne hinter dem Wort Sprache dient als Leitfaden, falls eine Sprache eingestellt worden ist, die nicht verstanden wird.

Die gewählte Sprache wird gespeichert.

## Einstellungen

#### Gesamtverbrauch

Angabe der Summe aller Energieund Wasserverbräuche.

## **Energie**

Angabe des addierten Energieverbrauchs

#### Wasser

Angabe des addierten Wasserverbrauchs

#### Rücksetzfunktion

Die Summe der Verbräuche wird auf Null gesetzt.

## Wasser plus

Sie können die eingesetzte Wassermenge in den Waschprogrammen erhöhen.

Sie haben die Wahl zwischen drei Optionen:

#### Wasser +

(Auslieferungszustand)

Der Wasserstand (mehr Wasser) wird im Waschen und Spülen erhöht.

## zus. Spülgang

Es wird ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt.

#### Wasser+ u. zus. Splg.

Eine Wasserstandserhöhung im Waschen und im Spülen und ein zusätzlicher Spülgang.

## Einweichen

Die Dauer des Extras *Einweichen* ist wählbar zwischen 30 Minuten und 2 Stunden.

Das Extra *Einweichen* ist im Auslieferungszustand mit einer Dauer von 2 Stunde belegt.

## Schongang

Bei aktiviertem Schongang wird die Trommelbewegung reduziert. So können leicht verschmutzte Textilien schonender gewaschen werden.

Der Schongang kann für die Programme *Baumwolle* und *Pflegeleicht* aktiviert werden.

Im Auslieferungszustand ist der Schongang ausgeschaltet.

## Laugenabkühlung

Am Ende der Hauptwäsche läuft zusätzliches Wasser in die Trommel, um die Lauge abzukühlen.

Die Laugenabkühlung erfolgt bei Anwahl der Temperaturen 90°C und 75°C.

Die Laugenabkühlung sollte aktiviert werden:

- beim Einhängen des Ablaufschlauches in ein Wasch- oder Ausgussbecken, um der Verbrühungsgefahr vorzubeugen.
- bei Gebäuden, deren Abflussrohre nicht der DIN 1986 entsprechen.

Im Auslieferungszustand ist die Laugenabkühlung ausgeschaltet.

### Pin-Code

Der Pin-Code schützt Ihren Waschautomaten vor Fremdbenutzung.

#### Pin-Code aktivieren

 Wählen Sie aktivieren und bestätigen Sie diese mit der Taste Temperatur (OK)

Sie werden aufgefordert, einen Code einzugeben, Der Code lautet **125** und kann nicht verändert werden.

- Drücken Sie die Taste Drehzahl (>), oder Startvorwahl (<), bis die 1. Ziffer richtig angezeigt wird.
- Drücken Sie zur Bestätigung der 1. Ziffer die Taste *Temperatur* (OK).
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle drei Ziffern eingegeben sind.
- Drücken Sie die Taste *Temperatur* (OK).

### Waschautomat mit Pin-Code bedienen

Nach dem Einschalten werden Sie zur Eingabe des Codes aufgefordert.

Geben Sie den Code wie oben beschrieben ein und bestätigen Sie diesen.

Der Waschautomat wird zur Bedienung freigeschaltet.

#### Pin-Code deaktivieren

Vorgehensweise wie bei Pin-Code aktivieren.

## Einstellungen

## **Temperatureinheit**

Sie können entscheiden, ob die Temperaturangaben in °C/Celsius oder in °F/Fahrenheit angezeigt werden sollen.

Im Auslieferungszustand ist °C/Celsius eingestellt.

#### Summer

Bei aktiviertem Summer ertönt ein akustisches Signal am Programmende oder im Spülstop.

Sie können zwischen zwei Lautstärken für den Summer wählen:

#### aus

(Auslieferungszustand)

Der Summer ist ausgeschaltet.

#### normal

Der Summer ertönt am Programmende und im Spülstop in der Lautstärke *normal* 

#### laut

Der Summer ertönt am Programmende und im Spülstop in der Lautstärke *laut*.

## akust. Quittierung

Die Betätigung einer Taste wird mit einem akustischen Signal bestätigt.

Im Auslieferungszustand ist die akustische Quittierung ausgeschaltet.

## Helligkeit

Die Helligkeit der Display-Darstellung kann in zehn verschiedenen Stufen gewählt werden.

Das Balkendiagramm zeigt Ihnen die eingestellte Stufe an.

Im Auslieferungszustand ist die Stufe 5 eingestellt.

Die Helligkeit wird sofort bei der Anwahl der verschiedenen Stufen eingestellt.

## **Standby**

Das Display wird dunkel geschaltet und die Taste *Start/Stop* blinkt langsam, um Energie einzusparen.

Das Display wird generell dunkel,

- wenn 10 Minuten nach dem Einschalten keine Programmauswahl erfolgt.
- 10 Minuten nach dem Programmende

Durch Betätigung einer Taste wird das Display wieder eingeschaltet.

Zusätzlich können Sie auswählen, ob das Display während des Programmablaufes ausgeblendet ist oder sichtbar bleibt

#### ein

Das Display wird 10 Minuten nach dem Programmstart ausgeschaltet.

## nicht im lauf. Progr.

(Auslieferungszustand)

Das Display bleibt während des Programmablaufes eingeschaltet.

## Memory

Der Waschautomat speichert die zuletzt gewählten Einstellungen (Programm, Temperatur, Drehzahl und Extras) nach Programmstart ab.

Bei erneutem Einschalten zeigt der Waschautomat die gespeicherten Komponenten an.

Im Auslieferungszustand ist die Memory-Funktion ausgeschaltet.

#### **Knitterschutz**

Der Knitterschutz reduziert die Knitterbildung nach Programmende.

Die Trommel bewegt sich noch bis zu 30 Minuten nach dem Programmende.

Der Waschautomat kann jederzeit geöffnet werden.

#### ein

(Auslieferungszustand)

Der Knitterschutz ist eingeschaltet.

#### aus

Der Knitterschutz ist ausgeschaltet.

## Nachkaufbares Zubehör

Miele steht für perfekte Wäschepflege. Die Miele Waschautomaten verfügen über eine Vielzahl von Spezialprogrammen, deren Ablauf optimal auf die jeweiligen Textilien eingestellt ist. Mit der Entwicklung eigener Spezialwaschmittel (CareCollection) und Pflegeprodukte bietet Ihnen Miele ein einzigartiges System zur schonenden Reinigung und Pflege Ihrer Textilien.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die Miele CareCollection und die Miele Pflegeprodukte vor. Diese und viele weitere interessante Produkte können Sie im Internet bestellen.



Alle Produkte erhalten Sie auch beim Miele Kundendienst.

## CareCollection

### Miele Spezialwaschmittel

#### "Outdoor"

Das Miele Spezialwaschmittel "Outdoor" bietet eine besonders schonende, effektive Reinigungs- und Pflegemöglichkeit für Ihre wasserabweisende Outdoor-Bekleidung.

#### "Sport"

Das Miele Spezialwaschmittel "Sport" reinigt Sporttextilien und Mikrofasergewebe besonders schonend. Ihre Wäsche ist schnell wieder frisch und unangenehme Gerüche haben keine Chance.

#### "Daunen"

Auf der Basis milder Tenside und natürlicher Hilfsstoffe sorgt das Spezialwaschmittel für lockere Daunen und erhält somit die natürliche Elastizität der Daune.

## Miele Imprägniermittel

Das Miele Imprägniermittel umschließt die Fasern des Stoffes und macht sie so wasser-, wind- und schmutzabweisend, ohne die Oberfläche der Textilien zu verkleben. Dadurch behält der Stoff seine Atmungsaktivität und Elastizität zuverlässig.

## Nachkaufbares Zubehör

#### Vollwaschmittel "UltraWhite"

Das Miele Vollwaschmittel in Pulverform eignet sich besonders zum Einsatz für weiße und helle Wäsche sowie stark verschmutzte Buntwäsche.

#### Colorwaschmittel "UltraColor"

Das Miele Colorwaschmittel "UltraColor" eignet sich besonders zur Reinigung von bunter und schwarzer Wäsche. Durch seine besondere Zusammensetzung sorgt es bereits bei niedrigen Temperaturen für eine effektive Fleckenentfernung und schützt Ihre Lieblingsfarben vor dem Ausbleichen und Verfärben.

#### Feinwaschmittel "Für Feines"

Für eine besonders schonende Reinigung und Pflege Ihrer empfindlichen Textilien, wie Wolle oder Seide, eignet sich das Miele Feinwaschmittel "Für Feines". Durch seine besondere Formel reinigt es bereits ab einer Temperatur von 20°C ausgezeichnet und schützt die Farben Ihrer Feinwäsche.

#### Weichspüler

Einen besonders frischen und natürlichen Duft verleiht Ihrer Wäsche der Miele Weichspüler. Er verhindert die elektrostatische Aufladung beim elektrischen Trocknen und macht die Wäsche weich und kuschelig.



#### Deutschland: Herstelleradresse

Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh

Telefon: 0800 22 44 666 (kostenfrei)

Mo-Fr 8-20 Uhr Sa+So 9-18 Uhr

Telefax: 05241 89-2090

Miele im Internet: www.miele.de

E-Mail: info@miele.de

#### Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.

Mielestr. 1

5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;

Mobilfunkgebühren abweichend)

Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219

Miele im Internet: www miele at

E-Mail: info@miele.at

#### Luxemburg:

Miele S.à r.l.

20, rue Christophe Plantin

Postfach 1011

L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Werkkundendienst) Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)

Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 9711-39 Miele im Internet: www.miele.lu

E-Mail: infolux@miele.lu



Änderungen vorbehalten/4613

M.-Nr. 09 495 240 / 02