Tableau des codes d'alarme

Compresseur à vis Aerotec AT-37 — équipement COMP-A-01
Version v1.0 (2025-04)

Référence du document	codes_alarme_comp_a
Équipement	COMP-A-01
Version	v1.0 (2025-04)
Pages	6
Document associé	manuel_comp_a (chapitre codes, tableau page 22)

Objet

Ce document liste les neuf codes d'alarme du compresseur à vis Aerotec AT-37 (COMP-A-01), de C-ALM-01 à C-ALM-09. Pour chaque code, il donne le voyant, la signification, le seuil, la cause probable et l'action recommandée.

Comment lire ce document

- Identifier le compresseur par sa plaque signalétique : les seuils sont ceux du COMP-A-01 uniquement.
- Relever la couleur du voyant, son état (fixe ou clignotant) et le code affiché à l'écran.
- Chercher le code dans le tableau, puis appliquer l'action recommandée en consignant avant toute intervention.

Sommaire

Contenu	Page
Codes C-ALM-01 à C-ALM-05	2
Codes C-ALM-06 à C-ALM-09	3
Lecture des voyants	4
Conduite à tenir et escalade	5
Références	6

Codes C-ALM-01 à C-ALM-05

Code	Voyant	Signification	Seuil	Cause probable	Action recommandée
C-ALM-01	Orange clignotant	Température de refoulement haute	Alarme 100 °C Arrêt 110 °C	Refroidisseur encrassé, niveau d'huile bas, ventilation insuffisante, température ambiante élevée.	Nettoyer le refroidisseur, vérifier le niveau d'huile et la ventilation du local. Laisser refroidir avant de redémarrer.
C-ALM-02	Jaune fixe	dP filtre à air élevé	Supérieure à 60 mbar (alarme seule)	Élément du filtre à air colmaté.	Contrôler l'indicateur de colmatage et remplacer l'élément (proc_remplacement_filtres).
C-ALM-03	Jaune clignotant	dP séparateur élevé	Supérieure à 0,8 bar (alarme seule)	Cartouche du séparateur d'huile colmatée.	Planifier le remplacement du séparateur (proc_remplacement_filtres).
C-ALM-04	Rouge clignotant	Niveau d'huile bas	Capteur de niveau (arrêt automatique)	Fuite d'huile, consommation excessive, appoint oublié.	Consigner, rechercher la fuite, compléter le niveau avant tout redémarrage.
C-ALM-05	Rouge fixe	Surintensité moteur	Relais thermique (courant nominal 65 A)	Tension basse, déséquilibre de phases, blocage mécanique.	Consigner, mesurer le courant et les tensions, laisser refroidir avant de réarmer.

Tableau 2.1 — Codes C-ALM-01 à C-ALM-05

ATTENTION — Le voyant orange clignotant correspond à C-ALM-01 ; ne pas le confondre avec l'orange fixe de C-ALM-09.

Codes C-ALM-06 à C-ALM-09

Code	Voyant	Signification	Seuil	Cause probable	Action recommandée
C-ALM-06	Rouge + jaune fixes	Séquence de phases incorrecte	Refus de démarrer	Deux phases inversées à l'alimentation.	Faire contrôler l'ordre des phases par un électricien habilité.
C-ALM-07	Écran seul	Pression de service basse	Inférieure à 6,0 bar (alarme seule)	Consommation d'air supérieure à la production, fuites, filtre colmaté.	Rechercher les fuites (proc_detection_fuites), contrôler les filtres.
C-ALM-08	Jaune fixe + code écran	Défaut de capteur	Code écran (alarme seule)	Capteur déconnecté ou en défaut.	Lire le code écran, contrôler le câblage, remplacer le capteur si nécessaire.
C-ALM-09	Orange fixe	Maintenance préventive (4000 h)	Compteur d'heures (alarme seule)	Le compteur a atteint 4000 heures de marche.	Ce n'est pas une panne : planifier la maintenance (proc_maintenance_preventive).

Tableau 3.1 — Codes C-ALM-06 à C-ALM-09

Lecture des voyants

Le panneau comporte quatre voyants : vert « MARCHE », orange « SERVICE », rouge « DÉFAUT » et jaune « ALARME », plus un écran affichant le code et la pression. F = fixe, C = clignotant, — = éteint.

Situation	Vert	Orange	Rouge	Jaune
Marche normale	F	—	—	—
C-ALM-01 Température	F	C	—	—
C-ALM-02 Filtre à air	F	—	—	F
C-ALM-03 Séparateur	F	—	—	C
C-ALM-04 Niveau d'huile bas	—	—	C	—
C-ALM-05 Surintensité	—	—	F	—
C-ALM-06 Phases	—	—	F	F
C-ALM-07 Pression basse	F	—	—	—
C-ALM-08 Capteur	F	—	—	F
C-ALM-09 Maintenance 4000 h	F	F	—	—

ATTENTION — Le voyant orange fixe indique la maintenance préventive (C-ALM-09), pas une panne. Le voyant orange clignotant indique une température de refoulement haute (C-ALM-01). C-ALM-02 et C-ALM-08 sont tous deux jaune fixe : seul le code écran les distingue.

Conduite à tenir et escalade

Situation	Décision
Alarme qui se répète après correction	Prévenir le responsable de maintenance
Arrêt automatique (C-ALM-01 à l'arrêt, C-ALM-04, C-ALM-05)	Ne pas redémarrer sans analyse de la cause
Plusieurs alarmes simultanées	Arrêter le compresseur et demander un avis
Équipement non identifiable ou plaque illisible	Ne pas interpréter, demander une précision
Sources documentaires contradictoires	Ne pas conclure, demander une validation
Doute sur la sécurité	Arrêter et consigner

ATTENTION — Ce document est une aide documentaire. Il ne pilote aucun équipement, ne garantit aucun diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité du site ni un technicien habilité.

Références et révisions

Documents associés

Document	Contenu	Où
manuel_comp_a	Panneau de commande et voyants	Page 12
manuel_comp_a	Tableau des codes d'alarme	Page 22
proc_remplacement_filtres	Filtres et séparateur	Pages 3 et 5
proc_maintenance_preventive	Plan de maintenance 4000 h	Tableau page 2
fiche_diagnostic_surchauffe	Surchauffe	Pages 2 et 3

Historique des révisions

Version	Date
v1.0	2025-04

Limites du document

- Les seuils concernent uniquement le COMP-A-01.
- Les actions sont des recommandations documentaires.
- Document synthétique à usage pédagogique ; fabricant, équipement et valeurs fictifs.