Détection des fuites d'air

Référence du document	proc_detection_fuites
Équipements	COMP-A-01 et COMP-B-01
Version	v1.0 (2025-04)
Pages	4
Documents associés	manuel_comp_a, manuel_comp_b, fiche_securite_air_comprime

Objet

Cette procédure décrit la recherche des fuites sur le réseau d'air et sur le compresseur, cause fréquente de pression de service basse (C-ALM-07) et de surconsommation.

Principe

- Hors production, repérer les fuites au bruit et au produit moussant.
- Classer les fuites et planifier la réparation.
- Contrôler à nouveau après réparation.

> **DANGER** — Ne jamais approcher la main d'une fuite sous pression : jet d'air, risque de blessure.

Préparation

- Choisir un moment sans production, réseau en pression.
- Munir l'équipe de lunettes de protection et de produit détecteur de fuites.
- Prévenir le responsable de production.
- Prévoir un détecteur à ultrasons si disponible.

ATTENTION — Ne pas serrer ni démonter un raccord sous pression.

Tableau des points à contrôler

Zone	Point	Signe de fuite	Action
Compresseur	Raccords du séparateur	Sifflement, traces	Consigner, reprendre le joint
Compresseur	Vanne d'admission	Pression qui ne monte pas	Contrôler YV1 et le clapet
Réseau	Raccords et brides	Mousse au produit	Resserrer ou remplacer
Réseau	Purgeurs	Écoulement permanent	Remplacer le purgeur
Réseau	Flexibles	Fissures	Remplacer le flexible
Utilisation	Outils pneumatiques	Fuite à l'arrêt	Réparer l'outil

Tableau 3.1 — Points de contrôle des fuites

> **REMARQUE** — Une pression de service sous le seuil (6,0 bar pour le COMP-A-01, 8,0 bar pour le COMP-B-01) peut venir de fuites.

Après réparation

- Remettre le réseau en pression et vérifier de nouveau.
- Noter l'emplacement, la nature et l'heure de chaque fuite réparée.
- Si la pression reste basse, contrôler le filtre à air (C-ALM-02) et la production d'air.
- Prévenir le responsable si une fuite revient.

REMARQUE — Document d'aide ; il ne remplace pas les consignes de sécurité du site.