Plan de maintenance préventive des compresseurs

Référence du document	proc_maintenance_preventive
Équipements	COMP-A-01 et COMP-B-01
Version	v1.0 (2024-12)
Pages	5
Documents associés	manuel_comp_a, manuel_comp_b, codes_alarme_comp_a

Objet

Ce plan fixe les opérations de maintenance préventive du COMP-A-01 et du COMP-B-01.

Voyant de maintenance

Lorsque le compteur atteint 4000 heures, le voyant orange « SERVICE » s'allume **fixe** et le code C-ALM-09 s'affiche. Ce n'est **pas** une panne : c'est le rappel de la maintenance préventive.

> **ATTENTION** — Ne pas confondre l'orange fixe (maintenance, C-ALM-09) et l'orange clignotant (température de refoulement haute, C-ALM-01).

Tableau des périodicités

Opération	Périodicité	Équipements	Document
Ronde et relevés	Chaque jour	COMP-A-01, COMP-B-01	Manuel
Nettoyage du refroidisseur	Chaque mois	COMP-A-01, COMP-B-01	Manuel, chapitre 7
Filtre à air	2000 heures ou dP supérieure à 60 mbar	COMP-A-01, COMP-B-01	proc_remplacement_filtres
Huile, filtre à huile, séparateur	4000 heures (C-ALM-09)	COMP-A-01, COMP-B-01	proc_vidange_huile_comp
Recherche de fuites d'air	Chaque trimestre	COMP-A-01, COMP-B-01	proc_detection_fuites
Contrôle des protections électriques	Chaque année	COMP-A-01, COMP-B-01	Électricien habilité

Tableau 2.1 — Périodicités de maintenance préventive

REMARQUE — Raccourcir les périodicités en cas de poussière importante ou de chaleur.

Opérations des 4000 heures

Étape	Action
1	Planifier un arrêt avec la production.
2	Vidanger l'huile (proc_vidange_huile_comp).
3	Remplacer filtre à huile, filtre à air et séparateur (proc_remplacement_filtres).
4	Nettoyer le refroidisseur.
5	Contrôler les fuites (proc_detection_fuites).

> **DANGER** — Consigner avant toute intervention.

Remise à zéro et enregistrement

- Remettre à zéro le compteur de maintenance : le voyant orange fixe s'éteint.
- Noter la date, les heures de marche et les pièces remplacées.
- Programmer la prochaine échéance.

> **REMARQUE** — Document d'aide ; il ne remplace pas les consignes de sécurité du site.

Suivi et limites

Constat	Action
Orange fixe sans autre voyant	Planifier la maintenance
Orange clignotant	Alarme de température : voir fiche_diagnostic_surchauffe
Alarme répétée après maintenance	Prévenir le responsable

Limites

- Plan valable pour COMP-A-01 et COMP-B-01 uniquement.
- Document synthétique à usage pédagogique.