

Bienvenue ! Ce guide vous apprend à utiliser la caisse au quotidien : ouvrir la session, prendre et encaisser une commande, imprimer le ticket, gérer les tables et consulter les ventes. L'écran est **tactile** : appuyez simplement sur les boutons. En cas de doute, le bouton  en haut à gauche revient toujours à l'écran précédent.

1 Démarrer la journée

1. Allumez le terminal : l'application **MaCaissePro** s'ouvre automatiquement.
2. Si un écran de connexion apparaît, saisissez vos **identifiants** et validez.
3. Sur l'accueil, la caisse est **fermée**. Appuyez sur  **Ouvrir la caisse** pour démarrer la session.
4. Le menu principal s'affiche avec les grandes tuiles de couleur.

L'état « **Session ouverte** » s'affiche en haut. Tant que la caisse est fermée, vous ne pouvez pas encaisser.

2 Le menu d'accueil

Cinq tuiles principales :

    

L'icône  **Paramètres** (en haut) donne accès à l'imprimante Bluetooth et aux réglages.

3 Prendre une commande

1. Appuyez sur .
2. Choisissez une **catégorie** (boissons, plats...).
3. Appuyez sur chaque **produit** pour l'ajouter au panier. Appuyez plusieurs fois pour augmenter la quantité.
4. Le **panier** et le **total** se mettent à jour en bas de l'écran.
5. Pour retirer ou ajuster un article, utilisez les boutons **+** / **-** dans le panier.

Une photo accompagne chaque produit pour le retrouver d'un coup d'œil.

4 Encaisser & rendre la monnaie

1. Quand le panier est complet, ouvrez le **Récapitulatif du panier**.
2. Vérifiez la liste et le **Total**.
3. Dans le champ **Paiement**, saisissez la somme remise par le client.
4. La **Monnaie** à rendre se calcule automatiquement.
5. Appuyez sur  pour valider la vente.

Vérifiez toujours le **Total** et la **Monnaie** avant de confirmer : une vente confirmée est enregistrée.

5 Imprimer le ticket

1. Après confirmation, le **ticket** s'affiche.
2. Appuyez sur  : l'imprimante Bluetooth intégrée édite le reçu.
3. Le même ticket peut être réimprimé depuis l'**Historique**.

Rien ne s'imprime ? Vérifiez que l'imprimante est **connectée** (section 10) et qu'il reste du papier.

6 Gérer les tables

1. Appuyez sur  pour voir le plan des tables.
2. Sélectionnez une table pour ouvrir son **détail** et lui rattacher une commande.
3. Vous pouvez ajouter des articles au fur et à mesure, puis encaisser la table au départ du client.

Idéal en service à table : chaque table garde sa commande en cours jusqu'au paiement.

7 Historique & réimpression

1. Appuyez sur .
2. Retrouvez toutes les commandes passées (date, montant).
3. Ouvrez une commande pour la **consulter** ou **réimprimer son ticket**.

8 Voir les ventes (Rapports)

1. Tuile  : rapports des ventes **du jour, de la semaine, du mois**.
2. Dans **Gestion** → **Dashboard** : graphiques (ventes par jour, par catégorie, meilleurs produits).

Le Dashboard donne une vue claire de l'activité : utile en fin de journée.

9 Gestion (catalogue & stock)

Tuile  — outils de configuration :

- **Catégories** : créer / modifier les familles de produits.
- **Produits** : ajouter un article, prix, photo.
- **Stock & Inventaire** : suivre et ajuster les quantités.
- **Entreprise** : nom, coordonnées imprimés sur le ticket.
- **Clôture** : clôturer la caisse en fin de journée.

10 Imprimante Bluetooth

1. Ouvrez  → Bluetooth.
2. Activez le Bluetooth si besoin, puis sélectionnez l'imprimante dans la liste.
3. Une fois **connectée**, l'impression des tickets est automatique.

L'imprimante est intégrée au terminal : laissez le Bluetooth activé en permanence.

11 Clôturer la journée

1. Encaissez les dernières tables ouvertes.
2. Allez dans **Gestion** → **Clôture** et confirmez la clôture.
3. Consultez le récapitulatif des ventes du jour avant d'éteindre.

12 Dépannage rapide

- **L'écran reste sur l'app** : c'est normal (mode caisse sécurisé).
- **Pas d'impression** : Bluetooth déconnecté ou plus de papier → section 10.
- **Impossible d'encaisser** : la caisse n'est pas ouverte → section 1.
- **Données pas à jour** : vérifiez le Wi-Fi / réseau (synchronisation automatique).
- **Doute** : appuyez sur  pour revenir, rien n'est perdu.

Pour la maintenance technique (Wi-Fi, mises à jour, sortie du mode caisse), contactez votre administrateur.