第1章	无线监控之添加 UVC 驱动	2
	添加 UVC 驱动	
	简单测试	

WM. KVO3FeCU.

第1章 无线监控之添加 UVC 驱动

本章目标

● 掌握如何在 OpenWrt 系统中添加摄像头驱动

1.1 摄像头选择

做本次实验,推荐大家用 USB 免驱的摄像头,最好是支持 MJPEG 输出的摄像头。我们店铺中就有一款这样的摄像头,经测试,性能效果非常好。

店铺: http://f403tech.taobao.com/

USB 免驱摄像头输出 YUV 格式和输出 MJPEG 格式,对无线监控的效果有什么影响呢?首先大家要知道,同样是一帧数据,YUV 格式会比 MJPEG 格式的大得多,因此我们在视频传输的时候,一般是传输 MJPEG 格式的数据。

这样,就有这样一个问题,如果摄像头是输出 YUV 格式,那么就意味着我们需要通过软件将视频数据由 YUV 格式转换成 MJPEG 格式,然后传输。如果摄像头输出的是 MJPEG 格式,那个将可以直接将得到的数据进行传输。

因此,使用支持 MJPEG 压缩的摄像长,比一般的摄像头,做无线监控的效果,好很多!

1.2 添加 UVC 驱动

要支持摄像头,就必须配置上摄像头的驱动,因为是免驱的 USB 摄像头,因此我们必须配置上 UVC 驱动。

进入 OpenWrt 系统源码顶层目录, 然后执行 make menuconfig。

cd openwrt/barrier breaker/

make menuconfig

紧接着如图所示进行配置,便能将UVC驱动添加进系统。

最后,退出并保存,然后重新编译 OpenWrt 系统。

make V=99

1.3 简单测试

经过上面的操作,新编译出来的 OpenWrt 系统固件就已经支持了我们的 USB 摄像头了。 我们将其下载到开发板上面,然后进行简单的测试。

将烧有新版本固件的开发板上电,然后等开发板启动完成。然后我们通过 1s 命令来查看一下,看看开发板上面是否有 video0 这个设备节点。

root@OpenWrt:/# ls /dev/vid* ls: /dev/vid*: No such file or directory root@OpenWrt:/#

由于我们没有插入摄像头,所以并没有 video0 这个设备节点。

接下来,我们将 USB 摄像头插入到开发板的任意一个 USB 口,然后我们就能发货开发板能识别出我们的 USB 摄像头来。

root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# [239.400000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[239.820000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device TOSHIBA Web Camera - HD (04f2:b26a)
[239.860000] input: TOSHIBA Web Camera - HD as
/devices/101c0000.ehci/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2/10/input/input0

接下来,我们再通过 1s 命令来查看一下,看看开发板上面是否有 video0 这个设备节点。

root@OpenWrt:/# root@OpenWrt:/# ls /dev/vid*

/dev/video0

root@OpenWrt:/#

此时,我们发现/dev 日录下面,已经有 video0 这个设备节点了,说明我们的摄像头驱动添加成功了。

注意:

- 1). 该教程为我司(www.f403tech.com)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;
- 3). 针对该教程,我们还有 QQ 群和论坛,专门负责技术答疑,详情请咨询我司客服。