

IPHONE X 面容

工作流程:

- 1: 开机以后电源输出 PP3V0_S2 给泛光感光元件供电。输出 PP1V8_IO 给红外相机供电。
- 2: CPU 通过 I2C0_AOP_SCL 检测泛光元件。(如果总线有短路, 会出现白苹果重启)
- 3: CPU 通过 I2C0_ISP_SCL I2C1_ISP_SCL 检测后置双摄
I2C2_ISP_SCL 检测红外相机 和前置摄像头
I2C3_ISP_SCL 检测点阵投影 点阵供电 U4400 相机供电 U3700 闪光灯芯片 U4100 U4200
(如果总线有问题, 会提示面容 ID 不可用)
- 4: 开机后点开面容设置界面, CPU 就会通过 I2C3_ISP 到相机供电 U3700 开启 3V3 供电 延时开启 2.85V 1.1V。给点阵投影和红外相机供电。(设置完后供电就会消失, 解锁亮屏就会在出供电)
- 5: 设置界面开启信号是时有时无状态, 点录入开界面后 CPU 先会持续发出红外相机开启信号让红外相机工作。
- 6: 泛光感光元件 点阵投影 会同时发出状态信号给 U4400 和 U3700, U3700 接收到状态信号后会给 U4400 开启信号。
- 7: 红外相机会延时发出闪频信号给 U4400, U4400 有开启在收到闪频信号后, 依次发出点阵密集供电 稀疏供电 点阵供电。泛光供电
- 8: 泛光 点阵 红外相机工作条件满足后就开始工作。