

iPhone X 面容 排线故障测试表

图片由天联科技邓先生提供，感谢！

- ① 开机提示 “面容ID 无法在此iPhone上激活面容ID”
- ② 设置面容：提示 “面容ID不可用，稍后尝试设置面容ID”
- ③ 设置面容：提示 “保持面孔在取景框内”
- ④ 有面孔图像，并有取景框
- ⑤ 开机不提示 “面容ID”，输入密码几秒后出 “面容ID已停用” 检测到面容ID出现问题，前往 设置 了解更多信息。
- ⑥ 设置面容：“检测到原深感摄像头出现问题，面容ID已停用”
- ⑦ 开机不提示 “面容ID” 设置面容有面孔图像，有取景框对焦，提示 “将iPhone移高一点/移低移点”，（面孔在取景框内两秒会出现 提示 ②）
- ⑧ 设置面容：提示 “保持面孔在取景框内”

附加：

A 泛光照射器发光

B 距离传感器/接近传感器发亮

C 有取景框对焦

D 点阵投射模块发亮

用手机录像功能拍需要测试的手机

项目 对象		单独不装	单独更换	单独遮挡	总结
距离感应模块	故障	① ②	① ②	③ ④ C	距离感应模块内含码片，需原机匹配，不可更换。排线不能损坏，主板电路须正常
前置摄像头	故障	⑤ ⑥ B	功能正常	功能正常	可更换 不可损坏 前后摄像头必须功能正常，主板电路须正常
点阵模块	故障	① ② B	① ② B	⑦ ② ABC	不可更换 不可损坏 排线及主板电路须正常
红外摄像头	故障	① ② AB	① ② AB	⑧ A B C	红外摄像头不可损坏，排线及主板电路须正常