

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

0	OL	0	OL	0
	OL	0	OL	

589	
704	512
710	0
623	360
650	590
OL	590
0	

0	452	391	0	OL	OL	0	354	354	512	OL	470	390
	OL	OL	0	OL	OL	0	394	590	0	389	0	

0	0	OL	OL	0	410	0	0	740	740	580	580	0
	OL	0	OL	OL	0	360	0	0	0	580	580	

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

0	0	0	OL	OL	0	OL	OL	0	389
	590	334	385	393	OL	384	454	389	

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

0	490	500	511	0	589	0	0	382	383	382	383	355	355	0	389
	493	511	334	598	788	704	OL	707	310	393	383	383	377	0	

399	0	0	555	762	310	305	OL	0	0
	540	432	676	676	666	555	288	430	

0	581	387	386	386	392	392	473	597	508	497	545	0
	0	OL	OL	0	OL	OL	0	OL	OL	0	597	

0	706	667	0	358	0	0	0	OL	0
	676	676	0	OL	OL	OL	0	0	

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

1726	
577	580
578	580
739	738
395	0
395	708
393	671
0	680
660	680
660	0
665	89
665	810
0	0
309	311
309	0
650	0
708	668
675	675
0	0
0	358
0	

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

0	
OL	511
0	405
0	405
535	558
0	

0	
653	604
290	498
263	895
309	312
711	312
560	312
560	312
560	312
310	766
310	305
310	520
525	506
310	539
630	540
510	540
0	432
OL	310
0	745
355	0
355	355
0	355
353	0
353	350
0	350
OL	0
OL	OL
475	

OL	
812	812
OL	813
OL	384
1088	384
0	0
OL	

0	
470	389
0	0
OL	0
0	360
0	0
0	0
390	0
0	

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

578	425	425	425	425	578
	0	290	312	310	

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用