PP1V8 IO
247
PP1V2 SOC
385
PP0V7 VDD LOW S2
425
PP CPU PCORE
14
PP CPU ECORE 125
PP CPU SRAOM
75
PP GPU SRAM
395
PP0V6 VDDQL S1
196
PP3V3 USB
580
PP GPU 3
105
PP0V8 SOC FIXED S1
PP SOC S1
18
320
PP VDD MAIN
3
PP1V1 S2
375
PP 1V8 S2
295
PP1V26 S2
PP DCS S1
325

PP_1V85_SMPS6_IO
312
PP_1V3_SMPS3_XCVR_ANA
296
PP_1V0_SMPS5_XCVR_CORE
286
PP_0V77_SMPS4_BB_CORE
314
PP_0V8_SMPS2_BB_DIG
173
PP_0V9_SMPS1_BB_SRAM
263

迅维手机维修培训学校 www.xinxunwei.com 免费热线400-800-9990，QQ/微信：981775188 1727176051