

3DS2SPOUT

Ta 3DS en caméra sans fil — source Spout

Guide pas à pas pour débutants

4 étapes — aucune compilation, aucun fichier à éditer

Version 1.1 — 2026

ETAPE 0

Ce qu'il te faut

Avant de commencer, vérifie que tu as ces 5 choses. Tout le reste s'installe automatiquement à l'étape 1.

Élément	Détail
PC Windows 10 ou 11	Connecté au même WiFi que la 3DS
Un logiciel compatible Spout	Resolume, TouchDesigner, OBS...
Python 3.10+	python.org — coche « Add to PATH »
Nintendo 3DS modée	Luma3DS + Homebrew Launcher
La carte SD de la 3DS	Pour y copier l'application (1 fois)

3DS pas encore modée ? Suis le guide officiel 3ds.hacks.guide (une seule fois), puis reviens ici.

ETAPE 1

PC — installation automatique

- Télécharge le projet (zip GitHub Releases) et dézippe-le
- Double-clique sur install\INSTALL.cmd
- C'est tout : packages Python et Spout s'installent tout seuls

Si Windows demande d'autoriser le réseau au premier lancement du bridge : accepte (le flux vidéo passe par le WiFi, port UDP 5000).

ETAPE 2

3DS — copier l'application (1 fois)

- Éteins la 3DS et mets sa carte SD dans le PC
- Copie 3ds-cam-stream.3dsx dans le dossier « 3ds » de la carte SD
- Remets la carte SD dans la 3DS et rallume-la

C'est la seule fois où tu touches à la carte SD.
Toute la configuration se fait ensuite sur l'écran tactile de la 3DS.

ETAPE 3

Connecter la 3DS au PC

- PC : double-clique sur `install\run-bridge.cmd`
- Lis la ligne « IP PC pour la 3DS : 192.168.x.x » — note ce numéro
- 3DS : Homebrew Launcher -> 3DS2SPOUT
- Touche le bouton IP PC (en bas à gauche) et tape le numéro -> OK

L'IP est enregistrée sur la 3DS : à refaire seulement si l'IP du PC change.

Astuce : le bouton en haut à droite de cet écran passe l'interface en anglais.

ETAPE 4

Premier stream

- Dans ton logiciel visuel : ajoute la source Spout « 3DS2SPOUT »
- 3DS : appuie sur REC
- L'écran affiche « PC OK » + les FPS : l'image arrive en direct

C'est prêt — amuse-toi bien !

ETAPE 5

Contrôles 3DS

Bouton	Action
REC	Démarre / arrête le stream
EXTERNE / INTERNE	Caméra arrière / avant
FLUIDE / HD	Qualité 200p ou 400p
IP PC	IP du PC + langue FR/EN
START	Quitter

ETAPE 6

Ça ne marche pas ?

Problème	Solution
Pas d'image dans le logiciel	REC activé ? IP PC bien saisie ? Même WiFi ?
La 3DS affiche ATTENTE PC	Relance run-bridge.cmd et autorise le pare-feu
Erreur Spout au démarrage	Installe Visual C++ Redistributable x64
SpoutLibrary.dll manquante	Relance install\INSTALL.cmd
Python introuvable	Réinstalle-le en cochant « Add to PATH »
Image saccadée	Bouton FLUIDE sur la 3DS, rapproche-toi de la box

Développeurs (compiler le .3dsx, déploiement WiFi, icône menu HOME) :
voir README.md, scripts/README.md et docs/FORWARDER-FBI.md du dépôt.