Manual do vaso de pressão V-301

Manual do fabricante · Revisão 2

Equipamento	Vaso de pressão V-301
Localização	Plataforma P-XX, módulo 3
Fabricante	Fabricante Exemplo Equipamentos (fictício)
Revisão	2
Documentos relacionados	Prontuário do vaso; PR-SOL-014 (reparo por solda); APR de trabalho em altura

Documento fictício, criado apenas para o protótipo do Copiloto de Operações de Campo. Não representa nenhum procedimento real e não deve ser usado em nenhuma atividade.

FICTÍCIO

1. Descrição geral

O V-301 é um vaso de pressão vertical, instalado no módulo 3 da plataforma, usado na separação e no condicionamento do fluido do processo. O casco é de aço-carbono, com bocais flangeados e uma boca de visita para acesso interno.

2. Identificação e prontuário

Os dados de projeto do equipamento constam da placa de identificação e do prontuário mantido pela instalação. Este manual não reproduz esses dados e não os substitui; em caso de dúvida, vale o prontuário.

3. Bocais e acessos

Identificação	Função	Observação
N1	Bocal de entrada do fluido	Flangeado, no topo do casco.
N2	Bocal de saída	Flangeado, na lateral inferior. Atenção especial na abertura e no fechamento.
N3	Dreno	Na base do vaso, com válvula dupla.
N4	Instrumentação	Medição de nível e de temperatura.
MH1	Boca de visita	Acesso ao interior. Entrada exige NR-33.

FICTÍCIO

4. Manutenção e reparos

4.1 Reparos por solda no casco, nos bocais ou nos suportes só podem ser feitos com procedimento de soldagem qualificado e sob acompanhamento de profissional habilitado NR-13, conforme o procedimento PR-SOL-014.

4.2 Todo reparo é registrado no prontuário do equipamento, com descrição do serviço, equipe e resultado da inspeção.

4.3 O isolamento do vaso antes de qualquer intervenção inclui despressurização, drenagem, bloqueio e etiquetagem de todas as fontes de energia e de fluidos.

5. Inspeção

As inspeções periódicas seguem a NR-13 e o plano de inspeção da instalação. O engenheiro responsável pela inspeção define ensaios e testes com base no projeto e no prontuário, e registra os resultados.

6. Segurança

- Nunca abrir flanges ou bocais com o vaso pressurizado.
- Verificar atmosfera antes de qualquer entrada no interior do vaso.
- Manter a identificação do equipamento visível e legível.
- Interromper qualquer atividade diante de vazamento, ruído anormal ou alarme.

FICTÍCIO