



PERSIANA AUTOMATIZADA

Manual de Usuario
Programación, Límites y Botones

Sistema de control vía botones físicos y app Blynk

01 Botones del sistema

El dispositivo cuenta con cuatro botones físicos. Los mismos controles están disponibles en la app Blynk desde el celular.

Botón	Función principal
Subir	Abre la persiana mientras se mantiene presionado
Bajar	Cierra la persiana mientras se mantiene presionado
Stop	Detiene el motor; también da acceso a los modos de configuración
Auto	Ejecuta un ciclo completo de apertura o cierre con un solo toque

Control manual

Mantén presionado **Subir** para abrir, o **Bajar** para cerrar. El motor se mueve solo mientras el botón está presionado y se detiene al soltarlo, tanto desde el dispositivo como desde la app.

Protección automática: si la persiana llega al límite máximo configurado, el botón Subir deja de tener efecto aunque se mantenga presionado. Esto evita que se enrede o se fuerce el motor.

Control automático

Presiona **Auto** una sola vez. Si la persiana está cerrada, se abrirá por completo; si está abierta, se cerrará por completo. Alterna cada vez que se presiona.

02 Configurar el Límite máximo

Define hasta dónde puede subir la persiana, como medida de seguridad para evitar que se enrede o se dañe el motor.

- 1 Entrar al modo:** presiona **Stop** dos veces seguidas, en menos de 1 segundo entre cada toque (físico o app). Un sonido confirma la entrada al modo Límite.
- 2 Ajustar:** usa **Subir** y **Bajar** normalmente hasta llevar la persiana al punto donde se debe fijar el tope máximo.
- 3 Guardar:** presiona **Stop** una sola vez. Dos sonidos confirman que el límite quedó guardado y se salió del modo.

Para cambiar el límite más adelante, repite este mismo proceso. No es necesario borrar nada antes: el nuevo valor reemplaza automáticamente al guardado.

03 Configurar el modo Programación

Define cuánto dura el recorrido completo que utiliza el botón **Auto**.

- 1 Entrar al modo:** mantén presionado **Stop** durante 3 segundos (solo físico), o presiónalo tres veces seguidas en menos de 1 segundo entre cada toque (físico o app). Un sonido confirma la entrada.
- 2 Ajustar:** usa **Subir** y **Bajar** para llevar la persiana hasta la posición que debe alcanzar en un ciclo completo. Si te pasas, corrige bajando un poco y vuelve a subir: el sistema calcula automáticamente la posición final correcta. No es posible

pasar del Límite ya configurado.

3 Guardar: presiona **Stop** una sola vez. Dos sonidos confirman que el tiempo quedó guardado.

04 Orden recomendado de configuración

Configura siempre el **Límite primero**, y la **Programación después**. Si se programa el recorrido antes de fijar un límite, este podría quedar recortado al definir el límite, obligando a reprogramar.

1 Verifica que la persiana esté completamente cerrada (posición de referencia inicial).

2 Configura el Límite máximo (doble toque en Stop).

3 Configura el tiempo de Programación (triple toque o mantener Stop 3 segundos).

4 Prueba con Auto para confirmar que el ciclo completo funciona correctamente.

05 Resumen rápido

Acción en Stop	Resultado
1 toque	Detiene el motor
2 toques rápidos (< 1 seg entre cada uno)	Entra a modo Límite
3 toques rápidos, o mantener 3 segundos	Entra a modo Programación
1 toque (estando dentro de Límite o Programación)	Guarda y sale del modo

Nota sobre el tiempo de respuesta: después de tocar Stop dos o tres veces, hay un breve instante (menos de 1 segundo) antes de que el modo se active, mientras el sistema confirma cuántos toques se dieron. Es normal, no indica una falla.

Recalibración: si la persiana deja de detenerse en el punto exacto después de mucho uso, basta con bajarla del todo manualmente. El sistema vuelve a tomar esa posición como punto de referencia (cero) automáticamente.