

# EEP-TPU 编译器使用手册

eep-ug050 (v0.6.1)

2023-02-01

厦门壹普智慧科技有限公司

### 修订历史:

版本	日期	描述	作者
0.1.0	2019-03-18	初始版本	何 xx
0.2.0	2020-05-12	V0.2	何 xx
0.3.0	2021-02-01	V0.3	何 xx
0.4.0	2021-12-11	V0.4	何 xx
0.5.0	2022-04-01	V0.5	何 xx
0.6.0	2022-011-09	V0.6	何 xx
0.6.1	2023-02-01	Github release	何 xx

# 目 录

1、前言	4
2、使用	5
2.1 命令行参数	5
2.2 参数说明	7
2.3 使用示例	15
2.4 单精度与混合精度	
3、兼容性	
4、不同平台的神经网络如何使用 EEP-TPU 编译器	
4.1 Caffe	19
4.2 Darknet	
4.3 Pytorch	20
4.4 Keras (TensorFlow Based)	22
4.5 Tensorflow2	23
5、编译器预处理辅助工具	24
5.1 Keras_convert	24
5.2 Onnx_post	24
6、常见使用问题	25
6.1 "Hardware on-chip memory not enough"问题	25
6.2 Caffe	25
6.3 Darknet	25
6.4 ONNX	26
6.5 输入编译器的数据为用户自行处理的数据	

# 1、前言

本文档是 EEP-TPU 编译器的使用说明。

编译器版本: eeptpu\_compiler v2.4.1 及以上。

编译器编译和运行环境: <u>X86 桌面版 Ubuntu 18.04 LTS</u> (在其他 Linux 系统下运行 若遇到问题,请安装 Ubuntu18.04 后重试)。

# 2、使用

在 X86 桌面版 Ubuntu 系统上的命令行终端执行。

# 2.1 命令行参数

```
./eeptpu compiler -h
    Usage:
       ../eeptpu compiler [options]
    options:
        --help(-h)
                                # Print this help message
        --version(-v)
                                # Print version
     For caffe:
                                # Caffe prototxt file path
        --prototxt <path>
        --caffemodel <path>
                                # Caffe caffemodel file path
     For onnx:
        --onnx <path>
                                # Onnx file path
     For darknet:
        --darknet_cfg <path>
                                # Darknet cfg file path
        --darknet_weight <path> # Darknet weight file path
     For ncnn:
        --ncnn_param <path>
                                # Ncnn param file path
        --ncnn bin <path>
                                # Ncnn bin file path
     For keras:
        --keras flag <n>
                                # Keras flag, set n=1 when the net model is from keras
h5 file.
     Other params:
        --image <path>
                                  # One typical input image for this neural network.
(Support formats: jpg,pgm,bmp,png)
        --pixel_order <str>
                                  # Input pixel order(support: RGB, BGR, RGBA, BGRA,
GRAY, default). Default is BGR. Darknet will auto use RGB.
                                # Same as "--image"
        --input_img <path>
        --input npy <path>
                                # One typical input data for this neural network. ( npy
format )
        --input_shape <shape> # Neural network input shape, string format, 4 dims.
Such as '1,3,224,224'. (batch, channel, height, width)
        --input list list>
                                                      For
                                                            multi-inputs.
                                                                               Format:
'name1; path1; [option1] #name2; path2; [option2] #...'. Use 'Netron' tool to find the input
```

```
names.
                                  The
                                       'name'
                                               and
                                                     'path' are necessary, optional
paramaters can be: mean, norm, pack_type, pack_shape, del_last_channels.
                                 Each input use '#' to seperate; each paramater in same
input use ';' to seperate.
                                 Example1:
'input1;./image1. jpg#input2;./data2. npy#input3;./data3. npy'
                                 Example2:
'input1;./image1.jpg; mean: 103. 94, 116. 78, 123. 68; norm: 0. 017, 0. 017, 0. 017; pack_type: 7; pac
k shape: 3, 256, 256#input2;./data2.npy; del last channels: 1'
        --int8
                                # Enable int8 quantization mode.
        --input folder <path>
                                # For int8 quantize mode.
        --quant method <n>
                                # 0(none),1(k1). Default is 1.
        --quantize <n>
                                # Quantization mode.
                                  n=1: normal int8 quantization, same as '--int8';
                                  n=2: improved quantization mode, use quantized model
and quantize table;
                                  n=3: EF8 quantization mode, use quantized model and
quantize table.
                                  # Truncation mode for 'quantize=2' mode. Default is
        --trunc mode <n>
n=0. If n=1, will do truncation before bias in 4D module.
        --qwt mode <n>
                                  # Quantize weight mode(for 'quantize=2'). Default is
n=0, weight data use quantize range [-127,127]; if n=1, use [-128,127].
        --qtable <path>
                                # Quantize table for quantized model. (Each line format:
"Layer name, shift value")
        --mean <values>
                                   # Mean values. Format: float array string, such as
"103. 94, 116. 78, 123. 68"
        --norm <values>
                                  # Normalize values. Format: float array string, such
as "0.017, 0.017, 0.017"
        --hw_mean
                                 # Use hareware to process mean&norm for input data
        --opt <n>
                                   # Optimization options, default is 1; If set to 0,
will not optimize network.
        --extinfo <ext>
                                 # Extend info. Store customized format string to pass
to your application.
                                # Output bin file to this folder
        --output <folder>
        --public_bin
                                # Generate 'public' mode bin file (xxx. pub. bin).
        --hybp
                                 # Use hybrid precision mode.
        --input_pad <1,r,t,b>
                                 # Add padding to input data. Order: left, right, top,
bottom.
                                # Auto remove last softmax layer.
        --del last softmax
        --del_last_swlayers
                                   # Auto delete software layers that at the end of
```

network.

```
--del_last_channels <n> # Auto remove input data's last n channels.
```

--jump <n> # Jump mode. When net1 done, will jump to net2 to run.

*n=1: net1; n=2: net2.* 

--tpu\_threads <n> # Use TPU multi-cores threads mode, n is TPU threads count. (Need TPU support!)

--pack\_type <n> # Set input raw data directly to TPU. Input data memory layout: HWC order(default), CHW order.

Value n is input data format. 1:float32; 2:float16; 3:int8; 4:int16; 5:int32; 7:uint8

If set this param, will auto set '--hw\_mean' too.

--pack\_shape <shape> # Set pack output shape. Such as '3,256,256' (channel, height, width).

# 2.2 参数说明

# 对于 caffe 平台:

--prototxt: prototxt 文件的路径。

--caffemodel: caffemodel 文件的路径。

### 对于 onnx 平台:

--onnx:模型文件的路径,目前仅支持 pytorch 框架导出的 onnx。在 pytorch 导出 onnx 时,建议使用:

torch.onnx.export(model, input read, your onnx path, verbose=True, opset version=11)

### 对于 darknet 平台:

--darknet cfg: cfg 文件的路径。

--darknet weight: weight 文件的路径。

### 对于 ncnn 平台:

--ncnn param: param 文件的路径。

--ncnn bin: bin 文件的路径。

### 对于 keras 平台:

--keras\_flag: keras 标志位。目前版本编译器对 keras 的支持有限,需要进行以下转换: 第一步,keras 需导出 h5 文件; 第二步,通过 keras\_convert 工具将 h5 文件转换为ncnn 平台格式; 第三步,将 "--ncnn\_param, --ncnn\_bin, --keras\_flag" 这 3 个参数传入编译器。之后可以就生成 eeptpu.bin 文件。

### 量化模式: (需 EEP-TPU 硬件支持)

--int8: 使能 int8 量化编译模式 (等价于 "--quantize 1", 推荐使用 "--quantize 1")。

--input\_folder: int8 量化编译时需要指定该神经网络的多个典型输入数据用于量化,我们推荐该输入数据的数量大于 5000 个 (若仅用于测试评估,此处数量可任意)。该参数用于指定输入数据的文件夹路径。

**--quant\_method**: 选择量化方法。0-none,使用原始阈值; 1-,使用 KL 量化方法 (默认选择)。

--quantize <n>: 量化选项。目前支持3种模式:

n=1 时: 等价于--int8, 是传统的 int8 量化模式。跟 "--int8"一样, 使用时需配合--input\_folder。

n=2 时:移位量化模式。需要传入已量化过的网络模型和量化表。

n=3 时: EF8 移位量化模式。需要传入已量化过的网络模型和量化表。

--qtable <path>: 量化表路径。文件内容示例:

Conv 0,6

Conv 4,5

Conv 6,7

每行的格式为: 层名称,移位值。(两者用英文逗号隔开)。例如上面第一行的 "Conv\_0"为该网络中一个层的名称,第一行的 6 表示该层计算出来的数据需右移 6 位。数据移位后,按四舍五入方式取整。

--trunc\_mode <n>: 用于量化模式 2 (--quantize 2), 选择饱和截断模式。(量化模式为 2 时 (--quantize 2), 饱和截断模式的选择。) 默认值为 n=0, 表示 4D 计算后面不

做饱和截断。n=1 时表示 4D 计算后面要做饱和截断。

--qwt\_mode <n>: 用于量化模式 2 (--quantize 2),选择量化范围。(量化模式为 2 时 (--quantize 2),量化范围的选择。)默认值为 n=0,表示量化范围是-127 到 127; n=1 时表示量化范围是-128 到 127。

### 其他参数:

- **--image**(或--input\_img)**:** 适用于当前这个神经网络的一张典型图片的路径。支持 jpg、bmp、png、pgm 等格式的图片。
- --pixel\_order:用于设置输入图像的像素格式,以字符串形式传入,支持 RGB,BGR,RGBA,BGRA,GRAY等像素格式。默认格式为 BGR;若使用 Darknet 网络,编译器会自动将其设置为 RGB(Darknet 网络测试程序中,用户需自行将图片读入为 RGB格式)。
- --input\_npy: 适用于当前神经网络的一个典型输入数据, npy 文件格式。获取 npy 文件的一种方式是可由 python numpy 导出。(可以通过 python numpy 导出 npy 文件。) Npy 文件支持的数据格式为: f4(float32), f2(float16), i4(int32), i2(short), u1(unsigned char), i1(char); Fortran order 为 False。
- --input\_shape:输入数据的维度。通常编译器会自动识别输入维度;若编译器无法获取到神经网络的输入维度时,可使用这个选项来指定输入维度。
- --input\_list: 用于多输入网络的输入参数设置。当一个网络只有一个输入时,可使用不同的输入参数(例如--input\_img, --mean, --norm等)来配置参数。当一个网络拥有多个输入时,则必须使用"--input list"来配置,格式如下:
- 输入 1 名称;输入 1 数据文件路径;[可选参数 1]# 输入 2 名称;输入 2 数据文件路径;[可选参数 2]#.....# 输入 N 名称;输入 N 数据文件路径;[可选参数 N]

其中:

输入名称:输入 blob 的名称,可使用 Netron 工具来查看。

输入名称和输入路径是必须配置的。其他可选参数可根据实际需求来设置。可选参数包括: mean, norm, pack\_type, pack\_shape, del\_last\_channels。

每个输入配置之间用英文井号"#"来分隔;同一输入的不同参数之间用英文分号

";"分隔;可选参数的参数名和参数值之间用**英文**冒号":"分隔。以上符号<u>均为英文字</u>符。注意输入文件路径里不要包含"#"和";"。

示例 1:

--input\_list 'input1;./image1.jpg#input2;./data2.npy#input3;./data3.npy'

示例 2:

--input list

'input1;./image1.jpg;mean:103.94,116.78,123.68;norm:0.017,0.017,0.017;pack\_type:7;pack\_shape:3,256,256#input2;./data2.npy;del last channels:1'

◆ <u>多输入模式下的量化编译</u>: 与单输入一样,需要配置 "--quantize 1 -- input\_folder ./inputs/"。主要区别在于输入文件夹里面的数据存放。在单输入模式下,只需要把所有的输入数据文件存放在 input\_folder 指定的文件夹即可。而在多输入模式下,input\_folder 指定的文件夹下有特定要求的存放格式(以./inputs/为例):


多输入模式下,将一次推理所需要的多个输入数据组成一组输入数据,每组输入数据包含多个输入文件。

Inputs 文件夹中可包含多个子文件夹,用于存放输入数据,子文件夹的名称可任意命名。各个子文件夹中需存放 N 个输入数据,这 N 个输入数据的命名有要求,文件名为"输入 ID 号+后缀",例如 0.ipg, 1.npy。

获取输入 ID 号的方式:用编译器预先按非量化模式来编译网络,此时会在命令行打印出各个输入数据的信息,其中就有包括 Input ID。例如:

```
Neural network inputs:
InputID[0] 1,3,224,224; name: image_left
InputID[1] 1,3,224,224; name: image_right
InputID[2] 1,3,224,224; name: image_face
InputID[3] 1,625,1,1; name: facegrid
```

文件夹结构示例 (网络包含 4 个输入):



--mean, --norm: 用于均值、归一化。

均值-归一化计算公式: X' = (X - mean) \* norm。其中: X 为输入的值; X'为均值归一化计算后的值,作为神经网络的输入。均值-归一化的输入需与神经网络输入的通道数一致。例如: 输入通道数是 3,则 mean、norm 也需要是一个 3 个数值的数组,每个数值对应一个通道。目前不支持文件形式。

如何获取均值-归一化的值:一般可以从该神经网络的训练文件(例如: train.prototxt)中获取。以 MobilenetV1 为例,在其训练文件中可以找到:

# 

mean 从"mean\_value"获取: 103.94, 116.78, 123.68;

norm 从"scale"获取,并扩展到 3 通道: 0.017, 0.017, 0.017;

注意: Pytorch 中的均值-归一化: 一般以 mean、std 来命名,其中 std 对应上述的 norm。

均值-归一化相当于对输入数据的预处理。以 python 中用 opencv 对图像预处理为例:

$$img = img / 255$$
  
 $img = 0.5$   
 $img /= 0.5$ 

从上述处理中可得到:

input = ((img / 255) - 0.5) / 0.5

= (img - 0.5\*255) \* 2 / 255

= (img - 127.5) \* 0.007843137

得到 mean=127.5, norm=0.007843137。扩展到 3 通道数据后, 即为: --mean "127.5,127.5,127.5" --norm "0.007843137,0.007843137,0.007843137"。

--hw mean: 使用 EEP-TPU 硬件计算均值归一化。

例如传入参数 "--mean 值列表 --norm 值列表 --hw\_mean",编译器即可将该均值 归一化配置为硬件计算。

若配置了该选项,均值归一化由 TPU 来计算,CPU 相关前处理程序则不需要再另行计算均值归一化。

- **--opt:** 神经网络优化选项。默认开启(n=1),可优化某些网络结构。设置为 0 则关闭优化。
- --extinfo: 自定义的扩展配置字符串。用户可自定义写入的格式,可在用户程序中通过 API 函数读出并由用户自行解析。用户可以从编译阶段保存一些特定数据到 bin 文件中,并在应用程序中使用。例如,用户可以将目标检测网络的目标名称列表保存在"--extinfo"指定的字符串中,然后在测试程序中通过 API 函数将其取出。
  - --output: 保存编译生成 bin 文件的文件夹名 (不是文件名)。
- --public\_bin:用于编译生成 public 版本的 bin 文件。默认后缀为.pub.bin。这个 public 版本 bin 文件,需配合 *libeeptpu\_pub.so* 库文件来使用。当前的 public 版本编译器,尚不提供软件层和硬件层交替使用的支持。

用户在编译 public 版本 bin 文件时,下列两种情况可以成功:

- (1) 全部算子可硬件支持, 即全硬件推理;
- (2)神经网络可分为前后两大部分,前面部分的算子全部硬件支持,后面部分的算子由软件支持(库文件软件计算),即先硬件推理,然后再由软件推理并得出整体网络推理结果。例如,yolo 网络最后面的 detection\_output 层可由软件计算,mobilenet 等分类网络最后面的 softmax 层可由软件计算。

当神经网络中出现不支持硬件计算的层时,编译器会进行错误提示。

--hybp: 使用混合精度模式进行编译。如果不加这个参数,则默认是使用单精度模式。

EEP-TPU 有单一精度和混合精度两种不同模式,混合精度模式下可以使用 INT8 量化。对于 EEP-TPU 来说,单精度和混合精度的 bin 文件不能兼容使用,即 EEP-TPU 编译器编译出来的单精度 bin 文件只能在支持单精度的 EEP-TPU 硬件上使用;编译出来的混合精度 bin 文件只能在支持混合精度的 EEP-TPU 硬件上使用。

在 EEP-TPU 编译器编译结束时, 会输出该 bin 文件适用的平台:

### Generated 'eeptpu.bin' for platform: EEPTPU C8S1

其中,"S1"代表的是单精度;"S2"代表的是混合精度。

在 EEP-TPU SDK 提供的示例程序中,可读取 EEP-TPU 硬件的配置,例如:

### EEPTPU hardware info: EEP-TPU;M1024;N1;C8;LS2;S1;

配置信息最后的"S1"代表的即为单精度;如果这个信息是"S2",则为混合精度。

在应用程序中,如果 bin 文件和 EEP-TPU 的精度模式不匹配,则会报错。这时需要重新编译 bin 文件以适配 EEP-TPU 的精度模式:

### Error: EEP-TPU use S2, but bin file use S1.

- --input\_pad <l,r,t,b>: 对输入数据加 padding 操作。仅限于使用在网络第一个层是卷积层的情况。使用该参数后,原网络模型的输入维度将发生变化,新的输入维度加上 padding 值才等于原有的输入维度。例如,原始网络输入维度是 3×210×210,编译时,通过 "--input\_pad '5,5,5,5'" 在新的输入数据的左右上下各设置 padding=5,那么新的输入维度变成 3×200×200。
- --del\_last\_softmax: 常用于分类网络。若神经网络以 softmax 层结束,则在编译阶段自动把最后一层的 softmax 去掉,实际上不影响分类结果。
- --del\_last\_swlayers: 在编译阶段将网络最后面不支持 TPU 硬件计算的层移除。(某些情况下可代替上述 del\_last\_softmax)。
  - --del last channels: 将输入数据最后的 N 个 channel 删除。例如,某个网络对应的

输入为 3 通道的图片 (BGR), 而输入图片是 4 通道 (BGRA), 使用这个参数就可以自动将输入图片的最后一个通道删除, 使其适配该网络的输入维度。

--jump: 双算法跳转模式,支持从算法 1 跳转到算法 2 执行。算法 1 和算法 2 编译时都需要加这个参数。算法 1 使用 "--jump 1";算法 2 使用 "--jump 2"。算法 1 的输出作为算法 2 的输入,要求算法 1 的输出维度与算法 2 的输入维度一致。若算法 2 有做均值归一化处理,则算法 2 在编译时需要加参数 "--hw mean"将其硬件化处理。

--tpu\_threads <n>: 多线程配置,用多线程联合对网络进行推理。参数 n 为线程数量。一个线程对应一个 TPU 核。一般情况下,当 EEP-TPU 硬件包含多个核时,使用多线程方式,可以提高网络的推理速度。

--pack\_type <n> --pack\_shape <c,h,w>: 设置 "pack 模式"的参数。"Pack 模式"下,不同精度的输入数据可被转换成 TPU 所需的格式。输入数据以 HWC 的 layout 格式存在,与 opency 的数据格式相同。

编译器支持 FP32/FP16/INT8/INT16/INT32/UINT8 精度转换,可使用 TPU 将 pack 模式输入数据转换成 TPU 所需的 EF16 数据格式。

使用 PACK 时,输入数据维度必须固定。特别是对于分类网络,需要事先将输入图片转换成一个统一的维度,与编译器编译时 "--pack\_type <n> --pack\_shape 'c,h,w'" 所指定的维度一致。

使用 pack 模式时,输入数据是一维数据(例如 1,1,196608)。Pack\_shape 指定的是 pack 算子的输出维度,数值顺序是 "C,H,W"(例如 3,256,256; 3×256×256=196608)。R 如果神经网络输入维度与 pack 算子输出维度不一致,编译器会自动在 pack 算子后加入一个 resize 操作,将数据 resize 到网络输入大小。因此,pack\_shape 维度不一定要与神经网络输入维度一致。

### Pack\_type 取值:

1: FP32; 2: FP16; 3: INT8; 4: INT16; 5: INT32; 7: UINT8.

当该神经网络有均值归一化时,关于均值归一化的处理如下:

(1) 可由应用程序处理,传入给编译器的 mean 选项值为全 0, norm 选项值为全 1, 但此模式仅适用于浮点类型的输入数据。

### (2) 或者由编译器处理。

使用精度转换模式时,resize 和均值归一化都可由硬件处理。以 mobilenet 为例,该神经网络输入是  $3\times224\times224$ 。Pack\_shape 设置为  $3\times256\times256$ ,编译时需要输入一维的  $196608\times N$  字节的数据(N 的取值: fp32/int32 时 N=4,fp16/int16 时 N=2,int8 时 N=1)。 TPU 会自动将该输入数据 resize 到  $3\times224\times224$ ,并做均值归一化处理。

精度转换模式下的输入数据格式:一维数据。以图像为例,数据格式为 HWC 排列方式。通过 opencv 读出来的图像数据排列方式就是 HWC (bgrbgrbgr....)。数据大小需要与编译阶段 "pack\_shape"指定的大小一致。例如 pack\_shape 指定了 "3,256,256",那么输入的数据大小是 3×256×256=196608。

输入数据为图像且使用 pack 模式时, pack\_type 设置为 7 (uint8 类型, 取值范围是 0 到 255)。

# 2.3 使用示例

#### • Caffe Mobilenet:

eeptpu\_compiler --prototxt /path/to/prototxt --caffemodel /path/to/caffemodel --image /path/to/typical/image --mean '103.94,116.78,123.68' --norm '0.017,0.017,0.017' --output ./

#### Onnx:

eeptpu\_compiler --onnx /path/to/onnx\_file --input\_npy /path/to/typical/input\_npy\_file -output ./

#### DarkNet:

eeptpu\_compiler --darknet\_cfg /path/to/darknet\_cfg\_file --darknet\_weight /path/to/darknet\_weight\_file --input\_img /path/to/typical/input\_image\_file --mean '0.0,0.0,0.0' --norm '0.003921569,0.003921569,0.003921569' --output ./

#### • Ncnn Mobilenet:

eeptpu\_compiler --ncnn\_param /path/to/ncnn\_param --ncnn\_bin /path/to/ncnn\_bin --image /path/to/typical/image --mean '103.94,116.78,123.68' --norm '0.017,0.017,0.017' --output ./

#### Keras:

eeptpu\_compiler --ncnn\_param /path/to/ncnn\_param --ncnn\_bin /path/to/ncnn\_bin --image /path/to/typical/image --mean '103.94,116.78,123.68' --norm '0.017,0.017,0.017' --output ./ --keras flag 1

# 2.4 单精度与混合精度

EEP-TPU 处理器拥有单精度与混合精度两种架构,这两种架构不可相互兼容。编译器通过"--hybp"选项来指定架构,请确保 EEP-TPU 硬件与编译器拥有相同的架构选择。

### 单精度模式

单精度模式是指数据格式为 FP16 的模式,该模式下 EEP-TPU 仅支持普通算子。有关普通算子请参考《eep-ug004 EEP-TPU 算子列表》。在该模式下,用户需要准备一张与算法对应的典型数据(如图片),通过内置于编译器的 EEP-TPU 行为模型进行一次推理计算,从而初步验证 EEP-TPU 是否支持该算法。相关编译器选项和使用说明,请参考2.2 节和 2.3 节。

### 混合精度模式

混合精度模式是指数据同时为 FP16 和 INT8 的模式。该模式下,EEP-TPU 可同时支持普通算子、Quantize 算子和 FQuantize 算子,具体可参考《eep-ug004 EEP-TPU 算子列表》。

### 混合精度模式下:

- (1)可以仅使用 FP16 计算精度,其使用方法与单精度一致,相关编译器选项和使用说明,请参考 2.2 节和 2.3 节。
- (2)也可以使用 FP16+INT8 的混合精度计算,此时编译器会优先使用 Quantize 算子与 FQuantize 算子。要使用混合精度计算,用户需要准备多个输入数据用于编译器对相应参数进行 INT8 量化,输入数据的数量建议大于 5000 个。混合精度编译时,编译器选项需要增加如下选项:-hybp--int8--input folder。例如:

### > **INT8**:

eeptpu\_compiler --int8 --input\_folder /path/to/images\_folder/ --output ./ --mean '103.94,116.78,123.68' --norm '0.017,0.017,0.017' --prototxt /path/to/prototxt --caffemodel /path/to/caffemodel --image /path/to/typical/image



# 3、兼容性

非 INT8 版本:编译器所生成的 eeptpu bin 文件,需要搭配使用的 EEPTPU libeeptpu.so API 版本为: V2.0 及以上 (public bin 版本使用的 libeeptpu\_pub.so API 版本为 V0.6.4 及以上);需要搭配使用的 EEP-TPU 硬件版本为: 0.7.2-R2 及以上。

INT8 量化版本:编译器所生成的 eeptpu bin 文件,需要搭配使用的 EEPTPU libeeptpu.so API 版本为: V2.0 及以上 (public bin 版本使用的 libeeptpu\_pub.so API 版本为 V0.6.4 及以后);需要搭配使用支持 INT8 的 EEP-TPU 硬件。

EEP-TPU 编译器支持 Caffe/Darknet/PyTorch(onnx)/Keras/NCNN 框架的神经网络模型。其他平台(例如 Mxnet)生成的模型文件,可通过一些对应的模型转换工具转换成上述格式。

EEP-TPU 编译器支持软硬件协同计算,对于暂不能通过 EEP-TPU 硬件进行加速的 层类型,可由软件进行计算。

EEP-TPU 编译器支持多个输出层。通过 EEPTPU API 函数,可将多个层的推理结果数据一起读取出来。

# 4、不同平台的神经网络如何使用 EEP-TPU 编译器

### 4.1 Caffe

EEP-TPU 编译器支持 caffe 平台的神经网络模型。

以 mobilenet-v1 模型为例:

eeptpu\_compiler --prototxt /path/to/prototxt --caffemodel /path/to/caffemodel --input\_img /path/to/typical/image --mean '103.94,116.78,123.68' --norm '0.017,0.017,0.017' --output ./

通过"--prototxt"指定模型的 prototxt 文件的路径;

通过 "--caffemodel" 指定模型的 caffemodel 文件的路径;

通过 "--input img" 指定该神经网络的一张典型的输入图片的路径;

通过 "--mean" 和 "--norm" 指定该神经网络的均值、归一化值。

Caffe 平台下,均值一般可以从该神经网络的训练文件(例如: train.prototxt)中获取。以 MobilenetV1 为例:

#### transform param {

scale: 0.017

mirror: true

crop size: 224

mean value: [103.94, 116.78, 123.68]

}

mean 从"mean value"获取: 103.94, 116.78, 123.68;

norm 从"scale"获取,并扩展到3通道: 0.017, 0.017, 0.017。

### 4.2 Darknet

EEP-TPU 编译器支持 darknet 平台的神经网络模型。

以 darknet yolov3 模型为例:

eeptpu\_compiler --darknet\_cfg /path/to/darknet\_cfg\_file --darknet\_weight /path/to/darknet\_weight\_file --input\_img /path/to/typical/input\_image\_file --mean '0.0,0.0,0.0' --norm '0.003921569,0.003921569,0.003921569' --output ./

- --darknet cfg: 指定模型的 cfg 文件的路径;
- --darknet\_weight: 指定模型的 weights 文件的路径;
- --input\_img: 指定该神经网络的一张典型的输入图片的路径(与"--image"具有相同功能)。

均值、归一化: darknet 平台神经网络的归一化值为 1/255.0 (即 0.003921569)。所以 mean 为 0, norm 为 0.003921569。输入图像为 3 通道的话,则将 mean 和 norm 扩展到 3 个通道的值:

### --mean '0.0,0.0,0.0' --norm '0.003921569,0.003921569,0.003921569'

Darknet 的输入图像的顺序是 RGB 格式,在编译器编译 darknet 网络时会自动将输入图像处理成 RGB 顺序。例如,使用 opencv 读图时,图像的顺序是 BGR,用户在程序编写时需要注意这一点。用户在测试程序中,也需要自行将图像调整为 RGB 顺序。

# 4.3 Pytorch

EEP-TPU 编译器需要通过 ONNX 来支持 Pytorch 平台的模型。用户需要将 pytorch 模型文件转换成 onnx 文件,并经 "onnx\_post" 工具处理,然后通过 EEP-TPU 编译器进行编译。

### (1) 将 Pytorch 网络模型转换成 ONNX 格式

第一步,使用 pytorch 的 onnx export 功能 (torch.onnx.export),将 pytorch 网络模型转换成 onnx 格式文件。**需要特别注意的是,使用 pytorch export 功能时切记区分主** 

干网络和"前处理&后处理"函数。通常情况下,EEP-TPU 仅支持主干网络的计算,前处理&后处理(如 YOLO 的后处理函数 Detectionout)函数不能通过 onnx 输出,必须通过 C 函数来完成。Onnx export 示例:

torch.onnx.export(model, input read, <u>your onnx path</u>, verbose=True, opset version=11)

第二步, onnx 通常拥有众多无用的胶水算子, 这些算子在计算中无任何作用, 需要被优化。可以通过 onnx\_post 工具对 onnx 文件进行模型优化, 得到新的 onnx 文件。之后, 就可以使用 eeptpu 编译器进行编译。

### (2) Onnx\_post 工具

Onnx\_post 工具由本公司提供。

使用环境: X86 PC, Ubuntu 18.04。

使用方式: 打开命令行, 执行如下命令:

./onnx post input model output model [--input-shape 模型输入大小]

例如: ./onnx post model.onnx new.onnx --input-shape 1,2,128,233

其中:

model.onnx 为 pytorch 导出的 onnx 文件;

new.onnx 为 onnx post 工具生成的新的 onnx 文件;

input-shape 为该神经网络模型的输入尺寸(可选项)。

### (3) eeptpu compiler 编译 onnx 文件

通过 onnx\_post 工具生成的 new.onnx 模型文件可使用 eeptpu\_compiler 进行编译。 命令示例:

./eeptpu\_compiler --output ./ --onnx /path/to/onnx\_file --input\_img /path/to/typical/image 其中:

- --onnx: 经过 onnx post 工具处理后的新的 onnx 文件的路径。
- --input img: 该神经网络的一张典型的输入图片的路径。

### 4.4 Keras (TensorFlow Based)

Keras 网络模型需要先转换为 ncnn 模型, 然后再通过 EEP-TPU 编译器进行编译。

### (1) Keras convert 工具

Keras\_convert 工具由本公司提供,可将 keras 网络导出的 H5 格式的模型文件转换为 ncnn 模型格式。

使用环境: X86 PC, Ubuntu 18.04。

使用说明: keras\_convert src h5 path dst folder

例如: ./keras convert ./src.h5 ./

执行完毕后,会在目标文件夹下生成 output.param 和 output.bin 文件。

### (2) 使用 eeptpu 编译器编译

Keras\_convert 工具生成的 output.param 和 output.bin 是 ncnn 模型格式。通过编译器 "--ncnn\_param"和 "--ncnn\_bin"指定模型文件,且需要通过 "--keras\_flag 1"指示该模型文件来自 keras 框架。

编译脚本示例:

./eeptpu\_compiler --output ./ --ncnn\_param ./output.param --ncnn\_bin ./output.bin -input npy ./input data.npy --keras flag I

其中:

- --ncnn param: 指定由 keras\_convert 工具生成的 output.param 文件路径;
- --ncnn\_bin: 指定由 keras\_convert 工具生成的 output.bin 文件路径;
- --input\_npy: 指定该神经网络模型的一个典型输入文件路径。以 npy 为例: npy 文件可通过 python 生成,若为该文件为图片,可以把参数改为 "--input img"。
  - --keras\_flag: 需要设置为 1,标识当前网络是来自 keras 框架。

# 4.5 Tensorflow2

需要先将 Tensorflow2 模型转为 mlir 文件,然后再通过 EEP-TPU 编译器进行编译。 当前版本的 EEP-TPU 编译器还无法支持 mlir 文件,更高版本的编译器正在开发中。



# 5、编译器预处理辅助工具

EEP-TPU 编译器的预处理辅助工具,主要包含 Keras 和 ONNX(Pytorch)的转换工具,用于辅助完成 Keras 和 Pytorch 框架下 AI 算法的编译工作。

### 5.1 Keras convert

详见本文档 4.4 节。

# 5.2 Onnx\_post

适用于 pytorch 导出的 onnx 模型文件的优化处理, 详见本文档 4.3 节。

# 6、常见使用问题

# 6.1 "Hardware on-chip memory not enough"问题

神经网络里面某层的数据过大,导致 EEP-TPU 内部资源不足。

解决方法:尽量减少神经网络中数据过大的层的输出或者参数量。例如,输出维度大时,可尽量修改网络使输出维度小一点;参数量太大时,尽量修改网络使该层的参数量变小。

或者可以联系本公司技术人员进行协助: herh@embedeep.com。

### 6.2 Caffe

(1) 若编译器编译 caffe 模型时, 出现下述错误:

Analysing caffe files...

[libprotobuf FATAL ·····/protobuf\_2.6.1/include/google/protobuf/repeated\_field.h:886] CHECK failed: (index) < (size()):

terminate called after throwing an instance of 'google::protobuf::FatalException' what(): CHECK failed: (index) < (size()):

解决方法: 检查这个 caffe 模型文件是否是错误格式,如果是,可通过 caffe 工具 upgrade net proto text 和 upgrade net proto binary 对 caffe 模型进行转换,例如:

upgrade\_net\_proto\_text ./deploy.prototxt new.prototxt
upgrade\_net\_proto\_binary ./deploy.caffemodel new.caffemodel
上述两个工具可在 caffe 源码里进行编译得到。

### 6.3 Darknet

(1) 编译成 eeptpu.bin 后,硬件计算所得目标框数量与 darknet 软件不一致的问题

需确认cfg文件里的ignore\_thresh值是否一致。darknet的ignore thresh默认是0.25,

nms thresh 默认是 0.45。

eeptpu 编译器在编译 darknet 时,会输出当前使用的 ignore\_thresh 和 nms\_thresh 值。 ignore\_thresh 使用的是 cfg 文件最后一个[yolo]层的 ignore\_thresh 值。

可手动修改 cfg 文件最后一个[yolo]层的 ignore\_thresh 值,或者在[yolo]里添加 nms thresh 参数(若不添加,则默认为0.45,与 darknet 默认值一致)。

### (2) 输入图像的格式

Darknet 的输入图像的格式是 RGB 顺序。

编译器对 darknet 网络进行编译时,会默认将输入图像转换成 RGB 顺序格式。

如果测试程序中用 opencv 读图, opencv 读出来的图像是 BGR 格式, 因此在进行推理之前需要将 BGR 格式转换成 RGB 格式。

### (3) 均值/归一化

Darknet 官方的归一化值是 1/255, 因此编译器需要设置均值: (以 3 通道输入为例)

--mean '0.0,0.0,0.0' --norm '0.003921569,0.003921569,0.003921569'

### **6.4 ONNX**

目前仅支持 pytorch 框架导出的 onnx 模型。通过 Pytorch 导出 onnx 模型文件后,需要再使用 EEP 提供的 onnx\_post 工具对模型文件进行处理。生成新的 onnx 文件后,再进行编译。

# (1) 包含 interpolate 或 Upsample 算子时

插值模式需要为双线性插值,需将 align corners 配置为 True。

通过 pytorch 导出 onnx 模型文件时,需将 opset\_version 配置为 11, 否则可能出现兼容性问题。

torch.onnx.export(model, input read, your onnx path, verbose=True, opset version=11)

### (2) onnx\_post 工具

使用 onnx\_post 工具时,若发现对一些算子不支持;或者经过该工具处理后,编译时发现对一些算子不支持。可能时当前的编译器版本对该模型文件尚不支持,可以联系我们(<u>herh@embedeep.com</u>)进行协助处理。

# 6.5 输入编译器的数据为用户自行处理的数据

用户可自行处理输入数据(例如自定义的预处理、减均值或归一化等)。

可将数据保存为 npy 格式,数据类型支持: f4 (float32), f2 (float16), i4 (int32), i2 (short), u1 (unsigned char), i1 (char); Fortran order 为 False。

用户给的输入数据若已经做了预处理,则编译器编译时无需使用 '—mean'和'—norm'的均值选项(即默认 mean 为 0, norm 为 1)。

但是在应用程序中,用户需对输入数据进行同样的预处理,然后调用 eeptpu 库文件中的 eeptpu\_set\_input 函数:

int  $eeptpu\_set\_input(void*input\_data, int dim1, int dim2, int dim3, int mode = 0);$ 

这里的 mode 要设置为 1,表示 input\_data 为 float 型数组指针。input\_data 经过了用户的预处理,可直接作为该神经网络的输入数据。

npy 文件:可在 python 中用 numpy 保存。

npy 文件里,保存的数据为单个输入数据。

若 npy 的 Fortran order 为 True,可通过如下 python 脚本将其转换为 False:

import numpy as np

data = np.load("input\_fortran.npy") # input is: 'fortran\_order': True

print(np.isfortran(data))

data = data.copy(order='C') # convert to: 'fortran order': False

print(np.isfortran(data))

np.save("input new.npy", data)