

V A L L O U R E C

Estoque de Tubo Padrão

Manual do Usuário



Versão 1.0 · Junho 2026

Desenvolvido por Emerson Santos

Sumário

1. Visão Geral do Sistema
2. Acesso ao Sistema — Login
3. Tela Inicial (Menu Principal)
4. Lista de Padrões
5. Histórico de Movimentações
6. Realizar Movimentação
7. Área do Administrador
8. Senhas e Segurança
9. Perguntas Frequentes

1. Visão Geral do Sistema

O Estoque de Tubo Padrão é uma aplicação web desenvolvida para a Vallourec com o objetivo de centralizar e rastrear a movimentação de padrões de medição entre os diferentes locais de armazenamento da planta.

O que o sistema faz

- Mantém um cadastro completo de todos os padrões com código EC, descrição, categoria e local de armazenamento.
- Registra cada movimentação de padrão com data, hora, origem, destino e responsável.
- Permite busca e filtro rápido por código, nome, local e área (In Line, Q&T, Flex Line).
- Controla o acesso por login individual com PN e senha pessoal.
- Oferece uma área administrativa protegida para gestão de padrões, locais, categorias e usuários.

Requisitos de acesso

Dispositivo	Computador, tablet ou celular com navegador moderno (Chrome recomendado)
Conexão	Internet ativa
Credenciais	PN (número de identificação) e senha de 4 dígitos fornecidos pelo administrador

2. Acesso ao Sistema — Login

Ao acessar a URL do sistema, a tela de login é exibida automaticamente. Nenhuma área do sistema está disponível sem autenticação.

Como fazer login

- No campo PN, informe o seu número de identificação (ex.: 701234).
- No campo Senha, informe sua senha pessoal de 4 dígitos.
- Clique em Entrar ou pressione Enter.

☐ Primeiro acesso: a senha padrão inicial é 1234. O sistema irá solicitar automaticamente a criação de uma nova senha pessoal antes de liberar o acesso. Essa troca é obrigatória e acontece somente uma vez.

☐ Caso esqueça sua senha, entre em contato com o administrador do sistema para redefinição.

Sessão e logout

Após o login, seu nome aparece no canto superior direito. Para encerrar a sessão, clique no botão Sair ao lado do seu nome. O sistema não possui tempo de expiração automático, mas é recomendável sair ao término do uso em dispositivos compartilhados.

3. Tela Inicial — Menu Principal

Após o login, a tela principal exibe quatro cards de acesso rápido às funcionalidades do sistema.

Realizar movimentação	Registra a transferência de um padrão entre locais de armazenamento.
Lista de padrões	Exibe todos os padrões cadastrados com filtros e busca.
Histórico de movimentações	Exibe o registro completo de todas as movimentações realizadas.
Área do Administrador	Acesso restrito para gestão de padrões, locais, usuários e configurações.

4. Lista de Padrões

A lista exibe todos os padrões cadastrados no sistema. É possível buscar, filtrar por área e visualizar detalhes de cada padrão.

Busca por texto

Utilize o campo Buscar por código, nome ou local... para localizar um padrão específico. A busca é feita em tempo real e considera o código EC, a descrição e o local de armazenamento simultaneamente.

Filtro por área

Três etiquetas permitem filtrar os padrões por área de armazenamento:

- In Line — exibe somente padrões com local contendo "In Line".
- Q&T — exibe somente padrões com local contendo "Q&T".
- Flex Line — exibe somente padrões com local contendo "Flex Line".

Clique na etiqueta para ativar o filtro. Clique novamente (ou em Limpar filtro) para desativá-lo. O filtro de área e a busca por texto funcionam em conjunto.

Contador de padrões

O chip no topo da tabela exibe a quantidade de padrões visíveis na tela, considerando os filtros ativos — e não o total geral do cadastro.

Colunas da tabela

Código	Identificação EC do padrão (ex.: EC23450).
Descrição	Nome ou dimensão do padrão.
Categoria do padrão	Tipo de ensaio ou aplicação (ex.: Ultrassom, MPB2).
Local de armazenamento	Onde o padrão está fisicamente armazenado no momento.

5. Histórico de Movimentações

Exibe o registro completo e cronológico de todas as movimentações realizadas no sistema, da mais recente para a mais antiga.

Busca por código EC

Utilize o campo de busca no topo para filtrar o histórico por código EC. Apenas as movimentações do padrão buscado serão exibidas.

Informações de cada registro

Código EC	Identificação do padrão movimentado.
Descrição	Nome do padrão, exibido ao lado do código para facilitar a identificação.
De → Para	Local de origem e destino da movimentação.
Responsável	Nome do usuário que realizou a movimentação.
Data e hora	Momento exato em que a movimentação foi registrada.

6. Realizar Movimentação

Esta funcionalidade registra a transferência de um padrão entre locais de armazenamento. O processo é dividido em 2 etapas.

Etapa 1 — Identificar o Padrão

Informe o código EC do padrão a ser movimentado. Há duas formas:

- Digitação manual: digite o código no formato EC + 3 a 5 números (ex.: EC23450).
- Leitura de QR Code: toque em Escanear QR Code para ativar a câmera e aponte para o código do padrão.

Clique em Próximo para avançar. O sistema irá validar se o padrão existe no cadastro.

Etapa 2 — Definir o Local de Destino

Selecione o local de armazenamento de destino no menu suspenso, ou escaneie o QR Code do local. O sistema exibe um resumo com a origem, o destino e o responsável (seu nome, identificado pelo login). Confirme clicando em Confirmar para gravar a movimentação.

☐ O responsável pela movimentação é registrado automaticamente com base no usuário logado — não é necessário selecionar manualmente.

☐ Não é possível registrar uma movimentação para o mesmo local onde o padrão já se encontra. O sistema bloqueará a confirmação com uma mensagem de aviso.

7. Área do Administrador

O acesso à área administrativa é protegido por um PIN específico, independente da senha de login do usuário. Apenas pessoal autorizado deve ter conhecimento deste PIN.

□ Para acessar, clique no card Área do Administrador na tela inicial e informe o PIN quando solicitado.

Aba Padrões

Permite cadastrar, editar e excluir padrões do sistema. Para cada padrão, os campos obrigatórios são:

- Código EC (formato: EC + 3 a 5 números, ex.: EC23450)
- Descrição
- Categoria do padrão
- Local de armazenamento

Um campo de busca por código EC permite localizar rapidamente um padrão cadastrado na lista.

Aba Locais

Gerencia os locais de armazenamento disponíveis para seleção nas movimentações. Os locais são exibidos em ordem alfabética. Ao excluir um local, os padrões já vinculados a ele não são afetados.

Aba Categorias

Gerencia as categorias de padrão (ex.: Ultrassom, MPB2). Funciona da mesma forma que a aba Locais.

Aba Usuários

Permite cadastrar e gerenciar os usuários do sistema. Para cada usuário são informados:

- PN — número de identificação único do usuário.
- Nome e sobrenome — utilizado para identificação no histórico de movimentações.

Novos usuários são criados com a senha padrão 1234, que deverá ser trocada obrigatoriamente no primeiro acesso. O administrador pode, a qualquer momento, redefinir a senha de um usuário para o padrão por meio do botão de chave (□) na lista de usuários. Um campo de busca por PN ou nome facilita a localização em cadastros extensos.

Aba PIN

Permite alterar o PIN de acesso à Área do Administrador. Informe o PIN atual, depois a nova senha duas vezes para confirmação, e salve. Guarde o novo PIN em local seguro.

8. Senhas e Segurança

Senha do usuário	4 dígitos numéricos. Pessoal e intransferível. Trocada obrigatoriamente no primeiro acesso.
PIN do administrador	Senha numérica separada, necessária para acessar a Área do Administrador. Não confundir com a senha de login.
Esqueci minha senha	Contate o administrador para redefinição. A nova senha padrão será 1234 e deverá ser trocada no próximo acesso.
Boas práticas	Não compartilhe sua senha. Faça logout ao terminar o uso em dispositivos compartilhados.

9. Perguntas Frequentes

Errei a senha — o sistema bloqueia?

Não. O sistema não possui bloqueio automático por tentativas incorretas. Se não conseguir acessar, contate o administrador.

Posso acessar pelo celular?

Sim. O sistema é responsivo e funciona em qualquer dispositivo com navegador moderno e acesso à internet.

O que acontece se eu selecionar o local de destino igual ao local atual?

O sistema exibe uma mensagem de aviso e impede a confirmação da movimentação.

Posso ver movimentações feitas por outros usuários?

Sim. O Histórico de movimentações exibe todos os registros do sistema, independente de quem os realizou.

O histórico pode ser apagado?

Não. O histórico é permanente e serve como registro de rastreabilidade.