Visualizador interactivo PySalado v1.0

Emiliano López

Introducción

El visualizador PySalado versión 1.0 permite observar las alturas registradas por ciertas estaciones del Sistema de Alerta Hidrológico del Río Salado y pronosticar su altura para los sitios de las estaciones de la Ruta Provincial 70 (RP70) y la Ruta Provincial 62 (RP62). El pronóstico de la RP70 es de hasta 3 días y el de la RP62 de hasta 2 días. El sistema desarrollado permite analizar interactivamente la fluctuación temporal, los pronósticos y a su vez observar los últimos valores de cada estación ubicada sobre un mapa satelital.

Instalación y requerimientos

Para instalar el programa el único requerimiento es ejecutar el instalador PySalado_v10.exe en plataformas Windows y avanzar siguiendo los pasos hasta concluir el proceso.

Modo de uso

Inicio

Una vez instalado se debe ejecutar el programa PySalado que aparecerá listado en el menú de inicio. Al ejecutar PySalado se abrirá el navegador web configurado por defecto en el sistema operativo con el visualizador PySalado en pantalla. En la Figure 1 se muestra la pantalla inicial, donde se debe subir el archivo con los datos de las alturas de las estaciones hidrométricas.

El único insumo que debe para PySalado es un archivo .csv (comma separated values) en el que se cargan las alturas de las estaciones de medición. La estructura del archivo debe ser la siguiente:

- Coma (,) como separador de decimales
- Punto y coma (;) como separador de columnas
- El nombre de las columnas debe ser el siguiente:

Río Salado - Sistema de Alerta Hidrológico - Pronósticos




Figure 1: Primer pantalla de PySalado

- Fecha: fecha en formato dd/mm/aaaa

>

- RP39: altura sin cota (h) de la Estación RP 39
- RP02: altura sin cota (h) de la Estación RP 02
- RP62: altura sin cota (h) de la Estación RP 62
- -RP04: altura sin cota (h) de la Estación RP04
- RP70: altura sin cota (h) de la Estación RP 70
- RN11: altura sin cota (h) de la Estación RN 11
- PTOSFE: altura sin cota (h) de la Estación del Puerto Santa Fe
- RP262: altura sin cota (h) de la Estación RP 262
- RP50S: altura sin cota (h) de la Estación RP 50s

En la Figure 2 se muestra un ejemplo de alturas cargadas para cuatro fechas.

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J
1	Fecha	RP39	RP02	RP62	RP04	RP70	RN11	PTOSFE	RP262	RP50S
2	01/01/2021	42,6	34,75	26,72	21,29	14,1	13,07	13,05	35,7	28,59
3	02/01/2021	42,61	35	26,82	21,46	14,21	13,17	13,16	36,22	28,55
4	03/01/2021	42,64	35,26	26,89	21,59	14,33	13,26	13,27	36,78	28,63
5	04/01/2021	42,68	35,14	26,96	21,65	14,42	13,44	13,34	36,86	28,74

Figure 2: Formato del archivo de datos .csv

La forma más simple de crear este archivo es mediante una planilla de cálculo y una vez finalizado el ingreso de datos, exportarlo a CSV usando el caracter punto y coma (;) como separador de columnas. Otra alternativa es utilizar un editor de texto plano (como el bloc de notas por ejemplo), separar cada columna usando un punto y coma, y utilizar coma como separador decimal tal como se observa en Figure 3.




Figure 3: Formato del archivo de datos .csv

Secciones de PySalado v1.0

Una vez cargado el archivo previamente mencionado se mostrará una pantalla como se observa en la Figure 4

- En el panel superior (destacado con rojo en la figura) se muestran la sección para cargar el archivo, un menú para seleccionar la cantidad de días a mostrar y dos subpaneles deplegables que muestran las valores pronosticados.
- En el panel central (verde en la figura), se muestran a la izquierda la gráficas interactivas de las series temporales y de los pronósticos para RP70 y RP62. Sobre la derecha un mapa satelital con las estaciones geolocalizadas.
- En el panel inferior (azul en la figura) dos subpaneles desplegables con la información cargada en el archivo de datos y los metadatos de cada estación, esto es: Rio, Ruta, Nombre, Descripción, Codigo; longitud, latitud, fecha del último dato recibido y último dato recibido.

Alturas hidrométricas pronosticadas

Al hacer click sobre los paneles Valores Pronosticados RP70 y/o Valores Pronosticados RP70 se mostrarán dos tablas con los pronósticos para la RP70 y RP62, de hasta tres y dos días respectivamente. En estas tablas se muestran:

- Valores de altura hidrométrica pronosticada (h)
- Valores con cota IGN (H = h + cota)
- El error (raíz del error cuadrático medio, RMSE) del modelo para ese día




Figure 4: Visualización de series, pronósticos y mapas

• Rango de variación de H +/- RMSE

En la Figure 5 se observan las tablas mencionadas.



Figure 5: Tablas con valores pronosticados

Es importante destacar que el sistema calcula los pronósticos siempre y cuando tenga los datos necesarios para aplicar el modelo. En caso contrario se observarán valores NaN (Not a Number) en estas tablas y por tanto no habrá gráficos de pronósticos.

Gráficos interactivos

Tanto el gráfico que visualiza las series temporales y pronósticos como el mapa satelital de las estaciones son interactivos. El usuario puede hacer zoom para acercar/alejar, seleccionar y exportar la gráfica en un archivo imagen.

En la gráfica de las series temporales y pronósticos, es posible realizar las siguientes acciones que se muestran en la Figure 6:

- Activar o desactivar cada serie haciendo click sobre su etiqueta de referencia.
- Editar el rango de los ejes desplazándolos
- Usar la caja de herramientas para exportar la figura a imagen, hacer zoom, seleccionar una zona específica




Figure 6: Interactividad sobre series temporales y pronósticos

Las trazas de los pronósticos se grafican con líneas punteadas y a su vez se muestra una franja con el intervalo del error (+/- RMSE). En la Figure 7 y Figure 8 se muestra solamente activadas las estaciones de interés, con zoom para las series y pronósticos de la RP70 y RP62 respectivamente.

En la sección derecha, la visualización del **mapa satelital** permite ubicar con facilidad las estaciones en la cuenca y observar su información descriptiva. En la Figure 9 se muestra su funcionamiento.



Figure 7: Zoom pronóstico RP70



Figure 8: Zoom pronóstico RP62





Figure 9: Mapa satelital con información de una de las estaciones

Datos cargados y metadatos de las estaciones

En la sección inferior se muestran los paneles deplegables con información de los datos cargados al sistema. Esto suele ser de utilidad para coroborar que los datos se han interpretados de la forma correcta. En la Figure 10 se muestra su contenido.




Figure 10: Datos cargados al sistema

Cotas IGN

El sistema realiza todos los cálculos utilizando la altura hidrométrica (h) recibida por las estaciones. A estos valores les suma la cota IGN correspondiente a cada estación para su visualización en las series temporales y pronósticos. A los fines visuales pueden ser modificados los ceros de cada estación mediante un panel desplegable lateral que se hace visible al clickear su ícono correspondiente en el margen superior izquierdo como lo muestra la Figure 11.



Figure 11: Desplegar panel de cotas IGN

Una vez desplegado el panel de cotas (ver Figure 12) es posible modificar sus valores, si bien esta acción actualizará automáticamente los gráficos y las tablas de pronósticos es importante tener en cuenta que sus valores volverán al valor prefijado al inciar el programa nuevamente.




Figure 12: Panel con cotas IGN de cada estación

Acerca de PySalado

PySalado v1.0 fue desarrollado utilizando Python v3.8.5 con dependencias de las biblotecas Numpy, Pandas y Plotly. Los datos sobre este software se encuentran en el mismo programa bajo la pestaña *Acerca de*. En la Figure 13 se muestra esta información.

Río Salado - Sistema de Alerta Hidrológico - Pronósticos




Figure 13: Información de PySalado v1.0

Recomendaciones

acá explicar cómo se podría ampliar y mejorar o bien crear una nueva interfaz