

Nintendo Switch™ **AC Adapter**

AC Adapter • Netzteil • Adaptateur secteur • Voeding • Блок питания • Adaptador de corriente Carregador • Blocco alimentatore • Nätadapter • Strømforsyning • Muuntaja • Strømforsyning

[0921] FXA-HAC-A-ADH-EUR-WWW3

ENGLISH

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

MARNING − Electrical Safety

- Was the AC adapter (HAC-002(EUR)) to charge the Nintendo Switch console and its accessories.
 Connect the AC adapter to the correct voltage (AC 100 240V).
- Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
 The AC adapter should be plugged into a nearby, easily accessible socket.
- The AC adapter is for indoor use only.
- Do not expose the AC adapter to microwaves, high temperatures or direct sunlight.
- Do not let the AC adapter come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands.
- · Do not expose the AC adapter to excessive force and do not pull or twist the cable too tightly
- Do not touch the AC adapter connectors with your fingers or metal objects.
 Do not touch the AC adapter connectors with your fingers or metal objects.
 Do not touch the AC adapter or connected devices while charging during a thunderstorm
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug the AC adapter from the socket and contact Nintendo Customer Support.
 Do not disassemble or try to repair the AC adapter. If the AC adapter is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support.
 Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

▲ WARNING - General

- · Keep this product and packaging materials away from young children. Packaging items may be swallowed. The cable can coil around the neck CAREFUL USAGE
- · If the AC adapter becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

Nintendo Customer Support

http://contact.nintendo.eu

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see http://docs.ninte

DEUTSCH

Gesundheits- und Sicherheitsinformati

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzunger führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

- Verwende zum Aufladen der Nintendo Switch-Konsole und deren Zubehör ausschließlich das Netzteil (HAC-002(EUR))
- Verwende das Netzteil mit der korrekten Netzspannung (100 240 v (Wechselstrom)).
 Verwende keine Spannungswandler oder Steckdosen, die die zugeführte Stromstärke reduzieren.
- · Das Netzteil sollte an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Geräts angeschlossen werden Das Netzteil sollte nur im Haus verwendet werden.
- · Setze das Netzteil keinen Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Achte darauf, dass das Netzteil nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen
 Verwende beim Gebrauch des Netzteils keine übermäßige Kraft, ziehe nicht am Kabel und verbiege es nicht zu sehr.
- Berühre die Anschlüsse des Netzteils nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.
- Berühre nicht das Netzteil bzw. an das Netzteil angeschlossene Geräte, wenn die Geräte während eines Gewitters aufgeladen werder
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, ziehe den Netzteilstecker aus der Steckdose und kontaktiere den Nintendo Service.
- Zerlege das Netzteil nicht und versuche nicht, es zu reparieren. Sollte das Netzteil beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Service. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.

⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

· Bewahre dieses Produkt und die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern auf. Verpackungsmaterialien könnten verschluckt werden. Das Kabel könnte sich um den Hals schnüren.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

Sollte das Netzteil verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungs

Nintendo Service

http://contact.nintendo.eu

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: http://docs.nintendo-europe.com

FRANÇAIS

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

▲ AVERTISSEMENT - Électricité

- Utilisez l'adaptateur secteur (HAC-002(EUR)) pour recharger la console Nintendo Switch et ses accessoires Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de tension appropriée (CA 100-240 V).
- N'utilisez pas d'adaptateur ou de prise dont la tension est plus faible.
 L'adaptateur secteur doit être branché dans une prise murale proche et facile d'accès.

- L'adaptateur secteur est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
 N'exposez pas l'adaptateur secteur à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
 Ne laissez pas l'adaptateur secteur entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses.
- Ne soumettez pas l'adaptateur secteur à une force excessive, ne tirez pas sur le câble et ne le pliez pas fortement.
 Ne touchez pas les connecteurs de l'adaptateur secteur avec vos doigts ou des objets en métal.

- Ne touchez pas l'adaptateur secteur ou le radaptateur secteur avec vos tougis ou use oujers en interial.

 Ne touchez pas l'adaptateur secteur ou les appareils connectés lorsqu'ils sont en charge pendant un orage.

 Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, débranchez le cordon de l'adaptateur secteur de la prise murale et contactez le service consommateurs Nintendo.

 N'essayez pas de démonter ou de réparer l'adaptateur secteur. Si l'adaptateur secteur est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez le service consommateurs Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant de l'adaptateur secteur.

♠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le cordon pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.

· Si l'adaptateur secteur est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.

Service consommateurs Nintendo

http://contact.nintendo.eu

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : http://docs.nintendo-europe.com

ndheids- en veiligheidsinfo

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

- ⚠ WAARSCHUWING Veiligheid in verband met elektriciteit
 Gebruik alleen de voeding (HAC-002(EUR)) om het Nintendo Switch-systeem en de bijbehorende accessoires op te laden.
- Sluit de voeding aan op het juiste voltage (AC 100 240 V). Gebruik geen transformators of stekkers die het voltage verminderen
- Steek de voeding in een eenvoudig bereikbaar stopcontact in de nabijheid.
- De voeding is alleen voor gebruik binnenshuis.
 Stel de voeding niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat de voeding niet in contact komen met vocht en gebruik het niet met vieze of vettige handen.
 Oefen niet bovenmatig veel kracht op de voeding uit. Trek ook niet aan de kabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
 Raak de stekkerpolen van de voeding niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.
- · Raak de voeding of erop aangesloten apparaten niet aan tijdens het opladen als het onweert
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, trek de voeding dan uit het stopcontact en neem dan contact op met de Nintendo Helpdesk.
- Probeer dit product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als de voeding beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de Nintendo Helpdesk. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.

⚠ WAARSCHUWING - Algemeen

Houd dit product en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen. Verpakkingsmateriaal kan worden ingeslikt. De kabel kan zich rond de nek wikkelen.

ZORGVULDIG GEBRUIK

· Als de voeding vuil is, wrijf deze dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen verfverdunner of andere oplosmiddelen.

http://contact.nintendo.eu

Dit product weggooien

Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op http://docs.nintendo-europe.com

РУССКИЙ

(Nintendo[®])

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований мо привести к травмам или повреждениям. Вэрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

- Используйте блок питания (НАС-002(ЕUR)) для зарядки консоли Nintendo Switch и аксессуаров к ней
 Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (АС 100–240 В).
- Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения
- Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи от подзаряжаемого оборудован
- Блок питания предназначен для использования только в помещении.
- Не подвергайте блок питания воздействию волн СВЧ, высоких температур или прямых солнечных лучей.
 Избегайте контакта блока питания с жидкостями и не прикасайтесь к нему влажными или жирными руками
- Не применяйте к блоку питания чрезмерной силы, не тяните за кабель и не скручивайте его слишком плотно
- Не прикасайтесь к контактам блока питания пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются во время грозы.
- При появлении дыма, странного звуха или запаха отсоедините блок питания от розетки и обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать блок питания. Если блок питания поврежден, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.
- **⚠** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Общие предосторожности

осторожно

• Если блок питания загрязнится, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители

Сервисный центр Nintendo

http://contact.nintendo.eu

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на http://docs.nintendo-europe.com

ción sobre salud y seg

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

▲ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Utiliza el adaptador de corriente (HAC-002(EUR)) para cargar la batería de la consola Nintendo Switch y de sus accesorios.
- Utiliza el adaptador de corriente con el voltaje adecuado (CA 100-240 V).
 No utilices transformadores ni enchufes reguladores que permitan reducir la intensidad de la corriente.
- Utiliza un enchufe cercano y accesible para conectar el adaptador de corriente.
 El adaptador de corriente es únicamente para interiores.
 No expongas el adaptador de corriente a temperaturas elevadas, a microondas ni a la luz directa del sol.
- No permitas que el adaptador de corriente entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas.
 No ejerzas demasiada fuerza sobre el adaptador de corriente. No retuerzas el cable ni tires con fuerza de él.
- No toques los terminales del adaptador de corriente con los dedos ni con ningún objeto metálico.
 Durante una tormenta eléctrica, no toques el adaptador de corriente ni los dispositivos conectados mientras se estén cargando las baterías.
 Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, desenchufa el adaptador de corriente y ponte en contacto con el Servicio de Atención al
- No desmontes ni trates de reparar el adaptador de corriente. Si el adaptador de corriente está dañado, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor. No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

▲ ADVERTENCIAS GENERALES Mantén este producto y el embalaje lejos del alcance de los niños. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente. El cable podría enrollarse alrededor del cuello.

TRATAR CON CUIDADO

· Si el adaptador de corriente se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente

Servicio de Atención al Consumidor

http://contact.nintendo.eu

No te deshagas de este producto tirándolo a la basura doméstica. Visita http://docs.nintendo-europe.com para obtener más información

Informações sobre saúde e segurança

As informações sobre saúde e segurança deverão ser lidas e respeitadas. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. A utilização deste produto por crianças deverá ser supervisionada por um adulto.

▲ ATENÇÃO – Segurança elétrica

- Para carregar a consola Nintendo Switch e os respetivos acessórios, deverá ser utilizado o carregador (HAC-002(EUR)). O carregador deverá ser ligado à voltagem correta (CA 100 - 240 V).
- Não deverão ser utilizados transformadores ou fichas com valores de voltagem reduzidos.

 O carregador deverá estar ligado a uma tomada de fácil acesso e que esteja próxima do equipamento.
- O carregador só deverá ser utilizado em espaços interiores.
 O carregador deverá ser mantido longe de microondas, temperaturas altas ou luz solar direta.
- O carregador não deverá entrar em contacto com líquidos, nem ser utilizado com as mãos molhadas ou engorduradas. Não deverá ser empregue demasiada força no carregador e o cabo não deverá ser puxado nem torcido

 Utilizador não deverá tocar nos conetores do carregador com os dedos ou com objetos de metal.
- Durante uma trovoada, o utilizador não deverá tocar no carregador, nem nos dispositivos a este ligados, se o carregador estiver ligado à corrente
- Durante uma trovoada, o utilizador não deverá tocar no carregador, nem nos dispositivos à este ligados, se o carregador estiver ligado a corrente.
 No caso de o utilizador outilizador outivi um ruído estranho, vir fumo ou sentir um odor invulgar, deverá desligar o carregador da tomada e entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor.
 O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar o carregador. Se o carregador estiver danificado, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o carregador derramar líquido, o contacto com este deverá ser evitado.

↑ ATENCÃO - Avisos gerais

Este produto, bem como os respetivos materiais de embalamento, deverão ser mantidos fora do alcance das crianças, uma vez que os materiais de embalamento poderão ser engolidos acidentalmente. O cabo pode enrolar-se à volta do pescoço.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- · Se o carregador estiver sujo, deverá ser limpo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.

Serviço de Apoio ao Consumidor

http://contact.nintendo.e

Eliminação do produto

Este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O utilizador deverá aceder a http://docs.nintendo-europe.com para

ITALIANO

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

▲ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Usare il blocco alimentatore (HAC-002(EUR)) per caricare la console Nintendo Switch e i suoi accessori.

 Collegare il blocco alimentatore a una presa di corrente con le specifiche adeguate (CA 100 240 V).

- Non usare trasformatori di tensione o prese che erogano una quantità minore di corrente elettrica.
 Inserire il blocco alimentatore in una presa di corrente facilmente accessibile che si trovi nelle vicinanze dell'apparecchio.
 Il blocco alimentatore deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi.
- Non esporre il blocco alimentatore alle microonde, alla luce solare diretta o a temperature eccessivamente alte Evitare che il blocco alimentatore venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate, sudate o unte.
- · Non sottoporre il blocco alimentatore a forza eccessiva. Evitare di torcere o tirare con forza il cavo.
- Non toccare i terminali del blocco alimentatore con le dita o con oggetti metallici.
 Non toccare il blocco alimentatore o dispositivi collegati in fase di ricarica durante un temporale.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari durante l'uso, scollegare il blocco alimentatore dalla presa e contattare il Servizio Clienti
- Non smontare o cercare di riparare il blocco alimentatore. Se il blocco alimentatore è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e conta il Servizio Clienti Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

▲ AVVERTENZA

AVVISO

• Tenere il prodotto e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini piccoli. Parti dell'imballaggio potrebbero essere ingerite accidental-mente. Il cavo potrebbe attorcigliarsi attorno al collo.

Se il blocco alimentatore si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.

Servizio Clienti Nintendo

http://contact.nintendo.eu

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, consultare il sito http://docs.ninte

Läs och följ hälso- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

▲ VARNING – Elsäkerhet

- Använd nätadaptern (HAC-002(EUR)) för att ladda Nintendo Switch-konsolen och dess tillbehör.
- Anslut nätadaptern till rätt spänning (AC 100–240 V).
 Använd inte spänningstransformatorer eller kontakter som ger reducerad strömtillförsel
- · Nätadaptern bör kopplas in i ett närliggande och lättåtkomligt vägguttag.
- Nätadaptern är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte nätadaptern för mikrovågor, höga temperaturer eller direkt solljus.
- Lät inte nätadaptern komma i kontakt med vätskor och använd den inte med blöta eller oljiga händer.
 Utsätt inte nätadaptern för överdrivet våld och dra inte i eller vrid kabeln för hårt.
- · Rör inte nätadapterns kontakter med dina fingrar eller metallföremål
- Rör inte nätadaptern eller anslutna enheter när de laddas under äskväder.
 Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt kopplar du ur nätadaptern från vägguttaget och kontaktar Bergsala Service Center.
- Montera inte isär och försök inte att reparera nätadaptern. Om nätadaptern är skadad slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

▲ VARNING – Allmänt

· Förvara den här produkten och förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn. Förpackningsföremål kan sväljas. Kabeln kan ringlas runt

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

• Om nätadaptern blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.

Bergsala Service Center

http://www.nintendo.se/service

Kassering av den här produkten

Kassera inte den här produkten i hushållsavfallet. Se http://docs.nintendo-europe.com för mer information

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt

- ↑ ADVARSEL Elektrisk sikkerhed

 Brug strømforsyningen (HAC-002(EUR)) til opladning af Nintendo Switch-konsollen og dens tilbehør.

 Tilslut strømforsyningen til den korrekte spænding (100-240 V vekselstrøm).
- Undlad at anvende spændingstransformere eller stik, der leverer reducerede mængder elektricitet.
 Strømforsyningen skal tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt i nærheden.

- Strømforsyningen er kun til indendørs brug.
 Udsæt ikke strømforsyningen for mikrobølger, høje temperaturer eller direkte sollys.
 Lad ikke strømforsyningen komme i kontakt med væsker, og brug den ikke med våde eller fedtede fingre.
- Undlad at udsætte strømforsyningen for hårdhændet behandling, og undlad at trække i kablet, og vrid det ikke for stramt.
 Undlad at berøre strømforsyningens tilslutninger med fingrene eller metalgenstande.
 Undlad at berøre strømforsyningen eller tilsluttede enheder ved opladning under tordenvejr.

- Hvis der høres underlige lyde, observeres røg eller ualmindelige lugte, så træk strømforsyningskablet ud af stikkontakten, og kontakt Bergsala Service Center.
- Forsag ikke at adskille eller reparere strømforsyningen. Hvis strømforsyningen bliver beskadiget, så stands anvendelse, og kontakt Bergsala Service Center. Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.

▲ ADVARSEL - Generelt

old dette produkt og emballage uden for små børns rækkevidde. Emballeringsgenstande kan sluges. Kablet kan vikle sig omkring halsen.

FORSIGTIG ANVENDELSE

• Hvis strømforsyningen bliver snavset, så aftør den med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler

Bergsala Service Center

http://www.nintendo.dk/serviceformular

Bortskaffelse af dette produkt

Undlad at bortskaffe dette produkt i husholdningsaffald. For yderligere oplysninger se http://docs.nintendo-europe.com

Noudata terveys- ja turvaohjelta huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta aikuisten on valvottava sitä.

⚠ VAROITUS – sähköturvallisuus

- Käytä Nintendo Switch-konsolin ja sen lisävarusteiden lataamiseen muuntajaa (HAC-002(EUR)). Kytke muuntaja oikeaan jännitteeseen (AC 100–240 V).
- Älä käytä sähkövirtaa pienentäviä iännitteenmuuntaija tai pistokkeita
- Muuntaja tulisi kytkeä helposti saatavilla olevaan pistorasiaan ladattavan laitteen lähellä.
 Muuntaja on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- · Älä altista muuntajaa mikroaalloille, korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle
- Älä päästä muuntajaa kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai öljyisillä käsillä.
 Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet muuntajaa äläkä vedä johtoa tai väännä sitä liian tiukkaan.

- Älä koske virtaliitäntään sormilla tai metalliesineillä.
- Älä koske muuntajaan tai liitettyihin laitteisiin ukonilmalla latauksen aikana.
 Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, irrota muuntaja pistorasiasta ja ota yhteyttä Bergsala Service Center-kuluttajapalveluun. Älä pura tai yritä korjata muuntajaa. Jos muuntaja vaurioituu, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.

⚠ VAROITUS – yleistä

- Älä jätä tätä tuotetta tai sen pakkausmateriaaleja pienten lasten ulottuville. Pienet lapset saattavat vahingossa nielaista pakkausmateriaaleja. Johto voi kiertyä kaulan ympärille.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

· Jos muuntaja likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden liuottimien käyttöä.

Bergsala Service Center

http://www.nintendo.fi/yhteystiedot

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa http://docs.nintendo-europe.com

NORSK

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

▲ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhet

- Bruk strømforsyningen (HAC-002(EUR)) til å lade Nintendo Switch-konsollen og dens tilbehør.
- Koble strømforsyningen til riktig voltsfyrke (AC 100–240 V).
 Ikke bruk transformatorer eller uttak som leverer mindre strøm.
 Strømforsyningen skal kun kobles til et lett tilgjengelig uttak i nærheten
- Strømforsyningen skal kun brukes innendørs.
 Ikke utsett strømforsyningen for mikrobølger, høye temperaturer eller direkte sollys.
- Ikke la strømforsyningen komme i kontakt med væske, og ikke bruk den med våte eller oljete hender.
- ikke utsett strømforsyningen for overdreven maktbruk og ikke dra eller vri for hardt i kabelen.
 ikke rør strømforsyningens kontakter med fingrene eller metallobjekter.
- Ikke rør strømforsyningen eller tilkoblede enheter under lading ved tordenvær.
- Nevs du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, må du koble strømforsyningen fra uttaket og kontakte Bergsala Service Center.

 Ikke demonter eller forsøk å reparere strømforsyningen. Hvis strømforsyningen er skadet, må du stoppe all bruk og kontakte Bergsala Service Center. Ikke rør skadede områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske.

▲ ADVARSEL - Generelt

Hold dette produktet og emballasjemateriale borte fra små barn. Emballasjegjenstander kan svelges. Kabelen kan vikle seg rundt halsen FORSIKTIG BRUK

Hvis strømforsyningen blir skitten, må du tørke av den med en myk, tørr klut. Unngå bruk av fortynningsvæske og andre løsemidler.

Bergsala Service Center

http://www.nintendo.no/service

Avhending av dette produktet

Dette produktet må ikke avhendes med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasion på http://docs.nintendo-europe.com

For explanation of the symbols and markings used on this product, see http://docs.nintendo-europe.com
Wettere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter: http://docs.nintendo-europe.com
Consultez le site http://docs.nintendo-europe.com
Niki po http://docs.nintendo-europe.com
Toncenens и закам и символам на этом продукте см. на http://docs.nintendo-europe.com
Nisia http://docs.nintendo-europe.com
Per la spiegazione dei simbolie dei contrassegni usati su questo produtot. http://docs.nintendo-europe.com
For spiegazione dei simbolie dei contrassegni usati su questo produtot. http://docs.nintendo-europe.com
For spiegazione dei simbolie dei contrasegni usati su puesto produtot. http://docs.nintendo-europe.com
For spiegazione spiegazione spiegario spiegario spiegazione spiegazio symboler og markeringer anvendt på dette produkt, se **http://docs.nintendo-**ssa käytettyjen symbolien ja merkintöjen selitys osoitteesta **http://docs.nint**e symboler og markeringer som er brukt på dette produktet, se **http://docs.ni**r



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
EU authorised representative & importer: Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

Произведено в Китае. Изготовитель: Нинтендо Ко., Лтд., Киото, 601-8501, Япония
Импортер на таможенную территорию EA3C: 000 «Нинтендо РУ», 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Тел.: +7 (495) 287-77-97.

Informations d'ecoconception Commercial registration number of EU authorised representative · Handelsregisternummer des von der EU autorisierten Bevollmächtigten · Numéro d'inscription au registre du commerce du représentant agréé au sein de l'UE · Commercieel registratienummer van de door de EU geautoriseerde vertegenwoordiger · Коммерческий регистрационный номер представителя, уполномоченного EC. · Mümero del registro mercantil del representante europeo autorizado · Número di registrazione commerciale del rappresentante autorizato UE · Organisationsnummer for EU-autoriserat representant · Kommercielt registreringsnummer for EU-autoriserat trun edustajan kaupallinen rekisteritunnus · Kommersielt registreringsnummer for EU-autorisert representant · EU-valtuute-tun edustajan kaupallinen rekisteritunnus · Kommersielt registreringsnummer for EU-autorisert representant HRB 101840 Model identifier • Modellkennung • Identification du modèle • Modelkenmerk • Идентифи-кационный номер модели • Identificador del modelo • Identificador do modelo • Identificator del modello • Modellbeteckning • Modelidentifikator • Mallitunnus • Modellidentifikator HAC-002(EUR) out voltage • Eingangsspannung • Tension d'alimentation • Ingangsspanning • Входн пряжение • Tensión de entrada • Tensão de entrada • Tensione d'ingresso • Matning änning • Indgangsspænding • Tulojännite • Inngangsspenning AC 100-240V Input AC frequency - Eingangswechselstromfrequenz - Fréquence d'alimentation - Ingangs wisselstromfrequentie - Bxogµas частота переменного тока - Frecuencia de entrada de corriente - Frequencia d'ingresso CA - Nätspänning Indgangsvekselstrømsfrekvens - Tulovirran taajuus - Inngangsfrekvens (vekselstrøm) 50/60Hz Output voltage · Ausgangsspannung · Tension de sortie · Uitgangsspanning · Выходноє напряжение · Tensión de salida · Tensão de saída · Tensione di uscita · Utgångsspänning DC 15.0V DC 5.0V ingsspænding • Lähtöjännite • Utgangsspenning * Output current • Ausgangsstrom • Intensité de sortie • Uitgangsstroom • Выходной ток • Corriente de salida • Corrente de saída • Corrente di uscita • Utgangsström • Udgangsstrøm 1.5A 2.6A Lähtövirta • Utgangsstrøm Output power • Ausgangsleistung • Puissance de sortie • Uitgangsvermogen • Выходная мощность • Potencia de sailda • Potência de saída • Potenza di uscita • Utgångseffekt • Udgangseffekt • Lähtöteho • Utgangskraft 7.5W 39.0W Average active efficiency • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb • Rendement moyen en fonctionnement • Gemiddelde actieve efficiëntie • Средняя операционная эффективность Efficiencia activa media • Efficiencia ativa media • Efficiencia ativa media • Genomsnittlig verkningsgrad • Gennemsnittlig aktiv ydeevne • Keskimääräinen aktiivitehokkuus • Gjennom snittlig virkningsgrad i aktiv tilstand 76.8% 88.5% Efficiency at low load (10%) • Effizienz bei geringer Last (10%) • Rendement à basse charge (10%) • Efficiëntie bij lage belasting (10%) • Эффективность при низком заряде (10%) • Efficiencia con carga baja (10%) • Efficiencia com carga baixa (10%) • Efficienca a basso carico (10%) • Effektivitet uid fag belastining (10%) • Vedewne ved lav belastning (10%) • Tehokkuus matalalla varauksella (10%) • Effektforbruk i ubelastet tilstand (10%) 83.0%

Virankulutus Ilman Iatausta - Strømforbruk uten belastning

*The AC Adapter (HAC-002(EUR)) has two types of DC output power, and the output voltage is automatically changed depending on the connected device. • Das Netzteil
(HAC-002(EUR)) verfügt über zwei Arten von Gleichstrom-Ausgangsleistung und die Ausgangsspannung wird je nach angeschlossenem Gerät automatisch verändert. • Lädaptateur
secteur (HAC-002(EUR)) delivre deux types de courant continu en sortie, et la tension de sortie est automatiquement selectionnée en fonction de l'apparell raccordé. • De voeding
(HAC-002(EUR)) heeft twee types eglikstrommuligangsvermogen. De uitgangsspanning jaz alutomatisch worden aangepast aan het aangesloten system. • Tono knirrahink
(HAC-002(EUR)) beet huse types eglikstrommuligangsvermogen. De uitgangsspanning zal automatisch worden aangepast aan het aangesloten system. • Tono knirrahink
(HAC-002(EUR)) bestauten jazywar trinawi baskoginofi woulderor noctroenheror roka, a baskoginoe hanpaskeine welherera astrowatriveckive is aasekrivactor or nogkniroveenhoro
verpolictras. • El adaptador de corriente (HAC-002(EUR)) tiene dos tipos de tensión de salida; su tensión varia automáticamente según el dispositivo al que se conecte.
• O carregador (HAC-002(EUR)) possul dois tipos de potência de salida de corrente continua e a tensão de salida é automaticamente alterada consoante o dispositivo utilizado.
• Il blocco alimentatore CA (HAC-002(EUR)) has du biji di potenza in uscita CC e la tensione di usotia cambia automaticamente in base al dispositivo connesso. • Nätadaptem
(HAC-002(EUR)) ha rit 'Nyer av l'Octutignagesffekt, ob utilgangsspanningen justeras sutomatiski beroende på den ansitutenen. • Stromforsyningen (HAC-002(EUR)) on kaksi tasavirtalahtotyyppiä,
ja lähtijännite valitaban automatistisest iriiponen muuntajaan liitetystä laitteesta. • Stromforsyningen (HAC-002(EUR)) har to typer likestromskraft, og utgangsspenningen enderes
automatisk avhengig av den tilkoblede enheten.

MODEL NO. . MODÈLE N° : HAC-002(EUR)

No-load power consumption • Energiehedarf im Leerlauf • Consommation électrique hors charge • Vermogenverbruik in niet-belaste toestand • Энергопотребление при нулевой нагрузке • Consumo de energia sin carga • Consumo de energia sem carga • Consumo de energia sem carga • Consumo di energia sem carga • Consumo di energia sem carga • Consumo di yenergia semza carico • Energifobruknique than belastning • Strømforbrug ved nul belastning • Virrankulutus ilman latausta • Strømforbruk uten belastning

(P

0.08W

0.08W