

Gültig ab 6. Juni 2026

E-Mail anlagen@bls.ch



[Link](#)

Ist-Zustand

Gültig ab 6. Juni 2026

E-Mail anlagen@bls.ch



[Link](#)

Legende	
	kein BLS-Bahnhof
Perronlänge [m]:	Bauliche Länge des Perrons.
Perronnutzlänge [m]:	Perronnutzlängen (PNL) entsprechen den fahrrichtungs- und fahrstrassenabhängigen Perronlängen, welche für das Ein- und Aussteigen von Reisenden genutzt werden dürfen. Die PNL ist abhängig von der Konzeption, dem Bau, den Standorten und der Geometrie der Gleis-, Perron-, Signal- und übrigen Anlagen aber auch von der Art der Nutzung. So kann es an einer Haltekannte mehrere verschiedene PNL geben. Die PNL wird mit dem Werkzeug »Perronito« auf Basis der Topologiedaten aus der Datenbank fester Anlagen (DfA) berechnet.
Kreuzungslänge [m]:	Signal der Sicherheitszeichen (bei Gruppen'sig. nach Weiche) bis Sicherheitszeichen minus Signalbeobachtungsdistanz [10m] (Abstand der Gleisabschnittsolierung zum Sicherheitszeichen sind nicht berücksichtigt.)
Höhe Perron [cm]:	Höhe des Perrons ab Schienenoberkante
(X)	Schmalere Zwischenperron: kein schienenfreier Zugang
rote Einträge	Änderungen gegenüber der letzten Perron-/Gleisübersicht BLS Netz AG