Die folgende Liste dient zur Bestimmung der passenden Handbücher für viele Suzuki-Modelle seit 1971.

Sie basiert auf den "SUZUKI Service Publications #1" der American Suzuki Motor Corp. Brea., Ca. (Stand: 2003).

Sie ist jedoch keine Original-Suzuki-Liste und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.

Alle Angaben sind daher ohne Gewähr.

Zur Bestellung von Handbüchern ist die Fahrgestellnummer ausschlaggebend und muss unbedingt herangezogen werden.

Ergänzungen, Änderungen oder Fehler bitte an den Webmaster von http://www.gs-classic.de melden, damit die Liste verbessert wird.

Ersatzteilnummern:

Die technische Literatur fällt bei SUZUKI unter die Rubrik "Verschiedenes".

Die Teilenummern beginnen daher immer mit "99". Dabei ist:

99505- 0108 2 -03E

99505- Montageanleitung / Set-Up Guide / PDI Guide

99500- Wartungsanleitung / Service Manual

99501- Ergänzungs-Wartungsanleitung / Technischer Bericht für neue Modelle / Supplementary Service Manual

99011- Fahrer-Handbuch / Owner's Manual

99016- Fahrer-Handbuch Ergänzung / Owner's Manual Supplement

99011- Fahrer-Wartungsanleitung / Owner's Maintenance Manual

0108 Typkennung

2 Modifikationskennung

-03E Fabrikationsnummer und Sprachangabe (E = Englisch, A = American, G = deutsch, V,W = Verschiedene)

Erklärungen:

- (1) Das Ergänzungshandbuch für dieses Modelljahr ist in der letzten Version des Servicehandbuchs enthalten, kann jedoch noch einzeln bestellt werden. Supplement for this year model is already included in the latest version of the service manual, but may still be available seperately.
- (2) Dieses Handbuch ist ähnlich, daher nur als Referenz verwenden. Use this manual as a quide only.
- (3) Das Handbuch hat einen andere Gruppenbezeichnung für die Teilenummer als üblich.

The part prefix given for ths manual is different to the normal one.

- (4) Diese Handbuch erfordert einen separaten Ordner # 99935-01841 (nur USA/Canada)
 - This manual requires binder # 99935-01841 (USA/Canada only).
- (5) Dieses Handbuch ist gebunden. Mehrere oder größere Handbücher können im Ordner #99935-01842 zusammengefasst werden. Manual is bound, does not require a binder. Multiple or larger manuals can be stored in binder #99935-01842.
- (6) Zur Zeit (Stand der Liste) noch nicht erschienen.

TBA - to be announced.

- (7) Nicht vorhanden, nicht erforderlich.
 - N/A not applicable.
- (8) Auflage ist ausgelaufen, daher nicht mehr bestellbar.

NLA - not longer available.

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|--------------------|----------|--|--|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Model | | Year Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| A100 | Α | 1976 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| A100 | В | 1977 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| ALT125 | D | 1983 (8) | 99500- 41022 -03E (5) | | (8) | | | |
| ALT125 | E | 1984 (8) | 99500- 41022 -03E (5) | | (8) | | | |
| ALT125 | F | 1985 (8) | 99500- 41022 -03E (5) | | 99011- 24322 -03A | | | |
| ALT125 | G | 1986 (8) | 99500- 41022 -03E (5) | | 99011- 24323 -03A | | | |
| ALT185 | F | 1985 (8) | 99500- 41060 -01E (5) | | 99011- 24330 -03A | | | |
| ALT50 | D | 1983 (8) | (5) (8) | | 99011- 04630 -03A | | | |
| ALT50 | E | 1984 (8) | (5) (8) | | 99011- 04630 -03A | | | |
| AN400 | K3 | 2003 (6) | (6) | (7) | (6) | (7) | (7) | |
| AN650 | K3 | 2003 (6) | (6) | (7) | (6) | (7) | (7) | |
| DL1000 | K2 | 2002 99505- 01082 -03E | 99500- 39230 -03E (4) | (7) | 99011- 06G50 -03A | (7) | (7) | |
| DL1000 | K3 | 2003 99505- 01082 -03E | 99500- 39230 -03E (4) | (7) | 99011- 06G51 -03A | (7) | (7) | |
| DR100 | D | 1983 (8) | 99500- 41034 -03E (4) | | (8) | | | |
| DR100 | Е | 1984 (8) | 99500- 41034 -03E (4) | | (8) | | | |
| DR100 | F | 1985 (8) | 99500- 41034 -03E (4) | | (8) | 1 | | |
| DR100 | G | 1986 (8) | 99500- 41034 -03E (4) | | 99011- 05257 -03A (2)(8) | | | |
| DR100 | Н | 1987 (8) | 99500- 41034 -03E (4) | | (8) | | | |
| DR100 | J | 1988 (8) | 99500- 41034 -03E (4) | | 99011- 05255 -03A | | | |
| DR100 | K | 1989 (8) | 99500- 41034 -03E (4) | | 99011- 05256 -03A | | | |
| DR100 | L | 1990 (8) | 99500- 41034 -03E (4) | | 99011- 05257 -03A | | | |
| DR125 | Z | 1982 (8) | 99500- 41001 -03E (4) | | 99011- 05232 -03A (2) (8) | | | |
| DR125 | D | 1983 (8) | 99500- 41001 -03E (4) | | 99011- 05232 -03A (2)(8) | | | |
| DR125 | E | 1984 (8) | 99500- 41001 -03E (4) | | 99011- 05232 -03A | | | |
| DR125 | G | 1986 (8) | 99500- 41082 -03E (4) | | 99011- 44A31 -03A | | | |
| DR125 | H | 1987 (8) | 99500- 41082 -03E (4) | | 99011- 44A32 -03A | | | |
| DR125 | J | 1988 (8) | 99500- 41082 -03E (4) | | 99011- 44A33 -03A | | | |
| DR125SE | R | 1994 99505- 01194 -03E | 99500- 31030 -03E (4) | 00504 44400 005 | 99011- 44A25 -03A | | | |
| DR125SE | S | 1995 99505- 01194 -03E | 99500- 31030 -03E (4) | 99501- 41130 -03E | 99011- 44A26 -03A | | | |
| DR125SE | T | 1996 99505- 01194 -03E | 99500- 31030 -03E (4) | | 99011- 42A27 -03A | | | |
| DR200 | G | 1986 (8) | 99500- 41072 -03E (4) | | 99011- 42A31 -03A | | | |
| DR200 | H | 1987 (8) | 99500- 41072 -03E (4) | | 99011- 42A32 -03A | | | |
| DR200 | J | 1988 (8) | 99500- 41072 -03E (4) | | 99011- 42A33 -03A | | | |
| DR200SE | T | 1996 99505- 01126 -03E | 99500- 41101 -03E (4) | | 99011- 42A27 -03A | | | |
| DR200SE | V | 1997 99505- 01126 -03E | 99500- 41101 -03E (4) | | 99011- 42A28 -03A | | | <u> </u> |
| DR200SE DR200SE | W | 1998 99505- 01126 -03E | 99500- 41101 -03E (4) | | 99011- 42A50 -03A | | | <u> </u> |
| | X | 1999 99505- 01126 -03E | 99500- 41101 -03E (4) | | 99011- 42A51 -03A | | | |
| DR200SE | | 2000 99505- 01040 -03E | 99500- 41102 -03E (4) | /7\ | 99011- 42A52 -03A | /7\ | /7\ | |
| DR200SE | K1 K2 | 2001 99505- 01040 -03E 2002 99505- 01040 -03E | 99500- 41103 -03E (4) 99500- 41103 -03E (4) | (7) | 99011- 42A53 -03A 99011- 42A54 -03A | (7) | (7) | |
| DR200SE DR200SE | K2 | | | (7) | | (7) | (7) | |
| DR200SE DR250 | | | () | (7) | 99011- 42A55 -03A 99011- 38231 -03A (2)(8) | (7) | (7) | |
| | Z D | 1982 (8) | | | () () | + | | |
| DR250 DR250 | F | 1983 (8) 1985 (8) | 99500- 42002 -03E (4) 99500- 42002 -03E (4) | | | + | + | + |
| DR250 DR250 | L | | 99500- 42002 -03E (4) 99500- 42114 -03E (4) | | (8) 99011- 15D60 -03A | + | + | |
| DR250 | M | 1990 (8) 1991 (8) | 99500- 42114 -03E (4) 99500- 42114 -03E (4) | | 99011- 15D60 -03A 99011- 15D61 -03A | + | | 1 |
| DR250 | N | 1991 (8) 1992 99505- 01152 -03E | 99500- 42114 -03E (4) 99500- 42114 -03E (4) | | 99011- 15D61 -03A 99011- 15D62 -03A | + | + | + |
| DR250 | P | 1992 99505- 01152 -03E 1993 99505- 01152 -03E | 99500- 42114 -03E (4) | | 99011- 15D62 -03A 99011- 15D63 -03A | + | | 1 |
| DR250S | L | 1990 (8) | 99500- 42114 -03E (4) | | 99011- 15D63 -03A 99011- 15D70 -03A | + | | 1 |
| DR250S DR250S | M | 1990 (8) | 99500- 42114 -03E (4) | | 99011- 15D70 -03A 99011- 15D71 -03A | + | 1 | |
| DR250S DR250S | N | 1991 (8) 1992 99505- 01172 -03E | 99500- 42114 -03E (4) | | 99011- 15D71 -03A 99011- 15D72 -03A | + | + | + |
| DR250SE | P | 1992 99505- 01172 -03E 1993 99505- 01293 -03E | 99500- 42114 -03E (4) 99500- 42114 -03E (4) | | 99011- 15D72 -03A 99011- 15D80 -03A | + | 1 | |
| DR250SE | R | 1994 99505- 01293 -03E | 99500- 42114 -03E (4) 99500- 42113 -03E (4) | | 99011- 15D80 -03A 99011- 15D81 -03A | + | | 1 |
| DRZOUSE | г | 1994 99000- 01299 -09E | 99000-42113 -U3E (4) | 1 | 99011- 19D01 -09A | | 1 | 1 |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|---------------------|----------|--|--|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Model | | Year Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| DR250SE | S | 1995 99505- 01185 -03E | 99500- 42114 -03E (4) | 99501- 42170 -03E (1) | 99011- 15D82 -03A | | | |
| DR350 | L | 1990 (8) | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D60 -03A | | | |
| DR350 | M | 1991 (8) | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D61 -03A | | | |
| DR350 | N | 1992 99505- 01092 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D62 -03A | | | |
| DR350 | P | 1993 99505- 01092 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D63 -03A | | | |
| DR350 | R | 1994 99505- 01184 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D64 -03A | | | |
| DR350 | S | 1995 99505- 01145 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D65 -03A | | | |
| DR350 | Т | 1996 99505- 01145 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D66 -03A | | | |
| DR350 | V | 1997 99505- 01187 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | 99501- 43060 -03E | 99011- 14D67 -03A | | | |
| DR350 | W | 1998 99505- 01187 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | 99501- 43070 -03E | 99011- 14D68 -03A | | | |
| DR350 | Х | 1999 99505- 01187 -03E | 99500- 43018 -03E (4) | | 99011- 14D69 -03A | | | |
| DR350S | L | 1990 (8) | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D70 -03A | | | |
| DR350S | М | 1991 (8) | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D71 -03A | | | |
| DR350S | N | 1992 99505- 01112 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D72 -03A | | | |
| DR350S | Р | 1993 99505- 01112 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D73 -03A | | | |
| DR350SE | R | 1994 99505- 01304 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | 99501- 43019 -03E | 99011- 14D90 -03A | | | |
| DR350SE | S | 1995 99505- 01304 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | 99501- 43040 -03E (1) | 99011- 14D91 -03A | | | |
| DR350SE | T | 1996 99505- 01186 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | | 99011- 14D92 -03A | | | |
| DR350SE | V | 1997 99505- 01186 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | 99501- 43060 -03E | 99011- 14D93 -03A | | | |
| DR350SE | W | 1998 99505- 01186 -03E | 99500- 43016 -03E (4) | 99501- 43070 -03E | 99011- 14D94 -03A | | | |
| DR350SE | X | 1999 99505- 01099 -03E | 99500- 43018 -03E (4) | | 99011- 14D95 -03A | | | |
| DR370 | С | 1978 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| DR370 | N | 1979 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| DR400 | T | 1980 99923- 00793 (8) | 99000- 85660 -1E3 (8) | (7) | 99011- 37220 -03A (8) | (7) | (7) | |
| DR500 | X | 1981 99923- 81137 (8) | 99000- (8) | (7) | 99011- 37420 -03A (8) | (7) | (7) | |
| DR500 | Z | 1982 (8) | (8) | | (8) | | | |
| DR500 | D | 1983 (8) | (8) | | (8) | | | |
| DR650S | L | 1990 (8) | 99500- 46011 -03E (4) | | 99011- 14A25 -03A | | | |
| DR650S | M | 1991 (8) | 99500- 46011 -03E (4) | | 99011- 14A26 -03A | | | |
| DR650S | N | 1992 99505- 01242 -03E | 99500- 46022 -03E (4) | | 99011- 12E51 -03A | | | |
| DR650S | P | 1993 (8) | 99500- 46022 -03E (4) | | 99011- 12E51 -03A | | | |
| DR650SE | R | 1994 99505- 01294 -03E | 99500- 46022 -03E (4) | 00504 40050 005 | 99011- 12E61 -03A | | | |
| DR650SE | S | 1995 99505- 01294 -03E | 99500- 46022 -03E (4) | 99501- 46050 -03E | 99011- 12E61 -03A | | | |
| DR650SE | T | 1996 99505- 01206 -03E | 99500- 46030 -03E (4) | | 99011- 32E50 -03A | | | |
| DR650SE | V | 1997 99505- 01206 -03E | 99500- 46030 -03E (4) | | 99011- 32E51 -03A | | | |
| DR650SE | W | 1998 99505- 01206 -03E | 99500- 46032 -03E (4) | | 99011- 32E52 -03A | | | |
| DR650SE DR650SE | X | 1999 99505- 01206 -03E 2000 99505- 01030 -03E | 99500- 46032 -03E (4) | | 99011- 32E53 -03A 99011- 32E54 -03A | | | |
| | | | 99500- 46033 -03E (4) | (7) | | (7) | (7) | |
| DR650SE | K1 K2 | 2001 99505- 01030 -03E 2002 99505- 01030 -03E | 99500- 46033 -03E (4) 99500- 46034 -03E (4) | (7) | 99011- 32E55 -03A 99011- 32E56 -03A | (7) | (7) | |
| DR650SE | K3 | | | | | (7) | (7) | |
| DR650SE | K3 | 2003 99505- 01030 -03E 2003 99505- 01133 -03E | 99500- 46035 -03E (4) | (7) | 99011- 32E57 -03A 99011- 11A80 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z110 DR-Z125 | K3 | 2003 99505- 01133 -03E 2003 99505- 01092 -03E | 99500- 41130 -01E (5) 99500- 41120 -01E (5) | (7) | 99011- 11A80 -03A 99011- 08G50 -03A | (7) | (7) | - |
| DR-Z125 DR-Z125L | K3 | 2003 99505- 01092 -03E 2003 99505- 01092 -03E | 99500-41120 -01E (5) 99500-41120 -01E (5) | (7) | 99011- 08G50 -03A 99011- 08G50 -03A | | (7) | + |
| DR-Z125L DR-Z250 | K3 | 2003 99505- 01092 -03E 2001 99505- 01171 -03E | 99500- 41120 -01E (5) 99500- 42150 -01E (5) | (7) | 99011- 08G50 -03A 99011- 13E60 -03A | (7) | | + |
| DR-Z250 | K2 | 2001 99505- 01171 -03E 2002 99505- 01171 -03E | 99500- 42150 -01E (5) 99500- 42152 -01E (5) | (7) | 99011- 13E60 -03A 99011- 13E61 -03A | (7) | (7) | - |
| DR-Z250 DR-Z250 | K2 | 2002 99505- 01171 -03E 2003 99505- 01171 -03E | 99500- 42152 -01E (5) 99500- 42153 -01E (5) | (7) | 99011- 13E61 -03A 99011- 13E62 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z250 DR-Z400 | Y | 2000 99505- 01171 -03E 2000 99505- 01180 -03E | 99500- 42153 -01E (5) 99500- 43020 -01E (5) | (7) | 99011- 13E62 -03A 99011- 29F50 -03A | (7) | (1) | - |
| DR-Z400 DR-Z400 | K1 | 2000 99505- 01180 -03E 2001 99505- 01180 -03E | 99500- 43020 -01E (5) 99500- 43021 -01E (5) | (7) | 99011- 29F50 -03A 99011- 29F51 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z400 DR-Z400 | K2 | 2001 99505- 01180 -03E | 99500- 43021 -01E (5) 99500- 43022 -01E (4) | (7) | 99011- 29F52 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z400 DR-Z400 | K2 | | | | | | | |
| | | | 99500- 43022 -01E (5) | (7) | 99011- 29F53 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z400E | Y | 2000 99505- 01180 -03E | 99500- 43020 -01E (5) | (7) | 99011- 29F50 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z400E | K1 | 2001 99505- 01180 -03E | 99500- 43021 -01E (5) | (7) | 99011- 29F51 -03A | (7) | (7) | |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|----------|----|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Model | | Year Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| DR-Z400E | K2 | 2002 99505- 01180 -03E | 99500- 43022 -01E (4) | (7) | 99011- 29F52 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z400E | K3 | 2003 99505- 01180 -03E | 99500- 43022 -01E (5) | (7) | 99011- 29F53 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z400S | Υ | 2000 99505- 01200 -03E | 99500- 43030 -03E (4) | | 99011- 29F60 -03A | | | |
| DR-Z400S | K1 | 2001 99505- 01200 -03E | 99500- 43030 -03E (4) | (7) | 99011- 29F61 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z400S | K2 | 2002 99505- 01200 -03E | 99500- 43030 -03E (4) | 99501- 43090 -03E | 99011- 29F62 -03A | (7) | (7) | |
| DR-Z400S | K3 | 2003 99505- 01200 -03E | 99500- 43030 -03E (4) | 99501- 43090 -03E | 99011- 29F63 -03A | (7) | (7) | |
| DS100 | С | 1978 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| DS100 | N | 1979 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| DS100 | T | 1980 99923- 00765 (8) | 99000- 85140 -0E3 (8) | (7) | 99011- 48321 -03A (8) | (7) | (7) | |
| DS100 | Х | 1981 99923- 81107 (8) | 99000- 85140 -0E3 (8) | (7) | 99011- 48322 -03A (8) | (7) | (7) | |
| DS125 | N | 1979 (8) | (8) | (7) | 99011- 48222 -03A (2)(8) | | | |
| DS125 | Т | 1980 99923- 00766 (8) | 99000- 85140 -0E3 (8) | (7) | 99011- 48221 -03A (8) | (7) | (7) | |
| DS125 | Х | 1981 99923- 81118 (8) | 99000- 85140 -0E3 (8) | (7) | 99011- 48222 -03A | (7) | (7) | |
| DS185 | С | 1978 (8) | (8) | (7) | 99011- 29421 -03A (2)(8) | | | |
| DS185 | N | 1979 (8) | (8) | (7) | 99011- 29421 -03A (2)(8) | | | |
| DS185 | T | 1980 99923- 00767 (8) | 99000- 85290 -5E3 (2)(8) | (7) | 99011- 29421 -03A (8) | (7) | (7) | |
| DS250 | Т | 1980 99923- 00768 (8) | 99000- 85301 -5E3 (2)(8) | (7) | 99011- 30420 -03A (8) | (7) | (7) | |
| DS80 | С | 1978 (8) | 99500- 20019 -03E | (7) | 99011- 46432 -03A (2)(8) | | | |
| DS80 | N | 1979 (8) | 99500- 20019 -03E | (7) | 99011- 46432 -03A (2)(8) | | | |
| DS80 | Т | 1980 99923- 00776 (8) | 99000- 85145 -0E3 | (7) | 99011- 46430 -03A (8) | (7) | (7) | |
| DS80 | Χ | 1981 99923- 81104 (8) | 99000- 85145 -0E3 | (7) | 99011- 46431 -03A (8) | (7) | (7) | |
| DS80 | Ζ | 1982 (8) | 99500- 20019 -03E | | 99011- 46432 -03A | | | |
| DS80 | D | 1983 (8) | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03427 -03A (2)(8) | | | |
| DS80 | F | 1985 (8) | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03427 -03A | | | |
| DS80 | G | 1986 (8) | 99500- 20019 -03E | | (8) | | | |
| DS80 | Н | 1987 (8) | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03424 -03A | | | |
| DS80 | J | 1988 (8) | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03425 -03A | | | |
| DS80 | K | 1989 (8) | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03426 -03A | | | |
| DS80 | L | 1990 (8) | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03427 -03A | | | |
| DS80 | М | 1991 (8) | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03428 -03A | | | |
| DS80 | N | 1992 (8) | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03450 -03A | | | |
| DS80 | Р | 1993 99505- 01143 -03E | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03451 -03A | | | |
| DS80 | R | 1994 99505- 01143 -03E | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03452 -03A | | | |
| DS80 | S | 1995 99505- 01105 -03E | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03453 -03A | | | |
| DS80 | Т | 1996 99505- 01105 -03E | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03454 -03A | | | |
| DS80 | V | 1997 99505- 01117 -03E | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03455 -03A | | | |
| DS80 | W | 1998 99505- 01117 -03E | 99500- 20019 -03E | | 99011- 03456 -03A | | | |
| DS80 | Х | 1999 99505- 01117 -03E | 99500- 20172 -03E | | 99011- 03457 -03A | | | |
| DS80 | Υ | 2000 99505- 01070 -03E | 99500- 20172 -03E (5) | | 99011- 03458 -03A | | | |
| F250 | D | 1983 (8) | 99500- 10054 -03E (4) | | (8) | | | |
| FA50 / M | T | 1980 99923- 00798 (8) | 99000- 85057 -03E | (7) | 99011- 02220 -03A (8) | (7) | (7) | |
| FA50 | Х | 1981 99923- 81113 (8) | 99000- 85057 -0E3 | 99923- 00115 | 99011- 02221 -03A (8) | (7) | (7) | |
| FA50 | Ζ | 1982 (8) | 99500- 10067 -03E | | 99011- 02226 -03A (2)(8) | | | |
| FA50 | D | 1983 (8) | 99500- 10067 -03E (4) | | 99011- 02226 -03A (2)(8) | | | |
| FA50 | Е | 1984 (8) | 99500- 10067 -03E | | 99011- 02226 -03A (2)(8) | | | |
| FA50 | F | 1985 (8) | 99500- 10067 -03E | | 99011- 02226 -03A | | | |
| FA50 | G | 1986 (8) | 99500- 10067 -03E | | (8) | | | |
| FA50 | Н | 1987 (8) | 99500- 10067 -03E | | 99011- 02228 -03A | | | |
| FA50 | J | 1988 (8) | 99500- 10067 -03E | | 99011- 02229 -03A | | | |
| FA50 | K | 1989 (8) | 99500- 10067 -03E | | (8) | | | |
| FA50 | L | 1990 (8) | 99500- 10067 -03E | | 99011- 02231 -03A | | | |
| FA50 | М | 1991 99505- 01341 -03E | 99500- 10067 -03E | | 99011- 02232 -03A | | | |
| FS50 | T | 1980 99923- 00799 (8) | 99000- 85058 -0E3 (8) | (7) | 99011- 02530 -03A (8) | (7) | (7) | |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|---------------|---|------------------------|-----|-----------------------|---------------------------|--|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Model | | Year Set-Up Guide | | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | | 99500- | 99501- | 99011- | | 99016- | 99011- | |
| FS50 | Х | 1981 99923- 81112 | (8) | 99000- 85058 -0E3 (8) | 99923- 00116 | 99011- 02531 -03A | | (7) | (7) | |
| FZ50 | N | 1979 | (8) | 99500- 10054 -03E | (7) | | 8) | | (=) | |
| FZ50 | T | 1980 99923- 00762 | (8) | 99500- 10054 -03E | 99923- 00120 | | 8) | (7) | (7) | |
| FZ50 | X | 1981 99923- 81106 | (8) | 99500- 10054 -03E | 99923- 00120 | | 8) | (7) | (7) | |
| FZ50 | Z | 1982 | (8) | 99500- 10054 -03E | | | 8) | | | |
| GN125 | Z | 1982 | (8) | 99500- 31006 -03E (4) | | | 2) (8) | | | |
| GN125 | D | 1983 | (8) | 99500- 31006 -03E (4) | | 99011- 05321 -03A | | | | |
| GN125E | М | 1991 99505- 01041 -03E | | 99500- 31006 -03E (4) | | 99011- 05324 -03A | | | | |
| GN125E | N | 1992 99505- 01041 -03E | | 99500- 31006 -03E (4) | | 99011- 05326 -03A | | | | |
| GN125E | P | 1993 99505- 01041 -03E | | 99500- 31006 -03E (4) | | 99011- 05327 -03A | | | | |
| GN125E | R | 1994 99505- 01004 -03E | | 99500- 31006 -03E (4) | | 99011- 05328 -03A | | | | |
| GN125E | S | 1995 99505- 01004 -03E | | 99500- 31006 -03E (4) | 99501- 31020 -03E (1) | 99011- 05329 -03A | | | | |
| GN125E | T | 1996 99505- 01246 -03E | | 99500- 31007 -03E (4) | | 99011- 05350 -03A | | | | |
| GN125E | V | 1997 99505- 01246 -03E | | 99500- 31007 -03E (4) | | 99011- 05351 -03A | | | | |
| GN250 | Z | 1982 | (8) | 99500- 32023 -03E (4) | | | 2) (8) | | | |
| GN250 | D | 1983 | (8) | 99500- 32023 -03E (4) | | 99011- 38321 -03A | | | | |
| GN250 | F | 1985 | (8) | 99500- 32023 -03E (4) | | 99011- 38323 -03A | | | | |
| GN250 | J | 1988 | (8) | 99500- 32023 -03E (4) | | 99011- 38324 -03A | | | | |
| GN400 / T / X | Т | 1980 99923- 00792 | (8) | 99000- 85660 -1E3 (8) | (7) | , | 8) | (7) | (7) | |
| GN400 / T / X | Х | 1981 99923- 81111 | (8) | 99000- 85660 -1E3 (8) | (7) | 99011- 37321 -03A (| 8) | (7) | (7) | |
| GN400T | Ζ | 1982 | (8) | (8) | | 99011- 37322 -03A | | | | |
| GR650 | D | 1983 99505- 01312 -011 | (8) | 99500- 36031 -03E (4) | | 99011- 15520 -03A | | | | |
| GR650 | Е | 1984 99505- 01312 -011 | (8) | 99500- 36031 -01G | | | | | | |
| GR650X | D | 1983 99505- 01312 -011 | (8) | 99500- 36031 -03E (4) | | 99011- 15520 -03A | | | | |
| GR650X | Е | 1984 99505- 01312 -011 | (8) | 99500- 36031 -01G | | | | | | |
| GS(X)300L | Ζ | 1982 | (8) | 99500- 32010 -28E | 99501- 32020 -28E | (| 8) | | | |
| GS(X)300L | D | 1983 | (8) | 99500- 32013 -03E (4) | | 99011- 11921 -03A | | | | |
| GS(X)300L | F | 1985 | (8) | 99500- 32013 -03E (4) | | (| 8) | | | |
| GS(X)700E | F | 1985 | (8) | 99500- 37022 -03E (4) | | (| 8) | | | |
| GS(X)700ES | F | 1985 | (8) | 99500- 37022 -03E (4) | | (| 8) | | | |
| GS1000 | С | 1978 | (8) | 99500- 39001 -01W | (7) | 99011- 49021 -04V (| 8) | | | |
| GS1000 | N | 1979 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39000 -01G (3)(8) | (| 8) | | | |
| GS1000 | Т | 1980 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39000 -01G (3)(8) | (| 8) | | | SR-8502-SUPPL |
| GS1000E | С | 1978 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39001 -01G (3)(8) | 99011- 49021 -04V (| 8) | | | |
| GS1000E | Ν | 1979 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39002 -01G (3)(8) | | 8) | | | |
| GS1000E | Т | 1980 99923- 00786 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39003 -01G (3)(8) | 99011- 49023 -03A (| 8) | | | SR-8503-SUPPL |
| GS1000G | Т | 1980 99923- 80702 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39004 -01G (3)(8) | | 8) | | | SR-8503-SUPPL |
| GS1000G | Х | 1981 99923- 81101 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39005 -01G (3)(8) | 99011- 49051 -03A | • | | | |
| GS1000GL | Т | 1980 99923- 80701 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39006 -01G (3)(8) | | 2) (8) | 99016- 49060 -03A | (7) | SR-8503-SUPPL |
| GS1000GL | Х | 1981 99923- 81101 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39007 -01G (3)(8) | 99011- 49051 -03A | , , , | 99016- 49061 -03A | (7) | |
| GS1000L | N | 1979 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39008 -01G (3) (8) | | 8) | | | |
| GS1000S | N | 1979 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39009 -01G (3) (8) | | 8) | | † | 1 |
| GS1000S | T | 1980 | (8) | 99500- 39001 -01W | 99500- 39010 -01G (3) (8) | | 8) | | † | 1 |
| GS1100G | Z | 1982 | (8) | 99500- 39022 -01G | (0) (0) | , | 8) | | 1 | 1 |
| GS1100G | D | 1983 | (8) | 99500- 39022 -01G | | , | 8) | | 1 | 1 |
| GS1100GK | Z | 1982 | (8) | 99500- 39022 -03E (4) | | , | 8) | | 1 | 1 |
| GS1100GK | D | 1983 | (8) | 99500- 39022 -03E (4) | | | 8) | | † | † |
| GS1100GK | E | 1984 | (8) | 99500- 39022 -03E (4) | | 99011- 49432 -03A | -, | | † | † |
| GS1100GL | Z | 1982 | (8) | 99500- 39022 -03E (4) | | | 2) (8) | | † | † |
| GS1100GL | D | 1983 | (8) | 99500- 39022 -03E (4) | | 99011- 49071 -03A (| -, (0) | | † | † |
| GS125S | W | 1998 | (0) | 00000 00022 -00L (4) | | 99011- 49071 -03A 99011- 05339 -22G | | | + | † |
| GS400 | B | 1977 | (8) | 99500- 34010 -01G (8) | (7) | 99011- 05359 -22G | 8) | | + | SR-6000; 99011-44630 |
| GS400 | С | 1978 | (8) | 99500- 34010 -01G (8) | (7) | | 8) | | + | SR-6000, 99011-44630 |
| 00400 | U | 1970 | (0) | 33500-34010 -01G (0) | (7) | (| u) | | _1 | G1X-0000 |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|--------------------|--------|--|----|--|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Model | | Year Set-Up Guide | | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| GS400X | В | 1977 (8 | | (8) | (7) | (8) | | | |
| GS400X | С | 1978 (8 | | (8) | (7) | (8) | | | |
| GS425 | N | 1979 (8 | | (8) | (7) | 99011- 44020 -01W (8) | | | |
| GS425E | N | 1979 (8 | | (8) | (7) | 99011- 44020 -01W (8) | | | |
| GS425L | N | 1- | 3) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GS450E | T | 1980 99923- 00780 (8 | | 99000- 85602 -1E3 | (7) | 99011- 44120 -03A (8) | | | SR-6020 |
| GS450E | X | 1981 99923- 81103 (8 | | 99000- 85602 -1E3 | 99501- 34025 -01E | 99011- 44122 -03A (8) | | | |
| GS450E | Z | 1982 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | | 99011- 44123 -03A | | | |
| GS450E | D | 1983 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | | 99011- 44430 -03A | | | |
| GS450E | Н | 1987 (8 | / | 99500- 34025 -03E (4) | 99501- 34080 -01G | 99011- 44436 -042 | | | |
| GS450GA | Z | 1982 (8 | | 99500- 34041 -03E (4) | | 99011- 44521 -03A (8) | | | |
| GS450GA | D | 1983 (8 | | 99500- 34041 -03E (4) | | (8) | | | |
| GS450GA | F | 1985 (8 | | 99500- 34041 -03E (4) | | (8) | | | |
| GS450L | T | 1980 99923- 00788 (8 | _ | 99000- 85602 -1E3 | (7) | 99011- 44120 -03A (8) | 99016- 44220 -03A | (7) | SR-6020-SUPPL |
| GS450L | X | 1981 99923- 81100 (8 | | 99000- 85602 -1E3 | 99501- 34025 -01E | 99011- 44122 -03A (8) | 99016- 44221 -03A | (7) | |
| GS450L | Z | 1982 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | | (8) | | | |
| GS450L | D | 1983 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | | 99011- 44930 -03A | | | |
| GS450L | F | 1985 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | | 99011- 44932 -03A | | | |
| GS450L | G | 1986 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | | 99011- 44935 -03A (2)(8) | | | |
| GS450L | H | 1987 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | | 99011- 44935 -03A | | | |
| GS450L | J | 1988 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | (7) | 99011- 44935 -03A | 00040 04400 004 | (7) | |
| GS450S | T | 1980 99923- 00778 (8 | | 99000- 85602 -1E3 | (7) | 99011- 44120 -03A (8) | 99016- 34420 -03A | (7) | |
| GS450S | X | 1981 99923- 81116 (8 | / | 99000- 85602 -1E3 | 99501- 34025 -01E | 99011- 44122 -03A (8) | 99016- 44123 -03A | (7) | |
| GS450S | H | 1987 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | 99501- 34080 -01G | (8) | (7) | (7) | |
| GS450T | X | 1981 99923- 81127 (8 | | 99000- 85602 -1E3 | 99501- 34025 -01E | 99011- 44320 -01C (8) | (7) | (7) | |
| GS450T | Z | 1982 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | | 99011- 44321 -03A | | | |
| GS450TX GS450TX | Z D | 1982 (8 1983 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) | | 99011- 44321 -03A | | | |
| GS4501X GS500 | K | 1983 (8 1989 (8 | | 99500- 34025 -03E (4) 99500- 34068 -03E (4) | | 99011- 44740 -03A 99011- 01D50 -03A | | | |
| | _ | , | | () | | 99011- 01D50 -03A 99011- 01D51 -03A | | | |
| GS500 GS500 | L M | 1990 (8 1991 (8 | | 99500- 34068 -03E (4) 99500- 34068 -03E (4) | | 99011- 01D51 -03A 99011- 01D52 -03A | | | |
| GS500 | N | 1991 (6 1992 99505- 01042 -03E |) | 99500- 34068 -03E (4) | | 99011- 01D52 -03A 99011- 01D53 -03A | | | |
| GS500 | P | 1992 99505- 01042 -03E |)\ | 99500- 34068 -03E (4) | | 99011- 01D53 -03A 99011- 01D54 -03A | | | |
| GS500 | R | 1994 (8 | | \ / | | 99011- 01D54 -03A 99011- 01D55 -03A | | | |
| GS500 | S | 1994 (6 1995 99505- 01045 -03E |) | 99500- 34068 -03E (4) 99500- 34068 -03E (4) | 99501- 34110 -03E (1) | 99011- 01D55 -03A 99011- 01D56 -03A | | | |
| GS500 | T | 1996 99505- 01045 -03E | | 99500- 34068 -03E (4) | 99501- 34120 -03E (1) | 99011- 01D57 -03A | | | |
| GS500 | V | 1997 99505- 01027 -03E | | 99500- 34068 -03E (4) | 99301-34120 -USE (I) | 99011- 01D57 -03A 99011- 01D58 -03A | | + | + |
| GS500 | W | 1997 99505- 01027 -03E 1998 99505- 01027 -03E | | 99500- 34068 -03E (4) | 1 | 99011- 01D58 -03A 99011- 01D59 -03A | | + | |
| GS500 | X | 1999 99505- 01027 -03E | | 99500- 34068 -03E (4) | 1 | 99011- 01D60 -03A | <u> </u> | + | + |
| GS500 | Y | 2000 99505- 01050 -03E | | 99500- 34069 -03E (4) | 1 | 99011- 01D60 -03A | <u> </u> | + | + |
| GS500 | K1 | 2001 99505- 01050 -03E 2001 99505- 01131 -03E | | 33300-34003 -03L (4) | 1 | 93011- 01D01 -03A | <u> </u> | (7) | + |
| GS500 | K2 | 2001 99505- 01131 -03E 2002 99505- 01131 -03E | | | | | | (7) | + |
| GS500E | C | 1978 (8 | 8) | 99500- 35003 -01G (8) | SR- 8110 E-01 (8) | (8) | 1 | 1 | |
| GS500L GS500L | X | , | 3) | 99500-35003 -01G (8) | 99501- 36000 -01E (8) | (8) | | | + |
| GS500L GS500M | X | 1981 MS- 8150 (E22) (8 | | 99500-35003 -01G (8) | 99501- 36000 -01E (8) | 99011- 47730 -01C (8) | 1 | + | + |
| GS5500W | B | | 3) | 99500- 35003 -01G (8) | (7) | 99011- 47680 -01C (8) | | 1 | SR-8100 |
| GS550 | C | 1978 (8 | | 99500- 35003 -01E | (7) | (8) | | | SR-8100 |
| GS550 | N | 1979 (8 | | 99500- 35003 -01E | (7) | 99011- 47221 -04V (8) | | 1 | 0.1.0100 |
| GS550 | T | 1980 (8 | | 99500- 35003 -01E | (7) | (8) | | + | SR-8100-SUPPL |
| GS550E | C | 1978 (8 | | 99500- 35003 -01E | (7) | (8) | 1 | 1 | SR-8100 |
| GS550E GS550E | N | | 3) | 99500- 35003 -01E | (7) | (8) | | + | 011-0100 |
| GS550E GS550E | T | 1980 99923- 00774 (8 | _ | 99500- 35003 -01E | 99923- 00109 (8) | 99011- 47021 -03A (8) | (7) | (7) | SR-8100-SUPPL |
| GS550E GS550E | X | 1 | 3) | 99500- 35003 -01G (8) | 99501- 36000 -01E (8) | (8) | 1 (1) | 1 | 5.1 0100-0011 L |
| COSSUL | ^ | 1901 (0 |) | 99000- 30003 -01G (0) | aa201- 30000 -01⊏ (o) | (6) | | | |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|----------------------|----------|--|--|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| Model | | Year Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| GS550L | N | 1979 (8) | 99500- 35003 -01E | (7) | 99011- 47220 -04V (8) | | | |
| GS550L | Т | 1980 99923- 00775 (8) | 99500- 35003 -01E | 99923- 00109 | 99011- 47021 -03A (8) | 99016- 47220 -03A | (7) | SR-8100-SUPPL |
| GS550L | Х | 1981 99923- 81133 (8) | 99500- 35003 -01G (8) | 99501- 36000 -01E (8) | 99011- 47420 -03A (8) | 99016- 47520 -03A | (7) | |
| GS550L | Z | 1982 (8) | 99500- 35003 -01E (4) | | (8) | | | |
| GS550L | D | 1983 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43530 -03A | | | |
| GS550L | F | 1985 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43532 -03A | | | |
| GS550L | G | 1986 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43533 -03A | | | |
| GS550M | Х | 1981 MS- 8150 (E22) (8) | 99500- 35003 -01G (8) | 99501- 36000 -01E (8) | (8) | | | |
| GS550M | Z | 1982 MS- 8150 (E22) (8) | 99500- 35003 -01E (4) | | 99011- 47721 -03A | | | |
| GS550T | Х | 1981 99923- 81131 (8) | 99500- 35003 -01G (8) | 99501- 36000 -01E (8) | 99011- 47420 -03A (8) | (7) | (7) | |
| GS650E | Х | 1981 99923- 81134 (8) | 99500- 36011 -01G | (7) | 99011- 34520 -03A (8) | (7) | (7) | SR-7010 E01 |
| GS650E | Z | 1982 (8) | 99500- 36011 -01G | | 99011- 34521 -03A | | | |
| GS650G | X | 1981 MS- 8150 (E22) (8) | 99500- 36000 -01G (8) | (7) | 99011- 34420 -04V (8) | | | |
| GS650G | Z | 1982 99505- 01312 -011 (8) | 99500- 36002 -01G | 99001- 36020 -03E (3) | 99011- 34321 -04V (8) | | | |
| GS650G | D | 1983 (8) | 99500- 36002 -01G | | 99011- 34222 -03A | | | |
| GS650GL | X | 1981 99923- 81135 (8) | 99500- 36000 -01G (8) | (7) | 99011- 34220 -03A (8) | 99016- 34420 -03A | (7) | 1 |
| GS650GL | Z | 1982 (8) | 99500- 36002 -01G (4) | 99001- 36020 -03E (3) | (8) | | | |
| GS650GL | D | 1983 (8) | 99500- 36002 -01G | | (8) | | | |
| GS650GT | X | 1981 99923- 81136 (8) | 99500- 36002 -01G | | 99011- 34221 -04V (8) | | | |
| GS650GT | Z | 1982 (8) | 99500- 36002 -01G | | 99011- 34222 -03A (2)(8) | | | |
| GS650M | D | 1983 (8) | 99500- 36002 -01G | | (8) | | | |
| GS750 | В | 1977 (8) | 99500- 37000 -01G | (7) | 99011- 45621 (8) | | | SR-8000-GN |
| GS750 | С | 1978 (8) | 99500- 37000 -01G | (7) | (8) | | | |
| GS750 | N | 1979 (8) | 99500- 37000 -01G | (7) | (8) | | | |
| GS750E | С | 1978 (8) | 99500- 37000 -01G | (7) | (8) | | | |
| GS750E | N | 1979 (8) | 99500- 37000 -01G | (7) | (8) | | | |
| GS750L | N | 1979 (8) | 99500- 37000 -01G | (7) | (8) | | | 0004 504 |
| GS850G | N | 1979 (8) | 99500- 38002 -03E (4) | (7) | 99011- 45122 -03A (2)(8) | | (-) | SR-8201- E01 |
| GS850G | T | 1980 99923- 00773 (8) | 99000- 85820 -1E3 (8) | SR- 8200 SUP (7) | 99011- 45121 -03A (8) | (7) | (7) | SR-8201- E01 |
| GS850G | X | 1981 99923- 81110 (8) | 99000- 85820 -1E3 (8) | 99923- 00124 (8) | 99011- 45122 -03A | (7) | (7) | |
| GS850G | Z | 1982 (8) | 99500- 38002 -03E (4) | | (8) | | | |
| GS850G | D | 1983 (8) | 99500- 38002 -03E (4) | 00000 00400 | (8) | 00040 45000 004 | (7) | OD 0000 OUD |
| GS850GL | T | 1980 99923- 00772 (8) | 99500- 38002 -03E (4) | 99923- 00108 | 99011- 45121 -03A (8) | 99016- 45320 -03A | (7) | SR-8200-SUP |
| GS850GL | X | 1981 99923- 81130 (8) | 99500- 38002 -03E (4) | 99923- 00124 | 99011- 45122 -03A | 99016- 45321 -03A | (7) | |
| GS850GL | Z | 1982 (8) | 99500- 38002 -03E (4) | | (8) | | | |
| GS850GL | D | 1983 (8) | 99500- 38002 -03E (4) | 00504 20220 025 | (8) | (7) | (7) | |
| GSF1200 | K1 | 2001 99505- 01011 -03E | 99500- 39200 -03E (4) | 99501- 39320 -03E | 99011- 31F60 -03A 99011- 31F61 -03A | (7) | (7) | + |
| GSF1200 | K2 | 2002 99505- 01011 -03E | 99500- 39200 -03E (4) | 99501- 39320 -03E | | (7) | (7) | |
| GSF1200 GSF1200S | K3 V | 2003 99505- 01011 -03E 1997 99505- 01147 -03E | 99500- 39201 -03E (4) 99500- 39131 -03E (4) | (7) | 99011- 31F62 -03A 99011- 27E51 -03A | (7) | (7) | + |
| GSF1200S GSF1200S | W | | | | 99011- 27E51 -03A 99011- 27E52 -03A | | | + |
| | X | 1998 99505- 01147 -03E 1999 99505- 01297 -03E | 99500- 39132 -03E (4) 99500- 39133 -03E (4) | | 99011- 27E52 -03A 99011- 27E53 -03A | | | _ |
| GSF1200S | K1 | | | /7\ | | (7) | /7\ | + |
| GSF1200S GSF1200S | K1 K2 | 2001 99505- 01021 -03E 2002 99505- 01021 -03E | 99500- 39200 -03E (4) 99500- 39200 -03E (4) | (7) | 99011- 31F60 -03A 99011- 31F61 -03A | (7) | (7) | + |
| GSF1200S GSF1200S | K2 K3 | 2002 99505- 01021 -03E 2003 99505- 01021 -03E | | | 99011- 31F61 -03A 99011- 31F62 -03A | (7) | (7) | + |
| GSF1200S GSF1200S | Y Y | 2000 99505- 01021 -03E 2000 99505- 01297 -03E | ` / | (7) | 99011- 31F62 -03A 99011- 27E54 -03A | (7) | (7) | + |
| GSF1200SA | V | 1997 99505- 01297 -03E | 99500- 39134 -03E (4) 99500- 39131 -03E (4) | 99501- 39260 -03E | 99011- 27E54 -03A 99011- 27E71 -03A | | | + |
| | | | | 99001- 39200 -U3E | | | | + |
| GSF400 | M | | 99500- 33022 -03E (4) | | | | | |
| GSF400 | N | 1992 99505- 01072 -03E | 99500- 33022 -03E (4) | | 99011- 10D52 -03A | | | + |
| GSF400 | P | 1993 99505- 01072 -03E | 99500- 33022 -03E (4) | + | 99011- 10D53 -03A | + | + | + |
| GSF600S | T | 1996 99505- 01006 -03E | 99500- 35040 -03E (4) | + | 99011- 26E51 -03A | + | + | + |
| GSF600S | V | 1997 99505- 01167 -03E | 99500- 35040 -03E (4) | - | 99011- 27E51 -03A | <u> </u> | <u> </u> | + |
| GSF600S | W | 1998 99505- 01167 -03E | 99500- 35040 -03E (4) | | 99011- 27E52 -03A | | | |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|-----------------------|----|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Model | | Year Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| GSF600S | Х | 1999 99505- 01167 -03E | 99500- 35042 -03E (4) | | 99011- 27E53 -03A | | | |
| GSF600S | Υ | 2000 99505- 01170 -03E | 99500- 36100 -03E (4) | | 99011- 31F50 -03A | | | |
| GSF600S | K1 | 2001 99505- 01170 -03E | 99500- 36100 -03E (4) | (7) | 99011- 31F51 -03A | (7) | (7) | |
| GSF600S | K2 | 2002 99505- 01170 -03E | 99500- 36102 -03E (4) | (7) | 99011- 31F52 -03A | (7) | (7) | |
| GSF600S | K3 | 2003 99505- 01170 -03E | 99500- 36102 -03E (4) | (7) | 99011- 31F53 -03A | (7) | (7) | |
| GSX1000S | Z | 1982 99505- 01082 -011 (8) | 99500- 39012 -03E (4) | (1) | (8) | ('/ | 1 | |
| GSX1100E | T | 1980 99923- 00790 (8) | 99000- 85860 -2E3 (8) | 99923- 00118 (8) | 99011- 49220 -03A (8) | (7) | (7) | |
| GSX1100E | X | 1981 99923- 81102 (8) | 99000- 85860 -2E3 (8) | 99923- 00118 (8) | 99011- 49221 -03A (8) | (7) | (7) | |
| GSX1100E | Z | 1982 (8) | 99500- 39012 -03E (4) | 99925- 00110 (0) | 99011- 49521 -03A (2) (8) | (1) | (1) | |
| GSX1100E GSX1100E | D | 1983 (8) | 99500- 39012 -03E (4) | + | 99011- 49521 -03A (2)(0) | | + | + |
| GSX1100ES | D | 1983 (8) | 99500- 39012 -03E (4) | + | 99011- 49321 -03A (8) | | + | + |
| GSX1100ES GSX1100F | J | 1988 (8) | 99500- 39012 -03E (4) 99500- 39085 -03E (4) | | 99011- 48B51 -03A | | | |
| GSX1100F GSX1100F | K | | \ / | | 99011- 48B52 -03A | | | |
| GSX1100F GSX1100F | _ | (-) | | | | | | |
| | L | 1990 (8) | 99500- 39085 -03E (4) | | 99011- 48B53 -03A | | | |
| GSX1100F | M | 1991 (8) | 99500- 39085 -03E (4) | | 99011- 48B54 -03A | | | |
| GSX1100F | N | 1992 (8) | 99500- 39085 -03E (4) | | 99011- 48B55 -03A | | | |
| GSX1100F | Р | 1993 99505- 01200 -03E | 99500- 39085 -03E (4) | | 99011- 48B56 -03A | | | |
| GSX1100G | M | 1991 (8) | 99500- 39103 -03E (4) | | 99011- 26D50 -03A | | | |
| GSX1100G | N | 1992 99505- 01192 -03E | 99500- 39103 -03E (4) | | 99011- 26D51 -03A | | | |
| GSX1100G | Р | 1993 99505- 01192 -03E | 99500- 39103 -03E (4) | | 99011- 26D52 -03A | | | |
| GSX1100L | T | 1980 99923- 00784 (8) | 99000- 85860 -2E3 (8) | 99923- 00114 (8) | 99011- 49220 -03A (8) | 99016- 49120 -03A | (7) | |
| GSX1100S | Ζ | 1982 99505- 01002 -011 (8) | 99500- 39012 -03E (4) | | 99011- 49321 -04V (8) | | | |
| GSX1100S | D | 1983 (8) | 99500- 39012 -03E (4) | | (8) | | | |
| GSX1150E | F | 1985 (8) | 99500- 39032 -03E (4) | | (8) | | | |
| GSX1150E | G | 1986 (8) | 99500- 39032 -03E (4) | | 99011- 00A22 -03A | | | |
| GSX1150ES | Е | 1984 (8) | 99500- 39032 -03E (4) | | (8) | | | |
| GSX1150ES | F | 1985 (8) | 99500- 39032 -03E (4) | | (8) | | | |
| GSX1300R | Х | 1999 99505- 01269 -01E | 99500- 29180 -03E (4) | | 99011- 24F50 -03A | | | |
| GSX1300R | Υ | 2000 99505- 01269 -01E | 99500- 39180 -03E (4) | 99501- 39300 -03E | 99011- 24F51 -03A | | | |
| GSX1300R | K1 | 2001 99505- 01269 -03E | 99500- 39181 -03E (4) | 99501- 39310 -03E | 99011- 24F52 -03A | (7) | (7) | |
| GSX1300R | K2 | 2002 99505- 01269 -03E | 99500- 39182 -03E (4) | 99501- 39330 -03E | 99011- 24F53 -03A | (7) | (7) | |
| GSX1300R | K3 | 2003 99505- 01269 -03E | 99500- 39183 -03E (4) | (7) | 99011- 24F54 -03A | (7) | (7) | |
| GSX250 | T | 1980 99923- 80703 (8) | 99500- 32013 -03E (4) | (7) | 99011- 11430 -03A (8) | (7) | (7) | 99500-32010-28E |
| GSX250 | Х | 1981 99923- 81109 (8) | SR- 5500 -01E (8) | 99501- 32000 -01G | 99011- 11431 -03A (2)(8) | (7) | (7) | |
| GSX250T | Х | 1981 (8) | 99500- 32013 -03E (4) | (7) | 99011- 11431 -03A | | | |
| GSX400 | Т | 1980 (8) | 99500- 34000 -01E | (7) | | | | |
| GSX400E | X | 1981 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | 99011- 4???? -04V (8) | (7) | (7) | |
| GSX400E | Z | 1982 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | |
| GSX400E | D | 1983 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | |
| GSX400E | E | 1984 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | + |
| GSX400E | F | 1985 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | + |
| GSX400E | G | 1986 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | + |
| GSX400E | Н | 1987 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | + |
| GSX400E GSX400F | Х | 1987 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | 99011- 33220 -04V (8) | (7) | (7) | + |
| GSX400F GSX400F | Z | 1981 (8) | 99500- 34300 -01E (8) | 99501- 34030 -01E (8) | 99011- 33220 -047 (8) | (7) | | + |
| GSX400F GSX400F | D | 1982 (8) | | 99501- 34030 -01E (8) | | (7) | (7) | inkl. X, Z |
| | | \-/ | | \ / | (8) | | (7) | IIINI. A, Z |
| GSX400L | X | 1981 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | + |
| GSX400L | Z | 1982 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | 1 |
| GSX400S | X | 1981 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | 1 |
| GSX400S | Z | 1982 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | |
| GSX400S | D | 1983 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | |
| GSX400S | E | 1984 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | 1 |
| GSX400S | F | 1985 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|----------|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| Model | | Year Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| GSX400S | G | 1986 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | |
| GSX400S | Н | 1987 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | |
| GSX400T | Z | 1982 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | |
| GSX400T | D | 1983 (8) | 99500- 34000 -01E (8) | 99501- 34005 -01E (8) | (8) | (7) | (7) | |
| GSX550E | D | 1983 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43420 -03A | | | |
| GSX550E | F | 1985 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43423 -010 | | | |
| GSX550EF | F | 1985 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43423 -010 | | | |
| GSX550ES | D | 1983 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43420 -03A | | | |
| GSX550ES | Е | 1984 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43421 -03A | | | |
| GSX550ES | F | 1985 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43423 -010 | | | |
| GSX550ES | G | 1986 (8) | 99500- 35012 -03E (4) | | 99011- 43423 -03A | | | |
| GSX600F | J | 1988 (8) | 99500- 35027 -03E (4) | | 99011- 19C50 -03A | | | |
| GSX600F | K | 1989 (8) | 99500- 35027 -03E (4) | | 99011- 19C51 -03A | | | |
| GSX600F | L | 1990 (8) | 99500- 35027 -03E (4) | | 99011- 19C52 -03A | | | |
| GSX600F | М | 1991 (8) | 99500- 35027 -03E (4) | | 99011- 19C53 -03A | | | |
| GSX600F | N | 1992 99505- 01202 -03E | 99500- 35027 -03E (4) | | 99011- 19C54 -03A | | | |
| GSX600F | Р | 1993 99505- 01202 -03E | 99500- 35027 -03E (4) | | 99011- 19C55 -03A | | | |
| GSX600F | R | 1994 99505- 01124 -03E | 99500- 35027 -03E (4) | | 99011- 19C56 -03A | | | |
| GSX600F | S | 1995 99505- 01124 -03E | 99500- 35027 -03E (4) | 99501- 35080 -03E (1) | 99011- 19C57 -03A | | | |
| GSX600F | Т | 1996 99505- 01086 -03E | 99500- 35027 -03E (4) | 99501- 35120 -03E | 99011- 20C57 -03A | | | |
| GSX600F | V | 1997 99505- 01087 -03E | 99500- 35027 -03E (4) | 99501- 35120 -03E | 99011- 20C58 -03A | | | |
| GSX600F | W | 1998 99505- 01158 -03E | 99500- 35070 -03E (4) | | 99011- 19C60 -03A | | | |
| GSX600F | Χ | 1999 99505- 01158 -03E | 99500- 35070 -03E (4) | | 99011- 19C61 -03A | | | |
| GSX600F | Υ | 2000 99505- 01158 -03E | 99500- 35071 -03E (4) | | 99011- 19C62 -03A | | | |
| GSX600F | K1 | 2001 99505- 01158 -03E | 99500- 35072 -03E (4) | (7) | 99011- 19C63 -03A | (7) | (7) | |
| GSX600F | K2 | 2002 99505- 01158 -03E | 99500- 35072 -03E (4) | (7) | 99011- 19C63 -03A | (7) | (7) | |
| GSX600F | K3 | 2003 99505- 01158 -03E | 99500- 35073 -03E (4) | (7) | 99011- 19C65 -03A | (7) | (7) | |
| GSX750E | Т | 1980 99923- 00787 (8) | 99500- 37013 -03E (4) | 99923- 00121 (8) | 99011- 45420 -03A (8) | (7) | (7) | SP-8010-GN |
| GSX750E | Х | 1981 99923- 81128 (8) | 99500- 37013 -03E (4) | 99923- 00121 (8) | 99011- 45421 -04V (8) | (7) | (7) | |
| GSX750E | Z | 1982 (8) | 99500- 37013 -03E (4) | 99501- 37010 -01G (8) | (8) | | | |
| GSX750E | D | 1983 (8) | 99500- 37022 -03E (4) | | 99011- 31320 -03A | | | |
| GSX750E | Е | 1984 (8) | 99500- 37025 -01G | | (8) | | | |
| GSX750E | F | 1985 (8) | 99500- 37025 -01G | | (8) | | | |
| GSX750E | G | 1986 (8) | 99500- 37025 -01G | | (8) | | | |
| GSX750ES | D | 1983 (8) | 99500- 37022 -03E (4) | | 99011- 31320 -03A | | | |
| GSX750ES | Е | 1984 (8) | 99500- 37025 -01G | | 99011- 08A20 -01B (8) | | | |
| GSX750ES | F | 1985 (8) | 99500- 37025 -01G | | (8) | | | |
| GSX750ES | G | 1986 (8) | 99500- 37025 -01G | | (8) | | | |
| GSX750F | K | 1989 (8) | 99500- 37067 -03E (4) | | 99011- 20C50 -03A | | 1 | |
| GSX750F | L | 1990 (8) | 99500- 37067 -03E (4) | | 99011- 20C53 -03A | 1 | 1 | |
| GSX750F | M | 1991 (8) | 99500- 37067 -03E (4) | | 99011- 20C53 -03A | | 1 | |
| GSX750F | N | 1992 (8) | 99500- 37067 -03E (4) | | 99011- 20C53 -03A | | | |
| GSX750F | P | 1993 99505- 01063 -03E | 99500- 37067 -03E (4) | | 99011- 20C54 -03A | | | |
| GSX750F | R | 1994 99505- 01063 -03E | 99500- 37067 -03E (4) | 00504 07406 005 (** | 99011- 20C55 -03A | | 1 | |
| GSX750F | S | 1995 99505- 01063 -03E | 99500- 37067 -03E (4) | 99501- 37180 -03E (1) | 99011- 20C56 -03A | | 1 | |
| GSX750F | T | 1996 99505- 01036 -03E | 99500- 37067 -03E (4) | 99501- 37190 -03E (1) | 99011- 20C57 -03A | 1 | 1 | |
| GSX750F | V | 1997 99505- 01017 -03E | 99500- 37067 -03E (4) | | 99011- 20C58 -03A | 1 | 1 | |
| GSX750F | W | 1998 99505- 01188 -03E | 99500- 37100 -03E (4) | | 99011- 20C60 -03A | | 1 | |
| GSX750F | X | 1999 99505- 01188 -03E | 99500- 37100 -03E (4) | <u> </u> | 99011- 20C61 -03A | | | |
| GSX750F | Y | 2000 99505- 01188 -03E | 99500- 37101 -03E (4) | | 99011- 20C62 -03A | | | 1 |
| GSX750F | K1 | 2001 99505- 01188 -03E | 99500- 37103 -03E (4) | (7) | 99011- 20C63 -03A | (7) | (7) | + |
| GSX750F | K2 | 2002 99505- 01188 -03E | 99500- 37103 -03E (4) | (7) | 99011- 20C63 -03A | (7) | (7) | |
| GSX750F | K3 | 2003 99505- 01188 -03E | 99500- 37104 -03E (4) | (7) | 99011- 20C65 -03A | (7) | (7) | |

| Modell | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Model | Year Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| GSX750L T | (0 | 99000- 85801 -1E3 (8) | 99923- 00113 (7) | 99011- 45420 -03A (8) | 99016- 45220 -03A | (7) | |
| GSX750L X | | | 99923- 00113 (7) | 99011- 45221 -03A | 99016- 45220 -03A | (7) | |
| GSX750S Z | 1982 99505- 01012 -011 (8 | | | 99011- 45520 -04V (8) | | | |
| GSX750S D | 1 |) 99500- 37013 -03E (4) | | 99011- 45521 -03A | | | |
| GSX750T Z | 1 | | | (8) | | | |
| GSX750T D | , | , , , | | (8) | | | |
| GSX-R1000 K | | 99500- 39210 -01E (5) | (7) | 99011- 40F50 -03A | (7) | (7) | |
| GSX-R1000 K | 2 2002 99505- 01151 -03E | 99500- 39211 -01E (5) | (7) | 99011- 40F51 -03A | (7) | (7) | |
| GSX-R1000 K | | | (7) | 99011- 40F52 -03A | (7) | (7) | |
| GSX-R1100 G | 1 | , () | | 99011- 06B20 -03A | | | |
| GSX-R1100 H | 1987 (8 |) 99500- 39062 -03E (4) | | 99011- 06B21 -03A | | | |
| GSX-R1100 J | | | | 99011- 06B22 -03A | | | |
| GSX-R1100 K | | , () | | 99011- 40C50 -03A | | | |
| GSX-R1100 L | | 99500- 39092 -03E (4) | | 99011- 40C51 -03A | | | |
| GSX-R1100 N | | 99500- 39092 -03E (4) | | 99011- 40C52 -03A | | | |
| GSX-R1100 N | | 99500- 39092 -03E (4) | | 99011- 40C53 -03A | | | |
| GSX-R1100W P | 1993 99505- 01383 -03E | 99500- 39113 -03E (4) | | 99011- 46E50 -03A | | | |
| GSX-R1100W R | 1994 99505- 01383 -03E | 99500- 39113 -03E (4) | | 99011- 46E51 -03A | | | |
| GSX-R1100W S | 1995 99505- 01235 -03E | 99500- 39113 -03E (4) | | 99011- 46E52 -03A | | | |
| GSX-R1100W T | 1996 99505- 01235 -03E | 99500- 39113 -03E (4) | | 99011- 46E53 -03A | | | |
| GSX-R1100W V | 1997 99505- 01235 -03E | 99500- 39113 -03E (4) | | 99011- 46E54 -03A | | | |
| GSX-R1100W W | 1998 99505- 01235 -03E | 99500- 39113 -03E (4) | | 99011- 46E55 -03A | | | |
| GSX-R50 H | 1987 (8 |) 99500- 40000 -01E | | 99011- 28B50 -03A | | | =RB50 |
| GSX-R600 V | 1997 99505- 01237 -03E | 99500- 35060 -03E (4) | | 99011- 34E50 -03A | | | |
| GSX-R600 W | 1998 99505- 01237 -03E | 99500- 35060 -03E (4) | 99501- 35150 -03E | 99011- 34E51 -03A | | | |
| GSX-R600 X | 1999 99505- 01237 -03E | 99500- 35061 -03E (4) | | 99011- 34E52 -03A | | | |
| GSX-R600 Y | 2000 99505- 01130 -03E | 99500- 35062 -03E (4) | | 99011- 34E53 -03A | | | |
| GSX-R600 K | 2001 99505- 01121 -03E | 99500- 35080 -01E (5) | (7) | 99011- 39F50 -03A | (7) | (7) | |
| GSX-R600 K | 2 2002 99505- 01121 -03E | 99500- 35081 -01E (5) | (7) | 99011- 39F51 -03A | (7) | (7) | |
| GSX-R600 K | 3 2003 99505- 01121 -03E | 99500- 35081 -01E (5) | (7) | 99011- 39F52 -03A | (7) | (7) | |
| GSX-R600W N | 1992 99505- 01292 -03E | 99500- 36071 -03E (4) | T , | 99011- 18E50 -03A | , , | ` , | |
| GSX-R600W P | 1993 99505- 01292 -03E | 99500- 36071 -03E (4) | | 99011- 18E51 -03A | | | |
| GSX-R750 G | 1986 (8 |) 99500- 37033 -03E (4) | | 99011- 28A20 -03A | | | |
| GSX-R750 H | 1987 (8 |) 99500- 37033 -03E (4) | | (8) | | | |
| GSX-R750 J | | | | 99011- 17C50 -03A | | | |
| GSX-R750 K | 1989 (8 | 99500- 37056 -03E (4) | | 99011- 17C51 -03A | | | |
| GSX-R750 L | 1990 99505- 01290 -03E | 99500- 37056 -03E (4) | | 99011- 17C52 -03A | | | |
| GSX-R750 N | | 99500- 37056 -03E (4) | | 99011- 17C54 -03A | | | |
| GSX-R750 N | 1992 99505- 01311 -03E | 99500- 37056 -03E (4) | | 99011- 17C54 -03A | | | |
| GSX-R750 T | | 99500- 37081 -03E (4) | | 99011- 33E50 -03A | | | |
| GSX-R750 V | | 99500- 37081 -03E (4) | | 99011- 33E51 -03A | | | |
| GSX-R750 W | | 99500- 37081 -03E (4) | 99501- 37200 -03E | 99011- 33E52 -03A | | | |
| GSX-R750 X | | 99500- 37082 -03E (4) | | 99011- 33E53 -03A | | | |
| GSX-R750 Y | | 99500- 37110 -03E (4) | | 99011- 33F50 -03A | | | |
| GSX-R750 K | | 99500- 37111 -03E (4) | (7) | 99011- 33F50 -03A | (7) | (7) | |
| GSX-R750 K | | 99500- 37111 -03E (4) | (7) | 99011- 33F51 -03A | (7) | (7) | |
| GSX-R750 K | | 99500- 37112 -03E (4) | (7) | 99011- 33F52 -03A | (7) | (7) | |
| GSX-R750R G | | | (.) | 99011- 28A30 -03A | (1) | (') | |
| GSX-R750W P | | 99500- 37073 -03E (4) | | 99011- 07F51 -03A | | | |
| GSX-R750W R | | 99500- 37073 -03E (4) | | 99011- 17E50 -03A | | | |
| GSX-R750W S | | 99500- 37073 -03E (4) | 99501- 37170 -03E (1) | 99011- 17E51 -03A | | | |
| GT125 L | | | (7) | (8) | | | |
| GT125 N | | | (7) | (8) | | | † |
| U. 120 | .5.5 (0 | , OIX-0020 -OIL (0) | (1) | (0) | | | |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|----------|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Model | | Year Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| GT125 | Α | 1976 (8) | | (7) | (8) | | | |
| GT125 | В | 1977 (8) | | (7) | (8) | | | |
| GT125 | С | 1978 (8) | | (7) | (8) | | | |
| GT125 | N | 1979 (8) | | (7) | (8) | | | |
| GT185 | K | 1973 (8) | 99500- 11080 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT185 | L | 1974 (8) | 99500- 11080 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT185 | M | 1975 (8) | 99500- 11080 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT185 | Α | 1976 (8) | 99500- 11080 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT185 | В | 1977 (8) | 99500- 11080 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT250 | K | 1973 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT250 | L | 1974 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT250 | M | 1975 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT250 | Α | 1976 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT250 | В | 1977 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT380 | J | 1972 (8) | (8) | (7) | 99011- ???? (8) | | | |
| GT380 | K | 1973 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT380 | L | 1974 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT380 | M | 1975 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT380 | Α | 1976 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT380 | В | 1977 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT500 | Α | 1976 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT500 | В | 1977 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| GT550 | J | 1972 (8) | 99500- 15010 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT550 | K | 1973 (8) | 99500- 15010 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT550 | L | 1974 (8) | 99500- 15010 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT550 | M | 1975 (8) | 99500- 15010 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT550 | Α | 1976 (8) | 99500- 15010 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT550 | В | 1977 (8) | 99500- 15010 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT750 | J | 1972 (8) | 99500- 17001 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT750 | K | 1973 (8) | 99500- 17001 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT750 | L | 1974 (8) | 99500- 17001 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT750 | M | 1975 (8) | 99500- 17001 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT750 | Α | 1976 (8) | 99500- 17001 -01E | (7) | (8) | | | |
| GT750 | В | 1977 (8) | 99500- 17001 -01E | (7) | (8) | | | |
| GV1200GL | F | 1985 (8) | 99500- 39041 -03E (4) | | 99011- 05A21 -03A (2)(8) | | | |
| GV1200GL | G | 1986 (8) | 99500- 39041 -03E (4) | | 99011- 05A21 -03A | | | |
| GV1400GC | G | 1986 (8) | 99500- 39052 -03E (4) | | 99011- 38B50 -03A (2)(8) | | | |
| GV1400GC | Н | 1987 (8) | 99500- 39052 -03E (4) | | 99011- 24A21 -03A | | | |
| GV1400GD | G | 1986 (8) | 99500- 39052 -03E (4) | | 99011- 38B50 -03A (2)(8) | | | |
| GV1400GD | Н | 1987 (8) | 99500- 39052 -03E (4) | ļ | 99011- 24A21 -03A | | - | 1 |
| GV1400GD | J | 1988 (8) | 99500- 39052 -03E (4) | | 99011- 24A22 -03A | | | |
| GV1400GT | G | 1986 (8) | 99500- 39052 -03E (4) | | 99011- 38B50 -03A (2)(8) | | | |
| GV700GL | F | 1985 (8) | 99500- 36040 -03E (4) | | 99011- 07A20 -03A | 1 | | |
| GZ250 | X | 1999 99505- 01109 -03E | 99500- 32100 -03E (4) | | 99011- 13F50 -03A | + | | |
| GZ250 | Y | 2000 99505- 01109 -03E | 99500- 32100 -03E (4) | <u></u> | 99011- 13F51 -03A | | (-) | + |
| GZ250 | K1 | 2001 99505- 01109 -03E | 99500- 32100 -03E (4) | (7) | 99011- 13F52 -03A | (7) | (7) | 1 |
| GZ250 | K2 | 2002 99505- 01109 -03E | 99500- 32100 -03E (4) | (7) | 99011- 13F53 -03A | (7) | (7) | + |
| GZ250 | K3 | 2003 99505- 01012 -03E | 99500- 32104 -03E (4) | (7) | 99011- 13F53 -03A | (7) | (7) | 1 |
| JR50 | T | 1980 99923- 00730 (8) | 99000- 85054 -0E3 | (7) | 99011- 04602 | (7) | (7) | + |
| JR50 | X | 1981 99923- 00730 (8) | 99000- 85054 -0E3 | (7) | 99011- 04603 -03A | (7) | (7) | |
| JR50 | Z | 1982 (8) | 99500- 20160 -01E (4) | | (8) | | | |
| JR50 | F | 1985 (8) | 99500- 20160 -01E | | (8) | | | |
| JR50 | G | 1986 (8) | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04433 -03A | | | |

| Modell | | | lontageanleitung | | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|--------------|----|------|--|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| Model | | | <i>et-Up Guide</i> 9505- | | Service Manual 99500- | Service Manual Suppl. 99501- | Owner's Manual 99011- | Owner's Manual Suppl. 99016- | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| JR50 | Н | 1987 | 9505- | \ | 99500- 99500- 20160 -01E | 99501- | 99011- 04434 -03A | 99016- | 99011- | |
| JR50 | J | 1988 | (8) | | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04435 -03A | | | |
| JR50 | K | 1989 | (8) | , | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04436 -03A | | | |
| JR50 | L | 1990 | (8) | , | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04437 -03A | | | |
| JR50 | M | 1991 | (8) | / | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04441 -03A (2)(8) | | | |
| JR50 | N | 1992 | (8) | _ | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04441 -03A (2) (0) | | | |
| JR50 | P | 1993 | (8) | | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04440 -03A | | | |
| JR50 | R | | 99505- 01144 -03E | , | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04441 -03A | | | |
| JR50 | S | | 99505- 01144 -03E | | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04442 -03A | | | |
| JR50 | T | | 99505- 01144 -03E | | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04443 -03A | | | |
| JR50 | V | | 99505- 01067 -03E | | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04444 -03A | | | |
| JR50 | W | | 99505- 01067 -03E | | 99500- 20160 -01E | | 99011- 04444 -03A 99011- 04445 -03A | | | |
| JR50 | _ | | 99505- 01067 -03E | | 99500- 20160 -01E | | | | | |
| JR50 JR50 | X | | 99505- 01067 -03E 99505- 01100 -03E | | | | 99011- 04445 -03A 99011- 04447 -03A | | | |
| JR50 JR50 | K1 | | | | | (7) | 99011- 04447 -03A 99011- 04448 -03A | (7) | (7) | |
| JR50 JR50 | K2 | | | | 99500- 20180 -01E (5) 99500- 20181 -01E (5) | (7) | 99011- 04448 -03A 99011- 04449 -03A | (7) | | |
| | | | 99505- 01100 -03E | | (1) | \ / | | (7) | (7) | <u> </u> |
| JR50 | K3 | | 99505- 01100 -03E | ` | 99500- 20181 -01E (5) | (7) | 99011- 04490 -03A | (7) | (7) | |
| JR50R | D | 1983 | (8) |) | 99500- 20090 -03E | (7) | (8) | (7) | (7) | |
| JR80 | K1 | | 99505- 01091 -03E | | 99500- 20200 -01E (5) | (7) | 99011- 03460 -03A | (7) | (7) | |
| JR80 | K2 | | 99505- 01091 -03E | | 99500- 20200 -01E (5) | (7) | 99011- 03461 -03A | (7) | (7) | |
| JR80 | K3 | | 99505- 01091 -03E | | 99500- 20200 -01E (5) | (7) | 99011- 03462 -03A | (7) | (7) | |
| LS650 | J | 1988 | (8) | | 99500- 36065 -03E (4) | | 99011- 24B22 -03A | | | |
| LS650F | G | 1986 | (8) | , | 99500- 36065 -03E (4) | | 99011- 24B20 -03A | | | =LS650P |
| LS650F | Н | 1987 | (8) | , | 99500- 36065 -03E (4) | | 99011- 24B22 -03A (2)(8) | | | |
| LS650P | G | 1986 | (8) | | 99500- 36065 -03E (4) | | 99011- 24B20 -03A | | | =LS650F |
| LS650P | Н | 1987 | (8) |) | 99500- 36065 -03E (4) | | 99011- 24B22 -03A (2)(8) | | | |
| LS650P | S | | 99505- 01275 -03E | | 99500- 36065 -03E (4) | 99501- 36070 -03E (1) | 99011- 24C50 -03A | | | |
| LS650P | Т | | 99505- 01275 -03E | | 99500- 36065 -03E (4) | 99501- 36080 -03E (1) | 99011- 24C51 -03A | | | |
| LS650P | V | | 99505- 01107 -03E | | 99500- 36065 -03E (4) | | 99011- 24C52 -03A | | | |
| LS650P | W | | 99505- 01038 -03E | | 99500- 36065 -03E (4) | | 99011- 24C53 -03A | | | |
| LS650P | X | | 99505- 01038 -03E | | 99500- 36080 -03E (4) | | 99011- 24C54 -03A | | | |
| LS650P | Υ | | 99505- 01038 -03E | | 99500- 36081 -03E (4) | | 99011- 24C55 -03A | | | |
| LS650P | K1 | 2001 | 99505- 01038 -03E | | 99500- 36081 -03E (4) | (7) | 99011- 24C56 -03A | (7) | (7) | |
| LS650P | K2 | 2002 | 99505- 01038 -03E | | 99500- 36081 -03E (4) | (7) | 99011- 24C57 -03A | (7) | (7) | |
| LS650P | K3 | 2003 | 99505- 01038 -03E | | 99500- 36083 -03E (4) | (7) | 99011- 24C58 -03A | (7) | (7) | |
| LT125 | D | 1983 | (8) |) | 99500- 41013 -03E (5) | | 99011- 18921 -03A (2)(8) | | | |
| LT125 | Е | 1984 | (8) |) | 99500- 41013 -03E (5) | | 99011- 18921 -03A | | | |
| LT125 | F | 1985 | (8) | | 99500- 41013 -03E (5) | | 99011- 18922 -03A | | | |
| LT125 | G | 1986 | (8) |) | 99500- 41013 -03E (5) | | 99011- 18923 -03A | | | |
| LT125 | Н | 1987 | (8) |) | 99500- 41013 -03E (5) | | 99011- 18924 -03A | | | |
| LT160 | K3 | 2003 | 99505- 01129 -01E | | 99500- 41112 -01E (5) | (7) | 99011- 02C73 -03A | (7) | (7) | |
| LT160E | K | 1989 | (8) |) | 99500- 41096 -01E (5) | | 99011- 02C51 -03A | | | |
| LT160E | L | 1990 | (8) |) | 99500- 41096 -01E (5) | | 99011- 02C52 -03A | | | |
| LT160E | M | 1991 | (8) |) | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C53 -03A | | | |
| LT160E | N | 1992 | (8) | | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C54 -03A | | | |
| LT185 | Е | 1984 | (8) | , | 99500- 41054 -01E (5) | | 99011- 24420 -03A | | | |
| LT185 | F | 1985 | (8) | | 99500- 41054 -01E (5) | | 99011- 24421 -03A | | | |
| LT185 | G | 1986 | (8) |) | 99500- 41054 -01E (5) | | 99011- 24422 -03A | | | |
| LT185 | Н | 1987 | (8) | | 99500- 41054 -01E (5) | | 99011- 24423 -03A | | | |
| LT230E | Н | 1987 | (8) | _ | 99500- 42075 -01E (5) | | (8) | | | |
| LT230E | J | 1988 | (8) | | 99500- 42075 -01E (5) | | 99011- 35B21 -03A | | | |
| LT230E | K | 1989 | (8) | | 99500- 42075 -01E (5) | | 99011- 35B22 -03A | | | |
| LT230E | L | 1990 | (8) | _ | 99500- 42075 -01E (5) | | 99011- 35B23 -03A | | | |
| | | .000 | (0) | , | 33333 IZO70 OIL (0) | | 00DE0 00/1 | | 1 | 1 |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|------------------|-----|------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Model | | Year Set-Up Guide 99505- | Service Manual 99500- | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| LTOOF | N 4 | | | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| LT230E LT230E | M | | 99500- 42075 -01E (5) 99500- 42075 -01E (5) | | 99011- 35B24 -03A 99011- 35B25 -03A | | | |
| LT230E LT230E | P | 1992 (8) 1993 99505- 01153 -03E | 99500- 42075 -01E (5) | | 99011- 35B25 -03A 99011- 35B26 -03A | | | |
| LT230E | F | 1985 99505-01155 -03E (8) | 99500- 42073 -01E (5) | | 99011- 35B20 -03A 99011- 18A20 -03A | + | | + |
| LT230GE | G | (-) | 99500- 42022 -01E (5) | | 99011- 18A20 -03A 99011- 18A21 -03A | | | |
| LT230SL | F | 1986 (8) 1985 (8) | 99500- 42022 -01E (5) | | 99011- 18A21 -03A 99011- 22A20 -03A | + | | + |
| LT230S | G | 1986 (8) | 99500- 42034 -01E (5) | | 99011- 22A20 -03A 99011- 22A21 -03A | + | | + |
| LT230S | Н | 1987 (8) | 99500- 42034 -01E (5) | | 99011- 22A21 -03A 99011- 22A22 -03A | _ | | _ |
| LT230S | J | | 99500- 42034 -01E (5) | | 99011- 22A22 -03A 99011- 22A23 -03A | _ | | |
| LT250E | F | 1988 (8) 1985 (8) | 99500- 42034 -01E (5) | | 99011- 22A23 -03A 99011- 24520 -03A | | | |
| LT250E | F | | 99500- 42011 -01E (5) | | 99011- 24520 -03A 99011- 24520 -OOA | _ | | _ |
| LT250EF | G | 1985 (8) 1986 (8) | 99500- 42011 -01E (5) | | | | | |
| | _ | (-) | | | (8) | | | |
| LT250R | F | 1985 (8) | 99500- 22041 -01E (5) | | 99011- 19A20 -03A | | | |
| LT250R | G | 1986 (8) | 99500- 22041 -01E (5) | | 99011- 19A21 -03A | _ | | _ |
| LT250R | H | 1987 (8) | 99500- 22065 -01E (5) | | 99011- 19A22 -03A | | | |
| LT250R | J | 1988 (8) | 99500- 22065 -01E (5) | | 99011- 19A23 -03A | | | |
| LT250R | K | 1989 (8) | 99500- 22065 -01E (5) | | 99011- 19A24 -03A | | | |
| LT250R | L | 1990 (8) | 99500- 22065 -01E (5) | | 99011- 19A25 -03A | _ | | |
| LT250R | M | 1991 (8) | 99500- 22065 -01E (5) | | 99011- 19A26 -03A | _ | | |
| LT250R | N | 1992 (8) | 99500- 22065 -01E (5) | | 99011- 19A27 -03A | | | |
| LT250S | K | 1989 (8) | 99500- 42101 -01E (5) | | 99011- 25C50 -03A | | | |
| LT250S | L | 1990 (8) | 99500- 42101 -01E (5) | | 99011- 25C51 -03A | | | |
| LT300E | Н | 1987 (8) | 99500- 42082 -01E (5) | | 99011- 41B50 -03A | | | |
| LT300E | J | 1988 (8) | 99500- 42082 -01E (5) | | 99011- 41B51 -03A | | | |
| LT300E | K | 1989 (8) | 99500- 42082 -01E (5) | | 99011- 41B52 -03A | | | |
| LT-4WD | Н | 1987 (8) | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B20 -03A | | | |
| LT-4WD | J | 1988 (8) | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B21 -03A | | | |
| LT-4WD | K | 1989 (8) | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B22 -03A | | | |
| LT-4WD | L | 1990 (8) | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B23 -03A | | | |
| LT-4WD | M | 1991 99505- 01201 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B24 -03A | | | |
| LT-4WD | N | 1992 (8) | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B25 -03A | | | |
| LT-4WD | Р | 1993 (8) | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B26 -03A | | | |
| LT-4WD | R | 1994 (8) | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B27 -03A | | | |
| LT-4WD | S | 1995 99505- 01025 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B28 -03A | | | |
| LT-4WD | Т | 1996 99505- 01016 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B50 -03A | | | |
| LT-4WD | V | 1997 99505- 01007 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B51 -03A | | | |
| LT-4WD | W | 1998 99505- 01007 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B52 -03A | | | |
| LT50 | Е | 1984 (8) | 99500- 20125 -03E (5) | | 99011- 04230 -03A | | | |
| LT50 | F | 1985 (8) | 99500- 20125 -03E (5) | | 99011- 04231 -03A | | | |
| LT50 | G | 1986 (8) | 99500- 20125 -03E (5) | | 99011- 04232 -03A | | | |
| LT50 | Н | 1987 (8) | 99500- 20125 -03E (5) | | 99011- 04233 -03A | | | |
| LT500R | Н | 1987 (8) | 99500- 24014 -01E (5) | | 99011- 43B50 -03A | | | |
| LT500R | J | 1988 (8) | 99500- 24014 -01E (5) | | 99011- 43B60 -03A | | | |
| LT500R | K | 1989 (8) | 99500- 24014 -01E (5) | | 99011- 43B61 -03A | | | |
| LT500R | L | 1990 (8) | 99500- 24014 -01E (5) | | 99011- 43B62 -03A | | | |
| LT80 | Н | 1987 (8) | 99500- 20158 -01E (5) | | 99011- 40B50 -03A | | | |
| LT80 | J | 1988 (8) | 99500- 20158 -01E (5) | | 99011- 40B51 -03A | | | |
| LT80 | K | 1989 (8) | 99500- 20158 -01E (5) | | 99011- 40B53 -03A | | | |
| LT80 | L | 1990 (8) | 99500- 20158 -01E (5) | 1 | 99011- 40B54 -03A | | | |
| LT80 | M | 1991 99505- 01001 -03E | 99500- 20158 -01E (5) | | 99011- 40B59 -03A (2)(8) | r I | | |
| LT80 | N | 1992 99505- 01001 -03E | 99500- 20158 -01E (5) | 1 | 99011- 40B56 -03A | | | |
| LT80 | P | 1993 99505- 01001 -03E | 99500- 20158 -01E (5) | 1 | 99011- 40B57 -03A | | | |
| LT80 | R | 1994 99505- 01044 -03E | 99500- 20158 -01E (5) | + | 99011- 40B59 -03A (2) (8) | , † | + | + |
| 50 | | .00. 00000-01044 -00L | 00000 Z0100 -01L (0) | | 33311 FODOS -00/1 (2) (0) | | 1 | 1 |

| Modell | | Jahr | Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|----------|----|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Model | | | Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| LT80 | S | 1995 | 99505- 01044 -03E | 99500- 20158 -01E (5) | | 99011- 40B59 -03A | | | |
| LT80 | Т | 1996 | 99505- 01044 -03E | 99500- 20158 -01E (5) | | 99011- 40B60 -03A | | | |
| LT80 | V | 1997 | 99505- 01044 -03E | 99500- 20158 -01E (5) | | 99011- 40B61 -03A | | | |
| LT80 | W | 1998 | 99505- 01044 -03E | 99500- 20158 -01E (5) | | 99011- 40B62 -03A | | | |
| LT80 | Х | 1999 | 99505- 01009 -03E | 99500- 20158 -01E (5) | | 99011- 40B62 -03A | | | |
| LT80 | Υ | 2000 | 99505- 01009 -03E | 99500- 20159 -01E (5) | | 99011- 40B64 -03A | | | |
| LT80 | K1 | 2001 | 99505- 01009 -03E | 99500- 20191 -01E (5) | (7) | 99011- 40B65 -03A | (7) | (7) | |
| LT80 | K2 | 2002 | 99505- 01009 -03E | 99500- 20191 -01E (5) | (7) | 99011- 40B66 -03A | (7) | (7) | |
| LT80 | K3 | 2003 | 99505- 01009 -03E | 99500- 20192 -01E (5) | (7) | 99011- 40B67 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A400 | K2 | 2002 | 99505- 01052 -03E | 99500- 43040 -01E (5) | (7) | 99011- 38F50 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A400 | K3 | 2003 | | 99500- 43041 -01E (5) | (7) | 99011- 38F51 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A400F | K2 | 2002 | 99505- 01052 -03E | 99500- 43040 -01E (5) | (7) | 99011- 38F50 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A400F | K3 | 2003 | 99505- 01013 -03E | 99500- 43041 -01E (5) | (7) | 99011- 38F51 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A50 | K2 | 2002 | 99505- 01141 -03E | 99500- 20210 -01E (5) | (7) | 99011- 43F50 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A50 | K2 | 2002 | | 99500- 20210 -01E (5) | (7) | 99011- 43F50 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A50 | K3 | 2003 | 99505- 01141 -03E | 99500- 20210 -01E (5) | (7) | 99011- 43F51 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A500F | K1 | 2001 | 99505- 01061 -03E | 99500- 44032 -01E (5) | (7) | 99011- 09F51 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A500F | K2 | 2002 | 99505- 01042 -03E | 99500- 44040 -01E (5) | (7) | 99011- 03G50 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A500F | K3 | 2003 | | 99500- 44041 -01E (5) | 99501- 44010 -01E | 99011- 03G51 -03A | (7) | (7) | |
| LT-A500F | Υ | 2000 | 99505- 01080 -03E | 99500- 44030 -01E (5) | | 99011- 09F60 -03A | | | |
| LT-F160 | N | 1992 | 99505- 01281 -03E | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C61 -03A | | | |
| LT-F160 | Р | 1993 | 99505- 01281 -03E | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C62 -03A | | | |
| LT-F160 | R | 1994 | | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C64 -03A | | | |
| LT-F160 | S | 1995 | | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C65 -03A | | | |
| LT-F160 | T | 1996 | | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C66 -03A | | | |
| LT-F160 | V | 1997 | 99505- 01054 -03E | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C67 -03A | | | |
| LT-F160 | W | 1998 | 99505- 01054 -03E | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C68 -03A | | | |
| LT-F160 | Х | 1999 | *************************************** | 99500- 41098 -01E (5) | | 99011- 02C68 -03A | | | |
| LT-F160 | Υ | 2000 | 99505- 01129 -03E | 99500- 41099 -01E (5) | | 99011- 02C70 -03A | | | |
| LT-F160 | K1 | 2001 | 99505- 01129 -03E | 99500- 41111 -01E (5) | (7) | 99011- 02C71 -03A | (7) | (7) | |
| LT-F160E | M | 1991 | 99505- 01281 -03E | 99500- 41097 -01E (5) | | 99011- 02C60 -03A | | | |
| LT-F230 | G | 1986 | (8) | 99500- 42042 -01E (5) | | 99011- 18B20 -03A | | | |
| LT-F230 | Н | 1987 | (8) | 99500- 42042 -01E (5) | | 99011- 18B21 -03A | | | |
| LT-F250 | J | 1988 | (8) | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B50 -03A | | | |
| LT-F250 | K | 1989 | (8) | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B51 -03A | | | |
| LT-F250 | L | 1990 | (8) | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B52 -03A | | | |
| LT-F250 | M | 1991 | | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B54 -03A (2)(8) | | 1 | <u> </u> |
| LT-F250 | N | 1992 | | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B54 -03A | | 1 | <u> </u> |
| LT-F250 | P | 1993 | 99505- 01261 -03E | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B55 -03A | 1 | + | |
| LT-F250 | R | 1994 | | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B56 -03A | 1 | + | <u> </u> |
| LT-F250 | S | 1995 | 99505- 01055 -03E | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B57 -03A | | + | |
| LT-F250 | T | 1996 | | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B58 -03A | | | |
| LT-F250 | V | 1997 | 99505- 01066 -03E | 99500- 42097 -01E (5) | | 99011- 20B60 -03A | | 1 | <u> </u> |
| LT-F250 | W | 1998 | 99505- 01066 -03E | 99500- 42097 -01E (5) | + | 99011- 20B61 -03A | | _ | <u> </u> |
| LT-F250 | X | 1999 | 99505- 01069 -03E | 99500- 42140 -01E (5) | 100504 40405 545 | 99011- 20B70 -03A | 1 | | |
| LT-F250 | Y | 2000 | | 99500- 42140 -01E (5) | 99501- 42180 -01E | 99011- 20B71 -03A | - | / - ` | |
| LT-F250 | K1 | 2001 | 99505- 01071 -03E | 99500- 42142 -01E (5) | (7) | 99011- 20B72 -03A | (7) | (7) | |
| LT-F250 | K2 | 2002 | | 99500- 42160 -01E (5) | (7) | 99011- 05G50 -03A | (7) | (7) | |
| LT-F250 | K3 | 2003 | 99505- 01072 -03E | 99500- 42160 -01E (5) | (7) | 99011- 05G51 -03A | (7) | (7) | |
| LT-F250F | K1 | 2001 | 99505- 01071 -03E | 99500- 42142 -01E (5) | (7) | 99011- 19B72 -03A | (7) | (7) | <u> </u> |
| LT-F250F | K2 | 2002 | | 99500- 42142 -01E (5) | (7) | 99011- 19B73 -03A | (7) | (7) | |
| LT-F250F | X | 1999 | 99505- 01069 -03E | 99500- 42140 -01E (5) | 00504 40400 045 | 99011- 19B70 -03A | <u> </u> | + | |
| LT-F250F | Υ | 2000 | 99505- 01069 -03E | 99500- 42140 -01E (5) | 99501- 42180 -01E | 99011- 19B71 -03A | | | |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|----------|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Model | | Year Set-Up Guide | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| LT-F300F | K1 | 2001 99505- 01081 -03E | 99500- 42132 -01E (5) | (7) | 99011- 19B72 -03A | (7) | (7) | |
| LT-F300F | K2 | 2002 99505- 01081 -03E | 99500- 42133 -01E (5) | (7) | 99011- 19B73 -03A | (7) | (7) | |
| | Х | 1999 99505- 01059 -03E | 99500- 42130 -01E (5) | ` ′ | 99011- 19B70 -03A | \ / | \ / | |
| | Υ | 2000 99505- 01059 -03E | 99500- 42130 -01E (5) | 99501- 42190 -01E | 99011- 19B71 -03A | | | |
| | K2 | 2002 99505- 01062 -03E | 99500- 43050 -01E (5) | (7) | 99011- 38F60 -03A | (7) | (7) | |
| | K3 | 2003 99505- 01023 -03E | 99500- 43050 -01E (5) | (7) | 99011- 38F61 -03A | (7) | (7) | |
| | K2 | 2002 99505- 01062 -03E | 99500- 43050 -01E (5) | (7) | 99011- 38F60 -03A | (7) | (7) | |
| | K3 | 2003 99505- 01023 -03E | 99500- 43050 -01E (5) | (7) | 99011- 38F61 -03A | (7) | (7) | |
| | M | 1991 99505- 01241 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | (1) | 99011- 19B34 -03A | (1) | (1) | |
| | N | 1992 99505- 01241 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B35 -03A | | | |
| | P | 1993 99505- 01073 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B36 -03A | (7) | | |
| | R | 1994 99505- 01073 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B37 -03A | (1) | | |
| | S | 1995 99505- 01075 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B38 -03A | | | |
| | T | 1996 99505- 01076 -03E | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B50 -03A | | | |
| | V | 1997 99505- 01076 -03E | (-) | | 99011- 19B50 -03A | | | |
| | W | | | | | | | |
| | | | 99500- 42058 -01E (5) | | 99011- 19B52 -03A | | | |
| | W | 1998 99505- 01138 -03E | 99500- 44020 -01E (5) | | 99011- 09F50 -03A | | | |
| | Х | 1999 99505- 01138 -03E | 99500- 44020 -01E (5) | | 99011- 09F51 -03A | | | |
| | Υ | 2000 99505- 01138 -03E | 99500- 44021 -01E (5) | (=) | 99011- 09F52 -03A | (=) | (2) | |
| | K1 | 2001 99505- 01041 -03E | 99500- 44023 -01E (5) | (7) | 99011- 09F53 -03A | (7) | (7) | |
| | K2 | 2002 99505- 01061 -03E | 99500- 44024 -01E (5) | (7) | 99011- 09F54 -03A | (7) | (7) | |
| | K3 | 2003 99505- 01103 -03E | 99500- 44050 -01E (5) | (7) | 99011- 03G60 -03A | (7) | (7) | |
| | K3 | 2003 99505- 01003 -03E | 99500- 43060 -01E (5) | (7) | 99011- 07G50 -03A | (7) | (7) | |
| | K3 | 2003 (6) | 99500- 43060 -01E (5) | (7) | (6) | (7) | (7) | |
| | R | 1971 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| | J | 1972 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| | K | 1973 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| | N | 1979 (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| OR50 | Т | 1980 99923- 00769 (8) | 99000- 85055 -0E3 (8) | (7) | 99011- 46222 -03A (8) | (7) | (7) | |
| PE175 | С | 1978 (8) | | (7) | | | (8) | |
| PE175 | N | 1979 (8) | | (7) | | | (8) | |
| PE175 | Т | 1980 99923- 00797 (8) | (7) | (7) | (7) | 99016- 40520 -03A | 99011- | |
| PE175 | Х | 1981 99923- 81123 (8) | (7) | (7) | (7) | 99016- 40521 -03A | 99011- | |
| PE175 | Ζ | 1982 (8) | | | | | (8) | |
| PE175 | D | 1983 (8) | | | | | (8) | |
| PE175 | Е | 1984 (8) | | | | | (8) | |
| | В | 1977 (8) | | (7) | (7) | | (8) | |
| PE250 | С | 1978 (8) | | (7) | (7) | | (8) | |
| | N | 1979 (8) | | (7) | (7) | | (8) | |
| | Т | 1980 99923- 00796 (8) | 99000- | (7) | (7) | 99016- 40620 -03A | 99011- | 1 |
| | X | 1981 99923- 81126 (8) | 99000- | (7) | (7) | 99016- 40621 -03A | 99011- | 1 |
| | Ť | 1980 99923- 00795 (8) | 99000- | (7) | (7) | 99016- 40920 -03A | 99011- | 1 |
| | X | 1981 99923- 81125 (8) | 99000- | (7) | (7) | 99016- 40921 -03A | 99011- | 1 |
| | H | 1987 (8) | 99500- 40000 -01E | (,, | 99011- 28B50 -03A | | | =GSX-R50 |
| | M | 1975 (8) | 99500- 15020 -01E | (7) | (8) | | | |
| | A | 1976 (8) | 99500- 15020 -01E | (7) | (8) | | | † |
| | R | 1994 99505- 01224 -03E | 99500- 35033 -03E (4) | (1) | 99011- 21E51 -03A | | | 1 |
| | S | 1995 99505- 01205 -03E | 99500- 35033 -03E (4) | 99501- 35090 -03E (1) | 99011- 21E52 -03A | | | † |
| | T | 1996 99505- 01205 -03E | 99500- 35033 -03E (4) | 99501- 35130 -03E (1) | 99011- 31E52 -03A | | | + |
| | R | 1996 99505- 01205 -03E 1994 99505- 01284 -03E | 99500- 39122 -03E (4) | 99301-30130 -U3E (1) | 99011- 31E60 -03A | | | + |
| | | | | 00504 20200 005 (4) | | | | 1 |
| | S | 1995 99505- 01265 -03E | 99500- 39122 -03E (4) | 99501- 39200 -03E (1) | 99011- 31E51 -03A | | | + |
| | T | 1996 99505- 01265 -03E | 99500- 39122 -03E (4) | 99501- 39240 -03E (1) | 99011- 31E52 -03A | | | + |
| RF900R | V | 1997 99505- 01097 -03E | 99500- 39122 -03E (4) | | 99011- 31E53 -03A | | | |

| RL250 | (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (9011- 40221 -03A (8) (9011- 40222 -03A (8) (7) (8) (8) (8) | |
|--|--|--|
| RL250 L 1974 (8) (8) (7) RL250 M 1975 (8) (8) (7) RM100 A 1976 (8) (7) RM100 B 1977 (8) (7) RM100 C 1978 (8) (7) RM100 N 1979 (8) (7) RM100 T 1980 99923 00763 (8) (7) (7) (7) (7) RM100 X 1981 99923 81122 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) RM100 K3 2003 99505 01073 -03E 99500 20230 -01E (5) (7) 99011 11A60 -03A (7) RM125 M 1976 (8) (7) (7) (7) | (8) (8) (8) (8) (8) (9011- 40221 -03A (8) 9011- 40222 -03A (8) (7) (8) | |
| RL250 M 1975 (8) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | (8) (8) (8) (9011- 40221 -03A (8) (9011- 40222 -03A (8) (7) (8) | |
| RM100 A 1976 (8) (7) RM100 B 1977 (8) (7) RM100 C 1978 (8) (7) RM100 N 1979 (8) (7) RM100 T 1980 99923- 00763 (8) (7) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8 | (8) (8) (8) (9011- 40221 -03A (8) (9011- 40222 -03A (8) (7) (8) | |
| RM100 B 1977 (8) (7) RM100 C 1978 (8) (7) RM100 N 1979 (8) (7) RM100 T 1980 99923- 00763 (8) (7) (7) (7) (7) RM100 X 1981 99923- 81122 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) RM100 K3 2003 99505- 01073 -03E 99500- 20230 -01E (5) (7) 99011- 11A60 -03A (7) RM125 M 1975 (8) (7) (7) (7) RM125 A 1976 (8) (7) (7) | (8) (8) (8) (9011- 40221 -03A (8) (9011- 40222 -03A (8) (7) (8) | |
| RM100 C 1978 (8) (7) RM100 N 1979 (8) (7) (7) RM100 T 1980 99923- 00763 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) RM100 X 1981 99923- 81122 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (9) RM100 K3 2003 99505- 01073 -03E 99500- 20230 -01E (5) (7) 99011- 11A60 -03A (7) RM125 M 1975 (8) (7) (7) (7) RM125 A 1976 (8) (7) (7) (7) | (8) (8) (9011- 40221 -03A (8) (9011- 40222 -03A (8) (7) (8) | |
| RM100 N 1979 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (9) RM100 X 1981 99923- 81122 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (9) RM100 K3 2003 99505- 01073 -03E 99500- 20230 -01E (5) (7) 99011- 11A60 -03A (7) RM125 M 1975 (8) (7) (7) (7) (7) RM125 A 1976 (8) (7) (7) (7) (7) | (8) 19011- 40221 -03A (8) 19011- 40222 -03A (8) (7) (8) | |
| RM100 T 1980 99923- 00763 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (9) RM100 X 1981 99923- 81122 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (9) RM100 K3 2003 99505- 01073 -03E 99500- 20230 -01E (5) (7) 99011- 11A60 -03A (7) RM125 M 1975 (8) (7) (7) (7) RM125 A 1976 (8) (7) (7) (7) | 99011- 40221 -03A (8) 99011- 40222 -03A (8) (7) (8) | |
| RM100 X 1981 99923- 81122 (8) (7) (7) (7) (7) (7) 99011- 11A60 -03A (7) RM100 K3 2003 99505- 01073 -03E 99500- 20230 -01E (5) (7) 99011- 11A60 -03A (7) RM125 M 1975 (8) (7) RM125 A 1976 (8) (7) | 99011- 40222 -03A (8) (7) (8) | |
| RM100 K3 2003 99505- 01073 -03E 99500- 20230 -01E (5) (7) 99011- 11A60 -03A (7) RM125 M 1975 (8) (7) RM125 A 1976 (8) (7) | (7) (8) | |
| RM125 M 1975 (8) (7) (RM125 A 1976 (8) (7) | (8) | |
| RM125 A 1976 (8) (7) | | |
| | | |
| | 99011- 40231 -03A (2) (8) | |
| | 99011- 40231 -03A (2) (8) | |
| RM125 N 1979 (8) (7) | (8) | |
| | 9011- 40231 -03A (8) | |
| | 99011- 14122 -03A (2) (8) | |
| RM125 Z 1982 (8) | (8) | |
| | 99011- 14122 -03A | |
| | 99011- 14122 -03A 99011- 452003A | |
| | 99011- 14521 -03A | |
| | 99011- 01B20 -03A | |
| RM125 H 1987 (8) | (8) | |
| | 99011- 01B22 -03A | |
| \setminus° | 99011- 27C50 -03A | |
| | 99011- 27C51 -03A | |
| | 99011- 27C52 -03A | |
| | 99011- 43D50 -03A | |
| | 99011- 43D51 -03A | |
| | 99011- 43D52 -03A | |
| | 99011- 43D53 -03A | |
| | 99011- 36E50 -03A | |
| | 99011- 36E51 -03A | |
| | 99011- 36E52 -03A | |
| | 99011- 36E53 -03A | |
| | 99011- 36E54 -03A (5) | |
| | 99011- 36F50 -03A (5) | |
| | 99011- 36F51 -03A (5) | |
| | 99011- 36F52 -03A (5) | |
| RM250 A 1976 (8) (7) | (8) | |
| RM250 B 1977 (8) (7) | (8) | |
| RM250 C 1978 (8) (7) | (8) | |
| RM250 N 1979 (8) (7) | (8) | |
| RM250 T 1980 99923- 00779 (7) (7) (7) 99923- 00117 99 | 9011- 40321 -03A (8) | |
| | 9011- 14230 -03A (8) | |
| | 99011- 14321 -03A (2)(8) | |
| | 99011- 14321 -03A | |
| RM250 E 1984 (8) | (8) | |
| RM250 F 1985 (8) | 99011- 14621 -03A | |
| | 99011- 00B20 -03A | |
| | 99011- 00B22 -03A | |
| | 99011- 26C50 -03A | |
| | 99011- 28C50 -03A | |
| | 99011- 28C51 -03A | |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | Wartungsanleitu | ng | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|--------------|----|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------|
| Model | | Year Set-Up Guide | Service Manual | | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | 99500- | | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| RM250 | M | 1991 (8) | | | | | | 99011- 28C52 -03A | |
| RM250 | N | 1992 (8) | | | | | | 99011- 28C53 -03A | |
| RM250 | Р | 1993 (8) | | | | | | 99011- 28E50 -03A | |
| RM250 | R | 1994 (8) | | | | | | 99011- 28E51 -03A | |
| RM250 | S | 1995 99505- 01155 -03E | | | | | | 99011- 28E52 -03A | |
| RM250 | T | 1996 99505- 01286 -03E | | | | | | 99011- 37E50 -03A | |
| RM250 | V | 1997 99505- 01217 -03E | | | | | | 99011- 37E51 -03A | |
| RM250 | W | 1998 99505- 01217 -03E | | | | | | 99011- 37E52 -03A | |
| RM250 | X | | | | | | | | |
| RM250 | Y | | | | | | | 99011- 37E53 -03A | |
| | | | 00500 04000 | 005 (4) | (7) | 00044 04500 004 | (7) | 99011- 37E54 -03A (5) | |
| RM250 | K1 | 2001 99505- 01051 -03E | 99500- 34069 | | (7) | 99011- 01D62 -03A | (7) | 99011- 37F50 -03A (5) | |
| RM250 | K2 | 2002 99505- 01051 -03E | 99500- 34069 | -03E (4) | (7) | 99011- 01D64 -03A | (7) | 99011- 37F51 -03A (5) | |
| RM250 | K3 | 2003 99505- 01051 -03E | | | | | | 99011- 37F52 -03A (5) | |
| RM370 | Α | 1976 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| RM370 | В | 1977 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| RM400 | С | 1978 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| RM400 | N | 1979 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| RM400 | Т | 1980 99923- 00781 | | (7) | (7) | (7) | (7) | 99011- 40421 -03A (8) | |
| RM465 | Х | 1981 99923- 81140 (8) | | (7) | (7) | (7) | 99923- 00117 (8) | 99011- 14220 -03A (8) | |
| RM465 | Z | 1982 (8) | | ` ' | ` ` | , , | , , | (8) | |
| RM50 | С | 1978 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| RM50 | N | 1979 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| RM50 | T | 1980 99923- 00760 (8) | | (7) | (7) | (7) | (7) | 99011- 46661 -03A (8) | |
| RM500 | D | 1983 (8) | | (1) | (') | (1) | (1) | 99011- 14223 -03A (2) (8 | |
| RM500 | E | 1984 (8) | | | | | | 99011- 14223 -03A | ' |
| RM60 | N | 1979 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| | | | | (7) | \ / | (7) | (7) | | |
| RM60 | T | 1980 99923- 00761 (8) | | (7) | (7) | (7) | | 99011- 46691 -03A (8) | |
| RM60 | X | 1981 99923- 81119 | | (7) | (7) | (7) | (7) | 99011- 46692 -03A (8) | |
| RM60 | Z | 1982 (8) | | | | | | (8) | |
| RM60 | D | 1983 (8) | | | | | | (8) | |
| RM60 | K3 | 2003 99505- 01093 -03E | 99500- 20240 | | (7) | 99011- 11A70 -03A | (7) | (7) | |
| RM65 | K3 | 2003 99505- 01033 -03E | 99500- 20220 | -01E (5) | (7) | 99011- 11A50 -03A | (7) | (7) | |
| RM80 | В | 1977 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| RM80 | С | 1978 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| RM80 | N | 1979 (8) | | | (7) | | | (8) | |
| RM80 | Т | 1980 99923- 00777 (8) | | (7) | (7) | (7) | (7) | 99011- 20320 -03A (8) | |
| RM80 | Х | 1981 99923- 81120 (8) | | (7) | (7) | (7) | (7) | 99011- 20321 -03A | |
| RM80 | Z | 1982 (8) | | | , | | | 99011- 20420 -03A | |
| RM80 | D | 1983 (8) | | | | | | 99011- 20922 -03A (2) (8 | |
| RM80 | Е | 1984 (8) | | | | | | 99011- 20922 -03A | |
| RM80 | F | 1985 (8) | | | | | | 99011- 20923 -03A | |
| RM80 | G | 1986 (8) | | | | | | 99011- 02B20 -03A | |
| RM80 | Н | 1987 (8) | | | | | | 99011- 02B21 -03A | |
| RM80 | J | 1988 (8) | | | 1 | 1 | | 99011- 02B21 -03A | + |
| RM80 | K | 1989 (8) | | | | | | 99011- 02B22 -03A 99011- 02B23 -03A | |
| RM80 | L | 1999 (8) | | | + | 1 | 1 | 99011- 02B23 -03A 99011- 02B24 -03A | + |
| RM80 | M | 1990 (8) 1991 99505- 01051 -03E | | | + | | | 99011- 02B24 -03A 99011- 02B25 -03A | |
| | | | | | + | | | | |
| RM80 | N | 1992 99505- 01051 -03E | | | 1 | | | 99011- 02B26 -03A | |
| RM80 | Р | 1993 99505- 01051 -03E | | | | | | 99011- 02B27 -03A | |
| RM80 | R | 1994 99505- 01094 -03E | | | | | | 99011- 02B28 -03A | |
| RM80 | S | 1995 99505- 01094 -03E | | | | | | 99011- 02B70 -03A | |
| D1400 | Т | 1996 99505- 01096 -03E | | | | | | 99011- 02B71 -03A | |
| RM80 RM80 | V | 1997 99505- 01096 -03E | | | | | | 99011- 02B72 -03A | |

| Modell | | Jahr Montageanleitung | | Wartungsanleitung | ErgänzWartungsanl. | Fahrer-Handbuch | Fahrer-Handbuch Ergänz. | Fahrer-Wartungsanleitung | Bemerkung |
|----------------|--------|-----------------------|-----|--|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Model | | Year Set-Up Guide | | Service Manual | Service Manual Suppl. | Owner's Manual | Owner's Manual Suppl. | Owner's Maintenance Manual | Remark |
| | | 99505- | | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| RM80 | W | 1998 99505- 01096 -0 | 03E | | | | | 99011- 02B73 -03A | |
| RM80 | Х | 1999 99505- 01139 -0 | 03E | | | | | 99011- 02B74 -03A | |
| RM80 | Υ | 2000 99505- 01139 -0 | 03E | | | | | 99011- 02B75 -03A (5) | |
| RM80 | K1 | 2001 99505- 01139 -0 | 03E | | | | | 99011- 02876 -03A (5) | |
| RM85 | K2 | 2002 99505- 01132 -0 | 03E | | | | | 99011- 02B77 -03A (5) | |
| RM85 | K3 | 2003 99505- 01132 -0 | 03E | | | | | | |
| RM85L | K3 | 2003 99505- 01132 -0 | 03E | | | | | | |
| RMX250 | K | 1989 | (8) | | | | | 99011- 05D50 -03A | |
| RMX250 | L | | 03E | | | | | 99011- 05D51 -03A | |
| RMX250 | М | | 03E | | | | | 99011- 05D52 -03A | |
| RMX250 | N | 1992 99505- 01301 -0 | 03E | | | | | 99011- 05D53 -03A | |
| RMX250 | Р | | 03E | | | | | 99011- 05D54 -03A | |
| RMX250 | R | 1994 | (8) | | | | | 99011- 05D55 -03A | |
| RMX250 | S | | 03E | | | | | 99011- 05D56 -03A | |
| RMX250 | T | | 03E | | | | | 99011- 05D57 -03A | |
| RMX250 | V | | 03E | | | | | 99011- 05D58 -03A | |
| RMX250 | W | | 03E | | | | | 99011- 05D59 -03A | |
| RS175 | T | 1980 99923- 80704 | (8) | 99016- 40520 -03A (2)(8) | (7) | 99011- 40530 -03A (8) | (7) | (7) | |
| RS175 | X | 1981 99923- 81124 | (8) | 99016- 40521 -03A (2)(8) | (7) | 99011- 40531 -03A (8) | (7) | (7) | |
| RS175 | Z | 1982 | (8) | 00010 10021 0071 (2)(0) | (., | 00011 10001 0071 (0) | (., | (8) | |
| RS250 | T | 1980 99923- 00794 | (8) | 99016- 40620 -03A (2)(8) | (7) | 99011- 40630 -03A | (7) | (7) | |
| RS250 | X | 1981 99923- 81121 | (8) | 99016- 40621 -03A (2)(8) | (7) | 99011- 40631 -03A | (7) | (7) | |
| RV125 | K | 1973 | (8) | 99500- 21030 -01E | (7) | (8) | (') | (1) | |
| RV125 | L | 1974 | (8) | 99500- 21030 -01E | (7) | (8) | | | |
| RV125 | М | 1975 | (8) | 99500- 21030 -01E | (7) | (8) | | | |
| RV125 | В | 1977 | (8) | 99500- 21030 -01E | (7) | (8) | | | |
| RV90 | J | 1972 | (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| RV90 | K | 1973 | (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| RV90 | L | 1974 | (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| RV90 | М | 1975 | (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| RV90 | В | 1977 | (8) | (8) | (7) | (8) | + | + | |
| Service Data | | 1980 | (0) | SD- 0001 E-01 (8) | (1) | (6) | | | |
| Service Data | | 1982 | | 99510- 01820 -01E (3)(8) | | | | | |
| Service Data | | 1982 | | 99510-01821 -01E (3) (8) | | | | | |
| Service Tools | | 1978 | | MS- 3030 (8) | | | | | |
| SP100 | D | 1983 | (8) | 99500- 41034 -03E (4) | | 99011- 05240 -03A | | | |
| SP100 | Z | 1982 | (8) | 99500- 41001 -03E (4) | | 99011- 05240 -05A (8) | 1 | + | + |
| SP125 | D | 1983 | (8) | 99500- 41001 -03E (4) | | 99011- 05221 -03A | - | - | |
| SP125 | G | 1986 | (8) | 99500- 41001 -03E (4) 99500- 41082 -03E (4) | | 99011- 03221 -03A 99011- 44A21 -03A | 1 | + | + |
| SP125 | Н | 1987 | (8) | 99500- 41082 -03E (4) | | 99011- 44A21 -03A 99011- 44A22 -03A | + | + | + |
| SP125 | J | 1988 | (8) | 99500- 41082 -03E (4) | | 99011- 44A22 -03A 99011- 44A23 -03A | 1 | + | + |
| SP125 SP200 | G | 1986 | (8) | 99500- 41072 -03E (4) | | 99011- 44A23 -03A 99011- 42A21 -03A | + | + | + |
| SP200 | Н | 1987 | (8) | 99500- 41072 -03E (4) | | 99011- 42A21 -03A 99011- 42A22 -03A | 1 | + | + |
| SP200 SP200 | J | 1988 | (8) | 99500- 41072 -03E (4) | | 99011- 42A22 -03A 99011- 42A23 -03A | + | + | + |
| SP250 | Z | 1982 | (8) | 99500- 41072 -03E (4) 99500- 42002 -03E (4) | | 99011- 42A23 -03A (8) | 1 | 1 | |
| SP250 | D | 1983 | (8) | 99500- 42002 -03E (4) | | (8) | + | + | + |
| SP250 | F | 1985 | (8) | 99500- 42002 -03E (4) 99500- 42002 -03E (4) | | 99011- 38223 -03A | + | + | + |
| SP370 | С | 1978 | (8) | 99500-42002 -03E (4) | (7) | 99011- 36223 -U3A (8) | + | + | + |
| SP370 SP370 | N | 1978 | (8) | (8) | (7) | (8) | | | |
| SP400 | T | 1980 99923- 00791 | (8) | 99000- 85660 -1E3 (8) | (7) | 99011- 37120 -03A (8) | /7\ | /7\ | + |
| | | | | | | | (7) | (7) | |
| SP500 | X | 1981 99923- 81139 | (8) | 99000- (8) | (7) | 99011- 37430 -03A (8) | (7) | (7) | |
| SP500 SP500 | Z D | 1982 1983 | (8) | (8) | | (8) | | + | |
| 37300 | U | 1903 | (8) | (8) | l | (8) | | | |

| Modell Model | | | 3 | Wartungsanleitung Service Manual | ErgänzWartungsanl. Service Manual Suppl. | | | | Bemerkung <i>Remark</i> |
|-----------------|----|------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------|--------|----------------------------|
| | | | 99505- | 99500- | 99501- | 99011- | 99016- | 99011- | |
| SP600 | F | 1985 | (8) | (8) | | 99011- 14A20 -03A | | | |
| SV1000 | K3 | 2003 | (6) | (6) | (7) | (6) | (7) | (7) | |
| SV1000S | K3 | 2003 | (6) | (6) | (7) | 99011- 16G50 -03A | (7) | (7) | |
| SV650 | Х | 1999 | 99505- 01249 -03E | 99500- 36090 -03E (4) | | 99011- 20F50 -03A | | | |
| SV650 | Υ | 2000 | 99505- 01249 -03E | 99500- 36090 -03E (4) | | 99011- 20F51 -03A | | | |
| SV650 | K1 | 2001 | 99505- 01249 -03E | 99500- 36091 -03E (4) | (7) | 99011- 20F52 -03A | (7) | (7) | |