

Порядок первичного пуска

Перед включением

Перед первичным пуском необходимо убедиться, что питание шкафа отключено, все кабельные линии промаркированы, а соединения затянуты. Проверяется наличие защитного заземления и отсутствие механических повреждений корпуса.

Пуск комплекса

1. Включить автомат питания шкафа. 2. Проверить индикацию контроллера КП-24. 3. Запустить сервер сбора данных. 4. Открыть интерфейс оператора. 5. Выполнить тест опроса датчиков.

Критерии успешного запуска

Комплекс считается запущенным, если все модули отображаются в состоянии «Норма», значения датчиков обновляются, а в журнале отсутствуют аварийные события.

Проверка	Ожидаемый результат
Связь с контроллером	Установлена
Опрос датчиков	Значения обновляются
Журнал событий	Ошибок нет