

Инструкция оператора

Вход в систему

Оператор открывает веб-интерфейс комплекса на рабочем месте и выбирает раздел «Панель оператора». После загрузки панели отображаются текущие значения параметров, состояние каналов и журнал последних событий.

Контроль параметров

Параметры с нормальным состоянием отображаются без аварийного признака. При превышении предупредительного порога событие добавляется в журнал. При превышении аварийного порога оператор должен уведомить инженера смены.

Работа с журналом

Журнал событий используется для просмотра аварий, предупреждений, включений питания, потери связи и действий оператора. Фильтрация выполняется по дате, типу события и оборудованию.