

Требования безопасности

Общие требования

К работам с комплексом допускаются сотрудники, прошедшие инструктаж по электробезопасности и ознакомленные с эксплуатационной документацией.

Работа со шкафом коммутации

Открытие шкафа допускается только после отключения питания. Запрещается выполнять переключение клемм при включенном питании модулей.

Программное обслуживание

Перед обновлением программного обеспечения необходимо создать резервную копию базы данных и настроек комплекса.