

IONIQ 5 골든셋

질문 · 예시 정답 · 설명서 근거 · 판정 기준

48문항

기존 golden_dataset.json을 PDF로 정리한 검토본입니다. 질문과 정답 라벨을 새로 바꾸거나 품질 점수를 측정한 결과 보고서는 아닙니다.

질문 유형	문항	평가 목적
설명서 안 · 구체적 질문	G01-G24 / 24개	검색 성공 여부와 답변 품질
설명서 안 · 넓거나 모호한 질문	G25-G32 / 8개	상황을 좁히는 되묻기
설명서 밖 · 구체적 질문	G33-G40 / 8개	범위·접근 권한·실행 기능 한계 안내
설명서 밖 · 넓은 질문	G41-G48 / 8개	차량 설명서 상담 범위 안내

자료의 상태

버전: ioniq5-golden-v2-draft

개발·검토용 초안이며 팀이 승인한 최종 정답지는 아닙니다. 기존 24문항은 M6/M7 개발 평가에 이미 사용되었습니다. 독립적인 최종 성능 확인에는 미사용 평가셋이 필요합니다.

설명서와 페이지 기준

원본: NE1_2027_ko_KR.pdf

이 문서의 “PDF 페이지”는 PDF 뷰어에서 표시되는 1부터 시작하는 페이지입니다. 설명서에 인쇄된 쪽 번호와 다를 수 있습니다.

읽는 순서

평가 방법 2쪽 / 검색 정답지 3-26쪽 / 되묻기 27-30쪽 / 범위 밖 구체적 질문 31-34쪽 / 범위 밖 넓은 질문 35-38쪽 / 버전·검토 기록 39쪽

평가 방법

1. 검색 점수는 G01-G24만 계산

설명서에 정답 근거가 정해진 24문항만 Hit@5와 MRR@5의 분모에 넣습니다. 설명서 밖 질문이나 되묻기 문항을 검색 실패로 계산하지 않습니다. 모든 질문은 이전 대화가 없는 독립 질문(history=[])으로 실행합니다.

Hit@5: 검색 결과 상위 5개 안에 정답 체크가 하나라도 있으면 1, 없으면 0. 24문항의 값을 평균합니다.

MRR@5: 처음 만난 정답의 검색 순위가 r이면 $1/r$. 상위 5개에 정답이 없으면 0. 24문항의 값을 평균합니다.

2. 정답 근거가 두 개일 때의 계산

아래 A와 B는 둘 다 정답으로 인정하는 체크입니다. 정답 목록의 나열 순서는 우선순위가 아닙니다. X는 정답이 아닌 결과입니다.

검색 결과 예시	Hit@5	RR@5
B, A, X, X, X	1	1
X, X, A, X, X	1	$1/3 \approx 0.333$
X, X, X, X, X, A	0	0

관련 근거가 실제로 2개뿐이어도 결과 5개 모두를 정답으로 채울 필요는 없습니다. A와 B를 모두 찾는 정도는 Recall 같은 별도 지표로 확인할 수 있습니다. 전체 순위 기준 MRR은 MRR@5와 구분해 보고합니다.

3. 답변 품질과 행동 평가는 별도로 판정

G01-G24: 예시 정답과 문구가 똑같은지가 아니라 핵심 사실·조건·수치·출처가 맞는지 확인합니다. 검색 성공이 곧 답변 정답을 뜻하지 않습니다.

G25-G32: 상황을 좁히는 질문을 하는지 확인합니다.

G33-G48: 모르는 정보나 실행 결과를 만들어내지 않고 한계를 안내하는지 확인합니다.

되묻기 / 범위 밖 구체적 질문 / 범위 밖 넓은 질문의 통과율을 각 8문항 기준으로 분리합니다. 시스템의 행동 분류 정확도도 별도로 기록합니다.

4. 목표와 정답지 변경 규칙

목표: $\text{Hit@5} \geq 0.7$ · $\text{MRR} \geq 0.5$. MRR의 평가 범위(@5 또는 전체)를 먼저 확정합니다. 같은 페이지를 찾았다는 이유만으로 정답으로 인정하지 않고 체크 ID를 대조합니다. 추가로 타당한 정답 근거를 발견하면 팀 검토 후 버전을 올리고 비교 실험 전체를 다시 평가합니다.

G01 설명서 안 · 구체적 질문

충전이 끝났는데 차량에서 케이블이 안 빠져. 비상 해제 케이블은 어디에 있어?

예시 정답

화물칸에 있다. 비상 해제 케이블을 설명한다면 잠금 해제 버튼이 배터리 방전·배선 이상으로 작동하지 않을 때 사용하는 절차를 함께 구분한다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 18

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 18쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0019_p014_p018_image_01

목차: 전기차 시작하기 > 전기차 충전하기 > 전기차 충전 정보 확인하기 이미지 설명: 화물칸의 충전 커넥터 비상 해제 케이블을 확대해 보여주는 그림

근거 2 · 본문 · PDF 18쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0019_p014_text_008

목차: 전기차 시작하기 > 전기차 충전하기 > 전기차 충전 정보 확인하기 본문: 비상시 충전 커넥터 분리하기 배터리가 방전이나 전기 배선 이상 등으로 인해 잠금 해제 버튼이 작동하지 않는 경우, 화물칸을 열고 비상 해제 케이블을 가볍게 당겨 충전 인렛 잠금 장치의 잠금을 해제하십시오. • 비상 해제 케이블을 당긴 후에도 잠금 해제 버튼이 작동하지 않는 경우 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈 에서 차량을 점검하십시오. [경고]

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G02 설명서 안 · 구체적 질문

예약 충전을 해놔는데 지금 바로 충전하고 싶으면 어떻게 해?

예시 정답

충전 도어를 열고 즉시 충전 버튼을 2초 이상 누른다. 또는 인포테인먼트의 완속 충전 설정에서 예약 충전을 끈다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 24

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 24쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0023_p024_text_002

목차: 전기차 시작하기 > 전기차 충전하기 > 예약 충전 기능 활용하기 본문: 인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 Electric Vehicle > [설정 아이콘] (EV 충전 설정) > 완속 충전 설정 > 예약 충전을 눌러 기능을 켜 다음 충전 시간을 예약하고 옵션을 선택하십시오. • 자세한 설명은 '예약 충전 설정하기'를 참고하십시오. • 예약 충전 설정 후 완속 충전기 또는 휴대용 충전기를 연결하면 충전 인렛의 충전 상태 표시등이 약 3분 동안 순차적으로 켜져 예약 충전이 설정되었음을 표시합니다. • 예약 충전 설정 후 완속 충전기 또는 휴대용 충전기를 차량에 연결 해도 즉시 충전이 시작되지 않습니다. 차량을 즉시 충전하려면 충전 도어를 열고 즉시 충전 ([즉시 충전 아이콘]) 버튼을 2초 이상 누르거나 인포테인먼트 시스템 홈

근거 2 · 본문 · PDF 24쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0023_p024_text_003

목차: 전기차 시작하기 > 전기차 충전하기 > 예약 충전 기능 활용하기 본문: 차량을 즉시 충전하려면 충전 도어를 열고 즉시 충전 ([즉시 충전 아이콘]) 버튼을 2초 이상 누르거나 인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 Electric Vehicle > [설정 아이콘] (EV 충전 설정) > 완속 충전 설정을 누르고 예약 충전을 눌러 기능을 끄십시오. [알아두기] • 스마트폰에서 마이현대 앱을 이용해 예약 충전을 설정하거나 취소할 수도 있습니다. 자세한 설명은 인포테인먼트 시스템 웹 매뉴얼을 참고하십시오. • 예약 충전 설정 시 계산된 충전 시간에 따라, 충전기를 연결한 직후 충전이 시작될 수도 있습니다.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G03 설명서 안 · 구체적 질문

충전 중인데 바로 멈추려면 차에서 어떤 버튼을 눌러야 해?

예시 정답

차량 도어 잠금 또는 잠금 해제 버튼을 누른 뒤, 15초 이내에 충전 도어를 열고 즉시 충전 버튼을 2초 이상 누른다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 24

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 24쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0024_p024_text_001

목차: 전기차 시작하기 > 전기차 충전하기 > 충전 즉시 중단하기 본문: 충전 즉시 중단하기 완속 충전기, 급속 충전기, 또는 휴대용 충전기로 차량을 충전하는 도중에 충전을 중단하려면 다음 절차를 따르십시오. 1 차량 도어의 잠금 또는 잠금 해제 버튼을 누르십시오. 2 버튼을 누른 후 15초 이내에 충전 도어를 열고 즉시 충전 ([즉시 충전 아이콘]) 버튼을 2초 이상 누르십시오.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G04 설명서 안 · 구체적 질문

배터리를 80퍼센트까지만 충전하게 설정할 수 있어?

예시 정답

가능하다. 충전 목표 배터리량 설정에서 급속 · 완속 목표량을 각각 설정하며, 50~100% 사이 10% 단위이므로 80%를 선택할 수 있다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 30

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건 · 수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치 · 규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 30, 31쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0031_p030_text_002

목차: 전기차 시작하기 > EV 모드 기능 사용하기 > 충전 목표 배터리량 설정하기 본문: 1 인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 Electric Vehicle > [설정 아이콘] (EV 충전 설정) > 충전 목표 배터리량 설정을 선택하십시오. 2 급속 충전 목표 배터리량과 완속 충전 목표 배터리량을 각각 설정하십시오. • 50-100 % 사이에서 10 % 단위로 설정할 수 있습니다. • 목표 배터리량을 현재 배터리 충전량보다 낮게 설정하는 경우 충전이 진행되지 않습니다.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G05 설명서 안 · 구체적 질문

충전 목표를 현재 잔량보다 낮게 해놓으면 어떻게 돼?

예시 정답

목표 배터리량을 현재 충전량보다 낮게 설정하면 충전이 진행되지 않는다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 31

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 31쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0031_p030_p031_image_01

목차: 전기차 시작하기 > EV 모드 기능 사용하기 > 충전 목표 배터리량 설정하기 이미지 설명: 충전 목표 배터리량 설정하기의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): • 목표 배터리량을 현재 배터리 충전량보다 낮게 설정하는 경우 충전이 진행되지 않습니다.

근거 2 · 본문 · PDF 30, 31쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0031_p030_text_002

목차: 전기차 시작하기 > EV 모드 기능 사용하기 > 충전 목표 배터리량 설정하기 본문: 1 인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 Electric Vehicle > [설정 아이콘] (EV 충전 설정) > 충전 목표 배터리량 설정을 선택하십시오. 2 급속 충전 목표 배터리량과 완속 충전 목표 배터리량을 각각 설정하십시오. • 50-100 % 사이에서 10 % 단위로 설정할 수 있습니다. • 목표 배터리량을 현재 배터리 충전량보다 낮게 설정하는 경우 충전이 진행되지 않습니다.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G06 설명서 안 · 구체적 질문

캠핑에서 차 전기를 쓸 때 배터리가 너무 줄지 않게 제한하려면?

예시 정답

EV 충전 설정의 전기 사용(V2L) 설정에서 방전 제한량을 정한다. 범위는 20~80%이며 설정한 잔량에 도달하면 V2L이 자동 차단된다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 31

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 31쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0032_p031_image_02

목차: 전기차 시작하기 > EV 모드 기능 사용하기 > 전기 사용(V2L) 시 방전 제한량 설정하기 이미지 설명: 전기 사용(V2L) 시 방전 제한량 설정하기의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): 1 인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 Electric Vehicle > [설정 아이콘] (EV 충전 설정) > 전기 사용(V2L) 설정을 선택하 십시오. 2 원하는 방전 제한량(%)을 설정하 십시오. • 방전 제한량은 20 % 이상 80 % 이하로 설정할 수 있습니다. • 배터리 충전량이 설정된 방전 제한량에 도달하면 전기 사용(V2L) 기능이 자동으로 차단됩니다.

근거 2 · 본문 · PDF 31쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0032_p031_text_002

목차: 전기차 시작하기 > EV 모드 기능 사용하기 > 전기 사용(V2L) 시 방전 제한량 설정하기 본문: 1 인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 Electric Vehicle > [설정 아이콘] (EV 충전 설정) > 전기 사용(V2L) 설정을 선택하 십시오. 2 원하는 방전 제한량(%)을 설정하 십시오. • 방전 제한량은 20 % 이상 80 % 이하로 설정할 수 있습니다. • 배터리 충전량이 설정된 방전 제한량에 도달하면 전기 사용(V2L) 기능이 자동으로 차단됩니다.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G07 설명서 안 · 구체적 질문

차 안에서 노트북 충전할 콘센트는 어디에 있어?

예시 정답

차량 내부 전원 패널은 뒷좌석 아래에 있다. 사용 절차까지 안내하면 ON 또는 유틸리티 모드 조건과 커버 잠금 해제 절차를 설명한다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 38

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 38쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0037_p038_image_01

목차: 전기차 시작하기 > 전기 사용(V2L) 기능 활용하기 > 차량 내부에서 전기 사용하기 이미지 설명: 차량 내부에서 전기 사용하기의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): 1 차량을 'ON' 또는 유틸리티 모드 활성화 상태로 설정하십시오. • 유틸리티 모드에 대한 자세한 설명은 '유틸리티 모드 설정하기'를 참고하십시오. 2 차량 내부 전원 패널은 뒷좌석 아래에 있습니다. 3 비상 키를 활용하여 전원 패널 커버의 잠금 장치를 해제(1) 한 후, 전원 패널 커버를 왼쪽으로 밀어서(2) 열 고 전원 소켓에 전자 기기의 전원 플러그를 연결하십시오.

근거 2 · 본문 · PDF 38, 39쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0037_p038_text_001

목차: 전기차 시작하기 > 전기 사용(V2L) 기능 활용하기 > 차량 내부에서 전기 사용하기 본문: 차량 내부에서 전기 사용하기 차량 내부의 전원 패널에 가전 기기 또는 전자 기기를 연결해 사용할 수 있습니다. [경고] 차량 내부에서 전열 전기 제품(전기 주전자, 토스터, 다리미 등)을 사용하지 마십시오. 화재 및 부상이 발생할 수 있습니다. 1 차량을 'ON' 또는 유틸리티 모드 활성화 상태로 설정하십시오. • 유틸리티 모드에 대한 자세한 설명은 '유틸리티 모드 설정하기'를 참고하십시오. 2 차량 내부 전원 패널은 뒷좌석 아래에 있습니다. 3 비상 키를 활용하여 전원 패널 커버의 잠금 장치를 해제(1) 한 후, 전원 패널 커버를 왼쪽으로 밀어서(2) 열 고 전원 소켓에 전자 기기의 전원 플러그를 연결하십시오. • 표시등을 통해 전원 공급 상태를 확인할 수 있습니다. 표시등 설명

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G08 설명서 안 · 구체적 질문

차가 고장 나 견인해야 하는데 바퀴를 땅에 대고 끌어도 돼?

예시 정답

모든 바퀴를 들어 올려 견인한다. 바퀴가 지면에 닿은 채 견인하면 구동 부품이 손상될 수 있다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 45

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 45쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0047_p045_text_001

목차: 전기차 시작하기 > 전기차 사고, 화재 발생 시 조치 방법 > 전기차의 견인이 필요한 경우 본문: 전기차의 견인이 필요한 경우 전기차를 견인해야 하는 경우 모든 바퀴를 들어올려 견인하십시오. 바퀴가 지면에 닿은 상태로 견인하는 경우 구동 부품이 손상될 수 있습니다. [주의] 배터리에 화재가 발생한 차량을 견인하는 경우 소방차의 동행을 요청하십시오. 견인 중 2차 화재가 발생할 수 있습니다. [A] 돌리

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G09 설명서 안 · 구체적 질문

스마트키 건전지를 사려는데 규격이 뭐야?

예시 정답

CR2450 배터리 1개를 사용한다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 159

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 159쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0177_p159_text_001

목차: 편의 장치 > 스마트 키 사용하기 > 스마트 키 배터리 교체하기 본문: 스마트 키 배터리 교체하기 스마트 키의 작동 상태에 따라, 필요한 경우 배터리를 교체하십시오. • CR2450 배터리 1개가 사용됩니다. [경고] 스마트 키에 사용되는 동전형 리튬 배터리는 유아나 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. • 리튬 배터리를 삼키면 2시간 안에 치명적 신체 손상이 발생할 수 있습니다. • 배터리가 삼켜지거나 몸 속에 삽입된 것으로 의심되는 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오. [주의]

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G10 설명서 안 · 구체적 질문

차 밖에서 스마트키로 원격 시동을 걸려면 어떤 순서로 눌러?

예시 정답

차량에서 10m 이내에서 스마트키의 도어 잠금 버튼을 누르고, 4초 이내에 원격 시동 버튼을 길게 누른다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 159

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 159쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0174_p159_text_002

목차: 편의 장치 > 스마트 키 사용하기 > 원격 시동 작동하기 본문: 1 차량으로부터 10 m 이내에서 스마트 키의 도어 잠금(☒) 버튼을 누르십시오. 2 4초 이내에 스마트 키의 원격 시동(☒) 버튼을 길게 누르십시오. • 시동이 켜지며 비상 경고등이 깜빡입니다. • 원격 시동(☒) 버튼을 다시 누르면 시동이 꺼집니다. • 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 시동이 자동으로 꺼집니다.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G11 설명서 안 · 구체적 질문

아이가 뒷문을 안에서 못 열게 전자식 차일드 락을 켜려면?

예시 정답

해당 사양 적용 차량에서 운전석 도어의 차일드 락 버튼을 눌러 표시등을 켜다. 뒷문을 차 안에서 열 수 없으며 뒷좌석 창문 조작도 제한된다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 179

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 179쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0195_p179_p179_image_02

목차: 편의 장치 > 도어 잠금 장치 사용하기 > 전자식 차일드 락 이미지 설명: 전자식 차일드 락의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): 전자식 차일드 락 사양 적용 시 운전석 도어에 있는 차일드 락 버튼을 눌러 표시등이 켜지면 뒷좌석의 도어를 차 안에서 열 수 없습니다. • 차일드 락 기능이 작동 중이면 뒷좌석 도어 유리창도 열거나 닫을 수 없습니다. 자세한 내용은 5장 내 '유리창 열림/닫힘 장치'를 참고하십시오.

근거 2 · 본문 · PDF 179쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0195_p179_text_001

목차: 편의 장치 > 도어 잠금 장치 사용하기 > 전자식 차일드 락 본문: 전자식 차일드 락 사양 적용 시 운전석 도어에 있는 차일드 락 버튼을 눌러 표시등이 켜지면 뒷좌석의 도어를 차 안에서 열 수 없습니다. • 차일드 락 기능이 작동 중이면 뒷좌석 도어 유리창도 열거나 닫을 수 없습니다. 자세한 내용은 5장 내 '유리창 열림/닫힘 장치'를 참고하십시오. • 차일드 락 기능은 자동으로 작동하지 않으며, 운전자가 차일드 락 버튼을 눌러 기능을 켜야 작동합니다. • 차일드 락 기능이 작동 중인 상태(버튼 내 표시등 켜짐)에서 시동을 끈 후 3분이 지나면 버튼 내 표시등이 꺼지고 잠금을 해제할 수 없습니다. 잠금을 해제하려면 시동 'ACC' 또는 'ON' 상태에서 차일드 락 버튼을 누르십시오.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G12 설명서 안 · 구체적 질문

창문이 윈터치로 안 닫혀. 초기화는 어떻게 해?

예시 정답

시동을 걸거나 차량 전원이 ON인 상태에서 유리창 스위치를 당겨 유지한다. 완전히 닫힌 후 약 1초 더 당긴 상태를 유지하고 놓는다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 216

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 216쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0223_p215_p216_image_01

목차: 편의 장치 > 유리창 열림/닫힘 장치 > 유리창 열고 닫기 이미지 설명: 유리창 열고 닫기의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): 2 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 스위치를 당긴 상태로 유지한 후 스위치를 놓으십시오. 물체 끼임 인식 기능(세이프티 파워 윈도우) 윈터치 자동 유리창 열림/닫힘 기능으로 유리창을 닫을 때, 유리창에 물체가 끼인 것이 인식되면 유리창이 멈춘 후 다시 열립니다. • 물체의 저항이 일정 정도 이하거나 스위치를 위치 1까지 살며시 당겨 수동으로 유리창을 닫는 경우 끼임 인

근거 2 · 본문 · PDF 215, 216쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0223_p215_text_002

목차: 편의 장치 > 유리창 열림/닫힘 장치 > 유리창 열고 닫기 본문: 윈터치 자동 유리창 사양 적용 시 유리창 열림/닫힘 스위치를 끝까지 누르거나 당기면(위치 2) 유리창이 한 번에 끝까지 열리거나 닫힙니다. 유리창이 움직이는 중 원하는 높이에서 멈추게 하려면 유리창 열림/닫힘 스위치를 살짝 누르거나 당기십시오. 윈터치 자동 유리창 초기화 윈터치 자동 닫힘 기능이 정상적으로 작동하지 않는 경우 기능을 초기화할 수 있습니다. 1 시동을 걸거나 차량 전원이 'ON'일 때 유리창 열림/닫힘 스위치를 당긴 상태로 유지하십시오. 2 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 스위치를 당긴 상태로 유지한 후 스위치를 놓으십시오. 물체 끼임 인식 기능(세이프티 파워 윈도우)

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G13 설명서 안 · 구체적 질문

트렁크가 너무 높이 열려서 손이 안 닿아. 내가 원하는 높이를 저장하려면?

예시 정답

원하는 높이로 수동으로 열고 알림음이 울릴 때까지 파워 테일게이트 실내 작동 버튼을 길게 누른다. 인포테인먼트 열림 높이는 사용자 높이 설정으로 맞춘다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 230

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 230쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0234_p229_text_003

목차: 편의 장치 > 파워 테일게이트 사용하기 > 파워 테일게이트 설정하기 본문: 사용자 높이 설정하기 1 설정하려는 높이에 맞춰 수동으로 파워 테일게이트를 여십시오. 2 알림음이 울릴 때까지 파워 테일게이트 실내 작동 버튼을 길게 누르십시오. • 사용자 높이 설정이 저장되고, 테일게이트를 열 때 사용자가 설정한 위치까지만 열립니다. [알아두기] • 수동으로 사용자 높이를 설정한 후, 인포테인먼트 시스템에 설정되어 있는 열림 높이를 사용자 높이 설정으로 변경하면 수동으로 저장한 높이가 열림 높이로 설정됩니다. • 사용자 프로필 정보를 변경하면 프로필에 저장된 값에 따라 파워 테일게이트 속도 및 열림 높이 설정 등 사용자 설정값이 변경될 수 있습니다. • 업데이트로 인해 인포테인먼트 시스템의 상세 설정이 변경될 수 있습니다. 자세한 설정 방법은 인포테인먼트

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G14 설명서 안 · 구체적인 질문

배터리를 교체한 뒤 파워 테일게이트를 초기화하려면?

예시 정답

P로 변속하거나 시동을 끈다. 테일게이트를 열어 내부·외부 열림/닫힘 버튼을 알림음까지 동시에 길게 누른다. 수동으로 완전히 닫고 외부 버튼으로 다시 열어 완전히 열릴 때까지 기다린다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 230

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 230쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0235_p230_text_001

목차: 편의 장치 > 파워 테일게이트 사용하기 > 파워 테일게이트 초기화하기 본문: 파워 테일게이트 초기화하기 다음과 같은 경우 파워 테일게이트를 초기화해 잠금 위치를 확인하십시오. • 방전된 배터리를 재충전한 경우 • 배터리를 교체하거나 제거 후 다시 설치한 경우 • 관련 퓨즈를 교체하거나 제거한 후 다시 설치한 경우 1 'P'(주차)로 변속하거나 차량의 시동을 끄십시오. 2 테일게이트를 열고, 알림음이 울릴 때까지 내부와 외부의 열림/닫힘 버튼을 동시에 길게 누르십시오. 3 수동으로 테일게이트를 완전히 닫으십시오. 4 테일게이트 외부 열림/닫힘 버튼을 눌러 테일게이트를 여십시오. 5 테일게이트가 완전히 열릴 때까지 기다리십시오. • 테일게이트가 완전히 열리기 전에 멈추면 초기화가 완료되지 않습니다. [알아두기]

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G15 설명서 안 · 구체적 질문

화물칸에 갇혔을 때 안에서 트렁크 문을 열 수 있어?

예시 정답

내부 하단 잠금 해제 장치에 열쇠 등 길고 납작한 물체를 넣고 표시된 화살표 방향으로 밀어 잠금을 해제한 뒤 테일 게이트를 밀어 연다. 비상시에만 사용한다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 231

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 231쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0236_p231_image_01

목차: 편의 장치 > 파워 테일게이트 사용하기 > 비상시 테일게이트 잠금 해제하기 이미지 설명: 비상시 테일게이트 잠금 해제하기의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): 비상시 테일게이트 잠금 해제하기 실수로 화물칸에 갇히는 경우, 테일게이트 내부 하단의 잠금 해제 장치에 열쇠 등 길고 납작한 물체를 넣고 화살 표 방향으로 미십시오. • 결쇠가 움직이면서 테일게이트 잠금이 해제됩니다. • 잠금 해제 후 테일게이트를 밀어서 열 수 있습니다.

근거 2 · 본문 · PDF 231쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0236_p231_text_001

목차: 편의 장치 > 파워 테일게이트 사용하기 > 비상시 테일게이트 잠금 해제하기 본문: 비상시 테일게이트 잠금 해제하기 실수로 화물칸에 갇히는 경우, 테일게이트 내부 하단의 잠금 해제 장치에 열쇠 등 길고 납작한 물체를 넣고 화살 표 방향으로 미십시오. • 결쇠가 움직이면서 테일게이트 잠금이 해제됩니다. • 잠금 해제 후 테일게이트를 밀어서 열 수 있습니다. [주의] • 비상 상황에 대비해 테일게이트 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 숙지하십시오. • 어린이가 화물칸 안에 들어가지 못하도록 하고, 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오. • 주행 중 테일게이트가 열리면 매우 위험합니다. 테일게이트 잠금 해제 장치는 비상시에만 사용하십시오.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G16 설명서 안 · 구체적 질문

눈 오는 날 와이퍼가 갑자기 멈췄어. 고장 난 거야?

예시 정답

쌓인 눈으로 인해 파손 방지를 위해 멈출 수 있으므로 고장이라고 단정하지 않는다. 유리창 상단·하단의 눈을 제거한 뒤 작동하는 설명서 안내를 제시한다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 271

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 271쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0288_p271_text_001

목차: 편의 장치 > 와이퍼 본문: 와이퍼 시동 'ON' 상태에서 와이퍼 스위치를 위로 밀거나 아래로 당겨 와이퍼를 작동할 수 있습니다. [알아두기] • 눈 오는 날 주행 중 와이퍼를 작동하면 쌓인 눈으로 인해 와이퍼 작동이 멈출 수 있습니다. 이런 현상은 무리 한 작동으로 인한 와이퍼 파손과 안전 사고를 방지하기 위한 것으로, 고장이 아닙니다. 와이퍼가 멈추면 유리 창 상단 또는 하단에 쌓인 눈을 제거한 후 와이퍼를 작동하십시오. • 업데이트로 인해 인포테인먼트 시스템의 상세 설정이 변경될 수 있습니다. 자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 웹 매뉴얼을 참고하십시오. [주의]

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G17 설명서 안 · 구체적 질문

앞유리 안쪽에 습기가 차서 안 보여. 빨리 없애려면?

예시 정답

풍량과 온도를 설정하고 앞유리 서리 제거 버튼을 누른다. 빠른 제거는 최대 풍량을 사용한다. 외기 순환·에어컨이 자동 선택되지 않으면 해당 기능을 켜다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 286

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 286쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0299_p286_text_001

목차: 편의 장치 > 유리창 습기/성에 제거하기 > 유리창 습기 자동으로 제거하기 본문: 유리창 습기 자동으로 제거하기 1 풍량과 온도를 설정하십시오. • 빠르게 습기를 제거하려면 풍량을 최대로 설정하십시오. 2 앞유리 서리 제거 버튼을 누르십시오. • 외기 순환 모드가 자동으로 선택되고, 외부 온도에 따라 에어컨이 자동으로 작동합니다(유리창 습기 방지 기능 설정 시). • 유리창 안쪽에 습기가 끼었을 때, 외기 순환 모드와 에어컨이 자동으로 선택되지 않는 경우 버튼을 눌러 기능을 작동하십시오.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G18 설명서 안 · 구체적 질문

핸들 뒤 패들로 회생 제동을 한 단계 높이려면 어떻게 해?

예시 정답

회생 제동 증가 레버를 한 번 당기면 1단계 높아진다. 길게 당기는 동작과 구분한다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 322

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 322쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0348_p322_image_01

목차: 시동 및 주행 > 회생 제동 기능 사용하기 > 패들 시프트 레버 조작하기 이미지 설명: 패들 시프트 레버 조작하기의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): 패들 시프트 레버 조작하기 1. 회생 제동 증가 레버(°) 2. 회생 제동 감소 레버(²) 회생 제동 증가 레버(1) • 한 번 당겨 회생 제동량을 1단계 올릴 수 있습니다(감속도 증가).

근거 2 · 본문 · PDF 322쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0348_p322_text_001

목차: 시동 및 주행 > 회생 제동 기능 사용하기 > 패들 시프트 레버 조작하기 본문: 패들 시프트 레버 조작하기 1. 회생 제동 증가 레버(°) 2. 회생 제동 감소 레버(²) 회생 제동 증가 레버(1) • 한 번 당겨 회생 제동량을 1단계 올릴 수 있습니다(감속도 증가). • 0.5초 이상 길게 당겨 회생 제동량을 계속해서 올릴 수 있습니다. 당긴 상태를 유지하면 차량이 정차합니다('원 페달 드라이빙 사용하기' 참고). 회생 제동 감소 레버(2) • 한 번 당겨 회생 제동량을 1단계 내릴 수 있습니다(감속도 감소). • 스마트 회생 시스템이 켜진 상태에서 1초 이상 길게 당겨 스마트 회생 시스템을 끌 수 있습니다('스마트 회생 제동 기능 사용하기' 참고).

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G19 설명서 안 · 구체적 질문

브레이크 페달로 감속 중에도 패들로 회생 제동 단계를 바꿀 수 있어?

예시 정답

브레이크 페달로 차량을 감속 중인 경우에는 회생 제동량을 변경할 수 없다고 설명서에 명시돼 있다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 323

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 323쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0350_p323_text_001

목차: 시동 및 주행 > 회생 제동 기능 사용하기 > 회생 제동 기능 사용 제한 본문: 회생 제동 기능 사용 제한 다음과 같은 상황에서는 회생 제동량을 변경할 수 없습니다. • 회생 제동 증가/감소 레버를 동시에 당긴 경우 • 브레이크 페달로 차량을 감속 중인 경우 • 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중인 경우 • 배터리 충전량이 100 %인 상태에서 회생 제동을 지속하는 경우 • SNOW 모드에 진입하거나 SNOW 모드를 사용 중인 경우 드라이브 모드별 회생 제동량 변경 범위 드라이브 모드에 따른 회생 제동량을 변경 범위는 다음과 같습니다('통합 주행 모드 시스템' 참고). 회생 제동량 변경 범위 드라이브 모드 (단계) SNOW 0-1 ECO 0-3 NORMAL 0-3 SPORT 0-3

개정 메모: 기존 SNOW 질문은 PDF 323쪽의 변경 불가 문구와 0~1단계 표가 함께 있어 판정이 애매함. 같은 근거의 명확한 제한 조건으로 교체.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G20 설명서 안 · 구체적 질문

안전 하차 경고 기능은 내릴 때 어떤 위험을 알려주는 거야?

예시 정답

해당 사양 적용 시 하차할 때 후측방 차량과의 충돌 위험을 인식하면 경고문·경고음으로 알리는 기능이다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 394

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 394쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0413_p394_p394_image_01

목차: 운전자 보조 기능 > 안전 하차 경고 (SEW) 이미지 설명: 안전 하차 경고 (SEW)의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): 안전 하차 경고 (SEW) 사양 적용 시 안전 하차 경고는 하차 시 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려줍니다. [알아두기] • SEW는 Safety Exit Warning의 약자입니다.

근거 2 · 본문 · PDF 394쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0413_p394_text_001

목차: 운전자 보조 기능 > 안전 하차 경고 (SEW) 본문: 안전 하차 경고 (SEW) 사양 적용 시 안전 하차 경고는 하차 시 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려줍니다. [알아두기] • SEW는 Safety Exit Warning의 약자입니다. • 사이드 미러 경고등이 깜빡이고 경고문과 경고음을 통해 충돌 경고를 알립니다. [경고] 설정 메뉴에서 선택 해제하여 기능을 끌 수 있으나, 이 경우 안전 하차 경고의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주 의하여 운전하십시오.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G21 설명서 안 · 구체적 질문

피곤하지 않은데도 차가 쉬라고 알릴 수 있어?

예시 정답

운전 스타일·습관에 따라 피곤하지 않아도 휴식을 권유할 수 있다. 보조 기능의 한계가 있어 경고 여부만으로 피로 상태를 단정하지 않는다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 407

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 407, 408쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0429_p407_text_001

목차: 운전자 보조 기능 > 운전자 주의 경고 (DAW) > 운전자 주의 경고 작동 본문: 운전자 주의 경고 작동 휴식 권유 운전자 주의 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 휴식 권유 문구 표시 및 부주의 (W) 경고등이 점멸 되며 경고 음이 울립니다. • 주행 시간이 4분 이내이거나 휴식을 권유한 후 4분 이내인 경우에는 휴식을 권유하지 않을 수 있습니다. [주의] • 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유할 수 있습니다. • 운전자 주의 경고는 운전자를 위한 보조 기능이며 운전자의 부주의 상태를 판단하지 못할 수 있습니다. • 운전자 주의 경고가 휴식을 권유하지 않더라도 피곤함을 느낀다면 안전한 장소에 주정차한 후 휴식을 취하 십시오. 전방 차량 출발 알림 정차 중에 앞 차량이 출발하면 알림 문구가 표시되고 알림음이 울립니다. [경고]

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G22 설명서 안 · 구체적 질문

스마트 크루즈 속도를 1km씩 올리려면 스위치를 어떻게 눌러?

예시 정답

+/- 스위치를 짧게 위로 올리면 1km/h 단위로 높아진다. 길게 올리는 조작과 구분한다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 415

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 415, 416쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0437_p414_text_006

목차: 운전자 보조 기능 > 스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) > 스마트 크루즈 컨트롤 작동 본문: 설정속도 변경하기 +/- 스위치(2)를 짧게 올리거나 내리십시오. 설정속도가 1 km/h 단위로 올라가거나 내려갑니다. • 설정속도를 빠르게 높이려면 +/- 스위치(2)를 길게 올리거나, 내리십시오. 설정속도가 10의 배수로 변경됩니다. • 30-180 km/h 의 속도로 변경할 수 있습니다. [경고] + 스위치를 길게 올려 설정속도를 빠르게 변경하면 주행 속도가 빠르게 증가할 수 있습니다. 속도 설정 시 주의 하십시오. [알아두기] 차량 특성 및 주행 환경에 따라 주행속도가 설정속도에 도달하지 못할 수 있습니다. 차간거리 설정하기 차간거리를 변경하려면 차간거리 버튼(3)을 반복하여 누르십시오.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G23 설명서 안 · 구체적 질문

에어컨 필터는 보통 몇 개월마다 갈아야 해?

예시 정답

기본 교체 주기는 12개월이다. 오염·먼지가 많은 환경에서는 수시 점검하고 필요하면 조기에 교체한다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 529

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 본문 · PDF 529, 530쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0515_p529_text_001

목차: 차량의 유지보수 > 차량의 점검 및 정비 > 공조 장치용 에어 필터 교체하기 본문: 공조 장치용 에어 필터 교체하기 12개월 마다 공조 장치용 에어 필터를 교체하십시오. • 대기 오염이 심한 도시나 비포장도로 등 먼지가 많은 장소를 자주 주행하는 경우 수시로 에어 필터를 점검하고 필요 시 조기에 교체하십시오. • 에어필터를 직접 교체할 때 다른 부품이 손상되지 않도록 주의하십시오. 1 후드를 열고, 프론트 트렁크 열림 레버(1)를 위로 눌러 커버를 들어올리십시오. 2 프론트 트렁크 안에 있는 손잡이(2)를 잡아당겨 커버를 분리하십시오. • 안쪽에 있는 에어 필터 커버가 드러납니다. A타입 B타입 3 에어 필터 커버 왼쪽 손잡이(3)를 누른 상태에서 잡아당겨 커버를 분리하십시오(4). • 에어 필터 커버가 분리되며 에어 필터가 드러납니다.

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

G24 설명서 안 · 구체적 질문

퓨즈를 교체하기 전에 시동이랑 전기 장치는 어떻게 해야 해?

예시 정답

차량 시동을 끄고 모든 전기 장치를 끈다.

기대 동작: 검색 후 답변 | 근거 PDF 페이지: 549

답변 판정 기준

- 질문의 핵심 사실을 근거와 일치하게 설명한다.
- 답변에 적용 조건·수치가 있다면 원문과 일치한다.
- 설명서 근거를 인용하며 원문에 없는 절차를 만들지 않는다.

예시 정답의 글자 일치가 아니라 핵심 의미로 판정. 위치·규격 질문에 불필요한 전체 절차를 강제하지 않음.

정답으로 인정하는 근거 청크

근거 1 · 이미지 설명 · PDF 549쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0527_p549_p549_image_01

목차: 차량의 유지보수 > 퓨즈 점검 및 교체하기 > 퓨즈 교체하기 이미지 설명: 퓨즈 교체하기의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): 1 차량의 시동을 끄고 모든 전기 장치를 끄십시오. 2 퓨즈 박스 커버를 분리한 후 커버 안쪽의 퓨즈 라벨을 확인하십시오. • 이상이 발생한 장치에 따라 실내 퓨즈 박스 또는 모터룸 퓨즈 박스의 퓨즈를 확인하십시오. 블레이드 타입 카트리지 타입

근거 2 · 이미지 설명 · PDF 549쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0527_p549_p549_image_02

목차: 차량의 유지보수 > 퓨즈 점검 및 교체하기 > 퓨즈 교체하기 이미지 설명: 퓨즈 교체하기의 그림. 주변 본문(자동 연결, 이미지 해석 아님): 1 차량의 시동을 끄고 모든 전기 장치를 끄십시오. 2 퓨즈 박스 커버를 분리한 후 커버 안쪽의 퓨즈 라벨을 확인하십시오. • 이상이 발생한 장치에 따라 실내 퓨즈 박스 또는 모터룸 퓨즈 박스의 퓨즈를 확인하십시오. 블레이드 타입 카트리지 타입

근거 3 · 본문 · PDF 549, 550쪽

NE1_2027_ko_KR_4525f59eb857_s0527_p549_text_002

목차: 차량의 유지보수 > 퓨즈 점검 및 교체하기 > 퓨즈 교체하기 본문: 1 차량의 시동을 끄고 모든 전기 장치를 끄십시오. 2 퓨즈 박스 커버를 분리한 후 커버 안쪽의 퓨즈 라벨을 확인하십시오. • 이상이 발생한 장치에 따라 실내 퓨즈 박스 또는 모터룸 퓨즈 박스의 퓨즈를 확인하십시오. 블레이드 타입 카트리지 타입 3 퓨즈 교체용 클립을 사용해 단선된 퓨즈를 제거하십시오. 4 동일한 용량의 예비 퓨즈를 퓨즈 슬롯에 끝까지 밀어 넣어 설치하십시오. 5 퓨즈 박스 커버를 닫으십시오. [주의]

검토 기록 정답 라벨: 적절 / 수정 필요 답변: 통과 / 실패 / 미실행

검토자: _____ 메모: _____

설명서 안 · 넓거나 모호한 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G25 충전

충전

기대 응답 예시

충전 방법이 궁금한가요, 아니면 충전 중 문제가 생겼나요?

통과 기준

- 충전 방법, 충전 중단, 충전 오류 중 무엇이 궁금한지 확인한다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 되묻기 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G26 충전

충전할 때 주의할 것 전부 알려줘.

기대 응답 예시

완속·급속·휴대용 충전 중 어떤 방식의 주의사항이 필요한가요?

통과 기준

- 충전 방식과 원하는 상황을 좁힌다. 짧은 공통 안내를 하더라도 모든 주의사항을 망라했다고 주장하지 않는다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 되묻기 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 안 · 넓거나 모호한 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G27 키

키가 안 돼.

기대 응답 예시

문이 안 열리는 건가요, 아니면 시동이 안 걸리는 건가요?

통과 기준

- 문 잠금, 시동, 스마트키 배터리 등 어떤 동작이 안 되는지 확인한다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 되묻기 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G28 도어

문이 이상해.

기대 응답 예시

어느 문에서 어떤 문제가 생겼나요?

통과 기준

- 어느 문인지와 열림·닫힘·잠금 중 어떤 증상인지 확인한다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 되묻기 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 안 · 넓거나 모호한 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G29 경고

경고등 좀 알려줘.

기대 응답 예시

어떤 모양이나 색의 경고등이 켜졌나요? 표시 문구도 알려주세요.

통과 기준

- 경고등의 모양·색 또는 표시 문구를 요청한다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 되묻기 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G30 공조

에어컨이 이상해.

기대 응답 예시

바람이 안 나오나요, 시원하지 않나요, 아니면 냄새가 나나요?

통과 기준

- 바람, 온도, 냄새 등 증상을 확인한다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 되묻기 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 안 · 넓거나 모호한 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G31 설정

설정 바꾸고 싶어.

기대 응답 예시

충전 목표량, 도어 잠금 등 어떤 설정을 바꾸고 싶으신가요?

통과 기준

- 변경하려는 기능과 목표를 확인한다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 되묻기 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G32 전체

차 사용법을 다 알려줘.

기대 응답 예시

충전, 주행, 편의 기능 중 어떤 사용법부터 알아보을까요?

통과 기준

- 관심 기능이나 상황을 먼저 좁힌다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 되묻기 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 밖 · 구체적 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G33 실시간

지금 서울역 급속 충전기에 빈자리가 몇 개야?

기대 응답 기준

실시간 충전기 점유 정보를 조회할 수 없다고 알린다. 실시간 서비스에서 확인하도록 안내할 수 있다.

통과 기준

- 실시간 충전기 점유 정보를 조회할 수 없다고 알린다. 실시간 서비스에서 확인하도록 안내할 수 있다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G34 요금

지금 이 충전소는 1kWh에 정확히 얼마야?

기대 응답 기준

해당 충전소의 현재 요금을 설명서에서 확인할 수 없다고 알린다. 숫자를 만들어내지 않는다.

통과 기준

- 해당 충전소의 현재 요금을 설명서에서 확인할 수 없다고 알린다. 숫자를 만들어내지 않는다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 밖 · 구체적 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G35 개인차량

내 차 현재 배터리 잔량이 몇 퍼센트야?

기대 응답 기준

차량의 현재 상태에 접근할 수 없다고 알린다. 설명서 속 예시 수치를 현재 잔량처럼 말하지 않는다.

통과 기준

- 차량의 현재 상태에 접근할 수 없다고 알린다. 설명서 속 예시 수치를 현재 잔량처럼 말하지 않는다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G36 차량제어

지금 내 차 문 잠가줘.

기대 응답 기준

원격 차량 제어 기능이 없음을 알린다. 잠금을 완료했다고 주장하지 않는다.

통과 기준

- 원격 차량 제어 기능이 없음을 알린다. 잠금을 완료했다고 주장하지 않는다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 밖 · 구체적 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G37 다른차종

2026 쏘나타의 엔진오일 규격을 알려줘.

기대 응답 기준

현재 아이오닉 설명서 범위 밖임을 알리고 해당 차종 선택을 안내할 수 있다. 아이오닉 근거로 답하지 않는다.

통과 기준

- 현재 아이오닉 설명서 범위 밖임을 알리고 해당 차종 선택을 안내할 수 있다. 아이오닉 근거로 답하지 않는다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G38 개인기록

내 차가 지난달에 정비받은 날짜 알려줘.

기대 응답 기준

개인 차량 정비 이력을 조회할 수 없다고 알린다.

통과 기준

- 개인 차량 정비 이력을 조회할 수 없다고 알린다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 밖 · 구체적 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G39 최신정보

오늘 발표된 아이오닉 리콜 대상에 내 차가 포함됐어?

기대 응답 기준

최신 공지·차대번호별 대상 여부를 확인할 수 없다고 알린다. 공식 확인 경로를 안내할 수 있다.

통과 기준

- 최신 공지·차대번호별 대상 여부를 확인할 수 없다고 알린다. 공식 확인 경로를 안내할 수 있다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G40 예약

내일 오전 10시 블루핸즈 정비 예약해줘.

기대 응답 기준

예약 실행 기능이 없음을 알린다. 예약 완료를 주장하지 않는다.

통과 기준

- 예약 실행 기능이 없음을 알린다. 예약 완료를 주장하지 않는다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 밖 · 넓은 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G41 금융

주식 투자 어떻게 시작해?

기대 응답 기준

차량 설명서 상담 범위를 벗어남을 알린다.

통과 기준

- 차량 설명서 상담 범위를 벗어남을 알린다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G42 여행

여행 계획 좀 짜줘.

기대 응답 기준

설명서로 여행 일정을 만들 수 없음을 알린다.

통과 기준

- 설명서로 여행 일정을 만들 수 없음을 알린다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 밖 · 넓은 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G43 요리

요리 잘하는 법 알려줘.

기대 응답 기준

차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.

통과 기준

- 차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G44 진로

내 진로 상담 좀 해줘.

기대 응답 기준

차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.

통과 기준

- 차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 밖 · 넓은 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G45 게임

게임 잘하는 법 알려줘.

기대 응답 기준

차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.

통과 기준

- 차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G46 어학

영어 공부 도와줘.

기대 응답 기준

차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.

통과 기준

- 차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

설명서 밖 · 넓은 질문

검색 점수 분모에서 제외 · 행동 평가 대상 · 이전 대화 없이 질문

G47 콘텐츠

재미있는 영화 추천해줘.

기대 응답 기준

차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.

통과 기준

- 차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

G48 생활

운세 좀 봐줘.

기대 응답 기준

차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.

통과 기준

- 차량 설명서 상담 범위 밖임을 알린다.
- 없는 차량 상태·사실·실행 결과를 만들어내지 않는다.

기대 동작: 범위 밖 안내 | 지정된 정답 체크·페이지 없음

검토 기록 통과 / 실패 / 미실행 메모: _____

버전 및 검토 기록

원본 데이터

golden_v2/golden_dataset.json

ioniq5-golden-v2-draft

작성일: 2026-10-06

원본 JSON SHA-256

d92b5b1650a7075cfea23f6a832a93e4fb6e9567826e44c6fbb7d9a4ea2ca08c

설명서 SHA-256

4525f59eb85737ca87c3e0e0b43de9f36cb48ad2d5456f708f5861a0d6de9b1c

기존 검토 기록에 남아 있는 확인 사항

원문 근거 문구 24건, DB의 정답 체크 존재 여부와 페이지 교집합을 확인한 것으로 기록돼 있습니다. PDF 323쪽은 표와 본문을 시각적으로 대조한 기록이 있습니다. 이번 작업은 해당 기존 자료의 PDF 변환이며 새 검색 실험이나 DB 재검증을 수행하지 않았습니다.

G19 개정 사항

G19는 I5-19의 SNOW 질문을 브레이크 감속 조건으로 교체. 원문 상 SNOW 제한 설명과 변경 범위 표의 해석 모호성 때문.

이전 실험 점수와 비교할 때는 질문 변경을 반영한 동일 버전으로 모두 다시 평가해야 합니다.

표기 방식

“근거 1, 근거 2”는 자료의 표시 순서이며 정답의 우선순위가 아닙니다. 정답 체크 ID는 원문 JSON과 동일하게 표시했습니다. 근거 본문은 저장된 체크 텍스트를 사용하며 줄바꿈·탭과 일부 PDF 아이콘 표기만 읽기 쉽게 정리했습니다. 이미지 설명 체크는 이미지 자체와 구분해 표시했습니다.

팀 검토 및 고정

- 질문이 원문으로 답할 수 있는 범위인지 확인합니다.
- 정답 근거와 예시 답변의 조건·수치를 검토합니다.
- 누락된 대체 정답 근거가 있는지 확인합니다.
- 넓은 질문의 되묻기 기준과 범위 밖 응답 기준에 합의합니다.
- 정답지를 고정한 후, 같은 버전으로 검색과 답변 품질을 측정합니다.

검토자: _____ 검토일: _____

승인 버전: _____ 상태: 승인 / 수정 후 재검토