

MANUAL BOOK RIVER MONITORING ADMINISTRATOR

BALAI PSDA – BBWS POMPENGAN-JENEBERANG DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Taman Cilandak No. 1A – Jakarta Selatan 12430 Telp.: (021) 7504918 Fax: (021) 7652988

Email: sartika@sartika-ms.com



RIVER MONITORING ADMINISTRATOR |

MANUAL BOOK

A. Deskripsi

Sistem Aplikasi River Monitoring Administrator untuk PEMANTAUAN SUNGAI BALAI PSDA – BBWS POMPENGAN-JENEBERANG dibuat dengan memungkinkan pengguna untuk melakukan pemantauan terhadap data pengukuran yang diterima dari sensor dan peralatan ukur lainnya yang ada di masing-masing stasiun pengukuran. Perangkat lunak ini dirancang agar dapat mudah digunakan (user-friendly) namun handal dan dapat menampilkan data hasil pengukuran yang besar di dalam database dalam engine SQL. Data hasil pengukuran dapat dieksport ke berbagai format data seperti excel, sql, csv dan bahkan dapat dicetak.

Sistem aplikasi ini terdiri dari beberapa menu navigasi, antara lain: Dashboard untuk melihat tampilan peta letak stasiun pengukuran, Lokasi pos untuk melakukan pengaturan terhadap lokasi pos stasiun pengukuran, Riwayat curah hujan untuk melihat riwayat data curah hujan dari setiap stasiun pengukuran, Riwayat tinggi air untuk melihat riwayat data ketinggian muka air sungai dari setiap stasiun pengukuran, Citra kamera untuk melihat riwayat data citra yang dikirimkan melalui setiap kamera di masing-masing stasiun pengukuran, User untuk mengatur akun pengguna yang dapat masuk ke dalam aplikasi ini,

Sistem aplikasi saat ini sudah terpasang di server dan menjangkau seluruh stasiun pengukuran dengan komposisi 5 lokasi pengukuran curah hujan dan 5 lokasi pengukuran tinggi muka air. Detail lokasi stasiun pengukuran antara lain :


- 1. Jampue (Stasiun curah hujan)
- 2. Kabalangan (Stasiun curah hujan)
- 3. Salobarani (Stasiun curah hujan)
- 4. Tiroang (Stasiun curah hujan)
- 5. Bendung Benteng (Stasiun curah hujan)
- 6. Batu-batu, (Stasiun duga air)
- 7. Bila, (Stasiun duga air)
- 8. Sikuku, (Stasiun duga air)
- 9. Baraka, (Stasiun duga air)
- 10. Bendung Benteng, (Stasiun duga air)



B. STRUKTUR DAN KONFIGURASI DATA

Aplikasi River Monitoring Administrator berfungsi sebagai back-end application, yakni aplikasi yang memberikan layanan administratif ke seluruh data yang dikirim dari seluruh stasiun pengukuran. Hanya user yang memiliki level sebagai admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan melaporkan data yang ada. Aplikasi ini diletakkan pada monitoring computer di lokasi server. Konfigurasi administratif data hanya dapat dilakukan di dalam aplikasi River Monitoring Administrator. Akses aplikasi ini melalui *monitoring computer* yang sudah disediakan.


1. Login



Tampilan awal dari aplikasi administratror adalah halaman login. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi orang yang tidak berkepentingan dapat masuk ke halaman administrasi. Masukkan *username* dan *password* yang telah diberikan kepada Anda lalu tekan tombol *Submit* (Kotak Merah). Apabila kombinasi *username* dan *password* benar, maka Anda akan langsung menuju ke halaman administrasi. Jika tidak, maka aka nada peringatan dan kembali lagi ke halaman Login.




2. Monitoring Data



Pada halaman muka aplikasi, perhatikan panel Navigasi sebelah kiri (Kotak Merah). Pada panel tersebut terdapat beberapa tombol menu yang memiliki fungsi tersendiri. Berikut akan dijabarkan fungsi menu tersebut.


2.1 Dashboard



Klik pada menu Dashboard (Kotak Merah), maka akan muncul halaman dashboard. Halaman dashboard akan menampilkan peta persebaran lokasi stasiun pengukuran. Pada bagian bawah halaman, Anda dapat melihat statistik jumlah data pengukuran




curah hujan dan tinggi muka air (kotak hijau) serta waktu pengiriman data terakhir (kotak biru). Halaman dashboard juga dilengkapi dengan visualisasi prakiraan cuaca, angin, dan hujan yang diambil langsung dari situs BMKG (kotak kuning) sehingga selalu update setiap harinya.






2.2 Lokasi Pos




Klik pada menu Lokasi Pos (Kotak Merah), maka akan muncul halaman. Halaman Lokasi pos yang berisi seluruh data lokasi pos pengukuran data tinggi muka air dan curah hujan yang ada di dalam database.




Klik pada tombol show (kotak biru) di bawah tabel untuk menampilkan jumlah data yang dapat dilihat. Klik pada tombol page (kotak hijau) untuk melihat data pada halaman setelah atau sebelumnya.

2.3 Riwayat Curah Hujan




Klik pada menu Riwayat Curah Hujan (Kotak Merah), maka akan muncul halaman Riwayat Curah Hujan. Halaman Riwayat Curah Hujan terdapat grafik dan tabel yang berisi keseluruhan data curah hujan seluruh pos pengukuran yang ada di dalam database.




Pada daftar pos (kotak merah), klik pada dropdown daftar pos untuk memilih pos pengukuran mana yang akan ditampilkan datanya.






Pada tabel, klik tombol show (kotak biru) di bawah tabel untuk menampilkan jumlah data yang dapat dilihat. Klik pada tombol page (kotak hijau) untuk melihat data pada halaman setelah atau sebelumnya.


2.4 Riwayat Tinggi Muka Air



Klik pada menu Riwayat Tinggi Air (Kotak Merah), maka akan muncul halaman Riwayat Tinggi Muka Air. Halaman Tinggi Muka Air terdapat grafik dan tabel yang berisi keseluruhan data tinggi muka air seluruh pos pengukuran yang ada di dalam database.




Pada daftar pos (kotak merah), klik pada dropdown daftar pos untuk memilih pos pengukuran mana yang akan ditampilkan datanya.




Klik pada tombol show (kotak biru) di bawah tabel untuk menampilkan jumlah data yang dapat dilihat. Klik pada tombol page (kotak hijau) untuk melihat data pada halaman setelah atau sebelumnya.


2.5 Citra Kamera



Klik pada menu Citra Kamera (Kotak Merah), maka akan muncul halaman Citra Kamera. Halaman Citra Kamera terdapat tabel yang berisi keseluruhan data citra kamera hasil pantauan dari seluruh pos pengukuran yang ada di dalam database.




Pada daftar pos (kotak merah), klik pada dropdown daftar pos untuk memilih pos pengukuran mana yang akan ditampilkan datanya.




Klik pada tombol show (kotak biru) di bawah tabel untuk menampilkan jumlah data yang dapat dilihat. Klik pada tombol page (kotak hijau) untuk melihat data pada halaman setelah atau sebelumnya.

2.6 User




Klik pada menu User (Kotak Merah), maka akan muncul halaman User. Halaman User terdapat tabel yang berisi keseluruhan daftar akun user yang memiliki akses untuk masuk ke dalam halaman administrator.




Klik pada tombol show (kotak biru) di bawah tabel untuk menampilkan jumlah data yang dapat dilihat. Klik pada tombol page (kotak hijau) untuk melihat data pada halaman setelah atau sebelumnya.

2.7 File CSV




Klik pada menu File CSV (Kotak Merah), maka akan muncul halaman File CSV. Halaman File CSV terdapat layar yang berisi sebuah kanvas untuk menampilkan isi dari file CSV yang berisi rangkuman pencatatan data harian dari setiap pos pengukuran.





Klik pada tombol dropdown daftar pos pengukuran (kotak hijau). Sebuah tabel yang berisi daftar file CSV dari pos terpilih akan muncul. Klik pada judul file, maka kanvas (kotak biru) akan menampilkan isi dari file tersebut.

2.8 Video



Klik pada menu Video (Kotak Merah), maka akan muncul halaman Video. Halaman Video terdapat layar yang berisi keseluruhan kanvas untuk menampilkan video streaming dari pantauan kamera CCTV suatu pos pengukuran.





Klik pada tombol dropdown daftar pos pengukuran (kotak hijau). Dalam kurun waktu satu periode pengiriman, sebuah layanan video streaming dari kamera pos pengukuran tersebut akan dikirim melalui Live Streaming Youtube dan akan ditampilkan pada layer monitor.




3. Konfigurasi Data


Konfigurasi data bertujuan untuk mengontrol seluruh data yang ada di dalam database. Adapun konfigurasi data yang dapat dilakukan antara lain :

- Dapat menambah, merubah, dan menghapus data pos stasiun pengukuran.
- Dapat merubah, dan menghapus data riwayat curah hujan.
- Dapat merubah, dan menghapus data riwayat tinggi muka air.
- Dapat merubah dan menghapus data riwayat citra kamera.
- Dapat menambah, merubah, dan menghapus data user.

3.1 Menambah Data




Pada table *Lokasi Pos* dan *User* terdapat tombol tambah data pada bagian kiri atas (kotak merah). Klik tombol tersebut untuk menambah data. Maka secara otomatis Anda akan diarahkan ke halaman tambah data seperti di bawah ini.




Pada halaman tambah data, masukkan isian data pada field – field yang telah disediakan (kotak hijau). Tekan tombol **Simpan** untuk menyimpan data dan tetap berada di halaman tambah data, atau tekan **Simpan dan Kembal**i untuk menyimpan data dan kembali ke table, atau tekan tombol **Batal** untuk membatalkan proses tambah data (kotak biru).

3.2 Merubah Data




Pada tabel *Lokasi Pos, Riwayat Curah Hujan, Riwayat Tinggi Air, Citra Kamera* dan *User* terdapat tombol rubah data bergambar pensil pada bagian kanan (kotak merah). Klik tombol tersebut untuk merubah data. Maka secara otomatis Anda akan diarahkan ke halaman rubah data seperti di bawah ini.



Pada halaman rubah data, masukkan isian data pada field – field yang telah disediakan sesuai dengan data yang akan dirubah(kotak hijau). Tekan tombol **Simpan Perubahan** untuk menyimpan data dan tetap berada di halaman tambah data, atau tekan **SImpan dan Kembali** untuk menyimpan data dan kembali ke table, atau tekan tombol **Batal** untuk membatalkan proses rubah data (kotak biru).

3.3 Menghapus Data




Pada table *Lokasi Pos, Riwayat Curah Hujan, Riwayat Tinggi Air, Citra Kamera* dan *User* terdapat tombol hapus data bergambar stop pada bagian kanan (kotak merah). Klik tombol tersebut untuk menghapus data. Sebelum data terhapus, akan muncul popup untuk klarifikasi penghapusan data.

4. Cetak Data




Pada masing-masing table di setiap halaman, telah disediakan pilihan untuk cetak tabel secara langsung. Menu cetak dapat ditemukan pada pojok kanan atas tabel (kotak merah)



Setelah tombol menu print ditekan, maka akan muncul window baru yang mengarahkan Anda ke halaman print. Adapun opsi printer yang dapat dipilih antara lain

- Memilih jenis printer yang akan digunakan pada menu destination (kotak biru).
- Memilih halaman yang akan diprint (kotak hijau).
- Memilih mode portrait / landscape (kotak hitam).
- Memilih mode warna atau hitam putih (kotak kuning).
- Memilih ukuran kertas (kotak merah).
- Memilih margin / batas layar print-out (kotak oranye).
- Memilih opsi kualitas dan skala lainnya (kotak ungu).

5. Cetak Citra



Cetak citra merupakan fitur untuk mencetak semua citra yang ada pada salah satu hari. Fitur ini terdapat di dalam halaman "Citra Kamera". Masukkan tanggal yang diinginkan pada field tanggal cetak lalu tekan tombol cetak (kotak merah). Maka akan muncul tampilan pada tab baru seperti berikut.



Setelah Anda yakin semua gambar telah ditampilkan, klik pada tombol cetak halaman pada bagian atas halaman (kotak merah). Tampilan selanjutnya akan nampak seperti pada cetak data dengan opsi printer yang sama.

6. Ekspor Data




Pada masing-masing tabel di setiap halaman, telah disediakan pilihan untuk ekspor tabel ke dalam *file* dengan ekstensi .csv. Menu Export dapat ditemukan pada pojok kanan atas tabel (kotak merah)




Setelah tombol menu print ditekan, maka secara otomatis aplikasi akan mengunduh database dalam format .csv tersebut ke folder Download yang ada di dalam Windows Explorer. Status unduhan terdapat pada pojok kiri bawah aplikasi (kotak merah).

7. Bantuan



Klik pada menu Bantuan (Kotak Merah), maka akan muncul halaman Bantuan. Halaman Bantuan terdapat informasi terkait system aplikasi dan formulir yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada developer aplikasi.



Anda dapat mengajukan pertanyaan dengan memasukkan nama, alamat email, subjek pertanyaan, dan isi pertanyaan ke dalam formulir pertanyaan (kotak merah). Setelah semua field terisi, klik pada tombol submit (kotak biru) untuk mengirim pertanyaan kepada developer.



Secara otomatis, aplikasi akan logout dengan sendirinya setelah 10 menit tanpa ada kontak dari user. Namun demikian, alangkah lebih baik apabila kita langsung *log out* aplikasi setelah selesai digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak berkepentingan. Klik pada tombol *log out* warna merah pada pojok kanan atas. Aplikasi akan kembali ke halaman login. dan menghapus sesi administrasi Anda.

C. SPESIFIKASI

Aplikasi Database Measurement Controller dapat berjalan pada komputer mandiri ataupun komputer server dengan spesifikasi perangkat keras minimal sebagai berikut.

Processor	Intel Processor
Display	XGA monitor (1024 x 768)
Input	Standard keyboard dan mouse
Memory	4 GB
Internet	512 kbps

24

Spesifikasi teknis aplikasi Database Measurement Controller ini adalah sebagai berikut :

Operating System	Windows 7, 8, 10
Database Engine	MySQL.
PHP	PHP Version 7
Library and Framework	CodeIgniter 3.1.5, AngularJs,
	Bootstrap v4.
Browser	Google Chrome, Mozilla Firefox
Main Function	1. Receive, store and display
	measurement data from data
	loggers in GIS format.
	2. Data synchronizing to back-up
	server and monitoring
	computers
	3. Generate daily and monthly
	report of a specific
	measurement
	4. Measurement data:
	1.Rainfall
	2.Water level
	3. Etc
User Level	Administrator

