
## Servo-Motor



## **Technische Beschreibung**

Ein Servo-Motor kann in einem Bereich von 180° hin und her bewegt werden ähnlich wie ein Scheibenwischer beim Auto.

Die aktuelle Stellung des Servos wird durch ein PWM-Signal (Pulsweiten-Modulation) bestimmt. (siehe nächste Seite)

Dieses PWM-Signal braucht eine Periodendauer von 20 ms (Milli-Sekunden, tausendstel Sekunden). Der Anteil HIGH einer Periode (Duty Cycle) muss sich im Bereich von 2,5-12,5 ms liegen. 7,5 ms HIGH bedeutet entsprechend Mittelstellung. *Bei Werten über 12,5 ms bzw. unter 2,5 ms kann der Servo kaputt gehen.* 

Erhält der Servo ein Signal, so dreht er recht schnell (ruckartig) an die entsprechende Stellung. Dort bleibt er stehen und hält diese Stellung auch gegen eine äußere Kraft-Einwirkung.

## Pulsweitenmodulation (PWM)

Ein PWM (Pulsweiten-Modulation) Signal ist eine Rechteck-Spannung, deren Anteil HIGH einer Periode man einstellen kann. Da nur die Pins 3, 5, 6, 9, 10, 11 am Arduino UNO PWM unterstützen, kann man Servos auch nur an diesen Pins betreiben.

(Ausnahmen sind Software-PWM-Emulationen, wie sie z.B. von Snap4Arduino genutzt werden. Damit kann man dann Servos auch an den anderen Pins verwenden.)

